

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2017

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.12.2017 ж. №307-НҚ бұйрығымен 01.01.2018 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.12.2017 года №307-НҚ с 01.01.2018 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	10
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	10
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	13
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	31
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	49
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	49
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	49
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	68
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	69
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	69
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	69
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	71
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	71
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	73
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	73
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	73
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	74
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	75
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	75
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	76
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	76
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	77
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	78

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	79
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	79
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	80
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	80
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	81
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	81
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	81
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	82
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	83
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	84
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	84
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	85
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	85
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	86
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	87
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	88
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	88
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	88
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	89
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	89
Раздел 21 Перевозка тракторами	90
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	90
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	91
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	91
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	92
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	92

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 04.00 – Актюбинская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Кокс разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винилпластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волокнистые, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колена, раструбы, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и переделный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазаы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	397	340	306	283	260	467	400	360	333	306
2 (002)	453	382	340	310	283	533	449	400	365	333
3 (003)	534	444	384	348	314	628	522	452	409	369
4 (004)	569	477	407	359	321	669	561	479	422	378
5 (005)	637	529	448	404	363	749	622	527	475	427
6 (006)	713	578	486	436	389	839	680	572	513	458
7 (007)	777	637	538	468	416	914	749	633	551	489
8 (008)	859	689	579	502	444	1011	811	681	591	522
9 (009)	923	738	617	535	470	1086	868	726	629	553
10 (010)	988	805	656	584	497	1162	947	772	687	585
11 (011)	1038	844	687	611	520	1221	993	808	719	612
12 (012)	1088	882	718	637	542	1280	1038	845	749	638
13 (013)	1165	923	751	665	566	1371	1086	884	782	666
14 (014)	1216	961	783	692	589	1431	1131	921	814	693
15 (015)	1266	1000	835	719	611	1489	1176	982	846	719
16 (016)	1316	1038	866	745	634	1548	1221	1019	876	746
17 (017)	1367	1077	897	772	657	1608	1267	1055	908	773
18 (018)	1417	1115	929	798	679	1667	1312	1093	939	799
19 (019)	1467	1153	960	825	702	1726	1356	1129	971	826
20 (020)	1517	1192	991	851	725	1785	1402	1166	1001	853
21 (021)	1568	1230	1022	878	775	1845	1447	1202	1033	912
22 (022)	1618	1296	1054	904	798	1904	1525	1240	1064	939

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1668	1335	1085	931	820	1962	1571	1276	1095	965
24 (024)	1719	1373	1116	958	843	2022	1615	1313	1127	992
25 (025)	1809	1414	1149	986	866	2128	1664	1352	1160	1019
26 (026)	1859	1453	1180	1012	889	2187	1709	1388	1191	1046
27 (027)	1909	1491	1212	1039	912	2246	1754	1426	1222	1073
28 (028)	1960	1529	1243	1065	934	2306	1799	1462	1253	1099
29 (029)	2010	1568	1274	1092	957	2365	1845	1499	1285	1126
30 (030)	2060	1606	1305	1153	980	2424	1889	1535	1356	1153
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	44	34	29	25	21	52	40	34	29	25

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	651	557	502	464	426	882	756	680	629	578
2 (002)	743	626	557	508	464	1007	849	756	689	629
3 (003)	875	728	630	570	515	1187	987	853	773	698
4 (004)	933	782	667	589	526	1264	1060	904	798	713
5 (005)	1044	867	734	662	595	1416	1176	996	898	807
6 (006)	1169	948	797	715	638	1584	1284	1080	969	864
7 (007)	1274	1044	882	767	682	1727	1416	1196	1040	924

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1408	1130	949	823	728	1909	1531	1287	1116	987
9 (009)	1513	1210	1011	877	770	2051	1640	1371	1189	1044
10 (010)	1620	1320	1075	957	815	2196	1789	1458	1298	1104
11 (011)	1702	1384	1126	1002	852	2307	1876	1527	1358	1156
12 (012)	1784	1446	1177	1044	889	2418	1960	1596	1416	1204
13 (013)	1910	1513	1231	1090	928	2589	2051	1669	1478	1258
14 (014)	1993	1575	1284	1134	966	2702	2136	1740	1538	1309
15 (015)	2075	1639	1369	1179	1002	2813	2222	1856	1598	1358
16 (016)	2157	1702	1420	1221	1039	2924	2307	1924	1656	1409
17 (017)	2241	1766	1470	1266	1077	3038	2393	1993	1716	1460
18 (018)	2323	1828	1523	1308	1113	3149	2478	2064	1773	1509
19 (019)	2405	1890	1574	1352	1151	3260	2562	2133	1833	1560
20 (020)	2487	1954	1625	1395	1189	3371	2649	2202	1891	1611
21 (021)	2570	2016	1675	1439	1270	3484	2733	2271	1951	1722
22 (022)	2652	2125	1728	1482	1308	3596	2880	2342	2009	1773
23 (023)	2734	2189	1779	1526	1344	3707	2967	2411	2069	1822
24 (024)	2818	2251	1830	1570	1382	3820	3051	2480	2129	1873
25 (025)	2966	2318	1884	1616	1420	4020	3142	2553	2191	1924
26 (026)	3048	2382	1934	1659	1457	4131	3229	2622	2249	1976
27 (027)	3130	2444	1987	1703	1495	4242	3313	2693	2309	2027
28 (028)	3213	2507	2038	1746	1531	4356	3398	2762	2367	2076
29 (029)	3295	2570	2089	1790	1569	4467	3484	2831	2427	2127
30 (030)	3377	2633	2139	1890	1607	4578	3569	2900	2562	2178
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	72	56	48	41	34	98	76	64	56	47

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	362	313	284	263	252	426	368	334	309	296
2 (002)	415	358	323	297	274	488	421	380	349	322
3 (003)	481	403	360	329	301	566	474	424	387	354
4 (004)	496	417	368	334	304	584	491	433	393	358
5 (005)	552	461	399	361	326	649	542	469	425	384
6 (006)	602	499	431	387	349	708	587	507	455	411
7 (007)	656	540	471	415	373	772	635	554	488	439
8 (008)	713	587	503	442	395	839	691	592	520	465
9 (009)	763	625	534	480	418	898	735	628	565	492
10 (010)	813	664	565	506	441	956	781	665	595	519
11 (011)	864	702	596	533	477	1016	826	701	627	561
12 (012)	925	741	628	559	500	1088	872	739	658	588
13 (013)	976	789	659	586	522	1148	928	775	689	614
14 (014)	1026	827	703	612	545	1207	973	827	720	641
15 (015)	1076	866	735	639	568	1266	1019	865	752	668
16 (016)	1127	904	766	665	590	1326	1064	901	782	694
17 (017)	1190	943	797	692	613	1400	1109	938	814	721
18 (018)	1240	981	828	718	636	1459	1154	974	845	748
19 (019)	1294	1022	861	746	659	1522	1202	1013	878	775
20 (020)	1345	1060	893	790	682	1582	1247	1051	929	802
21 (021)	1395	1116	924	817	705	1641	1313	1087	961	829
22 (022)	1445	1155	955	844	727	1700	1359	1124	993	855

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1495	1193	986	870	750	1759	1404	1160	1024	882
24 (024)	1569	1232	1017	897	773	1846	1449	1196	1055	909
25 (025)	1619	1270	1070	923	795	1905	1494	1259	1086	935
26 (026)	1670	1308	1101	950	818	1965	1539	1295	1118	962
27 (027)	1720	1347	1132	976	841	2024	1585	1332	1148	989
28 (028)	1770	1385	1164	1003	863	2082	1629	1369	1180	1015
29 (029)	1820	1423	1195	1029	886	2141	1674	1406	1211	1042
30 (030)	1871	1462	1226	1056	909	2201	1720	1442	1242	1069
31 (031)	1925	1503	1259	1084	960	2265	1768	1481	1275	1129
32 (032)	1975	1569	1290	1110	982	2324	1846	1518	1306	1155
33 (033)	2025	1607	1322	1137	1005	2382	1891	1555	1338	1182
34 (034)	2075	1646	1353	1164	1028	2441	1936	1592	1369	1209
35 (035)	2162	1684	1384	1190	1050	2544	1981	1628	1400	1235
36 (036)	2213	1723	1415	1217	1073	2604	2027	1665	1432	1262
37 (037)	2263	1761	1446	1243	1096	2662	2072	1701	1462	1289
38 (038)	2313	1799	1478	1270	1118	2721	2116	1739	1494	1315
39 (039)	2363	1838	1509	1296	1141	2780	2162	1775	1525	1342
40 (040)	2414	1876	1540	1323	1164	2840	2207	1812	1556	1369
41 (041)	2464	1915	1571	1384	1186	2899	2253	1848	1628	1395
42 (042)	2514	1953	1603	1411	1209	2958	2298	1886	1660	1422
43 (043)	2568	1994	1636	1439	1233	3021	2346	1925	1693	1451
44 (044)	2618	2032	1667	1465	1255	3080	2391	1961	1724	1476
45 (045)	2669	2071	1698	1492	1278	3140	2436	1998	1755	1504

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2719	2109	1771	1518	1301	3199	2481	2084	1786	1531
47 (047)	2769	2147	1803	1545	1323	3258	2526	2121	1818	1556
48 (048)	2820	2186	1834	1571	1346	3318	2572	2158	1848	1584
49 (049)	2870	2224	1865	1598	1369	3376	2616	2194	1880	1611
50 (050)	2920	2263	1896	1624	1391	3435	2662	2231	1911	1636
51 (051)	2970	2301	1927	1651	1414	3494	2707	2267	1942	1664
52 (052)	3021	2395	1959	1678	1436	3554	2818	2305	1974	1689
53 (053)	3071	2433	1990	1704	1459	3613	2862	2341	2005	1716
54 (054)	3121	2471	2021	1731	1482	3672	2907	2378	2036	1744
55 (055)	3172	2510	2052	1757	1504	3732	2953	2414	2067	1769
56 (056)	3298	2551	2086	1785	1528	3880	3001	2454	2100	1798
57 (057)	3348	2589	2117	1812	1551	3939	3046	2491	2132	1825
58 (058)	3399	2628	2148	1838	1573	3999	3092	2527	2162	1851
59 (059)	3449	2666	2179	1865	1596	4058	3136	2564	2194	1878
60 (060)	3499	2704	2210	1891	1619	4116	3181	2600	2225	1905
61 (061)	3549	2743	2242	1918	1641	4175	3227	2638	2256	1931
62 (062)	3600	2781	2273	1944	1664	4235	3272	2674	2287	1958
63 (063)	3650	2820	2304	1971	1687	4294	3318	2711	2319	1985
64 (064)	3700	2858	2335	1998	1709	4353	3362	2747	2351	2011
65 (065)	3751	2896	2367	2024	1732	4413	3407	2785	2381	2038
66 (066)	3801	2935	2398	2051	1755	4472	3453	2821	2413	2065
67 (067)	3851	2973	2429	2077	1777	4531	3498	2858	2444	2091
68 (068)	3905	3014	2462	2105	1801	4594	3546	2896	2476	2119

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3955	3052	2493	2132	1824	4653	3591	2933	2508	2146
70 (070)	4006	3091	2525	2158	1846	4713	3636	2971	2539	2172
71 (071)	4056	3129	2556	2185	1869	4772	3681	3007	2571	2199
72 (072)	4106	3168	2587	2211	1892	4831	3727	3044	2601	2226
73 (073)	4157	3206	2618	2238	1914	4891	3772	3080	2633	2252
74 (074)	4207	3244	2650	2265	1937	4949	3816	3118	2665	2279
75 (075)	4257	3283	2681	2291	1959	5008	3862	3154	2695	2305
76 (076)	4307	3321	2712	2318	1982	5067	3907	3191	2727	2332
77 (077)	4358	3360	2743	2344	2005	5127	3953	3227	2758	2359
78 (078)	4408	3398	2774	2371	2027	5186	3998	3264	2789	2385
79 (079)	4458	3436	2806	2397	2132	5245	4042	3301	2820	2508
80 (080)	4512	3477	2839	2425	2156	5308	4091	3340	2853	2536
81 (081)	4562	3516	2870	2452	2178	5367	4136	3376	2885	2562
82 (082)	4613	3554	2901	2478	2201	5427	4181	3413	2915	2589
83 (083)	4663	3592	2932	2505	2224	5486	4226	3449	2947	2616
84 (084)	4713	3631	2964	2531	2246	5545	4272	3487	2978	2642
85 (085)	4764	3669	2995	2558	2269	5605	4316	3524	3009	2669
86 (086)	4814	3708	3026	2585	2292	5664	4362	3560	3041	2696
87 (087)	4864	3746	3057	2611	2314	5722	4407	3596	3072	2722
88 (088)	4914	3784	3089	2638	2337	5781	4452	3634	3104	2749
89 (089)	4965	3823	3120	2767	2360	5841	4498	3671	3255	2776
90 (090)	5015	3861	3151	2793	2382	5900	4542	3707	3286	2802

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5065	3899	3182	2820	2405	5959	4587	3744	3318	2829
92 (092)	5119	3941	3215	2848	2429	6022	4636	3782	3351	2858
93 (093)	5169	3979	3371	2875	2451	6081	4681	3966	3382	2884
94 (094)	5220	4017	3402	2901	2474	6141	4726	4002	3413	2911
95 (095)	5270	4056	3433	2928	2497	6200	4772	4039	3445	2938
96 (096)	5320	4094	3465	2954	2519	6259	4816	4076	3475	2964
97 (097)	5371	4132	3496	2981	2542	6319	4861	4113	3507	2991
98 (098)	5421	4171	3527	3007	2564	6378	4907	4149	3538	3016
99 (099)	5471	4209	3558	3034	2587	6436	4952	4186	3569	3044
100 (901)	5521	4411	3589	3060	2610	6495	5189	4222	3600	3071
101 (101)	5572	4450	3621	3087	2632	6555	5235	4260	3632	3096
102 (102)	5622	4488	3652	3113	2655	6614	5280	4296	3662	3124
103 (103)	5887	4526	3683	3140	2678	6926	5325	4333	3694	3151
104 (104)	5937	4565	3714	3167	2700	6985	5371	4369	3726	3176
105 (105)	5991	4606	3747	3195	2724	7048	5419	4408	3759	3205
106 (106)	6041	4644	3779	3221	2747	7107	5464	4446	3789	3232
107 (107)	6092	4682	3810	3248	2769	7167	5508	4482	3821	3258
108 (108)	6142	4721	3841	3274	2792	7226	5554	4519	3852	3285
109 (109)	6192	4759	3872	3301	2815	7285	5599	4555	3884	3312
110 (110)	6243	4798	3904	3327	2837	7345	5645	4593	3914	3338
111 (111)	6293	4836	3935	3354	2860	7404	5689	4629	3946	3365
112 (112)	6343	4874	3966	3380	2883	7462	5734	4666	3976	3392
113 (113)	6393	4913	3997	3407	2905	7521	5780	4702	4008	3418

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6444	4951	4029	3434	2928	7581	5825	4740	4040	3445
115 (115)	6494	4990	4060	3460	2951	7640	5871	4776	4071	3472
116 (116)	6544	5028	4091	3487	2973	7699	5915	4813	4102	3498
117 (117)	6598	5069	4124	3515	2997	7762	5964	4852	4135	3526
118 (118)	6648	5107	4155	3541	3020	7821	6008	4888	4166	3553
119 (119)	6699	5146	4187	3568	3042	7881	6054	4926	4198	3579
120 (120)	6749	5184	4218	3594	3065	7940	6099	4962	4228	3606
121 (121)	6799	5222	4249	3621	3087	7999	6144	4999	4260	3632
122 (122)	6850	5261	4280	3647	3110	8059	6189	5035	4291	3659
123 (123)	6900	5299	4312	3674	3133	8118	6234	5073	4322	3686
124 (124)	6950	5338	4343	3700	3155	8176	6280	5109	4353	3712
125 (125)	7000	5376	4374	3727	3178	8235	6325	5146	4385	3739
126 (126)	7051	5414	4405	3754	3201	8295	6369	5182	4416	3766
127 (127)	7101	5453	4436	3780	3223	8354	6415	5219	4447	3792
128 (128)	7151	5491	4468	3807	3246	8413	6460	5256	4479	3819
129 (129)	7205	5532	4501	3835	3270	8476	6508	5295	4512	3847
130 (130)	7255	5571	4532	3861	3292	8535	6554	5332	4542	3873
131 (131)	7306	5609	4563	3888	3315	8595	6599	5368	4574	3900
132 (132)	7356	5647	4594	3914	3338	8654	6644	5405	4605	3927
133 (133)	7406	5686	4626	3941	3360	8713	6689	5442	4636	3953
134 (134)	7457	5724	4657	3967	3383	8773	6734	5479	4667	3980
135 (135)	7507	5762	4688	3994	3406	8832	6779	5515	4699	4007
136 (136)	7557	5801	4719	4021	3428	8891	6825	5552	4731	4033

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7607	5839	4751	4047	3451	8949	6869	5589	4761	4060
138 (138)	7658	5878	4782	4074	3474	9009	6915	5626	4793	4087
139 (139)	7708	5916	4813	4100	3496	9068	6960	5662	4824	4113
140 (140)	7758	5954	4844	4127	3519	9127	7005	5699	4855	4140
141 (141)	7812	5995	4877	4155	3543	9191	7053	5738	4888	4168
142 (142)	7862	6034	4909	4181	3565	9249	7099	5775	4919	4194
143 (143)	7913	6072	4940	4208	3588	9309	7144	5812	4951	4221
144 (144)	7963	6111	4971	4234	3610	9368	7189	5848	4981	4247
145 (145)	8013	6149	5002	4261	3633	9427	7234	5885	5013	4274
146 (146)	8064	6187	5034	4287	3656	9487	7279	5922	5044	4301
147 (147)	8114	6226	5065	4314	3678	9546	7325	5959	5075	4327
148 (148)	8164	6264	5096	4341	3701	9605	7369	5995	5107	4354
149 (149)	8214	6302	5127	4367	3724	9664	7414	6032	5138	4381
150 (150)	8265	6341	5159	4394	3746	9724	7460	6069	5169	4407
151 (151)	8315	6379	5190	4420	3769	9782	7505	6106	5200	4434
152 (152)	8365	6418	5221	4447	3792	9841	7551	6142	5232	4461
153 (153)	8416	6456	5252	4473	3814	9901	7595	6179	5262	4487
154 (154)	8469	6497	5285	4501	3838	9964	7644	6218	5295	4515
155 (155)	8520	6535	5317	4528	3861	10024	7688	6255	5327	4542
156 (156)	8570	6574	5348	4554	3883	10082	7734	6292	5358	4568
157 (157)	8620	6612	5379	4581	3906	10141	7779	6328	5389	4595
158 (158)	8671	6651	5410	4608	3929	10201	7825	6365	5421	4622
159 (159)	8721	6689	5441	4634	3951	10260	7869	6401	5452	4648

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8771	6727	5473	4661	3974	10319	7914	6439	5484	4675
161 (161)	8821	6766	5504	4687	3997	10378	7960	6475	5514	4702
162 (162)	8872	6804	5535	4714	4019	10438	8005	6512	5546	4728
163 (163)	8922	6842	5566	4740	4042	10496	8049	6548	5576	4755
164 (164)	8972	6881	5598	4767	4065	10555	8095	6586	5608	4782
165 (165)	9023	6919	5629	4793	4087	10615	8140	6622	5639	4808
166 (166)	9076	6960	5662	4821	4111	10678	8188	6661	5672	4836
167 (167)	9127	6999	5693	4848	4133	10738	8234	6698	5704	4862
168 (168)	9177	7037	5724	4874	4156	10796	8279	6734	5734	4889
169 (169)	9227	7075	5756	4901	4179	10855	8324	6772	5766	4916
170 (170)	9278	7114	5787	4928	4201	10915	8369	6808	5798	4942
171 (171)	9328	7152	5818	4954	4224	10974	8414	6845	5828	4969
172 (172)	9378	7190	5849	4981	4247	11033	8459	6881	5860	4996
173 (173)	9429	7229	5881	5007	4269	11093	8505	6919	5891	5022
174 (174)	9479	7267	5912	5034	4292	11152	8549	6955	5922	5049
175 (175)	9529	7306	5943	5060	4315	11211	8595	6992	5953	5076
176 (176)	9579	7344	5974	5087	4337	11269	8640	7028	5985	5102
177 (177)	9630	7382	6005	5113	4360	11329	8685	7065	6015	5129
178 (178)	9684	7423	6039	5141	4384	11393	8733	7105	6048	5158
179 (179)	9734	7462	6070	5168	4406	11452	8779	7141	6080	5184
180 (180)	9784	7500	6101	5195	4429	11511	8824	7178	6112	5211
181 (181)	9834	7539	6132	5221	4452	11569	8869	7214	6142	5238
182 (182)	9885	7577	6163	5248	4474	11629	8914	7251	6174	5264

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9935	7615	6195	5274	4497	11688	8959	7288	6205	5291
184 (184)	9985	7654	6226	5301	4520	11747	9005	7325	6236	5318
185 (185)	10036	7692	6257	5327	4542	11807	9049	7361	6267	5344
186 (186)	10086	7730	6288	5354	4565	11866	9094	7398	6299	5371
187 (187)	10136	7769	6320	5380	4588	11925	9140	7435	6329	5398
188 (188)	10186	7807	6351	5407	4610	11984	9185	7472	6361	5424
189 (189)	10237	7846	6382	5433	4633	12044	9231	7508	6392	5451
190 (190)	10291	7887	6415	5461	4656	12107	9279	7547	6425	5478
191 (191)	10341	7925	6446	5488	4679	12166	9324	7584	6456	5505
192 (192)	10391	7963	6478	5515	4702	12225	9368	7621	6488	5532
193 (193)	10441	8002	6509	5541	4724	12284	9414	7658	6519	5558
194 (194)	10492	8040	6540	5568	4747	12344	9459	7694	6551	5585
195 (195)	10542	8079	6571	5594	4770	12402	9505	7731	6581	5612
196 (196)	10592	8117	6603	5621	4792	12461	9549	7768	6613	5638
197 (197)	10643	8155	6634	5647	4815	12521	9594	7805	6644	5665
198 (198)	10693	8194	6665	5674	4838	12580	9640	7841	6675	5692
199 (199)	10743	8232	6696	5700	4860	12639	9685	7878	6706	5718
200 (902)	10793	8270	6728	5727	4883	12698	9729	7915	6738	5745
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	44	34	29	25	21	52	40	34	29	25

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	593	513	466	431	413	804	696	631	584	560
2 (002)	680	587	530	487	449	922	796	718	660	609
3 (003)	789	661	590	539	493	1069	896	800	731	669
4 (004)	813	684	603	548	498	1102	927	818	742	676
5 (005)	905	756	654	592	534	1227	1024	887	802	724
6 (006)	987	818	707	634	572	1338	1109	958	860	776
7 (007)	1075	885	772	680	611	1458	1200	1047	922	829
8 (008)	1169	962	825	725	648	1584	1304	1118	982	878
9 (009)	1251	1025	875	787	685	1696	1389	1187	1067	929
10 (010)	1333	1089	926	830	723	1807	1476	1256	1124	980
11 (011)	1416	1151	977	874	782	1920	1560	1324	1184	1060
12 (012)	1516	1215	1030	916	820	2056	1647	1396	1242	1111
13 (013)	1600	1293	1080	961	856	2169	1753	1464	1302	1160
14 (014)	1682	1356	1152	1003	893	2280	1838	1562	1360	1211
15 (015)	1764	1420	1205	1048	931	2391	1924	1633	1420	1262
16 (016)	1848	1482	1256	1090	967	2504	2009	1702	1478	1311
17 (017)	1951	1546	1307	1134	1005	2644	2096	1771	1538	1362
18 (018)	2033	1608	1357	1177	1043	2756	2180	1840	1596	1413
19 (019)	2121	1675	1411	1223	1080	2876	2271	1913	1658	1464
20 (020)	2205	1738	1464	1295	1118	2989	2356	1984	1756	1516
21 (021)	2287	1830	1515	1339	1156	3100	2480	2053	1816	1567
22 (022)	2369	1893	1566	1384	1192	3211	2567	2122	1876	1616

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2451	1956	1616	1426	1230	3322	2651	2191	1933	1667
24 (024)	2572	2020	1667	1470	1267	3487	2738	2260	1993	1718
25 (025)	2654	2082	1754	1513	1303	3598	2822	2378	2051	1767
26 (026)	2738	2144	1805	1557	1341	3711	2907	2447	2111	1818
27 (027)	2820	2208	1856	1600	1379	3822	2993	2516	2169	1869
28 (028)	2902	2270	1908	1644	1415	3933	3078	2587	2229	1918
29 (029)	2984	2333	1959	1687	1452	4044	3162	2656	2287	1969
30 (030)	3067	2397	2010	1731	1490	4158	3249	2724	2347	2020
31 (031)	3156	2464	2064	1777	1574	4278	3340	2798	2409	2133
32 (032)	3238	2572	2115	1820	1610	4389	3487	2867	2467	2182
33 (033)	3320	2634	2167	1864	1648	4500	3571	2938	2527	2233
34 (034)	3402	2698	2218	1908	1685	4611	3658	3007	2587	2284
35 (035)	3544	2761	2269	1951	1721	4804	3742	3076	2644	2333
36 (036)	3628	2825	2320	1995	1759	4918	3829	3144	2704	2384
37 (037)	3710	2887	2370	2038	1797	5029	3913	3213	2762	2436
38 (038)	3792	2949	2423	2082	1833	5140	3998	3284	2822	2484
39 (039)	3874	3013	2474	2125	1870	5251	4084	3353	2880	2536
40 (040)	3957	3075	2525	2169	1908	5364	4169	3422	2940	2587
41 (041)	4039	3139	2575	2269	1944	5476	4256	3491	3076	2636
42 (042)	4121	3202	2628	2313	1982	5587	4340	3562	3136	2687
43 (043)	4210	3269	2682	2359	2021	5707	4431	3636	3198	2740
44 (044)	4292	3331	2733	2402	2057	5818	4516	3704	3256	2789
45 (045)	4375	3395	2784	2446	2095	5931	4602	3773	3316	2840

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4457	3457	2903	2489	2133	6042	4687	3936	3373	2891
47 (047)	4539	3520	2956	2533	2169	6153	4771	4007	3433	2940
48 (048)	4623	3584	3007	2575	2207	6267	4858	4076	3491	2991
49 (049)	4705	3646	3057	2620	2244	6378	4942	4144	3551	3042
50 (050)	4787	3710	3108	2662	2280	6489	5029	4213	3609	3091
51 (051)	4869	3772	3159	2707	2318	6600	5113	4282	3669	3142
52 (052)	4952	3926	3211	2751	2354	6713	5322	4353	3729	3191
53 (053)	5034	3989	3262	2793	2392	6824	5407	4422	3787	3242
54 (054)	5116	4051	3313	2838	2430	6936	5491	4491	3847	3293
55 (055)	5200	4115	3364	2880	2466	7049	5578	4560	3904	3342
56 (056)	5407	4182	3420	2926	2505	7329	5669	4636	3967	3396
57 (057)	5489	4244	3470	2970	2543	7440	5753	4704	4027	3447
58 (058)	5572	4308	3521	3013	2579	7553	5840	4773	4084	3496
59 (059)	5654	4370	3572	3057	2616	7664	5924	4842	4144	3547
60 (060)	5736	4433	3623	3100	2654	7776	6009	4911	4202	3598
61 (061)	5818	4497	3675	3144	2690	7887	6096	4982	4262	3647
62 (062)	5902	4559	3726	3187	2728	8000	6180	5051	4320	3698
63 (063)	5984	4623	3777	3231	2766	8111	6267	5120	4380	3749
64 (064)	6066	4685	3828	3275	2802	8222	6351	5189	4440	3798
65 (065)	6149	4748	3880	3318	2839	8336	6436	5260	4498	3849
66 (066)	6231	4811	3931	3362	2877	8447	6522	5329	4558	3900
67 (067)	6313	4874	3982	3405	2913	8558	6607	5398	4616	3949
68 (068)	6402	4941	4036	3451	2952	8678	6698	5471	4678	4002

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6484	5003	4087	3495	2990	8789	6782	5540	4738	4053
70 (070)	6567	5067	4139	3538	3026	8902	6869	5611	4796	4102
71 (071)	6649	5130	4190	3582	3064	9013	6953	5680	4856	4153
72 (072)	6731	5193	4241	3625	3102	9124	7040	5749	4913	4204
73 (073)	6815	5256	4292	3669	3138	9238	7124	5818	4973	4253
74 (074)	6897	5318	4344	3713	3175	9349	7209	5889	5033	4304
75 (075)	6979	5382	4395	3756	3211	9460	7296	5958	5091	4353
76 (076)	7061	5444	4446	3800	3249	9571	7380	6027	5151	4404
77 (077)	7144	5508	4497	3843	3287	9684	7467	6096	5209	4456
78 (078)	7226	5570	4548	3887	3323	9796	7551	6164	5269	4504
79 (079)	7308	5633	4600	3930	3495	9907	7636	6236	5327	4738
80 (080)	7397	5700	4654	3975	3534	10027	7727	6309	5389	4791
81 (081)	7479	5764	4705	4020	3570	10138	7813	6378	5449	4840
82 (082)	7562	5826	4756	4062	3608	10251	7898	6447	5507	4891
83 (083)	7644	5889	4807	4107	3646	10362	7982	6516	5567	4942
84 (084)	7726	5952	4859	4149	3682	10473	8069	6587	5624	4991
85 (085)	7810	6015	4910	4193	3720	10587	8153	6656	5684	5042
86 (086)	7892	6079	4961	4238	3757	10698	8240	6724	5744	5093
87 (087)	7974	6141	5011	4280	3793	10809	8324	6793	5802	5142
88 (088)	8056	6203	5064	4325	3831	10920	8409	6864	5862	5193
89 (089)	8139	6267	5115	4536	3869	11033	8496	6933	6149	5244
90 (090)	8221	6330	5166	4579	3905	11144	8580	7002	6207	5293

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	8303	6392	5216	4623	3943	11256	8664	7071	6267	5344
92 (092)	8392	6461	5270	4669	3982	11376	8758	7144	6329	5398
93 (093)	8474	6523	5526	4713	4018	11487	8842	7491	6389	5447
94 (094)	8557	6585	5577	4756	4056	11600	8927	7560	6447	5498
95 (095)	8639	6649	5628	4800	4093	11711	9013	7629	6507	5549
96 (096)	8721	6711	5680	4843	4130	11822	9098	7700	6564	5598
97 (097)	8805	6774	5731	4887	4167	11936	9182	7769	6624	5649
98 (098)	8887	6838	5782	4930	4203	12047	9269	7838	6682	5698
99 (099)	8969	6900	5833	4974	4241	12158	9353	7907	6742	5749
100 (901)	9051	7231	5884	5016	4279	12269	9802	7976	6800	5800
101 (101)	9134	7295	5936	5061	4315	12382	9889	8047	6860	5849
102 (102)	9216	7357	5987	5103	4352	12493	9973	8116	6918	5900
103 (103)	9651	7420	6038	5148	4390	13082	10058	8184	6978	5951
104 (104)	9733	7484	6089	5192	4426	13193	10144	8253	7038	6000
105 (105)	9821	7551	6143	5238	4466	13313	10236	8327	7100	6053
106 (106)	9903	7613	6195	5280	4503	13424	10320	8398	7158	6104
107 (107)	9987	7675	6246	5325	4539	13538	10404	8467	7218	6153
108 (108)	10069	7739	6297	5367	4577	13649	10491	8536	7276	6204
109 (109)	10151	7802	6348	5411	4615	13760	10576	8604	7336	6256
110 (110)	10234	7866	6400	5454	4651	13873	10662	8676	7393	6304
111 (111)	10316	7928	6451	5498	4689	13984	10747	8744	7453	6356
112 (112)	10398	7990	6502	5541	4726	14096	10831	8813	7511	6407
113 (113)	10480	8054	6552	5585	4762	14207	10918	8882	7571	6456

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	10564	8116	6605	5630	4800	14320	11002	8953	7631	6507
115 (115)	10646	8180	6656	5672	4838	14431	11089	9022	7689	6558
116 (116)	10728	8243	6707	5716	4874	14542	11173	9091	7749	6607
117 (117)	10816	8310	6761	5762	4913	14662	11264	9164	7811	6660
118 (118)	10898	8372	6811	5805	4951	14773	11349	9233	7869	6711
119 (119)	10982	8436	6864	5849	4987	14887	11436	9304	7929	6760
120 (120)	11064	8498	6915	5892	5025	14998	11520	9373	7987	6811
121 (121)	11146	8561	6966	5936	5061	15109	11604	9442	8047	6860
122 (122)	11230	8625	7016	5979	5098	15222	11691	9511	8104	6911
123 (123)	11311	8687	7069	6023	5136	15333	11776	9582	8164	6962
124 (124)	11393	8751	7120	6066	5172	15444	11862	9651	8222	7011
125 (125)	11475	8813	7170	6110	5210	15556	11947	9720	8282	7062
126 (126)	11559	8875	7221	6154	5248	15669	12031	9789	8342	7113
127 (127)	11641	8939	7272	6197	5284	15780	12118	9858	8400	7162
128 (128)	11723	9002	7325	6241	5321	15891	12202	9929	8460	7213
129 (129)	11811	9069	7379	6287	5361	16011	12293	10002	8522	7267
130 (130)	11893	9133	7430	6330	5397	16122	12380	10071	8580	7316
131 (131)	11977	9195	7480	6374	5434	16236	12464	10140	8640	7367
132 (132)	12059	9257	7531	6416	5472	16347	12549	10209	8698	7418
133 (133)	12141	9321	7584	6461	5508	16458	12636	10280	8758	7467
134 (134)	12225	9384	7634	6503	5546	16571	12720	10349	8816	7518
135 (135)	12307	9446	7685	6548	5584	16682	12804	10418	8876	7569
136 (136)	12389	9510	7736	6592	5620	16793	12891	10487	8936	7618

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	12470	9572	7789	6634	5657	16904	12976	10558	8993	7669
138 (138)	12554	9636	7839	6679	5695	17018	13062	10627	9053	7720
139 (139)	12636	9698	7890	6721	5731	17129	13147	10696	9111	7769
140 (140)	12718	9761	7941	6766	5769	17240	13231	10764	9171	7820
141 (141)	12807	9828	7995	6811	5808	17360	13322	10838	9233	7873
142 (142)	12889	9892	8048	6854	5844	17471	13409	10909	9291	7922
143 (143)	12972	9954	8098	6898	5882	17584	13493	10978	9351	7973
144 (144)	13054	10018	8149	6941	5918	17696	13580	11047	9409	8022
145 (145)	13136	10080	8200	6985	5956	17807	13664	11116	9469	8073
146 (146)	13220	10143	8252	7028	5993	17920	13749	11187	9527	8124
147 (147)	13302	10207	8303	7072	6030	18031	13836	11256	9587	8173
148 (148)	13384	10269	8354	7116	6067	18142	13920	11324	9647	8224
149 (149)	13466	10331	8405	7159	6105	18253	14004	11393	9704	8276
150 (150)	13549	10395	8457	7203	6141	18367	14091	11464	9764	8324
151 (151)	13631	10457	8508	7246	6179	18478	14176	11533	9822	8376
152 (152)	13713	10521	8559	7290	6216	18589	14262	11602	9882	8427
153 (153)	13797	10584	8610	7333	6252	18702	14347	11671	9940	8476
154 (154)	13884	10651	8664	7379	6292	18820	14438	11744	10002	8529
155 (155)	13967	10713	8716	7423	6330	18933	14522	11816	10062	8580
156 (156)	14049	10777	8767	7466	6366	19044	14609	11884	10120	8629
157 (157)	14131	10839	8818	7510	6403	19156	14693	11953	10180	8680
158 (158)	14215	10903	8869	7554	6441	19269	14780	12022	10240	8731
159 (159)	14297	10966	8920	7597	6477	19380	14864	12091	10298	8780

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	14379	11028	8972	7641	6515	19491	14949	12162	10358	8831
161 (161)	14461	11092	9023	7684	6552	19602	15036	12231	10416	8882
162 (162)	14544	11154	9074	7728	6589	19716	15120	12300	10476	8931
163 (163)	14626	11216	9125	7770	6626	19827	15204	12369	10533	8982
164 (164)	14708	11280	9177	7815	6664	19938	15291	12440	10593	9033
165 (165)	14792	11343	9228	7857	6700	20051	15376	12509	10651	9082
166 (166)	14879	11410	9282	7903	6739	20169	15467	12582	10713	9136
167 (167)	14962	11474	9333	7948	6775	20282	15553	12651	10773	9184
168 (168)	15044	11536	9384	7990	6813	20393	15638	12720	10831	9236
169 (169)	15126	11598	9436	8034	6851	20504	15722	12791	10891	9287
170 (170)	15210	11662	9487	8079	6887	20618	15809	12860	10951	9336
171 (171)	15292	11725	9538	8121	6925	20729	15893	12929	11009	9387
172 (172)	15374	11787	9589	8166	6962	20840	15978	12998	11069	9438
173 (173)	15457	11851	9641	8208	6998	20953	16064	13069	11127	9487
174 (174)	15539	11913	9692	8252	7036	21064	16149	13138	11187	9538
175 (175)	15621	11977	9743	8295	7074	21176	16236	13207	11244	9589
176 (176)	15703	12039	9793	8339	7110	21287	16320	13276	11304	9638
177 (177)	15787	12102	9844	8382	7148	21400	16404	13344	11362	9689
178 (178)	15875	12169	9900	8428	7187	21520	16496	13420	11424	9742
179 (179)	15957	12233	9951	8472	7223	21631	16582	13489	11484	9791
180 (180)	16039	12295	10002	8516	7261	21742	16667	13558	11544	9842
181 (181)	16121	12359	10052	8559	7298	21853	16753	13627	11602	9893
182 (182)	16205	12421	10103	8603	7334	21967	16838	13696	11662	9942

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	16287	12484	10156	8646	7372	22078	16922	13767	11720	9993
184 (184)	16369	12548	10207	8690	7410	22189	17009	13836	11780	10044
185 (185)	16452	12610	10257	8733	7446	22302	17093	13904	11838	10093
186 (186)	16534	12672	10308	8777	7484	22413	17178	13973	11898	10144
187 (187)	16616	12736	10361	8820	7521	22524	17264	14044	11956	10196
188 (188)	16698	12798	10411	8864	7557	22636	17349	14113	12016	10244
189 (189)	16782	12862	10462	8907	7595	22749	17436	14182	12073	10296
190 (190)	16870	12930	10516	8952	7633	22869	17527	14256	12136	10347
191 (191)	16952	12992	10567	8997	7670	22980	17611	14324	12196	10398
192 (192)	17034	13054	10620	9041	7708	23091	17696	14396	12256	10449
193 (193)	17116	13118	10670	9084	7744	23202	17782	14464	12313	10498
194 (194)	17200	13180	10721	9128	7782	23316	17867	14533	12373	10549
195 (195)	17282	13244	10772	9170	7820	23427	17953	14602	12431	10600
196 (196)	17364	13307	10825	9215	7856	23538	18038	14673	12491	10649
197 (197)	17448	13369	10875	9257	7893	23651	18122	14742	12549	10700
198 (198)	17530	13433	10926	9302	7931	23762	18209	14811	12609	10751
199 (199)	17611	13495	10977	9344	7967	23873	18293	14880	12667	10800
200 (902)	17693	13557	11030	9389	8005	23984	18378	14951	12727	10851
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	72	56	48	41	34	98	76	64	56	47

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	359	311	282	262	251	422	366	332	308	295
2 (002)	407	353	319	294	271	479	415	375	346	319
3 (003)	474	398	357	326	299	558	468	420	384	352
4 (004)	485	409	363	330	301	571	481	427	388	354
5 (005)	532	445	392	355	322	626	524	461	418	379
6 (006)	585	485	421	380	344	688	571	495	447	405
7 (007)	631	521	451	405	366	742	613	531	476	431
8 (008)	678	557	480	430	387	798	655	565	506	455
9 (009)	728	595	519	457	410	856	700	611	538	482
10 (010)	781	631	548	482	431	919	742	645	567	507
11 (011)	828	675	578	507	453	974	794	680	596	533
12 (012)	875	711	607	543	475	1029	836	714	639	559
13 (013)	922	746	637	568	496	1085	878	749	668	584
14 (014)	968	782	666	593	532	1139	920	784	698	626
15 (015)	1030	821	697	620	555	1212	966	820	729	653
16 (016)	1077	856	727	645	576	1267	1007	855	759	678
17 (017)	1124	902	756	670	598	1322	1061	889	788	704
18 (018)	1170	938	799	695	619	1376	1104	940	818	728
19 (019)	1217	973	828	720	641	1432	1145	974	847	754
20 (020)	1264	1009	858	745	663	1487	1187	1009	876	780
21 (021)	1327	1047	889	772	685	1561	1232	1046	908	806
22 (022)	1374	1083	918	797	707	1616	1274	1080	938	832

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1421	1119	948	822	729	1672	1316	1115	967	858
24 (024)	1467	1154	977	847	750	1726	1358	1149	996	882
25 (025)	1514	1190	1006	872	772	1781	1400	1184	1026	908
26 (026)	1564	1246	1038	916	795	1840	1466	1221	1078	935
27 (027)	1611	1282	1067	941	816	1895	1508	1255	1107	960
28 (028)	1658	1317	1096	967	838	1951	1549	1289	1138	986
29 (029)	1705	1353	1126	992	859	2006	1592	1325	1167	1011
30 (030)	1751	1389	1155	1017	881	2060	1634	1359	1196	1036
31 (031)	1821	1424	1184	1042	903	2142	1675	1393	1226	1062
32 (032)	1872	1463	1237	1068	925	2202	1721	1455	1256	1088
33 (033)	1918	1499	1266	1094	947	2256	1764	1489	1287	1114
34 (034)	1965	1534	1296	1119	969	2312	1805	1525	1316	1140
35 (035)	2012	1570	1325	1144	990	2367	1847	1559	1346	1165
36 (036)	2059	1606	1354	1169	1012	2422	1889	1593	1375	1191
37 (037)	2105	1641	1384	1194	1034	2476	1931	1628	1405	1216
38 (038)	2156	1680	1415	1220	1056	2536	1976	1665	1435	1242
39 (039)	2202	1715	1444	1246	1078	2591	2018	1699	1466	1268
40 (040)	2249	1751	1474	1271	1127	2646	2060	1734	1495	1326
41 (041)	2296	1814	1503	1296	1149	2701	2134	1768	1525	1352
42 (042)	2342	1850	1533	1321	1170	2755	2176	1804	1554	1376
43 (043)	2393	1888	1564	1347	1193	2815	2221	1840	1585	1404
44 (044)	2439	1924	1593	1373	1215	2869	2264	1874	1615	1429
45 (045)	2523	1960	1623	1398	1236	2968	2306	1909	1645	1454

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2569	1995	1652	1423	1258	3022	2347	1944	1674	1480
47 (047)	2616	2031	1681	1448	1280	3078	2389	1978	1704	1506
48 (048)	2663	2067	1711	1473	1301	3133	2432	2013	1733	1531
49 (049)	2713	2105	1742	1499	1324	3192	2476	2049	1764	1558
50 (050)	2760	2141	1771	1525	1345	3247	2519	2084	1794	1582
51 (051)	2807	2176	1801	1550	1367	3302	2560	2119	1824	1608
52 (052)	2853	2212	1830	1609	1389	3356	2602	2153	1893	1634
53 (053)	2900	2248	1859	1635	1410	3412	2645	2187	1924	1659
54 (054)	2947	2284	1889	1660	1432	3467	2687	2222	1953	1685
55 (055)	2997	2322	1920	1686	1455	3526	2732	2259	1984	1712
56 (056)	3044	2358	1949	1711	1476	3581	2774	2293	2013	1736
57 (057)	3091	2393	1979	1736	1498	3636	2815	2328	2042	1762
58 (058)	3137	2429	2008	1761	1520	3691	2858	2362	2072	1788
59 (059)	3184	2465	2080	1787	1541	3746	2900	2447	2102	1813
60 (060)	3231	2500	2109	1812	1563	3801	2941	2481	2132	1839
61 (061)	3281	2539	2140	1838	1586	3860	2987	2518	2162	1866
62 (062)	3328	2574	2170	1863	1607	3915	3028	2553	2192	1891
63 (063)	3374	2610	2199	1888	1629	3969	3071	2587	2221	1916
64 (064)	3421	2646	2228	1914	1650	4025	3113	2621	2252	1941
65 (065)	3468	2681	2258	1939	1672	4080	3154	2656	2281	1967
66 (066)	3518	2720	2289	1965	1695	4139	3200	2693	2312	1994
67 (067)	3565	2811	2318	1990	1716	4194	3307	2727	2341	2019
68 (068)	3612	2846	2348	2015	1738	4249	3348	2762	2371	2045

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3658	2882	2377	2040	1760	4304	3391	2796	2400	2071
70 (070)	3705	2918	2407	2066	1781	4359	3433	2832	2431	2095
71 (071)	3824	2953	2436	2091	1803	4499	3474	2866	2460	2121
72 (072)	3875	2992	2467	2117	1826	4559	3520	2902	2491	2148
73 (073)	3922	3027	2497	2142	1847	4614	3561	2938	2520	2173
74 (074)	3968	3063	2526	2167	1869	4668	3604	2972	2549	2199
75 (075)	4015	3099	2555	2193	1890	4724	3646	3006	2580	2224
76 (076)	4062	3134	2585	2218	1912	4779	3687	3041	2609	2249
77 (077)	4108	3170	2614	2243	1934	4833	3729	3075	2639	2275
78 (078)	4159	3208	2645	2269	1956	4893	3774	3112	2669	2301
79 (079)	4205	3244	2675	2294	1978	4947	3816	3147	2699	2327
80 (080)	4252	3280	2704	2319	2000	5002	3859	3181	2728	2353
81 (081)	4299	3315	2733	2345	2021	5058	3900	3215	2759	2378
82 (082)	4346	3351	2763	2370	2043	5113	3942	3251	2788	2404
83 (083)	4392	3387	2792	2395	2065	5167	3985	3285	2818	2429
84 (084)	4443	3425	2823	2421	2087	5227	4029	3321	2848	2455
85 (085)	4489	3461	2853	2446	2109	5281	4072	3356	2878	2481
86 (086)	4536	3497	2882	2472	2130	5336	4114	3391	2908	2506
87 (087)	4583	3532	2912	2497	2152	5392	4155	3426	2938	2532
88 (088)	4630	3568	2941	2522	2174	5447	4198	3460	2967	2558
89 (089)	4680	3606	2972	2548	2196	5506	4242	3496	2998	2584
90 (090)	4727	3642	3002	2573	2218	5561	4285	3532	3027	2609

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4773	3678	3031	2598	2240	5615	4327	3566	3056	2635
92 (092)	4820	3713	3060	2624	2261	5671	4368	3600	3087	2660
93 (093)	4867	3749	3090	2649	2283	5726	4411	3635	3116	2686
94 (094)	4913	3785	3119	2674	2305	5780	4453	3669	3146	2712
95 (095)	4964	3823	3150	2700	2327	5840	4498	3706	3176	2738
96 (096)	5010	3859	3180	2725	2349	5894	4540	3741	3206	2764
97 (097)	5057	3894	3209	2751	2371	5949	4581	3775	3236	2789
98 (098)	5104	3930	3239	2776	2392	6005	4624	3811	3266	2814
99 (099)	5151	3966	3268	2801	2414	6060	4666	3845	3295	2840
100 (901)	5197	4001	3297	2826	2435	6114	4707	3879	3325	2865
101 (101)	5248	4040	3329	2852	2540	6174	4753	3916	3355	2988
102 (102)	5294	4075	3358	2877	2562	6228	4794	3951	3385	3014
103 (103)	5341	4111	3387	2903	2583	6284	4836	3985	3415	3039
104 (104)	5388	4147	3417	2928	2605	6339	4879	4020	3445	3065
105 (105)	5435	4182	3446	2953	2627	6394	4920	4054	3474	3091
106 (106)	5485	4221	3477	2979	2649	6453	4966	4091	3505	3116
107 (107)	5532	4256	3507	3004	2671	6508	5007	4126	3534	3142
108 (108)	5578	4292	3536	3030	2693	6562	5049	4160	3565	3168
109 (109)	5625	4328	3566	3055	2714	6618	5092	4195	3594	3193
110 (110)	5672	4363	3595	3080	2736	6673	5133	4229	3624	3219
111 (111)	5719	4399	3624	3105	2757	6728	5175	4264	3653	3244
112 (112)	5769	4437	3656	3131	2780	6787	5220	4301	3684	3271
113 (113)	5816	4473	3685	3156	2802	6842	5262	4335	3713	3296

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5862	4509	3714	3284	2823	6896	5305	4369	3864	3321
115 (115)	5909	4544	3744	3309	2845	6952	5346	4405	3893	3347
116 (116)	5956	4580	3773	3334	2867	7007	5388	4439	3922	3373
117 (117)	6002	4616	3803	3359	2888	7061	5431	4474	3952	3398
118 (118)	6053	4654	3834	3386	2911	7121	5475	4511	3984	3425
119 (119)	6099	4690	3863	3411	2933	7175	5518	4545	4013	3451
120 (120)	6146	4726	4017	3436	2954	7231	5560	4726	4042	3475
121 (121)	6193	4761	4046	3461	2976	7286	5601	4760	4072	3501
122 (122)	6240	4797	4076	3486	2997	7341	5644	4795	4101	3526
123 (123)	6286	4833	4105	3512	3019	7395	5686	4829	4132	3552
124 (124)	6337	4871	4136	3538	3042	7455	5731	4866	4162	3579
125 (125)	6383	4907	4166	3563	3063	7509	5773	4901	4192	3604
126 (126)	6430	4942	4195	3588	3085	7565	5814	4935	4221	3629
127 (127)	6477	4978	4224	3613	3107	7620	5856	4969	4251	3655
128 (128)	6524	5014	4254	3638	3128	7675	5899	5005	4280	3680
129 (129)	6574	5216	4285	3665	3151	7734	6136	5041	4312	3707
130 (130)	6621	5251	4314	3690	3173	7789	6178	5075	4341	3733
131 (131)	6667	5287	4344	3715	3194	7844	6220	5111	4371	3758
132 (132)	6714	5323	4373	3740	3216	7899	6262	5145	4400	3784
133 (133)	6975	5358	4402	3765	3238	8206	6304	5179	4429	3809
134 (134)	7022	5394	4432	3791	3259	8261	6346	5214	4460	3834
135 (135)	7073	5432	4463	3817	3282	8321	6391	5251	4491	3861
136 (136)	7119	5468	4492	3842	3303	8375	6433	5285	4520	3886

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7166	5504	4522	3867	3325	8431	6475	5320	4549	3912
138 (138)	7213	5539	4551	3892	3347	8486	6516	5354	4579	3938
139 (139)	7259	5575	4581	3917	3368	8540	6559	5389	4608	3962
140 (140)	7306	5611	4610	3943	3390	8595	6601	5424	4639	3988
141 (141)	7356	5649	4641	3969	3413	8654	6646	5460	4669	4015
142 (142)	7403	5685	4671	3994	3434	8709	6688	5495	4699	4040
143 (143)	7450	5720	4700	4019	3456	8765	6729	5529	4728	4066
144 (144)	7497	5756	4729	4044	3478	8820	6772	5564	4758	4092
145 (145)	7543	5792	4759	4070	3499	8874	6814	5599	4788	4116
146 (146)	7590	5827	4788	4095	3521	8929	6855	5633	4818	4142
147 (147)	7640	5866	4819	4121	3543	8988	6901	5669	4848	4168
148 (148)	7687	5901	4849	4146	3565	9044	6942	5705	4878	4194
149 (149)	7734	5937	4878	4171	3587	9099	6985	5739	4907	4220
150 (150)	7781	5973	4908	4197	3608	9154	7027	5774	4938	4245
151 (151)	7827	6008	4937	4222	3630	9208	7068	5808	4967	4271
152 (152)	7878	6047	4968	4248	3653	9268	7114	5845	4998	4298
153 (153)	7924	6082	4998	4273	3674	9322	7155	5880	5027	4322
154 (154)	7971	6118	5027	4298	3696	9378	7198	5914	5056	4348
155 (155)	8018	6154	5056	4323	3718	9433	7240	5948	5086	4374
156 (156)	8064	6189	5086	4349	3739	9487	7281	5984	5116	4399
157 (157)	8111	6225	5115	4374	3761	9542	7324	6018	5146	4425
158 (158)	8161	6264	5146	4400	3783	9601	7369	6054	5176	4451
159 (159)	8208	6299	5176	4425	3805	9656	7411	6089	5206	4476

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8255	6335	5205	4450	3827	9712	7453	6124	5235	4502
161 (161)	8302	6371	5235	4476	3848	9767	7495	6159	5266	4527
162 (162)	8348	6406	5264	4501	3870	9821	7536	6193	5295	4553
163 (163)	8395	6442	5293	4526	3892	9876	7579	6227	5325	4579
164 (164)	8445	6480	5325	4552	3914	9935	7624	6265	5355	4605
165 (165)	8492	6516	5354	4577	3936	9991	7666	6299	5385	4631
166 (166)	8539	6552	5383	4602	3958	10046	7708	6333	5414	4656
167 (167)	8586	6587	5413	4628	3979	10101	7749	6368	5445	4681
168 (168)	8632	6623	5442	4653	4001	10155	7792	6402	5474	4707
169 (169)	8683	6661	5473	4679	4024	10215	7836	6439	5505	4734
170 (170)	8729	6697	5503	4704	4045	10269	7879	6474	5534	4759
171 (171)	8776	6733	5532	4729	4067	10325	7921	6508	5564	4785
172 (172)	8823	6768	5561	4755	4088	10380	7962	6542	5594	4809
173 (173)	8870	6804	5591	4780	4110	10435	8005	6578	5624	4835
174 (174)	8916	6840	5620	4805	4132	10489	8047	6612	5653	4861
175 (175)	8967	6878	5652	4831	4154	10549	8092	6649	5684	4887
176 (176)	9013	6914	5681	4856	4176	10604	8134	6684	5713	4913
177 (177)	9060	6949	5710	4881	4198	10659	8175	6718	5742	4939
178 (178)	9107	6985	5740	4907	4219	10714	8218	6753	5773	4964
179 (179)	9153	7021	5769	4932	4241	10768	8260	6787	5802	4989
180 (180)	9200	7056	5798	4957	4263	10824	8301	6821	5832	5015
181 (181)	9250	7095	5830	4983	4285	10882	8347	6859	5862	5041
182 (182)	9297	7130	5859	5008	4307	10938	8388	6893	5892	5067

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9344	7166	5888	5034	4328	10993	8431	6927	5922	5092
184 (184)	9391	7202	5918	5059	4350	11048	8473	6962	5952	5118
185 (185)	9437	7237	5947	5084	4372	11102	8514	6996	5981	5144
186 (186)	9484	7273	5977	5109	4393	11158	8556	7032	6011	5168
187 (187)	9534	7312	6008	5135	4416	11216	8602	7068	6041	5195
188 (188)	9581	7347	6037	5160	4438	11272	8644	7102	6071	5221
189 (189)	9628	7383	6067	5186	4459	11327	8686	7138	6101	5246
190 (190)	9675	7419	6096	5211	4481	11382	8728	7172	6131	5272
191 (191)	9721	7454	6125	5236	4503	11436	8769	7206	6160	5298
192 (192)	9772	7493	6157	5262	4525	11496	8815	7244	6191	5324
193 (193)	9818	7528	6186	5287	4547	11551	8856	7278	6220	5349
194 (194)	9865	7564	6215	5313	4568	11606	8899	7312	6251	5374
195 (195)	9912	7600	6245	5338	4590	11661	8941	7347	6280	5400
196 (196)	9958	7635	6274	5363	4612	11715	8982	7381	6309	5426
197 (197)	10005	7671	6304	5388	4633	11771	9025	7416	6339	5451
198 (198)	10055	7709	6335	5414	4656	11829	9069	7453	6369	5478
199 (199)	10102	7745	6364	5439	4678	11885	9112	7487	6399	5504
200 (902)	10149	7781	6394	5465	4699	11940	9154	7522	6429	5528
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	42	32	28	24	21	49	38	33	28	25

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	589	510	462	430	411	798	691	627	582	558
2 (002)	667	579	523	482	444	904	784	709	653	602
3 (003)	777	652	585	534	490	1053	884	793	724	664
4 (004)	795	670	595	541	493	1078	909	807	733	669
5 (005)	872	730	643	582	528	1182	989	871	789	716
6 (006)	959	795	690	623	564	1300	1078	936	844	764
7 (007)	1034	854	739	664	600	1402	1158	1002	900	813
8 (008)	1111	913	787	705	634	1507	1238	1067	956	860
9 (009)	1193	975	851	749	672	1618	1322	1153	1016	911
10 (010)	1280	1034	898	790	707	1736	1402	1218	1071	958
11 (011)	1357	1107	948	831	743	1840	1500	1284	1127	1007
12 (012)	1434	1166	995	890	779	1944	1580	1349	1207	1056
13 (013)	1511	1223	1044	931	813	2049	1658	1416	1262	1102
14 (014)	1587	1282	1092	972	872	2151	1738	1480	1318	1182
15 (015)	1689	1346	1143	1016	910	2289	1824	1549	1378	1233
16 (016)	1766	1403	1192	1057	944	2393	1902	1616	1433	1280
17 (017)	1843	1479	1239	1098	980	2498	2004	1680	1489	1329
18 (018)	1918	1538	1310	1139	1015	2600	2084	1776	1544	1376
19 (019)	1995	1595	1357	1180	1051	2704	2162	1840	1600	1424
20 (020)	2072	1654	1407	1221	1087	2809	2242	1907	1656	1473
21 (021)	2175	1716	1457	1266	1123	2949	2327	1976	1716	1522
22 (022)	2252	1775	1505	1307	1159	3053	2407	2040	1771	1571

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2330	1834	1554	1348	1195	3158	2487	2107	1827	1620
24 (024)	2405	1892	1602	1389	1230	3260	2564	2171	1882	1667
25 (025)	2482	1951	1649	1430	1266	3364	2644	2236	1938	1716
26 (026)	2564	2043	1702	1502	1303	3476	2769	2307	2036	1767
27 (027)	2641	2102	1749	1543	1338	3580	2849	2371	2091	1813
28 (028)	2718	2159	1797	1585	1374	3684	2927	2436	2149	1862
29 (029)	2795	2218	1846	1626	1408	3789	3007	2502	2204	1909
30 (030)	2870	2277	1893	1667	1444	3891	3087	2567	2260	1958
31 (031)	2985	2334	1941	1708	1480	4047	3164	2631	2316	2007
32 (032)	3069	2398	2028	1751	1516	4160	3251	2749	2373	2056
33 (033)	3144	2457	2075	1793	1552	4262	3331	2813	2431	2104
34 (034)	3221	2515	2125	1834	1589	4367	3409	2880	2487	2153
35 (035)	3298	2574	2172	1875	1623	4471	3489	2944	2542	2200
36 (036)	3375	2633	2220	1916	1659	4576	3569	3009	2598	2249
37 (037)	3451	2690	2269	1957	1695	4678	3647	3076	2653	2298
38 (038)	3534	2754	2320	2000	1731	4791	3733	3144	2711	2347
39 (039)	3610	2811	2367	2043	1767	4893	3811	3209	2769	2396
40 (040)	3687	2870	2416	2084	1848	4998	3891	3276	2824	2504
41 (041)	3764	2974	2464	2125	1884	5102	4031	3340	2880	2553
42 (042)	3839	3033	2513	2166	1918	5204	4111	3407	2936	2600
43 (043)	3923	3095	2564	2208	1956	5318	4196	3476	2993	2651
44 (044)	3998	3154	2611	2251	1992	5420	4276	3540	3051	2700
45 (045)	4136	3213	2661	2292	2026	5607	4356	3607	3107	2747

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4211	3270	2708	2333	2062	5709	4433	3671	3162	2796
47 (047)	4289	3330	2756	2374	2098	5813	4513	3736	3218	2844
48 (048)	4366	3389	2805	2415	2133	5918	4593	3802	3273	2891
49 (049)	4448	3451	2856	2457	2170	6029	4678	3871	3331	2942
50 (050)	4525	3510	2903	2500	2205	6133	4758	3936	3389	2989
51 (051)	4602	3567	2952	2541	2241	6238	4836	4002	3444	3038
52 (052)	4677	3626	3000	2638	2277	6340	4916	4067	3576	3087
53 (053)	4754	3685	3048	2680	2311	6444	4996	4131	3633	3133
54 (054)	4831	3744	3097	2721	2348	6549	5076	4198	3689	3182
55 (055)	4913	3807	3148	2764	2385	6660	5160	4267	3747	3233
56 (056)	4990	3866	3195	2805	2420	6764	5240	4331	3802	3280
57 (057)	5067	3923	3244	2846	2456	6869	5318	4398	3858	3329
58 (058)	5143	3982	3292	2887	2492	6971	5398	4462	3913	3378
59 (059)	5220	4041	3410	2930	2526	7076	5478	4622	3971	3424
60 (060)	5297	4098	3457	2970	2562	7180	5556	4687	4027	3473
61 (061)	5379	4162	3508	3013	2600	7291	5642	4756	4084	3524
62 (062)	5456	4220	3557	3054	2634	7396	5720	4822	4140	3571
63 (063)	5531	4279	3605	3095	2670	7498	5800	4887	4196	3620
64 (064)	5608	4338	3652	3138	2705	7602	5880	4951	4253	3667
65 (065)	5685	4395	3702	3179	2741	7707	5958	5018	4309	3716
66 (066)	5767	4459	3752	3221	2779	7818	6044	5087	4367	3767
67 (067)	5844	4608	3800	3262	2813	7922	6247	5151	4422	3813
68 (068)	5921	4666	3849	3303	2849	8027	6324	5218	4478	3862

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5997	4725	3897	3344	2885	8129	6404	5282	4533	3911
70 (070)	6074	4784	3946	3387	2920	8233	6484	5349	4591	3958
71 (071)	6269	4841	3993	3428	2956	8498	6562	5413	4647	4007
72 (072)	6352	4905	4044	3470	2993	8611	6649	5482	4704	4058
73 (073)	6430	4962	4093	3511	3028	8716	6727	5549	4760	4104
74 (074)	6505	5021	4141	3552	3064	8818	6807	5613	4816	4153
75 (075)	6582	5080	4189	3595	3098	8922	6887	5678	4873	4200
76 (076)	6659	5138	4238	3636	3134	9027	6964	5744	4929	4249
77 (077)	6734	5197	4285	3677	3170	9129	7044	5809	4984	4298
78 (078)	6818	5259	4336	3720	3207	9242	7129	5878	5042	4347
79 (079)	6893	5318	4385	3761	3243	9344	7209	5944	5098	4396
80 (080)	6970	5377	4433	3802	3279	9449	7289	6009	5153	4444
81 (081)	7048	5434	4480	3844	3313	9553	7367	6073	5211	4491
82 (082)	7125	5493	4530	3885	3349	9658	7447	6140	5267	4540
83 (083)	7200	5552	4577	3926	3385	9760	7527	6204	5322	4589
84 (084)	7284	5615	4628	3969	3421	9873	7611	6273	5380	4638
85 (085)	7359	5674	4677	4010	3457	9976	7691	6340	5436	4687
86 (086)	7436	5733	4725	4052	3492	10080	7771	6404	5493	4733
87 (087)	7513	5790	4774	4093	3528	10184	7849	6471	5549	4782
88 (088)	7590	5849	4821	4134	3564	10289	7929	6536	5604	4831
89 (089)	7672	5911	4872	4177	3600	10400	8013	6604	5662	4880
90 (090)	7749	5970	4921	4218	3636	10504	8093	6671	5718	4929
91 (091)	7825	6030	4969	4259	3672	10607	8173	6736	5773	4978

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	7902	6087	5016	4302	3707	10711	8251	6800	5831	5024
93 (093)	7979	6146	5066	4343	3743	10816	8331	6867	5887	5073
94 (094)	8054	6205	5113	4384	3779	10918	8411	6931	5942	5122
95 (095)	8138	6267	5164	4426	3815	11031	8496	7000	6000	5171
96 (096)	8213	6326	5213	4467	3851	11133	8576	7067	6056	5220
97 (097)	8290	6384	5261	4510	3887	11238	8653	7131	6113	5269
98 (098)	8367	6443	5310	4551	3921	11342	8733	7198	6169	5316
99 (099)	8444	6502	5357	4592	3957	11447	8813	7262	6224	5364
100 (901)	8520	6559	5405	4633	3992	11549	8891	7327	6280	5411
101 (101)	8603	6623	5457	4675	4164	11662	8978	7398	6338	5644
102 (102)	8679	6680	5505	4716	4200	11764	9056	7462	6393	5693
103 (103)	8756	6739	5552	4759	4234	11869	9136	7527	6451	5740
104 (104)	8833	6798	5602	4800	4270	11973	9216	7593	6507	5789
105 (105)	8910	6856	5649	4841	4307	12078	9293	7658	6562	5838
106 (106)	8992	6920	5700	4884	4343	12189	9380	7727	6620	5887
107 (107)	9069	6977	5749	4925	4379	12293	9458	7793	6676	5936
108 (108)	9144	7036	5797	4967	4415	12396	9538	7858	6733	5984
109 (109)	9221	7095	5846	5008	4449	12500	9618	7924	6789	6031
110 (110)	9298	7152	5893	5049	4485	12604	9696	7989	6844	6080
111 (111)	9375	7211	5941	5090	4520	12709	9776	8053	6900	6127
112 (112)	9457	7274	5993	5133	4557	12820	9860	8124	6958	6178
113 (113)	9534	7333	6041	5174	4593	12924	9940	8189	7013	6227

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9610	7392	6089	5384	4628	13027	10020	8253	7298	6273
115 (115)	9687	7449	6138	5425	4664	13131	10098	8320	7353	6322
116 (116)	9764	7508	6185	5466	4700	13236	10178	8384	7409	6371
117 (117)	9839	7567	6234	5507	4734	13338	10258	8451	7464	6418
118 (118)	9923	7630	6285	5551	4772	13451	10342	8520	7524	6469
119 (119)	9998	7689	6333	5592	4808	13553	10422	8584	7580	6518
120 (120)	10075	7748	6585	5633	4843	13658	10502	8927	7636	6564
121 (121)	10152	7805	6633	5674	4879	13762	10580	8991	7691	6613
122 (122)	10230	7864	6682	5715	4913	13867	10660	9058	7747	6660
123 (123)	10305	7923	6730	5757	4949	13969	10740	9122	7804	6709
124 (124)	10389	7985	6780	5800	4987	14082	10824	9191	7862	6760
125 (125)	10464	8044	6830	5841	5021	14184	10904	9258	7918	6807
126 (126)	10541	8102	6877	5882	5057	14289	10982	9322	7973	6856
127 (127)	10618	8161	6925	5923	5093	14393	11062	9387	8029	6904
128 (128)	10695	8220	6974	5964	5128	14498	11142	9453	8084	6951
129 (129)	10777	8551	7025	6008	5166	14609	11591	9522	8144	7002
130 (130)	10854	8608	7072	6049	5202	14713	11669	9587	8200	7051
131 (131)	10930	8667	7121	6090	5236	14816	11749	9653	8256	7098
132 (132)	11007	8726	7169	6131	5272	14920	11829	9718	8311	7147
133 (133)	11434	8784	7216	6172	5308	15500	11907	9782	8367	7196
134 (134)	11511	8843	7266	6215	5343	15604	11987	9849	8424	7242
135 (135)	11595	8905	7316	6257	5380	15718	12071	9918	8482	7293
136 (136)	11670	8964	7364	6298	5415	15820	12151	9982	8538	7340

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	11748	9023	7413	6339	5451	15924	12231	10049	8593	7389
138 (138)	11825	9080	7461	6380	5487	16029	12309	10113	8649	7438
139 (139)	11900	9139	7510	6421	5521	16131	12389	10180	8704	7484
140 (140)	11977	9198	7557	6464	5557	16236	12469	10244	8762	7533
141 (141)	12059	9261	7608	6507	5595	16347	12553	10313	8820	7584
142 (142)	12136	9320	7657	6548	5630	16451	12633	10380	8876	7631
143 (143)	12213	9377	7705	6589	5666	16556	12711	10444	8931	7680
144 (144)	12290	9436	7752	6630	5702	16660	12791	10509	8987	7729
145 (145)	12366	9495	7802	6672	5736	16762	12871	10576	9044	7776
146 (146)	12443	9552	7849	6713	5772	16867	12949	10640	9100	7824
147 (147)	12525	9616	7900	6756	5808	16978	13036	10709	9158	7873
148 (148)	12602	9674	7949	6797	5844	17082	13113	10776	9213	7922
149 (149)	12679	9733	7997	6838	5880	17187	13193	10840	9269	7971
150 (150)	12756	9792	8046	6880	5915	17291	13273	10907	9327	8018
151 (151)	12831	9849	8093	6921	5951	17393	13351	10971	9382	8067
152 (152)	12915	9913	8144	6964	5989	17507	13438	11040	9440	8118
153 (153)	12990	9970	8193	7005	6023	17609	13516	11107	9496	8164
154 (154)	13067	10030	8241	7046	6059	17713	13596	11171	9551	8213
155 (155)	13144	10089	8289	7087	6095	17818	13676	11236	9607	8262
156 (156)	13220	10146	8338	7130	6130	17920	13753	11302	9664	8309
157 (157)	13297	10205	8385	7170	6166	18024	13833	11367	9720	8358
158 (158)	13379	10269	8436	7213	6202	18136	13920	11436	9778	8407
159 (159)	13456	10326	8485	7254	6238	18240	13998	11502	9833	8456

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	13533	10385	8533	7295	6274	18344	14078	11567	9889	8504
161 (161)	13610	10444	8582	7338	6308	18449	14158	11633	9947	8551
162 (162)	13685	10502	8630	7379	6344	18551	14236	11698	10002	8600
163 (163)	13762	10561	8677	7420	6380	18656	14316	11762	10058	8649
164 (164)	13844	10623	8730	7462	6416	18767	14400	11833	10116	8698
165 (165)	13921	10682	8777	7503	6452	18871	14480	11898	10171	8747
166 (166)	13998	10741	8825	7544	6489	18976	14560	11962	10227	8796
167 (167)	14075	10798	8874	7587	6523	19080	14638	12029	10284	8842
168 (168)	14151	10857	8921	7628	6559	19182	14718	12093	10340	8891
169 (169)	14234	10920	8972	7670	6597	19296	14802	12162	10398	8942
170 (170)	14310	10979	9021	7711	6631	19398	14882	12229	10453	8989
171 (171)	14387	11038	9069	7752	6667	19502	14962	12293	10509	9038
172 (172)	14464	11095	9116	7795	6702	19607	15040	12358	10567	9084
173 (173)	14541	11154	9166	7836	6738	19711	15120	12424	10622	9133
174 (174)	14616	11213	9213	7877	6774	19813	15200	12489	10678	9182
175 (175)	14700	11275	9266	7920	6810	19927	15284	12560	10736	9231
176 (176)	14775	11334	9313	7961	6846	20029	15364	12624	10791	9280
177 (177)	14852	11392	9361	8002	6882	20133	15442	12689	10847	9329
178 (178)	14930	11451	9410	8044	6916	20238	15522	12756	10904	9376
179 (179)	15005	11510	9457	8085	6952	20340	15602	12820	10960	9424
180 (180)	15082	11567	9505	8126	6989	20444	15680	12884	11016	9473
181 (181)	15164	11631	9557	8169	7025	20556	15767	12956	11073	9522
182 (182)	15241	11689	9605	8210	7061	20660	15844	13020	11129	9571

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	15318	11748	9652	8252	7095	20764	15924	13084	11187	9618
184 (184)	15395	11807	9702	8293	7131	20869	16004	13151	11242	9667
185 (185)	15470	11864	9749	8334	7167	20971	16082	13216	11298	9716
186 (186)	15548	11923	9798	8375	7202	21076	16162	13282	11353	9762
187 (187)	15630	11987	9849	8418	7239	21187	16249	13351	11411	9813
188 (188)	15707	12044	9897	8459	7275	21291	16327	13416	11467	9862
189 (189)	15784	12103	9946	8502	7310	21396	16407	13482	11524	9909
190 (190)	15861	12162	9993	8543	7346	21500	16487	13547	11580	9958
191 (191)	15936	12220	10041	8584	7382	21602	16564	13611	11636	10007
192 (192)	16020	12284	10093	8626	7418	21716	16651	13682	11693	10056
193 (193)	16095	12341	10141	8667	7454	21818	16729	13747	11749	10104
194 (194)	16172	12400	10189	8710	7489	21922	16809	13811	11807	10151
195 (195)	16249	12459	10238	8751	7525	22027	16889	13878	11862	10200
196 (196)	16325	12516	10285	8792	7561	22129	16967	13942	11918	10249
197 (197)	16402	12575	10334	8833	7595	22233	17047	14009	11973	10296
198 (198)	16484	12638	10385	8875	7633	22344	17131	14078	12031	10347
199 (199)	16561	12697	10433	8916	7669	22449	17211	14142	12087	10396
200 (902)	16638	12756	10482	8959	7703	22553	17291	14209	12144	10442
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	69	52	46	39	34	93	71	62	53	47

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	164	164	204	218	259

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	122	87	77	78	144	102	91	92
2 (002)	170	113	100	100	200	133	118	118
3 (003)	232	147	126	127	273	173	148	149
4 (004)	260	163	140	137	306	192	165	161
5 (005)	317	195	166	162	373	229	195	191
6 (006)	371	225	191	186	436	265	225	219
7 (007)	426	256	216	210	501	301	254	247
8 (008)	483	288	242	233	568	339	285	274
9 (009)	538	318	264	258	633	374	311	304
10 (010)	588	346	291	280	692	407	342	329
11 (011)	632	369	310	299	744	434	365	352
12 (012)	671	396	328	322	789	466	386	379
13 (013)	713	420	348	342	839	494	409	402
14 (014)	752	443	371	360	885	521	436	424

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	800	465	390	379	941	547	459	446
16 (016)	839	494	409	398	987	581	481	468
17 (017)	878	516	428	417	1033	607	504	491
18 (018)	917	539	446	436	1079	634	525	513
19 (019)	957	561	465	455	1126	660	547	535
20 (020)	1006	584	484	481	1184	687	569	566
21 (021)	1045	607	503	499	1229	714	592	587
22 (022)	1084	629	529	518	1275	740	622	609
23 (023)	1123	652	548	537	1321	767	645	632
24 (024)	1163	684	566	556	1368	805	666	654
25 (025)	1204	708	586	575	1416	833	689	676
26 (026)	1244	731	605	594	1464	860	712	699
27 (027)	1301	753	624	613	1531	886	734	721
28 (028)	1340	776	642	632	1576	913	755	744
29 (029)	1379	798	661	651	1622	939	778	766
30 (030)	1418	821	680	670	1668	966	800	788
31 (031)	1457	843	699	700	1714	992	822	824
32 (032)	1496	866	717	719	1760	1019	844	846
33 (033)	1535	889	748	737	1806	1046	880	867
34 (034)	1575	911	767	756	1853	1072	902	889
35 (035)	1614	949	786	775	1899	1116	925	912
36 (036)	1653	972	805	794	1945	1144	947	934

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1695	996	824	814	1994	1172	969	958
38 (038)	1762	1018	843	832	2073	1198	992	979
39 (039)	1801	1041	862	851	2119	1225	1014	1001
40 (040)	1840	1063	880	870	2165	1251	1035	1024
41 (041)	1879	1086	899	889	2211	1278	1058	1046
42 (042)	1918	1109	918	908	2256	1305	1080	1068
43 (043)	1958	1131	937	926	2304	1331	1102	1089
44 (044)	1997	1154	955	945	2349	1358	1124	1112
45 (045)	2036	1176	974	964	2395	1384	1146	1134
46 (046)	2075	1199	993	983	2441	1411	1168	1156
47 (047)	2114	1222	1012	1002	2487	1438	1191	1179
48 (048)	2153	1244	1030	1021	2533	1464	1212	1201
49 (049)	2195	1268	1050	1040	2582	1492	1235	1224
50 (050)	2234	1291	1069	1059	2628	1519	1258	1246
51 (051)	2273	1313	1088	1100	2674	1545	1280	1294
52 (052)	2312	1336	1106	1119	2720	1572	1301	1316
53 (053)	2352	1358	1149	1138	2767	1598	1352	1339
54 (054)	2391	1381	1168	1157	2813	1625	1374	1361
55 (055)	2430	1434	1187	1176	2859	1687	1396	1384
56 (056)	2469	1457	1206	1195	2905	1714	1419	1406
57 (057)	2508	1479	1224	1213	2951	1740	1440	1427
58 (058)	2547	1502	1243	1232	2996	1767	1462	1449

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	2642	1524	1262	1251	3108	1793	1485	1472
60 (060)	2682	1547	1281	1270	3155	1820	1507	1494
61 (061)	2721	1570	1299	1289	3201	1847	1528	1516
62 (062)	2763	1594	1319	1308	3251	1875	1552	1539
63 (063)	2802	1616	1338	1327	3296	1901	1574	1561
64 (064)	2841	1639	1356	1346	3342	1928	1595	1584
65 (065)	2880	1661	1375	1365	3388	1954	1618	1606
66 (066)	2919	1684	1394	1384	3434	1981	1640	1628
67 (067)	2958	1706	1413	1402	3480	2007	1662	1649
68 (068)	2997	1729	1431	1421	3526	2034	1684	1672
69 (069)	3036	1752	1450	1440	3572	2061	1706	1694
70 (070)	3076	1774	1469	1459	3619	2087	1728	1716
71 (071)	3115	1797	1488	1478	3665	2114	1751	1739
72 (072)	3154	1819	1506	1497	3711	2140	1772	1761
73 (073)	3193	1842	1525	1515	3756	2167	1794	1782
74 (074)	3235	1866	1545	1535	3806	2195	1818	1806
75 (075)	3274	1889	1564	1554	3852	2222	1840	1828
76 (076)	3313	1911	1582	1573	3898	2248	1861	1851
77 (077)	3352	1934	1601	1592	3944	2275	1884	1873
78 (078)	3391	1956	1620	1610	3989	2301	1906	1894
79 (079)	3431	1979	1638	1629	4036	2328	1927	1916
80 (080)	3470	2001	1657	1648	4082	2354	1949	1939

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	3509	2024	1676	1667	4128	2381	1972	1961
82 (082)	3548	2047	1695	1686	4174	2408	1994	1984
83 (083)	3587	2069	1713	1704	4220	2434	2015	2005
84 (084)	3626	2092	1732	1723	4266	2461	2038	2027
85 (085)	3665	2114	1751	1742	4312	2487	2060	2049
86 (086)	3707	2138	1771	1762	4361	2515	2084	2073
87 (087)	3746	2161	1789	1781	4407	2542	2105	2095
88 (088)	3785	2184	1808	1799	4453	2569	2127	2116
89 (089)	3825	2206	1827	1818	4500	2595	2149	2139
90 (090)	3864	2229	1846	1837	4546	2622	2172	2161
91 (091)	3903	2251	1864	1856	4592	2648	2193	2184
92 (092)	3942	2274	1883	1875	4638	2675	2215	2206
93 (093)	3981	2296	1902	1894	4684	2701	2238	2228
94 (094)	4020	2319	1921	1912	4729	2728	2260	2249
95 (095)	4059	2342	1939	1931	4775	2755	2281	2272
96 (096)	4099	2364	1958	1950	4822	2781	2304	2294
97 (097)	4138	2387	1977	1969	4868	2808	2326	2316
98 (098)	4180	2411	1996	1988	4918	2836	2348	2339
99 (099)	4219	2433	2015	2074	4964	2862	2371	2440
100 (901)	4258	2456	2034	2093	5009	2889	2393	2462
101 (101)	4297	2478	2125	2112	5055	2915	2500	2485
102 (102)	4336	2501	2144	2131	5101	2942	2522	2507

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	4375	2614	2162	2150	5147	3075	2544	2529
104 (104)	4414	2637	2181	2168	5193	3102	2566	2551
105 (105)	4453	2659	2200	2187	5239	3128	2588	2573
106 (106)	4658	2682	2219	2206	5480	3155	2611	2595
107 (107)	4697	2704	2237	2225	5526	3181	2632	2618
108 (108)	4736	2727	2256	2244	5572	3208	2654	2640
109 (109)	4776	2749	2275	2263	5619	3234	2676	2662
110 (110)	4815	2772	2293	2281	5665	3261	2698	2684
111 (111)	4857	2796	2313	2301	5714	3289	2721	2707
112 (112)	4896	2819	2332	2320	5760	3316	2744	2729
113 (113)	4935	2841	2351	2339	5806	3342	2766	2752
114 (114)	4974	2864	2369	2358	5852	3369	2787	2774
115 (115)	5013	2886	2388	2376	5898	3395	2809	2795
116 (116)	5052	2909	2407	2395	5944	3422	2832	2818
117 (117)	5091	2932	2426	2414	5989	3449	2854	2840
118 (118)	5130	2954	2444	2433	6035	3475	2875	2862
119 (119)	5170	2977	2463	2452	6082	3502	2898	2885
120 (120)	5209	2999	2482	2470	6128	3528	2920	2906
121 (121)	5248	3022	2501	2489	6174	3555	2942	2928
122 (122)	5287	3044	2519	2508	6220	3581	2964	2951
123 (123)	5329	3068	2539	2528	6269	3609	2987	2974
124 (124)	5368	3091	2558	2547	6315	3636	3009	2996

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	5407	3114	2577	2565	6361	3664	3032	3018
126 (126)	5446	3136	2595	2584	6407	3689	3053	3040
127 (127)	5485	3159	2614	2603	6453	3716	3075	3062
128 (128)	5525	3181	2633	2622	6500	3742	3098	3085
129 (129)	5564	3204	2651	2641	6546	3769	3119	3107
130 (130)	5603	3227	2670	2660	6592	3796	3141	3129
131 (131)	5642	3249	2689	2678	6638	3822	3164	3151
132 (132)	5681	3272	2708	2697	6684	3849	3186	3173
133 (133)	5720	3294	2726	2716	6729	3875	3207	3195
134 (134)	5759	3317	2745	2735	6775	3902	3229	3218
135 (135)	5801	3341	2765	2754	6825	3931	3253	3240
136 (136)	5840	3363	2784	2773	6871	3956	3275	3262
137 (137)	5879	3386	2802	2792	6916	3984	3296	3285
138 (138)	5919	3409	2821	2811	6964	4011	3319	3307
139 (139)	5958	3431	2840	2830	7009	4036	3341	3329
140 (140)	5997	3454	2859	2849	7055	4064	3364	3352
141 (141)	6036	3476	2877	2867	7101	4089	3385	3373
142 (142)	6075	3499	2896	2886	7147	4116	3407	3395
143 (143)	6114	3521	2915	2905	7193	4142	3429	3418
144 (144)	6153	3544	2933	2924	7239	4169	3451	3440
145 (145)	6193	3567	2952	2943	7286	4196	3473	3462
146 (146)	6232	3589	2971	2962	7332	4222	3495	3485

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	6274	3613	2991	2981	7381	4251	3519	3507
148 (148)	6313	3636	3009	3000	7427	4278	3540	3529
149 (149)	6352	3658	3028	3019	7473	4304	3562	3552
150 (150)	6391	3681	3047	3038	7519	4331	3585	3574
151 (151)	6430	3704	3066	3057	7565	4358	3607	3596
152 (152)	6469	3726	3084	3075	7611	4384	3628	3618
153 (153)	6508	3749	3103	3094	7656	4411	3651	3640
154 (154)	6547	3771	3122	3113	7702	4436	3673	3662
155 (155)	6587	3794	3141	3132	7749	4464	3695	3685
156 (156)	6626	3816	3159	3151	7795	4489	3716	3707
157 (157)	6665	3839	3178	3169	7841	4516	3739	3728
158 (158)	6704	3862	3197	3188	7887	4544	3761	3751
159 (159)	6743	3884	3216	3207	7933	4569	3784	3773
160 (160)	6785	3908	3235	3227	7982	4598	3806	3796
161 (161)	6824	3931	3254	3246	8028	4625	3828	3819
162 (162)	6863	3953	3273	3264	8074	4651	3851	3840
163 (163)	6902	3976	3291	3283	8120	4678	3872	3862
164 (164)	6942	3999	3310	3302	8167	4705	3894	3885
165 (165)	6981	4021	3329	3321	8213	4731	3916	3907
166 (166)	7020	4044	3348	3340	8259	4758	3939	3929
167 (167)	7059	4066	3366	3359	8305	4784	3960	3952
168 (168)	7098	4089	3385	3377	8351	4811	3982	3973

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	7137	4111	3404	3396	8396	4836	4005	3995
170 (170)	7176	4134	3423	3415	8442	4864	4027	4018
171 (171)	7216	4157	3441	3434	8489	4891	4048	4040
172 (172)	7257	4181	3461	3453	8538	4919	4072	4062
173 (173)	7296	4203	3480	3472	8584	4945	4094	4085
174 (174)	7336	4226	3499	3491	8631	4972	4116	4107
175 (175)	7375	4248	3517	3510	8676	4998	4138	4129
176 (176)	7414	4271	3536	3529	8722	5025	4160	4152
177 (177)	7453	4293	3555	3548	8768	5051	4182	4174
178 (178)	7492	4316	3573	3566	8814	5078	4204	4195
179 (179)	7531	4339	3592	3585	8860	5105	4226	4218
180 (180)	7570	4361	3611	3604	8906	5131	4248	4240
181 (181)	7610	4384	3630	3623	8953	5158	4271	4262
182 (182)	7649	4406	3648	3642	8999	5184	4292	4285
183 (183)	7688	4429	3667	3661	9045	5211	4314	4307
184 (184)	7730	4453	3687	3680	9094	5239	4338	4329
185 (185)	7769	4476	3706	3699	9140	5266	4360	4352
186 (186)	7808	4498	3724	3718	9186	5292	4381	4374
187 (187)	7847	4521	3743	3737	9232	5319	4404	4396
188 (188)	7886	4543	3762	3756	9278	5345	4426	4419
189 (189)	7925	4566	3781	3774	9324	5372	4448	4440
190 (190)	7965	4588	3799	3793	9371	5398	4469	4462
191 (191)	8004	4611	3818	3812	9416	5425	4492	4485

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	8043	4634	3837	3831	9462	5452	4514	4507
193 (193)	8082	4656	3856	3850	9508	5478	4536	4529
194 (194)	8121	4679	3874	3868	9554	5505	4558	4551
195 (195)	8160	4701	3893	3887	9600	5531	4580	4573
196 (196)	8202	4725	3913	3907	9649	5559	4604	4596
197 (197)	8241	4748	3931	3926	9695	5586	4625	4619
198 (198)	8280	4771	3950	3945	9741	5613	4647	4641
199 (199)	8319	4793	3969	3963	9787	5639	4669	4662
200 (902)	8359	4816	3988	3982	9834	5666	4692	4685
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	34	21	17	18	40	25	20	21

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	200	143	126	128	271	193	171	173
2 (002)	279	185	164	164	378	251	222	222
3 (003)	380	241	207	208	516	327	280	282
4 (004)	426	267	230	225	578	362	311	304

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	520	320	272	266	704	433	369	360
6 (006)	608	369	313	305	824	500	424	413
7 (007)	698	420	354	344	947	569	480	467
8 (008)	792	472	397	382	1073	640	538	518
9 (009)	882	521	433	423	1196	707	587	573
10 (010)	964	567	477	459	1307	769	647	622
11 (011)	1036	605	508	490	1404	820	689	664
12 (012)	1100	649	538	528	1491	880	729	716
13 (013)	1169	689	570	561	1584	933	773	760
14 (014)	1233	726	608	590	1671	984	824	800
15 (015)	1311	762	639	621	1778	1033	867	842
16 (016)	1375	810	670	652	1864	1098	909	884
17 (017)	1439	846	702	684	1951	1147	951	927
18 (018)	1503	884	731	715	2038	1198	991	969
19 (019)	1569	920	762	746	2127	1247	1033	1011
20 (020)	1649	957	793	789	2236	1298	1076	1069
21 (021)	1713	995	825	818	2322	1349	1118	1109
22 (022)	1777	1031	867	849	2409	1398	1176	1151
23 (023)	1841	1069	898	880	2496	1449	1218	1193
24 (024)	1907	1121	928	911	2584	1520	1258	1236
25 (025)	1974	1161	961	943	2676	1573	1302	1278
26 (026)	2039	1198	992	974	2764	1624	1344	1320
27 (027)	2133	1234	1023	1005	2891	1673	1387	1362

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	2197	1272	1052	1036	2978	1724	1427	1404
29 (029)	2261	1308	1084	1067	3064	1773	1469	1447
30 (030)	2325	1346	1115	1098	3151	1824	1511	1489
31 (031)	2389	1382	1146	1148	3238	1873	1553	1556
32 (032)	2452	1420	1175	1179	3324	1924	1593	1598
33 (033)	2516	1457	1226	1208	3411	1976	1662	1638
34 (034)	2582	1493	1257	1239	3500	2024	1704	1680
35 (035)	2646	1556	1289	1270	3587	2109	1747	1722
36 (036)	2710	1593	1320	1302	3673	2160	1789	1764
37 (037)	2779	1633	1351	1334	3767	2213	1831	1809
38 (038)	2889	1669	1382	1364	3916	2262	1873	1849
39 (039)	2952	1707	1413	1395	4002	2313	1916	1891
40 (040)	3016	1743	1443	1426	4089	2362	1956	1933
41 (041)	3080	1780	1474	1457	4176	2413	1998	1976
42 (042)	3144	1818	1505	1489	4262	2464	2040	2018
43 (043)	3210	1854	1536	1518	4351	2513	2082	2058
44 (044)	3274	1892	1566	1549	4438	2564	2122	2100
45 (045)	3338	1928	1597	1580	4524	2613	2164	2142
46 (046)	3402	1966	1628	1611	4611	2664	2207	2184
47 (047)	3466	2003	1659	1643	4698	2716	2249	2227
48 (048)	3530	2039	1689	1674	4784	2764	2289	2269
49 (049)	3598	2079	1721	1705	4878	2818	2333	2311

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	3662	2116	1752	1736	4964	2869	2376	2353
51 (051)	3726	2152	1784	1803	5051	2918	2418	2444
52 (052)	3790	2190	1813	1834	5138	2969	2458	2487
53 (053)	3856	2226	1884	1866	5227	3018	2553	2529
54 (054)	3920	2264	1915	1897	5313	3069	2596	2571
55 (055)	3984	2351	1946	1928	5400	3187	2638	2613
56 (056)	4048	2389	1977	1959	5487	3238	2680	2656
57 (057)	4111	2425	2007	1989	5573	3287	2720	2696
58 (058)	4175	2462	2038	2020	5660	3338	2762	2738
59 (059)	4331	2498	2069	2051	5871	3387	2804	2780
60 (060)	4397	2536	2100	2082	5960	3438	2847	2822
61 (061)	4461	2574	2130	2113	6047	3489	2887	2864
62 (062)	4530	2613	2162	2144	6140	3542	2931	2907
63 (063)	4593	2649	2193	2175	6227	3591	2973	2949
64 (064)	4657	2687	2223	2207	6313	3642	3013	2991
65 (065)	4721	2723	2254	2238	6400	3691	3056	3033
66 (066)	4785	2761	2285	2269	6487	3742	3098	3076
67 (067)	4849	2797	2316	2298	6573	3791	3140	3116
68 (068)	4913	2834	2346	2330	6660	3842	3180	3158
69 (069)	4977	2872	2377	2361	6747	3893	3222	3200
70 (070)	5043	2908	2408	2392	6836	3942	3264	3242
71 (071)	5107	2946	2439	2423	6922	3993	3307	3284
72 (072)	5170	2982	2469	2454	7009	4042	3347	3327

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	5234	3020	2500	2484	7096	4093	3389	3367
74 (074)	5303	3059	2533	2516	7189	4147	3433	3411
75 (075)	5367	3097	2564	2548	7276	4198	3476	3453
76 (076)	5431	3133	2593	2579	7362	4247	3516	3496
77 (077)	5495	3170	2625	2610	7449	4298	3558	3538
78 (078)	5559	3207	2656	2639	7536	4347	3600	3578
79 (079)	5625	3244	2685	2670	7624	4398	3640	3620
80 (080)	5689	3280	2716	2702	7711	4447	3682	3662
81 (081)	5752	3318	2748	2733	7798	4498	3724	3704
82 (082)	5816	3356	2779	2764	7884	4549	3767	3747
83 (083)	5880	3392	2808	2793	7971	4598	3807	3787
84 (084)	5944	3430	2839	2825	8058	4649	3849	3829
85 (085)	6008	3466	2870	2856	8144	4698	3891	3871
86 (086)	6077	3505	2903	2889	8238	4751	3936	3916
87 (087)	6141	3543	2933	2920	8324	4802	3976	3958
88 (088)	6205	3580	2964	2949	8411	4853	4018	3998
89 (089)	6270	3616	2995	2980	8500	4902	4060	4040
90 (090)	6334	3654	3026	3011	8587	4953	4102	4082
91 (091)	6398	3690	3056	3043	8673	5002	4142	4124
92 (092)	6462	3728	3087	3074	8760	5053	4184	4167
93 (093)	6526	3764	3118	3105	8847	5102	4227	4209
94 (094)	6590	3802	3149	3134	8933	5153	4269	4249

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	6654	3839	3179	3166	9020	5204	4309	4291
96 (096)	6720	3875	3210	3197	9109	5253	4351	4333
97 (097)	6784	3913	3241	3228	9196	5304	4393	4376
98 (098)	6852	3952	3272	3259	9289	5358	4436	4418
99 (099)	6916	3989	3303	3400	9376	5407	4478	4609
100 (901)	6980	4026	3334	3431	9462	5458	4520	4651
101 (101)	7044	4062	3484	3462	9549	5507	4722	4693
102 (102)	7108	4100	3515	3493	9636	5558	4764	4736
103 (103)	7172	4285	3544	3525	9722	5809	4804	4778
104 (104)	7236	4323	3575	3554	9809	5860	4847	4818
105 (105)	7300	4359	3607	3585	9896	5909	4889	4860
106 (106)	7636	4397	3638	3616	10351	5960	4931	4902
107 (107)	7700	4433	3667	3648	10438	6009	4971	4944
108 (108)	7764	4470	3698	3679	10524	6060	5013	4987
109 (109)	7830	4507	3730	3710	10613	6109	5056	5029
110 (110)	7893	4544	3759	3739	10700	6160	5096	5069
111 (111)	7962	4584	3792	3772	10793	6213	5140	5113
112 (112)	8026	4621	3823	3803	10880	6264	5182	5156
113 (113)	8090	4657	3854	3834	10967	6313	5224	5198
114 (114)	8154	4695	3884	3866	11053	6364	5264	5240
115 (115)	8218	4731	3915	3895	11140	6413	5307	5280
116 (116)	8282	4769	3946	3926	11227	6464	5349	5322
117 (117)	8346	4807	3977	3957	11313	6516	5391	5364

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	8410	4843	4007	3989	11400	6564	5431	5407
119 (119)	8475	4880	4038	4020	11489	6616	5473	5449
120 (120)	8539	4916	4069	4049	11576	6664	5516	5489
121 (121)	8603	4954	4100	4080	11662	6716	5558	5531
122 (122)	8667	4990	4130	4111	11749	6764	5598	5573
123 (123)	8736	5030	4162	4144	11842	6818	5642	5618
124 (124)	8800	5067	4193	4175	11929	6869	5684	5660
125 (125)	8864	5105	4225	4205	12016	6920	5727	5700
126 (126)	8928	5141	4254	4236	12102	6969	5767	5742
127 (127)	8992	5179	4285	4267	12189	7020	5809	5784
128 (128)	9057	5215	4316	4298	12278	7069	5851	5827
129 (129)	9121	5252	4346	4330	12364	7120	5891	5869
130 (130)	9185	5290	4377	4361	12451	7171	5933	5911
131 (131)	9249	5326	4408	4390	12538	7220	5976	5951
132 (132)	9313	5364	4439	4421	12624	7271	6018	5993
133 (133)	9377	5400	4469	4452	12711	7320	6058	6036
134 (134)	9441	5438	4500	4484	12798	7371	6100	6078
135 (135)	9510	5477	4533	4515	12891	7424	6144	6120
136 (136)	9574	5513	4564	4546	12978	7473	6187	6162
137 (137)	9638	5551	4593	4577	13064	7524	6227	6204
138 (138)	9703	5589	4625	4608	13153	7576	6269	6247
139 (139)	9767	5625	4656	4639	13240	7624	6311	6289
140 (140)	9831	5662	4687	4670	13327	7676	6353	6331

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	9895	5698	4716	4700	13413	7724	6393	6371
142 (142)	9959	5736	4748	4731	13500	7776	6436	6413
143 (143)	10023	5772	4779	4762	13587	7824	6478	6456
144 (144)	10087	5810	4808	4793	13673	7876	6518	6498
145 (145)	10152	5848	4839	4825	13762	7927	6560	6540
146 (146)	10216	5884	4870	4856	13849	7976	6602	6582
147 (147)	10285	5923	4903	4887	13942	8029	6647	6624
148 (148)	10349	5961	4933	4918	14029	8080	6687	6667
149 (149)	10413	5997	4964	4949	14116	8129	6729	6709
150 (150)	10477	6034	4995	4980	14202	8180	6771	6751
151 (151)	10541	6072	5026	5011	14289	8231	6813	6793
152 (152)	10605	6108	5056	5041	14376	8280	6853	6833
153 (153)	10669	6146	5087	5072	14462	8331	6896	6876
154 (154)	10733	6182	5118	5103	14549	8380	6938	6918
155 (155)	10798	6220	5149	5134	14638	8431	6980	6960
156 (156)	10862	6256	5179	5166	14724	8480	7020	7002
157 (157)	10926	6293	5210	5195	14811	8531	7062	7042
158 (158)	10990	6331	5241	5226	14898	8582	7104	7084
159 (159)	11054	6367	5272	5257	14984	8631	7147	7127
160 (160)	11123	6407	5303	5290	15078	8684	7189	7171
161 (161)	11187	6444	5334	5321	15164	8736	7231	7213
162 (162)	11251	6480	5366	5351	15251	8784	7273	7253
163 (163)	11315	6518	5395	5382	15338	8836	7313	7296

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	11380	6556	5426	5413	15427	8887	7356	7338
165 (165)	11444	6592	5457	5444	15513	8936	7398	7380
166 (166)	11508	6630	5489	5475	15600	8987	7440	7422
167 (167)	11572	6666	5518	5507	15687	9036	7480	7464
168 (168)	11636	6703	5549	5536	15773	9087	7522	7504
169 (169)	11700	6739	5580	5567	15860	9136	7564	7547
170 (170)	11764	6777	5611	5598	15947	9187	7607	7589
171 (171)	11830	6815	5641	5630	16036	9238	7647	7631
172 (172)	11897	6854	5674	5661	16127	9291	7691	7673
173 (173)	11961	6890	5705	5692	16213	9340	7733	7716
174 (174)	12026	6928	5736	5723	16302	9391	7776	7758
175 (175)	12090	6964	5766	5754	16389	9440	7816	7800
176 (176)	12154	7002	5797	5785	16476	9491	7858	7842
177 (177)	12218	7038	5828	5816	16562	9540	7900	7884
178 (178)	12282	7075	5857	5846	16649	9591	7940	7924
179 (179)	12346	7113	5889	5877	16736	9642	7982	7967
180 (180)	12410	7149	5920	5908	16822	9691	8024	8009
181 (181)	12475	7187	5951	5939	16911	9742	8067	8051
182 (182)	12539	7223	5980	5970	16998	9791	8107	8093
183 (183)	12603	7261	6011	6002	17084	9842	8149	8136
184 (184)	12672	7300	6044	6033	17178	9896	8193	8178
185 (185)	12736	7338	6075	6064	17264	9947	8236	8220

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	12800	7374	6105	6095	17351	9996	8276	8262
187 (187)	12864	7411	6136	6126	17438	10047	8318	8304
188 (188)	12928	7448	6167	6157	17524	10096	8360	8347
189 (189)	12992	7485	6198	6187	17611	10147	8402	8387
190 (190)	13057	7521	6228	6218	17700	10196	8442	8429
191 (191)	13121	7559	6259	6249	17787	10247	8484	8471
192 (192)	13185	7597	6290	6280	17873	10298	8527	8513
193 (193)	13249	7633	6321	6311	17960	10347	8569	8556
194 (194)	13313	7670	6351	6341	18047	10398	8609	8596
195 (195)	13377	7707	6382	6372	18133	10447	8651	8638
196 (196)	13446	7746	6415	6405	18227	10500	8696	8682
197 (197)	13510	7784	6444	6436	18313	10551	8736	8724
198 (198)	13574	7821	6475	6467	18400	10602	8778	8767
199 (199)	13638	7857	6507	6497	18487	10651	8820	8807
200 (902)	13703	7895	6538	6528	18576	10702	8862	8849
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	56	34	28	30	76	47	38	40

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	17	16	15	14
0,2 (002)	21	19	17	17
0,4 (004)	30	26	24	24
0,6 (006)	35	31	28	26
0,8 (008)	44	39	35	32
1 (010)	53	44	40	37
1,5 (015)	63	53	49	45
2 (020)	80	67	63	57
2,5 (025)	97	80	75	67
3 (030)	115	94	88	80
3,5 (035)	120	99	94	85
4 (040)	135	113	107	96
4,5 (045)	151	124	118	106
5 (050)	166	137	130	116
5,5 (055)	180	148	141	127
6 (060)	197	162	154	137
6,5 (065)	211	173	165	147
7 (070)	227	186	177	158
7,5 (075)	244	200	190	169
8 (080)	257	211	201	179
8,5 (085)	273	223	213	190
9 (090)	286	236	225	200
9,5 (095)	304	248	237	212
10 (110)	317	261	250	221

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	167	202	220	272	313

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	500	382	324	588,24	449,41	381,18	819,67	626,23	531,15	1111,11	848,89	720
2 (002)	560	413	344	658,82	485,88	404,71	918,03	677,05	563,93	1244,44	917,78	764,44
3 (003)	632	456	372	743,53	536,47	437,65	1036,07	747,54	609,84	1404,44	1013,33	826,67
4 (004)	681	467	380	801,18	549,41	447,06	1116,39	765,57	622,95	1513,33	1037,78	844,44
5 (005)	749	506	406	881,18	595,29	477,65	1227,87	829,51	665,57	1664,44	1124,44	902,22
6 (006)	827	544	455	972,94	640	535,29	1355,74	891,8	745,9	1837,78	1208,89	1011,11
7 (007)	891	601	480	1048,24	707,06	564,71	1460,66	985,25	786,89	1980	1335,56	1066,67
8 (008)	959	640	505	1128,24	752,94	594,12	1572,13	1049,18	827,87	2131,11	1422,22	1122,22
9 (009)	1023	677	529	1203,53	796,47	622,35	1677,05	1109,84	867,21	2273,33	1504,44	1175,56
10 (010)	1112	714	554	1308,24	840	651,76	1822,95	1170,49	908,2	2471,11	1586,67	1231,11
11 (011)	1159	745	574	1363,53	876,47	675,29	1900	1221,31	940,98	2575,56	1655,56	1275,56

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1207	776	595	1420	912,94	700	1978,69	1272,13	975,41	2682,22	1724,44	1322,22
13 (013)	1259	808	616	1481,18	950,59	724,71	2063,93	1324,59	1009,84	2797,78	1795,56	1368,89
14 (014)	1307	839	637	1537,65	987,06	749,41	2142,62	1375,41	1044,26	2904,44	1864,44	1415,56
15 (015)	1355	869	658	1594,12	1022,35	774,12	2221,31	1424,59	1078,69	3011,11	1931,11	1462,22
16 (016)	1403	900	678	1650,59	1058,82	797,65	2300	1475,41	1111,48	3117,78	2000	1506,67
17 (017)	1451	931	699	1707,06	1095,29	822,35	2378,69	1526,23	1145,9	3224,44	2068,89	1553,33
18 (018)	1499	961	719	1763,53	1130,59	845,88	2457,38	1575,41	1178,69	3331,11	2135,56	1597,78
19 (019)	1547	992	740	1820	1167,06	870,59	2536,07	1626,23	1213,11	3437,78	2204,44	1644,44
20 (020)	1595	1022	761	1876,47	1202,35	895,29	2614,75	1675,41	1247,54	3544,44	2271,11	1691,11
21 (021)	1680	1053	781	1976,47	1238,82	918,82	2754,1	1726,23	1280,33	3733,33	2340	1735,56
22 (022)	1728	1084	802	2032,94	1275,29	943,53	2832,79	1777,05	1314,75	3840	2408,89	1782,22
23 (023)	1776	1114	822	2089,41	1310,59	967,06	2911,48	1826,23	1347,54	3946,67	2475,56	1826,67
24 (024)	1824	1185	843	2145,88	1394,12	991,76	2990,16	1942,62	1381,97	4053,33	2633,33	1873,33
25 (025)	1876	1217	864	2207,06	1431,76	1016,47	3075,41	1995,08	1416,39	4168,89	2704,44	1920
26 (026)	1924	1248	885	2263,53	1468,24	1041,18	3154,1	2045,9	1450,82	4275,56	2773,33	1966,67
27 (027)	1972	1278	906	2320	1503,53	1065,88	3232,79	2095,08	1485,25	4382,22	2840	2013,33
28 (028)	2020	1309	926	2376,47	1540	1089,41	3311,48	2145,9	1518,03	4488,89	2908,89	2057,78
29 (029)	2068	1340	947	2432,94	1576,47	1114,12	3390,16	2196,72	1552,46	4595,56	2977,78	2104,44
30 (030)	2116	1370	967	2489,41	1611,76	1137,65	3468,85	2245,9	1585,25	4702,22	3044,44	2148,89
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	41	28	19	48	33	22	67	46	31	91	62	42

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	468	353	317	551	415	373	767	579	520	1040	784	704
2 (002)	517	384	336	608	452	395	848	630	551	1149	853	747
3 (003)	572	435	360	673	512	424	938	713	590	1271	967	800
4 (004)	600	439	364	706	516	428	984	720	597	1333	976	809
5 (005)	648	470	385	762	553	453	1062	770	631	1440	1044	856
6 (006)	696	501	406	819	589	478	1141	821	666	1547	1113	902
7 (007)	748	533	427	880	627	502	1226	874	700	1662	1184	949
8 (008)	808	563	448	951	662	527	1325	923	734	1796	1251	996
9 (009)	855	594	468	1006	699	551	1402	974	767	1900	1320	1040
10 (010)	903	625	489	1062	735	575	1480	1025	802	2007	1389	1087
11 (011)	951	655	509	1119	771	599	1559	1074	834	2113	1456	1131
12 (012)	999	686	555	1175	807	653	1638	1125	910	2220	1524	1233
13 (013)	1061	717	576	1248	844	678	1739	1175	944	2358	1593	1280
14 (014)	1109	767	596	1305	902	701	1818	1257	977	2464	1704	1324
15 (015)	1156	798	617	1360	939	726	1895	1308	1011	2569	1773	1371
16 (016)	1204	829	638	1416	975	751	1974	1359	1046	2676	1842	1418
17 (017)	1252	859	658	1473	1011	774	2052	1408	1079	2782	1909	1462
18 (018)	1300	890	679	1529	1047	799	2131	1459	1113	2889	1978	1509
19 (019)	1352	922	700	1591	1085	824	2216	1511	1148	3004	2049	1556
20 (020)	1424	953	721	1675	1121	848	2334	1562	1182	3164	2118	1602
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	28	19	48	33	22	67	46	31	91	62	42

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	464	352	316	546	414	372	761	577	518	1031	782	702
2 (002)	508	380	334	598	447	393	833	623	548	1129	844	742
3 (003)	564	431	358	664	507	421	925	707	587	1253	958	796
4 (004)	581	434	362	684	511	426	952	711	593	1291	964	804
5 (005)	632	463	381	744	545	448	1036	759	625	1404	1029	847
6 (006)	675	492	401	794	579	472	1107	807	657	1500	1093	891
7 (007)	719	521	420	846	613	494	1179	854	689	1598	1158	933
8 (008)	763	550	440	898	647	518	1251	902	721	1696	1222	978
9 (009)	811	581	461	954	684	542	1330	952	756	1802	1291	1024
10 (010)	867	610	480	1020	718	565	1421	1000	787	1927	1356	1067
11 (011)	911	639	500	1072	752	588	1493	1048	820	2024	1420	1111
12 (012)	955	668	520	1124	786	612	1566	1095	852	2122	1484	1156
13 (013)	998	697	539	1174	820	634	1636	1143	884	2218	1549	1198
14 (014)	1042	726	559	1226	854	658	1708	1190	916	2316	1613	1242
15 (015)	1090	756	579	1282	889	681	1787	1239	949	2422	1680	1287
16 (016)	1148	785	624	1351	924	734	1882	1287	1023	2551	1744	1387
17 (017)	1191	814	644	1401	958	758	1952	1334	1056	2647	1809	1431
18 (018)	1235	863	664	1453	1015	781	2025	1415	1089	2744	1918	1476
19 (019)	1279	892	683	1505	1049	804	2097	1462	1120	2842	1982	1518
20 (020)	1323	921	703	1556	1084	827	2169	1510	1152	2940	2047	1562
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	27	19	46	32	22	64	44	31	87	60	42

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	140	220	253

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	424	423
2 (002)	448	442
3 (003)	508	466
4 (004)	532	485
5 (005)	561	509
6 (006)	590	532
7 (007)	618	555
8 (008)	648	579
9 (009)	676	602
10 (010)	705	625
11 (011)	728	645
12 (012)	752	665
13 (013)	777	685
14 (014)	801	705
15 (015)	824	725
16 (016)	848	744
17 (017)	871	764
18 (018)	895	784
19 (019)	919	803
20 (020)	942	823
21 (021)	966	914
22 (022)	990	933
23 (023)	1013	953
24 (024)	1037	973
25 (025)	1062	993
26 (026)	1085	1013
27 (027)	1109	1032
28 (028)	1132	1052
29 (029)	1156	1072
30 (030)	1180	1091
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	21	18

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	415	416
2 (002)	437	434
3 (003)	461	454
4 (004)	481	470
5 (005)	504	489
6 (006)	528	509
7 (007)	583	529
8 (008)	607	549
9 (009)	630	569
10 (010)	654	588
11 (011)	678	608
12 (012)	701	628
13 (013)	725	647
14 (014)	748	667
15 (015)	772	687
16 (016)	796	706
17 (017)	819	726
18 (018)	843	746
19 (019)	868	766
20 (020)	891	786
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	21	18

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	413	415
2 (002)	434	432
3 (003)	459	452
4 (004)	477	467
5 (005)	500	486
6 (006)	522	505
7 (007)	544	523
8 (008)	597	542
9 (009)	621	562
10 (010)	643	580
11 (011)	665	599
12 (012)	688	618
13 (013)	710	637
14 (014)	733	656
15 (015)	756	675
16 (016)	779	694
17 (017)	801	713
18 (018)	823	731
19 (019)	846	750
20 (020)	868	769
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	21	18

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	261	294

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	394	375
2 (002)	433	398
3 (003)	481	426
4 (004)	537	450
5 (005)	586	507
6 (006)	633	535
7 (007)	679	563
8 (008)	728	592
9 (009)	774	619
10 (010)	846	647
11 (011)	885	671
12 (012)	923	694
13 (013)	964	718
14 (014)	1002	742
15 (015)	1041	765
16 (016)	1079	788
17 (017)	1118	812
18 (018)	1156	835
19 (019)	1195	858
20 (020)	1233	882
21 (021)	1272	905
22 (022)	1310	928
23 (023)	1349	952
24 (024)	1387	975
25 (025)	1428	999
26 (026)	1467	1023
27 (027)	1505	1046
28 (028)	1544	1069
29 (029)	1632	1093
30 (030)	1670	1116
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	22

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитаумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	378	366
2 (002)	415	388
3 (003)	455	412
4 (004)	487	431
5 (005)	526	454
6 (006)	564	478
7 (007)	605	502
8 (008)	659	526
9 (009)	697	549
10 (010)	736	601
11 (011)	774	624
12 (012)	813	648
13 (013)	851	671
14 (014)	890	694
15 (015)	929	718
16 (016)	967	741
17 (017)	1006	764
18 (018)	1044	788
19 (019)	1110	812
20 (020)	1148	836
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	22

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	376	365
2 (002)	411	385
3 (003)	451	410
4 (004)	481	428
5 (005)	517	450
6 (006)	554	472
7 (007)	590	495
8 (008)	627	517
9 (009)	665	540
10 (010)	718	562
11 (011)	754	585
12 (012)	791	607
13 (013)	827	658
14 (014)	864	680
15 (015)	902	704
16 (016)	939	726
17 (017)	975	748
18 (018)	1012	770
19 (019)	1048	792
20 (020)	1085	815
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	21

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	384	369
2 (002)	427	394
3 (003)	473	422
4 (004)	513	445
5 (005)	574	472
6 (006)	618	528
7 (007)	663	554
8 (008)	708	581
9 (009)	752	607
10 (010)	797	634
11 (011)	868	662
12 (012)	913	688
13 (013)	958	715
14 (014)	1002	742
15 (015)	1047	768
16 (016)	1091	795
17 (017)	1136	821
18 (018)	1183	849
19 (019)	1227	876
20 (020)	1272	902
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	38	24

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	213	248

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	468	472	436	446	449	462
2 (002)	509	512	464	475	471	486
3 (003)	559	561	498	512	500	517
4 (004)	601	601	526	540	521	539
5 (005)	652	675	594	613	550	570
6 (006)	701	723	628	648	578	599
7 (007)	775	770	661	683	605	629
8 (008)	826	820	695	719	634	659
9 (009)	875	867	728	754	662	688
10 (010)	924	914	762	789	690	718
11 (011)	1044	1033	852	888	768	804
12 (012)	1091	1079	885	923	796	834
13 (013)	1140	1127	919	960	825	865
14 (014)	1187	1173	951	995	853	895
15 (015)	1234	1219	984	1030	881	925
16 (016)	1281	1265	1017	1065	909	955
17 (017)	1327	1311	1050	1100	937	985
18 (018)	1374	1357	1082	1135	965	1015
19 (019)	1421	1458	1115	1170	993	1045
20 (020)	1468	1504	1148	1205	1020	1075
21 (021)	1515	1550	1181	1240	1048	1105
22 (022)	1562	1596	1213	1275	1076	1135
23 (023)	1665	1642	1246	1310	1104	1165
24 (024)	1712	1688	1279	1345	1132	1195
25 (025)	1761	1736	1313	1381	1161	1226
26 (026)	1808	1782	1346	1416	1189	1256
27 (027)	1855	1828	1378	1452	1217	1286
28 (028)	1902	1874	1411	1487	1339	1416
29 (029)	1949	1920	1444	1522	1367	1446
30 (030)	1996	1966	1476	1557	1395	1476
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	36	26	28	22	24

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	264	294	322	336

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	475
4107-0101-1002	2	540
4107-0101-1003	3	605
4107-0101-1004	4	650
4107-0101-1005	5	713
4107-0101-1006	6	793
4107-0101-1007	7	853
4107-0101-1008	8	915
4107-0101-1009	9	976
4107-0101-1010	10	1036
4107-0101-1011	11	1098
4107-0101-1012	12	1190
4107-0101-1013	13	1250
4107-0101-1014	14	1313
4107-0101-1015	15	1373
4107-0101-1016	16	1433
4107-0101-1017	17	1496
4107-0101-1018	18	1556
4107-0101-1019	19	1616
4107-0101-1020	20	1679
4107-0101-1021	21	1730
4107-0101-1022	22	1781
4107-0101-1023	23	1894
4107-0101-1024	24	1945
4107-0101-1025	25	1996
4107-0101-1026	26	2047
4107-0101-1027	27	2098
4107-0101-1028	28	2148
4107-0101-1029	29	2199
4107-0101-1030	30	2250
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	51

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	456
4107-0201-1002	2	504
4107-0201-1003	3	558
4107-0201-1004	4	599
4107-0201-1005	5	661
4107-0201-1006	6	712
4107-0201-1007	7	765
4107-0201-1008	8	816
4107-0201-1009	9	867
4107-0201-1010	10	918
4107-0201-1011	11	969
4107-0201-1012	12	1040
4107-0201-1013	13	1090
4107-0201-1014	14	1141
4107-0201-1015	15	1192
4107-0201-1016	16	1243
4107-0201-1017	17	1294
4107-0201-1018	18	1345
4107-0201-1019	19	1398
4107-0201-1020	20	1449
4107-0201-1021	21	1500
4107-0201-1022	22	1551
4107-0201-1023	23	1633
4107-0201-1024	24	1684
4107-0201-1025	25	1735
4107-0201-1026	26	1786
4107-0201-1027	27	1837
4107-0201-1028	28	1888
4107-0201-1029	29	1939
4107-0201-1030	30	1989
4107-0201-1991	За каждый следующий км	51

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	454
4107-0301-1002	2	500
4107-0301-1003	3	553
4107-0301-1004	4	592
4107-0301-1005	5	640
4107-0301-1006	6	700
4107-0301-1007	7	749
4107-0301-1008	8	798
4107-0301-1009	9	849
4107-0301-1010	10	897
4107-0301-1011	11	946
4107-0301-1012	12	994
4107-0301-1013	13	1043
4107-0301-1014	14	1091
4107-0301-1015	15	1162
4107-0301-1016	16	1210
4107-0301-1017	17	1259
4107-0301-1018	18	1308
4107-0301-1019	19	1356
4107-0301-1020	20	1405
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	49

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	463
4107-0401-1002	2	518
4107-0401-1003	3	591
4107-0401-1004	4	641
4107-0401-1005	5	699
4107-0401-1006	6	756
4107-0401-1007	7	834
4107-0401-1008	8	892
4107-0401-1009	9	950
4107-0401-1010	10	1008
4107-0401-1011	11	1068
4107-0401-1012	12	1126
4107-0401-1013	13	1215
4107-0401-1014	14	1273
4107-0401-1015	15	1331
4107-0401-1016	16	1389
4107-0401-1017	17	1447
4107-0401-1018	18	1507
4107-0401-1019	19	1565
4107-0401-1020	20	1623
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	58

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	242

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	439	392	516	461	720	643	976	871
2 (002)	473	415	556	488	775	680	1051	922
3 (003)	519	447	611	526	851	733	1153	993
4 (004)	530	452	624	532	869	741	1178	1004
5 (005)	571	480	672	565	936	787	1269	1067
6 (006)	630	507	741	596	1033	831	1400	1127
7 (007)	669	534	787	628	1097	875	1487	1187
8 (008)	710	590	835	694	1164	967	1578	1311
9 (009)	748	617	880	726	1226	1011	1662	1371
10 (010)	787	644	926	758	1290	1056	1749	1431
11 (011)	828	672	974	791	1357	1102	1840	1493
12 (012)	867	699	1020	822	1421	1146	1927	1553
13 (013)	905	726	1065	854	1484	1190	2011	1613
14 (014)	946	754	1113	887	1551	1236	2102	1676
15 (015)	985	780	1159	918	1615	1279	2189	1733
16 (016)	1065	807	1253	949	1746	1323	2367	1793
17 (017)	1106	835	1301	982	1813	1369	2458	1856
18 (018)	1145	862	1347	1014	1877	1413	2544	1916
19 (019)	1184	889	1393	1046	1941	1457	2631	1976
20 (020)	1224	917	1440	1079	2007	1503	2720	2038
21 (021)	1255	939	1476	1105	2057	1539	2789	2087
22 (022)	1287	960	1514	1129	2110	1574	2860	2133
23 (023)	1318	982	1551	1155	2161	1610	2929	2182
24 (024)	1349	1004	1587	1181	2211	1646	2998	2231
25 (025)	1380	1026	1624	1207	2262	1682	3067	2280
26 (026)	1412	1048	1661	1233	2315	1718	3138	2329
27 (027)	1443	1070	1698	1259	2366	1754	3207	2378
28 (028)	1474	1092	1734	1285	2416	1790	3276	2427
29 (029)	1506	1114	1772	1311	2469	1826	3347	2476
30 (030)	1537	1136	1808	1336	2520	1862	3416	2524
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	22	36	26	51	36	69	49

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	424	382	499	449	695	626	942	849
2 (002)	454	403	534	474	744	661	1009	896
3 (003)	491	429	578	505	805	703	1091	953
4 (004)	498	432	586	508	816	708	1107	960
5 (005)	529	453	622	533	867	743	1176	1007
6 (006)	561	475	660	559	920	779	1247	1056
7 (007)	594	499	699	587	974	818	1320	1109
8 (008)	625	520	735	612	1025	852	1389	1156
9 (009)	656	542	772	638	1075	889	1458	1204
10 (010)	688	564	809	664	1128	925	1529	1253
11 (011)	719	586	846	689	1179	961	1598	1302
12 (012)	771	608	907	715	1264	997	1713	1351
13 (013)	803	630	945	741	1316	1033	1784	1400
14 (014)	834	652	981	767	1367	1069	1853	1449
15 (015)	865	703	1018	827	1418	1152	1922	1562
16 (016)	896	725	1054	853	1469	1189	1991	1611
17 (017)	928	747	1092	879	1521	1225	2062	1660
18 (018)	959	768	1128	904	1572	1259	2131	1707
19 (019)	992	792	1167	932	1626	1298	2204	1760
20 (020)	1023	814	1204	958	1677	1334	2273	1809
21 (021)	1055	835	1241	982	1730	1369	2344	1856
22 (022)	1086	857	1278	1008	1780	1405	2413	1904
23 (023)	1117	879	1314	1034	1831	1441	2482	1953
24 (024)	1148	901	1351	1060	1882	1477	2551	2002
25 (025)	1180	923	1388	1086	1934	1513	2622	2051
26 (026)	1211	945	1425	1112	1985	1549	2691	2100
27 (027)	1242	967	1461	1138	2036	1585	2760	2149
28 (028)	1274	989	1499	1164	2089	1621	2831	2198
29 (029)	1305	1011	1535	1189	2139	1657	2900	2247
30 (030)	1336	1033	1572	1215	2190	1693	2969	2296
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	22	36	26	51	36	69	49

Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	396	357	466	420	649	585	880	793
2 (002)	432	381	508	448	708	625	960	847
3 (003)	474	411	558	484	777	674	1053	913
4 (004)	489	418	575	492	802	685	1087	929
5 (005)	526	444	619	522	862	728	1169	987
6 (006)	563	469	662	552	923	769	1251	1042
7 (007)	609	495	716	582	998	811	1353	1100
8 (008)	646	520	760	612	1059	852	1436	1156
9 (009)	683	560	804	659	1120	918	1518	1244
10 (010)	720	586	847	689	1180	961	1600	1302
11 (011)	759	613	893	721	1244	1005	1687	1362
12 (012)	796	638	936	751	1305	1046	1769	1418
13 (013)	833	664	980	781	1366	1089	1851	1476
14 (014)	869	689	1022	811	1425	1130	1931	1531
15 (015)	906	715	1066	841	1485	1172	2013	1589
16 (016)	943	740	1109	871	1546	1213	2096	1644
17 (017)	980	766	1153	901	1607	1256	2178	1702
18 (018)	1038	793	1221	933	1702	1300	2307	1762
19 (019)	1075	818	1265	962	1762	1341	2389	1818
20 (020)	1112	844	1308	993	1823	1384	2471	1876
21 (021)	1149	869	1352	1022	1884	1425	2553	1931
22 (022)	1186	895	1395	1053	1944	1467	2636	1989
23 (023)	1223	921	1439	1084	2005	1510	2718	2047
24 (024)	1260	946	1482	1113	2066	1551	2800	2102
25 (025)	1298	973	1527	1145	2128	1595	2884	2162
26 (026)	1335	998	1571	1174	2189	1636	2967	2218
27 (027)	1372	1024	1614	1205	2249	1679	3049	2276
28 (028)	1409	1050	1658	1235	2310	1721	3131	2333
29 (029)	1446	1075	1701	1265	2370	1762	3213	2389
30 (030)	1483	1101	1745	1295	2431	1805	3296	2447
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	26	44	31	61	43	82	58

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	227	244

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	395
4109-0101-1002	2	438
4109-0101-1003	3	472
4109-0101-1004	4	478
4109-0101-1005	5	509
4109-0101-1006	6	538
4109-0101-1007	7	566
4109-0101-1008	8	597
4109-0101-1009	9	626
4109-0101-1010	10	655
4109-0101-1011	11	685
4109-0101-1012	12	746
4109-0101-1013	13	775
4109-0101-1014	14	805
4109-0101-1015	15	834
4109-0101-1016	16	863
4109-0101-1017	17	893
4109-0101-1018	18	922
4109-0101-1019	19	951
4109-0101-1020	20	981
4109-0101-1021	21	1004
4109-0101-1022	22	1027
4109-0101-1023	23	1050
4109-0101-1024	24	1072
4109-0101-1025	25	1095
4109-0101-1026	26	1118
4109-0101-1027	27	1141
4109-0101-1028	28	1164
4109-0101-1029	29	1186
4109-0101-1030	30	1209
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	23

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	383
4109-0201-1002	2	405
4109-0201-1003	3	432
4109-0201-1004	4	453
4109-0201-1005	5	475
4109-0201-1006	6	498
4109-0201-1007	7	523
4109-0201-1008	8	545
4109-0201-1009	9	568
4109-0201-1010	10	591
4109-0201-1011	11	614
4109-0201-1012	12	636
4109-0201-1013	13	659
4109-0201-1014	14	682
4109-0201-1015	15	705
4109-0201-1016	16	728
4109-0201-1017	17	750
4109-0201-1018	18	773
4109-0201-1019	19	798
4109-0201-1020	20	820
4109-0201-1021	21	843
4109-0201-1022	22	866
4109-0201-1023	23	889
4109-0201-1024	24	912
4109-0201-1025	25	966
4109-0201-1026	26	989
4109-0201-1027	27	1012
4109-0201-1028	28	1035
4109-0201-1029	29	1058
4109-0201-1030	30	1080
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	23

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	207

Раздел 21 Перевозка тракторами**Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	140	165	230	311
2 (002)	204	240	334	453
3 (003)	281	331	461	624
4 (004)	346	407	567	769
5 (005)	416	489	682	924
6 (006)	481	566	789	1069
7 (007)	551	648	903	1224
8 (008)	616	725	1010	1369
9 (009)	687	808	1126	1527
10 (010)	757	891	1241	1682
11 (011)	822	967	1348	1827
12 (012)	898	1056	1472	1996
13 (013)	963	1133	1579	2140
14 (014)	1022	1202	1675	2271
15 (015)	1110	1306	1820	2467
16 (016)	1169	1375	1916	2598
17 (017)	1234	1452	2023	2742
18 (018)	1292	1520	2118	2871
19 (019)	1392	1638	2282	3093
20 (020)	1457	1714	2389	3238
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	49	69	93

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	551	648	903	1224
2 (002)	616	725	1010	1369
3 (003)	687	808	1126	1527
4 (004)	757	891	1241	1682
5 (005)	822	967	1348	1827
6 (006)	898	1056	1472	1996
7 (007)	963	1133	1579	2140
8 (008)	1022	1202	1675	2271
9 (009)	1110	1306	1820	2467
10 (010)	1169	1375	1916	2598
11 (011)	1234	1452	2023	2742
12 (012)	1292	1520	2118	2871
13 (013)	1392	1638	2282	3093
14 (014)	1451	1707	2379	3224
15 (015)	1516	1784	2485	3369
16 (016)	1575	1853	2582	3500
17 (017)	1639	1928	2687	3642
18 (018)	1698	1998	2784	3773
19 (019)	1763	2074	2890	3918
20 (020)	1828	2151	2997	4062
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	49	69	93

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	176

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	628	628
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	715	715
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	707	707
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	456	456
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	791	791
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	338	338
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	528	528
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	426	426
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	409	409
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	697	697
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1482	1482
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	472	300
4131-0102-02	Шпалы, бруссы, дрова, рудстойка, балансы пропсы	575	567
4131-0102-03	Пиломатериалы	486	830
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	572	572
4131-0103-02	Металл листовой	477	477
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	472	472
4131-0103-04	Проволока в кругах	776	776
4131-0103-05	Конструкции металлические	506	506
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	310	493
4131-0104-02	Песок всякий	175	261
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	232	294
4131-0104-04	Глина сухая	260	304
4131-0104-05	Мусор строительный	78	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	587	403

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2017

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная