

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2017

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері
комитетінің 20.12.2017 ж. №307-НҚ бұйрығымен

01.01.2018 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК
от 20.12.2017 года №307-НҚ
с 01.01.2018 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	10
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	10
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	13
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	31
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	49
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	49
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	49
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	68
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	69
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	69
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	69
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	71
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	71
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	73
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	73
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	73
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	74
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	75
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	75
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	76
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	76
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	77
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	78

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	79
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	79
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	80
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	80
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	81
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	81
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	81
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	82
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	83
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	84
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	84
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	85
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	85
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	86
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	87
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	88
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	88
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	88
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	89
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	89
Раздел 21 Перевозка тракторами	90
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	90
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	91
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	91
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	92
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	92

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 05.00 – Алматинская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Кокс разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и переделный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	432	371	333	307	282	508	436	392	361	332
2 (002)	489	414	368	336	305	575	487	433	395	359
3 (003)	574	479	414	375	338	675	564	487	441	398
4 (004)	612	515	439	387	346	720	606	516	455	407
5 (005)	684	569	481	434	389	805	669	566	511	458
6 (006)	764	621	521	468	417	899	731	613	551	491
7 (007)	832	683	576	501	444	979	804	678	589	522
8 (008)	918	738	618	537	473	1080	868	727	632	556
9 (009)	985	790	659	570	501	1159	929	775	671	589
10 (010)	1053	860	699	622	528	1239	1012	822	732	621
11 (011)	1105	900	731	650	551	1300	1059	860	765	648
12 (012)	1157	939	763	677	575	1361	1105	898	796	676
13 (013)	1238	982	797	706	599	1456	1155	938	831	705
14 (014)	1290	1022	829	733	622	1518	1202	975	862	732
15 (015)	1341	1061	884	760	645	1578	1248	1040	894	759
16 (016)	1393	1101	916	787	668	1639	1295	1078	926	786
17 (017)	1445	1141	948	815	691	1700	1342	1115	959	813
18 (018)	1497	1180	980	842	715	1761	1388	1153	991	841
19 (019)	1549	1220	1012	869	738	1822	1435	1191	1022	868
20 (020)	1601	1259	1044	896	761	1884	1481	1228	1054	895
21 (021)	1653	1299	1076	924	813	1945	1528	1266	1087	956
22 (022)	1705	1368	1108	951	836	2006	1609	1304	1119	984

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1757	1408	1141	978	859	2067	1656	1342	1151	1011
24 (024)	1809	1448	1173	1005	882	2128	1704	1380	1182	1038
25 (025)	1904	1490	1207	1034	907	2240	1753	1420	1216	1067
26 (026)	1955	1530	1239	1061	930	2300	1800	1458	1248	1094
27 (027)	2007	1570	1271	1089	953	2361	1847	1495	1281	1121
28 (028)	2059	1609	1303	1116	976	2422	1893	1533	1313	1148
29 (029)	2111	1649	1335	1143	999	2484	1940	1571	1345	1175
30 (030)	2163	1688	1367	1207	1022	2545	1986	1608	1420	1202
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	45	34	29	25	22	53	40	34	29	26

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	708	608	546	503	462	960	824	740	682	627
2 (002)	802	679	603	551	500	1087	920	818	747	678
3 (003)	941	785	679	615	554	1276	1064	920	833	751
4 (004)	1003	844	720	634	567	1360	1144	976	860	769
5 (005)	1121	933	789	711	638	1520	1264	1069	964	864
6 (006)	1252	1018	854	767	684	1698	1380	1158	1040	927
7 (007)	1364	1120	944	821	728	1849	1518	1280	1113	987

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1505	1210	1013	880	775	2040	1640	1373	1193	1051
9 (009)	1615	1295	1080	934	821	2189	1756	1464	1267	1113
10 (010)	1726	1410	1146	1020	866	2340	1911	1553	1382	1173
11 (011)	1811	1475	1198	1066	903	2456	2000	1624	1444	1224
12 (012)	1897	1539	1251	1110	943	2571	2087	1696	1504	1278
13 (013)	2030	1610	1307	1157	982	2751	2182	1771	1569	1331
14 (014)	2115	1675	1359	1202	1020	2867	2271	1842	1629	1382
15 (015)	2198	1739	1449	1246	1057	2980	2358	1964	1689	1433
16 (016)	2284	1805	1502	1290	1095	3096	2447	2036	1749	1484
17 (017)	2369	1870	1554	1336	1133	3211	2536	2107	1811	1536
18 (018)	2454	1934	1607	1380	1172	3327	2622	2178	1871	1589
19 (019)	2539	2000	1659	1425	1210	3442	2711	2249	1931	1640
20 (020)	2625	2064	1711	1469	1248	3558	2798	2320	1991	1691
21 (021)	2710	2130	1764	1515	1333	3673	2887	2391	2053	1807
22 (022)	2795	2243	1816	1559	1370	3789	3040	2462	2113	1858
23 (023)	2880	2308	1870	1603	1408	3904	3129	2536	2173	1909
24 (024)	2966	2374	1923	1648	1446	4020	3218	2607	2233	1960
25 (025)	3121	2443	1979	1695	1487	4231	3311	2682	2298	2016
26 (026)	3205	2508	2031	1739	1525	4344	3400	2753	2358	2067
27 (027)	3290	2574	2084	1785	1562	4460	3489	2824	2420	2118
28 (028)	3375	2638	2136	1830	1600	4576	3576	2896	2480	2169
29 (029)	3461	2703	2189	1874	1638	4691	3664	2967	2540	2220
30 (030)	3546	2767	2241	1979	1675	4807	3751	3038	2682	2271
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	74	56	48	41	36	100	76	64	56	49

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	393	341	309	286	273	462	401	364	336	321
2 (002)	447	387	349	321	295	526	455	411	378	347
3 (003)	516	434	387	354	323	607	511	455	416	380
4 (004)	532	449	396	360	326	626	528	466	424	384
5 (005)	590	494	428	387	350	694	581	504	455	412
6 (006)	642	533	460	414	373	755	627	541	487	439
7 (007)	698	576	502	443	397	821	678	591	521	467
8 (008)	757	625	534	470	420	891	735	628	553	494
9 (009)	809	665	567	509	443	952	782	667	599	521
10 (010)	861	704	599	536	466	1013	828	705	631	548
11 (011)	913	744	631	564	504	1074	875	742	664	593
12 (012)	977	784	663	591	527	1149	922	780	695	620
13 (013)	1029	834	695	618	550	1211	981	818	727	647
14 (014)	1081	874	741	645	573	1272	1028	872	759	674
15 (015)	1133	913	773	672	597	1333	1074	909	791	702
16 (016)	1184	953	805	700	620	1393	1121	947	824	729
17 (017)	1250	992	837	727	643	1471	1167	985	855	756
18 (018)	1302	1032	870	754	666	1532	1214	1024	887	784
19 (019)	1358	1075	904	783	690	1598	1265	1064	921	812
20 (020)	1410	1114	936	829	713	1659	1311	1101	975	839
21 (021)	1462	1173	968	856	737	1720	1380	1139	1007	867
22 (022)	1514	1213	1000	883	760	1781	1427	1176	1039	894

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1566	1252	1032	910	783	1842	1473	1214	1071	921
24 (024)	1643	1292	1064	938	806	1933	1520	1252	1104	948
25 (025)	1695	1331	1119	965	829	1994	1566	1316	1135	975
26 (026)	1747	1371	1151	992	852	2055	1613	1354	1167	1002
27 (027)	1798	1411	1183	1019	875	2115	1660	1392	1199	1029
28 (028)	1850	1450	1215	1047	899	2176	1706	1429	1232	1058
29 (029)	1902	1490	1247	1074	922	2238	1753	1467	1264	1085
30 (030)	1954	1530	1279	1101	945	2299	1800	1505	1295	1112
31 (031)	2010	1572	1313	1130	998	2365	1849	1545	1329	1174
32 (032)	2062	1641	1345	1157	1021	2426	1931	1582	1361	1201
33 (033)	2114	1681	1377	1184	1044	2487	1978	1620	1393	1228
34 (034)	2166	1721	1410	1212	1067	2548	2025	1659	1426	1255
35 (035)	2257	1760	1442	1239	1091	2655	2071	1696	1458	1284
36 (036)	2309	1800	1474	1266	1114	2716	2118	1734	1489	1311
37 (037)	2361	1840	1506	1293	1137	2778	2165	1772	1521	1338
38 (038)	2413	1879	1538	1320	1160	2839	2211	1809	1553	1365
39 (039)	2464	1919	1570	1348	1183	2899	2258	1847	1586	1392
40 (040)	2516	1959	1602	1375	1206	2960	2305	1885	1618	1419
41 (041)	2568	1998	1634	1439	1229	3021	2351	1922	1693	1446
42 (042)	2620	2038	1666	1466	1253	3082	2398	1960	1725	1474
43 (043)	2676	2080	1700	1495	1277	3148	2447	2000	1759	1502
44 (044)	2728	2120	1733	1522	1300	3209	2494	2039	1791	1529
45 (045)	2780	2160	1765	1549	1323	3271	2541	2076	1822	1556

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2832	2199	1841	1576	1346	3332	2587	2166	1854	1584
47 (047)	2884	2239	1873	1604	1369	3393	2634	2204	1887	1611
48 (048)	2936	2279	1905	1631	1393	3454	2681	2241	1919	1639
49 (049)	2988	2318	1937	1658	1416	3515	2727	2279	1951	1666
50 (050)	3040	2358	1970	1685	1439	3576	2774	2318	1982	1693
51 (051)	3092	2397	2002	1713	1462	3638	2820	2355	2015	1720
52 (052)	3143	2496	2034	1740	1485	3698	2936	2393	2047	1747
53 (053)	3195	2536	2066	1767	1508	3759	2984	2431	2079	1774
54 (054)	3247	2575	2098	1794	1531	3820	3029	2468	2111	1801
55 (055)	3299	2615	2130	1822	1554	3881	3076	2506	2144	1828
56 (056)	3433	2658	2164	1850	1579	4039	3127	2546	2176	1858
57 (057)	3484	2697	2196	1878	1602	4099	3173	2584	2209	1885
58 (058)	3536	2737	2228	1905	1625	4160	3220	2621	2241	1912
59 (059)	3588	2777	2260	1932	1648	4221	3267	2659	2273	1939
60 (060)	3640	2816	2293	1959	1671	4282	3313	2698	2305	1966
61 (061)	3692	2856	2325	1987	1694	4344	3360	2735	2338	1993
62 (062)	3744	2895	2357	2014	1718	4405	3406	2773	2369	2021
63 (063)	3796	2935	2389	2041	1741	4466	3453	2811	2401	2048
64 (064)	3848	2975	2421	2068	1764	4527	3500	2848	2433	2075
65 (065)	3900	3014	2453	2095	1787	4588	3546	2886	2465	2102
66 (066)	3952	3054	2485	2123	1810	4649	3593	2924	2498	2129
67 (067)	4004	3094	2517	2150	1833	4711	3640	2961	2529	2156
68 (068)	4060	3136	2551	2179	1858	4776	3689	3001	2564	2186

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4112	3176	2584	2206	1881	4838	3736	3040	2595	2213
70 (070)	4163	3215	2616	2233	1904	4898	3782	3078	2627	2240
71 (071)	4215	3255	2648	2260	1927	4959	3829	3115	2659	2267
72 (072)	4267	3295	2680	2288	1950	5020	3876	3153	2692	2294
73 (073)	4319	3334	2712	2315	1973	5081	3922	3191	2724	2321
74 (074)	4371	3374	2744	2342	1996	5142	3969	3228	2755	2348
75 (075)	4423	3414	2776	2369	2019	5204	4016	3266	2787	2375
76 (076)	4475	3453	2808	2397	2043	5265	4062	3304	2820	2404
77 (077)	4527	3493	2840	2424	2066	5326	4109	3341	2852	2431
78 (078)	4579	3533	2872	2451	2089	5387	4156	3379	2884	2458
79 (079)	4631	3572	2904	2478	2198	5448	4202	3416	2915	2586
80 (080)	4687	3615	2939	2507	2222	5514	4253	3458	2949	2614
81 (081)	4739	3654	2971	2534	2245	5575	4299	3495	2981	2641
82 (082)	4791	3694	3003	2562	2269	5636	4346	3533	3014	2669
83 (083)	4842	3734	3035	2589	2292	5696	4393	3571	3046	2696
84 (084)	4894	3773	3067	2616	2315	5758	4439	3608	3078	2724
85 (085)	4946	3813	3099	2643	2338	5819	4486	3646	3109	2751
86 (086)	4998	3853	3131	2671	2361	5880	4533	3684	3142	2778
87 (087)	5050	3892	3163	2698	2384	5941	4579	3721	3174	2805
88 (088)	5102	3932	3195	2725	2407	6002	4626	3759	3206	2832
89 (089)	5154	3971	3227	2861	2431	6064	4672	3796	3366	2860
90 (090)	5206	4011	3260	2888	2454	6125	4719	3835	3398	2887

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5258	4051	3292	2915	2477	6186	4766	3873	3429	2914
92 (092)	5314	4093	3326	2944	2501	6252	4815	3913	3464	2942
93 (093)	5366	4133	3489	2971	2524	6313	4862	4105	3495	2969
94 (094)	5418	4173	3521	2998	2547	6374	4909	4142	3527	2996
95 (095)	5470	4212	3554	3026	2570	6435	4955	4181	3560	3024
96 (096)	5521	4252	3586	3053	2594	6495	5002	4219	3592	3052
97 (097)	5573	4292	3618	3080	2617	6556	5049	4256	3624	3079
98 (098)	5625	4331	3650	3107	2640	6618	5095	4294	3655	3106
99 (099)	5677	4371	3682	3135	2663	6679	5142	4332	3688	3133
100 (901)	5729	4585	3714	3162	2686	6740	5394	4369	3720	3160
101 (101)	5781	4624	3746	3189	2709	6801	5440	4407	3752	3187
102 (102)	5833	4664	3778	3216	2732	6862	5487	4445	3784	3214
103 (103)	6114	4704	3810	3243	2756	7193	5534	4482	3815	3242
104 (104)	6166	4743	3842	3271	2779	7254	5580	4520	3848	3269
105 (105)	6221	4786	3877	3300	2803	7319	5631	4561	3882	3298
106 (106)	6273	4825	3909	3327	2826	7380	5676	4599	3914	3325
107 (107)	6325	4865	3941	3354	2849	7441	5724	4636	3946	3352
108 (108)	6377	4905	3973	3381	2872	7502	5771	4674	3978	3379
109 (109)	6429	4944	4005	3408	2896	7564	5816	4712	4009	3407
110 (110)	6481	4984	4037	3436	2919	7625	5864	4749	4042	3434
111 (111)	6533	5024	4069	3463	2942	7686	5911	4787	4074	3461
112 (112)	6585	5063	4101	3490	2965	7747	5956	4825	4106	3488
113 (113)	6637	5103	4133	3517	2988	7808	6004	4862	4138	3515

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6689	5143	4165	3545	3011	7869	6051	4900	4171	3542
115 (115)	6741	5182	4198	3572	3034	7931	6096	4939	4202	3569
116 (116)	6793	5222	4230	3599	3057	7992	6144	4976	4234	3596
117 (117)	6848	5264	4264	3628	3082	8056	6193	5016	4268	3626
118 (118)	6900	5304	4296	3655	3105	8118	6240	5054	4300	3653
119 (119)	6952	5344	4328	3682	3128	8179	6287	5092	4332	3680
120 (120)	7004	5383	4360	3710	3151	8240	6333	5129	4365	3707
121 (121)	7056	5423	4392	3737	3174	8301	6380	5167	4396	3734
122 (122)	7108	5463	4424	3764	3197	8362	6427	5205	4428	3761
123 (123)	7160	5502	4456	3791	3221	8424	6473	5242	4460	3789
124 (124)	7212	5542	4488	3819	3244	8485	6520	5280	4493	3816
125 (125)	7264	5581	4521	3846	3267	8546	6566	5319	4525	3844
126 (126)	7316	5621	4553	3873	3290	8607	6613	5356	4556	3871
127 (127)	7368	5661	4585	3900	3313	8668	6660	5394	4588	3898
128 (128)	7420	5700	4617	3927	3336	8729	6706	5432	4620	3925
129 (129)	7476	5743	4651	3956	3361	8795	6756	5472	4654	3954
130 (130)	7527	5783	4683	3984	3384	8855	6804	5509	4687	3981
131 (131)	7579	5822	4715	4011	3407	8916	6849	5547	4719	4008
132 (132)	7631	5862	4747	4038	3430	8978	6896	5585	4751	4035
133 (133)	7683	5902	4779	4065	3453	9039	6944	5622	4782	4062
134 (134)	7735	5941	4811	4092	3476	9100	6989	5660	4814	4089
135 (135)	7787	5981	4844	4120	3499	9161	7036	5699	4847	4116
136 (136)	7839	6020	4876	4147	3522	9222	7082	5736	4879	4144

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7891	6060	4908	4174	3546	9284	7129	5774	4911	4172
138 (138)	7943	6100	4940	4201	3569	9345	7176	5812	4942	4199
139 (139)	7995	6139	4972	4229	3592	9406	7222	5849	4975	4226
140 (140)	8047	6179	5004	4256	3615	9467	7269	5887	5007	4253
141 (141)	8103	6222	5038	4285	3639	9533	7320	5927	5041	4281
142 (142)	8155	6261	5070	4312	3662	9594	7366	5965	5073	4308
143 (143)	8206	6301	5102	4339	3686	9654	7413	6002	5105	4336
144 (144)	8258	6340	5134	4366	3709	9715	7459	6040	5136	4364
145 (145)	8310	6380	5167	4394	3732	9776	7506	6079	5169	4391
146 (146)	8362	6420	5199	4421	3755	9838	7553	6116	5201	4418
147 (147)	8414	6459	5231	4448	3778	9899	7599	6154	5233	4445
148 (148)	8466	6499	5263	4475	3801	9960	7646	6192	5265	4472
149 (149)	8518	6539	5295	4503	3824	10021	7693	6229	5298	4499
150 (150)	8570	6578	5327	4530	3848	10082	7739	6267	5329	4527
151 (151)	8622	6618	5359	4557	3871	10144	7786	6305	5361	4554
152 (152)	8674	6658	5391	4584	3894	10205	7833	6342	5393	4581
153 (153)	8726	6697	5423	4611	3917	10266	7879	6380	5425	4608
154 (154)	8782	6740	5458	4640	3941	10332	7929	6421	5459	4636
155 (155)	8834	6779	5490	4668	3964	10393	7975	6459	5492	4664
156 (156)	8885	6819	5522	4695	3987	10453	8022	6496	5524	4691
157 (157)	8937	6859	5554	4722	4011	10514	8069	6534	5555	4719
158 (158)	8989	6898	5586	4749	4034	10575	8115	6572	5587	4746
159 (159)	9041	6938	5618	4776	4057	10636	8162	6609	5619	4773

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9093	6978	5650	4804	4080	10698	8209	6647	5652	4800
161 (161)	9145	7017	5682	4831	4103	10759	8255	6685	5684	4827
162 (162)	9197	7057	5714	4858	4126	10820	8302	6722	5715	4854
163 (163)	9249	7097	5746	4885	4149	10881	8349	6760	5747	4881
164 (164)	9301	7136	5778	4913	4173	10942	8395	6798	5780	4909
165 (165)	9353	7176	5811	4940	4196	11004	8442	6836	5812	4936
166 (166)	9409	7218	5845	4969	4220	11069	8492	6876	5846	4965
167 (167)	9461	7258	5877	4996	4243	11131	8539	6914	5878	4992
168 (168)	9513	7298	5909	5023	4266	11192	8586	6952	5909	5019
169 (169)	9564	7337	5941	5050	4289	11252	8632	6989	5941	5046
170 (170)	9616	7377	5973	5078	4313	11313	8679	7027	5974	5074
171 (171)	9668	7417	6005	5105	4336	11374	8726	7065	6006	5101
172 (172)	9720	7456	6037	5132	4359	11435	8772	7102	6038	5128
173 (173)	9772	7496	6069	5159	4382	11496	8819	7140	6069	5155
174 (174)	9824	7535	6101	5187	4405	11558	8865	7178	6102	5182
175 (175)	9876	7575	6134	5214	4428	11619	8912	7216	6134	5209
176 (176)	9928	7615	6166	5241	4451	11680	8959	7254	6166	5236
177 (177)	9980	7654	6198	5268	4474	11741	9005	7292	6198	5264
178 (178)	10036	7697	6232	5297	4499	11807	9055	7332	6232	5293
179 (179)	10088	7737	6264	5324	4522	11868	9102	7369	6264	5320
180 (180)	10140	7776	6296	5352	4545	11929	9148	7407	6296	5347
181 (181)	10192	7816	6328	5379	4568	11991	9195	7445	6328	5374
182 (182)	10243	7856	6360	5406	4591	12051	9242	7482	6360	5401

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10295	7895	6392	5433	4614	12112	9288	7520	6392	5428
184 (184)	10347	7935	6424	5460	4638	12173	9335	7558	6424	5456
185 (185)	10399	7974	6457	5488	4661	12234	9381	7596	6456	5484
186 (186)	10451	8014	6489	5515	4684	12295	9428	7634	6488	5511
187 (187)	10503	8054	6521	5542	4707	12356	9475	7672	6520	5538
188 (188)	10555	8093	6553	5569	4730	12418	9521	7709	6552	5565
189 (189)	10607	8133	6585	5597	4753	12479	9568	7747	6585	5592
190 (190)	10663	8176	6619	5625	4778	12545	9619	7787	6618	5621
191 (191)	10715	8215	6651	5653	4801	12606	9665	7825	6651	5648
192 (192)	10767	8255	6683	5680	4824	12667	9712	7862	6682	5675
193 (193)	10819	8294	6715	5707	4847	12728	9758	7900	6714	5702
194 (194)	10871	8334	6748	5734	4870	12789	9805	7939	6746	5729
195 (195)	10922	8374	6780	5762	4893	12849	9852	7976	6779	5756
196 (196)	10974	8413	6812	5789	4916	12911	9898	8014	6811	5784
197 (197)	11026	8453	6844	5816	4939	12972	9945	8052	6842	5811
198 (198)	11078	8493	6876	5843	4963	13033	9992	8089	6874	5839
199 (199)	11130	8532	6908	5871	4986	13094	10038	8127	6907	5866
200 (902)	11182	8572	6940	5898	5009	13155	10085	8165	6939	5893
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	45	34	29	25	22	53	40	34	29	26

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	644	559	507	469	448	873	758	687	636	607
2 (002)	733	634	572	526	484	993	860	776	713	656
3 (003)	846	711	634	580	530	1147	964	860	787	718
4 (004)	872	736	649	590	534	1182	998	880	800	724
5 (005)	967	810	702	634	574	1311	1098	951	860	778
6 (006)	1052	874	754	679	611	1427	1184	1022	920	829
7 (007)	1144	944	823	726	651	1551	1280	1116	984	882
8 (008)	1241	1025	875	770	689	1682	1389	1187	1044	933
9 (009)	1326	1090	930	834	726	1798	1478	1260	1131	984
10 (010)	1411	1154	982	879	764	1913	1564	1331	1191	1036
11 (011)	1497	1220	1034	925	826	2029	1653	1402	1253	1120
12 (012)	1602	1285	1087	969	864	2171	1742	1473	1313	1171
13 (013)	1687	1367	1139	1013	902	2287	1853	1544	1373	1222
14 (014)	1772	1433	1215	1057	939	2402	1942	1647	1433	1273
15 (015)	1857	1497	1267	1102	979	2518	2029	1718	1493	1327
16 (016)	1941	1562	1320	1148	1016	2631	2118	1789	1556	1378
17 (017)	2049	1626	1372	1192	1054	2778	2204	1860	1616	1429
18 (018)	2134	1692	1426	1236	1092	2893	2293	1933	1676	1480
19 (019)	2226	1762	1482	1284	1131	3018	2389	2009	1740	1533
20 (020)	2311	1826	1534	1359	1169	3133	2476	2080	1842	1584
21 (021)	2397	1923	1587	1403	1208	3249	2607	2151	1902	1638
22 (022)	2482	1989	1639	1448	1246	3364	2696	2222	1962	1689

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2567	2052	1692	1492	1284	3480	2782	2293	2022	1740
24 (024)	2693	2118	1744	1538	1321	3651	2871	2364	2084	1791
25 (025)	2779	2182	1834	1582	1359	3767	2958	2487	2144	1842
26 (026)	2864	2248	1887	1626	1397	3882	3047	2558	2204	1893
27 (027)	2948	2313	1939	1670	1434	3996	3136	2629	2264	1944
28 (028)	3033	2377	1992	1716	1474	4111	3222	2700	2327	1998
29 (029)	3118	2443	2044	1761	1511	4227	3311	2771	2387	2049
30 (030)	3203	2508	2097	1805	1549	4342	3400	2842	2447	2100
31 (031)	3295	2577	2152	1852	1636	4467	3493	2918	2511	2218
32 (032)	3380	2690	2205	1897	1674	4582	3647	2989	2571	2269
33 (033)	3466	2756	2257	1941	1711	4698	3736	3060	2631	2320
34 (034)	3551	2821	2311	1987	1749	4813	3824	3133	2693	2371
35 (035)	3700	2885	2364	2031	1789	5016	3911	3204	2753	2424
36 (036)	3785	2951	2416	2075	1826	5131	4000	3276	2813	2476
37 (037)	3870	3016	2469	2120	1864	5247	4089	3347	2873	2527
38 (038)	3956	3080	2521	2164	1902	5362	4176	3418	2933	2578
39 (039)	4039	3146	2574	2210	1939	5476	4264	3489	2996	2629
40 (040)	4125	3211	2626	2254	1977	5591	4353	3560	3056	2680
41 (041)	4210	3275	2679	2359	2015	5707	4440	3631	3198	2731
42 (042)	4295	3341	2731	2403	2054	5822	4529	3702	3258	2784
43 (043)	4387	3410	2787	2451	2093	5947	4622	3778	3322	2838
44 (044)	4472	3475	2841	2495	2131	6062	4711	3851	3382	2889
45 (045)	4557	3541	2893	2539	2169	6178	4800	3922	3442	2940

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4643	3605	3018	2584	2207	6293	4887	4091	3502	2991
47 (047)	4728	3670	3070	2630	2244	6409	4976	4162	3564	3042
48 (048)	4813	3736	3123	2674	2284	6524	5064	4233	3624	3096
49 (049)	4898	3800	3175	2718	2321	6640	5151	4304	3684	3147
50 (050)	4984	3866	3230	2762	2359	6756	5240	4378	3744	3198
51 (051)	5069	3930	3282	2808	2397	6871	5327	4449	3807	3249
52 (052)	5152	4092	3334	2852	2434	6984	5547	4520	3867	3300
53 (053)	5238	4157	3387	2897	2472	7100	5636	4591	3927	3351
54 (054)	5323	4221	3439	2941	2510	7216	5722	4662	3987	3402
55 (055)	5408	4287	3492	2987	2548	7331	5811	4733	4049	3453
56 (056)	5628	4357	3548	3033	2589	7629	5907	4809	4111	3509
57 (057)	5711	4421	3600	3079	2626	7742	5993	4880	4173	3560
58 (058)	5797	4487	3652	3123	2664	7858	6082	4951	4233	3611
59 (059)	5882	4552	3705	3167	2702	7973	6171	5022	4293	3662
60 (060)	5967	4616	3759	3211	2739	8089	6258	5096	4353	3713
61 (061)	6052	4682	3811	3257	2777	8204	6347	5167	4416	3764
62 (062)	6138	4746	3864	3302	2816	8320	6433	5238	4476	3818
63 (063)	6223	4811	3916	3346	2854	8436	6522	5309	4536	3869
64 (064)	6308	4877	3969	3390	2892	8551	6611	5380	4596	3920
65 (065)	6393	4941	4021	3434	2930	8667	6698	5451	4656	3971
66 (066)	6479	5007	4074	3480	2967	8782	6787	5522	4718	4022
67 (067)	6564	5072	4126	3525	3005	8898	6876	5593	4778	4073
68 (068)	6656	5141	4182	3572	3046	9022	6969	5669	4842	4129

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6741	5207	4236	3616	3084	9138	7058	5742	4902	4180
70 (070)	6825	5270	4289	3661	3121	9251	7144	5813	4962	4231
71 (071)	6910	5336	4341	3705	3159	9367	7233	5884	5022	4282
72 (072)	6995	5402	4393	3751	3197	9482	7322	5956	5084	4333
73 (073)	7080	5466	4446	3795	3234	9598	7409	6027	5144	4384
74 (074)	7166	5531	4498	3839	3272	9713	7498	6098	5204	4436
75 (075)	7251	5597	4551	3884	3310	9829	7587	6169	5264	4487
76 (076)	7336	5661	4603	3930	3349	9944	7673	6240	5327	4540
77 (077)	7421	5726	4656	3974	3387	10060	7762	6311	5387	4591
78 (078)	7507	5792	4708	4018	3425	10176	7851	6382	5447	4642
79 (079)	7592	5856	4761	4062	3603	10291	7938	6453	5507	4884
80 (080)	7684	5926	4818	4110	3643	10416	8033	6531	5571	4938
81 (081)	7769	5990	4870	4154	3680	10531	8120	6602	5631	4989
82 (082)	7854	6056	4923	4200	3720	10647	8209	6673	5693	5042
83 (083)	7938	6121	4975	4244	3757	10760	8298	6744	5753	5093
84 (084)	8023	6185	5028	4289	3795	10876	8384	6816	5813	5144
85 (085)	8108	6251	5080	4333	3833	10991	8473	6887	5873	5196
86 (086)	8193	6316	5133	4379	3870	11107	8562	6958	5936	5247
87 (087)	8279	6380	5185	4423	3908	11222	8649	7029	5996	5298
88 (088)	8364	6446	5238	4467	3946	11338	8738	7100	6056	5349
89 (089)	8449	6510	5290	4690	3985	11453	8824	7171	6358	5402
90 (090)	8534	6575	5344	4734	4023	11569	8913	7244	6418	5453

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	8620	6641	5397	4779	4061	11684	9002	7316	6478	5504
92 (092)	8711	6710	5452	4826	4100	11809	9096	7391	6542	5558
93 (093)	8797	6775	5720	4870	4138	11924	9184	7753	6602	5609
94 (094)	8882	6841	5772	4915	4175	12040	9273	7824	6662	5660
95 (095)	8967	6905	5826	4961	4213	12156	9360	7898	6724	5711
96 (096)	9051	6970	5879	5005	4252	12269	9449	7969	6784	5764
97 (097)	9136	7036	5931	5049	4290	12384	9538	8040	6844	5816
98 (098)	9221	7100	5984	5093	4328	12500	9624	8111	6904	5867
99 (099)	9307	7166	6036	5139	4366	12616	9713	8182	6967	5918
100 (901)	9392	7516	6089	5184	4403	12731	10189	8253	7027	5969
101 (101)	9477	7580	6141	5228	4441	12847	10276	8324	7087	6020
102 (102)	9562	7646	6193	5272	4479	12962	10364	8396	7147	6071
103 (103)	10023	7711	6246	5316	4518	13587	10453	8467	7207	6124
104 (104)	10108	7775	6298	5362	4556	13702	10540	8538	7269	6176
105 (105)	10198	7846	6356	5410	4595	13824	10636	8616	7333	6229
106 (106)	10284	7910	6408	5454	4633	13940	10722	8687	7393	6280
107 (107)	10369	7975	6461	5498	4670	14056	10811	8758	7453	6331
108 (108)	10454	8041	6513	5543	4708	14171	10900	8829	7513	6382
109 (109)	10539	8105	6566	5587	4748	14287	10987	8900	7573	6436
110 (110)	10625	8170	6618	5633	4785	14402	11076	8971	7636	6487
111 (111)	10710	8236	6670	5677	4823	14518	11164	9042	7696	6538
112 (112)	10795	8300	6723	5721	4861	14633	11251	9113	7756	6589
113 (113)	10880	8366	6775	5766	4898	14749	11340	9184	7816	6640

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	10966	8431	6828	5811	4936	14864	11429	9256	7878	6691
115 (115)	11051	8495	6882	5856	4974	14980	11516	9329	7938	6742
116 (116)	11136	8561	6934	5900	5011	15096	11604	9400	7998	6793
117 (117)	11226	8630	6990	5948	5052	15218	11698	9476	8062	6849
118 (118)	11311	8695	7043	5992	5090	15333	11787	9547	8122	6900
119 (119)	11397	8761	7095	6036	5128	15449	11876	9618	8182	6951
120 (120)	11482	8825	7148	6082	5166	15564	11962	9689	8244	7002
121 (121)	11567	8890	7200	6126	5203	15680	12051	9760	8304	7053
122 (122)	11652	8956	7252	6170	5241	15796	12140	9831	8364	7104
123 (123)	11738	9020	7305	6215	5280	15911	12227	9902	8424	7158
124 (124)	11823	9085	7357	6261	5318	16027	12316	9973	8487	7209
125 (125)	11908	9149	7411	6305	5356	16142	12402	10047	8547	7260
126 (126)	11993	9215	7464	6349	5393	16258	12491	10118	8607	7311
127 (127)	12079	9280	7516	6393	5431	16373	12580	10189	8667	7362
128 (128)	12164	9344	7569	6438	5469	16489	12667	10260	8727	7413
129 (129)	12256	9415	7625	6485	5510	16613	12762	10336	8791	7469
130 (130)	12339	9480	7677	6531	5548	16727	12851	10407	8853	7520
131 (131)	12425	9544	7730	6575	5585	16842	12938	10478	8913	7571
132 (132)	12510	9610	7782	6620	5623	16958	13027	10549	8973	7622
133 (133)	12595	9675	7834	6664	5661	17073	13116	10620	9033	7673
134 (134)	12680	9739	7887	6708	5698	17189	13202	10691	9093	7724
135 (135)	12766	9805	7941	6754	5736	17304	13291	10764	9156	7776
136 (136)	12851	9869	7993	6798	5774	17420	13378	10836	9216	7827

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	12936	9934	8046	6843	5813	17536	13467	10907	9276	7880
138 (138)	13021	10000	8098	6887	5851	17651	13556	10978	9336	7931
139 (139)	13107	10064	8151	6933	5889	17767	13642	11049	9398	7982
140 (140)	13192	10130	8203	6977	5926	17882	13731	11120	9458	8033
141 (141)	13284	10200	8259	7025	5966	18007	13827	11196	9522	8087
142 (142)	13369	10264	8311	7069	6003	18122	13913	11267	9582	8138
143 (143)	13452	10330	8364	7113	6043	18236	14002	11338	9642	8191
144 (144)	13538	10393	8416	7157	6080	18351	14089	11409	9702	8242
145 (145)	13623	10459	8470	7203	6118	18467	14178	11482	9764	8293
146 (146)	13708	10525	8523	7248	6156	18582	14267	11553	9824	8344
147 (147)	13793	10589	8575	7292	6193	18698	14353	11624	9884	8396
148 (148)	13879	10654	8628	7336	6231	18813	14442	11696	9944	8447
149 (149)	13964	10720	8680	7382	6269	18929	14531	11767	10007	8498
150 (150)	14049	10784	8733	7426	6308	19044	14618	11838	10067	8551
151 (151)	14134	10849	8785	7470	6346	19160	14707	11909	10127	8602
152 (152)	14220	10915	8838	7515	6384	19276	14796	11980	10187	8653
153 (153)	14305	10979	8890	7559	6421	19391	14882	12051	10247	8704
154 (154)	14397	11049	8948	7607	6461	19516	14978	12129	10311	8758
155 (155)	14482	11113	9000	7652	6498	19631	15064	12200	10373	8809
156 (156)	14566	11179	9052	7697	6536	19744	15153	12271	10433	8860
157 (157)	14651	11244	9105	7741	6575	19860	15242	12342	10493	8913
158 (158)	14736	11308	9157	7785	6613	19976	15329	12413	10553	8964
159 (159)	14821	11374	9210	7830	6651	20091	15418	12484	10613	9016

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	14907	11439	9262	7875	6689	20207	15507	12556	10676	9067
161 (161)	14992	11503	9315	7920	6726	20322	15593	12627	10736	9118
162 (162)	15077	11569	9367	7964	6764	20438	15682	12698	10796	9169
163 (163)	15162	11634	9420	8008	6802	20553	15771	12769	10856	9220
164 (164)	15248	11698	9472	8054	6841	20669	15858	12840	10918	9273
165 (165)	15333	11764	9526	8098	6879	20784	15947	12913	10978	9324
166 (166)	15425	11833	9582	8146	6918	20909	16040	12989	11042	9378
167 (167)	15510	11898	9634	8190	6956	21024	16129	13060	11102	9429
168 (168)	15595	11964	9687	8234	6993	21140	16218	13131	11162	9480
169 (169)	15679	12028	9739	8279	7031	21253	16304	13202	11222	9531
170 (170)	15764	12093	9792	8325	7070	21369	16393	13273	11284	9584
171 (171)	15849	12159	9844	8369	7108	21484	16482	13344	11344	9636
172 (172)	15934	12223	9897	8413	7146	21600	16569	13416	11404	9687
173 (173)	16020	12289	9949	8457	7184	21716	16658	13487	11464	9738
174 (174)	16105	12352	10002	8503	7221	21831	16744	13558	11527	9789
175 (175)	16190	12418	10056	8548	7259	21947	16833	13631	11587	9840
176 (176)	16275	12484	10108	8592	7297	22062	16922	13702	11647	9891
177 (177)	16361	12548	10161	8636	7334	22178	17009	13773	11707	9942
178 (178)	16452	12618	10216	8684	7375	22302	17104	13849	11771	9998
179 (179)	16538	12684	10269	8728	7413	22418	17193	13920	11831	10049
180 (180)	16623	12748	10321	8774	7451	22533	17280	13991	11893	10100
181 (181)	16708	12813	10374	8818	7489	22649	17369	14062	11953	10151
182 (182)	16792	12879	10426	8862	7526	22762	17458	14133	12013	10202

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	16877	12943	10479	8907	7564	22878	17544	14204	12073	10253
184 (184)	16962	13008	10531	8951	7603	22993	17633	14276	12133	10307
185 (185)	17048	13072	10585	8997	7641	23109	17720	14349	12196	10358
186 (186)	17133	13138	10638	9041	7679	23224	17809	14420	12256	10409
187 (187)	17218	13203	10690	9085	7716	23340	17898	14491	12316	10460
188 (188)	17303	13267	10743	9130	7754	23456	17984	14562	12376	10511
189 (189)	17389	13333	10795	9175	7792	23571	18073	14633	12438	10562
190 (190)	17480	13403	10851	9221	7833	23696	18169	14709	12500	10618
191 (191)	17566	13467	10903	9267	7870	23811	18256	14780	12562	10669
192 (192)	17651	13533	10956	9311	7908	23927	18344	14851	12622	10720
193 (193)	17736	13597	11008	9356	7946	24042	18431	14922	12682	10771
194 (194)	17821	13662	11062	9400	7984	24158	18520	14996	12742	10822
195 (195)	17905	13728	11115	9446	8021	24271	18609	15067	12804	10873
196 (196)	17990	13792	11167	9490	8059	24387	18696	15138	12864	10924
197 (197)	18075	13857	11220	9534	8097	24502	18784	15209	12924	10976
198 (198)	18161	13923	11272	9579	8136	24618	18873	15280	12984	11029
199 (199)	18246	13987	11325	9625	8174	24733	18960	15351	13047	11080
200 (902)	18331	14052	11377	9669	8211	24849	19049	15422	13107	11131
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	74	56	48	41	36	100	76	64	56	49

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	389	338	307	285	272	458	398	361	335	320
2 (002)	439	381	345	318	293	516	448	406	374	345
3 (003)	508	428	383	351	321	598	504	451	413	378
4 (004)	520	440	390	355	323	612	518	459	418	380
5 (005)	568	477	420	380	345	668	561	494	447	406
6 (006)	622	518	450	406	367	732	609	529	478	432
7 (007)	670	555	480	432	389	788	653	565	508	458
8 (008)	718	592	510	457	411	845	696	600	538	484
9 (009)	770	631	550	485	434	906	742	647	571	511
10 (010)	825	668	580	510	456	971	786	682	600	536
11 (011)	873	714	610	536	478	1027	840	718	631	562
12 (012)	921	750	640	573	500	1084	882	753	674	588
13 (013)	969	787	670	599	522	1140	926	788	705	614
14 (014)	1017	824	700	624	559	1196	969	824	734	658
15 (015)	1081	863	732	652	582	1272	1015	861	767	685
16 (016)	1129	900	763	677	604	1328	1059	898	796	711
17 (017)	1177	947	793	703	626	1385	1114	933	827	736
18 (018)	1225	984	837	728	648	1441	1158	985	856	762
19 (019)	1273	1021	867	754	670	1498	1201	1020	887	788
20 (020)	1321	1057	897	780	692	1554	1244	1055	918	814
21 (021)	1387	1097	929	807	715	1632	1291	1093	949	841
22 (022)	1435	1133	959	833	737	1688	1333	1128	980	867

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1483	1170	989	858	759	1745	1376	1164	1009	893
24 (024)	1531	1207	1019	884	781	1801	1420	1199	1040	919
25 (025)	1579	1243	1049	909	803	1858	1462	1234	1069	945
26 (026)	1631	1302	1081	955	826	1919	1532	1272	1124	972
27 (027)	1679	1339	1111	981	848	1975	1575	1307	1154	998
28 (028)	1727	1375	1141	1006	870	2032	1618	1342	1184	1024
29 (029)	1775	1412	1171	1032	892	2088	1661	1378	1214	1049
30 (030)	1823	1448	1201	1058	914	2145	1704	1413	1245	1075
31 (031)	1895	1485	1232	1083	936	2229	1747	1449	1274	1101
32 (032)	1947	1525	1286	1110	960	2291	1794	1513	1306	1129
33 (033)	1995	1561	1316	1136	982	2347	1836	1548	1336	1155
34 (034)	2043	1598	1346	1162	1004	2404	1880	1584	1367	1181
35 (035)	2091	1635	1376	1187	1026	2460	1924	1619	1396	1207
36 (036)	2139	1671	1406	1213	1048	2516	1966	1654	1427	1233
37 (037)	2187	1708	1436	1238	1070	2573	2009	1689	1456	1259
38 (038)	2239	1747	1468	1266	1093	2634	2055	1727	1489	1286
39 (039)	2287	1784	1498	1291	1115	2691	2099	1762	1519	1312
40 (040)	2335	1821	1528	1317	1166	2747	2142	1798	1549	1372
41 (041)	2383	1887	1558	1343	1188	2804	2220	1833	1580	1398
42 (042)	2431	1924	1588	1368	1210	2860	2264	1868	1609	1424
43 (043)	2483	1963	1621	1395	1233	2921	2309	1907	1641	1451
44 (044)	2531	2000	1651	1421	1255	2978	2353	1942	1672	1476
45 (045)	2618	2036	1681	1447	1277	3080	2395	1978	1702	1502

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2666	2073	1711	1472	1299	3136	2439	2013	1732	1528
47 (047)	2714	2110	1741	1498	1321	3193	2482	2048	1762	1554
48 (048)	2762	2146	1771	1524	1343	3249	2525	2084	1793	1580
49 (049)	2814	2186	1803	1551	1366	3311	2572	2121	1825	1607
50 (050)	2862	2223	1833	1576	1388	3367	2615	2156	1854	1633
51 (051)	2910	2259	1863	1602	1410	3424	2658	2192	1885	1659
52 (052)	2958	2296	1893	1664	1432	3480	2701	2227	1958	1685
53 (053)	3006	2332	1923	1690	1454	3536	2744	2262	1988	1711
54 (054)	3054	2369	1953	1715	1476	3593	2787	2298	2018	1736
55 (055)	3105	2409	1985	1743	1499	3653	2834	2335	2051	1764
56 (056)	3153	2445	2015	1768	1521	3709	2876	2371	2080	1789
57 (057)	3201	2482	2045	1794	1543	3766	2920	2406	2111	1815
58 (058)	3249	2519	2075	1820	1565	3822	2964	2441	2141	1841
59 (059)	3297	2555	2150	1845	1587	3879	3006	2529	2171	1867
60 (060)	3345	2592	2180	1871	1609	3935	3049	2565	2201	1893
61 (061)	3397	2632	2212	1898	1632	3996	3096	2602	2233	1920
62 (062)	3445	2668	2242	1924	1654	4053	3139	2638	2264	1946
63 (063)	3493	2705	2272	1949	1676	4109	3182	2673	2293	1972
64 (064)	3541	2741	2302	1975	1698	4166	3225	2708	2324	1998
65 (065)	3589	2778	2332	2000	1720	4222	3268	2744	2353	2024
66 (066)	3641	2818	2364	2028	1744	4284	3315	2781	2386	2052
67 (067)	3689	2913	2394	2053	1766	4340	3427	2816	2415	2078
68 (068)	3737	2950	2424	2079	1788	4396	3471	2852	2446	2104

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3785	2987	2454	2105	1810	4453	3514	2887	2476	2129
70 (070)	3833	3023	2484	2130	1832	4509	3556	2922	2506	2155
71 (071)	3958	3060	2515	2156	1854	4656	3600	2959	2536	2181
72 (072)	4010	3099	2547	2183	1877	4718	3646	2996	2568	2208
73 (073)	4058	3136	2577	2209	1899	4774	3689	3032	2599	2234
74 (074)	4106	3173	2607	2234	1921	4831	3733	3067	2628	2260
75 (075)	4154	3209	2637	2260	1943	4887	3775	3102	2659	2286
76 (076)	4202	3246	2667	2286	1965	4944	3819	3138	2689	2312
77 (077)	4250	3283	2697	2311	1987	5000	3862	3173	2719	2338
78 (078)	4302	3322	2729	2338	2010	5061	3908	3211	2751	2365
79 (079)	4350	3359	2759	2364	2032	5118	3952	3246	2781	2391
80 (080)	4398	3395	2789	2390	2054	5174	3994	3281	2812	2416
81 (081)	4446	3432	2819	2415	2076	5231	4038	3316	2841	2442
82 (082)	4494	3469	2849	2441	2098	5287	4081	3352	2872	2468
83 (083)	4542	3505	2879	2467	2120	5344	4124	3387	2902	2494
84 (084)	4594	3545	2911	2494	2143	5405	4171	3425	2934	2521
85 (085)	4642	3582	2941	2519	2165	5461	4214	3460	2964	2547
86 (086)	4690	3618	2971	2545	2187	5518	4256	3495	2994	2573
87 (087)	4738	3655	3001	2571	2209	5574	4300	3531	3025	2599
88 (088)	4786	3691	3031	2596	2231	5631	4342	3566	3054	2625
89 (089)	4838	3731	3064	2623	2254	5692	4389	3605	3086	2652
90 (090)	4886	3768	3094	2649	2276	5748	4433	3640	3116	2678

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4934	3804	3124	2675	2298	5805	4475	3675	3147	2704
92 (092)	4982	3841	3154	2700	2320	5861	4519	3711	3176	2729
93 (093)	5030	3878	3184	2726	2342	5918	4562	3746	3207	2755
94 (094)	5078	3914	3214	2752	2364	5974	4605	3781	3238	2781
95 (095)	5129	3954	3246	2779	2388	6034	4652	3819	3269	2809
96 (096)	5177	3990	3276	2804	2410	6091	4694	3854	3299	2835
97 (097)	5225	4027	3306	2830	2432	6147	4738	3889	3329	2861
98 (098)	5273	4064	3336	2856	2454	6204	4781	3925	3360	2887
99 (099)	5321	4100	3366	2881	2476	6260	4824	3960	3389	2913
100 (901)	5369	4137	3396	2907	2498	6316	4867	3995	3420	2939
101 (101)	5421	4177	3428	2934	2607	6378	4914	4033	3452	3067
102 (102)	5469	4213	3458	2960	2629	6434	4956	4068	3482	3093
103 (103)	5517	4250	3488	2985	2651	6491	5000	4104	3512	3119
104 (104)	5565	4286	3518	3011	2673	6547	5042	4139	3542	3145
105 (105)	5613	4323	3548	3037	2695	6604	5086	4174	3573	3171
106 (106)	5665	4363	3581	3064	2718	6665	5133	4213	3605	3198
107 (107)	5713	4399	3611	3089	2740	6721	5175	4248	3634	3224
108 (108)	5761	4436	3641	3115	2762	6778	5219	4284	3665	3249
109 (109)	5809	4473	3671	3141	2784	6834	5262	4319	3695	3275
110 (110)	5857	4509	3701	3166	2806	6891	5305	4354	3725	3301
111 (111)	5905	4546	3731	3192	2828	6947	5348	4389	3755	3327
112 (112)	5957	4585	3763	3219	2851	7008	5394	4427	3787	3354
113 (113)	6005	4622	3793	3245	2873	7065	5438	4462	3818	3380

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6053	4659	3823	3379	2895	7121	5481	4498	3975	3406
115 (115)	6101	4695	3853	3404	2917	7178	5524	4533	4005	3432
116 (116)	6149	4732	3883	3430	2939	7234	5567	4568	4035	3458
117 (117)	6197	4769	3913	3456	2961	7291	5611	4604	4066	3484
118 (118)	6249	4808	3945	3483	2984	7352	5656	4641	4098	3511
119 (119)	6297	4845	3975	3508	3006	7408	5700	4676	4127	3536
120 (120)	6345	4882	4137	3534	3028	7465	5744	4867	4158	3562
121 (121)	6393	4918	4167	3560	3050	7521	5786	4902	4188	3588
122 (122)	6441	4955	4197	3585	3072	7578	5829	4938	4218	3614
123 (123)	6488	4991	4227	3611	3094	7633	5872	4973	4248	3640
124 (124)	6540	5031	4259	3638	3117	7694	5919	5011	4280	3667
125 (125)	6588	5068	4289	3664	3139	7751	5962	5046	4311	3693
126 (126)	6636	5104	4319	3689	3162	7807	6005	5081	4340	3720
127 (127)	6684	5141	4349	3715	3184	7864	6048	5116	4371	3746
128 (128)	6732	5178	4379	3741	3206	7920	6092	5152	4401	3772
129 (129)	6784	5391	4411	3768	3229	7981	6342	5189	4433	3799
130 (130)	6832	5428	4441	3794	3251	8038	6386	5225	4464	3825
131 (131)	6880	5465	4471	3819	3273	8094	6429	5260	4493	3851
132 (132)	6928	5501	4501	3845	3295	8151	6472	5295	4524	3876
133 (133)	7205	5538	4531	3870	3317	8476	6515	5331	4553	3902
134 (134)	7253	5575	4561	3896	3339	8533	6559	5366	4584	3928
135 (135)	7305	5614	4594	3923	3362	8594	6605	5405	4615	3955
136 (136)	7353	5651	4624	3949	3384	8651	6648	5440	4646	3981

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7401	5687	4654	3974	3406	8707	6691	5475	4675	4007
138 (138)	7449	5724	4684	4000	3428	8764	6734	5511	4706	4033
139 (139)	7497	5761	4714	4026	3450	8820	6778	5546	4736	4059
140 (140)	7545	5797	4744	4051	3472	8876	6820	5581	4766	4085
141 (141)	7596	5837	4776	4079	3495	8936	6867	5619	4799	4112
142 (142)	7644	5874	4806	4104	3517	8993	6911	5654	4828	4138
143 (143)	7692	5910	4836	4130	3539	9049	6953	5689	4859	4164
144 (144)	7740	5947	4866	4155	3561	9106	6996	5725	4888	4189
145 (145)	7788	5983	4896	4181	3583	9162	7039	5760	4919	4215
146 (146)	7836	6020	4926	4207	3605	9219	7082	5795	4949	4241
147 (147)	7888	6060	4958	4234	3628	9280	7129	5833	4981	4268
148 (148)	7936	6096	4988	4260	3650	9336	7172	5868	5012	4294
149 (149)	7984	6133	5018	4285	3672	9393	7215	5904	5041	4320
150 (150)	8032	6170	5048	4311	3694	9449	7259	5939	5072	4346
151 (151)	8080	6206	5078	4336	3716	9506	7301	5974	5101	4372
152 (152)	8132	6246	5111	4364	3739	9567	7348	6013	5134	4399
153 (153)	8180	6282	5141	4389	3761	9624	7391	6048	5164	4425
154 (154)	8228	6319	5171	4415	3783	9680	7434	6084	5194	4451
155 (155)	8276	6356	5201	4441	3805	9736	7478	6119	5225	4476
156 (156)	8324	6392	5231	4466	3827	9793	7520	6154	5254	4502
157 (157)	8372	6429	5261	4492	3849	9849	7564	6189	5285	4528
158 (158)	8424	6469	5293	4519	3873	9911	7611	6227	5316	4556
159 (159)	8472	6505	5323	4545	3895	9967	7653	6262	5347	4582

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8520	6542	5353	4570	3917	10024	7696	6298	5376	4608
161 (161)	8568	6578	5383	4596	3939	10080	7739	6333	5407	4634
162 (162)	8616	6615	5413	4621	3961	10136	7782	6368	5436	4660
163 (163)	8664	6652	5443	4647	3983	10193	7826	6404	5467	4686
164 (164)	8716	6691	5475	4674	4006	10254	7872	6441	5499	4713
165 (165)	8764	6728	5505	4700	4028	10311	7915	6476	5529	4739
166 (166)	8812	6765	5535	4726	4050	10367	7959	6512	5560	4765
167 (167)	8860	6801	5565	4751	4072	10424	8001	6547	5589	4791
168 (168)	8908	6838	5595	4777	4094	10480	8045	6582	5620	4816
169 (169)	8959	6877	5627	4804	4117	10540	8091	6620	5652	4844
170 (170)	9007	6914	5658	4830	4139	10596	8134	6656	5682	4869
171 (171)	9055	6951	5688	4855	4161	10653	8178	6692	5712	4895
172 (172)	9103	6987	5718	4881	4183	10709	8220	6727	5742	4921
173 (173)	9151	7024	5748	4907	4205	10766	8264	6762	5773	4947
174 (174)	9199	7061	5778	4932	4227	10822	8307	6798	5802	4973
175 (175)	9251	7100	5810	4959	4250	10884	8353	6835	5834	5000
176 (176)	9299	7137	5840	4985	4272	10940	8396	6871	5865	5026
177 (177)	9347	7174	5870	5011	4294	10996	8440	6906	5895	5052
178 (178)	9395	7210	5900	5036	4316	11053	8482	6941	5925	5078
179 (179)	9443	7247	5930	5062	4338	11109	8526	6976	5955	5104
180 (180)	9491	7283	5960	5087	4360	11166	8568	7012	5985	5129
181 (181)	9543	7323	5992	5115	4383	11227	8615	7049	6018	5156
182 (182)	9591	7360	6022	5140	4405	11284	8659	7085	6047	5182

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9639	7396	6052	5166	4427	11340	8701	7120	6078	5208
184 (184)	9687	7433	6082	5192	4449	11396	8745	7155	6108	5234
185 (185)	9735	7470	6112	5217	4471	11453	8788	7191	6138	5260
186 (186)	9783	7506	6142	5243	4493	11509	8831	7226	6168	5286
187 (187)	9835	7546	6174	5270	4517	11571	8878	7264	6200	5314
188 (188)	9883	7582	6205	5296	4539	11627	8920	7300	6231	5340
189 (189)	9931	7619	6235	5321	4561	11684	8964	7335	6260	5366
190 (190)	9979	7656	6265	5347	4583	11740	9007	7371	6291	5392
191 (191)	10027	7692	6295	5373	4605	11796	9049	7406	6321	5418
192 (192)	10079	7732	6327	5400	4628	11858	9096	7444	6353	5445
193 (193)	10127	7769	6357	5425	4650	11914	9140	7479	6382	5471
194 (194)	10175	7805	6387	5451	4672	11971	9182	7514	6413	5496
195 (195)	10223	7842	6417	5477	4694	12027	9226	7549	6444	5522
196 (196)	10271	7878	6447	5502	4716	12084	9268	7585	6473	5548
197 (197)	10318	7915	6477	5528	4738	12139	9312	7620	6504	5574
198 (198)	10370	7955	6509	5555	4761	12200	9359	7658	6535	5601
199 (199)	10418	7991	6539	5581	4783	12256	9401	7693	6566	5627
200 (902)	10466	8028	6569	5606	4805	12313	9445	7728	6595	5653
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	43	33	28	24	21	51	39	33	28	25

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	638	554	503	467	446	864	751	682	633	604
2 (002)	720	625	566	521	480	976	847	767	707	651
3 (003)	833	702	628	575	526	1129	951	851	780	713
4 (004)	852	721	639	582	530	1156	978	867	789	718
5 (005)	931	782	689	623	566	1262	1060	933	844	767
6 (006)	1020	849	738	666	602	1382	1151	1000	902	816
7 (007)	1098	910	787	708	638	1489	1233	1067	960	864
8 (008)	1177	970	836	749	674	1596	1316	1133	1016	913
9 (009)	1262	1034	902	795	711	1711	1402	1222	1078	964
10 (010)	1352	1095	951	836	748	1833	1484	1289	1133	1013
11 (011)	1431	1170	1000	879	784	1940	1587	1356	1191	1062
12 (012)	1510	1230	1049	939	820	2047	1667	1422	1273	1111
13 (013)	1589	1290	1098	982	856	2153	1749	1489	1331	1160
14 (014)	1667	1351	1148	1023	916	2260	1831	1556	1387	1242
15 (015)	1772	1415	1200	1069	954	2402	1918	1627	1449	1293
16 (016)	1851	1475	1251	1110	990	2509	2000	1696	1504	1342
17 (017)	1930	1552	1300	1152	1026	2616	2104	1762	1562	1391
18 (018)	2008	1613	1372	1193	1062	2722	2187	1860	1618	1440
19 (019)	2087	1674	1421	1236	1098	2829	2269	1927	1676	1489
20 (020)	2166	1733	1470	1279	1134	2936	2349	1993	1733	1538
21 (021)	2274	1798	1523	1323	1172	3082	2438	2064	1793	1589
22 (022)	2352	1857	1572	1366	1208	3189	2518	2131	1851	1638

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2431	1918	1621	1407	1244	3296	2600	2198	1907	1687
24 (024)	2510	1979	1670	1449	1280	3402	2682	2264	1964	1736
25 (025)	2589	2038	1720	1490	1316	3509	2762	2331	2020	1784
26 (026)	2674	2134	1772	1566	1354	3624	2893	2402	2122	1836
27 (027)	2752	2195	1821	1608	1390	3731	2976	2469	2180	1884
28 (028)	2831	2254	1870	1649	1426	3838	3056	2536	2236	1933
29 (029)	2910	2315	1920	1692	1462	3944	3138	2602	2293	1982
30 (030)	2989	2374	1969	1734	1498	4051	3218	2669	2351	2031
31 (031)	3107	2434	2020	1775	1534	4211	3300	2738	2407	2080
32 (032)	3192	2500	2108	1820	1574	4327	3389	2858	2467	2133
33 (033)	3270	2559	2157	1862	1610	4433	3469	2924	2524	2182
34 (034)	3349	2620	2207	1905	1646	4540	3551	2991	2582	2231
35 (035)	3428	2680	2256	1946	1682	4647	3633	3058	2638	2280
36 (036)	3507	2739	2305	1989	1718	4753	3713	3124	2696	2329
37 (037)	3585	2800	2354	2030	1754	4860	3796	3191	2751	2378
38 (038)	3670	2864	2407	2075	1792	4976	3882	3262	2813	2429
39 (039)	3749	2925	2456	2116	1828	5082	3964	3329	2869	2478
40 (040)	3828	2985	2505	2159	1911	5189	4047	3396	2927	2591
41 (041)	3907	3093	2554	2202	1948	5296	4193	3462	2984	2640
42 (042)	3985	3154	2603	2243	1984	5402	4276	3529	3040	2689
43 (043)	4070	3218	2657	2287	2021	5518	4362	3602	3100	2740
44 (044)	4149	3279	2707	2330	2057	5624	4444	3669	3158	2789
45 (045)	4292	3338	2756	2372	2093	5818	4524	3736	3216	2838

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4370	3398	2805	2413	2130	5924	4607	3802	3271	2887
47 (047)	4449	3459	2854	2456	2166	6031	4689	3869	3329	2936
48 (048)	4528	3518	2903	2498	2202	6138	4769	3936	3387	2984
49 (049)	4613	3584	2956	2543	2239	6253	4858	4007	3447	3036
50 (050)	4692	3644	3005	2584	2275	6360	4940	4073	3502	3084
51 (051)	4770	3703	3054	2626	2311	6467	5020	4140	3560	3133
52 (052)	4849	3764	3103	2728	2348	6573	5102	4207	3698	3182
53 (053)	4928	3823	3152	2770	2384	6680	5182	4273	3756	3231
54 (054)	5007	3884	3202	2811	2420	6787	5264	4340	3811	3280
55 (055)	5090	3949	3254	2857	2457	6900	5353	4411	3873	3331
56 (056)	5169	4008	3303	2898	2493	7007	5433	4478	3929	3380
57 (057)	5248	4069	3352	2941	2530	7113	5516	4544	3987	3429
58 (058)	5326	4130	3402	2984	2566	7220	5598	4611	4044	3478
59 (059)	5405	4189	3525	3025	2602	7327	5678	4778	4100	3527
60 (060)	5484	4249	3574	3067	2638	7433	5760	4844	4158	3576
61 (061)	5569	4315	3626	3111	2675	7549	5849	4916	4218	3627
62 (062)	5648	4374	3675	3154	2711	7656	5929	4982	4276	3676
63 (063)	5726	4434	3725	3195	2748	7762	6011	5049	4331	3724
64 (064)	5805	4493	3774	3238	2784	7869	6091	5116	4389	3773
65 (065)	5884	4554	3823	3279	2820	7976	6173	5182	4444	3822
66 (066)	5969	4620	3875	3325	2859	8091	6262	5253	4507	3876
67 (067)	6048	4775	3925	3366	2895	8198	6473	5320	4562	3924
68 (068)	6126	4836	3974	3408	2931	8304	6556	5387	4620	3973

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6205	4897	4023	3451	2967	8411	6638	5453	4678	4022
70 (070)	6284	4956	4072	3492	3003	8518	6718	5520	4733	4071
71 (071)	6489	5016	4123	3534	3039	8796	6800	5589	4791	4120
72 (072)	6574	5080	4175	3579	3077	8911	6887	5660	4851	4171
73 (073)	6652	5141	4225	3621	3113	9018	6969	5727	4909	4220
74 (074)	6731	5202	4274	3662	3149	9124	7051	5793	4964	4269
75 (075)	6810	5261	4323	3705	3185	9231	7131	5860	5022	4318
76 (076)	6889	5321	4372	3748	3221	9338	7213	5927	5080	4367
77 (077)	6967	5382	4421	3789	3257	9444	7296	5993	5136	4416
78 (078)	7052	5446	4474	3833	3295	9560	7382	6064	5196	4467
79 (079)	7131	5507	4523	3875	3331	9667	7464	6131	5253	4516
80 (080)	7210	5566	4572	3918	3367	9773	7544	6198	5311	4564
81 (081)	7289	5626	4621	3959	3403	9880	7627	6264	5367	4613
82 (082)	7367	5687	4670	4002	3439	9987	7709	6331	5424	4662
83 (083)	7446	5746	4720	4044	3475	10093	7789	6398	5482	4711
84 (084)	7531	5811	4772	4089	3513	10209	7878	6469	5542	4762
85 (085)	7610	5872	4821	4130	3549	10316	7960	6536	5598	4811
86 (086)	7689	5931	4870	4172	3585	10422	8040	6602	5656	4860
87 (087)	7767	5992	4920	4215	3621	10529	8122	6669	5713	4909
88 (088)	7846	6051	4969	4256	3657	10636	8202	6736	5769	4958
89 (089)	7931	6116	5023	4300	3695	10751	8291	6809	5829	5009
90 (090)	8010	6177	5072	4343	3731	10858	8373	6876	5887	5058
91 (091)	8089	6236	5121	4385	3767	10964	8453	6942	5944	5107

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	8167	6297	5170	4426	3803	11071	8536	7009	6000	5156
93 (093)	8246	6357	5220	4469	3839	11178	8618	7076	6058	5204
94 (094)	8325	6416	5269	4511	3875	11284	8698	7142	6116	5253
95 (095)	8408	6482	5321	4556	3915	11398	8787	7213	6176	5307
96 (096)	8487	6541	5370	4597	3951	11504	8867	7280	6231	5356
97 (097)	8566	6602	5420	4639	3987	11611	8949	7347	6289	5404
98 (098)	8644	6662	5469	4682	4023	11718	9031	7413	6347	5453
99 (099)	8723	6721	5518	4723	4059	11824	9111	7480	6402	5502
100 (901)	8802	6782	5567	4766	4095	11931	9193	7547	6460	5551
101 (101)	8887	6848	5620	4810	4274	12047	9282	7618	6520	5793
102 (102)	8966	6907	5669	4852	4310	12153	9362	7684	6578	5842
103 (103)	9044	6967	5718	4893	4346	12260	9444	7751	6633	5891
104 (104)	9123	7026	5767	4936	4382	12367	9524	7818	6691	5940
105 (105)	9202	7087	5816	4979	4418	12473	9607	7884	6749	5989
106 (106)	9287	7152	5870	5023	4456	12589	9696	7958	6809	6040
107 (107)	9366	7211	5920	5064	4492	12696	9776	8024	6864	6089
108 (108)	9444	7272	5969	5107	4528	12802	9858	8091	6922	6138
109 (109)	9523	7333	6018	5149	4564	12909	9940	8158	6980	6187
110 (110)	9602	7392	6067	5190	4600	13016	10020	8224	7036	6236
111 (111)	9680	7452	6116	5233	4636	13122	10102	8291	7093	6284
112 (112)	9766	7516	6169	5277	4674	13238	10189	8362	7153	6336
113 (113)	9844	7577	6218	5320	4710	13344	10271	8429	7211	6384

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9923	7638	6267	5539	4746	13451	10353	8496	7509	6433
115 (115)	10002	7697	6316	5580	4782	13558	10433	8562	7564	6482
116 (116)	10080	7757	6366	5623	4818	13664	10516	8629	7622	6531
117 (117)	10159	7818	6415	5666	4854	13771	10598	8696	7680	6580
118 (118)	10244	7882	6467	5710	4892	13887	10684	8767	7740	6631
119 (119)	10323	7943	6516	5751	4928	13993	10767	8833	7796	6680
120 (120)	10402	8003	6782	5793	4964	14100	10849	9193	7853	6729
121 (121)	10480	8062	6831	5836	5000	14207	10929	9260	7911	6778
122 (122)	10559	8123	6880	5877	5036	14313	11011	9327	7967	6827
123 (123)	10636	8182	6930	5920	5072	14418	11091	9393	8024	6876
124 (124)	10721	8248	6982	5964	5110	14533	11180	9464	8084	6927
125 (125)	10800	8308	7031	6007	5146	14640	11262	9531	8142	6976
126 (126)	10879	8367	7080	6048	5184	14747	11342	9598	8198	7027
127 (127)	10957	8428	7130	6090	5220	14853	11424	9664	8256	7076
128 (128)	11036	8489	7179	6133	5256	14960	11507	9731	8313	7124
129 (129)	11121	8838	7231	6177	5293	15076	11980	9802	8373	7176
130 (130)	11200	8898	7280	6220	5330	15182	12062	9869	8431	7224
131 (131)	11279	8959	7330	6261	5366	15289	12144	9936	8487	7273
132 (132)	11357	9018	7379	6303	5402	15396	12224	10002	8544	7322
133 (133)	11811	9079	7428	6344	5438	16011	12307	10069	8600	7371
134 (134)	11890	9139	7477	6387	5474	16118	12389	10136	8658	7420
135 (135)	11975	9203	7531	6431	5511	16233	12476	10209	8718	7471
136 (136)	12054	9264	7580	6474	5548	16340	12558	10276	8776	7520

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	12133	9323	7630	6515	5584	16447	12638	10342	8831	7569
138 (138)	12211	9384	7679	6557	5620	16553	12720	10409	8889	7618
139 (139)	12290	9444	7728	6600	5656	16660	12802	10476	8947	7667
140 (140)	12369	9503	7777	6641	5692	16767	12882	10542	9002	7716
141 (141)	12452	9569	7830	6687	5730	16880	12971	10613	9064	7767
142 (142)	12531	9630	7879	6728	5766	16987	13053	10680	9120	7816
143 (143)	12610	9689	7928	6770	5802	17093	13133	10747	9178	7864
144 (144)	12689	9749	7977	6811	5838	17200	13216	10813	9233	7913
145 (145)	12767	9808	8026	6854	5874	17307	13296	10880	9291	7962
146 (146)	12846	9869	8075	6897	5910	17413	13378	10947	9349	8011
147 (147)	12931	9934	8128	6941	5948	17529	13467	11018	9409	8062
148 (148)	13010	9993	8177	6984	5984	17636	13547	11084	9467	8111
149 (149)	13089	10054	8226	7025	6020	17742	13629	11151	9522	8160
150 (150)	13167	10115	8275	7067	6056	17849	13711	11218	9580	8209
151 (151)	13246	10174	8325	7108	6092	17956	13791	11284	9636	8258
152 (152)	13331	10239	8379	7154	6130	18071	13880	11358	9698	8309
153 (153)	13410	10298	8428	7195	6166	18178	13960	11424	9753	8358
154 (154)	13489	10359	8477	7238	6202	18284	14042	11491	9811	8407
155 (155)	13567	10420	8526	7280	6238	18391	14124	11558	9869	8456
156 (156)	13646	10479	8575	7321	6274	18498	14204	11624	9924	8504
157 (157)	13725	10539	8625	7364	6310	18604	14287	11691	9982	8553
158 (158)	13810	10605	8677	7408	6349	18720	14376	11762	10042	8607
159 (159)	13889	10664	8726	7451	6385	18827	14456	11829	10100	8656

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	13967	10725	8775	7492	6421	18933	14538	11896	10156	8704
161 (161)	14046	10784	8825	7534	6457	19040	14618	11962	10213	8753
162 (162)	14125	10844	8874	7575	6493	19147	14700	12029	10269	8802
163 (163)	14203	10905	8923	7618	6530	19253	14782	12096	10327	8851
164 (164)	14289	10969	8975	7662	6567	19369	14869	12167	10387	8902
165 (165)	14367	11030	9025	7705	6603	19476	14951	12233	10444	8951
166 (166)	14446	11090	9074	7748	6639	19582	15033	12300	10502	9000
167 (167)	14525	11149	9123	7789	6675	19689	15113	12367	10558	9049
168 (168)	14603	11210	9172	7831	6711	19796	15196	12433	10616	9098
169 (169)	14687	11274	9225	7875	6749	19909	15282	12504	10676	9149
170 (170)	14766	11334	9275	7918	6785	20016	15364	12573	10733	9198
171 (171)	14844	11395	9325	7959	6821	20122	15447	12640	10789	9247
172 (172)	14923	11454	9374	8002	6857	20229	15527	12707	10847	9296
173 (173)	15002	11515	9423	8044	6893	20336	15609	12773	10904	9344
174 (174)	15080	11575	9472	8085	6930	20442	15691	12840	10960	9393
175 (175)	15166	11639	9525	8130	6967	20558	15778	12911	11020	9444
176 (176)	15244	11700	9574	8172	7003	20664	15860	12978	11078	9493
177 (177)	15323	11761	9623	8215	7039	20771	15942	13044	11136	9542
178 (178)	15402	11820	9672	8256	7075	20878	16022	13111	11191	9591
179 (179)	15480	11880	9721	8298	7111	20984	16104	13178	11249	9640
180 (180)	15559	11939	9770	8339	7148	21091	16184	13244	11304	9689
181 (181)	15644	12005	9823	8385	7185	21207	16273	13316	11367	9740
182 (182)	15723	12066	9872	8426	7221	21313	16356	13382	11422	9789

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	15802	12125	9921	8469	7257	21420	16436	13449	11480	9838
184 (184)	15880	12185	9970	8511	7293	21527	16518	13516	11538	9887
185 (185)	15959	12246	10020	8552	7330	21633	16600	13582	11593	9936
186 (186)	16038	12305	10069	8595	7366	21740	16680	13649	11651	9984
187 (187)	16123	12370	10121	8639	7405	21856	16769	13720	11711	10038
188 (188)	16202	12430	10172	8682	7441	21962	16849	13789	11769	10087
189 (189)	16280	12490	10221	8723	7477	22069	16931	13856	11824	10136
190 (190)	16359	12551	10270	8766	7513	22176	17013	13922	11882	10184
191 (191)	16438	12610	10320	8808	7549	22282	17093	13989	11940	10233
192 (192)	16523	12675	10372	8852	7587	22398	17182	14060	12000	10284
193 (193)	16602	12736	10421	8893	7623	22504	17264	14127	12056	10333
194 (194)	16680	12795	10470	8936	7659	22611	17344	14193	12113	10382
195 (195)	16759	12856	10520	8979	7695	22718	17427	14260	12171	10431
196 (196)	16838	12915	10569	9020	7731	22824	17507	14327	12227	10480
197 (197)	16915	12975	10618	9062	7767	22929	17589	14393	12284	10529
198 (198)	17000	13041	10670	9107	7805	23044	17678	14464	12344	10580
199 (199)	17079	13100	10720	9149	7841	23151	17758	14531	12402	10629
200 (902)	17157	13161	10769	9190	7877	23258	17840	14598	12458	10678
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	70	54	46	39	34	96	73	62	53	47

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	171	171	212	226	267

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	130	93	83	83	153	109	98	98
2 (002)	180	120	106	106	212	141	125	125
3 (003)	244	155	134	133	287	182	158	156
4 (004)	275	173	149	145	324	204	175	171
5 (005)	335	206	175	170	394	242	206	200
6 (006)	392	238	201	195	461	280	236	229
7 (007)	450	270	227	220	529	318	267	259
8 (008)	510	303	254	243	600	356	299	286
9 (009)	567	335	278	270	667	394	327	318
10 (010)	620	364	306	293	729	428	360	345
11 (011)	665	388	325	312	782	456	382	367
12 (012)	706	416	344	335	831	489	405	394
13 (013)	749	441	364	355	881	519	428	418
14 (014)	790	464	388	375	929	546	456	441

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	839	487	408	394	987	573	480	464
16 (016)	880	516	427	413	1035	607	502	486
17 (017)	920	540	446	432	1082	635	525	508
18 (018)	960	563	465	452	1129	662	547	532
19 (019)	1001	586	484	471	1178	689	569	554
20 (020)	1052	609	504	497	1238	716	593	585
21 (021)	1092	632	523	517	1285	744	615	608
22 (022)	1133	656	550	536	1333	772	647	631
23 (023)	1173	679	570	555	1380	799	671	653
24 (024)	1214	712	589	574	1428	838	693	675
25 (025)	1257	737	609	594	1479	867	716	699
26 (026)	1297	760	628	614	1526	894	739	722
27 (027)	1357	784	648	633	1596	922	762	745
28 (028)	1397	807	667	652	1644	949	785	767
29 (029)	1438	830	686	671	1692	976	807	789
30 (030)	1478	853	705	690	1739	1004	829	812
31 (031)	1518	877	724	722	1786	1032	852	849
32 (032)	1559	900	744	741	1834	1059	875	872
33 (033)	1599	923	776	760	1881	1086	913	894
34 (034)	1640	946	795	779	1929	1113	935	916
35 (035)	1680	986	814	798	1976	1160	958	939
36 (036)	1720	1009	833	818	2024	1187	980	962

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1764	1034	854	838	2075	1216	1005	986
38 (038)	1834	1057	873	857	2158	1244	1027	1008
39 (039)	1875	1080	892	876	2206	1271	1049	1031
40 (040)	1915	1103	911	895	2253	1298	1072	1053
41 (041)	1955	1127	931	915	2300	1326	1095	1076
42 (042)	1996	1150	950	934	2348	1353	1118	1099
43 (043)	2036	1173	969	953	2395	1380	1140	1121
44 (044)	2076	1196	988	972	2442	1407	1162	1144
45 (045)	2117	1219	1007	991	2491	1434	1185	1166
46 (046)	2157	1243	1027	1011	2538	1462	1208	1189
47 (047)	2198	1266	1046	1030	2586	1489	1231	1212
48 (048)	2238	1289	1065	1049	2633	1516	1253	1234
49 (049)	2281	1314	1085	1069	2684	1546	1276	1258
50 (050)	2322	1337	1105	1088	2732	1573	1300	1280
51 (051)	2362	1360	1124	1131	2779	1600	1322	1331
52 (052)	2403	1384	1143	1150	2827	1628	1345	1353
53 (053)	2443	1407	1188	1170	2874	1655	1398	1376
54 (054)	2483	1430	1207	1189	2921	1682	1420	1399
55 (055)	2524	1485	1227	1208	2969	1747	1444	1421
56 (056)	2564	1509	1246	1227	3016	1775	1466	1444
57 (057)	2605	1532	1265	1246	3065	1802	1488	1466
58 (058)	2645	1555	1284	1266	3112	1829	1511	1489

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	2745	1578	1303	1285	3229	1856	1533	1512
60 (060)	2785	1602	1323	1304	3276	1885	1556	1534
61 (061)	2826	1625	1342	1323	3325	1912	1579	1556
62 (062)	2869	1650	1362	1343	3375	1941	1602	1580
63 (063)	2910	1673	1381	1363	3424	1968	1625	1604
64 (064)	2950	1696	1401	1382	3471	1995	1648	1626
65 (065)	2990	1719	1420	1401	3518	2022	1671	1648
66 (066)	3031	1742	1439	1420	3566	2049	1693	1671
67 (067)	3071	1766	1458	1439	3613	2078	1715	1693
68 (068)	3111	1789	1477	1459	3660	2105	1738	1716
69 (069)	3152	1812	1497	1478	3708	2132	1761	1739
70 (070)	3192	1835	1516	1497	3755	2159	1784	1761
71 (071)	3233	1859	1535	1516	3804	2187	1806	1784
72 (072)	3273	1882	1554	1536	3851	2214	1828	1807
73 (073)	3313	1905	1574	1555	3898	2241	1852	1829
74 (074)	3357	1930	1594	1575	3949	2271	1875	1853
75 (075)	3397	1953	1613	1594	3996	2298	1898	1875
76 (076)	3438	1976	1632	1613	4045	2325	1920	1898
77 (077)	3478	1999	1652	1633	4092	2352	1944	1921
78 (078)	3518	2023	1671	1652	4139	2380	1966	1944
79 (079)	3559	2046	1690	1671	4187	2407	1988	1966
80 (080)	3599	2069	1709	1690	4234	2434	2011	1988

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	3640	2092	1728	1709	4282	2461	2033	2011
82 (082)	3680	2116	1748	1729	4329	2489	2056	2034
83 (083)	3720	2139	1767	1748	4376	2516	2079	2056
84 (084)	3761	2162	1786	1767	4425	2544	2101	2079
85 (085)	3801	2185	1805	1786	4472	2571	2124	2101
86 (086)	3844	2210	1826	1806	4522	2600	2148	2125
87 (087)	3885	2233	1845	1826	4571	2627	2171	2148
88 (088)	3925	2256	1864	1845	4618	2654	2193	2171
89 (089)	3966	2280	1883	1864	4666	2682	2215	2193
90 (090)	4006	2303	1902	1883	4713	2709	2238	2215
91 (091)	4046	2326	1922	1902	4760	2736	2261	2238
92 (092)	4087	2349	1941	1922	4808	2764	2284	2261
93 (093)	4127	2373	1960	1941	4855	2792	2306	2284
94 (094)	4168	2396	1979	1960	4904	2819	2328	2306
95 (095)	4208	2419	1999	1979	4951	2846	2352	2328
96 (096)	4248	2442	2018	1998	4998	2873	2374	2351
97 (097)	4289	2465	2037	2018	5046	2900	2396	2374
98 (098)	4332	2490	2057	2038	5096	2929	2420	2398
99 (099)	4373	2513	2077	2127	5145	2956	2444	2502
100 (901)	4413	2537	2096	2146	5192	2985	2466	2525
101 (101)	4453	2560	2191	2166	5239	3012	2578	2548
102 (102)	4494	2583	2210	2185	5287	3039	2600	2571

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	4534	2702	2230	2204	5334	3179	2624	2593
104 (104)	4574	2725	2249	2223	5381	3206	2646	2615
105 (105)	4615	2748	2268	2242	5429	3233	2668	2638
106 (106)	4831	2772	2287	2262	5684	3261	2691	2661
107 (107)	4872	2795	2307	2281	5732	3288	2714	2684
108 (108)	4912	2818	2326	2300	5779	3315	2736	2706
109 (109)	4953	2841	2345	2319	5827	3342	2759	2728
110 (110)	4993	2865	2364	2338	5874	3371	2781	2751
111 (111)	5036	2889	2385	2359	5925	3399	2806	2775
112 (112)	5077	2912	2404	2378	5973	3426	2828	2798
113 (113)	5117	2936	2423	2397	6020	3454	2851	2820
114 (114)	5158	2959	2442	2416	6068	3481	2873	2842
115 (115)	5198	2982	2461	2435	6115	3508	2895	2865
116 (116)	5238	3005	2481	2455	6162	3535	2919	2888
117 (117)	5279	3029	2500	2474	6211	3564	2941	2911
118 (118)	5319	3052	2519	2493	6258	3591	2964	2933
119 (119)	5359	3075	2538	2512	6305	3618	2986	2955
120 (120)	5400	3098	2557	2531	6353	3645	3008	2978
121 (121)	5440	3122	2577	2551	6400	3673	3032	3001
122 (122)	5481	3145	2596	2570	6448	3700	3054	3024
123 (123)	5524	3169	2616	2590	6499	3728	3078	3047
124 (124)	5564	3193	2635	2609	6546	3756	3100	3069

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	5605	3216	2655	2628	6594	3784	3124	3092
126 (126)	5645	3239	2674	2648	6641	3811	3146	3115
127 (127)	5686	3262	2693	2667	6689	3838	3168	3138
128 (128)	5726	3286	2712	2686	6736	3866	3191	3160
129 (129)	5766	3309	2732	2705	6784	3893	3214	3182
130 (130)	5807	3332	2751	2724	6832	3920	3236	3205
131 (131)	5847	3355	2770	2744	6879	3947	3259	3228
132 (132)	5888	3378	2789	2763	6927	3974	3281	3251
133 (133)	5928	3402	2808	2782	6974	4002	3304	3273
134 (134)	5968	3425	2828	2801	7021	4029	3327	3295
135 (135)	6012	3450	2848	2821	7073	4059	3351	3319
136 (136)	6052	3473	2867	2841	7120	4086	3373	3342
137 (137)	6092	3496	2886	2860	7167	4113	3395	3365
138 (138)	6133	3519	2906	2879	7215	4140	3419	3387
139 (139)	6173	3543	2925	2898	7262	4168	3441	3409
140 (140)	6214	3566	2944	2918	7311	4195	3464	3433
141 (141)	6254	3589	2963	2937	7358	4222	3486	3455
142 (142)	6294	3612	2983	2956	7405	4249	3509	3478
143 (143)	6335	3635	3002	2975	7453	4276	3532	3500
144 (144)	6375	3659	3021	2994	7500	4305	3554	3522
145 (145)	6416	3682	3040	3014	7548	4332	3576	3546
146 (146)	6456	3705	3059	3033	7595	4359	3599	3568

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	6499	3730	3080	3053	7646	4388	3624	3592
148 (148)	6540	3753	3099	3072	7694	4415	3646	3614
149 (149)	6580	3776	3118	3091	7741	4442	3668	3636
150 (150)	6621	3800	3137	3111	7789	4471	3691	3660
151 (151)	6661	3823	3157	3130	7836	4498	3714	3682
152 (152)	6701	3846	3176	3149	7884	4525	3736	3705
153 (153)	6742	3869	3195	3168	7932	4552	3759	3727
154 (154)	6782	3892	3214	3187	7979	4579	3781	3749
155 (155)	6822	3916	3233	3207	8026	4607	3804	3773
156 (156)	6863	3939	3253	3226	8074	4634	3827	3795
157 (157)	6903	3962	3272	3245	8121	4661	3849	3818
158 (158)	6944	3985	3291	3264	8169	4688	3872	3840
159 (159)	6984	4009	3310	3283	8216	4716	3894	3862
160 (160)	7027	4033	3331	3304	8267	4745	3919	3887
161 (161)	7068	4057	3350	3323	8315	4773	3941	3909
162 (162)	7108	4080	3369	3342	8362	4800	3964	3932
163 (163)	7149	4103	3388	3361	8411	4827	3986	3954
164 (164)	7189	4126	3408	3380	8458	4854	4009	3976
165 (165)	7229	4149	3427	3400	8505	4881	4032	4000
166 (166)	7270	4173	3446	3419	8553	4909	4054	4022
167 (167)	7310	4196	3465	3438	8600	4936	4076	4045
168 (168)	7351	4219	3484	3457	8648	4964	4099	4067

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	7391	4242	3504	3476	8695	4991	4122	4089
170 (170)	7431	4266	3523	3496	8742	5019	4145	4113
171 (171)	7472	4289	3542	3515	8791	5046	4167	4135
172 (172)	7515	4314	3562	3535	8841	5075	4191	4159
173 (173)	7555	4337	3582	3554	8888	5102	4214	4181
174 (174)	7596	4360	3601	3573	8936	5129	4236	4204
175 (175)	7636	4383	3620	3593	8984	5156	4259	4227
176 (176)	7677	4406	3639	3612	9032	5184	4281	4249
177 (177)	7717	4430	3658	3631	9079	5212	4304	4272
178 (178)	7757	4453	3678	3650	9126	5239	4327	4294
179 (179)	7798	4476	3697	3669	9174	5266	4349	4316
180 (180)	7838	4499	3716	3689	9221	5293	4372	4340
181 (181)	7879	4523	3735	3708	9269	5321	4394	4362
182 (182)	7919	4546	3755	3727	9316	5348	4418	4385
183 (183)	7959	4569	3774	3746	9364	5375	4440	4407
184 (184)	8003	4594	3794	3766	9415	5405	4464	4431
185 (185)	8043	4617	3813	3786	9462	5432	4486	4454
186 (186)	8084	4640	3833	3805	9511	5459	4509	4476
187 (187)	8124	4663	3852	3824	9558	5486	4532	4499
188 (188)	8164	4687	3871	3843	9605	5514	4554	4521
189 (189)	8205	4710	3890	3862	9653	5541	4576	4544
190 (190)	8245	4733	3909	3882	9700	5568	4599	4567
191 (191)	8286	4756	3929	3901	9748	5595	4622	4589

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	8326	4780	3948	3920	9795	5624	4645	4612
193 (193)	8366	4803	3967	3939	9842	5651	4667	4634
194 (194)	8407	4826	3986	3959	9891	5678	4689	4658
195 (195)	8447	4849	4006	3978	9938	5705	4713	4680
196 (196)	8490	4874	4026	3998	9988	5734	4736	4704
197 (197)	8531	4897	4045	4017	10036	5761	4759	4726
198 (198)	8571	4920	4064	4036	10084	5788	4781	4748
199 (199)	8612	4944	4084	4056	10132	5816	4805	4772
200 (902)	8652	4967	4103	4075	10179	5844	4827	4794
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	35	21	18	18	41	25	21	21

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	213	152	136	136	289	207	184	184
2 (002)	295	197	174	174	400	267	236	236
3 (003)	400	254	220	218	542	344	298	296
4 (004)	451	284	244	238	611	384	331	322

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	549	338	287	279	744	458	389	378
6 (006)	643	390	330	320	871	529	447	433
7 (007)	738	443	372	361	1000	600	504	489
8 (008)	836	497	416	398	1133	673	564	540
9 (009)	930	549	456	443	1260	744	618	600
10 (010)	1016	597	502	480	1378	809	680	651
11 (011)	1090	636	533	511	1478	862	722	693
12 (012)	1157	682	564	549	1569	924	764	744
13 (013)	1228	723	597	582	1664	980	809	789
14 (014)	1295	761	636	615	1756	1031	862	833
15 (015)	1375	798	669	646	1864	1082	907	876
16 (016)	1443	846	700	677	1956	1147	949	918
17 (017)	1508	885	731	708	2044	1200	991	960
18 (018)	1574	923	762	741	2133	1251	1033	1004
19 (019)	1641	961	793	772	2224	1302	1076	1047
20 (020)	1725	998	826	815	2338	1353	1120	1104
21 (021)	1790	1036	857	848	2427	1404	1162	1149
22 (022)	1857	1075	902	879	2518	1458	1222	1191
23 (023)	1923	1113	934	910	2607	1509	1267	1233
24 (024)	1990	1167	966	941	2698	1582	1309	1276
25 (025)	2061	1208	998	974	2793	1638	1353	1320
26 (026)	2126	1246	1030	1007	2882	1689	1396	1364
27 (027)	2225	1285	1062	1038	3016	1742	1440	1407

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	2290	1323	1093	1069	3104	1793	1482	1449
29 (029)	2357	1361	1125	1100	3196	1844	1524	1491
30 (030)	2423	1398	1156	1131	3284	1896	1567	1533
31 (031)	2489	1438	1187	1184	3373	1949	1609	1604
32 (032)	2556	1475	1220	1215	3464	2000	1653	1647
33 (033)	2621	1513	1272	1246	3553	2051	1724	1689
34 (034)	2689	1551	1303	1277	3644	2102	1767	1731
35 (035)	2754	1616	1334	1308	3733	2191	1809	1773
36 (036)	2820	1654	1366	1341	3822	2242	1851	1818
37 (037)	2892	1695	1400	1374	3920	2298	1898	1862
38 (038)	3007	1733	1431	1405	4076	2349	1940	1904
39 (039)	3074	1770	1462	1436	4167	2400	1982	1947
40 (040)	3139	1808	1493	1467	4256	2451	2024	1989
41 (041)	3205	1848	1526	1500	4344	2504	2069	2033
42 (042)	3272	1885	1557	1531	4436	2556	2111	2076
43 (043)	3338	1923	1589	1562	4524	2607	2153	2118
44 (044)	3403	1961	1620	1593	4613	2658	2196	2160
45 (045)	3470	1998	1651	1625	4704	2709	2238	2202
46 (046)	3536	2038	1684	1657	4793	2762	2282	2247
47 (047)	3603	2075	1715	1689	4884	2813	2324	2289
48 (048)	3669	2113	1746	1720	4973	2864	2367	2331
49 (049)	3739	2154	1779	1752	5069	2920	2411	2376

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	3807	2192	1811	1784	5160	2971	2456	2418
51 (051)	3872	2230	1843	1854	5249	3022	2498	2513
52 (052)	3939	2269	1874	1885	5340	3076	2540	2556
53 (053)	4005	2307	1948	1918	5429	3127	2640	2600
54 (054)	4070	2344	1979	1949	5518	3178	2682	2642
55 (055)	4138	2434	2011	1980	5609	3300	2727	2684
56 (056)	4203	2474	2043	2011	5698	3353	2769	2727
57 (057)	4270	2511	2074	2043	5789	3404	2811	2769
58 (058)	4336	2549	2105	2075	5878	3456	2853	2813
59 (059)	4500	2587	2136	2107	6100	3507	2896	2856
60 (060)	4566	2626	2169	2138	6189	3560	2940	2898
61 (061)	4633	2664	2200	2169	6280	3611	2982	2940
62 (062)	4703	2705	2233	2202	6376	3667	3027	2984
63 (063)	4770	2743	2264	2234	6467	3718	3069	3029
64 (064)	4836	2780	2297	2266	6556	3769	3113	3071
65 (065)	4902	2818	2328	2297	6644	3820	3156	3113
66 (066)	4969	2856	2359	2328	6736	3871	3198	3156
67 (067)	5034	2895	2390	2359	6824	3924	3240	3198
68 (068)	5100	2933	2421	2392	6913	3976	3282	3242
69 (069)	5167	2970	2454	2423	7004	4027	3327	3284
70 (070)	5233	3008	2485	2454	7093	4078	3369	3327
71 (071)	5300	3048	2516	2485	7184	4131	3411	3369
72 (072)	5366	3085	2548	2518	7273	4182	3453	3413

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	5431	3123	2580	2549	7362	4233	3498	3456
74 (074)	5503	3164	2613	2582	7460	4289	3542	3500
75 (075)	5569	3202	2644	2613	7549	4340	3584	3542
76 (076)	5636	3239	2675	2644	7640	4391	3627	3584
77 (077)	5702	3277	2708	2677	7729	4442	3671	3629
78 (078)	5767	3316	2739	2708	7818	4496	3713	3671
79 (079)	5834	3354	2770	2739	7909	4547	3756	3713
80 (080)	5900	3392	2802	2770	7998	4598	3798	3756
81 (081)	5967	3430	2833	2802	8089	4649	3840	3798
82 (082)	6033	3469	2866	2834	8178	4702	3884	3842
83 (083)	6098	3507	2897	2866	8267	4753	3927	3884
84 (084)	6166	3544	2928	2897	8358	4804	3969	3927
85 (085)	6231	3582	2959	2928	8447	4856	4011	3969
86 (086)	6302	3623	2993	2961	8542	4911	4058	4013
87 (087)	6369	3661	3025	2993	8633	4962	4100	4058
88 (088)	6434	3698	3056	3025	8722	5013	4142	4100
89 (089)	6502	3738	3087	3056	8813	5067	4184	4142
90 (090)	6567	3775	3118	3087	8902	5118	4227	4184
91 (091)	6633	3813	3151	3118	8991	5169	4271	4227
92 (092)	6700	3851	3182	3151	9082	5220	4313	4271
93 (093)	6766	3890	3213	3182	9171	5273	4356	4313
94 (094)	6833	3928	3244	3213	9262	5324	4398	4356

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	6898	3966	3277	3244	9351	5376	4442	4398
96 (096)	6964	4003	3308	3275	9440	5427	4484	4440
97 (097)	7031	4041	3339	3308	9531	5478	4527	4484
98 (098)	7102	4082	3372	3341	9627	5533	4571	4529
99 (099)	7169	4120	3405	3487	9718	5584	4616	4727
100 (901)	7234	4159	3436	3518	9807	5638	4658	4769
101 (101)	7300	4197	3592	3551	9896	5689	4869	4813
102 (102)	7367	4234	3623	3582	9987	5740	4911	4856
103 (103)	7433	4430	3656	3613	10076	6004	4956	4898
104 (104)	7498	4467	3687	3644	10164	6056	4998	4940
105 (105)	7566	4505	3718	3675	10256	6107	5040	4982
106 (106)	7920	4544	3749	3708	10736	6160	5082	5027
107 (107)	7987	4582	3782	3739	10827	6211	5127	5069
108 (108)	8052	4620	3813	3770	10916	6262	5169	5111
109 (109)	8120	4657	3844	3802	11007	6313	5211	5153
110 (110)	8185	4697	3875	3833	11096	6367	5253	5196
111 (111)	8256	4736	3910	3867	11191	6420	5300	5242
112 (112)	8323	4774	3941	3898	11282	6471	5342	5284
113 (113)	8389	4813	3972	3930	11371	6524	5384	5327
114 (114)	8456	4851	4003	3961	11462	6576	5427	5369
115 (115)	8521	4889	4034	3992	11551	6627	5469	5411
116 (116)	8587	4926	4067	4025	11640	6678	5513	5456
117 (117)	8654	4966	4098	4056	11731	6731	5556	5498

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	8720	5003	4130	4087	11820	6782	5598	5540
119 (119)	8785	5041	4161	4118	11909	6833	5640	5582
120 (120)	8852	5079	4192	4149	12000	6884	5682	5624
121 (121)	8918	5118	4225	4182	12089	6938	5727	5669
122 (122)	8985	5156	4256	4213	12180	6989	5769	5711
123 (123)	9056	5195	4289	4246	12276	7042	5813	5756
124 (124)	9121	5234	4320	4277	12364	7096	5856	5798
125 (125)	9189	5272	4352	4308	12456	7147	5900	5840
126 (126)	9254	5310	4384	4341	12544	7198	5942	5884
127 (127)	9321	5348	4415	4372	12636	7249	5984	5927
128 (128)	9387	5387	4446	4403	12724	7302	6027	5969
129 (129)	9452	5425	4479	4434	12813	7353	6071	6011
130 (130)	9520	5462	4510	4466	12904	7404	6113	6053
131 (131)	9585	5500	4541	4498	12993	7456	6156	6098
132 (132)	9652	5538	4572	4530	13084	7507	6198	6140
133 (133)	9718	5577	4603	4561	13173	7560	6240	6182
134 (134)	9784	5615	4636	4592	13262	7611	6284	6224
135 (135)	9856	5656	4669	4625	13360	7667	6329	6269
136 (136)	9921	5693	4700	4657	13449	7718	6371	6313
137 (137)	9987	5731	4731	4689	13538	7769	6413	6356
138 (138)	10054	5769	4764	4720	13629	7820	6458	6398
139 (139)	10120	5808	4795	4751	13718	7873	6500	6440
140 (140)	10187	5846	4826	4784	13809	7924	6542	6484

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	10252	5884	4857	4815	13898	7976	6584	6527
142 (142)	10318	5921	4890	4846	13987	8027	6629	6569
143 (143)	10385	5959	4921	4877	14078	8078	6671	6611
144 (144)	10451	5998	4952	4908	14167	8131	6713	6653
145 (145)	10518	6036	4984	4941	14258	8182	6756	6698
146 (146)	10584	6074	5015	4972	14347	8233	6798	6740
147 (147)	10654	6115	5049	5005	14442	8289	6844	6784
148 (148)	10721	6152	5080	5036	14533	8340	6887	6827
149 (149)	10787	6190	5111	5067	14622	8391	6929	6869
150 (150)	10854	6230	5143	5100	14713	8444	6971	6913
151 (151)	10920	6267	5175	5131	14802	8496	7016	6956
152 (152)	10985	6305	5207	5162	14891	8547	7058	6998
153 (153)	11052	6343	5238	5193	14982	8598	7100	7040
154 (154)	11118	6380	5269	5225	15071	8649	7142	7082
155 (155)	11184	6420	5300	5257	15160	8702	7184	7127
156 (156)	11251	6457	5333	5289	15251	8753	7229	7169
157 (157)	11316	6495	5364	5320	15340	8804	7271	7211
158 (158)	11384	6533	5395	5351	15431	8856	7313	7253
159 (159)	11449	6572	5426	5382	15520	8909	7356	7296
160 (160)	11520	6611	5461	5416	15616	8962	7402	7342
161 (161)	11587	6651	5492	5448	15707	9016	7444	7384
162 (162)	11652	6689	5523	5479	15796	9067	7487	7427
163 (163)	11720	6726	5554	5510	15887	9118	7529	7469

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	11785	6764	5587	5541	15976	9169	7573	7511
165 (165)	11851	6802	5618	5574	16064	9220	7616	7556
166 (166)	11918	6841	5649	5605	16156	9273	7658	7598
167 (167)	11984	6879	5680	5636	16244	9324	7700	7640
168 (168)	12051	6916	5711	5667	16336	9376	7742	7682
169 (169)	12116	6954	5744	5698	16424	9427	7787	7724
170 (170)	12182	6993	5775	5731	16513	9480	7829	7769
171 (171)	12249	7031	5807	5762	16604	9531	7871	7811
172 (172)	12320	7072	5839	5795	16700	9587	7916	7856
173 (173)	12385	7110	5872	5826	16789	9638	7960	7898
174 (174)	12452	7148	5903	5857	16880	9689	8002	7940
175 (175)	12518	7185	5934	5890	16969	9740	8044	7984
176 (176)	12585	7223	5966	5921	17060	9791	8087	8027
177 (177)	12651	7262	5997	5952	17149	9844	8129	8069
178 (178)	12716	7300	6030	5984	17238	9896	8173	8111
179 (179)	12784	7338	6061	6015	17329	9947	8216	8153
180 (180)	12849	7375	6092	6048	17418	9998	8258	8198
181 (181)	12916	7415	6123	6079	17509	10051	8300	8240
182 (182)	12982	7452	6156	6110	17598	10102	8344	8282
183 (183)	13048	7490	6187	6141	17687	10153	8387	8324
184 (184)	13120	7531	6220	6174	17784	10209	8431	8369
185 (185)	13185	7569	6251	6207	17873	10260	8473	8413

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	13252	7607	6284	6238	17964	10311	8518	8456
187 (187)	13318	7644	6315	6269	18053	10362	8560	8498
188 (188)	13384	7684	6346	6300	18142	10416	8602	8540
189 (189)	13451	7721	6377	6331	18233	10467	8644	8582
190 (190)	13516	7759	6408	6364	18322	10518	8687	8627
191 (191)	13584	7797	6441	6395	18413	10569	8731	8669
192 (192)	13649	7836	6472	6426	18502	10622	8773	8711
193 (193)	13715	7874	6503	6457	18591	10673	8816	8753
194 (194)	13782	7911	6534	6490	18682	10724	8858	8798
195 (195)	13848	7949	6567	6521	18771	10776	8902	8840
196 (196)	13918	7990	6600	6554	18867	10831	8947	8884
197 (197)	13985	8028	6631	6585	18958	10882	8989	8927
198 (198)	14051	8066	6662	6616	19047	10933	9031	8969
199 (199)	14118	8105	6695	6649	19138	10987	9076	9013
200 (902)	14184	8143	6726	6680	19227	11038	9118	9056
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	57	34	30	30	78	47	40	40

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	19	17	16	15
0,2 (002)	22	20	19	18
0,4 (004)	32	28	26	25
0,6 (006)	38	33	30	28
0,8 (008)	47	41	37	34
1 (010)	56	47	43	39
1,5 (015)	67	56	52	47
2 (020)	85	70	66	59
2,5 (025)	103	85	79	70
3 (030)	121	100	93	83
3,5 (035)	126	104	98	89
4 (040)	142	119	112	100
4,5 (045)	158	130	123	110
5 (050)	175	143	135	120
5,5 (055)	189	155	147	131
6 (060)	207	169	161	142
6,5 (065)	222	181	172	152
7 (070)	238	194	184	164
7,5 (075)	256	209	198	175
8 (080)	270	221	209	185
8,5 (085)	286	233	221	197
9 (090)	300	247	234	207
9,5 (095)	319	260	246	219
10 (110)	333	273	259	229

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	174	210	228	281	321

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	547	415	353	643,53	488,24	415,29	896,72	680,33	578,69	1215,56	922,22	784,44
2 (002)	610	447	374	717,65	525,88	440	1000	732,79	613,11	1355,56	993,33	831,11
3 (003)	685	492	403	805,88	578,82	474,12	1122,95	806,56	660,66	1522,22	1093,33	895,56
4 (004)	739	505	412	869,41	594,12	484,71	1211,48	827,87	675,41	1642,22	1122,22	915,56
5 (005)	811	546	438	954,12	642,35	515,29	1329,51	895,08	718,03	1802,22	1213,33	973,33
6 (006)	893	584	490	1050,59	687,06	576,47	1463,93	957,38	803,28	1984,44	1297,78	1088,89
7 (007)	961	644	515	1130,59	757,65	605,88	1575,41	1055,74	844,26	2135,56	1431,11	1144,44
8 (008)	1033	685	542	1215,29	805,88	637,65	1693,44	1122,95	888,52	2295,56	1522,22	1204,44
9 (009)	1101	724	567	1295,29	851,76	667,06	1804,92	1186,89	929,51	2446,67	1608,89	1260
10 (010)	1195	763	592	1405,88	897,65	696,47	1959,02	1250,82	970,49	2655,56	1695,56	1315,56
11 (011)	1245	794	613	1464,71	934,12	721,18	2040,98	1301,64	1004,92	2766,67	1764,44	1362,22

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1295	825	634	1523,53	970,59	745,88	2122,95	1352,46	1039,34	2877,78	1833,33	1408,89
13 (013)	1349	859	656	1587,06	1010,59	771,76	2211,48	1408,2	1075,41	2997,78	1908,89	1457,78
14 (014)	1399	890	677	1645,88	1047,06	796,47	2293,44	1459,02	1109,84	3108,89	1977,78	1504,44
15 (015)	1448	922	698	1703,53	1084,71	821,18	2373,77	1511,48	1144,26	3217,78	2048,89	1551,11
16 (016)	1498	953	719	1762,35	1121,18	845,88	2455,74	1562,3	1178,69	3328,89	2117,78	1597,78
17 (017)	1548	984	740	1821,18	1157,65	870,59	2537,7	1613,11	1213,11	3440	2186,67	1644,44
18 (018)	1598	1016	761	1880	1195,29	895,29	2619,67	1665,57	1247,54	3551,11	2257,78	1691,11
19 (019)	1648	1047	782	1938,82	1231,76	920	2701,64	1716,39	1281,97	3662,22	2326,67	1737,78
20 (020)	1697	1079	803	1996,47	1269,41	944,71	2781,97	1768,85	1316,39	3771,11	2397,78	1784,44
21 (021)	1787	1110	824	2102,35	1305,88	969,41	2929,51	1819,67	1350,82	3971,11	2466,67	1831,11
22 (022)	1837	1141	846	2161,18	1342,35	995,29	3011,48	1870,49	1386,89	4082,22	2535,56	1880
23 (023)	1887	1173	867	2220	1380	1020	3093,44	1922,95	1421,31	4193,33	2606,67	1926,67
24 (024)	1937	1246	888	2278,82	1465,88	1044,71	3175,41	2042,62	1455,74	4304,44	2768,89	1973,33
25 (025)	1991	1280	910	2342,35	1505,88	1070,59	3263,93	2098,36	1491,8	4424,44	2844,44	2022,22
26 (026)	2041	1311	931	2401,18	1542,35	1095,29	3345,9	2149,18	1526,23	4535,56	2913,33	2068,89
27 (027)	2091	1342	952	2460	1578,82	1120	3427,87	2200	1560,66	4646,67	2982,22	2115,56
28 (028)	2140	1374	973	2517,65	1616,47	1144,71	3508,2	2252,46	1595,08	4755,56	3053,33	2162,22
29 (029)	2190	1405	994	2576,47	1652,94	1169,41	3590,16	2303,28	1629,51	4866,67	3122,22	2208,89
30 (030)	2240	1437	1015	2635,29	1690,59	1194,12	3672,13	2355,74	1663,93	4977,78	3193,33	2255,56
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	42	29	20	49	34	24	69	48	33	93	64	44

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	511	385	345	601	453	406	838	631	566	1136	856	767
2 (002)	562	416	365	661	489	429	921	682	598	1249	924	811
3 (003)	619	468	389	728	551	458	1015	767	638	1376	1040	864
4 (004)	649	474	394	764	558	464	1064	777	646	1442	1053	876
5 (005)	699	505	415	822	594	488	1146	828	680	1553	1122	922
6 (006)	749	537	436	881	632	513	1228	880	715	1664	1193	969
7 (007)	803	570	458	945	671	539	1316	934	751	1784	1267	1018
8 (008)	866	601	479	1019	707	564	1420	985	785	1924	1336	1064
9 (009)	915	633	500	1076	745	588	1500	1038	820	2033	1407	1111
10 (010)	965	664	521	1135	781	613	1582	1089	854	2144	1476	1158
11 (011)	1015	696	542	1194	819	638	1664	1141	889	2256	1547	1204
12 (012)	1065	727	590	1253	855	694	1746	1192	967	2367	1616	1311
13 (013)	1129	758	611	1328	892	719	1851	1243	1002	2509	1684	1358
14 (014)	1179	811	632	1387	954	744	1933	1330	1036	2620	1802	1404
15 (015)	1229	842	653	1446	991	768	2015	1380	1070	2731	1871	1451
16 (016)	1278	874	674	1504	1028	793	2095	1433	1105	2840	1942	1498
17 (017)	1328	905	695	1562	1065	818	2177	1484	1139	2951	2011	1544
18 (018)	1378	937	716	1621	1102	842	2259	1536	1174	3062	2082	1591
19 (019)	1432	970	738	1685	1141	868	2348	1590	1210	3182	2156	1640
20 (020)	1508	1001	759	1774	1178	893	2472	1641	1244	3351	2224	1687
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	29	20	49	34	24	69	48	33	93	64	44

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	506	383	344	595	451	405	830	628	564	1124	851	764
2 (002)	553	412	363	651	485	427	907	675	595	1229	916	807
3 (003)	610	465	387	718	547	455	1000	762	634	1356	1033	860
4 (004)	629	468	391	740	551	460	1031	767	641	1398	1040	869
5 (005)	681	498	411	801	586	484	1116	816	674	1513	1107	913
6 (006)	726	527	431	854	620	507	1190	864	707	1613	1171	958
7 (007)	772	557	451	908	655	531	1266	913	739	1716	1238	1002
8 (008)	817	587	471	961	691	554	1339	962	772	1816	1304	1047
9 (009)	867	618	492	1020	727	579	1421	1013	807	1927	1373	1093
10 (010)	925	648	512	1088	762	602	1516	1062	839	2056	1440	1138
11 (011)	970	677	532	1141	796	626	1590	1110	872	2156	1504	1182
12 (012)	1015	707	552	1194	832	649	1664	1159	905	2256	1571	1227
13 (013)	1060	736	572	1247	866	673	1738	1207	938	2356	1636	1271
14 (014)	1106	766	592	1301	901	696	1813	1256	970	2458	1702	1316
15 (015)	1156	797	613	1360	938	721	1895	1307	1005	2569	1771	1362
16 (016)	1215	827	660	1429	973	776	1992	1356	1082	2700	1838	1467
17 (017)	1261	857	680	1484	1008	800	2067	1405	1115	2802	1904	1511
18 (018)	1306	907	700	1536	1067	824	2141	1487	1148	2902	2016	1556
19 (019)	1351	937	720	1589	1102	847	2215	1536	1180	3002	2082	1600
20 (020)	1396	966	740	1642	1136	871	2289	1584	1213	3102	2147	1644
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	28	19	47	33	22	66	46	31	89	62	42

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	147	228	262

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	465	463
2 (002)	489	482
3 (003)	552	507
4 (004)	577	527
5 (005)	608	552
6 (006)	638	576
7 (007)	667	600
8 (008)	698	625
9 (009)	728	649
10 (010)	757	673
11 (011)	782	693
12 (012)	806	713
13 (013)	831	734
14 (014)	856	754
15 (015)	880	774
16 (016)	904	794
17 (017)	928	814
18 (018)	952	835
19 (019)	977	855
20 (020)	1001	875
21 (021)	1025	969
22 (022)	1049	990
23 (023)	1073	1010
24 (024)	1098	1030
25 (025)	1123	1051
26 (026)	1147	1071
27 (027)	1172	1091
28 (028)	1196	1111
29 (029)	1220	1131
30 (030)	1244	1151
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	18

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	455	455
2 (002)	477	474
3 (003)	502	494
4 (004)	523	510
5 (005)	547	530
6 (006)	571	551
7 (007)	628	572
8 (008)	652	592
9 (009)	677	612
10 (010)	701	632
11 (011)	725	652
12 (012)	749	672
13 (013)	774	692
14 (014)	798	712
15 (015)	822	732
16 (016)	846	752
17 (017)	870	772
18 (018)	895	792
19 (019)	920	813
20 (020)	944	834
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	22	18

**Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	453	454
2 (002)	475	472
3 (003)	500	492
4 (004)	518	507
5 (005)	541	527
6 (006)	564	546
7 (007)	587	565
8 (008)	642	584
9 (009)	666	604
10 (010)	689	623
11 (011)	712	642
12 (012)	734	661
13 (013)	757	680
14 (014)	780	699
15 (015)	804	719
16 (016)	827	739
17 (017)	850	758
18 (018)	873	777
19 (019)	896	796
20 (020)	919	815
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	21	18

**Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега
автоцементовозов**

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	269	303

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	430	410
2 (002)	470	433
3 (003)	520	463
4 (004)	579	488
5 (005)	630	548
6 (006)	678	577
7 (007)	727	605
8 (008)	777	635
9 (009)	826	664
10 (010)	901	693
11 (011)	940	717
12 (012)	980	741
13 (013)	1021	766
14 (014)	1061	790
15 (015)	1100	813
16 (016)	1140	837
17 (017)	1179	861
18 (018)	1219	885
19 (019)	1258	909
20 (020)	1298	933
21 (021)	1337	957
22 (022)	1377	980
23 (023)	1416	1004
24 (024)	1456	1028
25 (025)	1497	1053
26 (026)	1537	1077
27 (027)	1576	1101
28 (028)	1616	1125
29 (029)	1708	1149
30 (030)	1747	1173
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	22

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитаумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	412	400
2 (002)	450	422
3 (003)	491	447
4 (004)	524	467
5 (005)	563	491
6 (006)	603	515
7 (007)	645	540
8 (008)	701	564
9 (009)	740	587
10 (010)	780	642
11 (011)	819	666
12 (012)	859	689
13 (013)	898	713
14 (014)	938	737
15 (015)	977	761
16 (016)	1017	785
17 (017)	1056	809
18 (018)	1096	833
19 (019)	1164	858
20 (020)	1203	882
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	22

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	410	399
2 (002)	445	420
3 (003)	487	445
4 (004)	517	463
5 (005)	554	486
6 (006)	592	509
7 (007)	629	531
8 (008)	666	554
9 (009)	706	578
10 (010)	759	600
11 (011)	797	623
12 (012)	834	646
13 (013)	871	699
14 (014)	908	721
15 (015)	948	745
16 (016)	985	768
17 (017)	1022	790
18 (018)	1059	813
19 (019)	1097	836
20 (020)	1134	858
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	22

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	419	404
2 (002)	463	430
3 (003)	511	458
4 (004)	553	483
5 (005)	616	510
6 (006)	662	568
7 (007)	709	596
8 (008)	755	623
9 (009)	801	651
10 (010)	847	678
11 (011)	922	707
12 (012)	968	735
13 (013)	1015	762
14 (014)	1061	790
15 (015)	1107	817
16 (016)	1153	845
17 (017)	1200	872
18 (018)	1248	901
19 (019)	1294	928
20 (020)	1341	956
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	25

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	220	257

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	511	516	477	488	490	505
2 (002)	553	556	505	518	513	529
3 (003)	605	607	541	555	542	560
4 (004)	649	649	570	585	565	584
5 (005)	702	727	641	660	595	615
6 (006)	753	776	676	697	623	646
7 (007)	831	825	710	733	652	676
8 (008)	884	877	746	771	682	708
9 (009)	934	926	780	807	710	738
10 (010)	985	975	815	843	739	768
11 (011)	1106	1095	906	943	818	855
12 (012)	1154	1142	939	978	847	886
13 (013)	1204	1191	974	1016	876	917
14 (014)	1252	1238	1007	1051	904	948
15 (015)	1300	1285	1040	1087	933	978
16 (016)	1348	1331	1074	1122	961	1009
17 (017)	1396	1378	1107	1158	989	1039
18 (018)	1444	1425	1140	1194	1018	1070
19 (019)	1491	1530	1174	1229	1046	1100
20 (020)	1539	1576	1207	1265	1075	1131
21 (021)	1587	1623	1240	1301	1103	1161
22 (022)	1635	1670	1274	1336	1131	1191
23 (023)	1742	1717	1307	1372	1160	1222
24 (024)	1790	1764	1341	1408	1188	1252
25 (025)	1840	1813	1375	1445	1218	1284
26 (026)	1888	1860	1409	1480	1246	1314
27 (027)	1936	1907	1442	1516	1274	1345
28 (028)	1984	1954	1475	1552	1401	1479
29 (029)	2032	2001	1509	1587	1429	1509
30 (030)	2080	2048	1542	1623	1457	1540
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	38	37	26	28	22	24

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	272	302	331	345

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	511
4107-0101-1002	2	579
4107-0101-1003	3	646
4107-0101-1004	4	693
4107-0101-1005	5	758
4107-0101-1006	6	841
4107-0101-1007	7	903
4107-0101-1008	8	968
4107-0101-1009	9	1030
4107-0101-1010	10	1093
4107-0101-1011	11	1158
4107-0101-1012	12	1253
4107-0101-1013	13	1315
4107-0101-1014	14	1380
4107-0101-1015	15	1443
4107-0101-1016	16	1505
4107-0101-1017	17	1570
4107-0101-1018	18	1632
4107-0101-1019	19	1695
4107-0101-1020	20	1760
4107-0101-1021	21	1812
4107-0101-1022	22	1863
4107-0101-1023	23	1981
4107-0101-1024	24	2033
4107-0101-1025	25	2085
4107-0101-1026	26	2137
4107-0101-1027	27	2189
4107-0101-1028	28	2241
4107-0101-1029	29	2293
4107-0101-1030	30	2345
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	52

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	490
4107-0201-1002	2	540
4107-0201-1003	3	595
4107-0201-1004	4	636
4107-0201-1005	5	701
4107-0201-1006	6	753
4107-0201-1007	7	807
4107-0201-1008	8	859
4107-0201-1009	9	911
4107-0201-1010	10	963
4107-0201-1011	11	1015
4107-0201-1012	12	1088
4107-0201-1013	13	1140
4107-0201-1014	14	1192
4107-0201-1015	15	1244
4107-0201-1016	16	1296
4107-0201-1017	17	1348
4107-0201-1018	18	1400
4107-0201-1019	19	1454
4107-0201-1020	20	1506
4107-0201-1021	21	1558
4107-0201-1022	22	1610
4107-0201-1023	23	1695
4107-0201-1024	24	1747
4107-0201-1025	25	1799
4107-0201-1026	26	1851
4107-0201-1027	27	1903
4107-0201-1028	28	1955
4107-0201-1029	29	2007
4107-0201-1030	30	2059
4107-0201-1991	За каждый следующий км	52

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	488
4107-0301-1002	2	535
4107-0301-1003	3	590
4107-0301-1004	4	629
4107-0301-1005	5	678
4107-0301-1006	6	740
4107-0301-1007	7	789
4107-0301-1008	8	838
4107-0301-1009	9	890
4107-0301-1010	10	940
4107-0301-1011	11	989
4107-0301-1012	12	1039
4107-0301-1013	13	1088
4107-0301-1014	14	1137
4107-0301-1015	15	1210
4107-0301-1016	16	1259
4107-0301-1017	17	1309
4107-0301-1018	18	1358
4107-0301-1019	19	1408
4107-0301-1020	20	1457
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	50

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	498
4107-0401-1002	2	556
4107-0401-1003	3	631
4107-0401-1004	4	682
4107-0401-1005	5	742
4107-0401-1006	6	802
4107-0401-1007	7	882
4107-0401-1008	8	942
4107-0401-1009	9	1002
4107-0401-1010	10	1062
4107-0401-1011	11	1124
4107-0401-1012	12	1184
4107-0401-1013	13	1276
4107-0401-1014	14	1336
4107-0401-1015	15	1396
4107-0401-1016	16	1456
4107-0401-1017	17	1515
4107-0401-1018	18	1578
4107-0401-1019	19	1638
4107-0401-1020	20	1697
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	60

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	249

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	479	429	564	505	785	703	1064	953
2 (002)	514	452	605	532	843	741	1142	1004
3 (003)	563	486	662	572	923	797	1251	1080
4 (004)	575	492	676	579	943	807	1278	1093
5 (005)	617	521	726	613	1011	854	1371	1158
6 (006)	680	549	800	646	1115	900	1511	1220
7 (007)	721	577	848	679	1182	946	1602	1282
8 (008)	763	636	898	748	1251	1043	1696	1413
9 (009)	804	664	946	781	1318	1089	1787	1476
10 (010)	844	692	993	814	1384	1134	1876	1538
11 (011)	886	721	1042	848	1452	1182	1969	1602
12 (012)	927	749	1091	881	1520	1228	2060	1664
13 (013)	967	777	1138	914	1585	1274	2149	1727
14 (014)	1010	806	1188	948	1656	1321	2244	1791
15 (015)	1050	834	1235	981	1721	1367	2333	1853
16 (016)	1135	862	1335	1014	1861	1413	2522	1916
17 (017)	1178	891	1386	1048	1931	1461	2618	1980
18 (018)	1218	919	1433	1081	1997	1507	2707	2042
19 (019)	1259	947	1481	1114	2064	1552	2798	2104
20 (020)	1301	976	1531	1148	2133	1600	2891	2169
21 (021)	1333	999	1568	1175	2185	1638	2962	2220
22 (022)	1365	1021	1606	1201	2238	1674	3033	2269
23 (023)	1398	1044	1645	1228	2292	1711	3107	2320
24 (024)	1430	1066	1682	1254	2344	1748	3178	2369
25 (025)	1462	1089	1720	1281	2397	1785	3249	2420
26 (026)	1494	1111	1758	1307	2449	1821	3320	2469
27 (027)	1526	1134	1795	1334	2502	1859	3391	2520
28 (028)	1558	1156	1833	1360	2554	1895	3462	2569
29 (029)	1590	1179	1871	1387	2607	1933	3533	2620
30 (030)	1623	1201	1909	1413	2661	1969	3607	2669
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	23	38	27	52	38	71	51

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	463	418	545	492	759	685	1029	929
2 (002)	494	439	581	516	810	720	1098	976
3 (003)	532	465	626	547	872	762	1182	1033
4 (004)	540	469	635	552	885	769	1200	1042
5 (005)	572	491	673	578	938	805	1271	1091
6 (006)	604	514	711	605	990	843	1342	1142
7 (007)	638	538	751	633	1046	882	1418	1196
8 (008)	670	560	788	659	1098	918	1489	1244
9 (009)	702	583	826	686	1151	956	1560	1296
10 (010)	734	605	864	712	1203	992	1631	1344
11 (011)	767	628	902	739	1257	1030	1704	1396
12 (012)	821	650	966	765	1346	1066	1824	1444
13 (013)	853	673	1004	792	1398	1103	1896	1496
14 (014)	885	695	1041	818	1451	1139	1967	1544
15 (015)	918	748	1080	880	1505	1226	2040	1662
16 (016)	950	770	1118	906	1557	1262	2111	1711
17 (017)	982	793	1155	933	1610	1300	2182	1762
18 (018)	1014	815	1193	959	1662	1336	2253	1811
19 (019)	1048	839	1233	987	1718	1375	2329	1864
20 (020)	1080	862	1271	1014	1770	1413	2400	1916
21 (021)	1112	884	1308	1040	1823	1449	2471	1964
22 (022)	1145	907	1347	1067	1877	1487	2544	2016
23 (023)	1177	929	1385	1093	1930	1523	2616	2064
24 (024)	1209	952	1422	1120	1982	1561	2687	2116
25 (025)	1241	974	1460	1146	2034	1597	2758	2164
26 (026)	1273	997	1498	1173	2087	1634	2829	2216
27 (027)	1305	1019	1535	1199	2139	1670	2900	2264
28 (028)	1337	1042	1573	1226	2192	1708	2971	2316
29 (029)	1369	1064	1611	1252	2244	1744	3042	2364
30 (030)	1402	1087	1649	1279	2298	1782	3116	2416
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	23	38	27	52	38	71	51

Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	432	390	508	459	708	639	960	867
2 (002)	469	415	552	488	769	680	1042	922
3 (003)	513	445	604	524	841	730	1140	989
4 (004)	529	454	622	534	867	744	1176	1009
5 (005)	568	480	668	565	931	787	1262	1067
6 (006)	606	507	713	596	993	831	1347	1127
7 (007)	654	534	769	628	1072	875	1453	1187
8 (008)	693	560	815	659	1136	918	1540	1244
9 (009)	731	601	860	707	1198	985	1624	1336
10 (010)	769	627	905	738	1261	1028	1709	1393
11 (011)	810	655	953	771	1328	1074	1800	1456
12 (012)	848	682	998	802	1390	1118	1884	1516
13 (013)	886	708	1042	833	1452	1161	1969	1573
14 (014)	925	735	1088	865	1516	1205	2056	1633
15 (015)	963	761	1133	895	1579	1248	2140	1691
16 (016)	1002	788	1179	927	1643	1292	2227	1751
17 (017)	1040	814	1224	958	1705	1334	2311	1809
18 (018)	1100	842	1294	991	1803	1380	2444	1871
19 (019)	1138	869	1339	1022	1866	1425	2529	1931
20 (020)	1177	895	1385	1053	1930	1467	2616	1989
21 (021)	1215	922	1429	1085	1992	1511	2700	2049
22 (022)	1253	948	1474	1115	2054	1554	2784	2107
23 (023)	1292	975	1520	1147	2118	1598	2871	2167
24 (024)	1330	1002	1565	1179	2180	1643	2956	2227
25 (025)	1371	1029	1613	1211	2248	1687	3047	2287
26 (026)	1409	1056	1658	1242	2310	1731	3131	2347
27 (027)	1447	1082	1702	1273	2372	1774	3216	2404
28 (028)	1486	1109	1748	1305	2436	1818	3302	2464
29 (029)	1524	1136	1793	1336	2498	1862	3387	2524
30 (030)	1562	1162	1838	1367	2561	1905	3471	2582
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	39	27	46	32	64	44	87	60

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	236	252

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	433
4109-0101-1002	2	478
4109-0101-1003	3	514
4109-0101-1004	4	521
4109-0101-1005	5	553
4109-0101-1006	6	583
4109-0101-1007	7	613
4109-0101-1008	8	645
4109-0101-1009	9	675
4109-0101-1010	10	706
4109-0101-1011	11	738
4109-0101-1012	12	802
4109-0101-1013	13	832
4109-0101-1014	14	864
4109-0101-1015	15	894
4109-0101-1016	16	925
4109-0101-1017	17	957
4109-0101-1018	18	987
4109-0101-1019	19	1017
4109-0101-1020	20	1049
4109-0101-1021	21	1072
4109-0101-1022	22	1096
4109-0101-1023	23	1119
4109-0101-1024	24	1143
4109-0101-1025	25	1166
4109-0101-1026	26	1190
4109-0101-1027	27	1213
4109-0101-1028	28	1237
4109-0101-1029	29	1260
4109-0101-1030	30	1284
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	24

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	419
4109-0201-1002	2	442
4109-0201-1003	3	470
4109-0201-1004	4	492
4109-0201-1005	5	516
4109-0201-1006	6	539
4109-0201-1007	7	564
4109-0201-1008	8	588
4109-0201-1009	9	611
4109-0201-1010	10	635
4109-0201-1011	11	658
4109-0201-1012	12	682
4109-0201-1013	13	705
4109-0201-1014	14	729
4109-0201-1015	15	752
4109-0201-1016	16	776
4109-0201-1017	17	799
4109-0201-1018	18	823
4109-0201-1019	19	848
4109-0201-1020	20	872
4109-0201-1021	21	895
4109-0201-1022	22	919
4109-0201-1023	23	942
4109-0201-1024	24	966
4109-0201-1025	25	1023
4109-0201-1026	26	1047
4109-0201-1027	27	1070
4109-0201-1028	28	1094
4109-0201-1029	29	1117
4109-0201-1030	30	1141
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	24

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	215

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	149	175	244	331
2 (002)	218	256	357	484
3 (003)	299	352	490	664
4 (004)	368	433	603	818
5 (005)	443	521	726	984
6 (006)	512	602	839	1138
7 (007)	587	691	962	1304
8 (008)	656	772	1075	1458
9 (009)	732	861	1200	1627
10 (010)	807	949	1323	1793
11 (011)	876	1031	1436	1947
12 (012)	957	1126	1569	2127
13 (013)	1026	1207	1682	2280
14 (014)	1089	1281	1785	2420
15 (015)	1183	1392	1939	2629
16 (016)	1246	1466	2043	2769
17 (017)	1315	1547	2156	2922
18 (018)	1377	1620	2257	3060
19 (019)	1484	1746	2433	3298
20 (020)	1553	1827	2546	3451
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	44	52	72	98

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	587	691	962	1304
2 (002)	656	772	1075	1458
3 (003)	732	861	1200	1627
4 (004)	807	949	1323	1793
5 (005)	876	1031	1436	1947
6 (006)	957	1126	1569	2127
7 (007)	1026	1207	1682	2280
8 (008)	1089	1281	1785	2420
9 (009)	1183	1392	1939	2629
10 (010)	1246	1466	2043	2769
11 (011)	1315	1547	2156	2922
12 (012)	1377	1620	2257	3060
13 (013)	1484	1746	2433	3298
14 (014)	1546	1819	2534	3436
15 (015)	1615	1900	2648	3589
16 (016)	1678	1974	2751	3729
17 (017)	1747	2055	2864	3882
18 (018)	1810	2129	2967	4022
19 (019)	1879	2211	3080	4176
20 (020)	1948	2292	3193	4329
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	44	52	72	98

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	188

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	690	690
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, доски, паркет, планки в связках до 30 кг	783	783
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	776	776
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	501	501
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	866	866
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	371	371
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	571	571
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	461	461
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	444	444
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	754	754
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1591	1591
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	509	333
4131-0102-02	Шпалы, бруссы, дрова, рудстойка, балансы пропсы	624	629
4131-0102-03	Пиломатериалы	526	924
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	616	616
4131-0103-02	Металл листовой	514	514
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	508	508
4131-0103-04	Проволока в кругах	833	833
4131-0103-05	Конструкции металлические	547	547
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	326	548
4131-0104-02	Песок всякий	183	291
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	244	326
4131-0104-04	Глина сухая	274	339
4131-0104-05	Мусор строительный	82	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	653	449

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2017

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная