

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
2018 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОД АЛМАТЫ
2018 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
2018 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОД АЛМАТЫ
2018 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2017

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.12.2017 ж. №307-НҚ бұйрығымен
01.01.2018 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.12.2017 года №307-НҚ
с 01.01.2018 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	10
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	10
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	13
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	31
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	49
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	49
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	49
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	68
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	69
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	69
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	69
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	71
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	71
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	73
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	73
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	73
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	74
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	75
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	75
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	76
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	76
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	77
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	78

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	79
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	79
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	80
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	80
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	81
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	81
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	81
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	82
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	83
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	84
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	84
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	85
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	85
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	86
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	87
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	88
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	88
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	88
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	89
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	89
Раздел 21 Перевозка тракторами	90
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	90
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	91
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	91
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	92
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	92

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 02.00 – г. Алматы. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, растроб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительные работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	459	395	354	327	300	540	465	416	385	353
2 (002)	518	440	390	356	323	609	518	459	419	380
3 (003)	606	506	437	396	357	713	595	514	466	420
4 (004)	647	544	464	409	365	761	640	546	481	429
5 (005)	721	601	508	458	410	848	707	598	539	482
6 (006)	804	655	549	493	438	946	771	646	580	515
7 (007)	875	719	606	527	466	1029	846	713	620	548
8 (008)	964	776	649	564	496	1134	913	764	664	584
9 (009)	1034	830	691	598	524	1216	976	813	704	616
10 (010)	1104	903	733	652	553	1299	1062	862	767	651
11 (011)	1158	944	765	680	576	1362	1111	900	800	678
12 (012)	1211	984	798	708	600	1425	1158	939	833	706
13 (013)	1294	1028	833	737	624	1522	1209	980	867	734
14 (014)	1347	1069	866	765	648	1585	1258	1019	900	762
15 (015)	1401	1109	922	793	671	1648	1305	1085	933	789
16 (016)	1454	1150	955	820	695	1711	1353	1124	965	818
17 (017)	1507	1191	987	848	718	1773	1401	1161	998	845
18 (018)	1560	1231	1020	876	742	1835	1448	1200	1031	873
19 (019)	1613	1272	1053	904	765	1898	1496	1239	1064	900
20 (020)	1667	1312	1086	931	789	1961	1544	1278	1095	928
21 (021)	1720	1353	1118	959	842	2024	1592	1315	1128	991
22 (022)	1773	1425	1151	987	866	2086	1676	1354	1161	1019

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1826	1465	1184	1015	889	2148	1724	1393	1194	1046
24 (024)	1879	1506	1217	1042	913	2211	1772	1432	1226	1074
25 (025)	1977	1550	1252	1072	938	2326	1824	1473	1261	1104
26 (026)	2031	1590	1284	1100	961	2389	1871	1511	1294	1131
27 (027)	2084	1631	1317	1127	985	2452	1919	1549	1326	1159
28 (028)	2137	1671	1350	1155	1008	2514	1966	1588	1359	1186
29 (029)	2190	1712	1383	1183	1032	2576	2014	1627	1392	1214
30 (030)	2243	1752	1415	1249	1055	2639	2061	1665	1469	1241
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	46	35	30	25	22	54	41	35	29	26

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	752	648	580	536	492	1020	878	787	727	667
2 (002)	849	721	639	584	530	1151	978	867	791	718
3 (003)	993	830	716	649	585	1347	1124	971	880	793
4 (004)	1061	892	761	670	598	1438	1209	1031	909	811
5 (005)	1182	985	833	751	672	1602	1336	1129	1018	911
6 (006)	1318	1074	900	808	718	1787	1456	1220	1096	973
7 (007)	1434	1179	993	864	764	1944	1598	1347	1171	1036

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1580	1272	1064	925	813	2142	1724	1442	1253	1102
9 (009)	1695	1361	1133	980	859	2298	1844	1536	1329	1164
10 (010)	1810	1480	1202	1069	907	2453	2007	1629	1449	1229
11 (011)	1898	1548	1254	1115	944	2573	2098	1700	1511	1280
12 (012)	1985	1613	1308	1161	984	2691	2187	1773	1573	1333
13 (013)	2121	1685	1366	1208	1023	2876	2284	1851	1638	1387
14 (014)	2208	1752	1420	1254	1062	2993	2376	1924	1700	1440
15 (015)	2297	1818	1511	1300	1100	3113	2464	2049	1762	1491
16 (016)	2384	1885	1566	1344	1139	3231	2556	2122	1822	1544
17 (017)	2470	1952	1618	1390	1177	3349	2647	2193	1884	1596
18 (018)	2557	2018	1672	1436	1216	3467	2736	2267	1947	1649
19 (019)	2644	2085	1726	1482	1254	3584	2827	2340	2009	1700
20 (020)	2733	2151	1780	1526	1293	3704	2916	2413	2069	1753
21 (021)	2820	2218	1833	1572	1380	3822	3007	2484	2131	1871
22 (022)	2907	2336	1887	1618	1420	3940	3167	2558	2193	1924
23 (023)	2993	2402	1941	1664	1457	4058	3256	2631	2256	1976
24 (024)	3080	2469	1995	1708	1497	4176	3347	2704	2316	2029
25 (025)	3241	2541	2052	1757	1538	4393	3444	2782	2382	2084
26 (026)	3330	2607	2105	1803	1575	4513	3533	2853	2444	2136
27 (027)	3416	2674	2159	1848	1615	4631	3624	2927	2504	2189
28 (028)	3503	2739	2213	1893	1652	4749	3713	3000	2567	2240
29 (029)	3590	2807	2267	1939	1692	4867	3804	3073	2629	2293
30 (030)	3677	2872	2320	2048	1730	4984	3893	3144	2776	2344
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	75	57	49	41	36	102	78	67	56	49

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	417	363	328	304	290	491	427	386	358	341
2 (002)	473	410	370	340	313	556	482	435	400	368
3 (003)	543	458	409	373	341	639	539	481	439	401
4 (004)	560	474	418	380	344	659	558	492	447	405
5 (005)	620	520	451	407	368	729	612	531	479	433
6 (006)	673	561	483	435	391	792	660	568	512	460
7 (007)	731	604	527	465	416	860	711	620	547	489
8 (008)	791	655	559	492	440	931	771	658	579	518
9 (009)	844	695	592	532	463	993	818	696	626	545
10 (010)	898	736	625	560	487	1056	866	735	659	573
11 (011)	951	777	658	588	525	1119	914	774	692	618
12 (012)	1017	817	690	616	549	1196	961	812	725	646
13 (013)	1070	869	723	643	572	1259	1022	851	756	673
14 (014)	1123	909	771	671	596	1321	1069	907	789	701
15 (015)	1176	950	803	699	619	1384	1118	945	822	728
16 (016)	1230	991	836	727	643	1447	1166	984	855	756
17 (017)	1297	1031	869	754	666	1526	1213	1022	887	784
18 (018)	1351	1072	902	782	690	1589	1261	1061	920	812
19 (019)	1408	1116	937	811	714	1656	1313	1102	954	840
20 (020)	1461	1156	969	858	738	1719	1360	1140	1009	868
21 (021)	1514	1217	1002	886	761	1781	1432	1179	1042	895
22 (022)	1568	1257	1035	914	785	1845	1479	1218	1075	924

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1621	1298	1068	942	808	1907	1527	1256	1108	951
24 (024)	1700	1338	1100	969	832	2000	1574	1294	1140	979
25 (025)	1753	1379	1156	997	855	2062	1622	1360	1173	1006
26 (026)	1806	1420	1189	1025	879	2125	1671	1399	1206	1034
27 (027)	1860	1460	1222	1053	902	2188	1718	1438	1239	1061
28 (028)	1913	1501	1255	1080	926	2251	1766	1476	1271	1089
29 (029)	1966	1541	1287	1108	949	2313	1813	1514	1304	1116
30 (030)	2019	1582	1320	1136	973	2375	1861	1553	1336	1145
31 (031)	2077	1626	1355	1165	1028	2444	1913	1594	1371	1209
32 (032)	2130	1697	1388	1193	1051	2506	1996	1633	1404	1236
33 (033)	2183	1738	1421	1221	1075	2568	2045	1672	1436	1265
34 (034)	2236	1779	1453	1248	1098	2631	2093	1709	1468	1292
35 (035)	2330	1819	1486	1276	1121	2741	2140	1748	1501	1319
36 (036)	2383	1860	1519	1304	1145	2804	2188	1787	1534	1347
37 (037)	2436	1900	1552	1332	1168	2866	2235	1826	1567	1374
38 (038)	2490	1941	1584	1359	1192	2929	2284	1864	1599	1402
39 (039)	2543	1981	1617	1387	1215	2992	2331	1902	1632	1429
40 (040)	2596	2022	1650	1415	1239	3054	2379	1941	1665	1458
41 (041)	2649	2063	1683	1481	1262	3116	2427	1980	1742	1485
42 (042)	2702	2103	1715	1509	1286	3179	2474	2018	1775	1513
43 (043)	2760	2147	1750	1538	1311	3247	2526	2059	1809	1542
44 (044)	2813	2188	1783	1566	1334	3309	2574	2098	1842	1569
45 (045)	2866	2228	1816	1593	1358	3372	2621	2136	1874	1598

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2919	2269	1895	1621	1381	3434	2669	2229	1907	1625
47 (047)	2972	2309	1928	1649	1405	3496	2716	2268	1940	1653
48 (048)	3026	2350	1960	1677	1428	3560	2765	2306	1973	1680
49 (049)	3079	2391	1993	1704	1452	3622	2813	2345	2005	1708
50 (050)	3132	2431	2026	1732	1475	3685	2860	2384	2038	1735
51 (051)	3185	2472	2059	1760	1499	3747	2908	2422	2071	1764
52 (052)	3238	2574	2091	1788	1522	3809	3028	2460	2104	1791
53 (053)	3292	2615	2124	1815	1546	3873	3076	2499	2135	1819
54 (054)	3345	2655	2157	1843	1569	3935	3124	2538	2168	1846
55 (055)	3398	2696	2190	1871	1593	3998	3172	2576	2201	1874
56 (056)	3536	2740	2225	1900	1617	4160	3224	2618	2235	1902
57 (057)	3590	2780	2257	1928	1641	4224	3271	2655	2268	1931
58 (058)	3643	2821	2290	1956	1664	4286	3319	2694	2301	1958
59 (059)	3696	2861	2323	1984	1688	4348	3366	2733	2334	1986
60 (060)	3749	2902	2356	2011	1711	4411	3414	2772	2366	2013
61 (061)	3802	2943	2388	2039	1735	4473	3462	2809	2399	2041
62 (062)	3856	2983	2421	2067	1758	4536	3509	2848	2432	2068
63 (063)	3909	3024	2454	2095	1782	4599	3558	2887	2465	2096
64 (064)	3962	3064	2487	2122	1805	4661	3605	2926	2496	2124
65 (065)	4015	3105	2519	2150	1829	4724	3653	2964	2529	2152
66 (066)	4068	3146	2552	2178	1852	4786	3701	3002	2562	2179
67 (067)	4121	3186	2585	2206	1876	4848	3748	3041	2595	2207
68 (068)	4179	3230	2620	2235	1900	4916	3800	3082	2629	2235

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4232	3271	2652	2263	1924	4979	3848	3120	2662	2264
70 (070)	4285	3311	2685	2290	1947	5041	3895	3159	2694	2291
71 (071)	4338	3352	2718	2318	1971	5104	3944	3198	2727	2319
72 (072)	4392	3392	2751	2346	1994	5167	3991	3236	2760	2346
73 (073)	4445	3433	2783	2374	2018	5229	4039	3274	2793	2374
74 (074)	4498	3473	2816	2401	2041	5292	4086	3313	2825	2401
75 (075)	4551	3514	2849	2429	2065	5354	4134	3352	2858	2429
76 (076)	4604	3555	2882	2457	2088	5416	4182	3391	2891	2456
77 (077)	4658	3595	2914	2485	2112	5480	4229	3428	2924	2485
78 (078)	4711	3636	2947	2512	2135	5542	4278	3467	2955	2512
79 (079)	4764	3676	2980	2540	2248	5605	4325	3506	2988	2645
80 (080)	4821	3720	3015	2570	2273	5672	4376	3547	3024	2674
81 (081)	4874	3761	3048	2597	2296	5734	4425	3586	3055	2701
82 (082)	4928	3801	3080	2625	2320	5798	4472	3624	3088	2729
83 (083)	4981	3842	3113	2653	2343	5860	4520	3662	3121	2756
84 (084)	5034	3883	3146	2681	2367	5922	4568	3701	3154	2785
85 (085)	5087	3923	3179	2708	2390	5985	4615	3740	3186	2812
86 (086)	5140	3964	3211	2736	2414	6047	4664	3778	3219	2840
87 (087)	5194	4004	3244	2764	2437	6111	4711	3816	3252	2867
88 (088)	5247	4045	3277	2792	2461	6173	4759	3855	3285	2895
89 (089)	5300	4085	3310	2932	2484	6235	4806	3894	3449	2922
90 (090)	5353	4126	3342	2960	2508	6298	4854	3932	3482	2951

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5406	4167	3375	2988	2531	6360	4902	3971	3515	2978
92 (092)	5464	4210	3410	3017	2556	6428	4953	4012	3549	3007
93 (093)	5517	4251	3580	3045	2579	6491	5001	4212	3582	3034
94 (094)	5570	4292	3613	3073	2603	6553	5049	4251	3615	3062
95 (095)	5623	4332	3645	3100	2626	6615	5096	4288	3647	3089
96 (096)	5676	4373	3678	3128	2650	6678	5145	4327	3680	3118
97 (097)	5730	4413	3711	3156	2673	6741	5192	4366	3713	3145
98 (098)	5783	4454	3744	3184	2697	6804	5240	4405	3746	3173
99 (099)	5836	4495	3776	3211	2720	6866	5288	4442	3778	3200
100 (901)	5889	4718	3809	3239	2744	6928	5551	4481	3811	3228
101 (101)	5942	4758	3842	3267	2767	6991	5598	4520	3844	3255
102 (102)	5996	4799	3875	3294	2791	7054	5646	4559	3875	3284
103 (103)	6288	4839	3907	3322	2814	7398	5693	4596	3908	3311
104 (104)	6342	4880	3940	3350	2838	7461	5741	4635	3941	3339
105 (105)	6399	4924	3975	3379	2863	7528	5793	4676	3975	3368
106 (106)	6452	4964	4008	3407	2886	7591	5840	4715	4008	3395
107 (107)	6505	5005	4041	3435	2909	7653	5888	4754	4041	3422
108 (108)	6558	5046	4073	3463	2933	7715	5936	4792	4074	3451
109 (109)	6612	5086	4106	3490	2956	7779	5984	4831	4106	3478
110 (110)	6665	5127	4139	3518	2980	7841	6032	4869	4139	3506
111 (111)	6718	5167	4172	3546	3003	7904	6079	4908	4172	3533
112 (112)	6771	5208	4204	3574	3027	7966	6127	4946	4205	3561
113 (113)	6824	5249	4237	3601	3050	8028	6175	4985	4236	3588

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6878	5289	4270	3629	3074	8092	6222	5024	4269	3616
115 (115)	6931	5330	4303	3657	3097	8154	6271	5062	4302	3644
116 (116)	6984	5370	4335	3685	3121	8216	6318	5100	4335	3672
117 (117)	7041	5414	4370	3714	3146	8284	6369	5141	4369	3701
118 (118)	7095	5455	4403	3742	3169	8347	6418	5180	4402	3728
119 (119)	7148	5495	4436	3770	3193	8409	6465	5219	4435	3756
120 (120)	7201	5536	4468	3797	3216	8472	6513	5256	4467	3784
121 (121)	7254	5576	4501	3825	3240	8534	6560	5295	4500	3812
122 (122)	7307	5617	4534	3853	3263	8596	6608	5334	4533	3839
123 (123)	7360	5658	4567	3881	3287	8659	6656	5373	4566	3867
124 (124)	7414	5698	4599	3908	3310	8722	6704	5411	4598	3894
125 (125)	7467	5739	4632	3936	3334	8785	6752	5449	4631	3922
126 (126)	7520	5779	4665	3964	3357	8847	6799	5488	4664	3949
127 (127)	7573	5820	4698	3991	3381	8909	6847	5527	4695	3978
128 (128)	7626	5861	4730	4019	3404	8972	6895	5565	4728	4005
129 (129)	7684	5904	4765	4049	3429	9040	6946	5606	4764	4034
130 (130)	7737	5945	4798	4076	3452	9102	6994	5645	4795	4061
131 (131)	7790	5986	4831	4104	3476	9165	7042	5684	4828	4089
132 (132)	7843	6026	4864	4132	3499	9227	7089	5722	4861	4116
133 (133)	7896	6067	4896	4160	3523	9289	7138	5760	4894	4145
134 (134)	7950	6107	4929	4187	3546	9353	7185	5799	4926	4172
135 (135)	8003	6148	4962	4215	3570	9415	7233	5838	4959	4200
136 (136)	8056	6188	4995	4243	3593	9478	7280	5876	4992	4227

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8109	6229	5027	4271	3617	9540	7328	5914	5025	4255
138 (138)	8162	6270	5060	4298	3640	9602	7376	5953	5056	4282
139 (139)	8216	6310	5093	4326	3664	9666	7424	5992	5089	4311
140 (140)	8269	6351	5126	4354	3687	9728	7472	6031	5122	4338
141 (141)	8326	6395	5161	4383	3712	9795	7524	6072	5156	4367
142 (142)	8379	6435	5193	4411	3735	9858	7571	6109	5189	4394
143 (143)	8433	6476	5226	4439	3759	9921	7619	6148	5222	4422
144 (144)	8486	6516	5259	4467	3782	9984	7666	6187	5255	4449
145 (145)	8539	6557	5292	4494	3806	10046	7714	6226	5287	4478
146 (146)	8592	6598	5324	4522	3829	10108	7762	6264	5320	4505
147 (147)	8645	6638	5357	4550	3853	10171	7809	6302	5353	4533
148 (148)	8698	6679	5390	4578	3876	10233	7858	6341	5386	4560
149 (149)	8752	6719	5423	4605	3900	10296	7905	6380	5418	4588
150 (150)	8805	6760	5455	4633	3923	10359	7953	6418	5451	4615
151 (151)	8858	6800	5488	4661	3947	10421	8000	6456	5484	4644
152 (152)	8911	6841	5521	4688	3970	10484	8048	6495	5515	4671
153 (153)	8964	6882	5553	4716	3994	10546	8096	6533	5548	4699
154 (154)	9022	6925	5588	4746	4019	10614	8147	6574	5584	4728
155 (155)	9075	6966	5621	4773	4042	10676	8195	6613	5615	4755
156 (156)	9128	7007	5654	4801	4066	10739	8244	6652	5648	4784
157 (157)	9181	7047	5687	4829	4089	10801	8291	6691	5681	4811
158 (158)	9235	7088	5719	4857	4113	10865	8339	6728	5714	4839
159 (159)	9288	7128	5752	4884	4136	10927	8386	6767	5746	4866

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9341	7169	5785	4912	4160	10989	8434	6806	5779	4894
161 (161)	9394	7210	5818	4940	4183	11052	8482	6845	5812	4921
162 (162)	9447	7250	5850	4968	4207	11114	8529	6882	5845	4949
163 (163)	9500	7291	5883	4995	4230	11176	8578	6921	5876	4976
164 (164)	9554	7331	5916	5023	4254	11240	8625	6960	5909	5005
165 (165)	9607	7372	5949	5051	4277	11302	8673	6999	5942	5032
166 (166)	9664	7416	5984	5080	4302	11369	8725	7040	5976	5061
167 (167)	9717	7456	6016	5108	4325	11432	8772	7078	6009	5088
168 (168)	9771	7497	6049	5136	4349	11495	8820	7116	6042	5116
169 (169)	9824	7537	6082	5164	4372	11558	8867	7155	6075	5144
170 (170)	9877	7578	6115	5191	4396	11620	8915	7194	6107	5172
171 (171)	9930	7619	6147	5219	4419	11682	8964	7232	6140	5199
172 (172)	9983	7659	6180	5247	4443	11745	9011	7271	6173	5227
173 (173)	10036	7700	6213	5275	4466	11807	9059	7309	6206	5254
174 (174)	10090	7740	6246	5302	4490	11871	9106	7348	6238	5282
175 (175)	10143	7781	6278	5330	4513	11933	9154	7386	6271	5309
176 (176)	10196	7822	6311	5358	4537	11995	9202	7425	6304	5338
177 (177)	10249	7862	6344	5386	4560	12058	9249	7464	6336	5365
178 (178)	10307	7906	6379	5415	4585	12126	9301	7505	6371	5394
179 (179)	10360	7947	6412	5443	4608	12188	9349	7544	6404	5421
180 (180)	10413	7987	6444	5470	4632	12251	9396	7581	6435	5449
181 (181)	10466	8028	6477	5498	4655	12313	9445	7620	6468	5476
182 (182)	10519	8068	6510	5526	4679	12375	9492	7659	6501	5505

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10573	8109	6542	5554	4702	12439	9540	7696	6534	5532
184 (184)	10626	8149	6575	5581	4726	12501	9587	7735	6566	5560
185 (185)	10679	8190	6608	5609	4749	12564	9635	7774	6599	5587
186 (186)	10732	8231	6641	5637	4773	12626	9684	7813	6632	5615
187 (187)	10785	8271	6673	5665	4796	12688	9731	7851	6665	5642
188 (188)	10838	8312	6706	5692	4820	12751	9779	7889	6696	5671
189 (189)	10892	8352	6739	5720	4843	12814	9826	7928	6729	5698
190 (190)	10949	8396	6774	5750	4868	12881	9878	7969	6765	5727
191 (191)	11002	8437	6807	5777	4892	12944	9926	8008	6796	5755
192 (192)	11055	8477	6839	5805	4915	13006	9973	8046	6829	5782
193 (193)	11109	8518	6872	5833	4938	13069	10021	8085	6862	5809
194 (194)	11162	8559	6905	5861	4962	13132	10069	8124	6895	5838
195 (195)	11215	8599	6938	5888	4985	13194	10116	8162	6927	5865
196 (196)	11268	8640	6970	5916	5009	13256	10165	8200	6960	5893
197 (197)	11321	8680	7003	5944	5032	13319	10212	8239	6993	5920
198 (198)	11374	8721	7036	5972	5056	13381	10260	8278	7026	5948
199 (199)	11428	8761	7069	5999	5079	13445	10307	8316	7058	5975
200 (902)	11481	8802	7101	6027	5103	13507	10355	8354	7091	6004
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	46	35	30	25	22	54	41	35	29	26

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	684	595	538	498	475	927	807	729	676	644
2 (002)	775	672	607	557	513	1051	911	822	756	696
3 (003)	890	751	670	611	559	1207	1018	909	829	758
4 (004)	918	777	685	623	564	1244	1053	929	844	764
5 (005)	1016	852	739	667	603	1378	1156	1002	904	818
6 (006)	1103	920	792	713	641	1496	1247	1073	967	869
7 (007)	1198	990	864	762	682	1624	1342	1171	1033	924
8 (008)	1297	1074	916	807	721	1758	1456	1242	1093	978
9 (009)	1384	1139	970	872	759	1876	1544	1316	1182	1029
10 (010)	1472	1207	1025	918	798	1996	1636	1389	1244	1082
11 (011)	1559	1274	1079	964	861	2113	1727	1462	1307	1167
12 (012)	1667	1339	1131	1010	900	2260	1816	1533	1369	1220
13 (013)	1754	1425	1185	1054	938	2378	1931	1607	1429	1271
14 (014)	1841	1490	1264	1100	977	2496	2020	1713	1491	1324
15 (015)	1928	1557	1316	1146	1015	2613	2111	1784	1553	1376
16 (016)	2016	1625	1370	1192	1054	2733	2202	1858	1616	1429
17 (017)	2126	1690	1425	1236	1092	2882	2291	1931	1676	1480
18 (018)	2215	1757	1479	1282	1131	3002	2382	2004	1738	1533
19 (019)	2308	1830	1536	1330	1170	3129	2480	2082	1802	1587
20 (020)	2395	1895	1589	1407	1210	3247	2569	2153	1907	1640
21 (021)	2482	1995	1643	1452	1248	3364	2704	2227	1969	1691
22 (022)	2570	2061	1697	1498	1287	3484	2793	2300	2031	1744

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2657	2128	1751	1544	1325	3602	2884	2373	2093	1796
24 (024)	2787	2193	1803	1589	1364	3778	2973	2444	2153	1849
25 (025)	2874	2261	1895	1634	1402	3896	3064	2569	2216	1900
26 (026)	2961	2328	1949	1680	1441	4013	3156	2642	2278	1953
27 (027)	3049	2393	2003	1726	1479	4133	3244	2716	2340	2004
28 (028)	3136	2461	2057	1770	1518	4251	3336	2789	2400	2058
29 (029)	3223	2526	2110	1816	1556	4369	3424	2860	2462	2109
30 (030)	3310	2593	2164	1862	1595	4487	3516	2933	2524	2162
31 (031)	3405	2666	2221	1910	1685	4616	3613	3011	2589	2284
32 (032)	3492	2782	2275	1956	1723	4733	3771	3084	2651	2336
33 (033)	3579	2849	2330	2002	1762	4851	3862	3158	2713	2389
34 (034)	3666	2916	2382	2046	1800	4969	3953	3229	2773	2440
35 (035)	3820	2982	2436	2092	1838	5178	4042	3302	2836	2491
36 (036)	3907	3049	2490	2138	1877	5296	4133	3376	2898	2544
37 (037)	3993	3115	2544	2184	1915	5413	4222	3449	2960	2596
38 (038)	4082	3182	2597	2228	1954	5533	4313	3520	3020	2649
39 (039)	4169	3248	2651	2274	1992	5651	4402	3593	3082	2700
40 (040)	4256	3315	2705	2320	2031	5769	4493	3667	3144	2753
41 (041)	4343	3382	2759	2428	2069	5887	4584	3740	3291	2804
42 (042)	4430	3448	2811	2474	2108	6004	4673	3811	3353	2858
43 (043)	4525	3520	2869	2521	2149	6133	4771	3889	3418	2913
44 (044)	4611	3587	2923	2567	2187	6251	4862	3962	3480	2964
45 (045)	4698	3652	2977	2611	2226	6369	4951	4036	3540	3018

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4785	3720	3107	2657	2264	6487	5042	4211	3602	3069
47 (047)	4872	3785	3161	2703	2303	6604	5131	4284	3664	3122
48 (048)	4961	3852	3213	2749	2341	6724	5222	4356	3727	3173
49 (049)	5048	3920	3267	2793	2380	6842	5313	4429	3787	3227
50 (050)	5134	3985	3321	2839	2418	6960	5402	4502	3849	3278
51 (051)	5221	4052	3375	2885	2457	7078	5493	4576	3911	3331
52 (052)	5308	4220	3428	2931	2495	7196	5720	4647	3973	3382
53 (053)	5397	4287	3482	2975	2534	7316	5811	4720	4033	3436
54 (054)	5484	4352	3536	3021	2572	7433	5900	4793	4096	3487
55 (055)	5570	4420	3590	3067	2611	7551	5991	4867	4158	3540
56 (056)	5797	4492	3648	3115	2651	7858	6089	4944	4222	3593
57 (057)	5885	4557	3700	3161	2690	7978	6178	5016	4284	3647
58 (058)	5972	4625	3754	3207	2728	8096	6269	5089	4347	3698
59 (059)	6059	4690	3808	3252	2767	8213	6358	5162	4409	3751
60 (060)	6146	4757	3862	3297	2805	8331	6449	5236	4469	3802
61 (061)	6233	4825	3915	3343	2844	8449	6540	5307	4531	3856
62 (062)	6321	4890	3969	3389	2882	8569	6629	5380	4593	3907
63 (063)	6408	4957	4023	3434	2921	8687	6720	5453	4656	3960
64 (064)	6495	5023	4077	3479	2959	8804	6809	5527	4716	4011
65 (065)	6582	5090	4130	3525	2998	8922	6900	5598	4778	4064
66 (066)	6669	5157	4184	3570	3036	9040	6991	5671	4840	4116
67 (067)	6756	5223	4238	3616	3075	9158	7080	5744	4902	4169
68 (068)	6851	5295	4295	3664	3115	9287	7178	5822	4967	4222

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6938	5362	4348	3710	3154	9404	7269	5893	5029	4276
70 (070)	7025	5428	4402	3754	3192	9522	7358	5967	5089	4327
71 (071)	7111	5495	4456	3800	3231	9640	7449	6040	5151	4380
72 (072)	7200	5561	4510	3846	3269	9760	7538	6113	5213	4431
73 (073)	7287	5628	4562	3892	3308	9878	7629	6184	5276	4484
74 (074)	7374	5693	4616	3936	3346	9996	7718	6258	5336	4536
75 (075)	7461	5761	4670	3982	3385	10113	7809	6331	5398	4589
76 (076)	7548	5828	4725	4028	3423	10231	7900	6404	5460	4640
77 (077)	7636	5893	4777	4074	3462	10351	7989	6476	5522	4693
78 (078)	7723	5961	4831	4118	3500	10469	8080	6549	5582	4744
79 (079)	7810	6026	4885	4164	3685	10587	8169	6622	5644	4996
80 (080)	7903	6098	4943	4213	3726	10713	8267	6700	5711	5051
81 (081)	7990	6166	4997	4257	3764	10831	8358	6773	5771	5102
82 (082)	8079	6231	5049	4303	3803	10951	8447	6844	5833	5156
83 (083)	8166	6298	5103	4349	3841	11069	8538	6918	5896	5207
84 (084)	8252	6366	5157	4395	3880	11187	8629	6991	5958	5260
85 (085)	8339	6431	5211	4439	3918	11304	8718	7064	6018	5311
86 (086)	8426	6498	5264	4485	3957	11422	8809	7136	6080	5364
87 (087)	8515	6564	5318	4531	3995	11542	8898	7209	6142	5416
88 (088)	8602	6631	5372	4577	4034	11660	8989	7282	6204	5469
89 (089)	8689	6697	5426	4807	4072	11778	9078	7356	6516	5520
90 (090)	8775	6764	5479	4852	4111	11896	9169	7427	6578	5573

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	8862	6831	5533	4898	4149	12013	9260	7500	6640	5624
92 (092)	8957	6902	5590	4946	4190	12142	9356	7578	6704	5680
93 (093)	9044	6969	5869	4992	4228	12260	9447	7956	6767	5731
94 (094)	9131	7036	5923	5038	4267	12378	9538	8029	6829	5784
95 (095)	9218	7102	5975	5082	4305	12496	9627	8100	6889	5836
96 (096)	9305	7169	6030	5128	4344	12613	9718	8173	6951	5889
97 (097)	9393	7234	6084	5174	4382	12733	9807	8247	7013	5940
98 (098)	9480	7302	6138	5220	4421	12851	9898	8320	7076	5993
99 (099)	9567	7369	6190	5264	4459	12969	9989	8391	7136	6044
100 (901)	9654	7734	6244	5310	4498	13087	10484	8464	7198	6098
101 (101)	9741	7800	6298	5356	4536	13204	10573	8538	7260	6149
102 (102)	9830	7867	6352	5400	4575	13324	10664	8611	7320	6202
103 (103)	10308	7933	6405	5446	4613	13973	10753	8682	7382	6253
104 (104)	10397	8000	6459	5492	4652	14093	10844	8756	7444	6307
105 (105)	10490	8072	6516	5539	4693	14220	10942	8833	7509	6362
106 (106)	10577	8138	6570	5585	4731	14338	11031	8907	7571	6413
107 (107)	10664	8205	6625	5631	4769	14456	11122	8980	7633	6464
108 (108)	10751	8272	6677	5677	4808	14573	11213	9051	7696	6518
109 (109)	10839	8338	6731	5721	4846	14693	11302	9124	7756	6569
110 (110)	10926	8405	6785	5767	4885	14811	11393	9198	7818	6622
111 (111)	11013	8470	6839	5813	4923	14929	11482	9271	7880	6673
112 (112)	11100	8538	6892	5859	4962	15047	11573	9342	7942	6727
113 (113)	11187	8605	6946	5903	5000	15164	11664	9416	8002	6778

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	11275	8670	7000	5949	5039	15284	11753	9489	8064	6831
115 (115)	11362	8738	7054	5995	5077	15402	11844	9562	8127	6882
116 (116)	11449	8803	7107	6041	5116	15520	11933	9633	8189	6936
117 (117)	11543	8875	7164	6089	5157	15647	12031	9711	8253	6991
118 (118)	11631	8943	7218	6134	5195	15767	12122	9784	8316	7042
119 (119)	11718	9008	7272	6180	5234	15884	12211	9858	8378	7096
120 (120)	11805	9075	7325	6225	5272	16002	12302	9929	8438	7147
121 (121)	11892	9141	7379	6270	5311	16120	12391	10002	8500	7200
122 (122)	11979	9208	7433	6316	5349	16238	12482	10076	8562	7251
123 (123)	12066	9275	7487	6362	5389	16356	12573	10149	8624	7304
124 (124)	12154	9341	7539	6407	5426	16476	12662	10220	8684	7356
125 (125)	12241	9408	7593	6452	5466	16593	12753	10293	8747	7409
126 (126)	12328	9474	7648	6498	5503	16711	12842	10367	8809	7460
127 (127)	12415	9541	7702	6543	5543	16829	12933	10440	8869	7513
128 (128)	12502	9608	7754	6589	5580	16947	13024	10511	8931	7564
129 (129)	12597	9679	7811	6638	5621	17076	13120	10589	8998	7620
130 (130)	12684	9746	7866	6682	5659	17193	13211	10662	9058	7671
131 (131)	12770	9813	7920	6728	5698	17311	13302	10736	9120	7724
132 (132)	12857	9879	7974	6774	5736	17429	13391	10809	9182	7776
133 (133)	12944	9946	8026	6820	5775	17547	13482	10880	9244	7829
134 (134)	13033	10011	8080	6864	5813	17667	13571	10953	9304	7880
135 (135)	13120	10079	8134	6910	5852	17784	13662	11027	9367	7933
136 (136)	13207	10144	8189	6956	5890	17902	13751	11100	9429	7984

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	13293	10211	8241	7002	5930	18020	13842	11171	9491	8038
138 (138)	13380	10279	8295	7046	5967	18138	13933	11244	9551	8089
139 (139)	13469	10344	8349	7092	6007	18258	14022	11318	9613	8142
140 (140)	13556	10411	8403	7138	6044	18376	14113	11391	9676	8193
141 (141)	13649	10484	8461	7185	6085	18502	14211	11469	9740	8249
142 (142)	13736	10549	8513	7231	6123	18620	14300	11540	9802	8300
143 (143)	13825	10616	8567	7277	6162	18740	14391	11613	9864	8353
144 (144)	13911	10682	8621	7323	6200	18858	14480	11687	9927	8404
145 (145)	13998	10749	8675	7367	6239	18976	14571	11760	9987	8458
146 (146)	14085	10816	8728	7413	6277	19093	14662	11831	10049	8509
147 (147)	14172	10882	8782	7459	6316	19211	14751	11904	10111	8562
148 (148)	14259	10949	8836	7505	6354	19329	14842	11978	10173	8613
149 (149)	14348	11015	8890	7549	6393	19449	14931	12051	10233	8667
150 (150)	14434	11082	8943	7595	6431	19567	15022	12122	10296	8718
151 (151)	14521	11148	8997	7641	6470	19684	15111	12196	10358	8771
152 (152)	14608	11215	9051	7685	6508	19802	15202	12269	10418	8822
153 (153)	14695	11282	9103	7731	6548	19920	15293	12340	10480	8876
154 (154)	14790	11352	9161	7780	6589	20049	15389	12418	10547	8931
155 (155)	14877	11420	9215	7825	6626	20167	15480	12491	10607	8982
156 (156)	14964	11487	9269	7870	6666	20284	15571	12564	10669	9036
157 (157)	15051	11552	9323	7916	6703	20402	15660	12638	10731	9087
158 (158)	15139	11620	9375	7962	6743	20522	15751	12709	10793	9140
159 (159)	15226	11685	9430	8007	6780	20640	15840	12782	10853	9191

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	15313	11752	9484	8052	6820	20758	15931	12856	10916	9244
161 (161)	15400	11820	9538	8098	6857	20876	16022	12929	10978	9296
162 (162)	15487	11885	9590	8144	6897	20993	16111	13000	11040	9349
163 (163)	15574	11952	9644	8189	6934	21111	16202	13073	11100	9400
164 (164)	15662	12018	9698	8234	6974	21231	16291	13147	11162	9453
165 (165)	15749	12085	9752	8280	7011	21349	16382	13220	11224	9504
166 (166)	15843	12157	9810	8328	7052	21476	16480	13298	11289	9560
167 (167)	15930	12223	9862	8374	7090	21593	16569	13369	11351	9611
168 (168)	16018	12290	9916	8420	7130	21713	16660	13442	11413	9664
169 (169)	16105	12356	9970	8466	7167	21831	16749	13516	11476	9716
170 (170)	16192	12423	10025	8510	7207	21949	16840	13589	11536	9769
171 (171)	16279	12490	10077	8556	7244	22067	16931	13660	11598	9820
172 (172)	16366	12556	10131	8602	7284	22184	17020	13733	11660	9873
173 (173)	16452	12623	10185	8648	7321	22302	17111	13807	11722	9924
174 (174)	16541	12689	10239	8692	7361	22422	17200	13880	11782	9978
175 (175)	16628	12756	10292	8738	7398	22540	17291	13951	11844	10029
176 (176)	16715	12823	10346	8784	7438	22658	17382	14024	11907	10082
177 (177)	16802	12889	10400	8830	7475	22776	17471	14098	11969	10133
178 (178)	16897	12961	10457	8877	7516	22904	17569	14176	12033	10189
179 (179)	16984	13028	10511	8923	7554	23022	17660	14249	12096	10240
180 (180)	17070	13093	10564	8967	7593	23140	17749	14320	12156	10293
181 (181)	17157	13161	10618	9013	7631	23258	17840	14393	12218	10344
182 (182)	17244	13226	10672	9059	7670	23376	17929	14467	12280	10398

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	17333	13293	10725	9105	7708	23496	18020	14538	12342	10449
184 (184)	17420	13359	10779	9149	7748	23613	18109	14611	12402	10502
185 (185)	17507	13426	10833	9195	7785	23731	18200	14684	12464	10553
186 (186)	17593	13493	10887	9241	7825	23849	18291	14758	12527	10607
187 (187)	17680	13559	10939	9287	7862	23967	18380	14829	12589	10658
188 (188)	17767	13626	10993	9331	7902	24084	18471	14902	12649	10711
189 (189)	17856	13692	11048	9377	7939	24204	18560	14976	12711	10762
190 (190)	17949	13764	11105	9426	7980	24331	18658	15053	12778	10818
191 (191)	18036	13831	11159	9470	8020	24449	18749	15127	12838	10871
192 (192)	18123	13897	11211	9516	8057	24567	18838	15198	12900	10922
193 (193)	18211	13964	11266	9562	8095	24687	18929	15271	12962	10973
194 (194)	18298	14031	11320	9608	8134	24804	19020	15344	13024	11027
195 (195)	18385	14097	11374	9652	8172	24922	19109	15418	13084	11078
196 (196)	18472	14164	11426	9698	8211	25040	19200	15489	13147	11131
197 (197)	18559	14230	11480	9744	8249	25158	19289	15562	13209	11182
198 (198)	18646	14297	11534	9790	8289	25276	19380	15636	13271	11236
199 (199)	18734	14362	11589	9834	8326	25396	19469	15709	13331	11287
200 (902)	18821	14430	11641	9880	8366	25513	19560	15780	13393	11340
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	75	57	49	41	36	102	78	67	56	49

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	413	360	326	303	289	486	424	384	356	340
2 (002)	464	404	365	337	310	546	475	429	396	365
3 (003)	534	451	404	370	338	628	531	475	435	398
4 (004)	548	464	411	375	341	645	546	484	441	401
5 (005)	596	502	442	401	363	701	591	520	472	427
6 (006)	652	544	472	427	385	767	640	555	502	453
7 (007)	701	582	503	453	408	825	685	592	533	480
8 (008)	750	619	533	479	430	882	728	627	564	506
9 (009)	803	660	574	506	453	945	776	675	595	533
10 (010)	859	697	605	532	476	1011	820	712	626	560
11 (011)	908	744	636	558	498	1068	875	748	656	586
12 (012)	957	781	666	596	520	1126	919	784	701	612
13 (013)	1006	819	697	622	542	1184	964	820	732	638
14 (014)	1055	856	727	648	580	1241	1007	855	762	682
15 (015)	1121	897	760	676	603	1319	1055	894	795	709
16 (016)	1170	934	790	702	626	1376	1099	929	826	736
17 (017)	1219	983	821	728	648	1434	1156	966	856	762
18 (018)	1268	1020	866	754	670	1492	1200	1019	887	788
19 (019)	1317	1057	897	780	692	1549	1244	1055	918	814
20 (020)	1365	1095	927	806	715	1606	1288	1091	948	841
21 (021)	1433	1135	960	834	738	1686	1335	1129	981	868
22 (022)	1482	1173	991	860	760	1744	1380	1166	1012	894

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1531	1210	1021	886	783	1801	1424	1201	1042	921
24 (024)	1580	1247	1052	912	805	1859	1467	1238	1073	947
25 (025)	1629	1285	1082	938	827	1916	1512	1273	1104	973
26 (026)	1682	1345	1115	985	851	1979	1582	1312	1159	1001
27 (027)	1731	1382	1146	1011	873	2036	1626	1348	1189	1027
28 (028)	1780	1420	1176	1037	895	2094	1671	1384	1220	1053
29 (029)	1829	1457	1207	1063	918	2152	1714	1420	1251	1080
30 (030)	1878	1494	1237	1089	940	2209	1758	1455	1281	1106
31 (031)	1953	1532	1268	1115	962	2298	1802	1492	1312	1132
32 (032)	2006	1572	1324	1143	986	2360	1849	1558	1345	1160
33 (033)	2055	1610	1354	1169	1008	2418	1894	1593	1375	1186
34 (034)	2104	1647	1385	1195	1030	2475	1938	1629	1406	1212
35 (035)	2153	1684	1415	1221	1053	2533	1981	1665	1436	1239
36 (036)	2202	1722	1446	1247	1075	2591	2026	1701	1467	1265
37 (037)	2251	1759	1476	1273	1097	2648	2069	1736	1498	1291
38 (038)	2304	1800	1509	1300	1121	2711	2118	1775	1529	1319
39 (039)	2353	1837	1540	1326	1143	2768	2161	1812	1560	1345
40 (040)	2402	1874	1570	1352	1195	2826	2205	1847	1591	1406
41 (041)	2450	1943	1601	1378	1217	2882	2286	1884	1621	1432
42 (042)	2499	1980	1631	1404	1240	2940	2329	1919	1652	1459
43 (043)	2553	2021	1664	1432	1263	3004	2378	1958	1685	1486
44 (044)	2601	2058	1695	1458	1286	3060	2421	1994	1715	1513
45 (045)	2691	2095	1725	1484	1308	3166	2465	2029	1746	1539

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2740	2133	1756	1510	1330	3224	2509	2066	1776	1565
47 (047)	2789	2170	1786	1536	1352	3281	2553	2101	1807	1591
48 (048)	2838	2207	1817	1562	1375	3339	2596	2138	1838	1618
49 (049)	2891	2248	1849	1590	1398	3401	2645	2175	1871	1645
50 (050)	2940	2285	1880	1616	1420	3459	2688	2212	1901	1671
51 (051)	2989	2323	1911	1642	1443	3516	2733	2248	1932	1698
52 (052)	3038	2360	1941	1706	1465	3574	2776	2284	2007	1724
53 (053)	3087	2397	1972	1732	1487	3632	2820	2320	2038	1749
54 (054)	3136	2435	2002	1758	1509	3689	2865	2355	2068	1775
55 (055)	3189	2475	2035	1786	1533	3752	2912	2394	2101	1804
56 (056)	3238	2512	2065	1812	1555	3809	2955	2429	2132	1829
57 (057)	3287	2550	2096	1838	1578	3867	3000	2466	2162	1856
58 (058)	3335	2587	2126	1864	1600	3924	3044	2501	2193	1882
59 (059)	3384	2624	2203	1890	1622	3981	3087	2592	2224	1908
60 (060)	3433	2662	2234	1916	1644	4039	3132	2628	2254	1934
61 (061)	3486	2702	2267	1944	1668	4101	3179	2667	2287	1962
62 (062)	3535	2740	2297	1970	1690	4159	3224	2702	2318	1988
63 (063)	3584	2777	2328	1996	1712	4216	3267	2739	2348	2014
64 (064)	3633	2814	2358	2022	1735	4274	3311	2774	2379	2041
65 (065)	3682	2852	2389	2048	1757	4332	3355	2811	2409	2067
66 (066)	3735	2892	2422	2075	1780	4394	3402	2849	2441	2094
67 (067)	3784	2992	2452	2101	1803	4452	3520	2885	2472	2121
68 (068)	3833	3029	2483	2127	1825	4509	3564	2921	2502	2147

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3882	3066	2513	2153	1847	4567	3607	2956	2533	2173
70 (070)	3931	3104	2544	2179	1870	4625	3652	2993	2564	2200
71 (071)	4061	3141	2574	2205	1892	4778	3695	3028	2594	2226
72 (072)	4114	3181	2607	2233	1915	4840	3742	3067	2627	2253
73 (073)	4163	3219	2637	2259	1938	4898	3787	3102	2658	2280
74 (074)	4212	3256	2668	2285	1960	4955	3831	3139	2688	2306
75 (075)	4261	3294	2699	2311	1982	5013	3875	3175	2719	2332
76 (076)	4310	3331	2729	2337	2004	5071	3919	3211	2749	2358
77 (077)	4359	3368	2760	2363	2027	5128	3962	3247	2780	2385
78 (078)	4412	3409	2792	2391	2050	5191	4011	3285	2813	2412
79 (079)	4461	3446	2823	2417	2073	5248	4054	3321	2844	2439
80 (080)	4510	3483	2853	2443	2095	5306	4098	3356	2874	2465
81 (081)	4559	3521	2884	2469	2117	5364	4142	3393	2905	2491
82 (082)	4608	3558	2915	2495	2139	5421	4186	3429	2935	2516
83 (083)	4657	3595	2945	2521	2162	5479	4229	3465	2966	2544
84 (084)	4710	3636	2978	2549	2185	5541	4278	3504	2999	2571
85 (085)	4759	3673	3008	2575	2207	5599	4321	3539	3029	2596
86 (086)	4808	3711	3039	2601	2230	5656	4366	3575	3060	2624
87 (087)	4856	3748	3069	2627	2252	5713	4409	3611	3091	2649
88 (088)	4905	3785	3100	2653	2274	5771	4453	3647	3121	2675
89 (089)	4959	3826	3133	2680	2298	5834	4501	3686	3153	2704
90 (090)	5007	3863	3163	2706	2320	5891	4545	3721	3184	2729

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5056	3901	3194	2732	2342	5948	4589	3758	3214	2755
92 (092)	5105	3938	3224	2758	2365	6006	4633	3793	3245	2782
93 (093)	5154	3975	3255	2784	2387	6064	4676	3829	3275	2808
94 (094)	5203	4013	3285	2810	2409	6121	4721	3865	3306	2834
95 (095)	5256	4053	3318	2838	2433	6184	4768	3904	3339	2862
96 (096)	5305	4091	3349	2864	2455	6241	4813	3940	3369	2888
97 (097)	5354	4128	3379	2890	2477	6299	4856	3975	3400	2914
98 (098)	5403	4165	3410	2916	2499	6356	4900	4012	3431	2940
99 (099)	5452	4203	3440	2942	2522	6414	4945	4047	3461	2967
100 (901)	5501	4240	3471	2968	2544	6472	4988	4084	3492	2993
101 (101)	5554	4281	3504	2996	2657	6534	5036	4122	3525	3126
102 (102)	5603	4318	3534	3022	2679	6592	5080	4158	3555	3152
103 (103)	5652	4355	3565	3048	2701	6649	5124	4194	3586	3178
104 (104)	5701	4393	3595	3074	2723	6707	5168	4229	3616	3204
105 (105)	5750	4430	3626	3100	2746	6765	5212	4266	3647	3231
106 (106)	5803	4471	3658	3128	2769	6827	5260	4304	3680	3258
107 (107)	5852	4508	3689	3154	2792	6885	5304	4340	3711	3285
108 (108)	5901	4545	3719	3180	2814	6942	5347	4375	3741	3311
109 (109)	5950	4583	3750	3206	2836	7000	5392	4412	3772	3336
110 (110)	5998	4620	3781	3232	2858	7056	5435	4448	3802	3362
111 (111)	6047	4657	3811	3258	2881	7114	5479	4484	3833	3389
112 (112)	6101	4698	3844	3285	2904	7178	5527	4522	3865	3416
113 (113)	6149	4735	3874	3311	2926	7234	5571	4558	3895	3442

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6198	4773	3905	3450	2949	7292	5615	4594	4059	3469
115 (115)	6247	4810	3935	3476	2971	7349	5659	4629	4089	3495
116 (116)	6296	4847	3966	3502	2993	7407	5702	4666	4120	3521
117 (117)	6345	4885	3996	3528	3016	7465	5747	4701	4151	3548
118 (118)	6398	4925	4029	3556	3039	7527	5794	4740	4184	3575
119 (119)	6447	4962	4060	3582	3061	7585	5838	4776	4214	3601
120 (120)	6496	5000	4227	3608	3084	7642	5882	4973	4245	3628
121 (121)	6545	5037	4258	3634	3106	7700	5926	5009	4275	3654
122 (122)	6594	5074	4288	3660	3128	7758	5969	5045	4306	3680
123 (123)	6643	5112	4319	3686	3150	7815	6014	5081	4336	3706
124 (124)	6696	5152	4352	3714	3174	7878	6061	5120	4369	3734
125 (125)	6745	5190	4382	3740	3196	7935	6106	5155	4400	3760
126 (126)	6794	5227	4413	3766	3218	7993	6149	5192	4431	3786
127 (127)	6843	5264	4443	3792	3241	8051	6193	5227	4461	3813
128 (128)	6892	5302	4474	3818	3263	8108	6238	5264	4492	3839
129 (129)	6945	5525	4507	3845	3286	8171	6500	5302	4524	3866
130 (130)	6994	5562	4537	3871	3309	8228	6544	5338	4554	3893
131 (131)	7043	5600	4568	3897	3331	8286	6588	5374	4585	3919
132 (132)	7092	5637	4598	3923	3353	8344	6632	5409	4615	3945
133 (133)	7380	5674	4629	3949	3376	8682	6675	5446	4646	3972
134 (134)	7429	5712	4659	3975	3398	8740	6720	5481	4676	3998
135 (135)	7482	5752	4692	4003	3421	8802	6767	5520	4709	4025
136 (136)	7531	5790	4723	4029	3444	8860	6812	5556	4740	4052

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7580	5827	4753	4055	3466	8918	6855	5592	4771	4078
138 (138)	7629	5864	4784	4081	3488	8975	6899	5628	4801	4104
139 (139)	7678	5902	4814	4107	3510	9033	6944	5664	4832	4129
140 (140)	7727	5939	4845	4133	3533	9091	6987	5700	4862	4156
141 (141)	7780	5979	4877	4161	3556	9153	7034	5738	4895	4184
142 (142)	7829	6017	4908	4187	3579	9211	7079	5774	4926	4211
143 (143)	7878	6054	4939	4213	3601	9268	7122	5811	4956	4236
144 (144)	7927	6091	4969	4239	3623	9326	7166	5846	4987	4262
145 (145)	7976	6129	5000	4265	3645	9384	7211	5882	5018	4288
146 (146)	8025	6166	5030	4291	3668	9441	7254	5918	5048	4315
147 (147)	8078	6207	5063	4319	3691	9504	7302	5956	5081	4342
148 (148)	8127	6244	5093	4345	3713	9561	7346	5992	5112	4368
149 (149)	8176	6281	5124	4371	3736	9619	7389	6028	5142	4395
150 (150)	8224	6319	5155	4397	3758	9675	7434	6065	5173	4421
151 (151)	8273	6356	5185	4423	3780	9733	7478	6100	5204	4447
152 (152)	8327	6397	5218	4450	3804	9796	7526	6139	5235	4475
153 (153)	8375	6434	5248	4476	3826	9853	7569	6174	5266	4501
154 (154)	8424	6471	5279	4502	3848	9911	7613	6211	5296	4527
155 (155)	8473	6509	5309	4528	3871	9968	7658	6246	5327	4554
156 (156)	8522	6546	5340	4554	3893	10026	7701	6282	5358	4580
157 (157)	8571	6583	5370	4580	3915	10084	7745	6318	5388	4606
158 (158)	8624	6624	5403	4608	3939	10146	7793	6356	5421	4634
159 (159)	8673	6661	5434	4634	3961	10204	7836	6393	5452	4660

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8722	6699	5464	4660	3983	10261	7881	6428	5482	4686
161 (161)	8771	6736	5495	4686	4005	10319	7925	6465	5513	4712
162 (162)	8820	6773	5525	4712	4028	10376	7968	6500	5544	4739
163 (163)	8869	6811	5556	4738	4050	10434	8013	6536	5574	4765
164 (164)	8922	6851	5589	4766	4074	10496	8060	6575	5607	4793
165 (165)	8971	6889	5619	4792	4096	10554	8105	6611	5638	4819
166 (166)	9020	6926	5650	4818	4118	10612	8148	6647	5668	4845
167 (167)	9069	6963	5680	4844	4140	10669	8192	6682	5699	4871
168 (168)	9118	7001	5711	4870	4163	10727	8236	6719	5729	4898
169 (169)	9171	7041	5744	4898	4186	10789	8284	6758	5762	4925
170 (170)	9220	7079	5774	4924	4208	10847	8328	6793	5793	4951
171 (171)	9269	7116	5805	4950	4231	10905	8372	6829	5824	4978
172 (172)	9318	7153	5835	4976	4253	10962	8415	6865	5854	5004
173 (173)	9366	7191	5866	5002	4275	11019	8460	6901	5885	5029
174 (174)	9415	7228	5896	5028	4298	11076	8504	6936	5915	5056
175 (175)	9469	7268	5929	5055	4321	11140	8551	6975	5947	5084
176 (176)	9517	7306	5959	5082	4343	11196	8595	7011	5979	5109
177 (177)	9566	7343	5990	5108	4366	11254	8639	7047	6009	5136
178 (178)	9615	7381	6021	5134	4388	11312	8684	7084	6040	5162
179 (179)	9664	7418	6051	5160	4410	11369	8727	7119	6071	5188
180 (180)	9713	7455	6082	5186	4432	11427	8771	7155	6101	5214
181 (181)	9766	7496	6114	5213	4456	11489	8819	7193	6133	5242
182 (182)	9815	7533	6145	5239	4478	11547	8862	7229	6164	5268

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9864	7570	6175	5265	4500	11605	8906	7265	6194	5294
184 (184)	9913	7608	6206	5291	4523	11662	8951	7301	6225	5321
185 (185)	9962	7645	6236	5317	4545	11720	8994	7336	6255	5347
186 (186)	10011	7682	6267	5343	4567	11778	9038	7373	6286	5373
187 (187)	10064	7723	6300	5371	4591	11840	9086	7412	6319	5401
188 (188)	10113	7760	6330	5397	4613	11898	9129	7447	6349	5427
189 (189)	10162	7798	6361	5423	4635	11955	9174	7484	6380	5453
190 (190)	10211	7835	6391	5449	4658	12013	9218	7519	6411	5480
191 (191)	10260	7872	6422	5475	4680	12071	9261	7555	6441	5506
192 (192)	10313	7913	6455	5503	4703	12133	9309	7594	6474	5533
193 (193)	10362	7950	6485	5529	4726	12191	9353	7629	6505	5560
194 (194)	10411	7988	6516	5555	4748	12248	9398	7666	6535	5586
195 (195)	10460	8025	6546	5581	4770	12306	9441	7701	6566	5612
196 (196)	10508	8062	6577	5607	4792	12362	9485	7738	6596	5638
197 (197)	10557	8100	6607	5633	4815	12420	9529	7773	6627	5665
198 (198)	10611	8140	6640	5661	4838	12484	9576	7812	6660	5692
199 (199)	10659	8178	6671	5687	4861	12540	9621	7848	6691	5719
200 (902)	10708	8215	6701	5713	4883	12598	9665	7884	6721	5745
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	44	33	28	24	21	52	39	33	28	25

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	677	590	534	497	474	918	800	724	673	642
2 (002)	761	662	598	552	508	1031	898	811	749	689
3 (003)	875	739	662	607	554	1187	1002	898	822	751
4 (004)	898	761	674	615	559	1218	1031	913	833	758
5 (005)	977	823	725	657	595	1324	1116	982	891	807
6 (006)	1069	892	774	700	631	1449	1209	1049	949	856
7 (007)	1149	954	825	743	669	1558	1293	1118	1007	907
8 (008)	1230	1015	874	785	705	1667	1376	1184	1064	956
9 (009)	1316	1082	941	830	743	1784	1467	1276	1124	1007
10 (010)	1408	1143	992	872	780	1909	1549	1344	1182	1058
11 (011)	1489	1220	1043	915	816	2018	1653	1413	1240	1107
12 (012)	1569	1280	1092	977	852	2127	1736	1480	1324	1156
13 (013)	1649	1343	1143	1020	889	2236	1820	1549	1382	1204
14 (014)	1730	1403	1192	1062	951	2344	1902	1616	1440	1289
15 (015)	1838	1470	1246	1108	989	2491	1993	1689	1502	1340
16 (016)	1918	1531	1295	1151	1026	2600	2076	1756	1560	1391
17 (017)	1998	1611	1346	1193	1062	2709	2184	1824	1618	1440
18 (018)	2079	1672	1420	1236	1098	2818	2267	1924	1676	1489
19 (019)	2159	1733	1470	1279	1134	2927	2349	1993	1733	1538
20 (020)	2238	1795	1520	1321	1172	3033	2433	2060	1791	1589
21 (021)	2349	1861	1574	1367	1210	3184	2522	2133	1853	1640
22 (022)	2430	1923	1625	1410	1246	3293	2607	2202	1911	1689

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2510	1984	1674	1452	1284	3402	2689	2269	1969	1740
24 (024)	2590	2044	1725	1495	1320	3511	2771	2338	2027	1789
25 (025)	2670	2107	1774	1538	1356	3620	2856	2404	2084	1838
26 (026)	2757	2205	1828	1615	1395	3738	2989	2478	2189	1891
27 (027)	2838	2266	1879	1657	1431	3847	3071	2547	2247	1940
28 (028)	2918	2328	1928	1700	1467	3956	3156	2613	2304	1989
29 (029)	2998	2389	1979	1743	1505	4064	3238	2682	2362	2040
30 (030)	3079	2449	2028	1785	1541	4173	3320	2749	2420	2089
31 (031)	3202	2511	2079	1828	1577	4340	3404	2818	2478	2138
32 (032)	3289	2577	2170	1874	1616	4458	3493	2942	2540	2191
33 (033)	3369	2639	2220	1916	1652	4567	3578	3009	2598	2240
34 (034)	3449	2700	2270	1959	1689	4676	3660	3078	2656	2289
35 (035)	3530	2761	2320	2002	1726	4784	3742	3144	2713	2340
36 (036)	3610	2823	2370	2044	1762	4893	3827	3213	2771	2389
37 (037)	3690	2884	2420	2087	1798	5002	3909	3280	2829	2438
38 (038)	3777	2951	2474	2131	1838	5120	4000	3353	2889	2491
39 (039)	3857	3011	2525	2174	1874	5229	4082	3422	2947	2540
40 (040)	3938	3072	2574	2216	1959	5338	4164	3489	3004	2656
41 (041)	4016	3185	2625	2259	1995	5444	4318	3558	3062	2704
42 (042)	4097	3246	2674	2302	2033	5553	4400	3624	3120	2756
43 (043)	4185	3313	2728	2348	2070	5673	4491	3698	3182	2807
44 (044)	4264	3374	2779	2390	2108	5780	4573	3767	3240	2858
45 (045)	4411	3434	2828	2433	2144	5980	4656	3833	3298	2907

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4492	3497	2879	2475	2180	6089	4740	3902	3356	2956
47 (047)	4572	3557	2928	2518	2216	6198	4822	3969	3413	3004
48 (048)	4652	3618	2979	2561	2254	6307	4904	4038	3471	3056
49 (049)	4739	3685	3031	2607	2292	6424	4996	4109	3533	3107
50 (050)	4820	3746	3082	2649	2328	6533	5078	4178	3591	3156
51 (051)	4900	3808	3133	2692	2366	6642	5162	4247	3649	3207
52 (052)	4980	3869	3182	2797	2402	6751	5244	4313	3791	3256
53 (053)	5061	3930	3233	2839	2438	6860	5327	4382	3849	3304
54 (054)	5141	3992	3282	2882	2474	6969	5411	4449	3907	3353
55 (055)	5228	4057	3336	2928	2513	7087	5500	4522	3969	3407
56 (056)	5308	4118	3385	2970	2549	7196	5582	4589	4027	3456
57 (057)	5389	4180	3436	3013	2587	7304	5667	4658	4084	3507
58 (058)	5467	4241	3485	3056	2623	7411	5749	4724	4142	3556
59 (059)	5548	4302	3611	3098	2659	7520	5831	4896	4200	3604
60 (060)	5628	4364	3662	3141	2695	7629	5916	4964	4258	3653
61 (061)	5715	4430	3716	3187	2734	7747	6004	5038	4320	3707
62 (062)	5795	4492	3766	3230	2770	7856	6089	5104	4378	3756
63 (063)	5875	4552	3816	3272	2807	7964	6171	5173	4436	3804
64 (064)	5956	4613	3866	3315	2844	8073	6253	5240	4493	3856
65 (065)	6036	4675	3916	3357	2880	8182	6338	5309	4551	3904
66 (066)	6123	4741	3970	3402	2918	8300	6427	5382	4611	3956
67 (067)	6203	4905	4020	3444	2956	8409	6649	5449	4669	4007
68 (068)	6284	4966	4070	3487	2992	8518	6731	5518	4727	4056

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6364	5026	4120	3530	3028	8627	6813	5584	4784	4104
70 (070)	6444	5089	4170	3572	3066	8736	6898	5653	4842	4156
71 (071)	6657	5149	4220	3615	3102	9024	6980	5720	4900	4204
72 (072)	6744	5215	4274	3661	3139	9142	7069	5793	4962	4256
73 (073)	6825	5277	4323	3703	3177	9251	7153	5860	5020	4307
74 (074)	6905	5338	4374	3746	3213	9360	7236	5929	5078	4356
75 (075)	6985	5400	4425	3789	3249	9469	7320	5998	5136	4404
76 (076)	7066	5461	4474	3831	3285	9578	7402	6064	5193	4453
77 (077)	7146	5521	4525	3874	3323	9687	7484	6133	5251	4504
78 (078)	7233	5589	4577	3920	3361	9804	7576	6204	5313	4556
79 (079)	7313	5649	4628	3962	3398	9913	7658	6273	5371	4607
80 (080)	7393	5710	4677	4005	3434	10022	7740	6340	5429	4656
81 (081)	7474	5772	4728	4048	3470	10131	7824	6409	5487	4704
82 (082)	7554	5833	4779	4090	3507	10240	7907	6478	5544	4753
83 (083)	7634	5893	4828	4133	3544	10349	7989	6544	5602	4804
84 (084)	7721	5961	4882	4179	3582	10467	8080	6618	5664	4856
85 (085)	7802	6021	4931	4221	3618	10576	8162	6684	5722	4904
86 (086)	7882	6084	4982	4264	3656	10684	8247	6753	5780	4956
87 (087)	7961	6144	5031	4307	3692	10791	8329	6820	5838	5004
88 (088)	8041	6205	5082	4349	3728	10900	8411	6889	5896	5053
89 (089)	8130	6272	5136	4393	3767	11020	8502	6962	5956	5107
90 (090)	8208	6333	5185	4436	3803	11127	8584	7029	6013	5156
91 (091)	8289	6395	5236	4479	3839	11236	8669	7098	6071	5204

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	8369	6456	5285	4521	3877	11344	8751	7164	6129	5256
93 (093)	8449	6516	5336	4564	3913	11453	8833	7233	6187	5304
94 (094)	8530	6579	5385	4607	3949	11562	8918	7300	6244	5353
95 (095)	8616	6644	5439	4652	3989	11680	9007	7373	6307	5407
96 (096)	8697	6707	5490	4695	4025	11789	9091	7442	6364	5456
97 (097)	8777	6767	5539	4738	4061	11898	9173	7509	6422	5504
98 (098)	8857	6828	5590	4780	4097	12007	9256	7578	6480	5553
99 (099)	8938	6890	5639	4823	4134	12116	9340	7644	6538	5604
100 (901)	9018	6951	5690	4866	4170	12224	9422	7713	6596	5653
101 (101)	9105	7018	5744	4911	4356	12342	9513	7787	6658	5904
102 (102)	9185	7079	5793	4954	4392	12451	9596	7853	6716	5953
103 (103)	9266	7139	5844	4997	4428	12560	9678	7922	6773	6002
104 (104)	9346	7202	5893	5039	4464	12669	9762	7989	6831	6051
105 (105)	9426	7262	5944	5082	4502	12778	9844	8058	6889	6102
106 (106)	9513	7330	5997	5128	4539	12896	9936	8129	6951	6153
107 (107)	9593	7390	6048	5170	4577	13004	10018	8198	7009	6204
108 (108)	9674	7451	6097	5213	4613	13113	10100	8264	7067	6253
109 (109)	9754	7513	6148	5256	4649	13222	10184	8333	7124	6302
110 (110)	9833	7574	6198	5298	4685	13329	10267	8402	7182	6351
111 (111)	9913	7634	6248	5341	4723	13438	10349	8469	7240	6402
112 (112)	10002	7702	6302	5385	4761	13558	10440	8542	7300	6453
113 (113)	10080	7762	6351	5428	4797	13664	10522	8609	7358	6502

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	10161	7825	6402	5656	4834	13773	10607	8678	7667	6553
115 (115)	10241	7885	6451	5698	4870	13882	10689	8744	7724	6602
116 (116)	10321	7946	6502	5741	4907	13991	10771	8813	7782	6651
117 (117)	10402	8008	6551	5784	4944	14100	10856	8880	7840	6702
118 (118)	10489	8074	6605	5830	4982	14218	10944	8953	7902	6753
119 (119)	10569	8134	6656	5872	5018	14327	11027	9022	7960	6802
120 (120)	10649	8197	6930	5915	5056	14436	11111	9393	8018	6853
121 (121)	10730	8257	6980	5957	5092	14544	11193	9462	8076	6902
122 (122)	10810	8318	7030	6000	5128	14653	11276	9529	8133	6951
123 (123)	10890	8380	7080	6043	5164	14762	11360	9598	8191	7000
124 (124)	10977	8446	7134	6089	5203	14880	11449	9671	8253	7053
125 (125)	11057	8508	7184	6131	5239	14989	11533	9738	8311	7102
126 (126)	11138	8569	7234	6174	5275	15098	11616	9807	8369	7151
127 (127)	11218	8630	7284	6216	5313	15207	11698	9873	8427	7202
128 (128)	11298	8692	7334	6259	5349	15316	11782	9942	8484	7251
129 (129)	11385	9057	7389	6303	5387	15433	12278	10016	8544	7302
130 (130)	11466	9118	7438	6346	5425	15542	12360	10082	8602	7353
131 (131)	11546	9180	7489	6389	5461	15651	12444	10151	8660	7402
132 (132)	11626	9241	7538	6431	5497	15760	12527	10218	8718	7451
133 (133)	12098	9302	7589	6474	5534	16400	12609	10287	8776	7502
134 (134)	12179	9364	7638	6516	5570	16509	12693	10353	8833	7551
135 (135)	12266	9430	7692	6562	5608	16627	12782	10427	8896	7602
136 (136)	12346	9492	7743	6605	5646	16736	12867	10496	8953	7653

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	12426	9552	7792	6648	5682	16844	12949	10562	9011	7702
138 (138)	12507	9613	7843	6690	5718	16953	13031	10631	9069	7751
139 (139)	12587	9675	7892	6733	5754	17062	13116	10698	9127	7800
140 (140)	12667	9736	7943	6775	5792	17171	13198	10767	9184	7851
141 (141)	12754	9802	7995	6821	5830	17289	13287	10838	9247	7902
142 (142)	12834	9864	8046	6864	5867	17398	13371	10907	9304	7953
143 (143)	12915	9925	8097	6907	5903	17507	13453	10976	9362	8002
144 (144)	12995	9985	8146	6949	5939	17616	13536	11042	9420	8051
145 (145)	13075	10048	8197	6992	5975	17724	13620	11111	9478	8100
146 (146)	13156	10108	8246	7034	6013	17833	13702	11178	9536	8151
147 (147)	13243	10175	8300	7080	6051	17951	13793	11251	9598	8202
148 (148)	13323	10236	8349	7123	6087	18060	13876	11318	9656	8251
149 (149)	13403	10297	8400	7166	6125	18169	13958	11387	9713	8302
150 (150)	13482	10359	8451	7208	6161	18276	14042	11456	9771	8351
151 (151)	13562	10420	8500	7251	6197	18384	14124	11522	9829	8400
152 (152)	13651	10487	8554	7295	6236	18504	14216	11596	9889	8453
153 (153)	13730	10548	8603	7338	6272	18611	14298	11662	9947	8502
154 (154)	13810	10608	8654	7380	6308	18720	14380	11731	10004	8551
155 (155)	13890	10670	8703	7423	6346	18829	14464	11798	10062	8602
156 (156)	13970	10731	8754	7466	6382	18938	14547	11867	10120	8651
157 (157)	14051	10792	8803	7508	6418	19047	14629	11933	10178	8700
158 (158)	14138	10859	8857	7554	6457	19164	14720	12007	10240	8753
159 (159)	14218	10920	8908	7597	6493	19273	14802	12076	10298	8802

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	14298	10982	8957	7639	6530	19382	14887	12142	10356	8851
161 (161)	14379	11043	9008	7682	6566	19491	14969	12211	10413	8900
162 (162)	14459	11103	9057	7725	6603	19600	15051	12278	10471	8951
163 (163)	14539	11166	9108	7767	6639	19709	15136	12347	10529	9000
164 (164)	14626	11231	9162	7813	6679	19827	15224	12420	10591	9053
165 (165)	14707	11293	9211	7856	6715	19936	15309	12487	10649	9102
166 (166)	14787	11354	9262	7898	6751	20044	15391	12556	10707	9151
167 (167)	14867	11415	9311	7941	6787	20153	15473	12622	10764	9200
168 (168)	14948	11477	9362	7984	6825	20262	15558	12691	10822	9251
169 (169)	15034	11543	9416	8030	6862	20380	15647	12764	10884	9302
170 (170)	15115	11605	9466	8072	6898	20489	15731	12831	10942	9351
171 (171)	15195	11666	9516	8115	6936	20598	15813	12900	11000	9402
172 (172)	15275	11726	9566	8157	6972	20707	15896	12967	11058	9451
173 (173)	15354	11789	9616	8200	7008	20813	15980	13036	11116	9500
174 (174)	15434	11849	9666	8243	7046	20922	16062	13102	11173	9551
175 (175)	15523	11915	9720	8287	7084	21042	16151	13176	11233	9602
176 (176)	15602	11977	9769	8331	7120	21149	16236	13242	11293	9651
177 (177)	15682	12038	9820	8374	7157	21258	16318	13311	11351	9702
178 (178)	15762	12100	9870	8416	7193	21367	16402	13380	11409	9751
179 (179)	15843	12161	9920	8459	7230	21476	16484	13447	11467	9800
180 (180)	15923	12221	9970	8502	7266	21584	16567	13516	11524	9849
181 (181)	16010	12289	10023	8546	7305	21702	16658	13587	11584	9902
182 (182)	16090	12349	10074	8589	7341	21811	16740	13656	11642	9951

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	16170	12410	10123	8631	7377	21920	16822	13722	11700	10000
184 (184)	16251	12472	10174	8674	7415	22029	16907	13791	11758	10051
185 (185)	16331	12533	10223	8716	7451	22138	16989	13858	11816	10100
186 (186)	16411	12593	10274	8759	7487	22247	17071	13927	11873	10149
187 (187)	16498	12661	10328	8805	7526	22364	17162	14000	11936	10202
188 (188)	16579	12721	10377	8848	7562	22473	17244	14067	11993	10251
189 (189)	16659	12784	10428	8890	7598	22582	17329	14136	12051	10300
190 (190)	16739	12844	10477	8933	7636	22691	17411	14202	12109	10351
191 (191)	16820	12905	10528	8975	7672	22800	17493	14271	12167	10400
192 (192)	16907	12972	10582	9021	7710	22918	17584	14344	12229	10451
193 (193)	16987	13033	10631	9064	7748	23027	17667	14411	12287	10502
194 (194)	17067	13095	10682	9107	7784	23136	17751	14480	12344	10551
195 (195)	17148	13156	10731	9149	7820	23244	17833	14547	12402	10600
196 (196)	17226	13216	10782	9192	7856	23351	17916	14616	12460	10649
197 (197)	17307	13279	10831	9234	7893	23460	18000	14682	12518	10700
198 (198)	17395	13344	10885	9280	7931	23580	18089	14756	12580	10751
199 (199)	17474	13407	10936	9323	7969	23687	18173	14824	12638	10802
200 (902)	17554	13467	10985	9366	8005	23796	18256	14891	12696	10851
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	72	54	46	39	34	98	73	62	53	47

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	176	177	219	233	274

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами

Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	136	98	87	87	160	115	102	102
2 (002)	188	125	111	111	221	147	131	131
3 (003)	254	162	139	138	299	191	164	162
4 (004)	287	180	155	150	338	212	182	176
5 (005)	349	215	183	177	411	253	215	208
6 (006)	408	248	209	202	480	292	246	238
7 (007)	468	280	236	227	551	329	278	267
8 (008)	531	315	264	252	625	371	311	296
9 (009)	590	348	288	279	694	409	339	328
10 (010)	644	379	317	302	758	446	373	355
11 (011)	691	402	337	322	813	473	396	379
12 (012)	733	431	356	346	862	507	419	407
13 (013)	777	457	377	366	914	538	444	431
14 (014)	819	480	402	386	964	565	473	454

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	870	504	421	405	1024	593	495	476
16 (016)	911	534	441	425	1072	628	519	500
17 (017)	952	558	460	444	1120	656	541	522
18 (018)	994	581	480	464	1169	684	565	546
19 (019)	1035	605	499	483	1218	712	587	568
20 (020)	1088	629	519	510	1280	740	611	600
21 (021)	1129	652	539	530	1328	767	634	624
22 (022)	1170	676	567	549	1376	795	667	646
23 (023)	1212	700	586	569	1426	824	689	669
24 (024)	1253	734	606	588	1474	864	713	692
25 (025)	1298	760	627	609	1527	894	738	716
26 (026)	1339	783	646	628	1575	921	760	739
27 (027)	1400	807	666	648	1647	949	784	762
28 (028)	1442	831	685	667	1696	978	806	785
29 (029)	1483	854	705	687	1745	1005	829	808
30 (030)	1525	878	724	706	1794	1033	852	831
31 (031)	1566	902	744	738	1842	1061	875	868
32 (032)	1607	925	764	757	1891	1088	899	891
33 (033)	1649	949	797	777	1940	1116	938	914
34 (034)	1690	973	816	796	1988	1145	960	936
35 (035)	1731	1014	836	816	2036	1193	984	960
36 (036)	1773	1037	855	835	2086	1220	1006	982

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1817	1063	876	856	2138	1251	1031	1007
38 (038)	1890	1086	896	875	2224	1278	1054	1029
39 (039)	1931	1110	915	895	2272	1306	1076	1053
40 (040)	1973	1134	935	914	2321	1334	1100	1075
41 (041)	2014	1157	954	934	2369	1361	1122	1099
42 (042)	2055	1181	974	953	2418	1389	1146	1121
43 (043)	2097	1205	994	973	2467	1418	1169	1145
44 (044)	2138	1228	1013	992	2515	1445	1192	1167
45 (045)	2179	1252	1033	1012	2564	1473	1215	1191
46 (046)	2221	1276	1052	1031	2613	1501	1238	1213
47 (047)	2262	1300	1072	1051	2661	1529	1261	1236
48 (048)	2303	1323	1091	1070	2709	1556	1284	1259
49 (049)	2348	1349	1112	1091	2762	1587	1308	1284
50 (050)	2389	1372	1132	1110	2811	1614	1332	1306
51 (051)	2431	1396	1151	1154	2860	1642	1354	1358
52 (052)	2472	1420	1171	1174	2908	1671	1378	1381
53 (053)	2513	1443	1217	1193	2956	1698	1432	1404
54 (054)	2555	1467	1237	1213	3006	1726	1455	1427
55 (055)	2596	1525	1257	1232	3054	1794	1479	1449
56 (056)	2637	1548	1276	1252	3102	1821	1501	1473
57 (057)	2679	1572	1296	1271	3152	1849	1525	1495
58 (058)	2720	1596	1315	1291	3200	1878	1547	1519

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	2824	1619	1335	1310	3322	1905	1571	1541
60 (060)	2865	1643	1354	1330	3371	1933	1593	1565
61 (061)	2906	1667	1374	1349	3419	1961	1616	1587
62 (062)	2951	1692	1395	1370	3472	1991	1641	1612
63 (063)	2992	1716	1414	1389	3520	2019	1664	1634
64 (064)	3034	1739	1434	1409	3569	2046	1687	1658
65 (065)	3075	1763	1453	1428	3618	2074	1709	1680
66 (066)	3116	1787	1473	1448	3666	2102	1733	1704
67 (067)	3158	1811	1493	1467	3715	2131	1756	1726
68 (068)	3199	1834	1512	1487	3764	2158	1779	1749
69 (069)	3240	1858	1532	1506	3812	2186	1802	1772
70 (070)	3282	1882	1551	1526	3861	2214	1825	1795
71 (071)	3323	1905	1571	1545	3909	2241	1848	1818
72 (072)	3364	1929	1590	1565	3958	2269	1871	1841
73 (073)	3406	1953	1610	1584	4007	2298	1894	1864
74 (074)	3450	1978	1631	1604	4059	2327	1919	1887
75 (075)	3492	2002	1650	1624	4108	2355	1941	1911
76 (076)	3533	2025	1670	1643	4156	2382	1965	1933
77 (077)	3574	2049	1690	1663	4205	2411	1988	1956
78 (078)	3616	2073	1709	1682	4254	2439	2011	1979
79 (079)	3657	2097	1729	1702	4302	2467	2034	2002
80 (080)	3698	2120	1748	1721	4351	2494	2056	2025

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	3740	2144	1768	1741	4400	2522	2080	2048
82 (082)	3781	2168	1787	1760	4448	2551	2102	2071
83 (083)	3822	2191	1807	1780	4496	2578	2126	2094
84 (084)	3864	2215	1827	1799	4546	2606	2149	2116
85 (085)	3905	2239	1846	1819	4594	2634	2172	2140
86 (086)	3950	2264	1867	1839	4647	2664	2196	2164
87 (087)	3991	2288	1887	1859	4695	2692	2220	2187
88 (088)	4032	2312	1906	1878	4744	2720	2242	2209
89 (089)	4074	2335	1926	1898	4793	2747	2266	2233
90 (090)	4115	2359	1945	1917	4841	2775	2288	2255
91 (091)	4156	2383	1965	1937	4889	2804	2312	2279
92 (092)	4198	2406	1984	1956	4939	2831	2334	2301
93 (093)	4239	2430	2004	1976	4987	2859	2358	2325
94 (094)	4280	2454	2024	1995	5035	2887	2381	2347
95 (095)	4322	2477	2043	2015	5085	2914	2404	2371
96 (096)	4363	2501	2063	2034	5133	2942	2427	2393
97 (097)	4404	2525	2082	2054	5181	2971	2449	2416
98 (098)	4449	2550	2103	2074	5234	3000	2474	2440
99 (099)	4490	2574	2123	2166	5282	3028	2498	2548
100 (901)	4532	2598	2142	2186	5332	3056	2520	2572
101 (101)	4573	2621	2241	2205	5380	3084	2636	2594
102 (102)	4614	2645	2261	2225	5428	3112	2660	2618

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	4656	2768	2280	2244	5478	3256	2682	2640
104 (104)	4697	2792	2300	2264	5526	3285	2706	2664
105 (105)	4738	2816	2319	2283	5574	3313	2728	2686
106 (106)	4964	2840	2339	2303	5840	3341	2752	2709
107 (107)	5006	2863	2359	2322	5889	3368	2775	2732
108 (108)	5047	2887	2378	2342	5938	3396	2798	2755
109 (109)	5088	2911	2398	2361	5986	3425	2821	2778
110 (110)	5130	2934	2417	2381	6035	3452	2844	2801
111 (111)	5174	2960	2438	2401	6087	3482	2868	2825
112 (112)	5215	2983	2458	2421	6135	3509	2892	2848
113 (113)	5257	3007	2477	2440	6185	3538	2914	2871
114 (114)	5298	3031	2497	2460	6233	3566	2938	2894
115 (115)	5339	3055	2516	2479	6281	3594	2960	2916
116 (116)	5381	3078	2536	2499	6331	3621	2984	2940
117 (117)	5422	3102	2556	2518	6379	3649	3007	2962
118 (118)	5464	3126	2575	2538	6428	3678	3029	2986
119 (119)	5505	3149	2595	2557	6476	3705	3053	3008
120 (120)	5546	3173	2614	2577	6525	3733	3075	3032
121 (121)	5588	3197	2634	2596	6574	3761	3099	3054
122 (122)	5629	3220	2653	2616	6622	3788	3121	3078
123 (123)	5673	3246	2674	2636	6674	3819	3146	3101
124 (124)	5715	3269	2694	2656	6724	3846	3169	3125

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	5756	3293	2713	2675	6772	3874	3192	3147
126 (126)	5797	3317	2733	2695	6820	3902	3215	3171
127 (127)	5839	3341	2752	2714	6869	3931	3238	3193
128 (128)	5880	3364	2772	2734	6918	3958	3261	3216
129 (129)	5922	3388	2792	2753	6967	3986	3285	3239
130 (130)	5963	3412	2811	2773	7015	4014	3307	3262
131 (131)	6004	3435	2831	2792	7064	4041	3331	3285
132 (132)	6046	3459	2850	2811	7113	4069	3353	3307
133 (133)	6087	3483	2870	2831	7161	4098	3376	3331
134 (134)	6128	3506	2889	2850	7209	4125	3399	3353
135 (135)	6173	3532	2910	2871	7262	4155	3424	3378
136 (136)	6214	3555	2930	2890	7311	4182	3447	3400
137 (137)	6255	3579	2949	2910	7359	4211	3469	3424
138 (138)	6297	3603	2969	2929	7408	4239	3493	3446
139 (139)	6338	3627	2989	2949	7456	4267	3516	3469
140 (140)	6380	3650	3008	2968	7506	4294	3539	3492
141 (141)	6421	3674	3028	2988	7554	4322	3562	3515
142 (142)	6462	3698	3047	3007	7602	4351	3585	3538
143 (143)	6504	3721	3067	3027	7652	4378	3608	3561
144 (144)	6545	3745	3086	3046	7700	4406	3631	3584
145 (145)	6586	3769	3106	3066	7748	4434	3654	3607
146 (146)	6628	3792	3126	3085	7798	4461	3678	3629

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	6672	3818	3146	3106	7849	4492	3701	3654
148 (148)	6713	3842	3166	3125	7898	4520	3725	3676
149 (149)	6755	3865	3186	3145	7947	4547	3748	3700
150 (150)	6796	3889	3205	3164	7995	4575	3771	3722
151 (151)	6837	3913	3225	3184	8044	4604	3794	3746
152 (152)	6879	3936	3244	3203	8093	4631	3816	3768
153 (153)	6920	3960	3264	3223	8141	4659	3840	3792
154 (154)	6962	3984	3283	3242	8191	4687	3862	3814
155 (155)	7003	4007	3303	3262	8239	4714	3886	3838
156 (156)	7044	4031	3323	3281	8287	4742	3909	3860
157 (157)	7086	4055	3342	3301	8336	4771	3932	3884
158 (158)	7127	4079	3362	3320	8385	4799	3955	3906
159 (159)	7168	4102	3381	3340	8433	4826	3978	3929
160 (160)	7213	4128	3402	3360	8486	4856	4002	3953
161 (161)	7254	4151	3422	3380	8534	4884	4026	3976
162 (162)	7295	4175	3441	3399	8582	4912	4048	3999
163 (163)	7337	4199	3461	3419	8632	4940	4072	4022
164 (164)	7378	4222	3480	3438	8680	4967	4094	4045
165 (165)	7420	4246	3500	3458	8729	4995	4118	4068
166 (166)	7461	4270	3520	3477	8778	5024	4141	4091
167 (167)	7502	4293	3539	3497	8826	5051	4164	4114
168 (168)	7544	4317	3559	3516	8875	5079	4187	4136

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	7585	4341	3578	3536	8924	5107	4209	4160
170 (170)	7626	4365	3598	3555	8972	5135	4233	4182
171 (171)	7668	4388	3617	3575	9021	5162	4255	4206
172 (172)	7712	4414	3638	3595	9073	5193	4280	4229
173 (173)	7753	4437	3658	3615	9121	5220	4304	4253
174 (174)	7795	4461	3677	3634	9171	5248	4326	4275
175 (175)	7836	4485	3697	3654	9219	5276	4349	4299
176 (176)	7878	4508	3716	3673	9268	5304	4372	4321
177 (177)	7919	4532	3736	3693	9316	5332	4395	4345
178 (178)	7960	4556	3756	3712	9365	5360	4419	4367
179 (179)	8002	4579	3775	3731	9414	5387	4441	4389
180 (180)	8043	4603	3795	3751	9462	5415	4465	4413
181 (181)	8084	4627	3814	3770	9511	5444	4487	4435
182 (182)	8126	4651	3834	3790	9560	5472	4511	4459
183 (183)	8167	4674	3853	3809	9608	5499	4533	4481
184 (184)	8211	4700	3874	3830	9660	5529	4558	4506
185 (185)	8253	4723	3894	3849	9709	5556	4581	4528
186 (186)	8294	4747	3913	3869	9758	5585	4604	4552
187 (187)	8336	4771	3933	3888	9807	5613	4627	4574
188 (188)	8377	4794	3953	3908	9855	5640	4651	4598
189 (189)	8418	4818	3972	3927	9904	5668	4673	4620
190 (190)	8460	4842	3992	3947	9953	5696	4696	4644
191 (191)	8501	4866	4011	3966	10001	5725	4719	4666

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	8542	4889	4031	3986	10049	5752	4742	4689
193 (193)	8584	4913	4050	4005	10099	5780	4765	4712
194 (194)	8625	4937	4070	4025	10147	5808	4788	4735
195 (195)	8666	4960	4090	4044	10195	5835	4812	4758
196 (196)	8711	4986	4110	4065	10248	5866	4835	4782
197 (197)	8752	5009	4130	4084	10296	5893	4859	4805
198 (198)	8794	5033	4150	4104	10346	5921	4882	4828
199 (199)	8835	5057	4169	4123	10394	5949	4905	4851
200 (902)	8876	5080	4189	4143	10442	5976	4928	4874
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	22	18	18	42	26	21	21

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	223	161	143	143	302	218	193	193
2 (002)	308	205	182	182	418	278	247	247
3 (003)	416	266	228	226	564	360	309	307
4 (004)	470	295	254	246	638	400	344	333

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	572	352	300	290	776	478	407	393
6 (006)	669	407	343	331	907	551	464	449
7 (007)	767	459	387	372	1040	622	524	504
8 (008)	870	516	433	413	1180	700	587	560
9 (009)	967	570	472	457	1311	773	640	620
10 (010)	1056	621	520	495	1431	842	704	671
11 (011)	1133	659	552	528	1536	893	749	716
12 (012)	1202	707	584	567	1629	958	791	769
13 (013)	1274	749	618	600	1727	1016	838	813
14 (014)	1343	787	659	633	1820	1067	893	858
15 (015)	1426	826	690	664	1933	1120	936	900
16 (016)	1493	875	723	697	2024	1187	980	944
17 (017)	1561	915	754	728	2116	1240	1022	987
18 (018)	1630	952	787	761	2209	1291	1067	1031
19 (019)	1697	992	818	792	2300	1344	1109	1073
20 (020)	1784	1031	851	836	2418	1398	1153	1133
21 (021)	1851	1069	884	869	2509	1449	1198	1178
22 (022)	1918	1108	930	900	2600	1502	1260	1220
23 (023)	1987	1148	961	933	2693	1556	1302	1264
24 (024)	2054	1203	993	964	2784	1631	1347	1307
25 (025)	2128	1246	1028	998	2884	1689	1393	1353
26 (026)	2195	1284	1059	1030	2976	1740	1436	1396
27 (027)	2295	1323	1092	1062	3111	1793	1480	1440

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	2364	1362	1123	1093	3204	1847	1522	1482
29 (029)	2431	1400	1156	1126	3296	1898	1567	1527
30 (030)	2500	1439	1187	1157	3389	1951	1609	1569
31 (031)	2567	1479	1220	1210	3480	2004	1653	1640
32 (032)	2634	1516	1252	1241	3571	2056	1698	1682
33 (033)	2703	1556	1307	1274	3664	2109	1771	1727
34 (034)	2770	1595	1338	1305	3756	2162	1813	1769
35 (035)	2838	1662	1370	1338	3847	2253	1858	1813
36 (036)	2907	1700	1402	1369	3940	2304	1900	1856
37 (037)	2979	1743	1436	1403	4038	2362	1947	1902
38 (038)	3098	1780	1469	1434	4200	2413	1991	1944
39 (039)	3166	1820	1500	1467	4291	2467	2033	1989
40 (040)	3234	1859	1533	1498	4384	2520	2078	2031
41 (041)	3302	1897	1564	1531	4476	2571	2120	2076
42 (042)	3369	1936	1597	1562	4567	2624	2164	2118
43 (043)	3438	1975	1630	1595	4660	2678	2209	2162
44 (044)	3505	2013	1661	1626	4751	2729	2251	2204
45 (045)	3572	2052	1693	1659	4842	2782	2296	2249
46 (046)	3641	2092	1725	1690	4936	2836	2338	2291
47 (047)	3708	2131	1757	1723	5027	2889	2382	2336
48 (048)	3775	2169	1789	1754	5118	2940	2424	2378
49 (049)	3849	2211	1823	1789	5218	2998	2471	2424

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	3916	2249	1856	1820	5309	3049	2516	2467
51 (051)	3985	2289	1887	1892	5402	3102	2558	2564
52 (052)	4052	2328	1920	1925	5493	3156	2602	2609
53 (053)	4120	2366	1995	1956	5584	3207	2704	2651
54 (054)	4189	2405	2028	1989	5678	3260	2749	2696
55 (055)	4256	2500	2061	2020	5769	3389	2793	2738
56 (056)	4323	2538	2092	2052	5860	3440	2836	2782
57 (057)	4392	2577	2125	2084	5953	3493	2880	2824
58 (058)	4459	2616	2156	2116	6044	3547	2922	2869
59 (059)	4630	2654	2189	2148	6276	3598	2967	2911
60 (060)	4697	2693	2220	2180	6367	3651	3009	2956
61 (061)	4764	2733	2252	2211	6458	3704	3053	2998
62 (062)	4838	2774	2287	2246	6558	3760	3100	3044
63 (063)	4905	2813	2318	2277	6649	3813	3142	3087
64 (064)	4974	2851	2351	2310	6742	3864	3187	3131
65 (065)	5041	2890	2382	2341	6833	3918	3229	3173
66 (066)	5108	2930	2415	2374	6924	3971	3273	3218
67 (067)	5177	2969	2448	2405	7018	4024	3318	3260
68 (068)	5244	3007	2479	2438	7109	4076	3360	3304
69 (069)	5311	3046	2511	2469	7200	4129	3404	3347
70 (070)	5380	3085	2543	2502	7293	4182	3447	3391
71 (071)	5448	3123	2575	2533	7384	4233	3491	3433
72 (072)	5515	3162	2607	2566	7476	4287	3533	3478

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	5584	3202	2639	2597	7569	4340	3578	3520
74 (074)	5656	3243	2674	2630	7667	4396	3624	3564
75 (075)	5725	3282	2705	2662	7760	4449	3667	3609
76 (076)	5792	3320	2738	2693	7851	4500	3711	3651
77 (077)	5859	3359	2770	2726	7942	4553	3756	3696
78 (078)	5928	3398	2802	2757	8036	4607	3798	3738
79 (079)	5995	3438	2834	2790	8127	4660	3842	3782
80 (080)	6062	3475	2866	2821	8218	4711	3884	3824
81 (081)	6131	3515	2898	2854	8311	4764	3929	3869
82 (082)	6198	3554	2930	2885	8402	4818	3971	3911
83 (083)	6266	3592	2962	2918	8493	4869	4016	3956
84 (084)	6334	3631	2995	2949	8587	4922	4060	3998
85 (085)	6402	3670	3026	2982	8678	4976	4102	4042
86 (086)	6475	3711	3061	3015	8778	5031	4149	4087
87 (087)	6543	3751	3093	3048	8869	5084	4193	4131
88 (088)	6610	3790	3125	3079	8960	5138	4236	4173
89 (089)	6679	3828	3157	3111	9053	5189	4280	4218
90 (090)	6746	3867	3189	3143	9144	5242	4322	4260
91 (091)	6813	3907	3221	3175	9236	5296	4367	4304
92 (092)	6882	3944	3252	3207	9329	5347	4409	4347
93 (093)	6949	3984	3285	3239	9420	5400	4453	4391
94 (094)	7016	4023	3318	3270	9511	5453	4498	4433

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	7085	4061	3349	3303	9604	5504	4540	4478
96 (096)	7152	4100	3382	3334	9696	5558	4584	4520
97 (097)	7220	4139	3413	3367	9787	5611	4627	4564
98 (098)	7293	4180	3448	3400	9887	5667	4673	4609
99 (099)	7361	4220	3480	3551	9978	5720	4718	4813
100 (901)	7430	4259	3511	3584	10071	5773	4760	4858
101 (101)	7497	4297	3674	3615	10162	5824	4980	4900
102 (102)	7564	4336	3707	3648	10253	5878	5024	4944
103 (103)	7633	4538	3738	3679	10347	6151	5067	4987
104 (104)	7700	4577	3770	3711	10438	6204	5111	5031
105 (105)	7767	4616	3802	3743	10529	6258	5153	5073
106 (106)	8138	4656	3834	3775	11031	6311	5198	5118
107 (107)	8207	4693	3867	3807	11124	6362	5242	5160
108 (108)	8274	4733	3898	3839	11216	6416	5284	5204
109 (109)	8341	4772	3931	3870	11307	6469	5329	5247
110 (110)	8410	4810	3962	3903	11400	6520	5371	5291
111 (111)	8482	4852	3997	3936	11498	6578	5418	5336
112 (112)	8549	4890	4030	3969	11589	6629	5462	5380
113 (113)	8618	4930	4061	4000	11682	6682	5504	5422
114 (114)	8685	4969	4093	4033	11773	6736	5549	5467
115 (115)	8752	5008	4125	4064	11864	6789	5591	5509
116 (116)	8821	5046	4157	4097	11958	6840	5636	5553
117 (117)	8889	5085	4190	4128	12049	6893	5680	5596

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	8957	5125	4221	4161	12142	6947	5722	5640
119 (119)	9025	5162	4254	4192	12233	6998	5767	5682
120 (120)	9092	5202	4285	4225	12324	7051	5809	5727
121 (121)	9161	5241	4318	4256	12418	7104	5853	5769
122 (122)	9228	5279	4349	4289	12509	7156	5896	5813
123 (123)	9300	5321	4384	4321	12607	7213	5942	5858
124 (124)	9369	5359	4416	4354	12700	7264	5987	5902
125 (125)	9436	5398	4448	4385	12791	7318	6029	5944
126 (126)	9503	5438	4480	4418	12882	7371	6073	5989
127 (127)	9572	5477	4511	4449	12976	7424	6116	6031
128 (128)	9639	5515	4544	4482	13067	7476	6160	6076
129 (129)	9708	5554	4577	4513	13160	7529	6204	6118
130 (130)	9775	5593	4608	4546	13251	7582	6247	6162
131 (131)	9843	5631	4641	4577	13342	7633	6291	6204
132 (132)	9911	5670	4672	4608	13436	7687	6333	6247
133 (133)	9979	5710	4705	4641	13527	7740	6378	6291
134 (134)	10046	5748	4736	4672	13618	7791	6420	6333
135 (135)	10120	5790	4770	4707	13718	7849	6467	6380
136 (136)	10187	5828	4803	4738	13809	7900	6511	6422
137 (137)	10254	5867	4834	4770	13900	7953	6553	6467
138 (138)	10323	5907	4867	4802	13993	8007	6598	6509
139 (139)	10390	5946	4900	4834	14084	8060	6642	6553
140 (140)	10459	5984	4931	4866	14178	8111	6684	6596

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	10526	6023	4964	4898	14269	8164	6729	6640
142 (142)	10593	6062	4995	4930	14360	8218	6771	6682
143 (143)	10662	6100	5028	4962	14453	8269	6816	6727
144 (144)	10730	6139	5059	4993	14544	8322	6858	6769
145 (145)	10797	6179	5092	5026	14636	8376	6902	6813
146 (146)	10866	6216	5125	5057	14729	8427	6947	6856
147 (147)	10938	6259	5157	5092	14827	8484	6991	6902
148 (148)	11005	6298	5190	5123	14918	8538	7036	6944
149 (149)	11074	6336	5223	5156	15011	8589	7080	6989
150 (150)	11141	6375	5254	5187	15102	8642	7122	7031
151 (151)	11208	6415	5287	5220	15193	8696	7167	7076
152 (152)	11277	6452	5318	5251	15287	8747	7209	7118
153 (153)	11344	6492	5351	5284	15378	8800	7253	7162
154 (154)	11413	6531	5382	5315	15471	8853	7296	7204
155 (155)	11480	6569	5415	5348	15562	8904	7340	7249
156 (156)	11548	6608	5448	5379	15653	8958	7384	7291
157 (157)	11616	6648	5479	5411	15747	9011	7427	7336
158 (158)	11684	6687	5511	5443	15838	9064	7471	7378
159 (159)	11751	6725	5543	5475	15929	9116	7513	7422
160 (160)	11825	6767	5577	5508	16029	9173	7560	7467
161 (161)	11892	6805	5610	5541	16120	9224	7604	7511
162 (162)	11959	6844	5641	5572	16211	9278	7647	7553
163 (163)	12028	6884	5674	5605	16304	9331	7691	7598

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	12095	6921	5705	5636	16396	9382	7733	7640
165 (165)	12164	6961	5738	5669	16489	9436	7778	7684
166 (166)	12231	7000	5770	5700	16580	9489	7822	7727
167 (167)	12298	7038	5802	5733	16671	9540	7864	7771
168 (168)	12367	7077	5834	5764	16764	9593	7909	7813
169 (169)	12434	7116	5866	5797	16856	9647	7951	7858
170 (170)	12502	7156	5898	5828	16947	9700	7996	7900
171 (171)	12570	7193	5930	5861	17040	9751	8038	7944
172 (172)	12643	7236	5964	5893	17138	9809	8084	7989
173 (173)	12710	7274	5997	5926	17229	9860	8129	8033
174 (174)	12779	7313	6028	5957	17322	9913	8171	8076
175 (175)	12846	7352	6061	5990	17413	9967	8216	8120
176 (176)	12915	7390	6092	6021	17507	10018	8258	8162
177 (177)	12982	7430	6125	6054	17598	10071	8302	8207
178 (178)	13049	7469	6157	6085	17689	10124	8347	8249
179 (179)	13118	7507	6189	6116	17782	10176	8389	8291
180 (180)	13185	7546	6221	6149	17873	10229	8433	8336
181 (181)	13252	7585	6252	6180	17964	10282	8476	8378
182 (182)	13321	7625	6285	6213	18058	10336	8520	8422
183 (183)	13389	7662	6316	6244	18149	10387	8562	8464
184 (184)	13461	7705	6351	6279	18247	10444	8609	8511
185 (185)	13530	7743	6384	6310	18340	10496	8653	8553

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	13597	7782	6415	6343	18431	10549	8696	8598
187 (187)	13666	7821	6448	6374	18524	10602	8740	8640
188 (188)	13733	7859	6480	6407	18616	10653	8784	8684
189 (189)	13800	7898	6511	6438	18707	10707	8827	8727
190 (190)	13869	7938	6544	6470	18800	10760	8871	8771
191 (191)	13936	7977	6575	6502	18891	10813	8913	8813
192 (192)	14003	8015	6608	6534	18982	10864	8958	8858
193 (193)	14072	8054	6639	6566	19076	10918	9000	8900
194 (194)	14139	8093	6672	6598	19167	10971	9044	8944
195 (195)	14207	8131	6705	6630	19258	11022	9089	8987
196 (196)	14280	8174	6738	6664	19358	11080	9133	9033
197 (197)	14348	8211	6770	6695	19449	11131	9178	9076
198 (198)	14416	8251	6803	6728	19542	11184	9222	9120
199 (199)	14484	8290	6834	6759	19633	11238	9264	9162
200 (902)	14551	8328	6867	6792	19724	11289	9309	9207
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	36	30	30	80	49	40	40

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	20	18	16	16
0,2 (002)	24	21	19	19
0,4 (004)	34	30	27	26
0,6 (006)	40	34	31	29
0,8 (008)	49	43	39	35
1 (010)	59	49	45	40
1,5 (015)	69	58	54	49
2 (020)	88	73	69	62
2,5 (025)	107	88	82	73
3 (030)	126	104	96	86
3,5 (035)	131	108	101	91
4 (040)	147	123	115	102
4,5 (045)	164	135	127	113
5 (050)	181	148	139	124
5,5 (055)	195	160	151	135
6 (060)	214	175	165	146
6,5 (065)	229	187	176	156
7 (070)	246	201	189	168
7,5 (075)	265	216	203	180
8 (080)	280	228	215	190
8,5 (085)	296	241	227	202
9 (090)	311	255	241	212
9,5 (095)	330	268	253	225
10 (110)	344	282	266	235

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	179	216	234	287	328

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	584	442	377	687,06	520	443,53	957,38	724,59	618,03	1297,78	982,22	837,78
2 (002)	649	475	398	763,53	558,82	468,24	1063,93	778,69	652,46	1442,22	1055,56	884,44
3 (003)	727	521	427	855,29	612,94	502,35	1191,8	854,1	700	1615,56	1157,78	948,89
4 (004)	784	535	437	922,35	629,41	514,12	1285,25	877,05	716,39	1742,22	1188,89	971,11
5 (005)	860	577	464	1011,76	678,82	545,88	1409,84	945,9	760,66	1911,11	1282,22	1031,11
6 (006)	946	617	517	1112,94	725,88	608,24	1550,82	1011,48	847,54	2102,22	1371,11	1148,89
7 (007)	1016	679	543	1195,29	798,82	638,82	1665,57	1113,11	890,16	2257,78	1508,89	1206,67
8 (008)	1092	721	570	1284,71	848,24	670,59	1790,16	1181,97	934,43	2426,67	1602,22	1266,67
9 (009)	1163	761	596	1368,24	895,29	701,18	1906,56	1247,54	977,05	2584,44	1691,11	1324,44
10 (010)	1261	800	622	1483,53	941,18	731,76	2067,21	1311,48	1019,67	2802,22	1777,78	1382,22
11 (011)	1312	832	643	1543,53	978,82	756,47	2150,82	1363,93	1054,1	2915,56	1848,89	1428,89

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1363	864	665	1603,53	1016,47	782,35	2234,43	1416,39	1090,16	3028,89	1920	1477,78
13 (013)	1419	898	687	1669,41	1056,47	808,24	2326,23	1472,13	1126,23	3153,33	1995,56	1526,67
14 (014)	1470	930	709	1729,41	1094,12	834,12	2409,84	1524,59	1162,3	3266,67	2066,67	1575,56
15 (015)	1522	962	730	1790,59	1131,76	858,82	2495,08	1577,05	1196,72	3382,22	2137,78	1622,22
16 (016)	1573	994	751	1850,59	1169,41	883,53	2578,69	1629,51	1231,15	3495,56	2208,89	1668,89
17 (017)	1624	1026	773	1910,59	1207,06	909,41	2662,3	1681,97	1267,21	3608,89	2280	1717,78
18 (018)	1675	1058	794	1970,59	1244,71	934,12	2745,9	1734,43	1301,64	3722,22	2351,11	1764,44
19 (019)	1726	1090	816	2030,59	1282,35	960	2829,51	1786,89	1337,7	3835,56	2422,22	1813,33
20 (020)	1778	1122	837	2091,76	1320	984,71	2914,75	1839,34	1372,13	3951,11	2493,33	1860
21 (021)	1871	1154	858	2201,18	1357,65	1009,41	3067,21	1891,8	1406,56	4157,78	2564,44	1906,67
22 (022)	1923	1186	880	2262,35	1395,29	1035,29	3152,46	1944,26	1442,62	4273,33	2635,56	1955,56
23 (023)	1974	1218	901	2322,35	1432,94	1060	3236,07	1996,72	1477,05	4386,67	2706,67	2002,22
24 (024)	2025	1294	922	2382,35	1522,35	1084,71	3319,67	2121,31	1511,48	4500	2875,56	2048,89
25 (025)	2081	1328	945	2448,24	1562,35	1111,76	3411,48	2177,05	1549,18	4624,44	2951,11	2100
26 (026)	2132	1360	966	2508,24	1600	1136,47	3495,08	2229,51	1583,61	4737,78	3022,22	2146,67
27 (027)	2183	1392	988	2568,24	1637,65	1162,35	3578,69	2281,97	1619,67	4851,11	3093,33	2195,56
28 (028)	2235	1424	1009	2629,41	1675,29	1187,06	3663,93	2334,43	1654,1	4966,67	3164,44	2242,22
29 (029)	2286	1456	1030	2689,41	1712,94	1211,76	3747,54	2386,89	1688,52	5080	3235,56	2288,89
30 (030)	2337	1488	1052	2749,41	1750,59	1237,65	3831,15	2439,34	1724,59	5193,33	3306,67	2337,78
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	43	29	20	51	34	24	70	48	33	96	64	44

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	545	410	368	641	482	433	893	672	603	1211	911	818
2 (002)	597	441	388	702	519	456	979	723	636	1327	980	862
3 (003)	656	495	412	772	582	485	1075	811	675	1458	1100	916
4 (004)	688	501	418	809	589	492	1128	821	685	1529	1113	929
5 (005)	739	533	439	869	627	516	1211	874	720	1642	1184	976
6 (006)	791	565	460	931	665	541	1297	926	754	1758	1256	1022
7 (007)	847	599	483	996	705	568	1389	982	792	1882	1331	1073
8 (008)	911	631	504	1072	742	593	1493	1034	826	2024	1402	1120
9 (009)	963	663	526	1133	780	619	1579	1087	862	2140	1473	1169
10 (010)	1014	695	547	1193	818	644	1662	1139	897	2253	1544	1216
11 (011)	1065	727	568	1253	855	668	1746	1192	931	2367	1616	1262
12 (012)	1116	759	617	1313	893	726	1830	1244	1011	2480	1687	1371
13 (013)	1183	791	639	1392	931	752	1939	1297	1048	2629	1758	1420
14 (014)	1234	845	660	1452	994	776	2023	1385	1082	2742	1878	1467
15 (015)	1285	877	681	1512	1032	801	2107	1438	1116	2856	1949	1513
16 (016)	1336	909	703	1572	1069	827	2190	1490	1152	2969	2020	1562
17 (017)	1387	941	724	1632	1107	852	2274	1543	1187	3082	2091	1609
18 (018)	1439	973	746	1693	1145	878	2359	1595	1223	3198	2162	1658
19 (019)	1495	1007	768	1759	1185	904	2451	1651	1259	3322	2238	1707
20 (020)	1573	1039	789	1851	1222	928	2579	1703	1293	3496	2309	1753
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	43	29	20	51	34	24	70	48	33	96	64	44

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	540	408	366	635	480	431	885	669	600	1200	907	813
2 (002)	588	437	385	692	514	453	964	716	631	1307	971	856
3 (003)	646	491	410	760	578	482	1059	805	672	1436	1091	911
4 (004)	666	495	414	784	582	487	1092	811	679	1480	1100	920
5 (005)	720	525	434	847	618	511	1180	861	711	1600	1167	964
6 (006)	766	555	455	901	653	535	1256	910	746	1702	1233	1011
7 (007)	813	585	475	956	688	559	1333	959	779	1807	1300	1056
8 (008)	859	615	495	1011	724	582	1408	1008	811	1909	1367	1100
9 (009)	910	647	517	1071	761	608	1492	1061	848	2022	1438	1149
10 (010)	970	677	537	1141	796	632	1590	1110	880	2156	1504	1193
11 (011)	1016	707	557	1195	832	655	1666	1159	913	2258	1571	1238
12 (012)	1063	737	577	1251	867	679	1743	1208	946	2362	1638	1282
13 (013)	1109	767	598	1305	902	704	1818	1257	980	2464	1704	1329
14 (014)	1155	797	618	1359	938	727	1893	1307	1013	2567	1771	1373
15 (015)	1207	829	639	1420	975	752	1979	1359	1048	2682	1842	1420
16 (016)	1268	859	687	1492	1011	808	2079	1408	1126	2818	1909	1527
17 (017)	1314	889	707	1546	1046	832	2154	1457	1159	2920	1976	1571
18 (018)	1361	941	727	1601	1107	855	2231	1543	1192	3024	2091	1616
19 (019)	1407	971	748	1655	1142	880	2307	1592	1226	3127	2158	1662
20 (020)	1453	1001	768	1709	1178	904	2382	1641	1259	3229	2224	1707
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	28	19	47	33	22	66	46	31	89	62	42

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	152	235	268

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	497	495
2 (002)	522	514
3 (003)	587	540
4 (004)	613	560
5 (005)	645	586
6 (006)	675	610
7 (007)	706	635
8 (008)	737	661
9 (009)	768	685
10 (010)	798	710
11 (011)	823	730
12 (012)	848	751
13 (013)	874	772
14 (014)	898	792
15 (015)	923	813
16 (016)	948	833
17 (017)	972	854
18 (018)	997	874
19 (019)	1021	894
20 (020)	1046	915
21 (021)	1071	1012
22 (022)	1095	1033
23 (023)	1120	1053
24 (024)	1145	1074
25 (025)	1171	1095
26 (026)	1195	1115
27 (027)	1220	1136
28 (028)	1245	1156
29 (029)	1269	1177
30 (030)	1294	1197
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	19

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	486	486
2 (002)	509	505
3 (003)	534	526
4 (004)	555	542
5 (005)	580	562
6 (006)	604	583
7 (007)	663	604
8 (008)	688	625
9 (009)	713	645
10 (010)	737	665
11 (011)	762	686
12 (012)	787	706
13 (013)	811	727
14 (014)	836	747
15 (015)	860	767
16 (016)	885	788
17 (017)	910	808
18 (018)	934	828
19 (019)	960	850
20 (020)	985	870
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	22	19

**Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	484	485
2 (002)	506	503
3 (003)	532	524
4 (004)	551	539
5 (005)	574	558
6 (006)	597	578
7 (007)	620	597
8 (008)	676	616
9 (009)	701	637
10 (010)	724	656
11 (011)	747	675
12 (012)	771	695
13 (013)	794	714
14 (014)	817	733
15 (015)	842	754
16 (016)	865	773
17 (017)	888	792
18 (018)	911	812
19 (019)	934	831
20 (020)	957	850
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	21	18

**Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега
автоцементовозов**

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	275	309

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	458	438
2 (002)	499	462
3 (003)	551	492
4 (004)	612	518
5 (005)	664	580
6 (006)	714	609
7 (007)	764	639
8 (008)	816	670
9 (009)	866	699
10 (010)	944	729
11 (011)	984	753
12 (012)	1024	777
13 (013)	1067	803
14 (014)	1107	827
15 (015)	1147	851
16 (016)	1187	876
17 (017)	1227	900
18 (018)	1268	924
19 (019)	1308	948
20 (020)	1348	973
21 (021)	1388	997
22 (022)	1428	1021
23 (023)	1468	1045
24 (024)	1509	1070
25 (025)	1551	1095
26 (026)	1592	1119
27 (027)	1632	1144
28 (028)	1672	1168
29 (029)	1767	1192
30 (030)	1807	1216
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	36	22

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитаумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	439	427
2 (002)	478	450
3 (003)	519	475
4 (004)	553	495
5 (005)	593	519
6 (006)	633	544
7 (007)	676	569
8 (008)	734	594
9 (009)	774	618
10 (010)	814	674
11 (011)	854	698
12 (012)	894	722
13 (013)	935	746
14 (014)	975	771
15 (015)	1015	795
16 (016)	1055	819
17 (017)	1095	843
18 (018)	1136	868
19 (019)	1206	893
20 (020)	1246	917
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	22

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	437	426
2 (002)	473	447
3 (003)	515	472
4 (004)	546	491
5 (005)	583	514
6 (006)	621	537
7 (007)	659	560
8 (008)	697	583
9 (009)	737	607
10 (010)	792	630
11 (011)	830	653
12 (012)	868	676
13 (013)	905	731
14 (014)	943	753
15 (015)	983	778
16 (016)	1021	801
17 (017)	1059	824
18 (018)	1097	847
19 (019)	1134	869
20 (020)	1172	892
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	22

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	446	431
2 (002)	492	458
3 (003)	541	487
4 (004)	585	512
5 (005)	649	540
6 (006)	697	600
7 (007)	744	628
8 (008)	792	657
9 (009)	839	685
10 (010)	887	713
11 (011)	964	743
12 (012)	1012	771
13 (013)	1059	799
14 (014)	1107	827
15 (015)	1154	855
16 (016)	1202	883
17 (017)	1249	912
18 (018)	1299	941
19 (019)	1347	969
20 (020)	1394	998
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	25

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	225	263

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	545	550	509	520	522	538
2 (002)	587	591	538	550	545	562
3 (003)	641	643	574	589	576	594
4 (004)	686	687	604	620	599	619
5 (005)	741	767	678	698	630	651
6 (006)	793	817	713	735	659	682
7 (007)	873	868	749	772	688	713
8 (008)	928	921	785	810	719	745
9 (009)	980	971	821	848	748	776
10 (010)	1032	1022	856	885	777	807
11 (011)	1154	1142	947	985	857	895
12 (012)	1203	1190	981	1021	885	925
13 (013)	1254	1240	1016	1059	915	957
14 (014)	1303	1287	1050	1095	944	988
15 (015)	1351	1335	1084	1131	973	1019
16 (016)	1400	1382	1118	1167	1001	1050
17 (017)	1448	1430	1151	1203	1030	1081
18 (018)	1497	1478	1185	1239	1059	1111
19 (019)	1545	1585	1219	1275	1088	1142
20 (020)	1594	1632	1253	1311	1116	1173
21 (021)	1643	1680	1287	1347	1145	1204
22 (022)	1691	1727	1320	1384	1174	1235
23 (023)	1801	1775	1354	1420	1202	1266
24 (024)	1850	1822	1388	1456	1231	1296
25 (025)	1901	1872	1423	1493	1261	1328
26 (026)	1950	1920	1457	1529	1290	1359
27 (027)	1998	1968	1491	1566	1318	1390
28 (028)	2047	2015	1525	1602	1448	1527
29 (029)	2095	2063	1558	1638	1477	1558
30 (030)	2144	2110	1592	1674	1505	1589
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	38	37	27	28	23	24

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	279	309	337	351

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	540
4107-0101-1002	2	609
4107-0101-1003	3	679
4107-0101-1004	4	726
4107-0101-1005	5	793
4107-0101-1006	6	878
4107-0101-1007	7	942
4107-0101-1008	8	1009
4107-0101-1009	9	1073
4107-0101-1010	10	1137
4107-0101-1011	11	1204
4107-0101-1012	12	1302
4107-0101-1013	13	1366
4107-0101-1014	14	1433
4107-0101-1015	15	1497
4107-0101-1016	16	1561
4107-0101-1017	17	1628
4107-0101-1018	18	1692
4107-0101-1019	19	1756
4107-0101-1020	20	1823
4107-0101-1021	21	1875
4107-0101-1022	22	1928
4107-0101-1023	23	2049
4107-0101-1024	24	2102
4107-0101-1025	25	2155
4107-0101-1026	26	2207
4107-0101-1027	27	2260
4107-0101-1028	28	2313
4107-0101-1029	29	2366
4107-0101-1030	30	2419
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	53

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	517
4107-0201-1002	2	568
4107-0201-1003	3	623
4107-0201-1004	4	666
4107-0201-1005	5	731
4107-0201-1006	6	784
4107-0201-1007	7	840
4107-0201-1008	8	893
4107-0201-1009	9	945
4107-0201-1010	10	998
4107-0201-1011	11	1051
4107-0201-1012	12	1125
4107-0201-1013	13	1178
4107-0201-1014	14	1231
4107-0201-1015	15	1284
4107-0201-1016	16	1337
4107-0201-1017	17	1389
4107-0201-1018	18	1442
4107-0201-1019	19	1498
4107-0201-1020	20	1551
4107-0201-1021	21	1603
4107-0201-1022	22	1656
4107-0201-1023	23	1743
4107-0201-1024	24	1796
4107-0201-1025	25	1849
4107-0201-1026	26	1902
4107-0201-1027	27	1954
4107-0201-1028	28	2007
4107-0201-1029	29	2060
4107-0201-1030	30	2113
4107-0201-1991	За каждый следующий км	53

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)	
		Класс груза 1	
		Сметная цена, тенге	
4107-0301-1001	1	515	
4107-0301-1002	2	562	
4107-0301-1003	3	618	
4107-0301-1004	4	658	
4107-0301-1005	5	708	
4107-0301-1006	6	770	
4107-0301-1007	7	820	
4107-0301-1008	8	870	
4107-0301-1009	9	923	
4107-0301-1010	10	973	
4107-0301-1011	11	1023	
4107-0301-1012	12	1073	
4107-0301-1013	13	1123	
4107-0301-1014	14	1173	
4107-0301-1015	15	1247	
4107-0301-1016	16	1297	
4107-0301-1017	17	1347	
4107-0301-1018	18	1397	
4107-0301-1019	19	1447	
4107-0301-1020	20	1497	
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	51	

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	526
4107-0401-1002	2	585
4107-0401-1003	3	662
4107-0401-1004	4	715
4107-0401-1005	5	776
4107-0401-1006	6	837
4107-0401-1007	7	920
4107-0401-1008	8	981
4107-0401-1009	9	1042
4107-0401-1010	10	1104
4107-0401-1011	11	1168
4107-0401-1012	12	1229
4107-0401-1013	13	1324
4107-0401-1014	14	1385
4107-0401-1015	15	1447
4107-0401-1016	16	1508
4107-0401-1017	17	1569
4107-0401-1018	18	1633
4107-0401-1019	19	1694
4107-0401-1020	20	1755
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	61

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	254

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	511	457	601	538	838	749	1136	1016
2 (002)	547	481	644	566	897	789	1216	1069
3 (003)	597	516	702	607	979	846	1327	1147
4 (004)	610	522	718	614	1000	856	1356	1160
5 (005)	654	553	769	651	1072	907	1453	1229
6 (006)	719	581	846	684	1179	952	1598	1291
7 (007)	760	610	894	718	1246	1000	1689	1356
8 (008)	804	672	946	791	1318	1102	1787	1493
9 (009)	846	701	995	825	1387	1149	1880	1558
10 (010)	888	729	1045	858	1456	1195	1973	1620
11 (011)	932	759	1096	893	1528	1244	2071	1687
12 (012)	974	788	1146	927	1597	1292	2164	1751
13 (013)	1015	817	1194	961	1664	1339	2256	1816
14 (014)	1059	847	1246	996	1736	1389	2353	1882
15 (015)	1101	876	1295	1031	1805	1436	2447	1947
16 (016)	1189	905	1399	1065	1949	1484	2642	2011
17 (017)	1233	935	1451	1100	2021	1533	2740	2078
18 (018)	1275	963	1500	1133	2090	1579	2833	2140
19 (019)	1317	992	1549	1167	2159	1626	2927	2204
20 (020)	1361	1022	1601	1202	2231	1675	3024	2271
21 (021)	1394	1045	1640	1229	2285	1713	3098	2322
22 (022)	1426	1068	1678	1256	2338	1751	3169	2373
23 (023)	1459	1091	1716	1284	2392	1789	3242	2424
24 (024)	1492	1114	1755	1311	2446	1826	3316	2476
25 (025)	1525	1137	1794	1338	2500	1864	3389	2527
26 (026)	1557	1160	1832	1365	2552	1902	3460	2578
27 (027)	1590	1183	1871	1392	2607	1939	3533	2629
28 (028)	1623	1206	1909	1419	2661	1977	3607	2680
29 (029)	1656	1229	1948	1446	2715	2015	3680	2731
30 (030)	1689	1252	1987	1473	2769	2052	3753	2782
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	33	23	39	27	54	38	73	51

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	493	446	580	525	808	731	1096	991
2 (002)	525	467	618	549	861	766	1167	1038
3 (003)	563	494	662	581	923	810	1251	1098
4 (004)	572	498	673	586	938	816	1271	1107
5 (005)	604	521	711	613	990	854	1342	1158
6 (006)	637	543	749	639	1044	890	1416	1207
7 (007)	672	568	791	668	1102	931	1493	1262
8 (008)	705	591	829	695	1156	969	1567	1313
9 (009)	738	614	868	722	1210	1007	1640	1364
10 (010)	771	637	907	749	1264	1044	1713	1416
11 (011)	803	659	945	775	1316	1080	1784	1464
12 (012)	860	682	1012	802	1410	1118	1911	1516
13 (013)	892	705	1049	829	1462	1156	1982	1567
14 (014)	925	728	1088	856	1516	1193	2056	1618
15 (015)	958	783	1127	921	1570	1284	2129	1740
16 (016)	991	806	1166	948	1625	1321	2202	1791
17 (017)	1023	829	1204	975	1677	1359	2273	1842
18 (018)	1056	852	1242	1002	1731	1397	2347	1893
19 (019)	1091	876	1284	1031	1789	1436	2424	1947
20 (020)	1124	899	1322	1058	1843	1474	2498	1998
21 (021)	1157	922	1361	1085	1897	1511	2571	2049
22 (022)	1190	945	1400	1112	1951	1549	2644	2100
23 (023)	1222	968	1438	1139	2003	1587	2716	2151
24 (024)	1255	990	1476	1165	2057	1623	2789	2200
25 (025)	1288	1013	1515	1192	2111	1661	2862	2251
26 (026)	1321	1036	1554	1219	2166	1698	2936	2302
27 (027)	1354	1059	1593	1246	2220	1736	3009	2353
28 (028)	1386	1082	1631	1273	2272	1774	3080	2404
29 (029)	1419	1105	1669	1300	2326	1811	3153	2456
30 (030)	1452	1128	1708	1327	2380	1849	3227	2507
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	33	23	39	27	54	38	73	51

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108- 0301-	4108- 0302-	4108- 0301-	4108- 0302-	4108- 0301-	4108- 0302-	4108- 0301-	4108- 0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	459	415	540	488	752	680	1020	922
2 (002)	498	441	586	519	816	723	1107	980
3 (003)	543	472	639	555	890	774	1207	1049
4 (004)	560	482	659	567	918	790	1244	1071
5 (005)	600	509	706	599	984	834	1333	1131
6 (006)	639	536	752	631	1048	879	1420	1191
7 (007)	689	563	811	662	1130	923	1531	1251
8 (008)	728	591	856	695	1193	969	1618	1313
9 (009)	768	632	904	744	1259	1036	1707	1404
10 (010)	807	659	949	775	1323	1080	1793	1464
11 (011)	849	688	999	809	1392	1128	1887	1529
12 (012)	889	715	1046	841	1457	1172	1976	1589
13 (013)	928	743	1092	874	1521	1218	2062	1651
14 (014)	968	770	1139	906	1587	1262	2151	1711
15 (015)	1007	797	1185	938	1651	1307	2238	1771
16 (016)	1047	825	1232	971	1716	1352	2327	1833
17 (017)	1086	852	1278	1002	1780	1397	2413	1893
18 (018)	1148	881	1351	1036	1882	1444	2551	1958
19 (019)	1187	908	1396	1068	1946	1489	2638	2018
20 (020)	1227	935	1444	1100	2011	1533	2727	2078
21 (021)	1266	962	1489	1132	2075	1577	2813	2138
22 (022)	1306	990	1536	1165	2141	1623	2902	2200
23 (023)	1345	1017	1582	1196	2205	1667	2989	2260
24 (024)	1385	1044	1629	1228	2270	1711	3078	2320
25 (025)	1426	1073	1678	1262	2338	1759	3169	2384
26 (026)	1466	1100	1725	1294	2403	1803	3258	2444
27 (027)	1505	1128	1771	1327	2467	1849	3344	2507
28 (028)	1545	1155	1818	1359	2533	1893	3433	2567
29 (029)	1584	1182	1864	1391	2597	1938	3520	2627
30 (030)	1624	1209	1911	1422	2662	1982	3609	2687
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	40	27	47	32	66	44	89	60

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	242	258

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	462
4109-0101-1002	2	509
4109-0101-1003	3	546
4109-0101-1004	4	554
4109-0101-1005	5	587
4109-0101-1006	6	618
4109-0101-1007	7	650
4109-0101-1008	8	683
4109-0101-1009	9	714
4109-0101-1010	10	745
4109-0101-1011	11	779
4109-0101-1012	12	846
4109-0101-1013	13	877
4109-0101-1014	14	910
4109-0101-1015	15	941
4109-0101-1016	16	972
4109-0101-1017	17	1006
4109-0101-1018	18	1037
4109-0101-1019	19	1068
4109-0101-1020	20	1101
4109-0101-1021	21	1125
4109-0101-1022	22	1149
4109-0101-1023	23	1173
4109-0101-1024	24	1197
4109-0101-1025	25	1221
4109-0101-1026	26	1245
4109-0101-1027	27	1269
4109-0101-1028	28	1293
4109-0101-1029	29	1317
4109-0101-1030	30	1341
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	24

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	448
4109-0201-1002	2	471
4109-0201-1003	3	499
4109-0201-1004	4	523
4109-0201-1005	5	547
4109-0201-1006	6	571
4109-0201-1007	7	597
4109-0201-1008	8	621
4109-0201-1009	9	645
4109-0201-1010	10	669
4109-0201-1011	11	693
4109-0201-1012	12	717
4109-0201-1013	13	741
4109-0201-1014	14	765
4109-0201-1015	15	789
4109-0201-1016	16	813
4109-0201-1017	17	837
4109-0201-1018	18	861
4109-0201-1019	19	887
4109-0201-1020	20	911
4109-0201-1021	21	935
4109-0201-1022	22	959
4109-0201-1023	23	983
4109-0201-1024	24	1007
4109-0201-1025	25	1067
4109-0201-1026	26	1091
4109-0201-1027	27	1115
4109-0201-1028	28	1139
4109-0201-1029	29	1163
4109-0201-1030	30	1187
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	24

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	221

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	155	182	254	344
2 (002)	228	268	374	507
3 (003)	313	368	513	696
4 (004)	385	453	631	856
5 (005)	464	546	761	1031
6 (006)	536	631	879	1191
7 (007)	615	724	1008	1367
8 (008)	687	808	1126	1527
9 (009)	766	901	1256	1702
10 (010)	845	994	1385	1878
11 (011)	917	1079	1503	2038
12 (012)	1002	1179	1643	2227
13 (013)	1075	1265	1762	2389
14 (014)	1140	1341	1869	2533
15 (015)	1239	1458	2031	2753
16 (016)	1304	1534	2138	2898
17 (017)	1377	1620	2257	3060
18 (018)	1442	1696	2364	3204
19 (019)	1554	1828	2548	3453
20 (020)	1626	1913	2666	3613
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	46	54	75	102

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	615	724	1008	1367
2 (002)	687	808	1126	1527
3 (003)	766	901	1256	1702
4 (004)	845	994	1385	1878
5 (005)	917	1079	1503	2038
6 (006)	1002	1179	1643	2227
7 (007)	1075	1265	1762	2389
8 (008)	1140	1341	1869	2533
9 (009)	1239	1458	2031	2753
10 (010)	1304	1534	2138	2898
11 (011)	1377	1620	2257	3060
12 (012)	1442	1696	2364	3204
13 (013)	1554	1828	2548	3453
14 (014)	1620	1906	2656	3600
15 (015)	1692	1991	2774	3760
16 (016)	1758	2068	2882	3907
17 (017)	1830	2153	3000	4067
18 (018)	1895	2229	3107	4211
19 (019)	1968	2315	3226	4373
20 (020)	2040	2400	3344	4533
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	46	54	75	102

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	197

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	738	738
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	839	839
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	831	831
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	535	535
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	927	927
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	394	394
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	605	605
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	490	490
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	469	469
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	800	800
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1677	1677
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	541	359
4131-0102-02	Шпалы, бруссы, дрова, рудстойка, балансы пропсы	663	679
4131-0102-03	Пиломатериалы	559	995
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	650	650
4131-0103-02	Металл листовой	542	542
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	536	536
4131-0103-04	Проволока в кругах	881	881
4131-0103-05	Конструкции металлические	578	578
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	339	591
4131-0104-02	Песок всякий	191	313
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	253	351
4131-0104-04	Глина сухая	284	364
4131-0104-05	Мусор строительный	86	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	705	484

Ресми басылым

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
2018 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2017

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОД АЛМАТЫ
2018 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная