

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
АСТАНА ҚАЛАСЫ
2018 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОД АСТАНА
2018 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АСТАНА ҚАЛАСЫ
2018 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОД АСТАНА
2018 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2017

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.12.2017 ж. №307-НҚ бұйрығымен 01.01.2018 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.12.2017 года №307-НҚ с 01.01.2018 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	10
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	10
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	13
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	31
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	49
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	49
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	49
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	68
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	69
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	69
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	69
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	71
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	71
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	73
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	73
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	73
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	74
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	75
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	75
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	76
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	76
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	77
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	78

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	79
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	79
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	80
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	80
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	81
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	81
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	81
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	82
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	83
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	84
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	84
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	85
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	85
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	86
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	87
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	88
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	88
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	88
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	89
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	89
Раздел 21 Перевозка тракторами	90
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	90
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	91
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	91
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	92
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	92

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 01.00 – г. Астана. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Кокс разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка виниловая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резиноканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, растроб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и переделный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и бруссы деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	475	409	367	338	310	559	481	432	398	365
2 (002)	535	455	403	368	334	629	535	474	433	393
3 (003)	625	522	451	409	368	735	614	531	481	433
4 (004)	667	562	479	423	377	785	661	564	498	444
5 (005)	744	620	523	472	422	875	729	615	555	496
6 (006)	829	675	566	507	451	975	794	666	596	531
7 (007)	900	741	623	543	480	1059	872	733	639	565
8 (008)	991	799	668	580	510	1166	940	786	682	600
9 (009)	1063	854	710	615	538	1251	1005	835	724	633
10 (010)	1135	929	753	670	567	1335	1093	886	788	667
11 (011)	1189	970	786	698	591	1399	1141	925	821	695
12 (012)	1243	1011	819	726	615	1462	1189	964	854	724
13 (013)	1328	1055	854	756	639	1562	1241	1005	889	752
14 (014)	1382	1097	887	784	663	1626	1291	1044	922	780
15 (015)	1436	1138	944	812	687	1689	1339	1111	955	808
16 (016)	1489	1179	977	840	710	1752	1387	1149	988	835
17 (017)	1543	1220	1010	868	734	1815	1435	1188	1021	864
18 (018)	1597	1261	1044	896	758	1879	1484	1228	1054	892
19 (019)	1651	1302	1077	924	782	1942	1532	1267	1087	920
20 (020)	1705	1343	1110	952	805	2006	1580	1306	1120	947
21 (021)	1759	1384	1143	980	860	2069	1628	1345	1153	1012
22 (022)	1813	1457	1176	1008	883	2133	1714	1384	1186	1039

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	41010103-	41010104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1867	1498	1209	1036	907	2196	1762	1422	1219	1067
24 (024)	1920	1539	1242	1064	931	2259	1811	1461	1252	1095
25 (025)	2021	1584	1277	1094	955	2378	1864	1502	1287	1124
26 (026)	2075	1625	1311	1122	979	2441	1912	1542	1320	1152
27 (027)	2128	1666	1344	1150	1003	2504	1960	1581	1353	1180
28 (028)	2182	1707	1377	1178	1027	2567	2008	1620	1386	1208
29 (029)	2236	1748	1410	1206	1050	2631	2056	1659	1419	1235
30 (030)	2290	1789	1443	1273	1074	2694	2105	1698	1498	1264
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	46	35	30	26	22	54	41	35	31	26

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	41010103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	779	670	602	554	508	1056	909	816	751	689
2 (002)	877	746	661	603	548	1189	1011	896	818	742
3 (003)	1025	856	739	670	603	1389	1160	1002	909	818
4 (004)	1093	921	785	693	618	1482	1249	1064	940	838
5 (005)	1220	1016	857	774	692	1653	1378	1162	1049	938
6 (006)	1359	1107	928	831	739	1842	1500	1258	1127	1002
7 (007)	1475	1215	1021	890	787	2000	1647	1384	1207	1067

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1625	1310	1095	951	836	2202	1776	1484	1289	1133
9 (009)	1743	1400	1164	1008	882	2362	1898	1578	1367	1196
10 (010)	1861	1523	1234	1098	930	2522	2064	1673	1489	1260
11 (011)	1949	1590	1289	1144	969	2642	2156	1747	1551	1313
12 (012)	2038	1657	1343	1190	1008	2762	2247	1820	1613	1367
13 (013)	2177	1730	1400	1239	1048	2951	2344	1898	1680	1420
14 (014)	2266	1798	1454	1285	1087	3071	2438	1971	1742	1473
15 (015)	2354	1866	1548	1331	1126	3191	2529	2098	1804	1527
16 (016)	2441	1933	1602	1377	1164	3309	2620	2171	1867	1578
17 (017)	2530	2000	1656	1423	1203	3429	2711	2244	1929	1631
18 (018)	2618	2067	1711	1469	1243	3549	2802	2320	1991	1684
19 (019)	2707	2134	1766	1515	1282	3669	2893	2393	2053	1738
20 (020)	2795	2202	1820	1561	1320	3789	2984	2467	2116	1789
21 (021)	2884	2269	1874	1607	1410	3909	3076	2540	2178	1911
22 (022)	2972	2389	1928	1652	1448	4029	3238	2613	2240	1962
23 (023)	3061	2456	1982	1698	1487	4149	3329	2687	2302	2016
24 (024)	3148	2523	2036	1744	1526	4267	3420	2760	2364	2069
25 (025)	3313	2597	2093	1793	1566	4491	3520	2838	2431	2122
26 (026)	3402	2664	2149	1839	1605	4611	3611	2913	2493	2176
27 (027)	3489	2731	2203	1885	1644	4729	3702	2987	2556	2229
28 (028)	3577	2798	2257	1931	1684	4849	3793	3060	2618	2282
29 (029)	3666	2866	2311	1977	1721	4969	3884	3133	2680	2333
30 (030)	3754	2933	2366	2087	1761	5089	3976	3207	2829	2387
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	75	57	49	43	36	102	78	67	58	49

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	432	376	340	315	300	508	442	400	371	353
2 (002)	488	424	382	352	323	574	499	449	414	380
3 (003)	559	472	421	385	351	658	555	495	453	413
4 (004)	577	489	431	392	355	679	575	507	461	418
5 (005)	638	536	464	420	379	751	631	546	494	446
6 (006)	692	577	497	448	402	814	679	585	527	473
7 (007)	750	621	541	478	427	882	731	636	562	502
8 (008)	812	672	574	506	451	955	791	675	595	531
9 (009)	865	713	607	546	475	1018	839	714	642	559
10 (010)	919	755	640	574	498	1081	888	753	675	586
11 (011)	973	796	673	602	537	1145	936	792	708	632
12 (012)	1040	837	707	630	561	1224	985	832	741	660
13 (013)	1094	889	740	658	585	1287	1046	871	774	688
14 (014)	1148	930	788	686	608	1351	1094	927	807	715
15 (015)	1202	972	821	714	632	1414	1144	966	840	744
16 (016)	1256	1013	854	742	656	1478	1192	1005	873	772
17 (017)	1325	1054	887	770	680	1559	1240	1044	906	800
18 (018)	1379	1095	920	798	703	1622	1288	1082	939	827
19 (019)	1437	1139	956	828	728	1691	1340	1125	974	856
20 (020)	1491	1180	989	876	752	1754	1388	1164	1031	885
21 (021)	1545	1242	1022	904	775	1818	1461	1202	1064	912
22 (022)	1599	1283	1055	932	799	1881	1509	1241	1096	940

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1653	1324	1088	960	823	1945	1558	1280	1129	968
24 (024)	1733	1365	1121	988	847	2039	1606	1319	1162	996
25 (025)	1787	1406	1178	1016	870	2102	1654	1386	1195	1024
26 (026)	1841	1447	1211	1044	894	2166	1702	1425	1228	1052
27 (027)	1895	1489	1244	1072	918	2229	1752	1464	1261	1080
28 (028)	1949	1530	1277	1100	941	2293	1800	1502	1294	1107
29 (029)	2003	1571	1311	1128	965	2356	1848	1542	1327	1135
30 (030)	2057	1612	1344	1156	989	2420	1896	1581	1360	1164
31 (031)	2115	1656	1379	1185	1044	2488	1948	1622	1394	1228
32 (032)	2169	1729	1412	1214	1068	2552	2034	1661	1428	1256
33 (033)	2223	1771	1445	1242	1092	2615	2084	1700	1461	1285
34 (034)	2276	1812	1478	1270	1115	2678	2132	1739	1494	1312
35 (035)	2372	1853	1511	1298	1139	2791	2180	1778	1527	1340
36 (036)	2426	1894	1544	1326	1163	2854	2228	1816	1560	1368
37 (037)	2480	1935	1578	1354	1186	2918	2276	1856	1593	1395
38 (038)	2534	1976	1611	1382	1210	2981	2325	1895	1626	1424
39 (039)	2588	2017	1644	1410	1234	3045	2373	1934	1659	1452
40 (040)	2642	2058	1677	1438	1257	3108	2421	1973	1692	1479
41 (041)	2695	2099	1710	1505	1281	3171	2469	2012	1771	1507
42 (042)	2749	2140	1743	1533	1305	3234	2518	2051	1804	1535
43 (043)	2808	2185	1778	1562	1330	3304	2571	2092	1838	1565
44 (044)	2862	2226	1812	1590	1353	3367	2619	2132	1871	1592
45 (045)	2915	2267	1845	1618	1377	3429	2667	2171	1904	1620

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2969	2308	1925	1646	1401	3493	2715	2265	1936	1648
47 (047)	3023	2349	1958	1674	1424	3556	2764	2304	1969	1675
48 (048)	3077	2390	1991	1703	1448	3620	2812	2342	2004	1704
49 (049)	3131	2432	2025	1731	1472	3684	2861	2382	2036	1732
50 (050)	3185	2473	2058	1759	1495	3747	2909	2421	2069	1759
51 (051)	3239	2514	2091	1787	1519	3811	2958	2460	2102	1787
52 (052)	3293	2618	2124	1815	1543	3874	3080	2499	2135	1815
53 (053)	3346	2660	2157	1843	1566	3936	3129	2538	2168	1842
54 (054)	3400	2701	2190	1871	1590	4000	3178	2576	2201	1871
55 (055)	3454	2742	2223	1899	1614	4064	3226	2615	2234	1899
56 (056)	3596	2786	2258	1928	1639	4231	3278	2656	2268	1928
57 (057)	3650	2827	2292	1956	1662	4294	3326	2696	2301	1955
58 (058)	3704	2868	2325	1984	1686	4358	3374	2735	2334	1984
59 (059)	3758	2910	2358	2012	1710	4421	3424	2774	2367	2012
60 (060)	3811	2951	2391	2040	1733	4484	3472	2813	2400	2039
61 (061)	3865	2992	2424	2068	1757	4547	3520	2852	2433	2067
62 (062)	3919	3033	2457	2096	1781	4611	3568	2891	2466	2095
63 (063)	3973	3074	2490	2124	1804	4674	3616	2929	2499	2122
64 (064)	4027	3115	2523	2153	1828	4738	3665	2968	2533	2151
65 (065)	4081	3156	2556	2181	1852	4801	3713	3007	2566	2179
66 (066)	4135	3197	2589	2209	1875	4865	3761	3046	2599	2206
67 (067)	4189	3238	2623	2237	1899	4928	3809	3086	2632	2234
68 (068)	4247	3283	2658	2266	1924	4996	3862	3127	2666	2264

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4301	3324	2691	2294	1948	5060	3911	3166	2699	2292
70 (070)	4355	3365	2724	2322	1971	5124	3959	3205	2732	2319
71 (071)	4409	3406	2757	2350	1995	5187	4007	3244	2765	2347
72 (072)	4462	3447	2790	2378	2019	5249	4055	3282	2798	2375
73 (073)	4516	3488	2823	2406	2042	5313	4104	3321	2831	2402
74 (074)	4570	3529	2856	2434	2066	5376	4152	3360	2864	2431
75 (075)	4624	3571	2890	2462	2090	5440	4201	3400	2896	2459
76 (076)	4678	3612	2923	2490	2113	5504	4249	3439	2929	2486
77 (077)	4732	3653	2956	2518	2137	5567	4298	3478	2962	2514
78 (078)	4786	3694	2989	2546	2161	5631	4346	3516	2995	2542
79 (079)	4840	3735	3022	2574	2275	5694	4394	3555	3028	2676
80 (080)	4898	3779	3057	2604	2300	5762	4446	3596	3064	2706
81 (081)	4952	3821	3090	2632	2324	5826	4495	3635	3096	2734
82 (082)	5006	3862	3124	2660	2348	5889	4544	3675	3129	2762
83 (083)	5060	3903	3157	2688	2371	5953	4592	3714	3162	2789
84 (084)	5113	3944	3190	2716	2395	6015	4640	3753	3195	2818
85 (085)	5167	3985	3223	2744	2419	6079	4688	3792	3228	2846
86 (086)	5221	4026	3256	2772	2442	6142	4736	3831	3261	2873
87 (087)	5275	4067	3289	2800	2466	6206	4785	3869	3294	2901
88 (088)	5329	4108	3322	2828	2490	6269	4833	3908	3327	2929
89 (089)	5383	4149	3355	2972	2513	6333	4881	3947	3496	2956
90 (090)	5437	4191	3388	3000	2537	6396	4931	3986	3529	2985

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5491	4232	3421	3028	2561	6460	4979	4025	3562	3013
92 (092)	5549	4276	3457	3058	2586	6528	5031	4067	3598	3042
93 (093)	5603	4317	3630	3086	2609	6592	5079	4271	3631	3069
94 (094)	5657	4358	3663	3114	2633	6655	5127	4309	3664	3098
95 (095)	5711	4399	3697	3142	2657	6719	5175	4349	3696	3126
96 (096)	5764	4441	3730	3170	2680	6781	5225	4388	3729	3153
97 (097)	5818	4482	3763	3198	2704	6845	5273	4427	3762	3181
98 (098)	5872	4523	3796	3226	2728	6908	5321	4466	3795	3209
99 (099)	5926	4564	3829	3254	2751	6972	5369	4505	3828	3236
100 (901)	5980	4792	3862	3282	2775	7035	5638	4544	3861	3265
101 (101)	6034	4834	3895	3310	2799	7099	5687	4582	3894	3293
102 (102)	6088	4875	3928	3338	2822	7162	5735	4621	3927	3320
103 (103)	6388	4916	3961	3366	2846	7515	5784	4660	3960	3348
104 (104)	6442	4957	3994	3394	2870	7579	5832	4699	3993	3376
105 (105)	6500	5001	4030	3424	2895	7647	5884	4741	4028	3406
106 (106)	6554	5042	4063	3452	2918	7711	5932	4780	4061	3433
107 (107)	6608	5084	4096	3480	2942	7774	5981	4819	4094	3461
108 (108)	6662	5125	4129	3508	2966	7838	6029	4858	4127	3489
109 (109)	6715	5166	4162	3536	2989	7900	6078	4896	4160	3516
110 (110)	6769	5207	4195	3564	3013	7964	6126	4935	4193	3545
111 (111)	6823	5248	4228	3592	3037	8027	6174	4974	4226	3573
112 (112)	6877	5289	4261	3620	3060	8091	6222	5013	4259	3600
113 (113)	6931	5330	4295	3648	3084	8154	6271	5053	4292	3628

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6985	5371	4328	3676	3108	8218	6319	5092	4325	3656
115 (115)	7039	5412	4361	3704	3131	8281	6367	5131	4358	3684
116 (116)	7093	5453	4394	3732	3155	8345	6415	5169	4391	3712
117 (117)	7151	5498	4429	3762	3180	8413	6468	5211	4426	3741
118 (118)	7205	5539	4462	3790	3204	8476	6516	5249	4459	3769
119 (119)	7259	5580	4495	3818	3227	8540	6565	5288	4492	3796
120 (120)	7313	5621	4528	3846	3251	8604	6613	5327	4525	3825
121 (121)	7366	5662	4562	3874	3275	8666	6661	5367	4558	3853
122 (122)	7420	5703	4595	3902	3298	8729	6709	5406	4591	3880
123 (123)	7474	5745	4628	3930	3322	8793	6759	5445	4624	3908
124 (124)	7528	5786	4661	3958	3346	8856	6807	5484	4656	3936
125 (125)	7582	5827	4694	3986	3369	8920	6855	5522	4689	3964
126 (126)	7636	5868	4727	4014	3393	8984	6904	5561	4722	3992
127 (127)	7690	5909	4760	4042	3417	9047	6952	5600	4755	4020
128 (128)	7744	5950	4793	4070	3440	9111	7000	5639	4788	4047
129 (129)	7802	5995	4829	4100	3465	9179	7053	5681	4824	4076
130 (130)	7856	6036	4862	4128	3489	9242	7101	5720	4856	4105
131 (131)	7910	6077	4895	4156	3513	9306	7149	5759	4889	4133
132 (132)	7964	6118	4928	4184	3536	9369	7198	5798	4922	4160
133 (133)	8017	6159	4961	4212	3560	9432	7246	5836	4955	4188
134 (134)	8071	6200	4994	4240	3584	9495	7294	5875	4988	4216
135 (135)	8125	6241	5027	4268	3607	9559	7342	5914	5021	4244
136 (136)	8179	6282	5060	4296	3631	9622	7391	5953	5054	4272

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8233	6323	5093	4324	3655	9686	7439	5992	5087	4300
138 (138)	8287	6365	5126	4352	3678	9749	7488	6031	5120	4327
139 (139)	8341	6406	5160	4380	3702	9813	7536	6071	5153	4355
140 (140)	8395	6447	5193	4408	3726	9876	7585	6109	5186	4384
141 (141)	8453	6491	5228	4438	3751	9945	7636	6151	5221	4413
142 (142)	8507	6532	5261	4466	3774	10008	7685	6189	5254	4440
143 (143)	8561	6573	5294	4494	3798	10072	7733	6228	5287	4468
144 (144)	8615	6615	5327	4522	3822	10135	7782	6267	5320	4496
145 (145)	8668	6656	5360	4550	3845	10198	7831	6306	5353	4524
146 (146)	8722	6697	5394	4578	3869	10261	7879	6346	5386	4552
147 (147)	8776	6738	5427	4606	3893	10325	7927	6385	5419	4580
148 (148)	8830	6779	5460	4634	3916	10388	7975	6424	5452	4607
149 (149)	8884	6820	5493	4662	3940	10452	8024	6462	5485	4635
150 (150)	8938	6861	5526	4690	3964	10515	8072	6501	5518	4664
151 (151)	8992	6902	5559	4718	3987	10579	8120	6540	5551	4691
152 (152)	9046	6943	5592	4746	4011	10642	8168	6579	5584	4719
153 (153)	9099	6984	5625	4774	4035	10705	8216	6618	5616	4747
154 (154)	9158	7029	5661	4803	4060	10774	8269	6660	5651	4776
155 (155)	9212	7070	5694	4831	4083	10838	8318	6699	5684	4804
156 (156)	9266	7111	5727	4859	4107	10901	8366	6738	5716	4832
157 (157)	9319	7152	5760	4888	4131	10964	8414	6776	5751	4860
158 (158)	9373	7193	5793	4916	4154	11027	8462	6815	5784	4887
159 (159)	9427	7235	5826	4944	4178	11091	8512	6854	5816	4915

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9481	7276	5859	4972	4202	11154	8560	6893	5849	4944
161 (161)	9535	7317	5892	5000	4225	11218	8608	6932	5882	4971
162 (162)	9589	7358	5925	5028	4249	11281	8656	6971	5915	4999
163 (163)	9643	7399	5958	5056	4273	11345	8705	7009	5948	5027
164 (164)	9697	7440	5991	5084	4296	11408	8753	7048	5981	5054
165 (165)	9750	7481	6025	5112	4320	11471	8801	7088	6014	5082
166 (166)	9809	7526	6060	5141	4345	11540	8854	7129	6048	5112
167 (167)	9863	7567	6093	5169	4369	11604	8902	7168	6081	5140
168 (168)	9917	7608	6126	5197	4392	11667	8951	7207	6114	5167
169 (169)	9970	7649	6159	5225	4416	11729	8999	7246	6147	5195
170 (170)	10024	7690	6192	5253	4440	11793	9047	7285	6180	5224
171 (171)	10078	7731	6225	5281	4463	11856	9095	7324	6213	5251
172 (172)	10132	7772	6259	5309	4487	11920	9144	7364	6246	5279
173 (173)	10186	7813	6292	5338	4511	11984	9192	7402	6280	5307
174 (174)	10240	7854	6325	5366	4534	12047	9240	7441	6313	5334
175 (175)	10294	7896	6358	5394	4558	12111	9289	7480	6346	5362
176 (176)	10348	7937	6391	5422	4582	12174	9338	7519	6379	5391
177 (177)	10401	7978	6424	5450	4606	12236	9386	7558	6412	5419
178 (178)	10460	8022	6459	5479	4630	12306	9438	7599	6446	5447
179 (179)	10514	8063	6492	5507	4654	12369	9486	7638	6479	5475
180 (180)	10568	8104	6526	5535	4678	12433	9534	7678	6512	5504
181 (181)	10621	8146	6559	5563	4701	12495	9584	7716	6545	5531
182 (182)	10675	8187	6592	5591	4725	12559	9632	7755	6578	5559

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10729	8228	6625	5619	4749	12622	9680	7794	6611	5587
184 (184)	10783	8269	6658	5647	4773	12686	9728	7833	6644	5615
185 (185)	10837	8310	6691	5675	4796	12749	9776	7872	6676	5642
186 (186)	10891	8351	6724	5703	4820	12813	9825	7911	6709	5671
187 (187)	10945	8392	6757	5731	4844	12876	9873	7949	6742	5699
188 (188)	10999	8433	6790	5759	4867	12940	9921	7988	6775	5726
189 (189)	11052	8474	6823	5788	4891	13002	9969	8027	6809	5754
190 (190)	11111	8519	6859	5817	4916	13072	10022	8069	6844	5784
191 (191)	11165	8560	6892	5845	4939	13135	10071	8108	6876	5811
192 (192)	11219	8601	6925	5873	4963	13199	10119	8147	6909	5839
193 (193)	11272	8642	6958	5901	4987	13261	10167	8186	6942	5867
194 (194)	11326	8683	6991	5929	5011	13325	10215	8225	6975	5895
195 (195)	11380	8724	7024	5957	5034	13388	10264	8264	7008	5922
196 (196)	11434	8766	7057	5985	5058	13452	10313	8302	7041	5951
197 (197)	11488	8807	7090	6013	5082	13515	10361	8341	7074	5979
198 (198)	11542	8848	7124	6041	5105	13579	10409	8381	7107	6006
199 (199)	11596	8889	7157	6069	5129	13642	10458	8420	7140	6034
200 (902)	11650	8930	7190	6097	5153	13706	10506	8459	7173	6062
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	46	35	30	26	22	54	41	35	31	26

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	708	616	557	516	492	960	836	756	700	667
2 (002)	800	695	626	577	530	1084	942	849	782	718
3 (003)	916	774	690	631	575	1242	1049	936	856	780
4 (004)	946	802	707	643	582	1282	1087	958	871	789
5 (005)	1046	879	761	689	621	1418	1191	1031	933	842
6 (006)	1134	946	815	734	659	1538	1282	1104	996	893
7 (007)	1230	1018	887	784	700	1667	1380	1202	1062	949
8 (008)	1331	1102	941	830	739	1804	1493	1276	1124	1002
9 (009)	1418	1169	995	895	779	1922	1584	1349	1213	1056
10 (010)	1507	1238	1049	941	816	2042	1678	1422	1276	1107
11 (011)	1595	1305	1103	987	880	2162	1769	1496	1338	1193
12 (012)	1705	1372	1159	1033	920	2311	1860	1571	1400	1247
13 (013)	1793	1457	1213	1079	959	2431	1976	1644	1462	1300
14 (014)	1882	1525	1292	1125	997	2551	2067	1751	1524	1351
15 (015)	1970	1593	1346	1170	1036	2671	2160	1824	1587	1404
16 (016)	2059	1661	1400	1216	1075	2791	2251	1898	1649	1458
17 (017)	2172	1728	1454	1262	1115	2944	2342	1971	1711	1511
18 (018)	2261	1795	1508	1308	1152	3064	2433	2044	1773	1562
19 (019)	2356	1867	1567	1357	1193	3193	2531	2124	1840	1618
20 (020)	2444	1934	1621	1436	1233	3313	2622	2198	1947	1671
21 (021)	2533	2036	1675	1482	1270	3433	2760	2271	2009	1722
22 (022)	2621	2103	1730	1528	1310	3553	2851	2344	2071	1776

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2710	2170	1784	1574	1349	3673	2942	2418	2133	1829
24 (024)	2841	2238	1838	1620	1389	3851	3033	2491	2196	1882
25 (025)	2930	2305	1931	1666	1426	3971	3124	2618	2258	1933
26 (026)	3018	2372	1985	1711	1466	4091	3216	2691	2320	1987
27 (027)	3107	2441	2039	1757	1505	4211	3309	2764	2382	2040
28 (028)	3195	2508	2093	1803	1543	4331	3400	2838	2444	2091
29 (029)	3284	2575	2149	1849	1582	4451	3491	2913	2507	2144
30 (030)	3372	2643	2203	1895	1621	4571	3582	2987	2569	2198
31 (031)	3467	2715	2261	1943	1711	4700	3680	3064	2633	2320
32 (032)	3556	2834	2315	1990	1751	4820	3842	3138	2698	2373
33 (033)	3644	2903	2369	2036	1790	4940	3936	3211	2760	2427
34 (034)	3731	2970	2423	2082	1828	5058	4027	3284	2822	2478
35 (035)	3889	3038	2477	2128	1867	5271	4118	3358	2884	2531
36 (036)	3977	3105	2531	2174	1907	5391	4209	3431	2947	2584
37 (037)	4066	3172	2587	2220	1944	5511	4300	3507	3009	2636
38 (038)	4154	3239	2641	2266	1984	5631	4391	3580	3071	2689
39 (039)	4243	3307	2695	2311	2023	5751	4482	3653	3133	2742
40 (040)	4331	3374	2749	2357	2061	5871	4573	3727	3196	2793
41 (041)	4418	3441	2803	2467	2100	5989	4664	3800	3344	2847
42 (042)	4507	3508	2857	2513	2139	6109	4756	3873	3407	2900
43 (043)	4603	3582	2915	2561	2180	6240	4856	3951	3471	2956
44 (044)	4692	3649	2970	2607	2218	6360	4947	4027	3533	3007
45 (045)	4779	3716	3025	2652	2257	6478	5038	4100	3596	3060

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4867	3784	3156	2698	2297	6598	5129	4278	3658	3113
47 (047)	4956	3851	3210	2744	2334	6718	5220	4351	3720	3164
48 (048)	5044	3918	3264	2792	2374	6838	5311	4424	3784	3218
49 (049)	5133	3987	3320	2838	2413	6958	5404	4500	3847	3271
50 (050)	5221	4054	3374	2884	2451	7078	5496	4573	3909	3322
51 (051)	5310	4121	3428	2930	2490	7198	5587	4647	3971	3376
52 (052)	5398	4292	3482	2975	2530	7318	5818	4720	4033	3429
53 (053)	5485	4361	3536	3021	2567	7436	5911	4793	4096	3480
54 (054)	5574	4428	3590	3067	2607	7556	6002	4867	4158	3533
55 (055)	5662	4495	3644	3113	2646	7676	6093	4940	4220	3587
56 (056)	5895	4567	3702	3161	2687	7991	6191	5018	4284	3642
57 (057)	5984	4634	3757	3207	2725	8111	6282	5093	4347	3693
58 (058)	6072	4702	3811	3252	2764	8231	6373	5167	4409	3747
59 (059)	6161	4770	3866	3298	2803	8351	6467	5240	4471	3800
60 (060)	6248	4838	3920	3344	2841	8469	6558	5313	4533	3851
61 (061)	6336	4905	3974	3390	2880	8589	6649	5387	4596	3904
62 (062)	6425	4972	4028	3436	2920	8709	6740	5460	4658	3958
63 (063)	6513	5039	4082	3482	2957	8829	6831	5533	4720	4009
64 (064)	6602	5107	4136	3530	2997	8949	6922	5607	4784	4062
65 (065)	6690	5174	4190	3575	3036	9069	7013	5680	4847	4116
66 (066)	6779	5241	4244	3621	3074	9189	7104	5753	4909	4167
67 (067)	6867	5308	4300	3667	3113	9309	7196	5829	4971	4220
68 (068)	6962	5382	4357	3715	3154	9438	7296	5907	5036	4276

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	7051	5449	4411	3761	3193	9558	7387	5980	5098	4329
70 (070)	7139	5516	4466	3807	3231	9678	7478	6053	5160	4380
71 (071)	7228	5584	4520	3852	3270	9798	7569	6127	5222	4433
72 (072)	7315	5651	4574	3898	3310	9916	7660	6200	5284	4487
73 (073)	7403	5718	4628	3944	3348	10036	7751	6273	5347	4538
74 (074)	7492	5785	4682	3990	3387	10156	7842	6347	5409	4591
75 (075)	7580	5854	4738	4036	3426	10276	7936	6422	5471	4644
76 (076)	7669	5921	4792	4082	3464	10396	8027	6496	5533	4696
77 (077)	7757	5989	4846	4128	3503	10516	8118	6569	5596	4749
78 (078)	7846	6056	4900	4174	3543	10636	8209	6642	5658	4802
79 (079)	7934	6123	4954	4220	3730	10756	8300	6716	5720	5056
80 (080)	8030	6195	5011	4269	3770	10884	8398	6793	5787	5111
81 (081)	8118	6264	5066	4315	3810	11004	8491	6867	5849	5164
82 (082)	8207	6331	5121	4361	3849	11124	8582	6942	5911	5218
83 (083)	8295	6398	5175	4407	3887	11244	8673	7016	5973	5269
84 (084)	8382	6466	5230	4452	3926	11362	8764	7089	6036	5322
85 (085)	8470	6533	5284	4498	3966	11482	8856	7162	6098	5376
86 (086)	8559	6600	5338	4544	4003	11602	8947	7236	6160	5427
87 (087)	8648	6667	5392	4590	4043	11722	9038	7309	6222	5480
88 (088)	8736	6734	5446	4636	4082	11842	9129	7382	6284	5533
89 (089)	8825	6802	5500	4872	4120	11962	9220	7456	6604	5584
90 (090)	8913	6870	5554	4918	4159	12082	9313	7529	6667	5638

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	9002	6938	5608	4964	4198	12202	9404	7602	6729	5691
92 (092)	9097	7010	5667	5013	4239	12331	9502	7682	6796	5747
93 (093)	9185	7077	5951	5059	4277	12451	9593	8067	6858	5798
94 (094)	9274	7144	6005	5105	4316	12571	9684	8140	6920	5851
95 (095)	9362	7211	6061	5151	4356	12691	9776	8216	6982	5904
96 (096)	9449	7280	6115	5197	4393	12809	9869	8289	7044	5956
97 (097)	9538	7348	6169	5243	4433	12929	9960	8362	7107	6009
98 (098)	9626	7415	6223	5289	4472	13049	10051	8436	7169	6062
99 (099)	9715	7482	6277	5334	4510	13169	10142	8509	7231	6113
100 (901)	9803	7856	6331	5380	4549	13289	10649	8582	7293	6167
101 (101)	9892	7925	6385	5426	4589	13409	10742	8656	7356	6220
102 (102)	9980	7992	6439	5472	4626	13529	10833	8729	7418	6271
103 (103)	10472	8059	6493	5518	4666	14196	10924	8802	7480	6324
104 (104)	10561	8126	6548	5564	4705	14316	11016	8876	7542	6378
105 (105)	10656	8198	6607	5613	4746	14444	11113	8956	7609	6433
106 (106)	10744	8266	6661	5659	4784	14564	11204	9029	7671	6484
107 (107)	10833	8334	6715	5705	4823	14684	11298	9102	7733	6538
108 (108)	10921	8402	6769	5751	4862	14804	11389	9176	7796	6591
109 (109)	11008	8469	6823	5797	4900	14922	11480	9249	7858	6642
110 (110)	11097	8536	6877	5843	4939	15042	11571	9322	7920	6696
111 (111)	11185	8603	6931	5889	4979	15162	11662	9396	7982	6749
112 (112)	11274	8670	6985	5934	5016	15282	11753	9469	8044	6800
113 (113)	11362	8738	7041	5980	5056	15402	11844	9544	8107	6853

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	11451	8805	7095	6026	5095	15522	11936	9618	8169	6907
115 (115)	11539	8872	7149	6072	5133	15642	12027	9691	8231	6958
116 (116)	11628	8939	7203	6118	5172	15762	12118	9764	8293	7011
117 (117)	11723	9013	7261	6167	5213	15891	12218	9842	8360	7067
118 (118)	11811	9080	7315	6213	5252	16011	12309	9916	8422	7120
119 (119)	11900	9148	7369	6259	5290	16131	12400	9989	8484	7171
120 (120)	11989	9215	7423	6305	5330	16251	12491	10062	8547	7224
121 (121)	12075	9282	7479	6351	5369	16369	12582	10138	8609	7278
122 (122)	12164	9349	7533	6397	5407	16489	12673	10211	8671	7329
123 (123)	12252	9418	7587	6443	5446	16609	12767	10284	8733	7382
124 (124)	12341	9485	7641	6489	5485	16729	12858	10358	8796	7436
125 (125)	12430	9552	7695	6534	5523	16849	12949	10431	8858	7487
126 (126)	12518	9620	7749	6580	5562	16969	13040	10504	8920	7540
127 (127)	12607	9687	7803	6626	5602	17089	13131	10578	8982	7593
128 (128)	12695	9754	7857	6672	5639	17209	13222	10651	9044	7644
129 (129)	12790	9828	7916	6721	5680	17338	13322	10731	9111	7700
130 (130)	12879	9895	7970	6767	5720	17458	13413	10804	9173	7753
131 (131)	12967	9962	8025	6813	5759	17578	13504	10878	9236	7807
132 (132)	13056	10030	8079	6859	5797	17698	13596	10951	9298	7858
133 (133)	13143	10097	8133	6905	5836	17816	13687	11024	9360	7911
134 (134)	13231	10164	8187	6951	5875	17936	13778	11098	9422	7964
135 (135)	13320	10231	8241	6997	5913	18056	13869	11171	9484	8016
136 (136)	13408	10298	8295	7043	5952	18176	13960	11244	9547	8069

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	13497	10366	8349	7089	5992	18296	14051	11318	9609	8122
138 (138)	13585	10434	8403	7134	6030	18416	14144	11391	9671	8173
139 (139)	13674	10502	8459	7180	6069	18536	14236	11467	9733	8227
140 (140)	13762	10569	8513	7226	6108	18656	14327	11540	9796	8280
141 (141)	13857	10641	8570	7275	6149	18784	14424	11618	9862	8336
142 (142)	13946	10708	8625	7321	6187	18904	14516	11691	9924	8387
143 (143)	14034	10775	8679	7367	6226	19024	14607	11764	9987	8440
144 (144)	14123	10844	8733	7413	6266	19144	14700	11838	10049	8493
145 (145)	14210	10911	8787	7459	6303	19262	14791	11911	10111	8544
146 (146)	14298	10979	8843	7505	6343	19382	14882	11987	10173	8598
147 (147)	14387	11046	8897	7551	6382	19502	14973	12060	10236	8651
148 (148)	14475	11113	8951	7597	6420	19622	15064	12133	10298	8702
149 (149)	14564	11180	9005	7643	6459	19742	15156	12207	10360	8756
150 (150)	14652	11248	9059	7689	6498	19862	15247	12280	10422	8809
151 (151)	14741	11315	9113	7734	6536	19982	15338	12353	10484	8860
152 (152)	14830	11382	9167	7780	6575	20102	15429	12427	10547	8913
153 (153)	14916	11449	9221	7826	6615	20220	15520	12500	10609	8967
154 (154)	15013	11523	9280	7874	6656	20351	15620	12580	10673	9022
155 (155)	15102	11590	9334	7920	6693	20471	15711	12653	10736	9073
156 (156)	15190	11657	9389	7966	6733	20591	15802	12727	10798	9127
157 (157)	15277	11725	9443	8013	6772	20709	15893	12800	10862	9180
158 (158)	15366	11792	9497	8059	6810	20829	15984	12873	10924	9231
159 (159)	15454	11861	9551	8105	6849	20949	16078	12947	10987	9284

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	15543	11928	9605	8151	6889	21069	16169	13020	11049	9338
161 (161)	15631	11995	9659	8197	6926	21189	16260	13093	11111	9389
162 (162)	15720	12062	9713	8243	6966	21309	16351	13167	11173	9442
163 (163)	15808	12130	9767	8289	7005	21429	16442	13240	11236	9496
164 (164)	15897	12197	9821	8334	7043	21549	16533	13313	11298	9547
165 (165)	15984	12264	9877	8380	7082	21667	16624	13389	11360	9600
166 (166)	16080	12338	9934	8428	7123	21798	16724	13467	11424	9656
167 (167)	16169	12405	9989	8474	7162	21918	16816	13540	11487	9709
168 (168)	16257	12472	10043	8520	7200	22038	16907	13613	11549	9760
169 (169)	16344	12539	10097	8566	7239	22156	16998	13687	11611	9813
170 (170)	16433	12607	10151	8611	7279	22276	17089	13760	11673	9867
171 (171)	16521	12674	10205	8657	7316	22396	17180	13833	11736	9918
172 (172)	16610	12741	10261	8703	7356	22516	17271	13909	11798	9971
173 (173)	16698	12808	10315	8751	7395	22636	17362	13982	11862	10024
174 (174)	16787	12875	10369	8797	7433	22756	17453	14056	11924	10076
175 (175)	16875	12944	10423	8843	7472	22876	17547	14129	11987	10129
176 (176)	16964	13011	10477	8889	7511	22996	17638	14202	12049	10182
177 (177)	17051	13079	10531	8934	7551	23113	17729	14276	12111	10236
178 (178)	17148	13151	10589	8982	7590	23244	17827	14353	12176	10289
179 (179)	17236	13218	10643	9028	7630	23364	17918	14427	12238	10342
180 (180)	17325	13285	10698	9074	7669	23484	18009	14502	12300	10396
181 (181)	17411	13354	10752	9120	7707	23602	18102	14576	12362	10447
182 (182)	17500	13421	10807	9166	7746	23722	18193	14649	12424	10500

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	17589	13489	10861	9211	7785	23842	18284	14722	12487	10553
184 (184)	17677	13556	10915	9257	7825	23962	18376	14796	12549	10607
185 (185)	17766	13623	10969	9303	7862	24082	18467	14869	12611	10658
186 (186)	17854	13690	11023	9349	7902	24202	18558	14942	12673	10711
187 (187)	17943	13757	11077	9395	7941	24322	18649	15016	12736	10764
188 (188)	18031	13825	11131	9441	7979	24442	18740	15089	12798	10816
189 (189)	18118	13892	11185	9489	8018	24560	18831	15162	12862	10869
190 (190)	18215	13966	11244	9536	8059	24691	18931	15242	12927	10924
191 (191)	18303	14033	11298	9582	8097	24811	19022	15316	12989	10976
192 (192)	18392	14100	11352	9628	8136	24931	19113	15389	13051	11029
193 (193)	18479	14167	11407	9674	8175	25049	19204	15462	13113	11082
194 (194)	18567	14234	11461	9720	8215	25169	19296	15536	13176	11136
195 (195)	18656	14302	11515	9766	8252	25289	19387	15609	13238	11187
196 (196)	18744	14370	11569	9811	8292	25409	19480	15682	13300	11240
197 (197)	18833	14438	11623	9857	8331	25529	19571	15756	13362	11293
198 (198)	18921	14505	11679	9903	8369	25649	19662	15831	13424	11344
199 (199)	19010	14572	11733	9949	8408	25769	19753	15904	13487	11398
200 (902)	19098	14639	11787	9995	8448	25889	19844	15978	13549	11451
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	75	57	49	43	36	102	78	67	58	49

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	428	373	338	314	299	504	439	398	369	352
2 (002)	479	418	377	348	320	564	492	444	409	376
3 (003)	550	465	417	381	349	647	547	491	448	411
4 (004)	564	479	424	386	351	664	564	499	454	413
5 (005)	613	516	455	412	374	721	607	535	485	440
6 (006)	670	560	485	439	396	788	659	571	516	466
7 (007)	719	597	516	465	418	846	702	607	547	492
8 (008)	769	635	547	491	441	905	747	644	578	519
9 (009)	822	676	589	519	465	967	795	693	611	547
10 (010)	879	714	620	545	487	1034	840	729	641	573
11 (011)	929	762	650	571	509	1093	896	765	672	599
12 (012)	978	799	681	610	532	1151	940	801	718	626
13 (013)	1028	837	712	636	554	1209	985	838	748	652
14 (014)	1077	875	743	662	592	1267	1029	874	779	696
15 (015)	1144	916	776	690	616	1346	1078	913	812	725
16 (016)	1193	954	807	717	638	1404	1122	949	844	751
17 (017)	1243	1003	837	743	660	1462	1180	985	874	776
18 (018)	1292	1041	883	769	683	1520	1225	1039	905	804
19 (019)	1342	1078	914	795	705	1579	1268	1075	935	829
20 (020)	1391	1116	945	821	728	1636	1313	1112	966	856
21 (021)	1460	1157	978	849	751	1718	1361	1151	999	884
22 (022)	1509	1195	1009	876	774	1775	1406	1187	1031	911

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1559	1233	1040	902	796	1834	1451	1224	1061	936
24 (024)	1608	1270	1070	928	819	1892	1494	1259	1092	964
25 (025)	1658	1308	1101	954	841	1951	1539	1295	1122	989
26 (026)	1712	1370	1134	1002	865	2014	1612	1334	1179	1018
27 (027)	1761	1407	1165	1028	887	2072	1655	1371	1209	1044
28 (028)	1810	1445	1196	1054	909	2129	1700	1407	1240	1069
29 (029)	1860	1483	1227	1080	932	2188	1745	1444	1271	1096
30 (030)	1909	1520	1257	1107	954	2246	1788	1479	1302	1122
31 (031)	1986	1558	1288	1133	977	2336	1833	1515	1333	1149
32 (032)	2039	1599	1345	1161	1000	2399	1881	1582	1366	1176
33 (033)	2089	1637	1376	1187	1023	2458	1926	1619	1396	1204
34 (034)	2138	1675	1407	1213	1045	2515	1971	1655	1427	1229
35 (035)	2188	1712	1437	1239	1068	2574	2014	1691	1458	1256
36 (036)	2237	1750	1468	1266	1090	2632	2059	1727	1489	1282
37 (037)	2287	1788	1499	1292	1112	2691	2104	1764	1520	1308
38 (038)	2340	1829	1532	1320	1136	2753	2152	1802	1553	1336
39 (039)	2390	1867	1563	1346	1158	2812	2196	1839	1584	1362
40 (040)	2439	1904	1594	1372	1212	2869	2240	1875	1614	1426
41 (041)	2489	1974	1624	1398	1234	2928	2322	1911	1645	1452
42 (042)	2538	2012	1655	1425	1256	2986	2367	1947	1676	1478
43 (043)	2592	2053	1688	1453	1280	3049	2415	1986	1709	1506
44 (044)	2641	2091	1719	1479	1302	3107	2460	2022	1740	1532
45 (045)	2733	2128	1750	1505	1325	3215	2504	2059	1771	1559

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2782	2166	1781	1531	1347	3273	2548	2095	1801	1585
47 (047)	2832	2204	1811	1557	1370	3332	2593	2131	1832	1612
48 (048)	2881	2241	1842	1584	1392	3389	2636	2167	1864	1638
49 (049)	2935	2282	1875	1612	1416	3453	2685	2206	1896	1666
50 (050)	2984	2320	1906	1638	1438	3511	2729	2242	1927	1692
51 (051)	3034	2358	1937	1664	1460	3569	2774	2279	1958	1718
52 (052)	3083	2396	1968	1729	1483	3627	2819	2315	2034	1745
53 (053)	3133	2433	1999	1755	1505	3686	2862	2352	2065	1771
54 (054)	3182	2471	2029	1782	1528	3744	2907	2387	2096	1798
55 (055)	3236	2512	2062	1810	1551	3807	2955	2426	2129	1825
56 (056)	3285	2550	2093	1836	1574	3865	3000	2462	2160	1852
57 (057)	3335	2588	2124	1862	1596	3924	3045	2499	2191	1878
58 (058)	3384	2625	2155	1888	1619	3981	3088	2535	2221	1905
59 (059)	3433	2663	2233	1914	1641	4039	3133	2627	2252	1931
60 (060)	3483	2701	2264	1941	1663	4098	3178	2664	2284	1956
61 (061)	3537	2742	2297	1969	1687	4161	3226	2702	2316	1985
62 (062)	3586	2780	2328	1995	1709	4219	3271	2739	2347	2011
63 (063)	3636	2817	2358	2021	1732	4278	3314	2774	2378	2038
64 (064)	3685	2855	2389	2047	1754	4335	3359	2811	2408	2064
65 (065)	3734	2893	2420	2073	1777	4393	3404	2847	2439	2091
66 (066)	3788	2934	2453	2101	1800	4456	3452	2886	2472	2118
67 (067)	3838	3035	2484	2128	1823	4515	3571	2922	2504	2145
68 (068)	3887	3073	2515	2154	1845	4573	3615	2959	2534	2171

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3937	3110	2545	2180	1868	4632	3659	2994	2565	2198
70 (070)	3986	3148	2576	2206	1890	4689	3704	3031	2595	2224
71 (071)	4119	3186	2607	2232	1912	4846	3748	3067	2626	2249
72 (072)	4173	3227	2640	2260	1936	4909	3796	3106	2659	2278
73 (073)	4222	3265	2671	2287	1958	4967	3841	3142	2691	2304
74 (074)	4272	3302	2702	2313	1981	5026	3885	3179	2721	2331
75 (075)	4321	3340	2732	2339	2003	5084	3929	3214	2752	2356
76 (076)	4370	3378	2763	2365	2026	5141	3974	3251	2782	2384
77 (077)	4420	3416	2794	2391	2048	5200	4019	3287	2813	2409
78 (078)	4474	3457	2827	2419	2072	5264	4067	3326	2846	2438
79 (079)	4523	3494	2858	2446	2094	5321	4111	3362	2878	2464
80 (080)	4573	3532	2889	2472	2117	5380	4155	3399	2908	2491
81 (081)	4622	3570	2919	2498	2139	5438	4200	3434	2939	2516
82 (082)	4671	3608	2950	2524	2161	5495	4245	3471	2969	2542
83 (083)	4721	3645	2981	2550	2184	5554	4288	3507	3000	2569
84 (084)	4775	3686	3014	2578	2207	5618	4336	3546	3033	2596
85 (085)	4824	3724	3045	2605	2230	5675	4381	3582	3065	2624
86 (086)	4874	3762	3076	2631	2252	5734	4426	3619	3095	2649
87 (087)	4923	3800	3106	2657	2275	5792	4471	3654	3126	2676
88 (088)	4972	3837	3137	2683	2297	5849	4514	3691	3156	2702
89 (089)	5026	3878	3170	2711	2321	5913	4562	3729	3189	2731
90 (090)	5076	3916	3201	2737	2343	5972	4607	3766	3220	2756

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5125	3954	3232	2764	2366	6029	4652	3802	3252	2784
92 (092)	5174	3992	3263	2790	2388	6087	4696	3839	3282	2809
93 (093)	5224	4029	3294	2816	2410	6146	4740	3875	3313	2835
94 (094)	5273	4067	3324	2842	2433	6204	4785	3911	3344	2862
95 (095)	5327	4108	3357	2870	2456	6267	4833	3949	3376	2889
96 (096)	5377	4146	3388	2896	2479	6326	4878	3986	3407	2916
97 (097)	5426	4183	3419	2923	2501	6384	4921	4022	3439	2942
98 (098)	5475	4221	3450	2949	2524	6441	4966	4059	3469	2969
99 (099)	5525	4259	3481	2975	2546	6500	5011	4095	3500	2995
100 (901)	5574	4297	3511	3001	2568	6558	5055	4131	3531	3021
101 (101)	5628	4338	3544	3029	2683	6621	5104	4169	3564	3156
102 (102)	5678	4375	3575	3055	2705	6680	5147	4206	3594	3182
103 (103)	5727	4413	3606	3082	2728	6738	5192	4242	3626	3209
104 (104)	5776	4451	3637	3108	2750	6795	5236	4279	3656	3235
105 (105)	5826	4489	3668	3134	2773	6854	5281	4315	3687	3262
106 (106)	5880	4530	3701	3162	2796	6918	5329	4354	3720	3289
107 (107)	5929	4567	3731	3188	2819	6975	5373	4389	3751	3316
108 (108)	5979	4605	3762	3214	2841	7034	5418	4426	3781	3342
109 (109)	6028	4643	3793	3241	2864	7092	5462	4462	3813	3369
110 (110)	6077	4681	3824	3267	2886	7149	5507	4499	3844	3395
111 (111)	6127	4718	3855	3293	2908	7208	5551	4535	3874	3421
112 (112)	6181	4759	3888	3321	2932	7272	5599	4574	3907	3449
113 (113)	6230	4797	3918	3347	2954	7329	5644	4609	3938	3475

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6280	4835	3949	3489	2977	7388	5688	4646	4105	3502
115 (115)	6329	4873	3980	3515	2999	7446	5733	4682	4135	3528
116 (116)	6378	4910	4011	3541	3022	7504	5776	4719	4166	3555
117 (117)	6428	4948	4042	3567	3044	7562	5821	4755	4196	3581
118 (118)	6482	4989	4075	3595	3068	7626	5869	4794	4229	3609
119 (119)	6531	5027	4105	3622	3090	7684	5914	4829	4261	3635
120 (120)	6581	5065	4277	3648	3113	7742	5959	5032	4292	3662
121 (121)	6630	5102	4307	3674	3135	7800	6002	5067	4322	3688
122 (122)	6679	5140	4338	3700	3157	7858	6047	5104	4353	3714
123 (123)	6729	5178	4369	3726	3180	7916	6092	5140	4384	3741
124 (124)	6783	5219	4402	3754	3203	7980	6140	5179	4416	3768
125 (125)	6832	5256	4433	3781	3226	8038	6184	5215	4448	3795
126 (126)	6881	5294	4464	3807	3248	8095	6228	5252	4479	3821
127 (127)	6931	5332	4494	3833	3271	8154	6273	5287	4509	3848
128 (128)	6980	5370	4525	3859	3293	8212	6318	5324	4540	3874
129 (129)	7034	5598	4558	3887	3317	8275	6586	5362	4573	3902
130 (130)	7084	5636	4589	3913	3339	8334	6631	5399	4604	3928
131 (131)	7133	5674	4620	3940	3362	8392	6675	5435	4635	3955
132 (132)	7182	5711	4651	3966	3384	8449	6719	5472	4666	3981
133 (133)	7478	5749	4681	3992	3406	8798	6764	5507	4696	4007
134 (134)	7527	5787	4712	4018	3429	8855	6808	5544	4727	4034
135 (135)	7581	5828	4745	4046	3452	8919	6856	5582	4760	4061
136 (136)	7631	5866	4776	4072	3475	8978	6901	5619	4791	4088

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7680	5903	4807	4099	3497	9035	6945	5655	4822	4114
138 (138)	7730	5941	4838	4125	3520	9094	6989	5692	4853	4141
139 (139)	7779	5979	4868	4151	3542	9152	7034	5727	4884	4167
140 (140)	7828	6016	4899	4177	3564	9209	7078	5764	4914	4193
141 (141)	7882	6058	4932	4205	3588	9273	7127	5802	4947	4221
142 (142)	7932	6095	4963	4231	3610	9332	7171	5839	4978	4247
143 (143)	7981	6133	4994	4258	3633	9389	7215	5875	5009	4274
144 (144)	8031	6171	5025	4284	3655	9448	7260	5912	5040	4300
145 (145)	8080	6208	5055	4310	3678	9506	7304	5947	5071	4327
146 (146)	8129	6246	5086	4336	3700	9564	7348	5984	5101	4353
147 (147)	8183	6287	5119	4364	3724	9627	7396	6022	5134	4381
148 (148)	8233	6325	5150	4390	3746	9686	7441	6059	5165	4407
149 (149)	8282	6363	5181	4417	3769	9744	7486	6095	5196	4434
150 (150)	8332	6400	5212	4443	3791	9802	7529	6132	5227	4460
151 (151)	8381	6438	5242	4469	3813	9860	7574	6167	5258	4486
152 (152)	8435	6479	5276	4497	3837	9924	7622	6207	5291	4514
153 (153)	8484	6517	5306	4523	3859	9981	7667	6242	5321	4540
154 (154)	8534	6555	5337	4549	3882	10040	7712	6279	5352	4567
155 (155)	8583	6592	5368	4576	3904	10098	7755	6315	5384	4593
156 (156)	8633	6630	5399	4602	3927	10156	7800	6352	5414	4620
157 (157)	8682	6668	5429	4628	3949	10214	7845	6387	5445	4646
158 (158)	8736	6709	5463	4656	3973	10278	7893	6427	5478	4674
159 (159)	8785	6747	5493	4682	3995	10335	7938	6462	5508	4700

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8835	6784	5524	4708	4018	10394	7981	6499	5539	4727
161 (161)	8884	6822	5555	4735	4040	10452	8026	6535	5571	4753
162 (162)	8933	6860	5586	4761	4062	10509	8071	6572	5601	4779
163 (163)	8983	6897	5617	4787	4085	10568	8114	6608	5632	4806
164 (164)	9037	6939	5650	4815	4108	10632	8164	6647	5665	4833
165 (165)	9086	6976	5680	4841	4131	10689	8207	6682	5695	4860
166 (166)	9136	7014	5711	4867	4153	10748	8252	6719	5726	4886
167 (167)	9185	7052	5742	4894	4176	10806	8296	6755	5758	4913
168 (168)	9234	7089	5773	4920	4198	10864	8340	6792	5788	4939
169 (169)	9288	7131	5806	4948	4222	10927	8389	6831	5821	4967
170 (170)	9338	7168	5837	4974	4244	10986	8433	6867	5852	4993
171 (171)	9387	7206	5867	5000	4267	11044	8478	6902	5882	5020
172 (172)	9437	7244	5898	5026	4289	11102	8522	6939	5913	5046
173 (173)	9486	7281	5929	5053	4311	11160	8566	6975	5945	5072
174 (174)	9535	7319	5960	5079	4334	11218	8611	7012	5975	5099
175 (175)	9589	7360	5993	5107	4357	11281	8659	7051	6008	5126
176 (176)	9639	7398	6024	5133	4380	11340	8704	7087	6039	5153
177 (177)	9688	7436	6054	5159	4402	11398	8748	7122	6069	5179
178 (178)	9738	7473	6085	5185	4425	11456	8792	7159	6100	5206
179 (179)	9787	7511	6116	5212	4447	11514	8836	7195	6132	5232
180 (180)	9836	7549	6147	5238	4469	11572	8881	7232	6162	5258
181 (181)	9890	7590	6180	5266	4493	11635	8929	7271	6195	5286
182 (182)	9940	7628	6211	5292	4516	11694	8974	7307	6226	5313

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9989	7665	6241	5318	4538	11752	9018	7342	6256	5339
184 (184)	10039	7703	6272	5344	4560	11811	9062	7379	6287	5365
185 (185)	10088	7741	6303	5371	4583	11868	9107	7415	6319	5392
186 (186)	10137	7779	6334	5397	4605	11926	9152	7452	6349	5418
187 (187)	10191	7820	6367	5425	4629	11989	9200	7491	6382	5446
188 (188)	10241	7857	6398	5451	4651	12048	9244	7527	6413	5472
189 (189)	10290	7895	6428	5477	4674	12106	9288	7562	6444	5499
190 (190)	10340	7933	6459	5503	4696	12165	9333	7599	6474	5525
191 (191)	10389	7970	6490	5530	4718	12222	9376	7635	6506	5551
192 (192)	10443	8012	6523	5558	4742	12286	9426	7674	6539	5579
193 (193)	10492	8049	6554	5584	4765	12344	9469	7711	6569	5606
194 (194)	10542	8087	6585	5610	4787	12402	9514	7747	6600	5632
195 (195)	10591	8125	6615	5636	4809	12460	9559	7782	6631	5658
196 (196)	10640	8162	6646	5662	4832	12518	9602	7819	6661	5685
197 (197)	10690	8200	6677	5689	4854	12576	9647	7855	6693	5711
198 (198)	10744	8241	6710	5717	4878	12640	9695	7894	6726	5739
199 (199)	10793	8279	6741	5743	4900	12698	9740	7931	6756	5765
200 (902)	10843	8317	6772	5769	4923	12756	9785	7967	6787	5792
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	44	33	29	25	21	52	39	34	29	25

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	702	611	554	515	490	951	829	751	698	664
2 (002)	785	685	618	570	525	1064	929	838	773	711
3 (003)	902	762	684	625	572	1222	1033	927	847	776
4 (004)	925	785	695	633	575	1253	1064	942	858	780
5 (005)	1005	846	746	675	613	1362	1147	1011	916	831
6 (006)	1098	918	795	720	649	1489	1244	1078	976	880
7 (007)	1179	979	846	762	685	1598	1327	1147	1033	929
8 (008)	1261	1041	897	805	723	1709	1411	1216	1091	980
9 (009)	1348	1108	966	851	762	1827	1502	1309	1153	1033
10 (010)	1441	1170	1016	893	798	1953	1587	1378	1211	1082
11 (011)	1523	1249	1066	936	834	2064	1693	1444	1269	1131
12 (012)	1603	1310	1116	1000	872	2173	1776	1513	1356	1182
13 (013)	1685	1372	1167	1043	908	2284	1860	1582	1413	1231
14 (014)	1766	1434	1218	1085	970	2393	1944	1651	1471	1316
15 (015)	1875	1502	1272	1131	1010	2542	2036	1724	1533	1369
16 (016)	1956	1564	1323	1175	1046	2651	2120	1793	1593	1418
17 (017)	2038	1644	1372	1218	1082	2762	2229	1860	1651	1467
18 (018)	2118	1707	1448	1261	1120	2871	2313	1962	1709	1518
19 (019)	2200	1767	1498	1303	1156	2982	2396	2031	1767	1567
20 (020)	2280	1830	1549	1346	1193	3091	2480	2100	1824	1618
21 (021)	2393	1897	1603	1392	1231	3244	2571	2173	1887	1669
22 (022)	2474	1959	1654	1436	1269	3353	2656	2242	1947	1720

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2556	2021	1705	1479	1305	3464	2740	2311	2004	1769
24 (024)	2636	2082	1754	1521	1343	3573	2822	2378	2062	1820
25 (025)	2718	2144	1805	1564	1379	3684	2907	2447	2120	1869
26 (026)	2807	2246	1859	1643	1418	3804	3044	2520	2227	1922
27 (027)	2887	2307	1910	1685	1454	3913	3127	2589	2284	1971
28 (028)	2967	2369	1961	1728	1490	4022	3211	2658	2342	2020
29 (029)	3049	2431	2011	1770	1528	4133	3296	2727	2400	2071
30 (030)	3130	2492	2061	1815	1564	4242	3378	2793	2460	2120
31 (031)	3256	2554	2111	1857	1602	4413	3462	2862	2518	2171
32 (032)	3343	2621	2205	1903	1639	4531	3553	2989	2580	2222
33 (033)	3425	2684	2256	1946	1677	4642	3638	3058	2638	2273
34 (034)	3505	2746	2307	1989	1713	4751	3722	3127	2696	2322
35 (035)	3587	2807	2356	2031	1751	4862	3804	3193	2753	2373
36 (036)	3667	2869	2407	2075	1787	4971	3889	3262	2813	2422
37 (037)	3749	2931	2457	2118	1823	5082	3973	3331	2871	2471
38 (038)	3836	2998	2511	2164	1862	5200	4064	3404	2933	2524
39 (039)	3918	3061	2562	2207	1898	5311	4149	3473	2991	2573
40 (040)	3998	3121	2613	2249	1987	5420	4231	3542	3049	2693
41 (041)	4080	3236	2662	2292	2023	5531	4387	3609	3107	2742
42 (042)	4161	3298	2713	2336	2059	5640	4471	3678	3167	2791
43 (043)	4249	3366	2767	2382	2098	5760	4562	3751	3229	2844
44 (044)	4330	3428	2818	2425	2134	5869	4647	3820	3287	2893
45 (045)	4480	3489	2869	2467	2172	6073	4729	3889	3344	2944

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4561	3551	2920	2510	2208	6182	4813	3958	3402	2993
47 (047)	4643	3613	2969	2552	2246	6293	4898	4024	3460	3044
48 (048)	4723	3674	3020	2597	2282	6402	4980	4093	3520	3093
49 (049)	4811	3741	3074	2643	2321	6522	5071	4167	3582	3147
50 (050)	4892	3803	3125	2685	2357	6631	5156	4236	3640	3196
51 (051)	4974	3866	3175	2728	2393	6742	5240	4304	3698	3244
52 (052)	5054	3928	3226	2834	2431	6851	5324	4373	3842	3296
53 (053)	5136	3989	3277	2877	2467	6962	5407	4442	3900	3344
54 (054)	5216	4051	3326	2921	2505	7071	5491	4509	3960	3396
55 (055)	5305	4118	3380	2967	2543	7191	5582	4582	4022	3447
56 (056)	5385	4180	3431	3010	2580	7300	5667	4651	4080	3498
57 (057)	5467	4243	3482	3052	2616	7411	5751	4720	4138	3547
58 (058)	5548	4303	3533	3095	2654	7520	5833	4789	4196	3598
59 (059)	5628	4366	3661	3138	2690	7629	5918	4962	4253	3647
60 (060)	5710	4428	3711	3182	2726	7740	6002	5031	4313	3696
61 (061)	5798	4495	3766	3228	2766	7860	6093	5104	4376	3749
62 (062)	5879	4557	3816	3270	2802	7969	6178	5173	4433	3798
63 (063)	5961	4618	3866	3313	2839	8080	6260	5240	4491	3849
64 (064)	6041	4680	3916	3356	2875	8189	6344	5309	4549	3898
65 (065)	6121	4743	3967	3398	2913	8298	6429	5378	4607	3949
66 (066)	6210	4810	4021	3444	2951	8418	6520	5451	4669	4000
67 (067)	6292	4975	4072	3489	2989	8529	6744	5520	4729	4051
68 (068)	6372	5038	4123	3531	3025	8638	6829	5589	4787	4100

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6454	5098	4172	3574	3062	8749	6911	5656	4844	4151
70 (070)	6534	5161	4223	3616	3098	8858	6996	5724	4902	4200
71 (071)	6752	5223	4274	3659	3134	9153	7080	5793	4960	4249
72 (072)	6841	5290	4328	3705	3174	9273	7171	5867	5022	4302
73 (073)	6921	5352	4379	3749	3210	9382	7256	5936	5082	4351
74 (074)	7003	5413	4430	3792	3248	9493	7338	6004	5140	4402
75 (075)	7084	5475	4479	3834	3284	9602	7422	6071	5198	4451
76 (076)	7164	5538	4530	3877	3321	9711	7507	6140	5256	4502
77 (077)	7246	5600	4580	3920	3357	9822	7591	6209	5313	4551
78 (078)	7334	5667	4634	3966	3397	9942	7682	6282	5376	4604
79 (079)	7415	5728	4685	4010	3433	10051	7764	6351	5436	4653
80 (080)	7497	5790	4736	4052	3470	10162	7849	6420	5493	4704
81 (081)	7577	5852	4785	4095	3507	10271	7933	6487	5551	4753
82 (082)	7657	5915	4836	4138	3543	10380	8018	6556	5609	4802
83 (083)	7739	5975	4887	4180	3580	10491	8100	6624	5667	4853
84 (084)	7828	6043	4941	4226	3618	10611	8191	6698	5729	4904
85 (085)	7908	6105	4992	4270	3656	10720	8276	6767	5789	4956
86 (086)	7990	6167	5043	4313	3692	10831	8360	6836	5847	5004
87 (087)	8070	6230	5092	4356	3730	10940	8444	6902	5904	5056
88 (088)	8151	6290	5143	4398	3766	11049	8527	6971	5962	5104
89 (089)	8239	6357	5197	4444	3805	11169	8618	7044	6024	5158
90 (090)	8321	6420	5248	4487	3841	11280	8702	7113	6082	5207
91 (091)	8402	6482	5298	4531	3879	11389	8787	7182	6142	5258

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	8482	6544	5349	4574	3915	11498	8871	7251	6200	5307
93 (093)	8564	6605	5400	4616	3951	11609	8953	7320	6258	5356
94 (094)	8644	6667	5449	4659	3989	11718	9038	7387	6316	5407
95 (095)	8733	6734	5503	4705	4026	11838	9129	7460	6378	5458
96 (096)	8815	6797	5554	4748	4064	11949	9213	7529	6436	5509
97 (097)	8895	6857	5605	4792	4100	12058	9296	7598	6496	5558
98 (098)	8975	6920	5656	4834	4138	12167	9380	7667	6553	5609
99 (099)	9057	6982	5707	4877	4174	12278	9464	7736	6611	5658
100 (901)	9138	7044	5756	4920	4210	12387	9549	7802	6669	5707
101 (101)	9226	7111	5810	4966	4398	12507	9640	7876	6731	5962
102 (102)	9308	7172	5861	5008	4434	12618	9722	7944	6789	6011
103 (103)	9389	7234	5911	5052	4472	12727	9807	8013	6849	6062
104 (104)	9469	7297	5962	5095	4508	12836	9891	8082	6907	6111
105 (105)	9551	7359	6013	5138	4546	12947	9976	8151	6964	6162
106 (106)	9639	7426	6067	5184	4584	13067	10067	8224	7027	6213
107 (107)	9720	7487	6116	5226	4621	13176	10149	8291	7084	6264
108 (108)	9802	7549	6167	5269	4657	13287	10233	8360	7142	6313
109 (109)	9882	7611	6218	5313	4695	13396	10318	8429	7202	6364
110 (110)	9962	7674	6269	5356	4731	13504	10402	8498	7260	6413
111 (111)	10044	7734	6320	5398	4767	13616	10484	8567	7318	6462
112 (112)	10133	7802	6374	5444	4807	13736	10576	8640	7380	6516
113 (113)	10213	7864	6423	5487	4843	13844	10660	8707	7438	6564

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	10295	7926	6474	5720	4880	13956	10744	8776	7753	6616
115 (115)	10375	7989	6525	5762	4916	14064	10829	8844	7811	6664
116 (116)	10456	8049	6575	5805	4954	14173	10911	8913	7869	6716
117 (117)	10538	8111	6626	5848	4990	14284	10996	8982	7927	6764
118 (118)	10626	8179	6680	5893	5030	14404	11087	9056	7989	6818
119 (119)	10707	8241	6730	5938	5066	14513	11171	9122	8049	6867
120 (120)	10789	8303	7011	5980	5103	14624	11256	9504	8107	6918
121 (121)	10869	8364	7061	6023	5139	14733	11338	9571	8164	6967
122 (122)	10949	8426	7111	6066	5175	14842	11422	9640	8222	7016
123 (123)	11031	8489	7162	6108	5213	14953	11507	9709	8280	7067
124 (124)	11120	8556	7216	6154	5251	15073	11598	9782	8342	7118
125 (125)	11200	8616	7267	6198	5289	15182	11680	9851	8402	7169
126 (126)	11280	8679	7318	6241	5325	15291	11764	9920	8460	7218
127 (127)	11362	8741	7367	6284	5362	15402	11849	9987	8518	7269
128 (128)	11443	8803	7418	6326	5398	15511	11933	10056	8576	7318
129 (129)	11531	9177	7472	6372	5438	15631	12440	10129	8638	7371
130 (130)	11613	9239	7523	6415	5474	15742	12524	10198	8696	7420
131 (131)	11693	9302	7574	6459	5511	15851	12609	10267	8756	7471
132 (132)	11774	9362	7625	6502	5548	15960	12691	10336	8813	7520
133 (133)	12259	9425	7674	6544	5584	16618	12776	10402	8871	7569
134 (134)	12339	9487	7725	6587	5621	16727	12860	10471	8929	7620
135 (135)	12428	9554	7779	6633	5659	16847	12951	10544	8991	7671
136 (136)	12510	9616	7830	6675	5697	16958	13036	10613	9049	7722

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	12590	9677	7880	6720	5733	17067	13118	10682	9109	7771
138 (138)	12672	9739	7931	6762	5770	17178	13202	10751	9167	7822
139 (139)	12752	9802	7980	6805	5807	17287	13287	10818	9224	7871
140 (140)	12833	9862	8031	6848	5843	17396	13369	10887	9282	7920
141 (141)	12921	9931	8085	6893	5882	17516	13462	10960	9344	7973
142 (142)	13003	9992	8136	6936	5918	17627	13544	11029	9402	8022
143 (143)	13084	10054	8187	6980	5956	17736	13629	11098	9462	8073
144 (144)	13166	10116	8238	7023	5992	17847	13713	11167	9520	8122
145 (145)	13246	10177	8287	7066	6030	17956	13796	11233	9578	8173
146 (146)	13326	10239	8338	7108	6066	18064	13880	11302	9636	8222
147 (147)	13415	10307	8392	7154	6105	18184	13971	11376	9698	8276
148 (148)	13497	10369	8443	7197	6141	18296	14056	11444	9756	8324
149 (149)	13577	10431	8493	7241	6179	18404	14140	11513	9816	8376
150 (150)	13659	10492	8544	7284	6215	18516	14222	11582	9873	8424
151 (151)	13739	10554	8593	7326	6251	18624	14307	11649	9931	8473
152 (152)	13828	10621	8649	7372	6290	18744	14398	11724	9993	8527
153 (153)	13908	10684	8698	7415	6326	18853	14482	11791	10051	8576
154 (154)	13990	10746	8749	7457	6364	18964	14567	11860	10109	8627
155 (155)	14070	10807	8800	7502	6400	19073	14649	11929	10169	8676
156 (156)	14152	10869	8851	7544	6438	19184	14733	11998	10227	8727
157 (157)	14233	10931	8900	7587	6474	19293	14818	12064	10284	8776
158 (158)	14321	10998	8956	7633	6513	19413	14909	12140	10347	8829
159 (159)	14402	11061	9005	7675	6549	19522	14993	12207	10404	8878

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	14484	11121	9056	7718	6587	19633	15076	12276	10462	8929
161 (161)	14564	11184	9107	7762	6623	19742	15160	12344	10522	8978
162 (162)	14644	11246	9157	7805	6659	19851	15244	12413	10580	9027
163 (163)	14726	11307	9208	7848	6697	19962	15327	12482	10638	9078
164 (164)	14815	11375	9262	7893	6734	20082	15420	12556	10700	9129
165 (165)	14895	11436	9311	7936	6772	20191	15502	12622	10758	9180
166 (166)	14977	11498	9362	7979	6808	20302	15587	12691	10816	9229
167 (167)	15057	11561	9413	8023	6846	20411	15671	12760	10876	9280
168 (168)	15138	11621	9464	8066	6882	20520	15753	12829	10933	9329
169 (169)	15226	11690	9518	8111	6921	20640	15847	12902	10996	9382
170 (170)	15308	11751	9569	8154	6957	20751	15929	12971	11053	9431
171 (171)	15389	11813	9618	8197	6995	20860	16013	13038	11111	9482
172 (172)	15470	11875	9669	8239	7031	20971	16098	13107	11169	9531
173 (173)	15551	11936	9720	8284	7067	21080	16180	13176	11229	9580
174 (174)	15631	11998	9770	8326	7105	21189	16264	13244	11287	9631
175 (175)	15720	12066	9825	8372	7143	21309	16356	13318	11349	9682
176 (176)	15802	12128	9875	8415	7180	21420	16440	13387	11407	9733
177 (177)	15882	12190	9925	8457	7216	21529	16524	13453	11464	9782
178 (178)	15964	12251	9975	8500	7254	21640	16607	13522	11522	9833
179 (179)	16044	12313	10026	8544	7290	21749	16691	13591	11582	9882
180 (180)	16125	12375	10077	8587	7326	21858	16776	13660	11640	9931
181 (181)	16213	12443	10131	8633	7366	21978	16867	13733	11702	9984
182 (182)	16295	12505	10182	8675	7403	22089	16951	13802	11760	10036

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	16375	12566	10231	8718	7439	22198	17033	13869	11818	10084
184 (184)	16457	12628	10282	8761	7475	22309	17118	13938	11876	10133
185 (185)	16538	12690	10333	8805	7513	22418	17202	14007	11936	10184
186 (186)	16618	12752	10384	8848	7549	22527	17287	14076	11993	10233
187 (187)	16707	12820	10438	8893	7589	22647	17378	14149	12056	10287
188 (188)	16789	12880	10489	8936	7625	22758	17460	14218	12113	10336
189 (189)	16869	12943	10538	8979	7662	22867	17544	14284	12171	10387
190 (190)	16951	13005	10589	9021	7698	22978	17629	14353	12229	10436
191 (191)	17031	13066	10639	9066	7734	23087	17711	14422	12289	10484
192 (192)	17120	13134	10693	9111	7774	23207	17804	14496	12351	10538
193 (193)	17200	13195	10744	9154	7811	23316	17887	14564	12409	10589
194 (194)	17282	13257	10795	9197	7848	23427	17971	14633	12467	10638
195 (195)	17362	13320	10844	9239	7884	23536	18056	14700	12524	10687
196 (196)	17443	13380	10895	9282	7921	23644	18138	14769	12582	10738
197 (197)	17525	13443	10946	9326	7957	23756	18222	14838	12642	10787
198 (198)	17613	13510	11000	9372	7997	23876	18313	14911	12704	10840
199 (199)	17693	13572	11051	9415	8033	23984	18398	14980	12762	10889
200 (902)	17775	13634	11102	9457	8070	24096	18482	15049	12820	10940
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	72	54	48	41	34	98	73	64	56	47

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	179	180	222	236	277

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	140	101	90	89	165	119	106	105
2 (002)	192	129	114	113	226	152	134	133
3 (003)	260	166	143	141	306	195	168	166
4 (004)	294	185	159	154	346	218	187	181
5 (005)	357	220	187	180	420	259	220	212
6 (006)	418	253	214	206	492	298	252	242
7 (007)	479	287	241	232	564	338	284	273
8 (008)	543	322	270	256	639	379	318	301
9 (009)	603	356	294	284	709	419	346	334
10 (010)	659	387	324	308	775	455	381	362
11 (011)	706	411	343	327	831	484	404	385
12 (012)	748	440	363	351	880	518	427	413
13 (013)	793	466	384	372	933	548	452	438
14 (014)	835	490	409	392	982	576	481	461

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	887	513	429	411	1044	604	505	484
16 (016)	929	544	448	431	1093	640	527	507
17 (017)	971	568	468	451	1142	668	551	531
18 (018)	1013	592	488	470	1192	696	574	553
19 (019)	1055	616	508	490	1241	725	598	576
20 (020)	1108	640	528	517	1304	753	621	608
21 (021)	1150	664	547	537	1353	781	644	632
22 (022)	1192	687	576	557	1402	808	678	655
23 (023)	1234	711	596	576	1452	836	701	678
24 (024)	1276	746	615	596	1501	878	724	701
25 (025)	1321	772	636	617	1554	908	748	726
26 (026)	1363	796	656	636	1604	936	772	748
27 (027)	1425	820	676	656	1676	965	795	772
28 (028)	1467	844	696	675	1726	993	819	794
29 (029)	1509	868	715	695	1775	1021	841	818
30 (030)	1551	892	735	715	1825	1049	865	841
31 (031)	1593	916	755	747	1874	1078	888	879
32 (032)	1635	940	775	767	1924	1106	912	902
33 (033)	1677	964	808	786	1973	1134	951	925
34 (034)	1718	988	828	806	2021	1162	974	948
35 (035)	1760	1029	848	825	2071	1211	998	971
36 (036)	1802	1053	867	845	2120	1239	1020	994

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1847	1079	888	866	2173	1269	1045	1019
38 (038)	1921	1103	908	885	2260	1298	1068	1041
39 (039)	1963	1126	928	905	2309	1325	1092	1065
40 (040)	2005	1150	948	925	2359	1353	1115	1088
41 (041)	2047	1174	967	944	2408	1381	1138	1111
42 (042)	2089	1198	987	964	2458	1409	1161	1134
43 (043)	2131	1222	1007	983	2507	1438	1185	1156
44 (044)	2173	1246	1027	1003	2556	1466	1208	1180
45 (045)	2215	1270	1047	1023	2606	1494	1232	1204
46 (046)	2256	1294	1066	1042	2654	1522	1254	1226
47 (047)	2298	1318	1086	1062	2704	1551	1278	1249
48 (048)	2340	1342	1106	1082	2753	1579	1301	1273
49 (049)	2385	1368	1127	1102	2806	1609	1326	1296
50 (050)	2427	1392	1147	1122	2855	1638	1349	1320
51 (051)	2469	1416	1166	1166	2905	1666	1372	1372
52 (052)	2511	1440	1186	1186	2954	1694	1395	1395
53 (053)	2553	1463	1233	1206	3004	1721	1451	1419
54 (054)	2595	1487	1253	1225	3053	1749	1474	1441
55 (055)	2637	1546	1273	1245	3102	1819	1498	1465
56 (056)	2678	1570	1293	1265	3151	1847	1521	1488
57 (057)	2720	1594	1312	1284	3200	1875	1544	1511
58 (058)	2762	1618	1332	1304	3249	1904	1567	1534

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	2868	1642	1352	1323	3374	1932	1591	1556
60 (060)	2910	1666	1372	1343	3424	1960	1614	1580
61 (061)	2952	1690	1391	1363	3473	1988	1636	1604
62 (062)	2997	1715	1412	1383	3526	2018	1661	1627
63 (063)	3039	1739	1432	1403	3575	2046	1685	1651
64 (064)	3081	1763	1452	1423	3625	2074	1708	1674
65 (065)	3123	1787	1472	1442	3674	2102	1732	1696
66 (066)	3165	1811	1491	1462	3724	2131	1754	1720
67 (067)	3206	1835	1511	1481	3772	2159	1778	1742
68 (068)	3248	1859	1531	1501	3821	2187	1801	1766
69 (069)	3290	1883	1551	1521	3871	2215	1825	1789
70 (070)	3332	1907	1570	1540	3920	2244	1847	1812
71 (071)	3374	1931	1590	1560	3969	2272	1871	1835
72 (072)	3416	1955	1610	1580	4019	2300	1894	1859
73 (073)	3458	1979	1630	1599	4068	2328	1918	1881
74 (074)	3503	2004	1651	1620	4121	2358	1942	1906
75 (075)	3545	2028	1670	1640	4171	2386	1965	1929
76 (076)	3587	2052	1690	1659	4220	2414	1988	1952
77 (077)	3628	2076	1710	1679	4268	2442	2012	1975
78 (078)	3670	2100	1730	1698	4318	2471	2035	1998
79 (079)	3712	2124	1749	1718	4367	2499	2058	2021
80 (080)	3754	2148	1769	1738	4416	2527	2081	2045

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	3796	2172	1789	1757	4466	2555	2105	2067
82 (082)	3838	2196	1809	1777	4515	2584	2128	2091
83 (083)	3880	2220	1829	1797	4565	2612	2152	2114
84 (084)	3922	2244	1848	1816	4614	2640	2174	2136
85 (085)	3963	2268	1868	1836	4662	2668	2198	2160
86 (086)	4009	2294	1889	1856	4716	2699	2222	2184
87 (087)	4051	2317	1909	1876	4766	2726	2246	2207
88 (088)	4092	2341	1929	1896	4814	2754	2269	2231
89 (089)	4134	2365	1948	1915	4864	2782	2292	2253
90 (090)	4176	2389	1968	1935	4913	2811	2315	2276
91 (091)	4218	2413	1988	1955	4962	2839	2339	2300
92 (092)	4260	2437	2008	1974	5012	2867	2362	2322
93 (093)	4302	2461	2027	1994	5061	2895	2385	2346
94 (094)	4344	2485	2047	2013	5111	2924	2408	2368
95 (095)	4385	2509	2067	2033	5159	2952	2432	2392
96 (096)	4427	2533	2087	2053	5208	2980	2455	2415
97 (097)	4469	2557	2106	2072	5258	3008	2478	2438
98 (098)	4514	2583	2127	2093	5311	3039	2502	2462
99 (099)	4556	2607	2147	2187	5360	3067	2526	2573
100 (901)	4598	2631	2167	2206	5409	3095	2549	2595
101 (101)	4640	2654	2268	2226	5459	3122	2668	2619
102 (102)	4682	2678	2288	2246	5508	3151	2692	2642

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	4724	2805	2307	2265	5558	3300	2714	2665
104 (104)	4766	2829	2327	2285	5607	3328	2738	2688
105 (105)	4807	2852	2347	2304	5655	3355	2761	2711
106 (106)	5039	2876	2367	2324	5928	3384	2785	2734
107 (107)	5081	2900	2386	2344	5978	3412	2807	2758
108 (108)	5122	2924	2406	2363	6026	3440	2831	2780
109 (109)	5164	2948	2426	2383	6075	3468	2854	2804
110 (110)	5206	2972	2446	2403	6125	3496	2878	2827
111 (111)	5251	2998	2467	2423	6178	3527	2902	2851
112 (112)	5293	3022	2486	2443	6227	3555	2925	2874
113 (113)	5335	3046	2506	2462	6276	3584	2948	2896
114 (114)	5377	3070	2526	2482	6326	3612	2972	2920
115 (115)	5419	3094	2546	2502	6375	3640	2995	2944
116 (116)	5461	3118	2565	2521	6425	3668	3018	2966
117 (117)	5503	3142	2585	2541	6474	3696	3041	2989
118 (118)	5544	3166	2605	2561	6522	3725	3065	3013
119 (119)	5586	3189	2625	2580	6572	3752	3088	3035
120 (120)	5628	3213	2644	2600	6621	3780	3111	3059
121 (121)	5670	3237	2664	2619	6671	3808	3134	3081
122 (122)	5712	3261	2684	2639	6720	3836	3158	3105
123 (123)	5757	3287	2705	2660	6773	3867	3182	3129
124 (124)	5799	3311	2725	2679	6822	3895	3206	3152

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	5841	3335	2745	2699	6872	3924	3229	3175
126 (126)	5883	3359	2764	2719	6921	3952	3252	3199
127 (127)	5925	3383	2784	2738	6971	3980	3275	3221
128 (128)	5966	3407	2804	2758	7019	4008	3299	3245
129 (129)	6008	3431	2824	2778	7068	4036	3322	3268
130 (130)	6050	3455	2843	2797	7118	4065	3345	3291
131 (131)	6092	3479	2863	2817	7167	4093	3368	3314
132 (132)	6134	3503	2883	2836	7216	4121	3392	3336
133 (133)	6176	3527	2903	2856	7266	4149	3415	3360
134 (134)	6218	3550	2922	2876	7315	4176	3438	3384
135 (135)	6263	3576	2943	2896	7368	4207	3462	3407
136 (136)	6305	3600	2963	2916	7418	4235	3486	3431
137 (137)	6347	3624	2983	2936	7467	4264	3509	3454
138 (138)	6389	3648	3003	2955	7516	4292	3533	3476
139 (139)	6430	3672	3022	2975	7565	4320	3555	3500
140 (140)	6472	3696	3042	2994	7614	4348	3579	3522
141 (141)	6514	3720	3062	3014	7664	4376	3602	3546
142 (142)	6556	3744	3082	3034	7713	4405	3626	3569
143 (143)	6598	3768	3101	3053	7762	4433	3648	3592
144 (144)	6640	3792	3121	3073	7812	4461	3672	3615
145 (145)	6682	3816	3141	3093	7861	4489	3695	3639
146 (146)	6723	3840	3161	3112	7909	4518	3719	3661

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	6769	3865	3182	3133	7964	4547	3744	3686
148 (148)	6811	3889	3202	3152	8013	4575	3767	3708
149 (149)	6852	3913	3221	3172	8061	4604	3789	3732
150 (150)	6894	3937	3241	3192	8111	4632	3813	3755
151 (151)	6936	3961	3261	3211	8160	4660	3836	3778
152 (152)	6978	3985	3281	3231	8209	4688	3860	3801
153 (153)	7020	4009	3300	3251	8259	4716	3882	3825
154 (154)	7062	4033	3320	3270	8308	4745	3906	3847
155 (155)	7104	4057	3340	3290	8358	4773	3929	3871
156 (156)	7145	4081	3360	3310	8406	4801	3953	3894
157 (157)	7187	4105	3379	3329	8455	4829	3975	3916
158 (158)	7229	4129	3399	3349	8505	4858	3999	3940
159 (159)	7271	4153	3419	3368	8554	4886	4022	3962
160 (160)	7316	4178	3440	3389	8607	4915	4047	3987
161 (161)	7358	4202	3460	3409	8656	4944	4071	4011
162 (162)	7400	4226	3479	3428	8706	4972	4093	4033
163 (163)	7442	4250	3499	3448	8755	5000	4116	4056
164 (164)	7484	4274	3519	3468	8805	5028	4140	4080
165 (165)	7526	4298	3539	3487	8854	5056	4164	4102
166 (166)	7567	4322	3558	3507	8902	5085	4186	4126
167 (167)	7609	4346	3578	3526	8952	5113	4209	4148
168 (168)	7651	4370	3598	3546	9001	5141	4233	4172

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	7693	4394	3618	3566	9051	5169	4256	4195
170 (170)	7735	4418	3637	3585	9100	5198	4279	4218
171 (171)	7777	4442	3657	3605	9149	5226	4302	4241
172 (172)	7822	4467	3678	3626	9202	5255	4327	4266
173 (173)	7864	4491	3698	3645	9252	5284	4351	4288
174 (174)	7906	4515	3718	3665	9301	5312	4374	4312
175 (175)	7948	4539	3737	3684	9351	5340	4396	4334
176 (176)	7990	4563	3757	3704	9400	5368	4420	4358
177 (177)	8031	4587	3777	3724	9448	5396	4444	4381
178 (178)	8073	4611	3797	3743	9498	5425	4467	4404
179 (179)	8115	4635	3817	3763	9547	5453	4491	4427
180 (180)	8157	4659	3836	3783	9596	5481	4513	4451
181 (181)	8199	4683	3856	3802	9646	5509	4536	4473
182 (182)	8241	4707	3876	3822	9695	5538	4560	4496
183 (183)	8283	4731	3896	3842	9745	5566	4584	4520
184 (184)	8328	4756	3917	3862	9798	5595	4608	4544
185 (185)	8370	4780	3936	3882	9847	5624	4631	4567
186 (186)	8412	4804	3956	3901	9896	5652	4654	4589
187 (187)	8453	4828	3976	3921	9945	5680	4678	4613
188 (188)	8495	4852	3996	3941	9994	5708	4701	4636
189 (189)	8537	4876	4015	3960	10044	5736	4724	4659
190 (190)	8579	4900	4035	3980	10093	5765	4747	4682
191 (191)	8621	4924	4055	4000	10142	5793	4771	4706

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	8663	4948	4075	4019	10192	5821	4794	4728
193 (193)	8705	4972	4094	4039	10241	5849	4816	4752
194 (194)	8746	4996	4114	4058	10289	5878	4840	4774
195 (195)	8788	5020	4134	4078	10339	5906	4864	4798
196 (196)	8834	5046	4155	4099	10393	5936	4888	4822
197 (197)	8875	5070	4175	4118	10441	5965	4912	4845
198 (198)	8917	5093	4194	4138	10491	5992	4934	4868
199 (199)	8959	5117	4214	4158	10540	6020	4958	4892
200 (902)	9001	5141	4234	4177	10589	6048	4981	4914
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	22	18	18	42	26	21	21

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	230	166	148	146	311	224	200	198
2 (002)	315	211	187	185	427	287	253	251
3 (003)	426	272	234	231	578	369	318	313
4 (004)	482	303	261	252	653	411	353	342

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	585	361	307	295	793	489	416	400
6 (006)	685	415	351	338	929	562	476	458
7 (007)	785	470	395	380	1064	638	536	516
8 (008)	890	528	443	420	1207	716	600	569
9 (009)	989	584	482	466	1340	791	653	631
10 (010)	1080	634	531	505	1464	860	720	684
11 (011)	1157	674	562	536	1569	913	762	727
12 (012)	1226	721	595	575	1662	978	807	780
13 (013)	1300	764	630	610	1762	1036	853	827
14 (014)	1369	803	670	643	1856	1089	909	871
15 (015)	1454	841	703	674	1971	1140	953	913
16 (016)	1523	892	734	707	2064	1209	996	958
17 (017)	1592	931	767	739	2158	1262	1040	1002
18 (018)	1661	970	800	770	2251	1316	1084	1044
19 (019)	1730	1010	833	803	2344	1369	1129	1089
20 (020)	1816	1049	866	848	2462	1422	1173	1149
21 (021)	1885	1089	897	880	2556	1476	1216	1193
22 (022)	1954	1126	944	913	2649	1527	1280	1238
23 (023)	2023	1166	977	944	2742	1580	1324	1280
24 (024)	2092	1223	1008	977	2836	1658	1367	1324
25 (025)	2166	1266	1043	1011	2936	1716	1413	1371
26 (026)	2234	1305	1075	1043	3029	1769	1458	1413
27 (027)	2336	1344	1108	1075	3167	1822	1502	1458

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	2405	1384	1141	1107	3260	1876	1547	1500
29 (029)	2474	1423	1172	1139	3353	1929	1589	1544
30 (030)	2543	1462	1205	1172	3447	1982	1633	1589
31 (031)	2611	1502	1238	1225	3540	2036	1678	1660
32 (032)	2680	1541	1270	1257	3633	2089	1722	1704
33 (033)	2749	1580	1325	1289	3727	2142	1796	1747
34 (034)	2816	1620	1357	1321	3818	2196	1840	1791
35 (035)	2885	1687	1390	1352	3911	2287	1884	1833
36 (036)	2954	1726	1421	1385	4004	2340	1927	1878
37 (037)	3028	1769	1456	1420	4104	2398	1973	1924
38 (038)	3149	1808	1489	1451	4269	2451	2018	1967
39 (039)	3218	1846	1521	1484	4362	2502	2062	2011
40 (040)	3287	1885	1554	1516	4456	2556	2107	2056
41 (041)	3356	1925	1585	1548	4549	2609	2149	2098
42 (042)	3425	1964	1618	1580	4642	2662	2193	2142
43 (043)	3493	2003	1651	1611	4736	2716	2238	2184
44 (044)	3562	2043	1684	1644	4829	2769	2282	2229
45 (045)	3631	2082	1716	1677	4922	2822	2327	2273
46 (046)	3698	2121	1748	1708	5013	2876	2369	2316
47 (047)	3767	2161	1780	1741	5107	2929	2413	2360
48 (048)	3836	2200	1813	1774	5200	2982	2458	2404
49 (049)	3910	2243	1848	1807	5300	3040	2504	2449

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	3979	2282	1880	1839	5393	3093	2549	2493
51 (051)	4048	2321	1911	1911	5487	3147	2591	2591
52 (052)	4116	2361	1944	1944	5580	3200	2636	2636
53 (053)	4185	2398	2021	1977	5673	3251	2740	2680
54 (054)	4254	2438	2054	2008	5767	3304	2784	2722
55 (055)	4323	2534	2087	2041	5860	3436	2829	2767
56 (056)	4390	2574	2120	2074	5951	3489	2873	2811
57 (057)	4459	2613	2151	2105	6044	3542	2916	2853
58 (058)	4528	2652	2184	2138	6138	3596	2960	2898
59 (059)	4702	2692	2216	2169	6373	3649	3004	2940
60 (060)	4770	2731	2249	2202	6467	3702	3049	2984
61 (061)	4839	2770	2280	2234	6560	3756	3091	3029
62 (062)	4913	2811	2315	2267	6660	3811	3138	3073
63 (063)	4982	2851	2348	2300	6753	3864	3182	3118
64 (064)	5051	2890	2380	2333	6847	3918	3227	3162
65 (065)	5120	2930	2413	2364	6940	3971	3271	3204
66 (066)	5189	2969	2444	2397	7033	4024	3313	3249
67 (067)	5256	3008	2477	2428	7124	4078	3358	3291
68 (068)	5325	3048	2510	2461	7218	4131	3402	3336
69 (069)	5393	3087	2543	2493	7311	4184	3447	3380
70 (070)	5462	3126	2574	2525	7404	4238	3489	3422
71 (071)	5531	3166	2607	2557	7498	4291	3533	3467
72 (072)	5600	3205	2639	2590	7591	4344	3578	3511

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	5669	3244	2672	2621	7684	4398	3622	3553
74 (074)	5743	3285	2707	2656	7784	4453	3669	3600
75 (075)	5811	3325	2738	2689	7878	4507	3711	3644
76 (076)	5880	3364	2770	2720	7971	4560	3756	3687
77 (077)	5948	3403	2803	2752	8062	4613	3800	3731
78 (078)	6016	3443	2836	2784	8156	4667	3844	3773
79 (079)	6085	3482	2867	2816	8249	4720	3887	3818
80 (080)	6154	3521	2900	2849	8342	4773	3931	3862
81 (081)	6223	3561	2933	2880	8436	4827	3976	3904
82 (082)	6292	3600	2966	2913	8529	4880	4020	3949
83 (083)	6361	3639	2998	2946	8622	4933	4064	3993
84 (084)	6430	3679	3030	2977	8716	4987	4107	4036
85 (085)	6497	3718	3062	3010	8807	5040	4151	4080
86 (086)	6572	3761	3097	3043	8909	5098	4198	4124
87 (087)	6641	3798	3130	3075	9002	5149	4242	4169
88 (088)	6708	3838	3162	3108	9093	5202	4287	4213
89 (089)	6777	3877	3193	3139	9187	5256	4329	4256
90 (090)	6846	3916	3226	3172	9280	5309	4373	4300
91 (091)	6915	3956	3259	3205	9373	5362	4418	4344
92 (092)	6984	3995	3292	3236	9467	5416	4462	4387
93 (093)	7052	4034	3323	3269	9560	5469	4504	4431
94 (094)	7121	4074	3356	3300	9653	5522	4549	4473

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	7189	4113	3389	3333	9744	5576	4593	4518
96 (096)	7257	4152	3421	3366	9838	5629	4638	4562
97 (097)	7326	4192	3452	3397	9931	5682	4680	4604
98 (098)	7400	4234	3487	3431	10031	5740	4727	4651
99 (099)	7469	4274	3520	3585	10124	5793	4771	4860
100 (901)	7538	4313	3552	3616	10218	5847	4816	4902
101 (101)	7607	4351	3718	3649	10311	5898	5040	4947
102 (102)	7675	4390	3751	3682	10404	5951	5084	4991
103 (103)	7744	4598	3782	3713	10498	6233	5127	5033
104 (104)	7813	4638	3815	3746	10591	6287	5171	5078
105 (105)	7880	4675	3848	3777	10682	6338	5216	5120
106 (106)	8261	4715	3880	3810	11198	6391	5260	5164
107 (107)	8330	4754	3911	3843	11291	6444	5302	5209
108 (108)	8397	4793	3944	3874	11382	6498	5347	5251
109 (109)	8466	4833	3977	3907	11476	6551	5391	5296
110 (110)	8534	4872	4010	3939	11569	6604	5436	5340
111 (111)	8608	4915	4044	3972	11669	6662	5482	5384
112 (112)	8677	4954	4075	4005	11762	6716	5524	5429
113 (113)	8746	4993	4108	4036	11856	6769	5569	5471
114 (114)	8815	5033	4141	4069	11949	6822	5613	5516
115 (115)	8884	5072	4174	4102	12042	6876	5658	5560
116 (116)	8952	5111	4205	4133	12136	6929	5700	5602
117 (117)	9021	5151	4238	4166	12229	6982	5744	5647

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	9089	5190	4270	4198	12320	7036	5789	5691
119 (119)	9157	5228	4303	4230	12413	7087	5833	5733
120 (120)	9226	5267	4334	4262	12507	7140	5876	5778
121 (121)	9295	5307	4367	4293	12600	7193	5920	5820
122 (122)	9364	5346	4400	4326	12693	7247	5964	5864
123 (123)	9438	5389	4434	4361	12793	7304	6011	5911
124 (124)	9507	5428	4467	4392	12887	7358	6056	5953
125 (125)	9575	5467	4500	4425	12980	7411	6100	5998
126 (126)	9644	5507	4531	4457	13073	7464	6142	6042
127 (127)	9713	5546	4564	4489	13167	7518	6187	6084
128 (128)	9780	5585	4597	4521	13258	7571	6231	6129
129 (129)	9849	5625	4630	4554	13351	7624	6276	6173
130 (130)	9918	5664	4661	4585	13444	7678	6318	6216
131 (131)	9987	5703	4693	4618	13538	7731	6362	6260
132 (132)	10056	5743	4726	4649	13631	7784	6407	6302
133 (133)	10125	5782	4759	4682	13724	7838	6451	6347
134 (134)	10193	5820	4790	4715	13818	7889	6493	6391
135 (135)	10267	5862	4825	4748	13918	7947	6540	6436
136 (136)	10336	5902	4857	4780	14011	8000	6584	6480
137 (137)	10405	5941	4890	4813	14104	8053	6629	6524
138 (138)	10474	5980	4923	4844	14198	8107	6673	6567
139 (139)	10541	6020	4954	4877	14289	8160	6716	6611
140 (140)	10610	6059	4987	4908	14382	8213	6760	6653

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	10679	6098	5020	4941	14476	8267	6804	6698
142 (142)	10748	6138	5052	4974	14569	8320	6849	6742
143 (143)	10816	6177	5084	5005	14662	8373	6891	6784
144 (144)	10885	6216	5116	5038	14756	8427	6936	6829
145 (145)	10954	6256	5149	5070	14849	8480	6980	6873
146 (146)	11021	6295	5182	5102	14940	8533	7024	6916
147 (147)	11097	6336	5216	5136	15042	8589	7071	6962
148 (148)	11166	6375	5249	5167	15136	8642	7116	7004
149 (149)	11233	6415	5280	5200	15227	8696	7158	7049
150 (150)	11302	6454	5313	5233	15320	8749	7202	7093
151 (151)	11370	6493	5346	5264	15413	8802	7247	7136
152 (152)	11439	6533	5379	5297	15507	8856	7291	7180
153 (153)	11508	6572	5410	5330	15600	8909	7333	7224
154 (154)	11577	6611	5443	5361	15693	8962	7378	7267
155 (155)	11646	6651	5475	5393	15787	9016	7422	7311
156 (156)	11713	6690	5508	5426	15878	9069	7467	7356
157 (157)	11782	6730	5539	5457	15971	9122	7509	7398
158 (158)	11851	6769	5572	5490	16064	9176	7553	7442
159 (159)	11920	6808	5605	5521	16158	9229	7598	7484
160 (160)	11993	6849	5639	5556	16258	9284	7644	7531
161 (161)	12062	6889	5672	5589	16351	9338	7689	7576
162 (162)	12131	6928	5703	5620	16444	9391	7731	7618
163 (163)	12200	6967	5736	5652	16538	9444	7776	7662

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	12269	7007	5769	5685	16631	9498	7820	7707
165 (165)	12338	7046	5802	5716	16724	9551	7864	7749
166 (166)	12405	7085	5833	5749	16816	9604	7907	7793
167 (167)	12474	7125	5866	5780	16909	9658	7951	7836
168 (168)	12543	7164	5898	5813	17002	9711	7996	7880
169 (169)	12611	7203	5931	5846	17096	9764	8040	7924
170 (170)	12680	7243	5962	5877	17189	9818	8082	7967
171 (171)	12749	7282	5995	5910	17282	9871	8127	8011
172 (172)	12823	7323	6030	5944	17382	9927	8173	8058
173 (173)	12892	7362	6062	5975	17476	9980	8218	8100
174 (174)	12961	7402	6095	6008	17569	10033	8262	8144
175 (175)	13030	7441	6126	6039	17662	10087	8304	8187
176 (176)	13098	7480	6159	6072	17756	10140	8349	8231
177 (177)	13166	7520	6192	6105	17847	10193	8393	8276
178 (178)	13234	7559	6225	6136	17940	10247	8438	8318
179 (179)	13303	7598	6257	6169	18033	10300	8482	8362
180 (180)	13372	7638	6289	6202	18127	10353	8524	8407
181 (181)	13441	7677	6321	6233	18220	10407	8569	8449
182 (182)	13510	7716	6354	6266	18313	10460	8613	8493
183 (183)	13579	7756	6387	6298	18407	10513	8658	8538
184 (184)	13652	7797	6421	6331	18507	10569	8704	8582
185 (185)	13721	7836	6452	6364	18600	10622	8747	8627

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	13790	7875	6485	6395	18693	10676	8791	8669
187 (187)	13857	7915	6518	6428	18784	10729	8836	8713
188 (188)	13926	7954	6551	6461	18878	10782	8880	8758
189 (189)	13995	7993	6582	6492	18971	10836	8922	8800
190 (190)	14064	8033	6615	6525	19064	10889	8967	8844
191 (191)	14133	8072	6648	6557	19158	10942	9011	8889
192 (192)	14202	8111	6680	6589	19251	10996	9056	8931
193 (193)	14270	8151	6711	6621	19344	11049	9098	8976
194 (194)	14338	8190	6744	6652	19436	11102	9142	9018
195 (195)	14407	8230	6777	6685	19529	11156	9187	9062
196 (196)	14482	8272	6811	6720	19631	11213	9233	9109
197 (197)	14549	8311	6844	6751	19722	11267	9278	9151
198 (198)	14618	8349	6875	6784	19816	11318	9320	9196
199 (199)	14687	8389	6908	6816	19909	11371	9364	9240
200 (902)	14756	8428	6941	6848	20002	11424	9409	9282
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	36	30	30	80	49	40	40

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	20	19	17	17
0,2 (002)	24	22	20	19
0,4 (004)	35	30	28	27
0,6 (006)	41	35	32	30
0,8 (008)	51	44	40	36
1 (010)	60	51	46	41
1,5 (015)	71	60	55	49
2 (020)	90	75	70	63
2,5 (025)	110	90	83	74
3 (030)	129	106	98	87
3,5 (035)	133	110	103	93
4 (040)	150	125	117	104
4,5 (045)	167	137	129	114
5 (050)	185	151	142	125
5,5 (055)	199	163	153	137
6 (060)	219	178	168	148
6,5 (065)	234	191	179	158
7 (070)	251	204	192	171
7,5 (075)	270	220	206	182
8 (080)	285	232	218	192
8,5 (085)	302	246	231	205
9 (090)	317	260	244	215
9,5 (095)	336	273	257	228
10 (110)	351	288	270	238

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	182	220	238	291	331

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	607	458	391	714,12	538,82	460	995,08	750,82	640,98	1348,89	1017,78	868,89
2 (002)	673	491	412	791,76	577,65	484,71	1103,28	804,92	675,41	1495,56	1091,11	915,56
3 (003)	752	538	442	884,71	632,94	520	1232,79	881,97	724,59	1671,11	1195,56	982,22
4 (004)	812	553	452	955,29	650,59	531,76	1331,15	906,56	740,98	1804,44	1228,89	1004,44
5 (005)	889	595	479	1045,88	700	563,53	1457,38	975,41	785,25	1975,56	1322,22	1064,44
6 (006)	977	636	534	1149,41	748,24	628,24	1601,64	1042,62	875,41	2171,11	1413,33	1186,67
7 (007)	1049	699	560	1234,12	822,35	658,82	1719,67	1145,9	918,03	2331,11	1553,33	1244,44
8 (008)	1127	742	587	1325,88	872,94	690,59	1847,54	1216,39	962,3	2504,44	1648,89	1304,44
9 (009)	1199	782	614	1410,59	920	722,35	1965,57	1281,97	1006,56	2664,44	1737,78	1364,44
10 (010)	1300	823	640	1529,41	968,24	752,94	2131,15	1349,18	1049,18	2888,89	1828,89	1422,22
11 (011)	1352	855	661	1590,59	1005,88	777,65	2216,39	1401,64	1083,61	3004,44	1900	1468,89

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1404	888	683	1651,76	1044,71	803,53	2301,64	1455,74	1119,67	3120	1973,33	1517,78
13 (013)	1461	922	706	1718,82	1084,71	830,59	2395,08	1511,48	1157,38	3246,67	2048,89	1568,89
14 (014)	1513	954	727	1780	1122,35	855,29	2480,33	1563,93	1191,8	3362,22	2120	1615,56
15 (015)	1565	987	749	1841,18	1161,18	881,18	2565,57	1618,03	1227,87	3477,78	2193,33	1664,44
16 (016)	1617	1019	770	1902,35	1198,82	905,88	2650,82	1670,49	1262,3	3593,33	2264,44	1711,11
17 (017)	1669	1051	792	1963,53	1236,47	931,76	2736,07	1722,95	1298,36	3708,89	2335,56	1760
18 (018)	1721	1084	813	2024,71	1275,29	956,47	2821,31	1777,05	1332,79	3824,44	2408,89	1806,67
19 (019)	1773	1116	835	2085,88	1312,94	982,35	2906,56	1829,51	1368,85	3940	2480	1855,56
20 (020)	1825	1148	856	2147,06	1350,59	1007,06	2991,8	1881,97	1403,28	4055,56	2551,11	1902,22
21 (021)	1921	1180	878	2260	1388,24	1032,94	3149,18	1934,43	1439,34	4268,89	2622,22	1951,11
22 (022)	1973	1213	899	2321,18	1427,06	1057,65	3234,43	1988,52	1473,77	4384,44	2695,56	1997,78
23 (023)	2025	1245	921	2382,35	1464,71	1083,53	3319,67	2040,98	1509,84	4500	2766,67	2046,67
24 (024)	2077	1322	943	2443,53	1555,29	1109,41	3404,92	2167,21	1545,9	4615,56	2937,78	2095,56
25 (025)	2134	1357	965	2510,59	1596,47	1135,29	3498,36	2224,59	1581,97	4742,22	3015,56	2144,44
26 (026)	2186	1389	987	2571,76	1634,12	1161,18	3583,61	2277,05	1618,03	4857,78	3086,67	2193,33
27 (027)	2238	1421	1008	2632,94	1671,76	1185,88	3668,85	2329,51	1652,46	4973,33	3157,78	2240
28 (028)	2290	1454	1030	2694,12	1710,59	1211,76	3754,1	2383,61	1688,52	5088,89	3231,11	2288,89
29 (029)	2342	1486	1051	2755,29	1748,24	1236,47	3839,34	2436,07	1722,95	5204,44	3302,22	2335,56
30 (030)	2394	1518	1073	2816,47	1785,88	1262,35	3924,59	2488,52	1759,02	5320	3373,33	2384,44
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	43	30	20	51	35	24	70	49	33	96	67	44

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	566	425	381	666	500	448	928	697	625	1258	944	847
2 (002)	619	457	401	728	538	472	1015	749	657	1376	1016	891
3 (003)	678	511	426	798	601	501	1111	838	698	1507	1136	947
4 (004)	711	517	432	836	608	508	1166	848	708	1580	1149	960
5 (005)	763	550	453	898	647	533	1251	902	743	1696	1222	1007
6 (006)	815	582	475	959	685	559	1336	954	779	1811	1293	1056
7 (007)	873	616	497	1027	725	585	1431	1010	815	1940	1369	1104
8 (008)	939	649	519	1105	764	611	1539	1064	851	2087	1442	1153
9 (009)	991	681	541	1166	801	636	1625	1116	887	2202	1513	1202
10 (010)	1043	713	562	1227	839	661	1710	1169	921	2318	1584	1249
11 (011)	1095	746	584	1288	878	687	1795	1223	957	2433	1658	1298
12 (012)	1147	778	633	1349	915	745	1880	1275	1038	2549	1729	1407
13 (013)	1214	810	655	1428	953	771	1990	1328	1074	2698	1800	1456
14 (014)	1266	865	676	1489	1018	795	2075	1418	1108	2813	1922	1502
15 (015)	1318	897	698	1551	1055	821	2161	1470	1144	2929	1993	1551
16 (016)	1370	930	719	1612	1094	846	2246	1525	1179	3044	2067	1598
17 (017)	1422	962	741	1673	1132	872	2331	1577	1215	3160	2138	1647
18 (018)	1474	994	763	1734	1169	898	2416	1630	1251	3276	2209	1696
19 (019)	1531	1029	785	1801	1211	924	2510	1687	1287	3402	2287	1744
20 (020)	1611	1061	807	1895	1248	949	2641	1739	1323	3580	2358	1793
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	43	30	20	51	35	24	70	49	33	96	67	44

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	561	423	380	660	498	447	920	693	623	1247	940	844
2 (002)	609	453	399	716	533	469	998	743	654	1353	1007	887
3 (003)	668	507	424	786	596	499	1095	831	695	1484	1127	942
4 (004)	689	511	428	811	601	504	1130	838	702	1531	1136	951
5 (005)	743	541	449	874	636	528	1218	887	736	1651	1202	998
6 (006)	790	572	469	929	673	552	1295	938	769	1756	1271	1042
7 (007)	837	602	489	985	708	575	1372	987	802	1860	1338	1087
8 (008)	884	632	510	1040	744	600	1449	1036	836	1964	1404	1133
9 (009)	936	664	531	1101	781	625	1534	1089	870	2080	1476	1180
10 (010)	997	695	551	1173	818	648	1634	1139	903	2216	1544	1224
11 (011)	1044	725	572	1228	853	673	1711	1189	938	2320	1611	1271
12 (012)	1091	755	592	1284	888	696	1789	1238	970	2424	1678	1316
13 (013)	1138	785	613	1339	924	721	1866	1287	1005	2529	1744	1362
14 (014)	1184	816	633	1393	960	745	1941	1338	1038	2631	1813	1407
15 (015)	1236	848	654	1454	998	769	2026	1390	1072	2747	1884	1453
16 (016)	1299	878	703	1528	1033	827	2130	1439	1152	2887	1951	1562
17 (017)	1346	908	723	1584	1068	851	2207	1489	1185	2991	2018	1607
18 (018)	1393	961	744	1639	1131	875	2284	1575	1220	3096	2136	1653
19 (019)	1440	991	764	1694	1166	899	2361	1625	1252	3200	2202	1698
20 (020)	1487	1022	784	1749	1202	922	2438	1675	1285	3304	2271	1742
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	28	19	48	33	22	67	46	31	91	62	42

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	155	238	272

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	517	514
2 (002)	542	533
3 (003)	608	559
4 (004)	634	580
5 (005)	667	606
6 (006)	698	631
7 (007)	728	656
8 (008)	761	682
9 (009)	792	707
10 (010)	823	732
11 (011)	848	752
12 (012)	872	773
13 (013)	899	795
14 (014)	924	815
15 (015)	948	836
16 (016)	973	856
17 (017)	998	877
18 (018)	1023	897
19 (019)	1048	918
20 (020)	1073	938
21 (021)	1098	1038
22 (022)	1122	1058
23 (023)	1147	1079
24 (024)	1172	1099
25 (025)	1198	1121
26 (026)	1223	1142
27 (027)	1248	1162
28 (028)	1273	1183
29 (029)	1298	1203
30 (030)	1323	1224
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	19

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	505	505
2 (002)	528	523
3 (003)	554	545
4 (004)	575	561
5 (005)	599	582
6 (006)	624	602
7 (007)	684	624
8 (008)	709	644
9 (009)	734	665
10 (010)	759	685
11 (011)	784	706
12 (012)	809	727
13 (013)	833	747
14 (014)	858	768
15 (015)	883	788
16 (016)	908	809
17 (017)	933	829
18 (018)	958	850
19 (019)	984	871
20 (020)	1009	892
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	22	19

**Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	503	504
2 (002)	525	521
3 (003)	551	543
4 (004)	570	558
5 (005)	593	577
6 (006)	617	597
7 (007)	640	616
8 (008)	697	636
9 (009)	722	656
10 (010)	745	676
11 (011)	769	695
12 (012)	792	714
13 (013)	815	734
14 (014)	839	753
15 (015)	863	774
16 (016)	887	793
17 (017)	910	813
18 (018)	933	832
19 (019)	957	852
20 (020)	980	871
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	21	18

**Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега
автоцементовозов**

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	279	313

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	476	454
2 (002)	517	479
3 (003)	569	510
4 (004)	631	535
5 (005)	685	599
6 (006)	735	629
7 (007)	786	659
8 (008)	839	690
9 (009)	890	720
10 (010)	969	750
11 (011)	1009	774
12 (012)	1050	799
13 (013)	1093	825
14 (014)	1134	849
15 (015)	1174	874
16 (016)	1215	898
17 (017)	1255	922
18 (018)	1296	947
19 (019)	1337	971
20 (020)	1377	996
21 (021)	1418	1020
22 (022)	1458	1045
23 (023)	1499	1069
24 (024)	1539	1094
25 (025)	1582	1119
26 (026)	1623	1144
27 (027)	1664	1168
28 (028)	1704	1193
29 (029)	1800	1217
30 (030)	1841	1242
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	36	23

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитаумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	455	443
2 (002)	494	466
3 (003)	536	492
4 (004)	570	512
5 (005)	611	537
6 (006)	652	561
7 (007)	695	587
8 (008)	753	611
9 (009)	794	636
10 (010)	834	692
11 (011)	875	717
12 (012)	915	741
13 (013)	956	766
14 (014)	996	790
15 (015)	1037	815
16 (016)	1078	839
17 (017)	1118	863
18 (018)	1159	888
19 (019)	1230	914
20 (020)	1270	938
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	23

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	453	442
2 (002)	489	464
3 (003)	531	489
4 (004)	563	508
5 (005)	601	531
6 (006)	639	554
7 (007)	677	577
8 (008)	715	600
9 (009)	755	625
10 (010)	811	648
11 (011)	849	671
12 (012)	887	694
13 (013)	925	749
14 (014)	963	772
15 (015)	1004	797
16 (016)	1042	820
17 (017)	1080	843
18 (018)	1118	866
19 (019)	1156	889
20 (020)	1194	912
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	22

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	463	448
2 (002)	509	475
3 (003)	559	504
4 (004)	603	530
5 (005)	669	559
6 (006)	718	619
7 (007)	766	648
8 (008)	814	676
9 (009)	862	705
10 (010)	910	734
11 (011)	989	763
12 (012)	1037	792
13 (013)	1085	821
14 (014)	1134	849
15 (015)	1182	878
16 (016)	1230	906
17 (017)	1278	935
18 (018)	1329	965
19 (019)	1377	993
20 (020)	1425	1022
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	25

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	228	266

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	565	570	528	540	542	557
2 (002)	608	612	557	570	565	582
3 (003)	663	665	594	609	596	615
4 (004)	709	709	624	641	620	640
5 (005)	764	791	700	720	650	672
6 (006)	817	842	736	757	680	704
7 (007)	899	893	772	795	710	735
8 (008)	955	947	809	834	741	768
9 (009)	1007	998	845	872	770	799
10 (010)	1060	1050	880	909	800	831
11 (011)	1183	1170	972	1010	880	918
12 (012)	1232	1218	1006	1046	909	949
13 (013)	1283	1269	1041	1084	939	981
14 (014)	1332	1317	1075	1120	968	1012
15 (015)	1381	1364	1109	1157	997	1043
16 (016)	1430	1412	1144	1193	1025	1074
17 (017)	1479	1460	1178	1229	1054	1105
18 (018)	1528	1508	1212	1266	1083	1136
19 (019)	1577	1617	1246	1302	1112	1167
20 (020)	1626	1665	1280	1338	1141	1198
21 (021)	1675	1713	1314	1375	1170	1229
22 (022)	1724	1761	1348	1411	1199	1260
23 (023)	1836	1808	1382	1447	1228	1291
24 (024)	1885	1856	1416	1484	1256	1322
25 (025)	1936	1907	1451	1522	1287	1354
26 (026)	1985	1955	1485	1558	1315	1385
27 (027)	2034	2003	1519	1594	1344	1416
28 (028)	2083	2050	1553	1631	1476	1556
29 (029)	2132	2098	1587	1667	1505	1587
30 (030)	2181	2146	1621	1703	1534	1618
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	38	37	27	28	23	24

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	282	312	341	354

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	557
4107-0101-1002	2	627
4107-0101-1003	3	698
4107-0101-1004	4	746
4107-0101-1005	5	814
4107-0101-1006	6	901
4107-0101-1007	7	966
4107-0101-1008	8	1033
4107-0101-1009	9	1098
4107-0101-1010	10	1163
4107-0101-1011	11	1231
4107-0101-1012	12	1331
4107-0101-1013	13	1396
4107-0101-1014	14	1464
4107-0101-1015	15	1529
4107-0101-1016	16	1594
4107-0101-1017	17	1662
4107-0101-1018	18	1727
4107-0101-1019	19	1791
4107-0101-1020	20	1859
4107-0101-1021	21	1913
4107-0101-1022	22	1966
4107-0101-1023	23	2089
4107-0101-1024	24	2142
4107-0101-1025	25	2195
4107-0101-1026	26	2248
4107-0101-1027	27	2302
4107-0101-1028	28	2355
4107-0101-1029	29	2408
4107-0101-1030	30	2461
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	54

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	533
4107-0201-1002	2	584
4107-0201-1003	3	640
4107-0201-1004	4	683
4107-0201-1005	5	749
4107-0201-1006	6	803
4107-0201-1007	7	859
4107-0201-1008	8	912
4107-0201-1009	9	965
4107-0201-1010	10	1019
4107-0201-1011	11	1072
4107-0201-1012	12	1147
4107-0201-1013	13	1200
4107-0201-1014	14	1254
4107-0201-1015	15	1307
4107-0201-1016	16	1360
4107-0201-1017	17	1413
4107-0201-1018	18	1467
4107-0201-1019	19	1523
4107-0201-1020	20	1576
4107-0201-1021	21	1629
4107-0201-1022	22	1683
4107-0201-1023	23	1771
4107-0201-1024	24	1824
4107-0201-1025	25	1877
4107-0201-1026	26	1930
4107-0201-1027	27	1984
4107-0201-1028	28	2037
4107-0201-1029	29	2090
4107-0201-1030	30	2143
4107-0201-1991	За каждый следующий км	54

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	531
4107-0301-1002	2	579
4107-0301-1003	3	635
4107-0301-1004	4	675
4107-0301-1005	5	725
4107-0301-1006	6	788
4107-0301-1007	7	838
4107-0301-1008	8	889
4107-0301-1009	9	942
4107-0301-1010	10	992
4107-0301-1011	11	1043
4107-0301-1012	12	1093
4107-0301-1013	13	1143
4107-0301-1014	14	1194
4107-0301-1015	15	1269
4107-0301-1016	16	1319
4107-0301-1017	17	1370
4107-0301-1018	18	1420
4107-0301-1019	19	1470
4107-0301-1020	20	1521
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	51

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	542
4107-0401-1002	2	602
4107-0401-1003	3	680
4107-0401-1004	4	734
4107-0401-1005	5	796
4107-0401-1006	6	858
4107-0401-1007	7	942
4107-0401-1008	8	1004
4107-0401-1009	9	1066
4107-0401-1010	10	1128
4107-0401-1011	11	1193
4107-0401-1012	12	1255
4107-0401-1013	13	1352
4107-0401-1014	14	1414
4107-0401-1015	15	1476
4107-0401-1016	16	1538
4107-0401-1017	17	1600
4107-0401-1018	18	1665
4107-0401-1019	19	1727
4107-0401-1020	20	1789
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	62

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	257

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	529	474	622	558	867	777	1176	1053
2 (002)	566	499	666	587	928	818	1258	1109
3 (003)	617	534	726	628	1011	875	1371	1187
4 (004)	630	541	741	636	1033	887	1400	1202
5 (005)	675	571	794	672	1107	936	1500	1269
6 (006)	742	601	873	707	1216	985	1649	1336
7 (007)	784	630	922	741	1285	1033	1742	1400
8 (008)	829	693	975	815	1359	1136	1842	1540
9 (009)	872	722	1026	849	1430	1184	1938	1604
10 (010)	914	751	1075	884	1498	1231	2031	1669
11 (011)	959	782	1128	920	1572	1282	2131	1738
12 (012)	1001	811	1178	954	1641	1330	2224	1802
13 (013)	1044	841	1228	989	1711	1379	2320	1869
14 (014)	1089	871	1281	1025	1785	1428	2420	1936
15 (015)	1131	901	1331	1060	1854	1477	2513	2002
16 (016)	1221	930	1436	1094	2002	1525	2713	2067
17 (017)	1266	961	1489	1131	2075	1575	2813	2136
18 (018)	1309	990	1540	1165	2146	1623	2909	2200
19 (019)	1351	1019	1589	1199	2215	1670	3002	2264
20 (020)	1396	1050	1642	1235	2289	1721	3102	2333
21 (021)	1429	1073	1681	1262	2343	1759	3176	2384
22 (022)	1462	1096	1720	1289	2397	1797	3249	2436
23 (023)	1496	1119	1760	1316	2452	1834	3324	2487
24 (024)	1529	1142	1799	1344	2507	1872	3398	2538
25 (025)	1562	1166	1838	1372	2561	1911	3471	2591
26 (026)	1595	1189	1876	1399	2615	1949	3544	2642
27 (027)	1628	1212	1915	1426	2669	1987	3618	2693
28 (028)	1661	1235	1954	1453	2723	2025	3691	2744
29 (029)	1694	1258	1993	1480	2777	2062	3764	2796
30 (030)	1728	1281	2033	1507	2833	2100	3840	2847
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	33	23	39	27	54	38	73	51

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	511	462	601	544	838	757	1136	1027
2 (002)	543	484	639	569	890	793	1207	1076
3 (003)	582	511	685	601	954	838	1293	1136
4 (004)	591	515	695	606	969	844	1313	1144
5 (005)	624	538	734	633	1023	882	1387	1196
6 (006)	657	561	773	660	1077	920	1460	1247
7 (007)	693	586	815	689	1136	961	1540	1302
8 (008)	726	609	854	716	1190	998	1613	1353
9 (009)	759	632	893	744	1244	1036	1687	1404
10 (010)	792	655	932	771	1298	1074	1760	1456
11 (011)	825	679	971	799	1352	1113	1833	1509
12 (012)	882	702	1038	826	1446	1151	1960	1560
13 (013)	915	725	1076	853	1500	1189	2033	1611
14 (014)	949	748	1116	880	1556	1226	2109	1662
15 (015)	982	803	1155	945	1610	1316	2182	1784
16 (016)	1015	827	1194	973	1664	1356	2256	1838
17 (017)	1048	850	1233	1000	1718	1393	2329	1889
18 (018)	1081	873	1272	1027	1772	1431	2402	1940
19 (019)	1117	898	1314	1056	1831	1472	2482	1996
20 (020)	1150	921	1353	1084	1885	1510	2556	2047
21 (021)	1183	944	1392	1111	1939	1548	2629	2098
22 (022)	1216	967	1431	1138	1993	1585	2702	2149
23 (023)	1249	990	1469	1165	2048	1623	2776	2200
24 (024)	1282	1013	1508	1192	2102	1661	2849	2251
25 (025)	1316	1036	1548	1219	2157	1698	2924	2302
26 (026)	1349	1060	1587	1247	2211	1738	2998	2356
27 (027)	1382	1083	1626	1274	2266	1775	3071	2407
28 (028)	1415	1106	1665	1301	2320	1813	3144	2458
29 (029)	1448	1129	1704	1328	2374	1851	3218	2509
30 (030)	1481	1152	1742	1355	2428	1889	3291	2560
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	33	23	39	27	54	38	73	51

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108- 0301-	4108- 0302-	4108- 0301-	4108- 0302-	4108- 0301-	4108- 0302-	4108- 0301-	4108- 0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	476	430	560	506	780	705	1058	956
2 (002)	515	456	606	536	844	748	1144	1013
3 (003)	561	488	660	574	920	800	1247	1084
4 (004)	579	498	681	586	949	816	1287	1107
5 (005)	619	526	728	619	1015	862	1376	1169
6 (006)	659	554	775	652	1080	908	1464	1231
7 (007)	710	581	835	684	1164	952	1578	1291
8 (008)	750	609	882	716	1230	998	1667	1353
9 (009)	790	651	929	766	1295	1067	1756	1447
10 (010)	830	679	976	799	1361	1113	1844	1509
11 (011)	872	708	1026	833	1430	1161	1938	1573
12 (012)	913	736	1074	866	1497	1207	2029	1636
13 (013)	953	763	1121	898	1562	1251	2118	1696
14 (014)	993	791	1168	931	1628	1297	2207	1758
15 (015)	1033	819	1215	964	1693	1343	2296	1820
16 (016)	1073	846	1262	995	1759	1387	2384	1880
17 (017)	1113	874	1309	1028	1825	1433	2473	1942
18 (018)	1176	903	1384	1062	1928	1480	2613	2007
19 (019)	1216	931	1431	1095	1993	1526	2702	2069
20 (020)	1256	959	1478	1128	2059	1572	2791	2131
21 (021)	1296	986	1525	1160	2125	1616	2880	2191
22 (022)	1336	1014	1572	1193	2190	1662	2969	2253
23 (023)	1376	1042	1619	1226	2256	1708	3058	2316
24 (024)	1417	1069	1667	1258	2323	1752	3149	2376
25 (025)	1459	1099	1716	1293	2392	1802	3242	2442
26 (026)	1499	1126	1764	1325	2457	1846	3331	2502
27 (027)	1539	1154	1811	1358	2523	1892	3420	2564
28 (028)	1580	1182	1859	1391	2590	1938	3511	2627
29 (029)	1620	1210	1906	1424	2656	1984	3600	2689
30 (030)	1660	1237	1953	1455	2721	2028	3689	2749
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	40	28	47	33	66	46	89	62

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	246	262

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	480
4109-0101-1002	2	527
4109-0101-1003	3	565
4109-0101-1004	4	574
4109-0101-1005	5	608
4109-0101-1006	6	640
4109-0101-1007	7	671
4109-0101-1008	8	705
4109-0101-1009	9	737
4109-0101-1010	10	769
4109-0101-1011	11	803
4109-0101-1012	12	871
4109-0101-1013	13	903
4109-0101-1014	14	937
4109-0101-1015	15	969
4109-0101-1016	16	1001
4109-0101-1017	17	1035
4109-0101-1018	18	1067
4109-0101-1019	19	1099
4109-0101-1020	20	1132
4109-0101-1021	21	1157
4109-0101-1022	22	1181
4109-0101-1023	23	1205
4109-0101-1024	24	1230
4109-0101-1025	25	1254
4109-0101-1026	26	1278
4109-0101-1027	27	1303
4109-0101-1028	28	1327
4109-0101-1029	29	1351
4109-0101-1030	30	1376
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	25

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	465
4109-0201-1002	2	488
4109-0201-1003	3	517
4109-0201-1004	4	542
4109-0201-1005	5	566
4109-0201-1006	6	590
4109-0201-1007	7	616
4109-0201-1008	8	641
4109-0201-1009	9	665
4109-0201-1010	10	689
4109-0201-1011	11	714
4109-0201-1012	12	738
4109-0201-1013	13	762
4109-0201-1014	14	787
4109-0201-1015	15	811
4109-0201-1016	16	835
4109-0201-1017	17	860
4109-0201-1018	18	884
4109-0201-1019	19	910
4109-0201-1020	20	935
4109-0201-1021	21	959
4109-0201-1022	22	983
4109-0201-1023	23	1007
4109-0201-1024	24	1032
4109-0201-1025	25	1093
4109-0201-1026	26	1117
4109-0201-1027	27	1141
4109-0201-1028	28	1166
4109-0201-1029	29	1190
4109-0201-1030	30	1214
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	25

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	225

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	159	187	261	353
2 (002)	233	274	382	518
3 (003)	321	378	526	713
4 (004)	395	465	648	878
5 (005)	476	560	780	1058
6 (006)	550	647	902	1222
7 (007)	631	742	1034	1402
8 (008)	705	829	1156	1567
9 (009)	786	925	1289	1747
10 (010)	866	1019	1420	1924
11 (011)	940	1106	1541	2089
12 (012)	1028	1209	1685	2284
13 (013)	1102	1296	1807	2449
14 (014)	1169	1375	1916	2598
15 (015)	1270	1494	2082	2822
16 (016)	1338	1574	2193	2973
17 (017)	1412	1661	2315	3138
18 (018)	1479	1740	2425	3287
19 (019)	1594	1875	2613	3542
20 (020)	1668	1962	2734	3707
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	47	55	77	104

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	631	742	1034	1402
2 (002)	705	829	1156	1567
3 (003)	786	925	1289	1747
4 (004)	866	1019	1420	1924
5 (005)	940	1106	1541	2089
6 (006)	1028	1209	1685	2284
7 (007)	1102	1296	1807	2449
8 (008)	1169	1375	1916	2598
9 (009)	1270	1494	2082	2822
10 (010)	1338	1574	2193	2973
11 (011)	1412	1661	2315	3138
12 (012)	1479	1740	2425	3287
13 (013)	1594	1875	2613	3542
14 (014)	1661	1954	2723	3691
15 (015)	1735	2041	2844	3856
16 (016)	1802	2120	2954	4004
17 (017)	1876	2207	3075	4169
18 (018)	1944	2287	3187	4320
19 (019)	2018	2374	3308	4484
20 (020)	2092	2461	3430	4649
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	47	55	77	104

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	202

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	769	769
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	872	872
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	864	864
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	557	557
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	965	965
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	410	410
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	625	625
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	507	507
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	486	486
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	828	828
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1730	1730
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	558	375
4131-0102-02	Шпалы, бруссы, дрова, рудстойка, балансы пропсы	685	710
4131-0102-03	Пиломатериалы	578	1040
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	673	673
4131-0103-02	Металл листовой	560	560
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	552	552
4131-0103-04	Проволока в кругах	910	910
4131-0103-05	Конструкции металлические	595	595
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	346	616
4131-0104-02	Песок всякий	195	328
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	259	368
4131-0104-04	Глина сухая	291	381
4131-0104-05	Мусор строительный	88	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	736	506

Ресми басылым

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АСТАНА ҚАЛАСЫ
2018 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2017

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОД АСТАНА
2018 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная