

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2017

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері
комитетінің 20.12.2017 ж. №307-НҚ бұйрығымен

01.01.2018 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК
от 20.12.2017 года №307-НҚ
с 01.01.2018 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	10
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	10
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	13
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	31
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	49
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	49
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	49
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	68
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	69
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	69
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	69
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	71
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	71
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	73
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	73
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	73
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	74
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	75
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	75
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	76
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	76
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	77
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	78

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	79
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	79
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	80
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	80
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	81
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	81
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	81
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	82
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	83
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	84
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	84
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	85
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	85
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	86
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	87
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	88
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	88
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	88
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	89
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	89
Раздел 21 Перевозка тракторами	90
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	90
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	91
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	91
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	92
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	92

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 06.00 – Атырауская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Кокс разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, растроб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и переделный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и бруссы деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительные работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	431	370	333	307	282	507	435	392	361	332
2 (002)	489	414	367	335	305	575	487	432	394	359
3 (003)	574	478	414	374	337	675	562	487	440	396
4 (004)	612	514	438	387	345	720	605	515	455	406
5 (005)	683	569	481	433	388	804	669	566	509	456
6 (006)	763	620	521	467	416	898	729	613	549	489
7 (007)	831	682	575	501	444	978	802	676	589	522
8 (008)	916	737	618	536	472	1078	867	727	631	555
9 (009)	984	789	658	570	500	1158	928	774	671	588
10 (010)	1052	859	698	622	528	1238	1011	821	732	621
11 (011)	1104	899	730	649	551	1299	1058	859	764	648
12 (012)	1156	938	762	676	574	1360	1104	896	795	675
13 (013)	1236	981	796	705	598	1454	1154	936	829	704
14 (014)	1288	1020	828	732	621	1515	1200	974	861	731
15 (015)	1340	1060	883	759	644	1576	1247	1039	893	758
16 (016)	1392	1100	915	787	668	1638	1294	1076	926	786
17 (017)	1444	1139	947	814	691	1699	1340	1114	958	813
18 (018)	1496	1179	979	841	714	1760	1387	1152	989	840
19 (019)	1548	1218	1011	868	737	1821	1433	1189	1021	867
20 (020)	1599	1258	1043	895	760	1881	1480	1227	1053	894
21 (021)	1651	1298	1075	923	812	1942	1527	1265	1086	955
22 (022)	1703	1367	1107	950	835	2004	1608	1302	1118	982

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1755	1406	1139	977	858	2065	1654	1340	1149	1009
24 (024)	1807	1446	1171	1004	881	2126	1701	1378	1181	1036
25 (025)	1902	1489	1206	1033	906	2238	1752	1419	1215	1066
26 (026)	1954	1528	1238	1060	929	2299	1798	1456	1247	1093
27 (027)	2005	1568	1270	1087	952	2359	1845	1494	1279	1120
28 (028)	2057	1607	1302	1115	975	2420	1891	1532	1312	1147
29 (029)	2109	1647	1334	1142	998	2481	1938	1569	1344	1174
30 (030)	2161	1687	1366	1206	1021	2542	1985	1607	1419	1201
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	45	34	29	25	22	53	40	34	29	26

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	707	607	546	503	462	958	822	740	682	627
2 (002)	802	679	602	549	500	1087	920	816	744	678
3 (003)	941	784	679	613	552	1276	1062	920	831	749
4 (004)	1003	843	718	634	566	1360	1142	973	860	767
5 (005)	1120	933	789	710	636	1518	1264	1069	962	862
6 (006)	1251	1016	854	766	682	1696	1378	1158	1038	924
7 (007)	1362	1118	943	821	728	1847	1516	1278	1113	987

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1502	1208	1013	879	774	2036	1638	1373	1191	1049
9 (009)	1613	1293	1079	934	820	2187	1753	1462	1267	1111
10 (010)	1725	1408	1144	1020	866	2338	1909	1551	1382	1173
11 (011)	1810	1474	1197	1064	903	2453	1998	1622	1442	1224
12 (012)	1895	1538	1249	1108	941	2569	2084	1693	1502	1276
13 (013)	2026	1608	1305	1156	980	2747	2180	1769	1567	1329
14 (014)	2111	1672	1357	1200	1018	2862	2267	1840	1627	1380
15 (015)	2197	1738	1448	1244	1056	2978	2356	1962	1687	1431
16 (016)	2282	1803	1500	1290	1095	3093	2444	2033	1749	1484
17 (017)	2367	1867	1552	1334	1133	3209	2531	2104	1809	1536
18 (018)	2452	1933	1605	1379	1170	3324	2620	2176	1869	1587
19 (019)	2538	1997	1657	1423	1208	3440	2707	2247	1929	1638
20 (020)	2621	2062	1710	1467	1246	3553	2796	2318	1989	1689
21 (021)	2707	2128	1762	1513	1331	3669	2884	2389	2051	1804
22 (022)	2792	2241	1815	1557	1369	3784	3038	2460	2111	1856
23 (023)	2877	2305	1867	1602	1407	3900	3124	2531	2171	1907
24 (024)	2962	2370	1920	1646	1444	4016	3213	2602	2231	1958
25 (025)	3118	2441	1977	1693	1485	4227	3309	2680	2296	2013
26 (026)	3203	2505	2030	1738	1523	4342	3396	2751	2356	2064
27 (027)	3287	2570	2082	1782	1561	4456	3484	2822	2416	2116
28 (028)	3372	2634	2134	1828	1598	4571	3571	2893	2478	2167
29 (029)	3457	2700	2187	1872	1636	4687	3660	2964	2538	2218
30 (030)	3543	2766	2239	1977	1674	4802	3749	3036	2680	2269
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	74	56	48	41	36	100	76	64	56	49

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	392	341	308	286	273	461	401	362	336	321
2 (002)	446	387	349	321	295	525	455	411	378	347
3 (003)	515	433	387	353	323	606	509	455	415	380
4 (004)	531	448	395	359	326	625	527	465	422	384
5 (005)	590	493	427	386	349	694	580	502	454	411
6 (006)	641	533	459	414	372	754	627	540	487	438
7 (007)	697	575	502	442	396	820	676	591	520	466
8 (008)	756	624	534	470	420	889	734	628	553	494
9 (009)	808	664	566	509	443	951	781	666	599	521
10 (010)	860	703	598	536	466	1012	827	704	631	548
11 (011)	912	743	630	563	504	1073	874	741	662	593
12 (012)	976	783	662	590	527	1148	921	779	694	620
13 (013)	1028	833	694	617	550	1209	980	816	726	647
14 (014)	1080	873	740	645	573	1271	1027	871	759	674
15 (015)	1131	912	772	672	596	1331	1073	908	791	701
16 (016)	1183	952	805	699	619	1392	1120	947	822	728
17 (017)	1249	991	837	726	642	1469	1166	985	854	755
18 (018)	1301	1031	869	753	665	1531	1213	1022	886	782
19 (019)	1357	1074	903	782	690	1596	1264	1062	920	812
20 (020)	1409	1113	935	828	713	1658	1309	1100	974	839
21 (021)	1461	1172	967	855	736	1719	1379	1138	1006	866
22 (022)	1513	1211	999	882	759	1780	1425	1175	1038	893

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1564	1251	1031	909	782	1840	1472	1213	1069	920
24 (024)	1641	1290	1063	937	805	1931	1518	1251	1102	947
25 (025)	1693	1330	1118	964	828	1992	1565	1315	1134	974
26 (026)	1745	1370	1150	991	851	2053	1612	1353	1166	1001
27 (027)	1797	1409	1182	1018	875	2114	1658	1391	1198	1029
28 (028)	1849	1449	1214	1046	898	2175	1705	1428	1231	1056
29 (029)	1901	1488	1246	1073	921	2236	1751	1466	1262	1084
30 (030)	1952	1528	1278	1100	944	2296	1798	1504	1294	1111
31 (031)	2008	1571	1312	1129	997	2362	1848	1544	1328	1173
32 (032)	2060	1640	1344	1156	1020	2424	1929	1581	1360	1200
33 (033)	2112	1679	1376	1183	1043	2485	1975	1619	1392	1227
34 (034)	2164	1719	1408	1210	1067	2546	2022	1656	1424	1255
35 (035)	2255	1759	1440	1238	1090	2653	2069	1694	1456	1282
36 (036)	2307	1798	1472	1265	1113	2714	2115	1732	1488	1309
37 (037)	2358	1838	1504	1292	1136	2774	2162	1769	1520	1336
38 (038)	2410	1877	1537	1319	1159	2835	2208	1808	1552	1364
39 (039)	2462	1917	1569	1346	1182	2896	2255	1846	1584	1391
40 (040)	2514	1957	1601	1374	1205	2958	2302	1884	1616	1418
41 (041)	2566	1996	1633	1437	1228	3019	2348	1921	1691	1445
42 (042)	2618	2036	1665	1465	1252	3080	2395	1959	1724	1473
43 (043)	2674	2078	1699	1493	1276	3146	2445	1999	1756	1501
44 (044)	2726	2118	1731	1521	1299	3207	2492	2036	1789	1528
45 (045)	2778	2158	1763	1548	1322	3268	2539	2074	1821	1555

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2829	2197	1840	1575	1345	3328	2585	2165	1853	1582
47 (047)	2881	2237	1872	1602	1368	3389	2632	2202	1885	1609
48 (048)	2933	2276	1904	1630	1391	3451	2678	2240	1918	1636
49 (049)	2985	2316	1936	1657	1415	3512	2725	2278	1949	1665
50 (050)	3037	2356	1968	1684	1438	3573	2772	2315	1981	1692
51 (051)	3089	2395	2000	1711	1461	3634	2818	2353	2013	1719
52 (052)	3141	2494	2032	1738	1484	3695	2934	2391	2045	1746
53 (053)	3193	2533	2064	1766	1507	3756	2980	2428	2078	1773
54 (054)	3245	2573	2096	1793	1530	3818	3027	2466	2109	1800
55 (055)	3296	2613	2128	1820	1553	3878	3074	2504	2141	1827
56 (056)	3430	2655	2162	1849	1577	4035	3124	2544	2175	1855
57 (057)	3481	2695	2194	1876	1601	4095	3171	2581	2207	1884
58 (058)	3533	2734	2226	1903	1624	4156	3216	2619	2239	1911
59 (059)	3585	2774	2259	1930	1647	4218	3264	2658	2271	1938
60 (060)	3637	2814	2291	1958	1670	4279	3311	2695	2304	1965
61 (061)	3689	2853	2323	1985	1693	4340	3356	2733	2335	1992
62 (062)	3741	2893	2355	2012	1716	4401	3404	2771	2367	2019
63 (063)	3793	2932	2387	2039	1739	4462	3449	2808	2399	2046
64 (064)	3845	2972	2419	2067	1762	4524	3496	2846	2432	2073
65 (065)	3897	3012	2451	2094	1786	4585	3544	2884	2464	2101
66 (066)	3948	3051	2483	2121	1809	4645	3589	2921	2495	2128
67 (067)	4000	3091	2515	2148	1832	4706	3636	2959	2527	2155
68 (068)	4056	3133	2549	2177	1856	4772	3686	2999	2561	2184

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4108	3173	2581	2204	1879	4833	3733	3036	2593	2211
70 (070)	4160	3213	2613	2231	1902	4894	3780	3074	2625	2238
71 (071)	4212	3252	2645	2259	1925	4955	3826	3112	2658	2265
72 (072)	4264	3292	2678	2286	1949	5016	3873	3151	2689	2293
73 (073)	4316	3331	2710	2313	1972	5078	3919	3188	2721	2320
74 (074)	4367	3371	2742	2340	1995	5138	3966	3226	2753	2347
75 (075)	4419	3411	2774	2368	2018	5199	4013	3264	2786	2374
76 (076)	4471	3450	2806	2395	2041	5260	4059	3301	2818	2401
77 (077)	4523	3490	2838	2422	2064	5321	4106	3339	2849	2428
78 (078)	4575	3529	2870	2449	2087	5382	4152	3376	2881	2455
79 (079)	4627	3569	2902	2476	2196	5444	4199	3414	2913	2584
80 (080)	4683	3612	2936	2505	2221	5509	4249	3454	2947	2613
81 (081)	4735	3651	2968	2532	2244	5571	4295	3492	2979	2640
82 (082)	4787	3691	3000	2560	2267	5632	4342	3529	3012	2667
83 (083)	4838	3730	3032	2587	2290	5692	4388	3567	3044	2694
84 (084)	4890	3770	3064	2614	2313	5753	4435	3605	3075	2721
85 (085)	4942	3810	3096	2641	2336	5814	4482	3642	3107	2748
86 (086)	4994	3849	3129	2668	2359	5875	4528	3681	3139	2775
87 (087)	5046	3889	3161	2696	2382	5936	4575	3719	3172	2802
88 (088)	5098	3928	3193	2723	2406	5998	4621	3756	3204	2831
89 (089)	5150	3968	3225	2858	2429	6059	4668	3794	3362	2858
90 (090)	5202	4008	3257	2886	2452	6120	4715	3832	3395	2885

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5253	4047	3289	2913	2475	6180	4761	3869	3427	2912
92 (092)	5309	4090	3323	2942	2499	6246	4812	3909	3461	2940
93 (093)	5361	4129	3486	2969	2522	6307	4858	4101	3493	2967
94 (094)	5413	4169	3519	2996	2545	6368	4905	4140	3525	2994
95 (095)	5465	4209	3551	3023	2569	6429	4952	4178	3556	3022
96 (096)	5517	4248	3583	3050	2592	6491	4998	4215	3588	3049
97 (097)	5569	4288	3615	3078	2615	6552	5045	4253	3621	3076
98 (098)	5621	4327	3647	3105	2638	6613	5091	4291	3653	3104
99 (099)	5673	4367	3679	3132	2661	6674	5138	4328	3685	3131
100 (901)	5724	4581	3711	3159	2684	6734	5389	4366	3716	3158
101 (101)	5776	4620	3743	3186	2707	6795	5435	4404	3748	3185
102 (102)	5828	4660	3775	3214	2730	6856	5482	4441	3781	3212
103 (103)	6108	4699	3807	3241	2754	7186	5528	4479	3813	3240
104 (104)	6160	4739	3839	3268	2777	7247	5575	4516	3845	3267
105 (105)	6216	4782	3873	3297	2801	7313	5626	4556	3879	3295
106 (106)	6268	4821	3905	3324	2824	7374	5672	4594	3911	3322
107 (107)	6320	4861	3937	3351	2847	7435	5719	4632	3942	3349
108 (108)	6372	4900	3970	3379	2870	7496	5765	4671	3975	3376
109 (109)	6424	4940	4002	3406	2893	7558	5812	4708	4007	3404
110 (110)	6476	4980	4034	3433	2916	7619	5859	4746	4039	3431
111 (111)	6528	5019	4066	3460	2940	7680	5905	4784	4071	3459
112 (112)	6579	5059	4098	3487	2963	7740	5952	4821	4102	3486
113 (113)	6631	5098	4130	3515	2986	7801	5998	4859	4135	3513

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6683	5138	4162	3542	3009	7862	6045	4896	4167	3540
115 (115)	6735	5177	4194	3569	3032	7924	6091	4934	4199	3567
116 (116)	6787	5217	4226	3596	3055	7985	6138	4972	4231	3594
117 (117)	6843	5260	4260	3625	3079	8051	6188	5012	4265	3622
118 (118)	6895	5299	4292	3652	3103	8112	6234	5049	4296	3651
119 (119)	6947	5339	4324	3679	3126	8173	6281	5087	4328	3678
120 (120)	6998	5378	4356	3707	3149	8233	6327	5125	4361	3705
121 (121)	7050	5418	4389	3734	3172	8294	6374	5164	4393	3732
122 (122)	7102	5458	4421	3761	3195	8355	6421	5201	4425	3759
123 (123)	7154	5497	4453	3788	3218	8416	6467	5239	4456	3786
124 (124)	7206	5537	4485	3816	3241	8478	6514	5276	4489	3813
125 (125)	7258	5576	4517	3843	3264	8539	6560	5314	4521	3840
126 (126)	7310	5616	4549	3870	3288	8600	6607	5352	4553	3868
127 (127)	7362	5656	4581	3897	3311	8661	6654	5389	4585	3895
128 (128)	7414	5695	4613	3924	3334	8722	6700	5427	4616	3922
129 (129)	7469	5738	4647	3953	3358	8787	6751	5467	4651	3951
130 (130)	7521	5777	4679	3980	3381	8848	6796	5505	4682	3978
131 (131)	7573	5817	4711	4008	3404	8909	6844	5542	4715	4005
132 (132)	7625	5857	4743	4035	3427	8971	6891	5580	4747	4032
133 (133)	7677	5896	4775	4062	3451	9032	6936	5618	4779	4060
134 (134)	7729	5936	4808	4089	3474	9093	6984	5656	4811	4087
135 (135)	7781	5975	4840	4116	3497	9154	7029	5694	4842	4114
136 (136)	7833	6015	4872	4144	3520	9215	7076	5732	4875	4141

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7884	6055	4904	4171	3543	9275	7124	5769	4907	4168
138 (138)	7936	6094	4936	4198	3566	9336	7169	5807	4939	4195
139 (139)	7988	6134	4968	4225	3589	9398	7216	5845	4971	4222
140 (140)	8040	6173	5000	4253	3612	9459	7262	5882	5004	4249
141 (141)	8096	6216	5034	4281	3637	9525	7313	5922	5036	4279
142 (142)	8148	6256	5066	4309	3660	9586	7360	5960	5069	4306
143 (143)	8200	6295	5098	4336	3683	9647	7406	5998	5101	4333
144 (144)	8252	6335	5130	4363	3706	9708	7453	6035	5133	4360
145 (145)	8304	6374	5162	4390	3729	9769	7499	6073	5165	4387
146 (146)	8355	6414	5194	4417	3752	9829	7546	6111	5196	4414
147 (147)	8407	6454	5227	4445	3775	9891	7593	6149	5229	4441
148 (148)	8459	6493	5259	4472	3798	9952	7639	6187	5261	4468
149 (149)	8511	6533	5291	4499	3822	10013	7686	6225	5293	4496
150 (150)	8563	6572	5323	4526	3845	10074	7732	6262	5325	4524
151 (151)	8615	6612	5355	4554	3868	10135	7779	6300	5358	4551
152 (152)	8667	6652	5387	4581	3891	10196	7826	6338	5389	4578
153 (153)	8719	6691	5419	4608	3914	10258	7872	6375	5421	4605
154 (154)	8774	6734	5453	4637	3938	10322	7922	6415	5455	4633
155 (155)	8826	6773	5485	4664	3961	10384	7968	6453	5487	4660
156 (156)	8878	6813	5517	4691	3985	10445	8015	6491	5519	4688
157 (157)	8930	6853	5549	4718	4008	10506	8062	6528	5551	4715
158 (158)	8982	6892	5581	4746	4031	10567	8108	6566	5584	4742
159 (159)	9034	6932	5613	4773	4054	10628	8155	6604	5615	4769

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9086	6971	5645	4800	4077	10689	8201	6641	5647	4796
161 (161)	9138	7011	5678	4827	4100	10751	8248	6680	5679	4824
162 (162)	9190	7051	5710	4854	4123	10812	8295	6718	5711	4851
163 (163)	9241	7090	5742	4882	4146	10872	8341	6755	5744	4878
164 (164)	9293	7130	5774	4909	4170	10933	8388	6793	5775	4906
165 (165)	9345	7169	5806	4936	4193	10994	8434	6831	5807	4933
166 (166)	9401	7212	5840	4965	4217	11060	8485	6871	5841	4961
167 (167)	9453	7252	5872	4992	4240	11121	8532	6908	5873	4988
168 (168)	9505	7291	5904	5019	4263	11182	8578	6946	5905	5015
169 (169)	9557	7331	5936	5047	4286	11244	8625	6984	5938	5042
170 (170)	9609	7370	5968	5074	4309	11305	8671	7021	5969	5069
171 (171)	9660	7410	6000	5101	4333	11365	8718	7059	6001	5098
172 (172)	9712	7450	6032	5128	4356	11426	8765	7096	6033	5125
173 (173)	9764	7489	6064	5155	4379	11487	8811	7134	6065	5152
174 (174)	9816	7529	6097	5183	4402	11548	8858	7173	6098	5179
175 (175)	9868	7568	6129	5210	4425	11609	8904	7211	6129	5206
176 (176)	9920	7608	6161	5237	4448	11671	8951	7248	6161	5233
177 (177)	9972	7648	6193	5264	4471	11732	8998	7286	6193	5260
178 (178)	10028	7690	6227	5293	4496	11798	9047	7326	6227	5289
179 (179)	10079	7730	6259	5320	4519	11858	9094	7364	6259	5316
180 (180)	10131	7769	6291	5347	4542	11919	9140	7401	6291	5344
181 (181)	10183	7809	6323	5375	4565	11980	9187	7439	6324	5371
182 (182)	10235	7849	6355	5402	4588	12041	9234	7476	6355	5398

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10287	7888	6387	5429	4611	12102	9280	7514	6387	5425
184 (184)	10339	7928	6419	5456	4634	12164	9327	7552	6419	5452
185 (185)	10391	7967	6451	5484	4657	12225	9373	7589	6452	5479
186 (186)	10443	8007	6483	5511	4680	12286	9420	7627	6484	5506
187 (187)	10495	8047	6516	5538	4704	12347	9467	7666	6515	5534
188 (188)	10546	8086	6548	5565	4727	12407	9513	7704	6547	5561
189 (189)	10598	8126	6580	5592	4750	12468	9560	7741	6579	5588
190 (190)	10654	8168	6614	5621	4774	12534	9609	7781	6613	5616
191 (191)	10706	8208	6646	5648	4797	12595	9656	7819	6645	5644
192 (192)	10758	8248	6678	5676	4820	12656	9704	7856	6678	5671
193 (193)	10810	8287	6710	5703	4843	12718	9749	7894	6709	5698
194 (194)	10862	8327	6742	5730	4867	12779	9796	7932	6741	5726
195 (195)	10914	8366	6774	5757	4890	12840	9842	7969	6773	5753
196 (196)	10966	8406	6806	5784	4913	12901	9889	8007	6805	5780
197 (197)	11017	8446	6838	5812	4936	12961	9936	8045	6838	5807
198 (198)	11069	8485	6870	5839	4959	13022	9982	8082	6869	5834
199 (199)	11121	8525	6902	5866	4982	13084	10029	8120	6901	5861
200 (902)	11173	8564	6935	5893	5005	13145	10075	8159	6933	5888
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	45	34	29	25	22	53	40	34	29	26

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	643	559	505	469	448	871	758	684	636	607
2 (002)	731	634	572	526	484	991	860	776	713	656
3 (003)	844	710	634	579	530	1144	962	860	784	718
4 (004)	870	734	648	589	534	1180	996	878	798	724
5 (005)	967	808	700	633	572	1311	1096	949	858	776
6 (006)	1051	874	752	679	610	1424	1184	1020	920	827
7 (007)	1143	943	823	725	649	1549	1278	1116	982	880
8 (008)	1239	1023	875	770	689	1680	1387	1187	1044	933
9 (009)	1325	1089	928	834	726	1796	1476	1258	1131	984
10 (010)	1410	1152	980	879	764	1911	1562	1329	1191	1036
11 (011)	1495	1218	1033	923	826	2027	1651	1400	1251	1120
12 (012)	1600	1284	1085	967	864	2169	1740	1471	1311	1171
13 (013)	1685	1366	1138	1011	902	2284	1851	1542	1371	1222
14 (014)	1770	1431	1213	1057	939	2400	1940	1644	1433	1273
15 (015)	1854	1495	1266	1102	977	2513	2027	1716	1493	1324
16 (016)	1939	1561	1320	1146	1015	2629	2116	1789	1553	1376
17 (017)	2048	1625	1372	1190	1052	2776	2202	1860	1613	1427
18 (018)	2133	1690	1425	1234	1090	2891	2291	1931	1673	1478
19 (019)	2225	1761	1480	1282	1131	3016	2387	2007	1738	1533
20 (020)	2310	1825	1533	1357	1169	3131	2473	2078	1840	1584
21 (021)	2395	1921	1585	1402	1207	3247	2604	2149	1900	1636
22 (022)	2480	1985	1638	1446	1244	3362	2691	2220	1960	1687

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2564	2051	1690	1490	1282	3476	2780	2291	2020	1738
24 (024)	2690	2115	1743	1536	1320	3647	2867	2362	2082	1789
25 (025)	2775	2180	1833	1580	1357	3762	2956	2484	2142	1840
26 (026)	2861	2246	1885	1625	1395	3878	3044	2556	2202	1891
27 (027)	2946	2310	1938	1669	1434	3993	3131	2627	2262	1944
28 (028)	3031	2375	1990	1715	1472	4109	3220	2698	2324	1996
29 (029)	3116	2439	2043	1759	1510	4224	3307	2769	2384	2047
30 (030)	3200	2505	2095	1803	1548	4338	3396	2840	2444	2098
31 (031)	3292	2575	2151	1851	1634	4462	3491	2916	2509	2216
32 (032)	3377	2689	2203	1895	1672	4578	3644	2987	2569	2267
33 (033)	3462	2752	2256	1939	1710	4693	3731	3058	2629	2318
34 (034)	3548	2818	2308	1984	1749	4809	3820	3129	2689	2371
35 (035)	3697	2884	2361	2030	1787	5011	3909	3200	2751	2422
36 (036)	3782	2948	2413	2074	1825	5127	3996	3271	2811	2473
37 (037)	3866	3013	2466	2118	1862	5240	4084	3342	2871	2524
38 (038)	3951	3077	2520	2162	1900	5356	4171	3416	2931	2576
39 (039)	4036	3143	2572	2207	1938	5471	4260	3487	2991	2627
40 (040)	4121	3208	2625	2252	1975	5587	4349	3558	3053	2678
41 (041)	4207	3272	2677	2356	2013	5702	4436	3629	3193	2729
42 (042)	4292	3338	2730	2402	2052	5818	4524	3700	3256	2782
43 (043)	4384	3407	2785	2448	2092	5942	4618	3776	3318	2836
44 (044)	4469	3472	2838	2493	2130	6058	4707	3847	3380	2887
45 (045)	4554	3538	2890	2538	2167	6173	4796	3918	3440	2938

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4638	3602	3016	2582	2205	6287	4882	4089	3500	2989
47 (047)	4723	3667	3069	2626	2243	6402	4971	4160	3560	3040
48 (048)	4808	3731	3121	2672	2280	6518	5058	4231	3622	3091
49 (049)	4893	3797	3174	2716	2320	6633	5147	4302	3682	3144
50 (050)	4979	3862	3226	2761	2357	6749	5236	4373	3742	3196
51 (051)	5064	3926	3279	2805	2395	6864	5322	4444	3802	3247
52 (052)	5149	4089	3331	2849	2433	6980	5542	4516	3862	3298
53 (053)	5234	4152	3384	2895	2470	7096	5629	4587	3924	3349
54 (054)	5320	4218	3436	2939	2508	7211	5718	4658	3984	3400
55 (055)	5403	4284	3489	2984	2546	7324	5807	4729	4044	3451
56 (056)	5623	4352	3544	3031	2585	7622	5900	4804	4109	3504
57 (057)	5707	4418	3597	3075	2625	7736	5989	4876	4169	3558
58 (058)	5792	4482	3649	3120	2662	7851	6076	4947	4229	3609
59 (059)	5877	4548	3703	3164	2700	7967	6164	5020	4289	3660
60 (060)	5962	4613	3756	3210	2738	8082	6253	5091	4351	3711
61 (061)	6048	4677	3808	3254	2775	8198	6340	5162	4411	3762
62 (062)	6133	4743	3861	3298	2813	8313	6429	5233	4471	3813
63 (063)	6218	4807	3913	3343	2851	8429	6516	5304	4531	3864
64 (064)	6303	4872	3966	3389	2889	8544	6604	5376	4593	3916
65 (065)	6389	4938	4018	3433	2928	8660	6693	5447	4653	3969
66 (066)	6472	5002	4070	3477	2966	8773	6780	5518	4713	4020
67 (067)	6557	5067	4123	3521	3003	8889	6869	5589	4773	4071
68 (068)	6649	5136	4179	3569	3043	9013	6962	5664	4838	4124

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6734	5202	4231	3613	3080	9129	7051	5736	4898	4176
70 (070)	6820	5267	4284	3657	3118	9244	7140	5807	4958	4227
71 (071)	6905	5331	4336	3703	3156	9360	7227	5878	5020	4278
72 (072)	6990	5397	4390	3748	3195	9476	7316	5951	5080	4331
73 (073)	7075	5461	4443	3792	3233	9591	7402	6022	5140	4382
74 (074)	7159	5526	4495	3836	3270	9704	7491	6093	5200	4433
75 (075)	7244	5592	4548	3882	3308	9820	7580	6164	5262	4484
76 (076)	7330	5656	4600	3926	3346	9936	7667	6236	5322	4536
77 (077)	7415	5721	4652	3970	3384	10051	7756	6307	5382	4587
78 (078)	7500	5785	4705	4015	3421	10167	7842	6378	5442	4638
79 (079)	7585	5851	4757	4059	3600	10282	7931	6449	5502	4880
80 (080)	7677	5921	4813	4107	3641	10407	8027	6524	5567	4936
81 (081)	7762	5985	4866	4151	3679	10522	8113	6596	5627	4987
82 (082)	7848	6051	4918	4197	3716	10638	8202	6667	5689	5038
83 (083)	7931	6115	4970	4241	3754	10751	8289	6738	5749	5089
84 (084)	8016	6180	5023	4285	3792	10867	8378	6809	5809	5140
85 (085)	8102	6246	5075	4330	3830	10982	8467	6880	5869	5191
86 (086)	8187	6310	5130	4374	3867	11098	8553	6953	5929	5242
87 (087)	8272	6375	5182	4420	3905	11213	8642	7024	5991	5293
88 (088)	8357	6439	5234	4464	3944	11329	8729	7096	6051	5347
89 (089)	8443	6505	5287	4685	3982	11444	8818	7167	6351	5398
90 (090)	8528	6570	5339	4731	4020	11560	8907	7238	6413	5449

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	8611	6634	5392	4775	4057	11673	8993	7309	6473	5500
92 (092)	8703	6705	5448	4823	4097	11798	9089	7384	6538	5553
93 (093)	8789	6769	5715	4867	4134	11913	9176	7747	6598	5604
94 (094)	8874	6834	5769	4911	4172	12029	9264	7820	6658	5656
95 (095)	8959	6900	5821	4956	4211	12144	9353	7891	6718	5709
96 (096)	9044	6964	5874	5000	4249	12260	9440	7962	6778	5760
97 (097)	9130	7030	5926	5046	4287	12376	9529	8033	6840	5811
98 (098)	9215	7093	5979	5090	4325	12491	9616	8104	6900	5862
99 (099)	9300	7159	6031	5134	4362	12607	9704	8176	6960	5913
100 (901)	9384	7510	6084	5179	4400	12720	10180	8247	7020	5964
101 (101)	9469	7574	6136	5223	4438	12836	10267	8318	7080	6016
102 (102)	9554	7639	6189	5269	4475	12951	10356	8389	7142	6067
103 (103)	10013	7703	6241	5313	4515	13573	10442	8460	7202	6120
104 (104)	10098	7769	6293	5357	4552	13689	10531	8531	7262	6171
105 (105)	10190	7839	6349	5405	4592	13813	10627	8607	7327	6224
106 (106)	10275	7903	6402	5449	4630	13929	10713	8678	7387	6276
107 (107)	10361	7969	6454	5493	4667	14044	10802	8749	7447	6327
108 (108)	10446	8033	6508	5539	4705	14160	10889	8822	7509	6378
109 (109)	10531	8098	6561	5584	4743	14276	10978	8893	7569	6429
110 (110)	10616	8164	6613	5628	4780	14391	11067	8964	7629	6480
111 (111)	10702	8228	6666	5672	4820	14507	11153	9036	7689	6533
112 (112)	10785	8293	6718	5716	4857	14620	11242	9107	7749	6584
113 (113)	10870	8357	6770	5762	4895	14736	11329	9178	7811	6636

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	10956	8423	6823	5807	4933	14851	11418	9249	7871	6687
115 (115)	11041	8487	6875	5851	4970	14967	11504	9320	7931	6738
116 (116)	11126	8552	6928	5895	5008	15082	11593	9391	7991	6789
117 (117)	11218	8623	6984	5943	5048	15207	11689	9467	8056	6842
118 (118)	11303	8687	7036	5987	5087	15322	11776	9538	8116	6896
119 (119)	11389	8752	7089	6031	5125	15438	11864	9609	8176	6947
120 (120)	11472	8816	7141	6077	5162	15551	11951	9680	8238	6998
121 (121)	11557	8882	7195	6121	5200	15667	12040	9753	8298	7049
122 (122)	11643	8948	7248	6166	5238	15782	12129	9824	8358	7100
123 (123)	11728	9011	7300	6210	5275	15898	12216	9896	8418	7151
124 (124)	11813	9077	7352	6256	5313	16013	12304	9967	8480	7202
125 (125)	11898	9141	7405	6300	5351	16129	12391	10038	8540	7253
126 (126)	11984	9207	7457	6344	5390	16244	12480	10109	8600	7307
127 (127)	12069	9272	7510	6389	5428	16360	12569	10180	8660	7358
128 (128)	12154	9336	7562	6433	5466	16476	12656	10251	8720	7409
129 (129)	12244	9407	7618	6480	5505	16598	12751	10327	8784	7462
130 (130)	12330	9470	7670	6525	5543	16713	12838	10398	8844	7513
131 (131)	12415	9536	7723	6570	5580	16829	12927	10469	8907	7564
132 (132)	12500	9602	7775	6615	5618	16944	13016	10540	8967	7616
133 (133)	12585	9666	7828	6659	5657	17060	13102	10611	9027	7669
134 (134)	12670	9731	7882	6703	5695	17176	13191	10684	9087	7720
135 (135)	12756	9795	7934	6748	5733	17291	13278	10756	9147	7771
136 (136)	12841	9861	7987	6793	5770	17407	13367	10827	9209	7822

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	12925	9926	8039	6838	5808	17520	13456	10898	9269	7873
138 (138)	13010	9990	8092	6882	5846	17636	13542	10969	9329	7924
139 (139)	13095	10056	8144	6926	5884	17751	13631	11040	9389	7976
140 (140)	13180	10120	8197	6972	5921	17867	13718	11111	9451	8027
141 (141)	13272	10190	8252	7018	5962	17991	13813	11187	9513	8082
142 (142)	13357	10256	8305	7064	6000	18107	13902	11258	9576	8133
143 (143)	13443	10320	8357	7108	6038	18222	13989	11329	9636	8184
144 (144)	13528	10385	8410	7152	6075	18338	14078	11400	9696	8236
145 (145)	13613	10449	8462	7197	6113	18453	14164	11471	9756	8287
146 (146)	13697	10515	8515	7241	6151	18567	14253	11542	9816	8338
147 (147)	13782	10580	8569	7287	6189	18682	14342	11616	9878	8389
148 (148)	13867	10644	8621	7331	6226	18798	14429	11687	9938	8440
149 (149)	13952	10710	8674	7375	6266	18913	14518	11758	9998	8493
150 (150)	14038	10774	8726	7420	6303	19029	14604	11829	10058	8544
151 (151)	14123	10839	8779	7466	6341	19144	14693	11900	10120	8596
152 (152)	14208	10905	8831	7510	6379	19260	14782	11971	10180	8647
153 (153)	14293	10969	8884	7554	6416	19376	14869	12042	10240	8698
154 (154)	14384	11039	8939	7602	6456	19498	14964	12118	10304	8751
155 (155)	14469	11103	8992	7646	6493	19613	15051	12189	10364	8802
156 (156)	14554	11169	9044	7690	6533	19729	15140	12260	10424	8856
157 (157)	14639	11234	9097	7734	6570	19844	15229	12331	10484	8907
158 (158)	14725	11298	9149	7780	6608	19960	15316	12402	10547	8958
159 (159)	14810	11364	9202	7825	6646	20076	15404	12473	10607	9009

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	14895	11428	9254	7869	6684	20191	15491	12544	10667	9060
161 (161)	14980	11493	9308	7913	6721	20307	15580	12618	10727	9111
162 (162)	15066	11559	9361	7957	6759	20422	15669	12689	10787	9162
163 (163)	15149	11623	9413	8003	6797	20536	15756	12760	10849	9213
164 (164)	15234	11689	9466	8048	6836	20651	15844	12831	10909	9267
165 (165)	15320	11752	9518	8092	6874	20767	15931	12902	10969	9318
166 (166)	15411	11823	9574	8139	6913	20891	16027	12978	11033	9371
167 (167)	15497	11889	9626	8184	6951	21007	16116	13049	11093	9422
168 (168)	15582	11952	9679	8228	6989	21122	16202	13120	11153	9473
169 (169)	15667	12018	9731	8274	7026	21238	16291	13191	11216	9524
170 (170)	15752	12082	9784	8318	7064	21353	16378	13262	11276	9576
171 (171)	15836	12148	9836	8362	7103	21467	16467	13333	11336	9629
172 (172)	15921	12213	9889	8407	7141	21582	16556	13404	11396	9680
173 (173)	16007	12277	9941	8451	7179	21698	16642	13476	11456	9731
174 (174)	16092	12343	9995	8497	7216	21813	16731	13549	11518	9782
175 (175)	16177	12407	10048	8541	7254	21929	16818	13620	11578	9833
176 (176)	16262	12472	10100	8585	7292	22044	16907	13691	11638	9884
177 (177)	16348	12538	10152	8630	7330	22160	16996	13762	11698	9936
178 (178)	16439	12607	10208	8677	7370	22284	17089	13838	11762	9991
179 (179)	16523	12672	10261	8721	7408	22398	17178	13909	11822	10042
180 (180)	16608	12736	10313	8766	7446	22513	17264	13980	11882	10093
181 (181)	16693	12802	10366	8811	7484	22629	17353	14051	11944	10144
182 (182)	16779	12867	10418	8856	7521	22744	17442	14122	12004	10196

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	16864	12931	10470	8900	7559	22860	17529	14193	12064	10247
184 (184)	16949	12997	10523	8944	7597	22976	17618	14264	12124	10298
185 (185)	17034	13061	10575	8990	7634	23091	17704	14336	12187	10349
186 (186)	17120	13126	10628	9034	7672	23207	17793	14407	12247	10400
187 (187)	17205	13192	10682	9079	7711	23322	17882	14480	12307	10453
188 (188)	17289	13256	10734	9123	7749	23436	17969	14551	12367	10504
189 (189)	17374	13321	10787	9167	7787	23551	18058	14622	12427	10556
190 (190)	17466	13390	10843	9215	7826	23676	18151	14698	12491	10609
191 (191)	17551	13456	10895	9259	7864	23791	18240	14769	12551	10660
192 (192)	17636	13521	10948	9305	7902	23907	18329	14840	12613	10711
193 (193)	17721	13585	11000	9349	7939	24022	18416	14911	12673	10762
194 (194)	17807	13651	11052	9393	7979	24138	18504	14982	12733	10816
195 (195)	17892	13715	11105	9438	8016	24253	18591	15053	12793	10867
196 (196)	17977	13780	11157	9482	8054	24369	18680	15124	12853	10918
197 (197)	18061	13846	11210	9528	8092	24482	18769	15196	12916	10969
198 (198)	18146	13910	11262	9572	8130	24598	18856	15267	12976	11020
199 (199)	18231	13975	11315	9616	8167	24713	18944	15338	13036	11071
200 (902)	18316	14039	11369	9661	8205	24829	19031	15411	13096	11122
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	74	56	48	41	36	100	76	64	56	49

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	388	338	306	284	272	456	398	360	334	320
2 (002)	439	381	345	318	293	516	448	406	374	345
3 (003)	507	427	383	350	320	596	502	451	412	376
4 (004)	519	439	389	354	323	611	516	458	416	380
5 (005)	567	476	419	380	345	667	560	493	447	406
6 (006)	622	518	449	406	367	732	609	528	478	432
7 (007)	670	554	479	431	389	788	652	564	507	458
8 (008)	718	591	509	457	411	845	695	599	538	484
9 (009)	769	631	550	484	434	905	742	647	569	511
10 (010)	824	667	580	510	456	969	785	682	600	536
11 (011)	872	713	610	535	478	1026	839	718	629	562
12 (012)	920	750	640	572	500	1082	882	753	673	588
13 (013)	968	786	670	598	522	1139	925	788	704	614
14 (014)	1016	823	700	624	558	1195	968	824	734	656
15 (015)	1080	862	732	651	581	1271	1014	861	766	684
16 (016)	1128	899	762	677	603	1327	1058	896	796	709
17 (017)	1176	946	792	702	625	1384	1113	932	826	735
18 (018)	1224	983	836	728	647	1440	1156	984	856	761
19 (019)	1272	1020	866	753	669	1496	1200	1019	886	787
20 (020)	1320	1056	896	779	691	1553	1242	1054	916	813
21 (021)	1386	1096	928	806	715	1631	1289	1092	948	841
22 (022)	1434	1132	958	832	737	1687	1332	1127	979	867

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1482	1169	988	857	759	1744	1375	1162	1008	893
24 (024)	1529	1206	1018	883	781	1799	1419	1198	1039	919
25 (025)	1577	1242	1048	909	802	1855	1461	1233	1069	944
26 (026)	1629	1301	1080	954	826	1916	1531	1271	1122	972
27 (027)	1677	1337	1110	980	848	1973	1573	1306	1153	998
28 (028)	1725	1374	1140	1005	870	2029	1616	1341	1182	1024
29 (029)	1773	1410	1170	1031	892	2086	1659	1376	1213	1049
30 (030)	1821	1447	1200	1057	914	2142	1702	1412	1244	1075
31 (031)	1894	1484	1230	1082	936	2228	1746	1447	1273	1101
32 (032)	1946	1523	1285	1109	959	2289	1792	1512	1305	1128
33 (033)	1994	1560	1315	1135	981	2346	1835	1547	1335	1154
34 (034)	2042	1596	1345	1161	1003	2402	1878	1582	1366	1180
35 (035)	2090	1633	1375	1186	1025	2459	1921	1618	1395	1206
36 (036)	2137	1670	1405	1212	1047	2514	1965	1653	1426	1232
37 (037)	2185	1706	1435	1237	1069	2571	2007	1688	1455	1258
38 (038)	2237	1746	1467	1265	1092	2632	2054	1726	1488	1285
39 (039)	2285	1782	1497	1290	1114	2688	2096	1761	1518	1311
40 (040)	2333	1819	1527	1316	1165	2745	2140	1796	1548	1371
41 (041)	2381	1885	1557	1341	1187	2801	2218	1832	1578	1396
42 (042)	2429	1922	1587	1367	1209	2858	2261	1867	1608	1422
43 (043)	2481	1961	1619	1394	1232	2919	2307	1905	1640	1449
44 (044)	2529	1998	1649	1420	1254	2975	2351	1940	1671	1475
45 (045)	2616	2035	1679	1445	1276	3078	2394	1975	1700	1501

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2664	2071	1709	1471	1298	3134	2436	2011	1731	1527
47 (047)	2712	2108	1739	1497	1320	3191	2480	2046	1761	1553
48 (048)	2759	2144	1769	1522	1342	3246	2522	2081	1791	1579
49 (049)	2811	2184	1801	1550	1365	3307	2569	2119	1824	1606
50 (050)	2859	2221	1831	1575	1387	3364	2613	2154	1853	1632
51 (051)	2907	2257	1861	1601	1409	3420	2655	2189	1884	1658
52 (052)	2955	2294	1891	1663	1431	3476	2699	2225	1956	1684
53 (053)	3003	2330	1921	1688	1453	3533	2741	2260	1986	1709
54 (054)	3051	2367	1952	1714	1475	3589	2785	2296	2016	1735
55 (055)	3103	2407	1984	1741	1498	3651	2832	2334	2048	1762
56 (056)	3151	2443	2014	1767	1520	3707	2874	2369	2079	1788
57 (057)	3199	2480	2044	1792	1542	3764	2918	2405	2108	1814
58 (058)	3247	2516	2074	1818	1564	3820	2960	2440	2139	1840
59 (059)	3295	2553	2148	1844	1586	3876	3004	2527	2169	1866
60 (060)	3343	2590	2178	1869	1608	3933	3047	2562	2199	1892
61 (061)	3395	2629	2210	1897	1631	3994	3093	2600	2232	1919
62 (062)	3442	2666	2240	1922	1653	4049	3136	2635	2261	1945
63 (063)	3490	2702	2270	1948	1675	4106	3179	2671	2292	1971
64 (064)	3538	2739	2300	1973	1697	4162	3222	2706	2321	1996
65 (065)	3586	2776	2330	1999	1719	4219	3266	2741	2352	2022
66 (066)	3638	2815	2362	2026	1742	4280	3312	2779	2384	2049
67 (067)	3686	2911	2392	2052	1764	4336	3425	2814	2414	2075
68 (068)	3734	2947	2422	2077	1786	4393	3467	2849	2444	2101

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3782	2984	2452	2103	1808	4449	3511	2885	2474	2127
70 (070)	3830	3021	2482	2129	1830	4506	3554	2920	2505	2153
71 (071)	3955	3057	2512	2154	1852	4653	3596	2955	2534	2179
72 (072)	4007	3097	2545	2181	1875	4714	3644	2994	2566	2206
73 (073)	4055	3133	2575	2207	1897	4771	3686	3029	2596	2232
74 (074)	4103	3170	2605	2233	1919	4827	3729	3065	2627	2258
75 (075)	4151	3206	2635	2258	1941	4884	3772	3100	2656	2284
76 (076)	4199	3243	2665	2284	1963	4940	3815	3135	2687	2309
77 (077)	4247	3280	2695	2309	1985	4996	3859	3171	2716	2335
78 (078)	4299	3319	2727	2337	2009	5058	3905	3208	2749	2364
79 (079)	4347	3356	2757	2362	2031	5114	3948	3244	2779	2389
80 (080)	4395	3392	2787	2388	2053	5171	3991	3279	2809	2415
81 (081)	4442	3429	2817	2413	2075	5226	4034	3314	2839	2441
82 (082)	4490	3466	2847	2439	2097	5282	4078	3349	2869	2467
83 (083)	4538	3502	2877	2465	2119	5339	4120	3385	2900	2493
84 (084)	4590	3542	2909	2492	2142	5400	4167	3422	2932	2520
85 (085)	4638	3578	2939	2517	2164	5456	4209	3458	2961	2546
86 (086)	4686	3615	2969	2543	2186	5513	4253	3493	2992	2572
87 (087)	4734	3652	2999	2569	2208	5569	4296	3528	3022	2598
88 (088)	4782	3688	3029	2594	2230	5626	4339	3564	3052	2624
89 (089)	4834	3728	3061	2621	2253	5687	4386	3601	3084	2651
90 (090)	4882	3764	3091	2647	2275	5744	4428	3636	3114	2676

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4930	3801	3121	2673	2297	5800	4472	3672	3145	2702
92 (092)	4978	3838	3151	2698	2319	5856	4515	3707	3174	2728
93 (093)	5026	3874	3181	2724	2341	5913	4558	3742	3205	2754
94 (094)	5074	3911	3211	2750	2363	5969	4601	3778	3235	2780
95 (095)	5125	3950	3243	2777	2386	6029	4647	3815	3267	2807
96 (096)	5173	3987	3273	2802	2408	6086	4691	3851	3296	2833
97 (097)	5221	4024	3303	2828	2430	6142	4734	3886	3327	2859
98 (098)	5269	4060	3333	2854	2452	6199	4776	3921	3358	2885
99 (099)	5317	4097	3363	2879	2474	6255	4820	3956	3387	2911
100 (901)	5365	4133	3393	2905	2496	6312	4862	3992	3418	2936
101 (101)	5417	4173	3426	2932	2605	6373	4909	4031	3449	3065
102 (102)	5465	4210	3456	2958	2627	6429	4953	4066	3480	3091
103 (103)	5513	4246	3486	2983	2649	6486	4995	4101	3509	3116
104 (104)	5561	4283	3516	3009	2671	6542	5039	4136	3540	3142
105 (105)	5609	4319	3546	3034	2693	6599	5081	4172	3569	3168
106 (106)	5661	4359	3578	3062	2716	6660	5128	4209	3602	3195
107 (107)	5709	4396	3608	3087	2738	6716	5172	4245	3632	3221
108 (108)	5757	4432	3638	3113	2760	6773	5214	4280	3662	3247
109 (109)	5804	4469	3668	3138	2782	6828	5258	4315	3692	3273
110 (110)	5852	4505	3698	3164	2804	6885	5300	4351	3722	3299
111 (111)	5900	4542	3728	3190	2826	6941	5344	4386	3753	3325
112 (112)	5952	4582	3760	3217	2849	7002	5391	4424	3785	3352
113 (113)	6000	4618	3790	3242	2871	7059	5433	4459	3814	3378

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6048	4655	3820	3376	2893	7115	5476	4494	3972	3404
115 (115)	6096	4691	3850	3402	2915	7172	5519	4529	4002	3429
116 (116)	6144	4728	3880	3427	2937	7228	5562	4565	4032	3455
117 (117)	6192	4765	3910	3453	2959	7285	5606	4600	4062	3481
118 (118)	6244	4804	3942	3480	2982	7346	5652	4638	4094	3508
119 (119)	6292	4841	3972	3506	3004	7402	5695	4673	4125	3534
120 (120)	6340	4877	4133	3531	3026	7459	5738	4862	4154	3560
121 (121)	6388	4914	4164	3557	3048	7515	5781	4899	4185	3586
122 (122)	6436	4951	4194	3583	3070	7572	5825	4934	4215	3612
123 (123)	6484	4987	4224	3608	3092	7628	5867	4969	4245	3638
124 (124)	6535	5027	4256	3636	3115	7688	5914	5007	4278	3665
125 (125)	6583	5063	4286	3661	3137	7745	5956	5042	4307	3691
126 (126)	6631	5100	4316	3687	3159	7801	6000	5078	4338	3716
127 (127)	6679	5137	4346	3712	3181	7858	6044	5113	4367	3742
128 (128)	6727	5173	4376	3738	3203	7914	6086	5148	4398	3768
129 (129)	6779	5387	4408	3765	3226	7975	6338	5186	4429	3795
130 (130)	6827	5423	4438	3791	3248	8032	6380	5221	4460	3821
131 (131)	6875	5460	4468	3816	3270	8088	6424	5256	4489	3847
132 (132)	6923	5497	4498	3842	3292	8145	6467	5292	4520	3873
133 (133)	7199	5533	4528	3868	3314	8469	6509	5327	4551	3899
134 (134)	7247	5570	4558	3893	3336	8526	6553	5362	4580	3925
135 (135)	7299	5609	4590	3920	3360	8587	6599	5400	4612	3953
136 (136)	7347	5646	4620	3946	3382	8644	6642	5435	4642	3979

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7395	5683	4650	3972	3403	8700	6686	5471	4673	4004
138 (138)	7443	5719	4680	3997	3425	8756	6728	5506	4702	4029
139 (139)	7491	5756	4710	4023	3447	8813	6772	5541	4733	4055
140 (140)	7539	5792	4740	4048	3469	8869	6814	5576	4762	4081
141 (141)	7591	5832	4772	4076	3493	8931	6861	5614	4795	4109
142 (142)	7639	5869	4802	4101	3515	8987	6905	5649	4825	4135
143 (143)	7687	5905	4832	4127	3537	9044	6947	5685	4855	4161
144 (144)	7734	5942	4862	4152	3559	9099	6991	5720	4885	4187
145 (145)	7782	5978	4892	4178	3581	9155	7033	5755	4915	4213
146 (146)	7830	6015	4922	4204	3603	9212	7076	5791	4946	4239
147 (147)	7882	6055	4954	4231	3626	9273	7124	5828	4978	4266
148 (148)	7930	6091	4984	4256	3648	9329	7166	5864	5007	4292
149 (149)	7978	6128	5014	4282	3670	9386	7209	5899	5038	4318
150 (150)	8026	6164	5045	4308	3692	9442	7252	5935	5068	4344
151 (151)	8074	6201	5075	4333	3714	9499	7295	5971	5098	4369
152 (152)	8126	6241	5107	4361	3737	9560	7342	6008	5131	4396
153 (153)	8174	6277	5137	4386	3759	9616	7385	6044	5160	4422
154 (154)	8222	6314	5167	4412	3781	9673	7428	6079	5191	4448
155 (155)	8270	6350	5197	4437	3803	9729	7471	6114	5220	4474
156 (156)	8318	6387	5227	4463	3825	9786	7514	6149	5251	4500
157 (157)	8366	6424	5257	4489	3847	9842	7558	6185	5281	4526
158 (158)	8417	6463	5289	4516	3870	9902	7604	6222	5313	4553
159 (159)	8465	6500	5319	4541	3892	9959	7647	6258	5342	4579

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8513	6536	5349	4567	3914	10015	7689	6293	5373	4605
161 (161)	8561	6573	5379	4593	3936	10072	7733	6328	5404	4631
162 (162)	8609	6610	5409	4618	3958	10128	7776	6364	5433	4656
163 (163)	8657	6646	5439	4644	3980	10185	7819	6399	5464	4682
164 (164)	8709	6686	5471	4671	4003	10246	7866	6436	5495	4709
165 (165)	8757	6722	5501	4697	4025	10302	7908	6472	5526	4735
166 (166)	8805	6759	5531	4722	4047	10359	7952	6507	5555	4761
167 (167)	8853	6796	5561	4748	4069	10415	7995	6542	5586	4787
168 (168)	8901	6832	5591	4773	4091	10472	8038	6578	5615	4813
169 (169)	8953	6872	5623	4801	4114	10533	8085	6615	5648	4840
170 (170)	9001	6908	5653	4826	4136	10589	8127	6651	5678	4866
171 (171)	9049	6945	5683	4852	4158	10646	8171	6686	5708	4892
172 (172)	9096	6982	5713	4877	4180	10701	8214	6721	5738	4918
173 (173)	9144	7018	5743	4903	4202	10758	8256	6756	5768	4944
174 (174)	9192	7055	5773	4929	4224	10814	8300	6792	5799	4969
175 (175)	9244	7094	5805	4956	4247	10875	8346	6829	5831	4996
176 (176)	9292	7131	5835	4981	4269	10932	8389	6865	5860	5022
177 (177)	9340	7168	5865	5007	4291	10988	8433	6900	5891	5048
178 (178)	9388	7204	5895	5033	4313	11045	8475	6935	5921	5074
179 (179)	9436	7241	5926	5058	4335	11101	8519	6972	5951	5100
180 (180)	9484	7277	5956	5084	4357	11158	8561	7007	5981	5126
181 (181)	9536	7317	5988	5111	4380	11219	8608	7045	6013	5153
182 (182)	9584	7354	6018	5137	4402	11275	8652	7080	6044	5179

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9632	7390	6048	5162	4424	11332	8694	7115	6073	5205
184 (184)	9680	7427	6078	5188	4446	11388	8738	7151	6104	5231
185 (185)	9728	7463	6108	5214	4468	11445	8780	7186	6134	5256
186 (186)	9775	7500	6138	5239	4490	11500	8824	7221	6164	5282
187 (187)	9827	7540	6170	5266	4513	11561	8871	7259	6195	5309
188 (188)	9875	7576	6200	5292	4535	11618	8913	7294	6226	5335
189 (189)	9923	7613	6230	5318	4557	11674	8956	7329	6256	5361
190 (190)	9971	7649	6260	5343	4579	11731	8999	7365	6286	5387
191 (191)	10019	7686	6290	5369	4601	11787	9042	7400	6316	5413
192 (192)	10071	7726	6322	5396	4625	11848	9089	7438	6348	5441
193 (193)	10119	7762	6352	5422	4647	11905	9132	7473	6379	5467
194 (194)	10167	7799	6382	5447	4669	11961	9175	7508	6408	5493
195 (195)	10215	7835	6412	5473	4691	12018	9218	7544	6439	5519
196 (196)	10263	7872	6442	5498	4713	12074	9261	7579	6468	5545
197 (197)	10311	7909	6472	5524	4735	12131	9305	7614	6499	5571
198 (198)	10363	7948	6504	5551	4758	12192	9351	7652	6531	5598
199 (199)	10411	7985	6534	5577	4780	12248	9394	7687	6561	5624
200 (902)	10458	8021	6564	5602	4802	12304	9436	7722	6591	5649
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	43	33	28	24	21	51	39	33	28	25

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	636	554	502	466	446	862	751	680	631	604
2 (002)	720	625	566	521	480	976	847	767	707	651
3 (003)	831	700	628	574	525	1127	949	851	778	711
4 (004)	851	720	638	580	530	1153	976	864	787	718
5 (005)	930	780	687	623	566	1260	1058	931	844	767
6 (006)	1020	849	736	666	602	1382	1151	998	902	816
7 (007)	1098	908	785	707	638	1489	1231	1064	958	864
8 (008)	1177	969	834	749	674	1596	1313	1131	1016	913
9 (009)	1261	1034	902	793	711	1709	1402	1222	1076	964
10 (010)	1351	1093	951	836	748	1831	1482	1289	1133	1013
11 (011)	1430	1169	1000	877	784	1938	1584	1356	1189	1062
12 (012)	1508	1230	1049	938	820	2044	1667	1422	1271	1111
13 (013)	1587	1289	1098	980	856	2151	1747	1489	1329	1160
14 (014)	1666	1349	1148	1023	915	2258	1829	1556	1387	1240
15 (015)	1770	1413	1200	1067	952	2400	1916	1627	1447	1291
16 (016)	1849	1474	1249	1110	989	2507	1998	1693	1504	1340
17 (017)	1928	1551	1298	1151	1025	2613	2102	1760	1560	1389
18 (018)	2007	1611	1370	1193	1061	2720	2184	1858	1618	1438
19 (019)	2085	1672	1420	1234	1097	2827	2267	1924	1673	1487
20 (020)	2164	1731	1469	1277	1133	2933	2347	1991	1731	1536
21 (021)	2272	1797	1521	1321	1172	3080	2436	2062	1791	1589
22 (022)	2351	1856	1570	1364	1208	3187	2516	2129	1849	1638

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2430	1916	1620	1405	1244	3293	2598	2196	1904	1687
24 (024)	2507	1977	1669	1448	1280	3398	2680	2262	1962	1736
25 (025)	2585	2036	1718	1490	1315	3504	2760	2329	2020	1782
26 (026)	2670	2133	1770	1564	1354	3620	2891	2400	2120	1836
27 (027)	2749	2192	1820	1607	1390	3727	2971	2467	2178	1884
28 (028)	2828	2252	1869	1648	1426	3833	3053	2533	2233	1933
29 (029)	2907	2311	1918	1690	1462	3940	3133	2600	2291	1982
30 (030)	2985	2372	1967	1733	1498	4047	3216	2667	2349	2031
31 (031)	3105	2433	2016	1774	1534	4209	3298	2733	2404	2080
32 (032)	3190	2497	2107	1818	1572	4324	3384	2856	2464	2131
33 (033)	3269	2557	2156	1861	1608	4431	3467	2922	2522	2180
34 (034)	3348	2616	2205	1903	1644	4538	3547	2989	2580	2229
35 (035)	3426	2677	2254	1944	1680	4644	3629	3056	2636	2278
36 (036)	3503	2738	2303	1987	1716	4749	3711	3122	2693	2327
37 (037)	3582	2797	2352	2028	1752	4856	3791	3189	2749	2376
38 (038)	3667	2862	2405	2074	1790	4971	3880	3260	2811	2427
39 (039)	3746	2921	2454	2115	1826	5078	3960	3327	2867	2476
40 (040)	3825	2982	2503	2157	1910	5184	4042	3393	2924	2589
41 (041)	3903	3090	2552	2198	1946	5291	4189	3460	2980	2638
42 (042)	3982	3151	2602	2241	1982	5398	4271	3527	3038	2687
43 (043)	4067	3215	2654	2285	2020	5513	4358	3598	3098	2738
44 (044)	4146	3275	2703	2328	2056	5620	4440	3664	3156	2787
45 (045)	4289	3336	2752	2369	2092	5813	4522	3731	3211	2836

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4367	3395	2802	2411	2128	5920	4602	3798	3269	2884
47 (047)	4446	3456	2851	2454	2164	6027	4684	3864	3327	2933
48 (048)	4523	3515	2900	2495	2200	6131	4764	3931	3382	2982
49 (049)	4608	3580	2952	2541	2238	6247	4853	4002	3444	3033
50 (050)	4687	3641	3002	2582	2274	6353	4936	4069	3500	3082
51 (051)	4766	3700	3051	2625	2310	6460	5016	4136	3558	3131
52 (052)	4844	3761	3100	2726	2346	6567	5098	4202	3696	3180
53 (053)	4923	3820	3149	2767	2382	6673	5178	4269	3751	3229
54 (054)	5002	3880	3200	2810	2418	6780	5260	4338	3809	3278
55 (055)	5087	3946	3252	2854	2456	6896	5349	4409	3869	3329
56 (056)	5166	4005	3302	2897	2492	7002	5429	4476	3927	3378
57 (057)	5244	4066	3351	2938	2528	7109	5511	4542	3982	3427
58 (058)	5323	4125	3400	2980	2564	7216	5591	4609	4040	3476
59 (059)	5402	4185	3521	3023	2600	7322	5673	4773	4098	3524
60 (060)	5480	4246	3570	3064	2636	7429	5756	4840	4153	3573
61 (061)	5566	4310	3623	3110	2674	7544	5842	4911	4216	3624
62 (062)	5643	4370	3672	3151	2710	7649	5924	4978	4271	3673
63 (063)	5721	4430	3721	3193	2746	7756	6004	5044	4329	3722
64 (064)	5800	4490	3770	3234	2782	7862	6087	5111	4384	3771
65 (065)	5879	4551	3820	3277	2818	7969	6169	5178	4442	3820
66 (066)	5964	4615	3872	3321	2856	8084	6256	5249	4502	3871
67 (067)	6043	4772	3921	3364	2892	8191	6469	5316	4560	3920
68 (068)	6121	4831	3970	3405	2928	8298	6549	5382	4616	3969

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6200	4892	4020	3448	2964	8404	6631	5449	4673	4018
70 (070)	6279	4952	4069	3490	3000	8511	6713	5516	4731	4067
71 (071)	6484	5011	4118	3531	3036	8789	6793	5582	4787	4116
72 (072)	6569	5077	4172	3575	3074	8904	6882	5656	4847	4167
73 (073)	6648	5136	4221	3618	3110	9011	6962	5722	4904	4216
74 (074)	6726	5197	4270	3661	3146	9118	7044	5789	4962	4264
75 (075)	6805	5256	4320	3702	3182	9224	7124	5856	5018	4313
76 (076)	6884	5316	4369	3744	3218	9331	7207	5922	5076	4362
77 (077)	6962	5377	4418	3785	3254	9438	7289	5989	5131	4411
78 (078)	7048	5441	4470	3831	3293	9553	7376	6060	5193	4464
79 (079)	7126	5502	4520	3872	3330	9660	7458	6127	5249	4513
80 (080)	7205	5561	4569	3915	3366	9767	7538	6193	5307	4562
81 (081)	7282	5621	4618	3956	3402	9871	7620	6260	5362	4611
82 (082)	7361	5682	4667	3998	3438	9978	7702	6327	5420	4660
83 (083)	7439	5741	4716	4041	3474	10084	7782	6393	5478	4709
84 (084)	7525	5807	4769	4085	3511	10200	7871	6464	5538	4760
85 (085)	7603	5866	4818	4126	3548	10307	7951	6531	5593	4809
86 (086)	7682	5926	4867	4169	3584	10413	8033	6598	5651	4858
87 (087)	7761	5987	4916	4211	3620	10520	8116	6664	5709	4907
88 (088)	7839	6046	4966	4252	3656	10627	8196	6731	5764	4956
89 (089)	7925	6111	5018	4297	3693	10742	8284	6802	5824	5007
90 (090)	8003	6170	5067	4339	3730	10849	8364	6869	5882	5056
91 (091)	8082	6231	5116	4382	3766	10956	8447	6936	5940	5104

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	8161	6292	5166	4423	3802	11062	8529	7002	5996	5153
93 (093)	8239	6351	5215	4466	3838	11169	8609	7069	6053	5202
94 (094)	8318	6411	5264	4508	3874	11276	8691	7136	6111	5251
95 (095)	8402	6475	5316	4552	3911	11389	8778	7207	6171	5302
96 (096)	8480	6536	5366	4593	3948	11496	8860	7273	6227	5351
97 (097)	8559	6597	5415	4636	3984	11602	8942	7340	6284	5400
98 (098)	8638	6656	5464	4679	4020	11709	9022	7407	6342	5449
99 (099)	8716	6716	5513	4720	4056	11816	9104	7473	6398	5498
100 (901)	8795	6775	5562	4762	4092	11922	9184	7540	6456	5547
101 (101)	8880	6841	5616	4807	4270	12038	9273	7613	6516	5789
102 (102)	8959	6902	5666	4849	4307	12144	9356	7680	6573	5838
103 (103)	9038	6961	5715	4890	4343	12251	9436	7747	6629	5887
104 (104)	9116	7021	5764	4933	4379	12358	9518	7813	6687	5936
105 (105)	9195	7080	5813	4974	4415	12464	9598	7880	6742	5984
106 (106)	9280	7146	5866	5020	4452	12580	9687	7951	6804	6036
107 (107)	9359	7207	5915	5061	4489	12687	9769	8018	6860	6084
108 (108)	9438	7266	5964	5103	4525	12793	9849	8084	6918	6133
109 (109)	9515	7326	6013	5144	4561	12898	9931	8151	6973	6182
110 (110)	9593	7385	6062	5187	4597	13004	10011	8218	7031	6231
111 (111)	9672	7446	6111	5230	4633	13111	10093	8284	7089	6280
112 (112)	9757	7511	6164	5274	4670	13227	10182	8356	7149	6331
113 (113)	9836	7570	6213	5315	4707	13333	10262	8422	7204	6380

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9915	7631	6262	5534	4743	13440	10344	8489	7502	6429
115 (115)	9993	7690	6311	5577	4779	13547	10424	8556	7560	6478
116 (116)	10072	7751	6361	5618	4815	13653	10507	8622	7616	6527
117 (117)	10151	7811	6410	5661	4851	13760	10589	8689	7673	6576
118 (118)	10236	7875	6462	5705	4889	13876	10676	8760	7733	6627
119 (119)	10315	7936	6511	5748	4925	13982	10758	8827	7791	6676
120 (120)	10393	7995	6775	5789	4961	14089	10838	9184	7847	6724
121 (121)	10472	8056	6826	5831	4997	14196	10920	9253	7904	6773
122 (122)	10551	8116	6875	5874	5033	14302	11002	9320	7962	6822
123 (123)	10630	8175	6925	5915	5069	14409	11082	9387	8018	6871
124 (124)	10713	8241	6977	5961	5107	14522	11171	9458	8080	6922
125 (125)	10792	8300	7026	6002	5143	14629	11251	9524	8136	6971
126 (126)	10870	8361	7075	6044	5179	14736	11333	9591	8193	7020
127 (127)	10949	8421	7125	6085	5215	14842	11416	9658	8249	7069
128 (128)	11028	8480	7174	6128	5251	14949	11496	9724	8307	7118
129 (129)	11113	8831	7226	6172	5289	15064	11971	9796	8367	7169
130 (130)	11192	8890	7275	6215	5325	15171	12051	9862	8424	7218
131 (131)	11270	8951	7325	6256	5361	15278	12133	9929	8480	7267
132 (132)	11349	9011	7374	6298	5397	15384	12216	9996	8538	7316
133 (133)	11802	9070	7423	6341	5433	15998	12296	10062	8596	7364
134 (134)	11880	9131	7472	6382	5469	16104	12378	10129	8651	7413
135 (135)	11966	9195	7525	6426	5508	16220	12464	10200	8711	7467
136 (136)	12044	9256	7574	6469	5544	16327	12547	10267	8769	7516

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	12123	9316	7623	6511	5579	16433	12629	10333	8827	7562
138 (138)	12202	9375	7672	6552	5615	16540	12709	10400	8882	7611
139 (139)	12280	9436	7721	6595	5651	16647	12791	10467	8940	7660
140 (140)	12359	9495	7770	6636	5687	16753	12871	10533	8996	7709
141 (141)	12444	9561	7823	6682	5726	16869	12960	10604	9058	7762
142 (142)	12523	9621	7872	6723	5762	16976	13042	10671	9113	7811
143 (143)	12602	9680	7921	6766	5798	17082	13122	10738	9171	7860
144 (144)	12679	9741	7970	6807	5834	17187	13204	10804	9227	7909
145 (145)	12757	9800	8020	6849	5870	17293	13284	10871	9284	7958
146 (146)	12836	9861	8069	6892	5907	17400	13367	10938	9342	8007
147 (147)	12921	9926	8121	6936	5944	17516	13456	11009	9402	8058
148 (148)	13000	9985	8170	6977	5980	17622	13536	11076	9458	8107
149 (149)	13079	10046	8220	7020	6016	17729	13618	11142	9516	8156
150 (150)	13157	10105	8270	7062	6052	17836	13698	11211	9573	8204
151 (151)	13236	10166	8320	7103	6089	17942	13780	11278	9629	8253
152 (152)	13321	10231	8372	7149	6126	18058	13869	11349	9691	8304
153 (153)	13400	10290	8421	7190	6162	18164	13949	11416	9747	8353
154 (154)	13479	10351	8470	7233	6198	18271	14031	11482	9804	8402
155 (155)	13557	10410	8520	7274	6234	18378	14111	11549	9860	8451
156 (156)	13636	10470	8569	7316	6270	18484	14193	11616	9918	8500
157 (157)	13715	10531	8618	7359	6307	18591	14276	11682	9976	8549
158 (158)	13798	10595	8670	7403	6344	18704	14362	11753	10036	8600
159 (159)	13877	10656	8720	7444	6380	18811	14444	11820	10091	8649

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	13956	10715	8769	7487	6416	18918	14524	11887	10149	8698
161 (161)	14034	10775	8818	7530	6452	19024	14607	11953	10207	8747
162 (162)	14113	10836	8867	7570	6489	19131	14689	12020	10262	8796
163 (163)	14192	10895	8916	7613	6525	19238	14769	12087	10320	8844
164 (164)	14277	10961	8969	7657	6562	19353	14858	12158	10380	8896
165 (165)	14356	11020	9018	7700	6598	19460	14938	12224	10438	8944
166 (166)	14434	11080	9067	7741	6634	19567	15020	12291	10493	8993
167 (167)	14513	11141	9116	7784	6670	19673	15102	12358	10551	9042
168 (168)	14592	11200	9166	7825	6707	19780	15182	12424	10607	9091
169 (169)	14677	11266	9218	7870	6744	19896	15271	12496	10669	9142
170 (170)	14756	11325	9267	7911	6780	20002	15351	12562	10724	9191
171 (171)	14834	11385	9316	7954	6816	20109	15433	12629	10782	9240
172 (172)	14911	11446	9366	7995	6852	20213	15516	12696	10838	9289
173 (173)	14990	11505	9415	8038	6889	20320	15596	12762	10896	9338
174 (174)	15069	11566	9464	8080	6925	20427	15678	12829	10953	9387
175 (175)	15154	11630	9516	8125	6962	20542	15764	12900	11013	9438
176 (176)	15233	11690	9566	8166	6998	20649	15847	12967	11069	9487
177 (177)	15311	11751	9615	8208	7034	20756	15929	13033	11127	9536
178 (178)	15390	11810	9664	8251	7070	20862	16009	13100	11184	9584
179 (179)	15469	11870	9715	8292	7107	20969	16091	13169	11240	9633
180 (180)	15548	11930	9764	8334	7143	21076	16171	13236	11298	9682
181 (181)	15633	11995	9816	8379	7180	21191	16260	13307	11358	9733
182 (182)	15711	12056	9866	8421	7216	21298	16342	13373	11416	9782

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	15790	12115	9915	8462	7252	21404	16422	13440	11471	9831
184 (184)	15869	12175	9964	8505	7289	21511	16504	13507	11529	9880
185 (185)	15948	12234	10013	8548	7325	21618	16584	13573	11587	9929
186 (186)	16025	12295	10062	8589	7361	21722	16667	13640	11642	9978
187 (187)	16110	12361	10115	8633	7398	21838	16756	13711	11702	10029
188 (188)	16189	12420	10164	8675	7434	21944	16836	13778	11760	10078
189 (189)	16267	12480	10213	8718	7470	22051	16918	13844	11818	10127
190 (190)	16346	12539	10262	8759	7507	22158	16998	13911	11873	10176
191 (191)	16425	12600	10311	8802	7543	22264	17080	13978	11931	10224
192 (192)	16510	12666	10364	8846	7582	22380	17169	14049	11991	10278
193 (193)	16589	12725	10413	8889	7618	22487	17249	14116	12049	10327
194 (194)	16667	12785	10462	8930	7654	22593	17331	14182	12104	10376
195 (195)	16746	12844	10511	8972	7690	22700	17411	14249	12162	10424
196 (196)	16825	12905	10561	9013	7726	22807	17493	14316	12218	10473
197 (197)	16903	12966	10610	9056	7762	22913	17576	14382	12276	10522
198 (198)	16989	13030	10662	9100	7800	23029	17662	14453	12336	10573
199 (199)	17067	13090	10711	9143	7836	23136	17744	14520	12393	10622
200 (902)	17144	13149	10761	9184	7872	23240	17824	14587	12449	10671
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	70	54	46	39	34	96	73	62	53	47

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	170	171	212	226	267

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	130	93	83	83	153	109	98	98
2 (002)	180	120	106	106	212	141	125	125
3 (003)	244	155	133	133	287	182	156	156
4 (004)	275	173	149	145	324	204	175	171
5 (005)	335	206	175	170	394	242	206	200
6 (006)	392	238	201	195	461	280	236	229
7 (007)	449	269	227	220	528	316	267	259
8 (008)	509	303	254	243	599	356	299	286
9 (009)	567	335	278	270	667	394	327	318
10 (010)	619	364	305	292	728	428	359	344
11 (011)	665	387	325	311	782	455	382	366
12 (012)	705	416	344	335	829	489	405	394
13 (013)	748	440	364	355	880	518	428	418
14 (014)	789	463	388	374	928	545	456	440

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	839	487	407	394	987	573	479	464
16 (016)	879	516	426	413	1034	607	501	486
17 (017)	919	539	446	432	1081	634	525	508
18 (018)	960	562	465	451	1129	661	547	531
19 (019)	1000	585	484	470	1176	688	569	553
20 (020)	1051	609	503	497	1236	716	592	585
21 (021)	1091	632	522	516	1284	744	614	607
22 (022)	1132	655	550	535	1332	771	647	629
23 (023)	1172	678	569	555	1379	798	669	653
24 (024)	1213	712	588	574	1427	838	692	675
25 (025)	1256	736	609	594	1478	866	716	699
26 (026)	1296	760	628	613	1525	894	739	721
27 (027)	1356	783	647	632	1595	921	761	744
28 (028)	1396	806	666	651	1642	948	784	766
29 (029)	1436	829	685	671	1689	975	806	789
30 (030)	1477	853	705	690	1738	1004	829	812
31 (031)	1517	876	724	721	1785	1031	852	848
32 (032)	1558	899	743	740	1833	1058	874	871
33 (033)	1598	922	775	759	1880	1085	912	893
34 (034)	1638	945	794	779	1927	1112	934	916
35 (035)	1679	985	813	798	1975	1159	956	939
36 (036)	1719	1008	833	817	2022	1186	980	961

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1762	1033	853	837	2073	1215	1004	985
38 (038)	1833	1056	872	856	2156	1242	1026	1007
39 (039)	1873	1079	891	875	2204	1269	1048	1029
40 (040)	1913	1102	911	895	2251	1296	1072	1053
41 (041)	1954	1126	930	914	2299	1325	1094	1075
42 (042)	1994	1149	949	933	2346	1352	1116	1098
43 (043)	2034	1172	968	952	2393	1379	1139	1120
44 (044)	2075	1195	987	971	2441	1406	1161	1142
45 (045)	2115	1218	1007	991	2488	1433	1185	1166
46 (046)	2155	1242	1026	1010	2535	1461	1207	1188
47 (047)	2196	1265	1045	1029	2584	1488	1229	1211
48 (048)	2236	1288	1064	1048	2631	1515	1252	1233
49 (049)	2280	1313	1085	1068	2682	1545	1276	1256
50 (050)	2320	1336	1104	1088	2729	1572	1299	1280
51 (051)	2360	1359	1123	1130	2776	1599	1321	1329
52 (052)	2401	1382	1142	1150	2825	1626	1344	1353
53 (053)	2441	1406	1187	1169	2872	1654	1396	1375
54 (054)	2481	1429	1206	1188	2919	1681	1419	1398
55 (055)	2522	1484	1226	1207	2967	1746	1442	1420
56 (056)	2562	1507	1245	1226	3014	1773	1465	1442
57 (057)	2602	1531	1264	1246	3061	1801	1487	1466
58 (058)	2643	1554	1283	1265	3109	1828	1509	1488

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	2743	1577	1302	1284	3227	1855	1532	1511
60 (060)	2783	1600	1322	1303	3274	1882	1555	1533
61 (061)	2823	1623	1341	1322	3321	1909	1578	1555
62 (062)	2867	1648	1361	1342	3373	1939	1601	1579
63 (063)	2907	1671	1380	1362	3420	1966	1624	1602
64 (064)	2947	1695	1399	1381	3467	1994	1646	1625
65 (065)	2988	1718	1419	1400	3515	2021	1669	1647
66 (066)	3028	1741	1438	1419	3562	2048	1692	1669
67 (067)	3069	1764	1457	1438	3611	2075	1714	1692
68 (068)	3109	1787	1476	1458	3658	2102	1736	1715
69 (069)	3149	1811	1495	1477	3705	2131	1759	1738
70 (070)	3190	1834	1515	1496	3753	2158	1782	1760
71 (071)	3230	1857	1534	1515	3800	2185	1805	1782
72 (072)	3270	1880	1553	1534	3847	2212	1827	1805
73 (073)	3311	1903	1572	1554	3895	2239	1849	1828
74 (074)	3354	1928	1593	1574	3946	2268	1874	1852
75 (075)	3394	1951	1612	1593	3993	2295	1896	1874
76 (076)	3435	1975	1631	1612	4041	2324	1919	1896
77 (077)	3475	1998	1650	1631	4088	2351	1941	1919
78 (078)	3515	2021	1669	1651	4135	2378	1964	1942
79 (079)	3556	2044	1689	1670	4184	2405	1987	1965
80 (080)	3596	2067	1708	1689	4231	2432	2009	1987

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	3637	2091	1727	1708	4279	2460	2032	2009
82 (082)	3677	2114	1746	1727	4326	2487	2054	2032
83 (083)	3717	2137	1765	1747	4373	2514	2076	2055
84 (084)	3758	2160	1785	1766	4421	2541	2100	2078
85 (085)	3798	2183	1804	1785	4468	2568	2122	2100
86 (086)	3841	2208	1824	1805	4519	2598	2146	2124
87 (087)	3882	2231	1843	1824	4567	2625	2168	2146
88 (088)	3922	2255	1863	1843	4614	2653	2192	2168
89 (089)	3962	2278	1882	1863	4661	2680	2214	2192
90 (090)	4003	2301	1901	1882	4709	2707	2236	2214
91 (091)	4043	2324	1920	1901	4756	2734	2259	2236
92 (092)	4084	2347	1939	1920	4805	2761	2281	2259
93 (093)	4124	2371	1959	1939	4852	2789	2305	2281
94 (094)	4164	2394	1978	1959	4899	2816	2327	2305
95 (095)	4205	2417	1997	1978	4947	2844	2349	2327
96 (096)	4245	2440	2016	1997	4994	2871	2372	2349
97 (097)	4285	2463	2035	2016	5041	2898	2394	2372
98 (098)	4329	2488	2056	2036	5093	2927	2419	2395
99 (099)	4369	2511	2075	2126	5140	2954	2441	2501
100 (901)	4409	2535	2094	2145	5187	2982	2464	2524
101 (101)	4450	2558	2189	2164	5235	3009	2575	2546
102 (102)	4490	2581	2209	2183	5282	3036	2599	2568

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	4530	2700	2228	2202	5329	3176	2621	2591
104 (104)	4571	2723	2247	2222	5378	3204	2644	2614
105 (105)	4611	2746	2266	2241	5425	3231	2666	2636
106 (106)	4827	2769	2285	2260	5679	3258	2688	2659
107 (107)	4868	2793	2305	2279	5727	3286	2712	2681
108 (108)	4908	2816	2324	2298	5774	3313	2734	2704
109 (109)	4949	2839	2343	2318	5822	3340	2756	2727
110 (110)	4989	2862	2362	2337	5869	3367	2779	2749
111 (111)	5032	2887	2383	2357	5920	3396	2804	2773
112 (112)	5073	2910	2402	2376	5968	3424	2826	2795
113 (113)	5113	2933	2421	2395	6015	3451	2848	2818
114 (114)	5153	2956	2440	2414	6062	3478	2871	2840
115 (115)	5194	2980	2459	2434	6111	3506	2893	2864
116 (116)	5234	3003	2479	2453	6158	3533	2916	2886
117 (117)	5274	3026	2498	2472	6205	3560	2939	2908
118 (118)	5315	3049	2517	2491	6253	3587	2961	2931
119 (119)	5355	3073	2536	2510	6300	3615	2984	2953
120 (120)	5395	3096	2555	2530	6347	3642	3006	2976
121 (121)	5436	3119	2575	2549	6395	3669	3029	2999
122 (122)	5476	3142	2594	2568	6442	3696	3052	3021
123 (123)	5520	3167	2614	2588	6494	3726	3075	3045
124 (124)	5560	3190	2633	2607	6541	3753	3098	3067

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	5600	3213	2653	2627	6588	3780	3121	3091
126 (126)	5641	3236	2672	2646	6636	3807	3144	3113
127 (127)	5681	3260	2691	2665	6684	3835	3166	3135
128 (128)	5721	3283	2710	2684	6731	3862	3188	3158
129 (129)	5762	3306	2729	2703	6779	3889	3211	3180
130 (130)	5802	3329	2749	2723	6826	3916	3234	3204
131 (131)	5842	3353	2768	2742	6873	3945	3256	3226
132 (132)	5883	3376	2787	2761	6921	3972	3279	3248
133 (133)	5923	3399	2806	2780	6968	3999	3301	3271
134 (134)	5964	3422	2825	2799	7016	4026	3324	3293
135 (135)	6007	3447	2846	2819	7067	4055	3348	3316
136 (136)	6047	3470	2865	2839	7114	4082	3371	3340
137 (137)	6088	3493	2884	2858	7162	4109	3393	3362
138 (138)	6128	3516	2903	2877	7209	4136	3415	3385
139 (139)	6168	3540	2923	2896	7256	4165	3439	3407
140 (140)	6209	3563	2942	2915	7305	4192	3461	3429
141 (141)	6249	3586	2961	2935	7352	4219	3484	3453
142 (142)	6289	3609	2980	2954	7399	4246	3506	3475
143 (143)	6330	3633	2999	2973	7447	4274	3528	3498
144 (144)	6370	3656	3019	2992	7494	4301	3552	3520
145 (145)	6410	3679	3038	3011	7541	4328	3574	3542
146 (146)	6451	3702	3057	3031	7589	4355	3596	3566

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	6494	3727	3077	3051	7640	4385	3620	3589
148 (148)	6535	3750	3096	3070	7688	4412	3642	3612
149 (149)	6575	3773	3116	3089	7735	4439	3666	3634
150 (150)	6615	3796	3135	3108	7782	4466	3688	3656
151 (151)	6656	3820	3154	3128	7831	4494	3711	3680
152 (152)	6696	3843	3173	3147	7878	4521	3733	3702
153 (153)	6736	3866	3192	3166	7925	4548	3755	3725
154 (154)	6777	3889	3212	3185	7973	4575	3779	3747
155 (155)	6817	3913	3231	3204	8020	4604	3801	3769
156 (156)	6857	3936	3250	3224	8067	4631	3824	3793
157 (157)	6898	3959	3269	3243	8115	4658	3846	3815
158 (158)	6938	3982	3289	3262	8162	4685	3869	3838
159 (159)	6978	4005	3308	3281	8209	4712	3892	3860
160 (160)	7022	4030	3328	3301	8261	4741	3915	3884
161 (161)	7062	4053	3347	3320	8308	4768	3938	3906
162 (162)	7103	4076	3366	3340	8356	4795	3960	3929
163 (163)	7143	4100	3386	3359	8404	4824	3984	3952
164 (164)	7183	4123	3405	3378	8451	4851	4006	3974
165 (165)	7224	4146	3424	3397	8499	4878	4028	3996
166 (166)	7264	4169	3443	3416	8546	4905	4051	4019
167 (167)	7304	4192	3462	3436	8593	4932	4073	4042
168 (168)	7345	4216	3482	3455	8641	4960	4096	4065

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	7385	4239	3501	3474	8688	4987	4119	4087
170 (170)	7425	4262	3520	3493	8735	5014	4141	4109
171 (171)	7466	4285	3539	3512	8784	5041	4164	4132
172 (172)	7509	4310	3560	3532	8834	5071	4188	4155
173 (173)	7550	4333	3579	3552	8882	5098	4211	4179
174 (174)	7590	4356	3598	3571	8929	5125	4233	4201
175 (175)	7630	4380	3617	3590	8976	5153	4255	4224
176 (176)	7671	4403	3636	3609	9025	5180	4278	4246
177 (177)	7711	4426	3656	3628	9072	5207	4301	4268
178 (178)	7751	4449	3675	3648	9119	5234	4324	4292
179 (179)	7792	4472	3694	3667	9167	5261	4346	4314
180 (180)	7832	4496	3713	3686	9214	5289	4368	4336
181 (181)	7872	4519	3732	3705	9261	5316	4391	4359
182 (182)	7913	4542	3752	3724	9309	5344	4414	4381
183 (183)	7953	4565	3771	3744	9356	5371	4436	4405
184 (184)	7996	4590	3791	3764	9407	5400	4460	4428
185 (185)	8037	4613	3810	3783	9455	5427	4482	4451
186 (186)	8077	4636	3830	3802	9502	5454	4506	4473
187 (187)	8118	4660	3849	3821	9551	5482	4528	4495
188 (188)	8158	4683	3868	3841	9598	5509	4551	4519
189 (189)	8198	4706	3887	3860	9645	5536	4573	4541
190 (190)	8239	4729	3906	3879	9693	5564	4595	4564
191 (191)	8279	4752	3926	3898	9740	5591	4619	4586

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	8319	4776	3945	3917	9787	5619	4641	4608
193 (193)	8360	4799	3964	3937	9835	5646	4664	4632
194 (194)	8400	4822	3983	3956	9882	5673	4686	4654
195 (195)	8440	4845	4002	3975	9929	5700	4708	4676
196 (196)	8484	4870	4023	3995	9981	5729	4733	4700
197 (197)	8524	4893	4042	4014	10028	5756	4755	4722
198 (198)	8564	4916	4061	4033	10075	5784	4778	4745
199 (199)	8605	4940	4080	4053	10124	5812	4800	4768
200 (902)	8645	4963	4100	4072	10171	5839	4824	4791
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	35	21	18	18	41	25	21	21

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	213	152	136	136	289	207	184	184
2 (002)	295	197	174	174	400	267	236	236
3 (003)	400	254	218	218	542	344	296	296
4 (004)	451	284	244	238	611	384	331	322

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	549	338	287	279	744	458	389	378
6 (006)	643	390	330	320	871	529	447	433
7 (007)	736	441	372	361	998	598	504	489
8 (008)	834	497	416	398	1131	673	564	540
9 (009)	930	549	456	443	1260	744	618	600
10 (010)	1015	597	500	479	1376	809	678	649
11 (011)	1090	634	533	510	1478	860	722	691
12 (012)	1156	682	564	549	1567	924	764	744
13 (013)	1226	721	597	582	1662	978	809	789
14 (014)	1293	759	636	613	1753	1029	862	831
15 (015)	1375	798	667	646	1864	1082	904	876
16 (016)	1441	846	698	677	1953	1147	947	918
17 (017)	1507	884	731	708	2042	1198	991	960
18 (018)	1574	921	762	739	2133	1249	1033	1002
19 (019)	1639	959	793	770	2222	1300	1076	1044
20 (020)	1723	998	825	815	2336	1353	1118	1104
21 (021)	1789	1036	856	846	2424	1404	1160	1147
22 (022)	1856	1074	902	877	2516	1456	1222	1189
23 (023)	1921	1111	933	910	2604	1507	1264	1233
24 (024)	1989	1167	964	941	2696	1582	1307	1276
25 (025)	2059	1207	998	974	2791	1636	1353	1320
26 (026)	2125	1246	1030	1005	2880	1689	1396	1362
27 (027)	2223	1284	1061	1036	3013	1740	1438	1404

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	2289	1321	1092	1067	3102	1791	1480	1447
29 (029)	2354	1359	1123	1100	3191	1842	1522	1491
30 (030)	2421	1398	1156	1131	3282	1896	1567	1533
31 (031)	2487	1436	1187	1182	3371	1947	1609	1602
32 (032)	2554	1474	1218	1213	3462	1998	1651	1644
33 (033)	2620	1511	1270	1244	3551	2049	1722	1687
34 (034)	2685	1549	1302	1277	3640	2100	1764	1731
35 (035)	2752	1615	1333	1308	3731	2189	1807	1773
36 (036)	2818	1652	1366	1339	3820	2240	1851	1816
37 (037)	2889	1693	1398	1372	3916	2296	1896	1860
38 (038)	3005	1731	1430	1403	4073	2347	1938	1902
39 (039)	3070	1769	1461	1434	4162	2398	1980	1944
40 (040)	3136	1807	1493	1467	4251	2449	2024	1989
41 (041)	3203	1846	1525	1498	4342	2502	2067	2031
42 (042)	3269	1884	1556	1530	4431	2553	2109	2073
43 (043)	3334	1921	1587	1561	4520	2604	2151	2116
44 (044)	3402	1959	1618	1592	4611	2656	2193	2158
45 (045)	3467	1997	1651	1625	4700	2707	2238	2202
46 (046)	3533	2036	1682	1656	4789	2760	2280	2244
47 (047)	3600	2074	1713	1687	4880	2811	2322	2287
48 (048)	3666	2111	1744	1718	4969	2862	2364	2329
49 (049)	3738	2152	1779	1751	5067	2918	2411	2373

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	3803	2190	1810	1784	5156	2969	2453	2418
51 (051)	3869	2228	1841	1852	5244	3020	2496	2511
52 (052)	3936	2266	1872	1885	5336	3071	2538	2556
53 (053)	4002	2305	1946	1916	5424	3124	2638	2598
54 (054)	4067	2343	1977	1948	5513	3176	2680	2640
55 (055)	4134	2433	2010	1979	5604	3298	2724	2682
56 (056)	4200	2470	2041	2010	5693	3349	2767	2724
57 (057)	4266	2510	2072	2043	5782	3402	2809	2769
58 (058)	4333	2548	2103	2074	5873	3453	2851	2811
59 (059)	4497	2585	2134	2105	6096	3504	2893	2853
60 (060)	4562	2623	2167	2136	6184	3556	2938	2896
61 (061)	4628	2661	2198	2167	6273	3607	2980	2938
62 (062)	4700	2702	2231	2200	6371	3662	3024	2982
63 (063)	4766	2739	2262	2233	6460	3713	3067	3027
64 (064)	4831	2779	2293	2264	6549	3767	3109	3069
65 (065)	4898	2816	2326	2295	6640	3818	3153	3111
66 (066)	4964	2854	2357	2326	6729	3869	3196	3153
67 (067)	5031	2892	2389	2357	6820	3920	3238	3196
68 (068)	5097	2930	2420	2390	6909	3971	3280	3240
69 (069)	5162	2969	2451	2421	6998	4024	3322	3282
70 (070)	5230	3007	2484	2452	7089	4076	3367	3324
71 (071)	5295	3044	2515	2484	7178	4127	3409	3367
72 (072)	5361	3082	2546	2515	7267	4178	3451	3409

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	5428	3120	2577	2548	7358	4229	3493	3453
74 (074)	5498	3161	2611	2580	7453	4284	3540	3498
75 (075)	5564	3198	2643	2611	7542	4336	3582	3540
76 (076)	5631	3238	2674	2643	7633	4389	3624	3582
77 (077)	5697	3275	2705	2674	7722	4440	3667	3624
78 (078)	5762	3313	2736	2707	7811	4491	3709	3669
79 (079)	5830	3351	2769	2738	7902	4542	3753	3711
80 (080)	5895	3389	2800	2769	7991	4593	3796	3753
81 (081)	5962	3428	2831	2800	8082	4647	3838	3796
82 (082)	6028	3466	2862	2831	8171	4698	3880	3838
83 (083)	6093	3503	2893	2864	8260	4749	3922	3882
84 (084)	6161	3541	2926	2895	8351	4800	3967	3924
85 (085)	6226	3579	2957	2926	8440	4851	4009	3967
86 (086)	6297	3620	2990	2959	8536	4907	4053	4011
87 (087)	6364	3657	3021	2990	8627	4958	4096	4053
88 (088)	6430	3697	3054	3021	8716	5011	4140	4096
89 (089)	6495	3734	3085	3054	8804	5062	4182	4140
90 (090)	6562	3772	3116	3085	8896	5113	4224	4182
91 (091)	6628	3810	3148	3116	8984	5164	4267	4224
92 (092)	6695	3848	3179	3148	9076	5216	4309	4267
93 (093)	6761	3887	3211	3179	9164	5269	4353	4309
94 (094)	6826	3925	3243	3211	9253	5320	4396	4353

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	6893	3962	3274	3243	9344	5371	4438	4396
96 (096)	6959	4000	3305	3274	9433	5422	4480	4438
97 (097)	7025	4038	3336	3305	9522	5473	4522	4480
98 (098)	7097	4079	3370	3338	9620	5529	4569	4524
99 (099)	7162	4116	3402	3485	9709	5580	4611	4724
100 (901)	7228	4156	3433	3516	9798	5633	4653	4767
101 (101)	7295	4193	3589	3548	9889	5684	4864	4809
102 (102)	7361	4231	3621	3579	9978	5736	4909	4851
103 (103)	7426	4426	3652	3610	10067	6000	4951	4893
104 (104)	7493	4464	3684	3643	10158	6051	4993	4938
105 (105)	7559	4502	3715	3674	10247	6102	5036	4980
106 (106)	7913	4539	3746	3705	10727	6153	5078	5022
107 (107)	7980	4579	3779	3736	10818	6207	5122	5064
108 (108)	8046	4616	3810	3767	10907	6258	5164	5107
109 (109)	8113	4654	3841	3800	10998	6309	5207	5151
110 (110)	8179	4692	3872	3831	11087	6360	5249	5193
111 (111)	8249	4733	3907	3864	11182	6416	5296	5238
112 (112)	8316	4770	3938	3895	11273	6467	5338	5280
113 (113)	8382	4808	3969	3926	11362	6518	5380	5322
114 (114)	8448	4846	4000	3957	11451	6569	5422	5364
115 (115)	8515	4885	4031	3990	11542	6622	5464	5409
116 (116)	8580	4923	4064	4021	11631	6673	5509	5451
117 (117)	8646	4961	4095	4052	11720	6724	5551	5493

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	8713	4998	4126	4084	11811	6776	5593	5536
119 (119)	8779	5038	4157	4115	11900	6829	5636	5578
120 (120)	8844	5075	4189	4148	11989	6880	5678	5622
121 (121)	8911	5113	4221	4179	12080	6931	5722	5664
122 (122)	8977	5151	4252	4210	12169	6982	5764	5707
123 (123)	9049	5192	4285	4243	12267	7038	5809	5751
124 (124)	9115	5230	4316	4274	12356	7089	5851	5793
125 (125)	9180	5267	4349	4307	12444	7140	5896	5838
126 (126)	9248	5305	4380	4338	12536	7191	5938	5880
127 (127)	9313	5344	4411	4369	12624	7244	5980	5922
128 (128)	9379	5382	4443	4400	12713	7296	6022	5964
129 (129)	9446	5420	4474	4431	12804	7347	6064	6007
130 (130)	9511	5457	4507	4464	12893	7398	6109	6051
131 (131)	9577	5497	4538	4495	12982	7451	6151	6093
132 (132)	9644	5534	4569	4526	13073	7502	6193	6136
133 (133)	9710	5572	4600	4557	13162	7553	6236	6178
134 (134)	9777	5610	4631	4589	13253	7604	6278	6220
135 (135)	9848	5651	4666	4621	13349	7660	6324	6264
136 (136)	9913	5689	4697	4654	13438	7711	6367	6309
137 (137)	9980	5726	4728	4685	13529	7762	6409	6351
138 (138)	10046	5764	4759	4716	13618	7813	6451	6393
139 (139)	10111	5803	4792	4748	13707	7867	6496	6436
140 (140)	10179	5841	4823	4779	13798	7918	6538	6478

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	10244	5879	4854	4811	13887	7969	6580	6522
142 (142)	10310	5916	4885	4843	13976	8020	6622	6564
143 (143)	10377	5956	4916	4874	14067	8073	6664	6607
144 (144)	10443	5993	4949	4905	14156	8124	6709	6649
145 (145)	10508	6031	4980	4936	14244	8176	6751	6691
146 (146)	10575	6069	5011	4969	14336	8227	6793	6736
147 (147)	10646	6110	5044	5002	14431	8282	6838	6780
148 (148)	10713	6148	5075	5033	14522	8333	6880	6822
149 (149)	10779	6185	5108	5064	14611	8384	6924	6864
150 (150)	10844	6223	5139	5095	14700	8436	6967	6907
151 (151)	10911	6262	5170	5128	14791	8489	7009	6951
152 (152)	10977	6300	5202	5159	14880	8540	7051	6993
153 (153)	11043	6338	5233	5190	14969	8591	7093	7036
154 (154)	11110	6375	5266	5221	15060	8642	7138	7078
155 (155)	11175	6415	5297	5252	15149	8696	7180	7120
156 (156)	11241	6452	5328	5285	15238	8747	7222	7164
157 (157)	11308	6490	5359	5316	15329	8798	7264	7207
158 (158)	11374	6528	5392	5348	15418	8849	7309	7249
159 (159)	11439	6566	5423	5379	15507	8900	7351	7291
160 (160)	11511	6607	5456	5411	15604	8956	7396	7336
161 (161)	11577	6644	5487	5443	15693	9007	7438	7378
162 (162)	11644	6682	5518	5475	15784	9058	7480	7422
163 (163)	11710	6721	5551	5507	15873	9111	7524	7464

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	11775	6759	5582	5538	15962	9162	7567	7507
165 (165)	11843	6797	5613	5569	16053	9213	7609	7549
166 (166)	11908	6834	5644	5600	16142	9264	7651	7591
167 (167)	11974	6872	5675	5633	16231	9316	7693	7636
168 (168)	12041	6911	5708	5664	16322	9369	7738	7678
169 (169)	12107	6949	5739	5695	16411	9420	7780	7720
170 (170)	12172	6987	5770	5726	16500	9471	7822	7762
171 (171)	12239	7025	5802	5757	16591	9522	7864	7804
172 (172)	12310	7066	5836	5790	16687	9578	7911	7849
173 (173)	12377	7103	5867	5823	16778	9629	7953	7893
174 (174)	12443	7141	5898	5854	16867	9680	7996	7936
175 (175)	12508	7180	5930	5885	16956	9733	8038	7978
176 (176)	12575	7218	5961	5916	17047	9784	8080	8020
177 (177)	12641	7256	5993	5948	17136	9836	8124	8062
178 (178)	12707	7293	6025	5980	17224	9887	8167	8107
179 (179)	12774	7331	6056	6011	17316	9938	8209	8149
180 (180)	12839	7370	6087	6043	17404	9991	8251	8191
181 (181)	12905	7408	6118	6074	17493	10042	8293	8233
182 (182)	12972	7446	6151	6105	17584	10093	8338	8276
183 (183)	13038	7484	6182	6138	17673	10144	8380	8320
184 (184)	13108	7525	6215	6170	17769	10200	8424	8364
185 (185)	13175	7562	6246	6202	17860	10251	8467	8407

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	13241	7600	6279	6233	17949	10302	8511	8449
187 (187)	13308	7639	6310	6264	18040	10356	8553	8491
188 (188)	13374	7677	6341	6297	18129	10407	8596	8536
189 (189)	13439	7715	6372	6328	18218	10458	8638	8578
190 (190)	13507	7752	6403	6359	18309	10509	8680	8620
191 (191)	13572	7790	6436	6390	18398	10560	8724	8662
192 (192)	13638	7830	6467	6421	18487	10613	8767	8704
193 (193)	13705	7867	6498	6454	18578	10664	8809	8749
194 (194)	13770	7905	6530	6485	18667	10716	8851	8791
195 (195)	13836	7943	6561	6516	18756	10767	8893	8833
196 (196)	13908	7984	6595	6549	18853	10822	8940	8878
197 (197)	13974	8021	6626	6580	18942	10873	8982	8920
198 (198)	14039	8059	6657	6611	19031	10924	9024	8962
199 (199)	14107	8098	6689	6644	19122	10978	9067	9007
200 (902)	14172	8136	6721	6675	19211	11029	9111	9049
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	57	34	30	30	78	47	40	40

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	19	17	16	15
0,2 (002)	22	20	18	18
0,4 (004)	32	28	26	25
0,6 (006)	38	33	29	28
0,8 (008)	47	41	37	34
1 (010)	56	47	43	39
1,5 (015)	67	56	52	47
2 (020)	85	70	66	59
2,5 (025)	103	85	79	70
3 (030)	121	99	92	83
3,5 (035)	126	104	98	89
4 (040)	142	118	111	100
4,5 (045)	158	130	123	109
5 (050)	174	143	135	120
5,5 (055)	188	155	146	131
6 (060)	207	169	160	142
6,5 (065)	221	181	171	152
7 (070)	237	194	184	164
7,5 (075)	256	209	197	175
8 (080)	270	220	209	185
8,5 (085)	286	233	221	197
9 (090)	300	247	234	207
9,5 (095)	318	259	246	219
10 (110)	332	273	259	229

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	174	210	228	281	321

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	546	415	353	642,35	488,24	415,29	895,08	680,33	578,69	1213,33	922,22	784,44
2 (002)	609	447	374	716,47	525,88	440	998,36	732,79	613,11	1353,33	993,33	831,11
3 (003)	684	492	402	804,71	578,82	472,94	1121,31	806,56	659,02	1520	1093,33	893,33
4 (004)	738	504	411	868,24	592,94	483,53	1209,84	826,23	673,77	1640	1120	913,33
5 (005)	810	545	438	952,94	641,18	515,29	1327,87	893,44	718,03	1800	1211,11	973,33
6 (006)	892	584	489	1049,41	687,06	575,29	1462,3	957,38	801,64	1982,22	1297,78	1086,67
7 (007)	960	644	515	1129,41	757,65	605,88	1573,77	1055,74	844,26	2133,33	1431,11	1144,44
8 (008)	1032	684	541	1214,12	804,71	636,47	1691,8	1121,31	886,89	2293,33	1520	1202,22
9 (009)	1100	723	566	1294,12	850,59	665,88	1803,28	1185,25	927,87	2444,44	1606,67	1257,78
10 (010)	1193	762	591	1403,53	896,47	695,29	1955,74	1249,18	968,85	2651,11	1693,33	1313,33
11 (011)	1243	793	612	1462,35	932,94	720	2037,7	1300	1003,28	2762,22	1762,22	1360

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1293	825	633	1521,18	970,59	744,71	2119,67	1352,46	1037,7	2873,33	1833,33	1406,67
13 (013)	1347	858	655	1584,71	1009,41	770,59	2208,2	1406,56	1073,77	2993,33	1906,67	1455,56
14 (014)	1397	889	676	1643,53	1045,88	795,29	2290,16	1457,38	1108,2	3104,44	1975,56	1502,22
15 (015)	1447	921	697	1702,35	1083,53	820	2372,13	1509,84	1142,62	3215,56	2046,67	1548,89
16 (016)	1496	952	718	1760	1120	844,71	2452,46	1560,66	1177,05	3324,44	2115,56	1595,56
17 (017)	1546	983	740	1818,82	1156,47	870,59	2534,43	1611,48	1213,11	3435,56	2184,44	1644,44
18 (018)	1596	1015	761	1877,65	1194,12	895,29	2616,39	1663,93	1247,54	3546,67	2255,56	1691,11
19 (019)	1646	1046	782	1936,47	1230,59	920	2698,36	1714,75	1281,97	3657,78	2324,44	1737,78
20 (020)	1695	1078	803	1994,12	1268,24	944,71	2778,69	1767,21	1316,39	3766,67	2395,56	1784,44
21 (021)	1785	1109	824	2100	1304,71	969,41	2926,23	1818,03	1350,82	3966,67	2464,44	1831,11
22 (022)	1835	1140	845	2158,82	1341,18	994,12	3008,2	1868,85	1385,25	4077,78	2533,33	1877,78
23 (023)	1885	1172	866	2217,65	1378,82	1018,82	3090,16	1921,31	1419,67	4188,89	2604,44	1924,44
24 (024)	1935	1245	887	2276,47	1464,71	1043,53	3172,13	2040,98	1454,1	4300	2766,67	1971,11
25 (025)	1989	1278	909	2340	1503,53	1069,41	3260,66	2095,08	1490,16	4420	2840	2020
26 (026)	2039	1310	930	2398,82	1541,18	1094,12	3342,62	2147,54	1524,59	4531,11	2911,11	2066,67
27 (027)	2088	1341	951	2456,47	1577,65	1118,82	3422,95	2198,36	1559,02	4640	2980	2113,33
28 (028)	2138	1373	972	2515,29	1615,29	1143,53	3504,92	2250,82	1593,44	4751,11	3051,11	2160
29 (029)	2188	1404	993	2574,12	1651,76	1168,24	3586,89	2301,64	1627,87	4862,22	3120	2206,67
30 (030)	2237	1435	1014	2631,76	1688,24	1192,94	3667,21	2352,46	1662,3	4971,11	3188,89	2253,33
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	42	29	20	49	34	24	69	48	33	93	64	44

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	510	384	345	600	452	406	836	630	566	1133	853	767
2 (002)	561	415	364	660	488	428	920	680	597	1247	922	809
3 (003)	618	468	389	727	551	458	1013	767	638	1373	1040	864
4 (004)	648	473	394	762	556	464	1062	775	646	1440	1051	876
5 (005)	698	505	415	821	594	488	1144	828	680	1551	1122	922
6 (006)	748	536	436	880	631	513	1226	879	715	1662	1191	969
7 (007)	802	569	458	944	669	539	1315	933	751	1782	1264	1018
8 (008)	865	601	479	1018	707	564	1418	985	785	1922	1336	1064
9 (009)	914	632	500	1075	744	588	1498	1036	820	2031	1404	1111
10 (010)	964	663	521	1134	780	613	1580	1087	854	2142	1473	1158
11 (011)	1014	695	542	1193	818	638	1662	1139	889	2253	1544	1204
12 (012)	1064	726	589	1252	854	693	1744	1190	966	2364	1613	1309
13 (013)	1128	758	610	1327	892	718	1849	1243	1000	2507	1684	1356
14 (014)	1177	810	631	1385	953	742	1930	1328	1034	2616	1800	1402
15 (015)	1227	842	652	1444	991	767	2011	1380	1069	2727	1871	1449
16 (016)	1277	873	673	1502	1027	792	2093	1431	1103	2838	1940	1496
17 (017)	1327	904	695	1561	1064	818	2175	1482	1139	2949	2009	1544
18 (018)	1376	936	716	1619	1101	842	2256	1534	1174	3058	2080	1591
19 (019)	1431	969	738	1684	1140	868	2346	1589	1210	3180	2153	1640
20 (020)	1506	1000	759	1772	1176	893	2469	1639	1244	3347	2222	1687
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	29	20	49	34	24	69	48	33	93	64	44

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	506	382	344	595	449	405	830	626	564	1124	849	764
2 (002)	552	412	362	649	485	426	905	675	593	1227	916	804
3 (003)	609	464	387	716	546	455	998	761	634	1353	1031	860
4 (004)	628	468	390	739	551	459	1030	767	639	1396	1040	867
5 (005)	680	497	410	800	585	482	1115	815	672	1511	1104	911
6 (006)	725	527	430	853	620	506	1189	864	705	1611	1171	956
7 (007)	771	556	450	907	654	529	1264	911	738	1713	1236	1000
8 (008)	816	586	470	960	689	553	1338	961	770	1813	1302	1044
9 (009)	866	617	491	1019	726	578	1420	1011	805	1924	1371	1091
10 (010)	924	647	511	1087	761	601	1515	1061	838	2053	1438	1136
11 (011)	969	676	531	1140	795	625	1589	1108	870	2153	1502	1180
12 (012)	1014	706	551	1193	831	648	1662	1157	903	2253	1569	1224
13 (013)	1059	736	571	1246	866	672	1736	1207	936	2353	1636	1269
14 (014)	1105	765	591	1300	900	695	1811	1254	969	2456	1700	1313
15 (015)	1154	797	612	1358	938	720	1892	1307	1003	2564	1771	1360
16 (016)	1214	826	659	1428	972	775	1990	1354	1080	2698	1836	1464
17 (017)	1259	856	679	1481	1007	799	2064	1403	1113	2798	1902	1509
18 (018)	1304	906	699	1534	1066	822	2138	1485	1146	2898	2013	1553
19 (019)	1350	936	719	1588	1101	846	2213	1534	1179	3000	2080	1598
20 (020)	1395	965	739	1641	1135	869	2287	1582	1211	3100	2144	1642
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	28	19	47	33	22	66	46	31	89	62	42

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	147	228	262

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	465	462
2 (002)	489	482
3 (003)	552	506
4 (004)	576	526
5 (005)	607	551
6 (006)	637	575
7 (007)	666	599
8 (008)	697	624
9 (009)	727	648
10 (010)	756	672
11 (011)	781	692
12 (012)	805	712
13 (013)	830	733
14 (014)	854	753
15 (015)	879	773
16 (016)	903	793
17 (017)	927	813
18 (018)	951	833
19 (019)	975	853
20 (020)	1000	873
21 (021)	1024	968
22 (022)	1048	988
23 (023)	1072	1008
24 (024)	1096	1028
25 (025)	1122	1049
26 (026)	1146	1069
27 (027)	1170	1089
28 (028)	1194	1110
29 (029)	1219	1130
30 (030)	1243	1150
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	18

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	454	455
2 (002)	476	473
3 (003)	502	494
4 (004)	522	509
5 (005)	546	530
6 (006)	570	550
7 (007)	627	571
8 (008)	651	591
9 (009)	676	611
10 (010)	700	631
11 (011)	724	651
12 (012)	748	671
13 (013)	772	691
14 (014)	797	711
15 (015)	821	731
16 (016)	845	751
17 (017)	869	771
18 (018)	893	791
19 (019)	919	812
20 (020)	943	832
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	22	18

**Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	452	454
2 (002)	474	471
3 (003)	499	492
4 (004)	518	507
5 (005)	540	526
6 (006)	563	545
7 (007)	586	564
8 (008)	641	583
9 (009)	665	603
10 (010)	688	622
11 (011)	711	641
12 (012)	733	660
13 (013)	756	679
14 (014)	779	698
15 (015)	803	718
16 (016)	826	737
17 (017)	849	757
18 (018)	872	776
19 (019)	895	795
20 (020)	917	814
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	21	18

**Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега
автоцементовозов**

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	269	303

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	429	409
2 (002)	470	433
3 (003)	520	462
4 (004)	578	487
5 (005)	629	547
6 (006)	677	576
7 (007)	726	605
8 (008)	776	635
9 (009)	825	663
10 (010)	900	692
11 (011)	939	716
12 (012)	979	740
13 (013)	1020	765
14 (014)	1060	789
15 (015)	1099	812
16 (016)	1139	836
17 (017)	1178	860
18 (018)	1218	884
19 (019)	1257	908
20 (020)	1296	932
21 (021)	1336	956
22 (022)	1375	979
23 (023)	1415	1003
24 (024)	1454	1027
25 (025)	1496	1052
26 (026)	1535	1076
27 (027)	1575	1100
28 (028)	1614	1124
29 (029)	1706	1148
30 (030)	1746	1171
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	22

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитаумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	411	399
2 (002)	449	422
3 (003)	490	446
4 (004)	523	466
5 (005)	563	490
6 (006)	602	514
7 (007)	644	539
8 (008)	700	563
9 (009)	739	587
10 (010)	779	641
11 (011)	818	665
12 (012)	858	689
13 (013)	897	712
14 (014)	937	736
15 (015)	976	760
16 (016)	1016	784
17 (017)	1055	808
18 (018)	1094	832
19 (019)	1162	857
20 (020)	1202	881
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	22

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	409	398
2 (002)	445	419
3 (003)	486	444
4 (004)	516	463
5 (005)	554	485
6 (006)	591	508
7 (007)	628	531
8 (008)	665	553
9 (009)	705	577
10 (010)	759	600
11 (011)	796	622
12 (012)	833	645
13 (013)	870	698
14 (014)	907	721
15 (015)	947	744
16 (016)	984	767
17 (017)	1021	790
18 (018)	1058	812
19 (019)	1096	835
20 (020)	1133	858
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	22

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	418	403
2 (002)	463	429
3 (003)	511	457
4 (004)	552	482
5 (005)	615	510
6 (006)	662	567
7 (007)	708	595
8 (008)	754	622
9 (009)	800	650
10 (010)	846	677
11 (011)	921	706
12 (012)	967	734
13 (013)	1014	761
14 (014)	1060	789
15 (015)	1106	816
16 (016)	1152	844
17 (017)	1198	871
18 (018)	1247	900
19 (019)	1293	927
20 (020)	1339	955
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	25

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	220	256

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	510	515	476	487	489	504
2 (002)	552	555	504	517	512	528
3 (003)	604	606	540	554	541	559
4 (004)	648	648	569	584	564	583
5 (005)	701	726	640	659	594	614
6 (006)	751	775	675	696	622	645
7 (007)	829	824	709	732	651	675
8 (008)	882	875	745	769	681	706
9 (009)	933	925	779	806	709	737
10 (010)	984	974	814	842	738	767
11 (011)	1105	1093	904	942	817	854
12 (012)	1153	1140	938	977	845	885
13 (013)	1203	1189	972	1014	875	916
14 (014)	1251	1236	1006	1050	903	947
15 (015)	1298	1283	1039	1086	932	977
16 (016)	1346	1330	1072	1121	960	1007
17 (017)	1394	1377	1106	1157	988	1038
18 (018)	1442	1424	1139	1192	1017	1068
19 (019)	1490	1528	1172	1228	1045	1099
20 (020)	1538	1575	1206	1264	1073	1129
21 (021)	1585	1622	1239	1299	1102	1160
22 (022)	1633	1669	1272	1335	1130	1190
23 (023)	1741	1715	1306	1371	1158	1221
24 (024)	1788	1762	1339	1406	1187	1251
25 (025)	1838	1811	1374	1443	1216	1283
26 (026)	1886	1858	1407	1479	1245	1313
27 (027)	1934	1905	1440	1515	1273	1343
28 (028)	1982	1952	1474	1550	1399	1478
29 (029)	2030	1999	1507	1586	1427	1508
30 (030)	2078	2046	1540	1621	1456	1538
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	37	26	28	22	24

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	272	302	331	344

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	510
4107-0101-1002	2	578
4107-0101-1003	3	646
4107-0101-1004	4	692
4107-0101-1005	5	757
4107-0101-1006	6	840
4107-0101-1007	7	902
4107-0101-1008	8	967
4107-0101-1009	9	1029
4107-0101-1010	10	1092
4107-0101-1011	11	1156
4107-0101-1012	12	1252
4107-0101-1013	13	1314
4107-0101-1014	14	1379
4107-0101-1015	15	1441
4107-0101-1016	16	1504
4107-0101-1017	17	1568
4107-0101-1018	18	1631
4107-0101-1019	19	1693
4107-0101-1020	20	1758
4107-0101-1021	21	1810
4107-0101-1022	22	1862
4107-0101-1023	23	1979
4107-0101-1024	24	2031
4107-0101-1025	25	2083
4107-0101-1026	26	2135
4107-0101-1027	27	2187
4107-0101-1028	28	2239
4107-0101-1029	29	2291
4107-0101-1030	30	2343
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	52

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	490
4107-0201-1002	2	539
4107-0201-1003	3	594
4107-0201-1004	4	636
4107-0201-1005	5	700
4107-0201-1006	6	752
4107-0201-1007	7	806
4107-0201-1008	8	858
4107-0201-1009	9	910
4107-0201-1010	10	962
4107-0201-1011	11	1014
4107-0201-1012	12	1087
4107-0201-1013	13	1139
4107-0201-1014	14	1191
4107-0201-1015	15	1243
4107-0201-1016	16	1295
4107-0201-1017	17	1347
4107-0201-1018	18	1399
4107-0201-1019	19	1453
4107-0201-1020	20	1505
4107-0201-1021	21	1557
4107-0201-1022	22	1609
4107-0201-1023	23	1694
4107-0201-1024	24	1746
4107-0201-1025	25	1798
4107-0201-1026	26	1850
4107-0201-1027	27	1902
4107-0201-1028	28	1954
4107-0201-1029	29	2006
4107-0201-1030	30	2058
4107-0201-1991	За каждый следующий км	52

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	487
4107-0301-1002	2	534
4107-0301-1003	3	589
4107-0301-1004	4	628
4107-0301-1005	5	677
4107-0301-1006	6	739
4107-0301-1007	7	788
4107-0301-1008	8	838
4107-0301-1009	9	890
4107-0301-1010	10	939
4107-0301-1011	11	988
4107-0301-1012	12	1038
4107-0301-1013	13	1087
4107-0301-1014	14	1136
4107-0301-1015	15	1209
4107-0301-1016	16	1258
4107-0301-1017	17	1308
4107-0301-1018	18	1357
4107-0301-1019	19	1407
4107-0301-1020	20	1456
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	50

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	497
4107-0401-1002	2	555
4107-0401-1003	3	630
4107-0401-1004	4	682
4107-0401-1005	5	741
4107-0401-1006	6	801
4107-0401-1007	7	881
4107-0401-1008	8	941
4107-0401-1009	9	1001
4107-0401-1010	10	1061
4107-0401-1011	11	1123
4107-0401-1012	12	1183
4107-0401-1013	13	1275
4107-0401-1014	14	1335
4107-0401-1015	15	1395
4107-0401-1016	16	1454
4107-0401-1017	17	1514
4107-0401-1018	18	1576
4107-0401-1019	19	1636
4107-0401-1020	20	1696
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	60

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	248

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	478	428	562	504	784	702	1062	951
2 (002)	514	451	605	531	843	739	1142	1002
3 (003)	562	485	661	571	921	795	1249	1078
4 (004)	574	491	675	578	941	805	1276	1091
5 (005)	616	520	725	612	1010	852	1369	1156
6 (006)	679	548	799	645	1113	898	1509	1218
7 (007)	719	576	846	678	1179	944	1598	1280
8 (008)	762	635	896	747	1249	1041	1693	1411
9 (009)	802	663	944	780	1315	1087	1782	1473
10 (010)	843	691	992	813	1382	1133	1873	1536
11 (011)	885	720	1041	847	1451	1180	1967	1600
12 (012)	926	748	1089	880	1518	1226	2058	1662
13 (013)	966	776	1136	913	1584	1272	2147	1724
14 (014)	1008	805	1186	947	1652	1320	2240	1789
15 (015)	1049	833	1234	980	1720	1366	2331	1851
16 (016)	1134	861	1334	1013	1859	1411	2520	1913
17 (017)	1176	890	1384	1047	1928	1459	2613	1978
18 (018)	1217	918	1432	1080	1995	1505	2704	2040
19 (019)	1257	946	1479	1113	2061	1551	2793	2102
20 (020)	1299	975	1528	1147	2130	1598	2887	2167
21 (021)	1332	997	1567	1173	2184	1634	2960	2216
22 (022)	1364	1020	1605	1200	2236	1672	3031	2267
23 (023)	1396	1042	1642	1226	2289	1708	3102	2316
24 (024)	1428	1065	1680	1253	2341	1746	3173	2367
25 (025)	1460	1087	1718	1279	2393	1782	3244	2416
26 (026)	1492	1110	1755	1306	2446	1820	3316	2467
27 (027)	1524	1132	1793	1332	2498	1856	3387	2516
28 (028)	1556	1155	1831	1359	2551	1893	3458	2567
29 (029)	1588	1177	1868	1385	2603	1930	3529	2616
30 (030)	1620	1200	1906	1412	2656	1967	3600	2667
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	23	38	27	52	38	71	51

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	462	417	544	491	757	684	1027	927
2 (002)	493	438	580	515	808	718	1096	973
3 (003)	531	465	625	547	870	762	1180	1033
4 (004)	539	468	634	551	884	767	1198	1040
5 (005)	571	490	672	576	936	803	1269	1089
6 (006)	603	513	709	604	989	841	1340	1140
7 (007)	637	537	749	632	1044	880	1416	1193
8 (008)	669	559	787	658	1097	916	1487	1242
9 (009)	701	582	825	685	1149	954	1558	1293
10 (010)	733	604	862	711	1202	990	1629	1342
11 (011)	765	627	900	738	1254	1028	1700	1393
12 (012)	820	649	965	764	1344	1064	1822	1442
13 (013)	852	672	1002	791	1397	1102	1893	1493
14 (014)	884	694	1040	816	1449	1138	1964	1542
15 (015)	916	747	1078	879	1502	1225	2036	1660
16 (016)	948	769	1115	905	1554	1261	2107	1709
17 (017)	981	792	1154	932	1608	1298	2180	1760
18 (018)	1013	814	1192	958	1661	1334	2251	1809
19 (019)	1047	838	1232	986	1716	1374	2327	1862
20 (020)	1079	861	1269	1013	1769	1411	2398	1913
21 (021)	1111	883	1307	1039	1821	1448	2469	1962
22 (022)	1143	906	1345	1066	1874	1485	2540	2013
23 (023)	1175	928	1382	1092	1926	1521	2611	2062
24 (024)	1207	950	1420	1118	1979	1557	2682	2111
25 (025)	1239	973	1458	1145	2031	1595	2753	2162
26 (026)	1272	995	1496	1171	2085	1631	2827	2211
27 (027)	1304	1018	1534	1198	2138	1669	2898	2262
28 (028)	1336	1040	1572	1224	2190	1705	2969	2311
29 (029)	1368	1063	1609	1251	2243	1743	3040	2362
30 (030)	1400	1085	1647	1276	2295	1779	3111	2411
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	23	38	27	52	38	71	51

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108- 0301-	4108- 0302-	4108- 0301-	4108- 0302-	4108- 0301-	4108- 0302-	4108- 0301-	4108- 0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	431	389	507	458	707	638	958	864
2 (002)	468	414	551	487	767	679	1040	920
3 (003)	512	444	602	522	839	728	1138	987
4 (004)	528	453	621	533	866	743	1173	1007
5 (005)	567	480	667	565	930	787	1260	1067
6 (006)	605	506	712	595	992	830	1344	1124
7 (007)	653	533	768	627	1070	874	1451	1184
8 (008)	692	559	814	658	1134	916	1538	1242
9 (009)	730	600	859	706	1197	984	1622	1333
10 (010)	768	626	904	736	1259	1026	1707	1391
11 (011)	809	654	952	769	1326	1072	1798	1453
12 (012)	847	681	996	801	1389	1116	1882	1513
13 (013)	885	707	1041	832	1451	1159	1967	1571
14 (014)	924	734	1087	864	1515	1203	2053	1631
15 (015)	962	760	1132	894	1577	1246	2138	1689
16 (016)	1000	787	1176	926	1639	1290	2222	1749
17 (017)	1038	813	1221	956	1702	1333	2307	1807
18 (018)	1099	841	1293	989	1802	1379	2442	1869
19 (019)	1137	868	1338	1021	1864	1423	2527	1929
20 (020)	1175	894	1382	1052	1926	1466	2611	1987
21 (021)	1214	921	1428	1084	1990	1510	2698	2047
22 (022)	1252	947	1473	1114	2052	1552	2782	2104
23 (023)	1290	974	1518	1146	2115	1597	2867	2164
24 (024)	1329	1000	1564	1176	2179	1639	2953	2222
25 (025)	1369	1028	1611	1209	2244	1685	3042	2284
26 (026)	1407	1055	1655	1241	2307	1730	3127	2344
27 (027)	1446	1081	1701	1272	2370	1772	3213	2402
28 (028)	1484	1108	1746	1304	2433	1816	3298	2462
29 (029)	1522	1134	1791	1334	2495	1859	3382	2520
30 (030)	1560	1161	1835	1366	2557	1903	3467	2580
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	39	27	46	32	64	44	87	60

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	236	252

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	432
4109-0101-1002	2	477
4109-0101-1003	3	513
4109-0101-1004	4	520
4109-0101-1005	5	552
4109-0101-1006	6	582
4109-0101-1007	7	612
4109-0101-1008	8	644
4109-0101-1009	9	674
4109-0101-1010	10	705
4109-0101-1011	11	736
4109-0101-1012	12	801
4109-0101-1013	13	831
4109-0101-1014	14	863
4109-0101-1015	15	893
4109-0101-1016	16	923
4109-0101-1017	17	955
4109-0101-1018	18	985
4109-0101-1019	19	1016
4109-0101-1020	20	1047
4109-0101-1021	21	1071
4109-0101-1022	22	1094
4109-0101-1023	23	1118
4109-0101-1024	24	1141
4109-0101-1025	25	1165
4109-0101-1026	26	1188
4109-0101-1027	27	1212
4109-0101-1028	28	1235
4109-0101-1029	29	1259
4109-0101-1030	30	1282
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	24

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	418
4109-0201-1002	2	441
4109-0201-1003	3	469
4109-0201-1004	4	491
4109-0201-1005	5	515
4109-0201-1006	6	538
4109-0201-1007	7	564
4109-0201-1008	8	587
4109-0201-1009	9	611
4109-0201-1010	10	634
4109-0201-1011	11	657
4109-0201-1012	12	681
4109-0201-1013	13	704
4109-0201-1014	14	728
4109-0201-1015	15	751
4109-0201-1016	16	775
4109-0201-1017	17	798
4109-0201-1018	18	822
4109-0201-1019	19	847
4109-0201-1020	20	870
4109-0201-1021	21	894
4109-0201-1022	22	917
4109-0201-1023	23	941
4109-0201-1024	24	964
4109-0201-1025	25	1022
4109-0201-1026	26	1045
4109-0201-1027	27	1069
4109-0201-1028	28	1092
4109-0201-1029	29	1116
4109-0201-1030	30	1139
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	24

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	215

Раздел 21 Перевозка тракторами**Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	148	174	243	329
2 (002)	217	255	356	482
3 (003)	298	351	489	662
4 (004)	367	432	602	816
5 (005)	442	520	725	982
6 (006)	511	601	838	1136
7 (007)	586	689	961	1302
8 (008)	655	771	1074	1456
9 (009)	730	859	1197	1622
10 (010)	805	947	1320	1789
11 (011)	874	1028	1433	1942
12 (012)	955	1124	1566	2122
13 (013)	1024	1205	1679	2276
14 (014)	1087	1279	1782	2416
15 (015)	1180	1388	1934	2622
16 (016)	1243	1462	2038	2762
17 (017)	1312	1544	2151	2916
18 (018)	1374	1616	2252	3053
19 (019)	1481	1742	2428	3291
20 (020)	1549	1822	2539	3442
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	44	52	72	98

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	586	689	961	1302
2 (002)	655	771	1074	1456
3 (003)	730	859	1197	1622
4 (004)	805	947	1320	1789
5 (005)	874	1028	1433	1942
6 (006)	955	1124	1566	2122
7 (007)	1024	1205	1679	2276
8 (008)	1087	1279	1782	2416
9 (009)	1180	1388	1934	2622
10 (010)	1243	1462	2038	2762
11 (011)	1312	1544	2151	2916
12 (012)	1374	1616	2252	3053
13 (013)	1481	1742	2428	3291
14 (014)	1543	1815	2530	3429
15 (015)	1612	1896	2643	3582
16 (016)	1674	1969	2744	3720
17 (017)	1743	2051	2857	3873
18 (018)	1806	2125	2961	4013
19 (019)	1875	2206	3074	4167
20 (020)	1943	2286	3185	4318
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	44	52	72	98

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	188

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	691	691
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	783	783
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	776	776
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	499	499
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	866	866
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	369	369
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	570	570
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	461	461
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	443	443
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	754	754
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1589	1589
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	509	333
4131-0102-02	Шпалы, бруссы, дрова, рудстойка, балансы пропсы	622	629
4131-0102-03	Пиломатериалы	526	922
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	616	616
4131-0103-02	Металл листовой	514	514
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	506	506
4131-0103-04	Проволока в кругах	834	834
4131-0103-05	Конструкции металлические	547	547
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	326	546
4131-0104-02	Песок всякий	183	291
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	244	326
4131-0104-04	Глина сухая	274	337
4131-0104-05	Мусор строительный	82	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	651	447

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министiрлiгiнiң Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық iстерi комитетi**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2017

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная