

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2017

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері
комитетінің 20.12.2017 ж. №307-НҚ бұйрығымен

01.01.2018 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК
от 20.12.2017 года №307-НҚ
с 01.01.2018 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	10
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	10
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	13
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	31
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	49
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	49
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	49
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	68
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	69
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	69
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	69
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	71
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	71
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	73
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	73
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	73
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	74
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	75
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	75
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	76
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	76
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	77
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	78

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	79
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	79
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	80
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	80
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	81
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	81
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	81
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	82
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	83
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	84
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	84
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	85
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	85
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	86
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	87
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	88
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	88
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	88
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	89
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	89
Раздел 21 Перевозка тракторами	90
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	90
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	91
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	91
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	92
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	92

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 16.00 – Восточно-Казахстанская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Кокс разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка виниловая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резиноканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колена, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и пердедельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительные работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	428	367	330	304	279	504	432	388	358	328
2 (002)	485	411	364	333	303	571	484	428	392	356
3 (003)	570	474	411	372	335	671	558	484	438	394
4 (004)	607	510	435	384	343	714	600	512	452	404
5 (005)	678	564	477	430	386	798	664	561	506	454
6 (006)	758	616	517	464	413	892	725	608	546	486
7 (007)	825	678	571	497	441	971	798	672	585	519
8 (008)	910	732	613	532	469	1071	861	721	626	552
9 (009)	978	783	654	566	497	1151	921	769	666	585
10 (010)	1045	853	694	618	524	1229	1004	816	727	616
11 (011)	1097	893	726	645	548	1291	1051	854	759	645
12 (012)	1148	932	758	672	571	1351	1096	892	791	672
13 (013)	1229	975	792	701	595	1446	1147	932	825	700
14 (014)	1280	1014	824	728	618	1506	1193	969	856	727
15 (015)	1332	1054	878	755	641	1567	1240	1033	888	754
16 (016)	1384	1093	910	782	664	1628	1286	1071	920	781
17 (017)	1436	1133	942	809	687	1689	1333	1108	952	808
18 (018)	1487	1172	974	836	710	1749	1379	1146	984	835
19 (019)	1539	1211	1006	863	733	1811	1425	1184	1015	862
20 (020)	1591	1251	1038	891	756	1872	1472	1221	1048	889
21 (021)	1642	1290	1069	918	808	1932	1518	1258	1080	951
22 (022)	1694	1359	1101	945	831	1993	1599	1295	1112	978

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1746	1399	1133	972	854	2054	1646	1333	1144	1005
24 (024)	1797	1438	1165	999	877	2114	1692	1371	1175	1032
25 (025)	1892	1481	1199	1028	901	2226	1742	1411	1209	1060
26 (026)	1943	1520	1231	1055	924	2286	1788	1448	1241	1087
27 (027)	1995	1559	1263	1082	947	2347	1834	1486	1273	1114
28 (028)	2047	1599	1295	1109	971	2408	1881	1524	1305	1142
29 (029)	2098	1638	1327	1136	994	2468	1927	1561	1336	1169
30 (030)	2150	1678	1359	1200	1017	2529	1974	1599	1412	1196
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	45	34	29	25	22	53	40	34	29	26

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	702	602	541	498	457	951	816	733	676	620
2 (002)	795	674	597	546	497	1078	913	809	740	673
3 (003)	934	777	674	610	549	1267	1053	913	827	744
4 (004)	995	836	713	630	562	1349	1133	967	853	762
5 (005)	1111	925	782	705	633	1507	1253	1060	956	858
6 (006)	1243	1010	848	761	677	1684	1369	1149	1031	918
7 (007)	1352	1111	936	815	723	1833	1507	1269	1104	980

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1492	1200	1005	872	769	2022	1627	1362	1182	1042
9 (009)	1603	1284	1072	928	815	2173	1740	1453	1258	1104
10 (010)	1713	1398	1138	1013	859	2322	1896	1542	1373	1164
11 (011)	1798	1464	1190	1057	898	2438	1984	1613	1433	1218
12 (012)	1882	1528	1243	1102	936	2551	2071	1684	1493	1269
13 (013)	2015	1598	1298	1149	975	2731	2167	1760	1558	1322
14 (014)	2098	1662	1351	1193	1013	2844	2253	1831	1618	1373
15 (015)	2184	1728	1439	1238	1051	2960	2342	1951	1678	1424
16 (016)	2269	1792	1492	1282	1089	3076	2429	2022	1738	1476
17 (017)	2354	1857	1544	1326	1126	3191	2518	2093	1798	1527
18 (018)	2438	1921	1597	1370	1164	3304	2604	2164	1858	1578
19 (019)	2523	1985	1649	1415	1202	3420	2691	2236	1918	1629
20 (020)	2608	2051	1702	1461	1239	3536	2780	2307	1980	1680
21 (021)	2692	2115	1752	1505	1325	3649	2867	2376	2040	1796
22 (022)	2777	2228	1805	1549	1362	3764	3020	2447	2100	1847
23 (023)	2862	2293	1857	1593	1400	3880	3109	2518	2160	1898
24 (024)	2946	2357	1910	1638	1438	3993	3196	2589	2220	1949
25 (025)	3102	2428	1966	1685	1477	4204	3291	2664	2284	2002
26 (026)	3185	2492	2018	1730	1515	4318	3378	2736	2344	2053
27 (027)	3270	2556	2070	1774	1552	4433	3464	2807	2404	2104
28 (028)	3356	2621	2123	1818	1592	4549	3553	2878	2464	2158
29 (029)	3439	2685	2175	1862	1630	4662	3640	2949	2524	2209
30 (030)	3525	2751	2228	1967	1667	4778	3729	3020	2667	2260
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	74	56	48	41	36	100	76	64	56	49

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	389	338	306	283	271	458	398	360	333	319
2 (002)	443	384	346	318	293	521	452	407	374	345
3 (003)	512	430	384	351	320	602	506	452	413	376
4 (004)	527	445	393	357	324	620	524	462	420	381
5 (005)	586	490	424	384	347	689	576	499	452	408
6 (006)	637	529	456	411	370	749	622	536	484	435
7 (007)	693	572	499	440	394	815	673	587	518	464
8 (008)	751	620	531	467	417	884	729	625	549	491
9 (009)	803	660	563	505	440	945	776	662	594	518
10 (010)	855	699	594	533	463	1006	822	699	627	545
11 (011)	907	739	626	560	501	1067	869	736	659	589
12 (012)	970	778	658	587	524	1141	915	774	691	616
13 (013)	1022	828	690	614	547	1202	974	812	722	644
14 (014)	1074	868	736	641	570	1264	1021	866	754	671
15 (015)	1125	907	768	668	593	1324	1067	904	786	698
16 (016)	1177	947	800	695	616	1385	1114	941	818	725
17 (017)	1243	986	832	722	639	1462	1160	979	849	752
18 (018)	1295	1025	864	750	662	1524	1206	1016	882	779
19 (019)	1350	1068	898	778	686	1588	1256	1056	915	807
20 (020)	1402	1107	930	824	709	1649	1302	1094	969	834
21 (021)	1454	1166	962	851	732	1711	1372	1132	1001	861
22 (022)	1505	1205	994	878	755	1771	1418	1169	1033	888

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1557	1244	1026	905	779	1832	1464	1207	1065	916
24 (024)	1633	1284	1058	932	802	1921	1511	1245	1096	944
25 (025)	1685	1323	1112	959	825	1982	1556	1308	1128	971
26 (026)	1737	1363	1144	987	848	2044	1604	1346	1161	998
27 (027)	1788	1402	1176	1014	871	2104	1649	1384	1193	1025
28 (028)	1840	1442	1208	1041	894	2165	1696	1421	1225	1052
29 (029)	1892	1481	1240	1068	917	2226	1742	1459	1256	1079
30 (030)	1943	1521	1272	1095	940	2286	1789	1496	1288	1106
31 (031)	1999	1563	1306	1124	993	2352	1839	1536	1322	1168
32 (032)	2051	1632	1338	1151	1016	2413	1920	1574	1354	1195
33 (033)	2102	1671	1370	1178	1039	2473	1966	1612	1386	1222
34 (034)	2154	1711	1402	1205	1062	2534	2013	1649	1418	1249
35 (035)	2244	1750	1434	1232	1085	2640	2059	1687	1449	1276
36 (036)	2296	1790	1466	1259	1108	2701	2106	1725	1481	1304
37 (037)	2348	1829	1498	1287	1131	2762	2152	1762	1514	1331
38 (038)	2400	1869	1530	1314	1154	2824	2199	1800	1546	1358
39 (039)	2451	1908	1562	1341	1177	2884	2245	1838	1578	1385
40 (040)	2503	1948	1594	1368	1200	2945	2292	1875	1609	1412
41 (041)	2555	1987	1626	1431	1224	3006	2338	1913	1684	1440
42 (042)	2606	2026	1658	1459	1247	3066	2384	1951	1716	1467
43 (043)	2662	2069	1692	1487	1271	3132	2434	1991	1749	1495
44 (044)	2714	2108	1724	1514	1294	3193	2480	2028	1781	1522
45 (045)	2765	2148	1756	1541	1317	3253	2527	2066	1813	1549

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2817	2187	1832	1569	1340	3314	2573	2155	1846	1576
47 (047)	2869	2227	1864	1596	1363	3375	2620	2193	1878	1604
48 (048)	2920	2266	1896	1623	1386	3435	2666	2231	1909	1631
49 (049)	2972	2306	1928	1650	1409	3496	2713	2268	1941	1658
50 (050)	3024	2345	1960	1677	1432	3558	2759	2306	1973	1685
51 (051)	3076	2384	1992	1704	1455	3619	2805	2344	2005	1712
52 (052)	3127	2482	2024	1731	1478	3679	2920	2381	2036	1739
53 (053)	3179	2522	2056	1759	1501	3740	2967	2419	2069	1766
54 (054)	3231	2561	2088	1786	1524	3801	3013	2456	2101	1793
55 (055)	3282	2601	2120	1813	1547	3861	3060	2494	2133	1820
56 (056)	3415	2643	2154	1842	1572	4018	3109	2534	2167	1849
57 (057)	3467	2683	2186	1869	1595	4079	3156	2572	2199	1876
58 (058)	3518	2722	2218	1896	1618	4139	3202	2609	2231	1904
59 (059)	3570	2762	2249	1923	1641	4200	3249	2646	2262	1931
60 (060)	3622	2801	2281	1950	1664	4261	3295	2684	2294	1958
61 (061)	3673	2841	2313	1977	1687	4321	3342	2721	2326	1985
62 (062)	3725	2880	2345	2004	1710	4382	3388	2759	2358	2012
63 (063)	3777	2919	2377	2031	1733	4444	3434	2796	2389	2039
64 (064)	3828	2959	2409	2059	1756	4504	3481	2834	2422	2066
65 (065)	3880	2998	2441	2086	1779	4565	3527	2872	2454	2093
66 (066)	3932	3038	2473	2113	1802	4626	3574	2909	2486	2120
67 (067)	3984	3077	2505	2140	1825	4687	3620	2947	2518	2147
68 (068)	4039	3120	2539	2169	1849	4752	3671	2987	2552	2175

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4091	3159	2571	2196	1873	4813	3716	3025	2584	2204
70 (070)	4143	3199	2603	2223	1896	4874	3764	3062	2615	2231
71 (071)	4194	3238	2635	2250	1919	4934	3809	3100	2647	2258
72 (072)	4246	3277	2667	2277	1942	4995	3855	3138	2679	2285
73 (073)	4298	3317	2699	2304	1965	5056	3902	3175	2711	2312
74 (074)	4349	3356	2731	2331	1988	5116	3948	3213	2742	2339
75 (075)	4401	3396	2763	2359	2011	5178	3995	3251	2775	2366
76 (076)	4453	3435	2795	2386	2034	5239	4041	3288	2807	2393
77 (077)	4504	3475	2827	2413	2057	5299	4088	3326	2839	2420
78 (078)	4556	3514	2859	2440	2080	5360	4134	3364	2871	2447
79 (079)	4608	3554	2891	2467	2189	5421	4181	3401	2902	2575
80 (080)	4663	3596	2925	2496	2213	5486	4231	3441	2936	2604
81 (081)	4715	3635	2957	2523	2236	5547	4276	3479	2968	2631
82 (082)	4767	3675	2989	2550	2259	5608	4324	3516	3000	2658
83 (083)	4819	3714	3021	2577	2282	5669	4369	3554	3032	2685
84 (084)	4870	3754	3053	2604	2305	5729	4416	3592	3064	2712
85 (085)	4922	3793	3085	2631	2328	5791	4462	3629	3095	2739
86 (086)	4974	3833	3117	2659	2351	5852	4509	3667	3128	2766
87 (087)	5025	3872	3149	2686	2374	5912	4555	3705	3160	2793
88 (088)	5077	3912	3181	2713	2397	5973	4602	3742	3192	2820
89 (089)	5129	3951	3213	2848	2420	6034	4648	3780	3351	2847
90 (090)	5180	3991	3245	2875	2443	6094	4695	3818	3382	2874

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5232	4030	3277	2902	2466	6155	4741	3855	3414	2901
92 (092)	5288	4072	3311	2931	2491	6221	4791	3895	3448	2931
93 (093)	5339	4112	3473	2958	2514	6281	4838	4086	3480	2958
94 (094)	5391	4151	3505	2985	2537	6342	4884	4124	3512	2985
95 (095)	5443	4191	3537	3012	2560	6404	4931	4161	3544	3012
96 (096)	5495	4230	3569	3039	2583	6465	4976	4199	3575	3039
97 (097)	5546	4270	3601	3066	2606	6525	5024	4236	3607	3066
98 (098)	5598	4309	3633	3093	2629	6586	5069	4274	3639	3093
99 (099)	5650	4349	3665	3120	2652	6647	5116	4312	3671	3120
100 (901)	5701	4561	3697	3148	2675	6707	5366	4349	3704	3147
101 (101)	5753	4600	3729	3175	2698	6768	5412	4387	3735	3174
102 (102)	5805	4640	3761	3202	2721	6829	5459	4425	3767	3201
103 (103)	6083	4679	3793	3229	2744	7156	5505	4462	3799	3228
104 (104)	6135	4719	3825	3256	2767	7218	5552	4500	3831	3255
105 (105)	6191	4761	3859	3285	2792	7284	5601	4540	3865	3285
106 (106)	6242	4801	3891	3312	2815	7344	5648	4578	3896	3312
107 (107)	6294	4840	3923	3339	2838	7405	5694	4615	3928	3339
108 (108)	6346	4880	3955	3366	2861	7466	5741	4653	3960	3366
109 (109)	6398	4919	3987	3393	2884	7527	5787	4691	3992	3393
110 (110)	6449	4958	4019	3420	2907	7587	5833	4728	4024	3420
111 (111)	6501	4998	4051	3448	2930	7648	5880	4766	4056	3447
112 (112)	6553	5037	4083	3475	2953	7709	5926	4804	4088	3474
113 (113)	6604	5077	4115	3502	2976	7769	5973	4841	4120	3501

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6656	5116	4146	3529	2999	7831	6019	4878	4152	3528
115 (115)	6708	5156	4178	3556	3022	7892	6066	4915	4184	3555
116 (116)	6759	5195	4210	3583	3045	7952	6112	4953	4215	3582
117 (117)	6815	5238	4244	3612	3069	8018	6162	4993	4249	3611
118 (118)	6867	5277	4276	3639	3092	8079	6208	5031	4281	3638
119 (119)	6918	5316	4308	3666	3115	8139	6254	5068	4313	3665
120 (120)	6970	5356	4340	3693	3139	8200	6301	5106	4345	3693
121 (121)	7022	5395	4372	3720	3162	8261	6347	5144	4376	3720
122 (122)	7074	5435	4404	3748	3185	8322	6394	5181	4409	3747
123 (123)	7125	5474	4436	3775	3208	8382	6440	5219	4441	3774
124 (124)	7177	5514	4468	3802	3231	8444	6487	5256	4473	3801
125 (125)	7229	5553	4500	3829	3254	8505	6533	5294	4505	3828
126 (126)	7280	5593	4532	3856	3277	8565	6580	5332	4536	3855
127 (127)	7332	5632	4564	3883	3300	8626	6626	5369	4568	3882
128 (128)	7384	5672	4596	3910	3323	8687	6673	5407	4600	3909
129 (129)	7439	5714	4630	3939	3347	8752	6722	5447	4634	3938
130 (130)	7491	5753	4662	3966	3370	8813	6768	5485	4666	3965
131 (131)	7543	5793	4694	3993	3393	8874	6815	5522	4698	3992
132 (132)	7594	5832	4726	4020	3416	8934	6861	5560	4729	4019
133 (133)	7646	5872	4758	4048	3439	8995	6908	5598	4762	4046
134 (134)	7698	5911	4790	4075	3462	9056	6954	5635	4794	4073
135 (135)	7750	5951	4822	4102	3486	9118	7001	5673	4826	4101
136 (136)	7801	5990	4854	4129	3509	9178	7047	5711	4858	4128

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7853	6030	4886	4156	3532	9239	7094	5748	4889	4155
138 (138)	7905	6069	4918	4183	3555	9300	7140	5786	4921	4182
139 (139)	7956	6108	4950	4210	3578	9360	7186	5824	4953	4209
140 (140)	8008	6148	4982	4238	3601	9421	7233	5861	4986	4236
141 (141)	8064	6190	5016	4266	3625	9487	7282	5901	5019	4265
142 (142)	8115	6230	5048	4293	3648	9547	7329	5939	5051	4292
143 (143)	8167	6269	5080	4321	3671	9608	7375	5976	5084	4319
144 (144)	8219	6309	5112	4348	3694	9669	7422	6014	5115	4346
145 (145)	8270	6348	5144	4375	3717	9729	7468	6052	5147	4373
146 (146)	8322	6388	5176	4402	3740	9791	7515	6089	5179	4400
147 (147)	8374	6427	5208	4429	3763	9852	7561	6127	5211	4427
148 (148)	8426	6467	5240	4456	3786	9913	7608	6165	5242	4454
149 (149)	8477	6506	5272	4483	3809	9973	7654	6202	5274	4481
150 (150)	8529	6545	5303	4510	3833	10034	7700	6239	5306	4509
151 (151)	8581	6585	5335	4538	3856	10095	7747	6276	5339	4536
152 (152)	8632	6624	5367	4565	3879	10155	7793	6314	5371	4564
153 (153)	8684	6664	5399	4592	3902	10216	7840	6352	5402	4591
154 (154)	8740	6706	5433	4621	3926	10282	7889	6392	5436	4619
155 (155)	8791	6746	5465	4648	3949	10342	7936	6429	5468	4646
156 (156)	8843	6785	5497	4675	3972	10404	7982	6467	5500	4673
157 (157)	8895	6825	5529	4702	3995	10465	8029	6505	5532	4700
158 (158)	8946	6864	5561	4729	4018	10525	8075	6542	5564	4727
159 (159)	8998	6903	5593	4756	4041	10586	8121	6580	5595	4754

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9050	6943	5625	4783	4064	10647	8168	6618	5627	4781
161 (161)	9102	6982	5657	4810	4087	10708	8214	6655	5659	4808
162 (162)	9153	7022	5689	4838	4110	10768	8261	6693	5692	4835
163 (163)	9205	7061	5721	4865	4133	10829	8307	6731	5724	4862
164 (164)	9257	7101	5753	4892	4156	10891	8354	6768	5755	4889
165 (165)	9308	7140	5785	4919	4180	10951	8400	6806	5787	4918
166 (166)	9364	7183	5819	4948	4204	11016	8451	6846	5821	4946
167 (167)	9416	7222	5851	4975	4227	11078	8496	6884	5853	4973
168 (168)	9467	7262	5883	5002	4250	11138	8544	6921	5885	5000
169 (169)	9519	7301	5915	5029	4273	11199	8589	6959	5916	5027
170 (170)	9571	7340	5947	5056	4296	11260	8635	6996	5948	5054
171 (171)	9622	7380	5979	5083	4319	11320	8682	7034	5980	5081
172 (172)	9674	7419	6011	5110	4342	11381	8728	7072	6012	5108
173 (173)	9726	7459	6043	5138	4365	11442	8775	7109	6045	5135
174 (174)	9778	7498	6075	5165	4388	11504	8821	7147	6076	5162
175 (175)	9829	7538	6107	5192	4411	11564	8868	7185	6108	5189
176 (176)	9881	7577	6139	5219	4434	11625	8914	7222	6140	5216
177 (177)	9933	7617	6171	5246	4457	11686	8961	7260	6172	5244
178 (178)	9988	7659	6205	5275	4482	11751	9011	7300	6206	5273
179 (179)	10040	7698	6237	5302	4505	11812	9056	7338	6238	5300
180 (180)	10092	7738	6269	5329	4528	11873	9104	7375	6269	5327
181 (181)	10143	7777	6301	5356	4551	11933	9149	7413	6301	5354
182 (182)	10195	7817	6333	5383	4574	11994	9196	7451	6333	5381

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10247	7856	6365	5410	4597	12055	9242	7488	6365	5408
184 (184)	10298	7896	6397	5438	4620	12115	9289	7526	6398	5435
185 (185)	10350	7935	6429	5465	4643	12176	9335	7564	6429	5462
186 (186)	10402	7975	6460	5492	4666	12238	9382	7600	6461	5489
187 (187)	10454	8014	6492	5519	4689	12299	9428	7638	6493	5516
188 (188)	10505	8054	6524	5546	4712	12359	9475	7675	6525	5544
189 (189)	10557	8093	6556	5573	4735	12420	9521	7713	6556	5571
190 (190)	10613	8135	6590	5602	4759	12486	9571	7753	6591	5599
191 (191)	10664	8175	6622	5629	4782	12546	9618	7791	6622	5626
192 (192)	10716	8214	6654	5656	4805	12607	9664	7828	6654	5653
193 (193)	10768	8254	6686	5683	4829	12668	9711	7866	6686	5681
194 (194)	10819	8293	6718	5710	4852	12728	9756	7904	6718	5708
195 (195)	10871	8333	6750	5738	4875	12789	9804	7941	6751	5735
196 (196)	10923	8372	6782	5765	4898	12851	9849	7979	6782	5762
197 (197)	10975	8412	6814	5792	4921	12912	9896	8016	6814	5789
198 (198)	11026	8451	6846	5819	4944	12972	9942	8054	6846	5816
199 (199)	11078	8490	6878	5846	4967	13033	9988	8092	6878	5844
200 (902)	11130	8530	6910	5873	4990	13094	10035	8129	6909	5871
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	45	34	29	25	22	53	40	34	29	26

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	638	554	502	464	444	864	751	680	629	602
2 (002)	726	630	567	521	480	984	853	769	707	651
3 (003)	839	705	630	575	525	1138	956	853	780	711
4 (004)	864	730	644	585	531	1171	989	873	793	720
5 (005)	961	803	695	630	569	1302	1089	942	853	771
6 (006)	1044	867	748	674	607	1416	1176	1013	913	822
7 (007)	1136	938	818	721	646	1540	1271	1109	978	876
8 (008)	1231	1016	870	766	684	1669	1378	1180	1038	927
9 (009)	1316	1082	923	828	721	1784	1467	1251	1122	978
10 (010)	1402	1146	974	874	759	1900	1553	1320	1184	1029
11 (011)	1487	1211	1026	918	821	2016	1642	1391	1244	1113
12 (012)	1590	1275	1079	962	859	2156	1729	1462	1304	1164
13 (013)	1675	1357	1131	1007	897	2271	1840	1533	1364	1216
14 (014)	1761	1423	1207	1051	934	2387	1929	1636	1424	1267
15 (015)	1844	1487	1259	1095	972	2500	2016	1707	1484	1318
16 (016)	1930	1552	1311	1139	1010	2616	2104	1778	1544	1369
17 (017)	2038	1616	1364	1184	1048	2762	2191	1849	1604	1420
18 (018)	2123	1680	1416	1230	1085	2878	2278	1920	1667	1471
19 (019)	2213	1751	1472	1275	1125	3000	2373	1996	1729	1524
20 (020)	2298	1815	1525	1351	1162	3116	2460	2067	1831	1576
21 (021)	2384	1911	1577	1395	1200	3231	2591	2138	1891	1627
22 (022)	2467	1975	1630	1439	1238	3344	2678	2209	1951	1678

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2552	2039	1682	1484	1277	3460	2764	2280	2011	1731
24 (024)	2677	2105	1734	1528	1315	3629	2853	2351	2071	1782
25 (025)	2762	2169	1823	1572	1352	3744	2940	2471	2131	1833
26 (026)	2848	2234	1875	1618	1390	3860	3029	2542	2193	1884
27 (027)	2931	2298	1928	1662	1428	3973	3116	2613	2253	1936
28 (028)	3016	2364	1980	1707	1466	4089	3204	2684	2313	1987
29 (029)	3102	2428	2033	1751	1503	4204	3291	2756	2373	2038
30 (030)	3185	2493	2085	1795	1541	4318	3380	2827	2433	2089
31 (031)	3277	2562	2141	1843	1628	4442	3473	2902	2498	2207
32 (032)	3362	2675	2193	1887	1666	4558	3627	2973	2558	2258
33 (033)	3446	2739	2246	1931	1703	4671	3713	3044	2618	2309
34 (034)	3531	2805	2298	1975	1741	4787	3802	3116	2678	2360
35 (035)	3679	2869	2351	2020	1779	4987	3889	3187	2738	2411
36 (036)	3764	2934	2403	2064	1816	5102	3978	3258	2798	2462
37 (037)	3849	2998	2456	2110	1854	5218	4064	3329	2860	2513
38 (038)	3934	3064	2508	2154	1892	5333	4153	3400	2920	2564
39 (039)	4018	3128	2561	2198	1930	5447	4240	3471	2980	2616
40 (040)	4103	3193	2613	2243	1967	5562	4329	3542	3040	2667
41 (041)	4189	3257	2666	2346	2007	5678	4416	3613	3180	2720
42 (042)	4272	3321	2718	2392	2044	5791	4502	3684	3242	2771
43 (043)	4364	3392	2774	2438	2084	5916	4598	3760	3304	2824
44 (044)	4449	3456	2826	2482	2121	6031	4684	3831	3364	2876
45 (045)	4533	3521	2879	2526	2159	6144	4773	3902	3424	2927

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4618	3585	3003	2572	2197	6260	4860	4071	3487	2978
47 (047)	4703	3651	3056	2616	2234	6376	4949	4142	3547	3029
48 (048)	4787	3715	3108	2661	2272	6489	5036	4213	3607	3080
49 (049)	4872	3780	3161	2705	2310	6604	5124	4284	3667	3131
50 (050)	4957	3844	3213	2749	2348	6720	5211	4356	3727	3182
51 (051)	5043	3908	3266	2793	2385	6836	5298	4427	3787	3233
52 (052)	5126	4069	3318	2838	2423	6949	5516	4498	3847	3284
53 (053)	5211	4134	3370	2884	2461	7064	5604	4569	3909	3336
54 (054)	5297	4198	3423	2928	2498	7180	5691	4640	3969	3387
55 (055)	5380	4264	3475	2972	2536	7293	5780	4711	4029	3438
56 (056)	5598	4333	3531	3020	2577	7589	5873	4787	4093	3493
57 (057)	5684	4398	3584	3064	2615	7704	5962	4858	4153	3544
58 (058)	5767	4462	3636	3108	2652	7818	6049	4929	4213	3596
59 (059)	5852	4528	3687	3152	2690	7933	6138	4998	4273	3647
60 (060)	5938	4592	3739	3197	2728	8049	6224	5069	4333	3698
61 (061)	6021	4657	3792	3241	2766	8162	6313	5140	4393	3749
62 (062)	6107	4721	3844	3285	2803	8278	6400	5211	4453	3800
63 (063)	6192	4785	3897	3330	2841	8393	6487	5282	4513	3851
64 (064)	6275	4851	3949	3375	2879	8507	6576	5353	4576	3902
65 (065)	6361	4915	4002	3420	2916	8622	6662	5424	4636	3953
66 (066)	6446	4980	4054	3464	2954	8738	6751	5496	4696	4004
67 (067)	6531	5044	4107	3508	2992	8853	6838	5567	4756	4056
68 (068)	6621	5115	4162	3556	3031	8976	6933	5642	4820	4109

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6707	5179	4215	3600	3070	9091	7020	5713	4880	4162
70 (070)	6792	5244	4267	3644	3108	9207	7109	5784	4940	4213
71 (071)	6875	5308	4320	3689	3146	9320	7196	5856	5000	4264
72 (072)	6961	5372	4372	3733	3184	9436	7282	5927	5060	4316
73 (073)	7046	5438	4425	3777	3221	9551	7371	5998	5120	4367
74 (074)	7130	5502	4477	3821	3259	9664	7458	6069	5180	4418
75 (075)	7215	5567	4530	3867	3297	9780	7547	6140	5242	4469
76 (076)	7300	5631	4582	3911	3334	9896	7633	6211	5302	4520
77 (077)	7384	5697	4634	3956	3372	10009	7722	6282	5362	4571
78 (078)	7469	5761	4687	4000	3410	10124	7809	6353	5422	4622
79 (079)	7554	5826	4739	4044	3589	10240	7898	6424	5482	4864
80 (080)	7644	5895	4795	4092	3628	10362	7991	6500	5547	4918
81 (081)	7730	5959	4848	4136	3666	10478	8078	6571	5607	4969
82 (082)	7815	6025	4900	4180	3703	10593	8167	6642	5667	5020
83 (083)	7900	6089	4952	4225	3741	10709	8253	6713	5727	5071
84 (084)	7984	6154	5005	4269	3779	10822	8342	6784	5787	5122
85 (085)	8069	6218	5057	4313	3816	10938	8429	6856	5847	5173
86 (086)	8154	6284	5110	4359	3854	11053	8518	6927	5909	5224
87 (087)	8238	6348	5162	4403	3892	11167	8604	6998	5969	5276
88 (088)	8323	6413	5215	4448	3930	11282	8693	7069	6029	5327
89 (089)	8408	6477	5267	4669	3967	11398	8780	7140	6329	5378
90 (090)	8492	6543	5320	4713	4005	11511	8869	7211	6389	5429

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	8577	6607	5372	4757	4043	11627	8956	7282	6449	5480
92 (092)	8669	6675	5428	4805	4084	11751	9049	7358	6513	5536
93 (093)	8752	6741	5693	4849	4121	11864	9138	7718	6573	5587
94 (094)	8838	6805	5746	4893	4159	11980	9224	7789	6633	5638
95 (095)	8923	6870	5798	4938	4197	12096	9313	7860	6693	5689
96 (096)	9008	6934	5851	4982	4234	12211	9400	7931	6753	5740
97 (097)	9092	7000	5903	5026	4272	12324	9489	8002	6813	5791
98 (098)	9177	7064	5956	5070	4310	12440	9576	8073	6873	5842
99 (099)	9262	7130	6008	5115	4348	12556	9664	8144	6933	5893
100 (901)	9346	7477	6061	5161	4385	12669	10136	8216	6996	5944
101 (101)	9431	7541	6113	5205	4423	12784	10222	8287	7056	5996
102 (102)	9516	7607	6166	5249	4461	12900	10311	8358	7116	6047
103 (103)	9972	7670	6218	5293	4498	13518	10398	8429	7176	6098
104 (104)	10057	7736	6270	5338	4536	13633	10487	8500	7236	6149
105 (105)	10149	7805	6326	5385	4577	13758	10580	8576	7300	6204
106 (106)	10233	7870	6379	5430	4615	13871	10669	8647	7360	6256
107 (107)	10318	7934	6431	5474	4652	13987	10756	8718	7420	6307
108 (108)	10403	8000	6484	5518	4690	14102	10844	8789	7480	6358
109 (109)	10489	8064	6536	5562	4728	14218	10931	8860	7540	6409
110 (110)	10572	8128	6589	5607	4766	14331	11018	8931	7600	6460
111 (111)	10657	8193	6641	5652	4803	14447	11107	9002	7662	6511
112 (112)	10743	8257	6693	5697	4841	14562	11193	9073	7722	6562
113 (113)	10826	8323	6746	5741	4879	14676	11282	9144	7782	6613

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	10911	8387	6797	5785	4916	14791	11369	9213	7842	6664
115 (115)	10997	8452	6849	5830	4954	14907	11458	9284	7902	6716
116 (116)	11080	8516	6902	5874	4992	15020	11544	9356	7962	6767
117 (117)	11172	8587	6957	5921	5031	15144	11640	9431	8027	6820
118 (118)	11257	8651	7010	5966	5069	15260	11727	9502	8087	6871
119 (119)	11341	8715	7062	6010	5107	15373	11813	9573	8147	6922
120 (120)	11426	8780	7115	6054	5146	15489	11902	9644	8207	6976
121 (121)	11511	8844	7167	6098	5184	15604	11989	9716	8267	7027
122 (122)	11597	8910	7220	6144	5221	15720	12078	9787	8329	7078
123 (123)	11680	8974	7272	6189	5259	15833	12164	9858	8389	7129
124 (124)	11766	9039	7325	6233	5297	15949	12253	9929	8449	7180
125 (125)	11851	9103	7377	6277	5334	16064	12340	10000	8509	7231
126 (126)	11934	9169	7430	6321	5372	16178	12429	10071	8569	7282
127 (127)	12020	9233	7482	6366	5410	16293	12516	10142	8629	7333
128 (128)	12105	9298	7534	6410	5448	16409	12604	10213	8689	7384
129 (129)	12195	9367	7590	6457	5487	16531	12698	10289	8753	7438
130 (130)	12280	9431	7643	6502	5525	16647	12784	10360	8813	7489
131 (131)	12366	9497	7695	6546	5562	16762	12873	10431	8873	7540
132 (132)	12449	9561	7748	6590	5600	16876	12960	10502	8933	7591
133 (133)	12534	9626	7800	6636	5638	16991	13049	10573	8996	7642
134 (134)	12620	9690	7852	6680	5675	17107	13136	10644	9056	7693
135 (135)	12705	9756	7905	6725	5715	17222	13224	10716	9116	7747
136 (136)	12789	9820	7957	6769	5752	17336	13311	10787	9176	7798

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	12874	9885	8010	6813	5790	17451	13400	10858	9236	7849
138 (138)	12959	9949	8062	6857	5828	17567	13487	10929	9296	7900
139 (139)	13043	10013	8115	6902	5866	17680	13573	11000	9356	7951
140 (140)	13128	10079	8167	6948	5903	17796	13662	11071	9418	8002
141 (141)	13220	10148	8223	6993	5943	17920	13756	11147	9480	8056
142 (142)	13303	10213	8275	7038	5980	18033	13844	11218	9540	8107
143 (143)	13389	10277	8328	7084	6018	18149	13931	11289	9602	8158
144 (144)	13474	10343	8380	7128	6056	18264	14020	11360	9662	8209
145 (145)	13557	10407	8433	7172	6093	18378	14107	11431	9722	8260
146 (146)	13643	10472	8485	7216	6131	18493	14196	11502	9782	8311
147 (147)	13728	10536	8538	7261	6169	18609	14282	11573	9842	8362
148 (148)	13813	10602	8590	7305	6207	18724	14371	11644	9902	8413
149 (149)	13897	10666	8643	7349	6244	18838	14458	11716	9962	8464
150 (150)	13982	10730	8693	7393	6284	18953	14544	11784	10022	8518
151 (151)	14067	10795	8746	7439	6321	19069	14633	11856	10084	8569
152 (152)	14151	10859	8798	7484	6359	19182	14720	11927	10144	8620
153 (153)	14236	10925	8851	7528	6397	19298	14809	11998	10204	8671
154 (154)	14328	10993	8907	7575	6436	19422	14902	12073	10269	8724
155 (155)	14411	11059	8959	7620	6474	19536	14991	12144	10329	8776
156 (156)	14497	11123	9011	7664	6511	19651	15078	12216	10389	8827
157 (157)	14582	11189	9064	7708	6549	19767	15167	12287	10449	8878
158 (158)	14666	11252	9116	7752	6587	19880	15253	12358	10509	8929
159 (159)	14751	11316	9169	7797	6625	19996	15340	12429	10569	8980

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	14836	11382	9221	7841	6662	20111	15429	12500	10629	9031
161 (161)	14921	11446	9274	7885	6700	20227	15516	12571	10689	9082
162 (162)	15005	11511	9326	7931	6738	20340	15604	12642	10751	9133
163 (163)	15090	11575	9379	7975	6775	20456	15691	12713	10811	9184
164 (164)	15175	11641	9431	8020	6813	20571	15780	12784	10871	9236
165 (165)	15259	11705	9484	8064	6852	20684	15867	12856	10931	9289
166 (166)	15351	11775	9539	8111	6892	20809	15962	12931	10996	9342
167 (167)	15436	11839	9592	8156	6930	20924	16049	13002	11056	9393
168 (168)	15520	11905	9644	8200	6967	21038	16138	13073	11116	9444
169 (169)	15605	11969	9697	8244	7005	21153	16224	13144	11176	9496
170 (170)	15690	12033	9749	8289	7043	21269	16311	13216	11236	9547
171 (171)	15774	12098	9802	8333	7080	21382	16400	13287	11296	9598
172 (172)	15859	12162	9854	8377	7118	21498	16487	13358	11356	9649
173 (173)	15944	12228	9907	8423	7156	21613	16576	13429	11418	9700
174 (174)	16030	12292	9959	8467	7193	21729	16662	13500	11478	9751
175 (175)	16113	12357	10011	8511	7231	21842	16751	13571	11538	9802
176 (176)	16198	12421	10064	8556	7269	21958	16838	13642	11598	9853
177 (177)	16284	12487	10116	8600	7307	22073	16927	13713	11658	9904
178 (178)	16374	12556	10172	8648	7348	22196	17020	13789	11722	9960
179 (179)	16459	12620	10225	8692	7385	22311	17107	13860	11782	10011
180 (180)	16544	12685	10277	8736	7423	22427	17196	13931	11842	10062
181 (181)	16628	12749	10330	8780	7461	22540	17282	14002	11902	10113
182 (182)	16713	12815	10382	8825	7498	22656	17371	14073	11962	10164

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	16798	12879	10434	8869	7536	22771	17458	14144	12022	10216
184 (184)	16882	12944	10487	8915	7574	22884	17547	14216	12084	10267
185 (185)	16967	13008	10539	8959	7611	23000	17633	14287	12144	10318
186 (186)	17052	13074	10590	9003	7649	23116	17722	14356	12204	10369
187 (187)	17138	13138	10643	9048	7687	23231	17809	14427	12264	10420
188 (188)	17221	13203	10695	9092	7725	23344	17898	14498	12324	10471
189 (189)	17307	13267	10748	9136	7762	23460	17984	14569	12384	10522
190 (190)	17398	13336	10803	9184	7802	23584	18078	14644	12449	10576
191 (191)	17482	13402	10856	9228	7839	23698	18167	14716	12509	10627
192 (192)	17567	13466	10908	9272	7877	23813	18253	14787	12569	10678
193 (193)	17652	13531	10961	9316	7916	23929	18342	14858	12629	10731
194 (194)	17736	13595	11013	9361	7954	24042	18429	14929	12689	10782
195 (195)	17821	13661	11066	9407	7992	24158	18518	15000	12751	10833
196 (196)	17907	13725	11118	9451	8030	24273	18604	15071	12811	10884
197 (197)	17992	13790	11170	9495	8067	24389	18693	15142	12871	10936
198 (198)	18075	13854	11223	9539	8105	24502	18780	15213	12931	10987
199 (199)	18161	13918	11275	9584	8143	24618	18867	15284	12991	11038
200 (902)	18246	13984	11328	9628	8180	24733	18956	15356	13051	11089
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	74	56	48	41	36	100	76	64	56	49

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	385	335	304	282	269	453	394	358	332	316
2 (002)	435	378	342	315	291	512	445	402	371	342
3 (003)	504	424	380	348	318	593	499	447	409	374
4 (004)	516	436	386	352	320	607	513	454	414	376
5 (005)	564	473	416	377	342	664	556	489	444	402
6 (006)	618	514	446	403	364	727	605	525	474	428
7 (007)	666	551	476	429	386	784	648	560	505	454
8 (008)	713	587	506	454	408	839	691	595	534	480
9 (009)	765	627	546	481	431	900	738	642	566	507
10 (010)	820	663	576	507	453	965	780	678	596	533
11 (011)	867	709	606	532	475	1020	834	713	626	559
12 (012)	915	745	636	569	497	1076	876	748	669	585
13 (013)	963	782	666	595	519	1133	920	784	700	611
14 (014)	1011	818	696	620	555	1189	962	819	729	653
15 (015)	1075	858	728	648	578	1265	1009	856	762	680
16 (016)	1122	894	758	673	600	1320	1052	892	792	706
17 (017)	1170	941	788	699	622	1376	1107	927	822	732
18 (018)	1218	978	832	724	644	1433	1151	979	852	758
19 (019)	1266	1014	862	750	666	1489	1193	1014	882	784
20 (020)	1314	1051	892	775	688	1546	1236	1049	912	809
21 (021)	1379	1090	924	802	711	1622	1282	1087	944	836
22 (022)	1427	1127	954	828	733	1679	1326	1122	974	862

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1475	1163	984	853	755	1735	1368	1158	1004	888
24 (024)	1523	1200	1014	879	777	1792	1412	1193	1034	914
25 (025)	1570	1236	1044	905	799	1847	1454	1228	1065	940
26 (026)	1622	1295	1075	950	822	1908	1524	1265	1118	967
27 (027)	1670	1331	1105	975	844	1965	1566	1300	1147	993
28 (028)	1718	1367	1135	1001	866	2021	1608	1335	1178	1019
29 (029)	1765	1404	1165	1027	888	2076	1652	1371	1208	1045
30 (030)	1813	1440	1195	1052	910	2133	1694	1406	1238	1071
31 (031)	1886	1477	1225	1078	932	2219	1738	1441	1268	1096
32 (032)	1937	1516	1279	1105	955	2279	1784	1505	1300	1124
33 (033)	1985	1553	1309	1130	977	2335	1827	1540	1329	1149
34 (034)	2033	1589	1339	1156	999	2392	1869	1575	1360	1175
35 (035)	2081	1626	1369	1181	1021	2448	1913	1611	1389	1201
36 (036)	2129	1662	1399	1207	1043	2505	1955	1646	1420	1227
37 (037)	2176	1699	1429	1232	1065	2560	1999	1681	1449	1253
38 (038)	2228	1738	1461	1260	1088	2621	2045	1719	1482	1280
39 (039)	2276	1775	1491	1285	1110	2678	2088	1754	1512	1306
40 (040)	2324	1811	1521	1311	1160	2734	2131	1789	1542	1365
41 (041)	2371	1877	1551	1336	1182	2789	2208	1825	1572	1391
42 (042)	2419	1914	1581	1362	1204	2846	2252	1860	1602	1416
43 (043)	2471	1953	1613	1389	1227	2907	2298	1898	1634	1444
44 (044)	2519	1989	1643	1414	1249	2964	2340	1933	1664	1469
45 (045)	2605	2026	1673	1440	1271	3065	2384	1968	1694	1495

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2653	2062	1703	1465	1293	3121	2426	2004	1724	1521
47 (047)	2701	2099	1733	1491	1315	3178	2469	2039	1754	1547
48 (048)	2748	2135	1763	1517	1337	3233	2512	2074	1785	1573
49 (049)	2800	2175	1794	1544	1360	3294	2559	2111	1816	1600
50 (050)	2848	2211	1824	1569	1382	3351	2601	2146	1846	1626
51 (051)	2896	2248	1854	1595	1404	3407	2645	2181	1876	1652
52 (052)	2944	2284	1884	1657	1426	3464	2687	2216	1949	1678
53 (053)	2991	2321	1914	1682	1448	3519	2731	2252	1979	1704
54 (054)	3039	2357	1944	1708	1470	3575	2773	2287	2009	1729
55 (055)	3091	2397	1976	1735	1493	3636	2820	2325	2041	1756
56 (056)	3139	2433	2006	1760	1515	3693	2862	2360	2071	1782
57 (057)	3186	2470	2036	1786	1537	3748	2906	2395	2101	1808
58 (058)	3234	2506	2066	1811	1559	3805	2948	2431	2131	1834
59 (059)	3282	2543	2140	1837	1581	3861	2992	2518	2161	1860
60 (060)	3330	2579	2170	1862	1603	3918	3034	2553	2191	1886
61 (061)	3381	2619	2202	1890	1626	3978	3081	2591	2224	1913
62 (062)	3429	2655	2232	1915	1648	4034	3124	2626	2253	1939
63 (063)	3477	2692	2262	1941	1670	4091	3167	2661	2284	1965
64 (064)	3525	2728	2292	1966	1692	4147	3209	2696	2313	1991
65 (065)	3573	2765	2322	1992	1713	4204	3253	2732	2344	2015
66 (066)	3624	2804	2354	2019	1737	4264	3299	2769	2375	2044
67 (067)	3672	2899	2384	2044	1758	4320	3411	2805	2405	2068
68 (068)	3720	2935	2414	2070	1780	4376	3453	2840	2435	2094

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3768	2972	2444	2096	1802	4433	3496	2875	2466	2120
70 (070)	3816	3008	2474	2121	1824	4489	3539	2911	2495	2146
71 (071)	3940	3045	2503	2147	1846	4635	3582	2945	2526	2172
72 (072)	3992	3084	2535	2174	1869	4696	3628	2982	2558	2199
73 (073)	4040	3121	2565	2199	1891	4753	3672	3018	2587	2225
74 (074)	4087	3157	2595	2225	1913	4808	3714	3053	2618	2251
75 (075)	4135	3194	2625	2250	1935	4865	3758	3088	2647	2276
76 (076)	4183	3230	2655	2276	1957	4921	3800	3124	2678	2302
77 (077)	4231	3267	2685	2301	1979	4978	3844	3159	2707	2328
78 (078)	4282	3306	2717	2329	2002	5038	3889	3196	2740	2355
79 (079)	4330	3343	2747	2354	2024	5094	3933	3232	2769	2381
80 (080)	4378	3379	2777	2380	2046	5151	3975	3267	2800	2407
81 (081)	4426	3416	2807	2405	2068	5207	4019	3302	2829	2433
82 (082)	4474	3452	2837	2431	2090	5264	4061	3338	2860	2459
83 (083)	4521	3489	2867	2456	2112	5319	4105	3373	2889	2485
84 (084)	4573	3528	2899	2483	2135	5380	4151	3411	2921	2512
85 (085)	4621	3565	2929	2509	2157	5436	4194	3446	2952	2538
86 (086)	4669	3601	2959	2534	2179	5493	4236	3481	2981	2564
87 (087)	4717	3638	2989	2560	2201	5549	4280	3516	3012	2589
88 (088)	4764	3674	3019	2585	2223	5605	4322	3552	3041	2615
89 (089)	4816	3713	3051	2613	2246	5666	4368	3589	3074	2642
90 (090)	4864	3750	3081	2638	2268	5722	4412	3625	3104	2668

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4912	3786	3110	2664	2290	5779	4454	3659	3134	2694
92 (092)	4959	3823	3140	2689	2312	5834	4498	3694	3164	2720
93 (093)	5007	3859	3170	2715	2333	5891	4540	3729	3194	2745
94 (094)	5055	3896	3200	2740	2355	5947	4584	3765	3224	2771
95 (095)	5107	3935	3232	2767	2379	6008	4629	3802	3255	2799
96 (096)	5154	3972	3262	2793	2400	6064	4673	3838	3286	2824
97 (097)	5202	4008	3292	2819	2422	6120	4715	3873	3316	2849
98 (098)	5250	4045	3322	2844	2444	6176	4759	3908	3346	2875
99 (099)	5298	4081	3352	2870	2466	6233	4801	3944	3376	2901
100 (901)	5346	4118	3382	2895	2488	6289	4845	3979	3406	2927
101 (101)	5397	4157	3414	2922	2597	6349	4891	4016	3438	3055
102 (102)	5445	4194	3444	2948	2619	6406	4934	4052	3468	3081
103 (103)	5493	4230	3474	2973	2641	6462	4976	4087	3498	3107
104 (104)	5541	4267	3504	2999	2663	6519	5020	4122	3528	3133
105 (105)	5588	4303	3534	3024	2685	6574	5062	4158	3558	3159
106 (106)	5640	4343	3566	3052	2708	6635	5109	4195	3591	3186
107 (107)	5688	4379	3596	3077	2730	6692	5152	4231	3620	3212
108 (108)	5736	4415	3626	3103	2752	6748	5194	4266	3651	3238
109 (109)	5784	4452	3656	3128	2773	6805	5238	4301	3680	3262
110 (110)	5831	4488	3685	3154	2795	6860	5280	4335	3711	3288
111 (111)	5879	4525	3715	3179	2817	6916	5324	4371	3740	3314
112 (112)	5931	4564	3747	3206	2840	6978	5369	4408	3772	3341
113 (113)	5979	4601	3777	3232	2862	7034	5413	4444	3802	3367

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6026	4637	3807	3365	2884	7089	5455	4479	3959	3393
115 (115)	6074	4674	3837	3391	2906	7146	5499	4514	3989	3419
116 (116)	6122	4710	3867	3416	2928	7202	5541	4549	4019	3445
117 (117)	6170	4747	3897	3442	2950	7259	5585	4585	4049	3471
118 (118)	6221	4786	3929	3469	2973	7319	5631	4622	4081	3498
119 (119)	6269	4823	3959	3494	2995	7375	5674	4658	4111	3524
120 (120)	6317	4859	4120	3520	3017	7432	5716	4847	4141	3549
121 (121)	6365	4896	4149	3545	3039	7488	5760	4881	4171	3575
122 (122)	6413	4932	4179	3571	3061	7545	5802	4916	4201	3601
123 (123)	6460	4969	4209	3596	3083	7600	5846	4952	4231	3627
124 (124)	6512	5008	4241	3624	3106	7661	5892	4989	4264	3654
125 (125)	6560	5045	4271	3649	3128	7718	5935	5025	4293	3680
126 (126)	6608	5081	4301	3675	3150	7774	5978	5060	4324	3706
127 (127)	6656	5118	4331	3700	3172	7831	6021	5095	4353	3732
128 (128)	6703	5154	4361	3726	3194	7886	6064	5131	4384	3758
129 (129)	6755	5366	4393	3753	3217	7947	6313	5168	4415	3785
130 (130)	6803	5403	4423	3778	3239	8004	6356	5204	4445	3811
131 (131)	6851	5439	4453	3804	3261	8060	6399	5239	4475	3836
132 (132)	6898	5476	4483	3829	3283	8115	6442	5274	4505	3862
133 (133)	7173	5512	4513	3855	3305	8439	6485	5309	4535	3888
134 (134)	7221	5549	4543	3881	3327	8495	6528	5345	4566	3914
135 (135)	7273	5588	4575	3908	3350	8556	6574	5382	4598	3941
136 (136)	7320	5625	4605	3933	3372	8612	6618	5418	4627	3967

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7368	5661	4635	3959	3394	8668	6660	5453	4658	3993
138 (138)	7416	5698	4665	3984	3415	8725	6704	5488	4687	4018
139 (139)	7464	5734	4695	4010	3437	8781	6746	5524	4718	4044
140 (140)	7512	5771	4724	4035	3459	8838	6789	5558	4747	4069
141 (141)	7563	5810	4756	4063	3482	8898	6835	5595	4780	4096
142 (142)	7611	5847	4786	4088	3504	8954	6879	5631	4809	4122
143 (143)	7659	5883	4816	4114	3526	9011	6921	5666	4840	4148
144 (144)	7707	5920	4846	4139	3548	9067	6965	5701	4869	4174
145 (145)	7754	5956	4876	4165	3570	9122	7007	5736	4900	4200
146 (146)	7802	5992	4906	4190	3592	9179	7049	5772	4929	4226
147 (147)	7854	6032	4938	4217	3615	9240	7096	5809	4961	4253
148 (148)	7902	6068	4968	4243	3637	9296	7139	5845	4992	4279
149 (149)	7950	6105	4998	4268	3659	9353	7182	5880	5021	4305
150 (150)	7997	6141	5028	4294	3681	9408	7225	5915	5052	4331
151 (151)	8045	6178	5058	4319	3703	9465	7268	5951	5081	4356
152 (152)	8097	6217	5090	4347	3726	9526	7314	5988	5114	4384
153 (153)	8145	6254	5120	4372	3748	9582	7358	6024	5144	4409
154 (154)	8192	6290	5150	4398	3770	9638	7400	6059	5174	4435
155 (155)	8240	6327	5180	4423	3792	9694	7444	6094	5204	4461
156 (156)	8288	6363	5210	4449	3814	9751	7486	6129	5234	4487
157 (157)	8336	6400	5240	4474	3836	9807	7529	6165	5264	4513
158 (158)	8387	6439	5272	4501	3859	9867	7575	6202	5295	4540
159 (159)	8435	6476	5302	4527	3881	9924	7619	6238	5326	4566

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8483	6512	5331	4553	3903	9980	7661	6272	5356	4592
161 (161)	8531	6549	5361	4578	3925	10036	7705	6307	5386	4618
162 (162)	8579	6585	5391	4604	3947	10093	7747	6342	5416	4644
163 (163)	8626	6622	5421	4629	3969	10148	7791	6378	5446	4669
164 (164)	8678	6661	5453	4656	3992	10209	7836	6415	5478	4696
165 (165)	8726	6698	5483	4682	4014	10266	7880	6451	5508	4722
166 (166)	8774	6734	5513	4707	4035	10322	7922	6486	5538	4747
167 (167)	8821	6770	5543	4733	4057	10378	7965	6521	5568	4773
168 (168)	8869	6807	5573	4758	4079	10434	8008	6556	5598	4799
169 (169)	8921	6846	5605	4786	4102	10495	8054	6594	5631	4826
170 (170)	8969	6883	5635	4811	4124	10552	8098	6629	5660	4852
171 (171)	9017	6919	5665	4837	4146	10608	8140	6665	5691	4878
172 (172)	9064	6956	5695	4862	4168	10664	8184	6700	5720	4904
173 (173)	9112	6992	5725	4888	4190	10720	8226	6735	5751	4929
174 (174)	9160	7029	5755	4913	4212	10776	8269	6771	5780	4955
175 (175)	9212	7068	5787	4940	4235	10838	8315	6808	5812	4982
176 (176)	9259	7105	5817	4966	4257	10893	8359	6844	5842	5008
177 (177)	9307	7141	5847	4991	4279	10949	8401	6879	5872	5034
178 (178)	9355	7178	5877	5017	4301	11006	8445	6914	5902	5060
179 (179)	9403	7214	5907	5042	4323	11062	8487	6949	5932	5086
180 (180)	9451	7251	5936	5068	4345	11119	8531	6984	5962	5112
181 (181)	9502	7290	5968	5095	4368	11179	8576	7021	5994	5139
182 (182)	9550	7327	5998	5121	4390	11235	8620	7056	6025	5165

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9598	7363	6028	5146	4412	11292	8662	7092	6054	5191
184 (184)	9646	7400	6058	5172	4434	11348	8706	7127	6085	5216
185 (185)	9693	7436	6088	5197	4456	11404	8748	7162	6114	5242
186 (186)	9741	7473	6118	5223	4478	11460	8792	7198	6145	5268
187 (187)	9793	7512	6150	5250	4501	11521	8838	7235	6176	5295
188 (188)	9841	7548	6180	5276	4523	11578	8880	7271	6207	5321
189 (189)	9889	7585	6210	5301	4545	11634	8924	7306	6236	5347
190 (190)	9936	7621	6240	5327	4567	11689	8966	7341	6267	5373
191 (191)	9984	7658	6270	5352	4589	11746	9009	7376	6296	5399
192 (192)	10036	7697	6302	5379	4612	11807	9055	7414	6328	5426
193 (193)	10084	7734	6332	5405	4634	11864	9099	7449	6359	5452
194 (194)	10131	7770	6362	5430	4656	11919	9141	7485	6388	5478
195 (195)	10179	7807	6392	5456	4677	11975	9185	7520	6419	5502
196 (196)	10227	7843	6422	5481	4699	12032	9227	7555	6448	5528
197 (197)	10275	7880	6452	5507	4721	12088	9271	7591	6479	5554
198 (198)	10326	7919	6484	5534	4744	12148	9316	7628	6511	5581
199 (199)	10374	7956	6513	5560	4766	12205	9360	7662	6541	5607
200 (902)	10422	7992	6543	5585	4788	12261	9402	7698	6571	5633
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	43	33	28	24	21	51	39	33	28	25

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	631	549	498	462	441	856	744	676	627	598
2 (002)	713	620	561	516	477	967	840	760	700	647
3 (003)	826	695	623	570	521	1120	942	844	773	707
4 (004)	846	715	633	577	525	1147	969	858	782	711
5 (005)	925	775	682	618	561	1253	1051	924	838	760
6 (006)	1013	843	731	661	597	1373	1142	991	896	809
7 (007)	1092	903	780	703	633	1480	1224	1058	953	858
8 (008)	1169	962	830	744	669	1584	1304	1124	1009	907
9 (009)	1254	1028	895	789	707	1700	1393	1213	1069	958
10 (010)	1344	1087	944	831	743	1822	1473	1280	1127	1007
11 (011)	1421	1162	993	872	779	1927	1576	1347	1182	1056
12 (012)	1500	1221	1043	933	815	2033	1656	1413	1264	1104
13 (013)	1579	1282	1092	975	851	2140	1738	1480	1322	1153
14 (014)	1657	1341	1141	1016	910	2247	1818	1547	1378	1233
15 (015)	1762	1407	1193	1062	948	2389	1907	1618	1440	1284
16 (016)	1839	1466	1243	1103	984	2493	1987	1684	1496	1333
17 (017)	1918	1543	1292	1146	1020	2600	2091	1751	1553	1382
18 (018)	1997	1603	1364	1187	1056	2707	2173	1849	1609	1431
19 (019)	2075	1662	1413	1230	1092	2813	2253	1916	1667	1480
20 (020)	2154	1723	1462	1270	1128	2920	2336	1982	1722	1529
21 (021)	2261	1787	1515	1315	1166	3064	2422	2053	1782	1580
22 (022)	2339	1848	1564	1357	1202	3171	2504	2120	1840	1629

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2418	1907	1613	1398	1238	3278	2584	2187	1896	1678
24 (024)	2497	1967	1662	1441	1274	3384	2667	2253	1953	1727
25 (025)	2574	2026	1711	1484	1310	3489	2747	2320	2011	1776
26 (026)	2659	2123	1762	1557	1348	3604	2878	2389	2111	1827
27 (027)	2738	2182	1811	1598	1384	3711	2958	2456	2167	1876
28 (028)	2816	2241	1861	1641	1420	3818	3038	2522	2224	1924
29 (029)	2893	2302	1910	1684	1456	3922	3120	2589	2282	1973
30 (030)	2972	2361	1959	1725	1492	4029	3200	2656	2338	2022
31 (031)	3092	2421	2008	1767	1528	4191	3282	2722	2396	2071
32 (032)	3175	2485	2097	1811	1566	4304	3369	2842	2456	2122
33 (033)	3254	2546	2146	1852	1602	4411	3451	2909	2511	2171
34 (034)	3333	2605	2195	1895	1638	4518	3531	2976	2569	2220
35 (035)	3411	2666	2244	1936	1674	4624	3613	3042	2624	2269
36 (036)	3490	2725	2293	1979	1710	4731	3693	3109	2682	2318
37 (037)	3567	2785	2343	2020	1746	4836	3776	3176	2738	2367
38 (038)	3652	2849	2395	2066	1784	4951	3862	3247	2800	2418
39 (039)	3731	2910	2444	2107	1820	5058	3944	3313	2856	2467
40 (040)	3810	2969	2493	2149	1902	5164	4024	3380	2913	2578
41 (041)	3887	3077	2543	2190	1938	5269	4171	3447	2969	2627
42 (042)	3966	3138	2592	2233	1974	5376	4253	3513	3027	2676
43 (043)	4051	3202	2644	2277	2011	5491	4340	3584	3087	2727
44 (044)	4130	3261	2693	2318	2048	5598	4420	3651	3142	2776
45 (045)	4270	3321	2743	2361	2084	5789	4502	3718	3200	2824

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4349	3380	2792	2402	2120	5896	4582	3784	3256	2873
47 (047)	4428	3441	2841	2444	2156	6002	4664	3851	3313	2922
48 (048)	4505	3500	2890	2487	2192	6107	4744	3918	3371	2971
49 (049)	4590	3566	2941	2531	2230	6222	4833	3987	3431	3022
50 (050)	4669	3625	2990	2572	2266	6329	4913	4053	3487	3071
51 (051)	4748	3685	3039	2615	2302	6436	4996	4120	3544	3120
52 (052)	4826	3744	3089	2716	2338	6542	5076	4187	3682	3169
53 (053)	4903	3805	3138	2757	2374	6647	5158	4253	3738	3218
54 (054)	4982	3864	3187	2800	2410	6753	5238	4320	3796	3267
55 (055)	5067	3930	3239	2844	2448	6869	5327	4391	3856	3318
56 (056)	5146	3989	3289	2885	2484	6976	5407	4458	3911	3367
57 (057)	5223	4049	3338	2928	2520	7080	5489	4524	3969	3416
58 (058)	5302	4108	3387	2969	2556	7187	5569	4591	4024	3464
59 (059)	5380	4169	3508	3011	2592	7293	5651	4756	4082	3513
60 (060)	5459	4228	3557	3052	2628	7400	5731	4822	4138	3562
61 (061)	5543	4293	3610	3098	2666	7513	5820	4893	4200	3613
62 (062)	5621	4352	3659	3139	2702	7620	5900	4960	4256	3662
63 (063)	5700	4413	3708	3182	2738	7727	5982	5027	4313	3711
64 (064)	5779	4472	3757	3223	2774	7833	6062	5093	4369	3760
65 (065)	5857	4533	3807	3266	2808	7940	6144	5160	4427	3807
66 (066)	5941	4597	3859	3310	2848	8053	6231	5231	4487	3860
67 (067)	6020	4752	3908	3351	2882	8160	6442	5298	4542	3907
68 (068)	6098	4811	3957	3393	2918	8267	6522	5364	4600	3956

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6177	4872	4007	3436	2954	8373	6604	5431	4658	4004
70 (070)	6256	4931	4056	3477	2990	8480	6684	5498	4713	4053
71 (071)	6459	4992	4103	3520	3026	8756	6767	5562	4771	4102
72 (072)	6544	5056	4156	3564	3064	8871	6853	5633	4831	4153
73 (073)	6623	5116	4205	3605	3100	8978	6936	5700	4887	4202
74 (074)	6700	5175	4254	3648	3136	9082	7016	5767	4944	4251
75 (075)	6779	5236	4303	3689	3172	9189	7098	5833	5000	4300
76 (076)	6857	5295	4352	3731	3208	9296	7178	5900	5058	4349
77 (077)	6936	5356	4402	3772	3244	9402	7260	5967	5113	4398
78 (078)	7020	5420	4454	3818	3282	9516	7347	6038	5176	4449
79 (079)	7098	5480	4503	3859	3318	9622	7429	6104	5231	4498
80 (080)	7177	5539	4552	3902	3354	9729	7509	6171	5289	4547
81 (081)	7256	5600	4602	3943	3390	9836	7591	6238	5344	4596
82 (082)	7334	5659	4651	3985	3426	9942	7671	6304	5402	4644
83 (083)	7411	5720	4700	4026	3462	10047	7753	6371	5458	4693
84 (084)	7497	5784	4752	4070	3500	10162	7840	6442	5518	4744
85 (085)	7575	5844	4802	4113	3536	10269	7922	6509	5576	4793
86 (086)	7654	5903	4851	4154	3572	10376	8002	6576	5631	4842
87 (087)	7733	5964	4900	4197	3608	10482	8084	6642	5689	4891
88 (088)	7810	6023	4949	4238	3644	10587	8164	6709	5744	4940
89 (089)	7895	6087	5002	4284	3682	10702	8251	6780	5807	4991
90 (090)	7974	6148	5051	4325	3718	10809	8333	6847	5862	5040
91 (091)	8052	6207	5098	4367	3754	10916	8413	6911	5920	5089

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	8130	6267	5148	4408	3790	11020	8496	6978	5976	5138
93 (093)	8208	6326	5197	4451	3825	11127	8576	7044	6033	5184
94 (094)	8287	6387	5246	4492	3861	11233	8658	7111	6089	5233
95 (095)	8372	6451	5298	4536	3900	11349	8744	7182	6149	5287
96 (096)	8449	6511	5348	4579	3934	11453	8827	7249	6207	5333
97 (097)	8528	6570	5397	4621	3970	11560	8907	7316	6264	5382
98 (098)	8607	6631	5446	4662	4007	11667	8989	7382	6320	5431
99 (099)	8685	6690	5495	4705	4043	11773	9069	7449	6378	5480
100 (901)	8764	6751	5544	4746	4079	11880	9151	7516	6433	5529
101 (101)	8848	6815	5597	4790	4257	11993	9238	7587	6493	5771
102 (102)	8926	6875	5646	4833	4293	12100	9320	7653	6551	5820
103 (103)	9005	6934	5695	4874	4330	12207	9400	7720	6607	5869
104 (104)	9084	6995	5744	4916	4366	12313	9482	7787	6664	5918
105 (105)	9161	7054	5793	4957	4402	12418	9562	7853	6720	5967
106 (106)	9246	7120	5846	5003	4439	12533	9651	7924	6782	6018
107 (107)	9325	7179	5895	5044	4475	12640	9731	7991	6838	6067
108 (108)	9403	7238	5944	5087	4511	12747	9811	8058	6896	6116
109 (109)	9482	7298	5993	5128	4546	12853	9893	8124	6951	6162
110 (110)	9559	7357	6041	5170	4582	12958	9973	8189	7009	6211
111 (111)	9638	7418	6090	5211	4618	13064	10056	8256	7064	6260
112 (112)	9723	7482	6143	5256	4656	13180	10142	8327	7124	6311
113 (113)	9802	7543	6192	5298	4692	13287	10224	8393	7182	6360

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9879	7602	6241	5516	4728	13391	10304	8460	7478	6409
115 (115)	9957	7662	6290	5559	4764	13498	10387	8527	7536	6458
116 (116)	10036	7721	6339	5600	4800	13604	10467	8593	7591	6507
117 (117)	10115	7782	6389	5643	4836	13711	10549	8660	7649	6556
118 (118)	10198	7846	6441	5687	4874	13824	10636	8731	7709	6607
119 (119)	10277	7907	6490	5728	4910	13931	10718	8798	7764	6656
120 (120)	10356	7966	6754	5770	4946	14038	10798	9156	7822	6704
121 (121)	10434	8026	6802	5811	4982	14144	10880	9220	7878	6753
122 (122)	10513	8085	6851	5854	5018	14251	10960	9287	7936	6802
123 (123)	10590	8146	6900	5895	5054	14356	11042	9353	7991	6851
124 (124)	10675	8210	6952	5941	5092	14471	11129	9424	8053	6902
125 (125)	10754	8270	7002	5982	5128	14578	11211	9491	8109	6951
126 (126)	10833	8330	7051	6025	5164	14684	11291	9558	8167	7000
127 (127)	10911	8390	7100	6066	5200	14791	11373	9624	8222	7049
128 (128)	10989	8449	7149	6108	5236	14896	11453	9691	8280	7098
129 (129)	11074	8797	7202	6152	5274	15011	11924	9762	8340	7149
130 (130)	11152	8857	7251	6193	5310	15118	12007	9829	8396	7198
131 (131)	11231	8916	7300	6236	5346	15224	12087	9896	8453	7247
132 (132)	11308	8977	7349	6277	5382	15329	12169	9962	8509	7296
133 (133)	11759	9036	7398	6320	5418	15940	12249	10029	8567	7344
134 (134)	11838	9097	7448	6362	5454	16047	12331	10096	8624	7393
135 (135)	11923	9161	7500	6407	5492	16162	12418	10167	8684	7444
136 (136)	12000	9221	7549	6448	5528	16267	12500	10233	8740	7493

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	12079	9280	7598	6490	5564	16373	12580	10300	8798	7542
138 (138)	12157	9341	7648	6531	5598	16480	12662	10367	8853	7589
139 (139)	12236	9400	7697	6574	5634	16587	12742	10433	8911	7638
140 (140)	12315	9461	7744	6615	5670	16693	12824	10498	8967	7687
141 (141)	12398	9525	7797	6661	5708	16807	12911	10569	9029	7738
142 (142)	12477	9585	7846	6702	5744	16913	12993	10636	9084	7787
143 (143)	12556	9644	7895	6744	5780	17020	13073	10702	9142	7836
144 (144)	12634	9705	7944	6785	5816	17127	13156	10769	9198	7884
145 (145)	12711	9764	7993	6828	5852	17231	13236	10836	9256	7933
146 (146)	12790	9823	8043	6869	5889	17338	13316	10902	9311	7982
147 (147)	12875	9889	8095	6913	5926	17453	13404	10973	9371	8033
148 (148)	12954	9948	8144	6956	5962	17560	13484	11040	9429	8082
149 (149)	13033	10008	8193	6997	5998	17667	13567	11107	9484	8131
150 (150)	13110	10067	8243	7039	6034	17771	13647	11173	9542	8180
151 (151)	13189	10128	8292	7080	6070	17878	13729	11240	9598	8229
152 (152)	13274	10192	8344	7126	6108	17993	13816	11311	9660	8280
153 (153)	13352	10252	8393	7167	6144	18100	13898	11378	9716	8329
154 (154)	13430	10311	8443	7210	6180	18204	13978	11444	9773	8378
155 (155)	13508	10372	8492	7251	6216	18311	14060	11511	9829	8427
156 (156)	13587	10431	8541	7293	6252	18418	14140	11578	9887	8476
157 (157)	13666	10492	8590	7334	6289	18524	14222	11644	9942	8524
158 (158)	13749	10556	8643	7379	6326	18638	14309	11716	10002	8576
159 (159)	13828	10616	8692	7421	6362	18744	14391	11782	10060	8624

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	13907	10675	8739	7464	6398	18851	14471	11847	10118	8673
161 (161)	13985	10736	8789	7505	6434	18958	14553	11913	10173	8722
162 (162)	14064	10795	8838	7548	6470	19064	14633	11980	10231	8771
163 (163)	14141	10856	8887	7589	6507	19169	14716	12047	10287	8820
164 (164)	14226	10920	8939	7633	6544	19284	14802	12118	10347	8871
165 (165)	14305	10980	8989	7675	6580	19391	14884	12184	10404	8920
166 (166)	14384	11039	9038	7716	6615	19498	14964	12251	10460	8967
167 (167)	14461	11098	9087	7759	6651	19602	15044	12318	10518	9016
168 (168)	14539	11159	9136	7800	6687	19709	15127	12384	10573	9064
169 (169)	14625	11223	9189	7846	6725	19824	15213	12456	10636	9116
170 (170)	14703	11284	9238	7887	6761	19931	15296	12522	10691	9164
171 (171)	14782	11343	9287	7930	6797	20038	15376	12589	10749	9213
172 (172)	14859	11403	9336	7970	6833	20142	15458	12656	10804	9262
173 (173)	14938	11462	9385	8013	6869	20249	15538	12722	10862	9311
174 (174)	15016	11523	9434	8054	6905	20356	15620	12789	10918	9360
175 (175)	15102	11587	9487	8098	6943	20471	15707	12860	10978	9411
176 (176)	15179	11648	9536	8141	6979	20576	15789	12927	11036	9460
177 (177)	15257	11707	9585	8182	7015	20682	15869	12993	11091	9509
178 (178)	15336	11767	9634	8225	7051	20789	15951	13060	11149	9558
179 (179)	15415	11826	9684	8266	7087	20896	16031	13127	11204	9607
180 (180)	15493	11887	9731	8308	7123	21002	16113	13191	11262	9656
181 (181)	15577	11951	9784	8352	7161	21116	16200	13262	11322	9707
182 (182)	15656	12011	9833	8395	7197	21222	16282	13329	11380	9756

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	15734	12070	9882	8436	7233	21329	16362	13396	11436	9804
184 (184)	15813	12131	9931	8479	7269	21436	16444	13462	11493	9853
185 (185)	15890	12190	9980	8520	7305	21540	16524	13529	11549	9902
186 (186)	15969	12251	10030	8562	7341	21647	16607	13596	11607	9951
187 (187)	16054	12315	10082	8607	7379	21762	16693	13667	11667	10002
188 (188)	16133	12374	10131	8649	7415	21869	16773	13733	11724	10051
189 (189)	16211	12434	10180	8690	7451	21976	16856	13800	11780	10100
190 (190)	16289	12493	10230	8733	7487	22080	16936	13867	11838	10149
191 (191)	16367	12554	10279	8774	7523	22187	17018	13933	11893	10198
192 (192)	16452	12618	10331	8818	7561	22302	17104	14004	11953	10249
193 (193)	16531	12679	10380	8861	7597	22409	17187	14071	12011	10298
194 (194)	16608	12738	10430	8902	7633	22513	17267	14138	12067	10347
195 (195)	16687	12798	10479	8944	7667	22620	17349	14204	12124	10393
196 (196)	16766	12857	10528	8985	7703	22727	17429	14271	12180	10442
197 (197)	16844	12918	10577	9028	7739	22833	17511	14338	12238	10491
198 (198)	16928	12982	10630	9072	7777	22947	17598	14409	12298	10542
199 (199)	17007	13043	10677	9115	7813	23053	17680	14473	12356	10591
200 (902)	17085	13102	10726	9156	7849	23160	17760	14540	12411	10640
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	70	54	46	39	34	96	73	62	53	47

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	170	170	211	225	266

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами

Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	129	92	82	82	152	108	96	96
2 (002)	179	119	105	105	211	140	124	124
3 (003)	243	154	133	132	286	181	156	155
4 (004)	273	172	148	144	321	202	174	169
5 (005)	333	205	174	169	392	241	205	199
6 (006)	389	236	200	194	458	278	235	228
7 (007)	447	268	226	218	526	315	266	256
8 (008)	507	301	253	242	596	354	298	285
9 (009)	564	333	276	268	664	392	325	315
10 (010)	616	362	304	291	725	426	358	342
11 (011)	661	385	323	310	778	453	380	365
12 (012)	701	413	342	334	825	486	402	393
13 (013)	744	438	362	354	875	515	426	416
14 (014)	785	461	386	373	924	542	454	439

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	834	484	405	392	981	569	476	461
16 (016)	874	513	424	411	1028	604	499	484
17 (017)	915	536	444	430	1076	631	522	506
18 (018)	955	560	463	449	1124	659	545	528
19 (019)	995	583	482	468	1171	686	567	551
20 (020)	1046	606	501	495	1231	713	589	582
21 (021)	1086	629	520	514	1278	740	612	605
22 (022)	1126	652	547	533	1325	767	644	627
23 (023)	1167	675	567	552	1373	794	667	649
24 (024)	1207	709	586	572	1420	834	689	673
25 (025)	1250	733	606	592	1471	862	713	696
26 (026)	1290	756	625	611	1518	889	735	719
27 (027)	1349	779	644	630	1587	916	758	741
28 (028)	1390	803	663	649	1635	945	780	764
29 (029)	1430	826	682	668	1682	972	802	786
30 (030)	1470	849	702	687	1729	999	826	808
31 (031)	1510	872	721	718	1776	1026	848	845
32 (032)	1551	895	740	738	1825	1053	871	868
33 (033)	1591	918	772	757	1872	1080	908	891
34 (034)	1631	941	791	776	1919	1107	931	913
35 (035)	1671	981	810	795	1966	1154	953	935
36 (036)	1711	1004	829	814	2013	1181	975	958

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1755	1028	850	834	2065	1209	1000	981
38 (038)	1825	1051	869	853	2147	1236	1022	1004
39 (039)	1865	1075	888	872	2194	1265	1045	1026
40 (040)	1905	1098	907	892	2241	1292	1067	1049
41 (041)	1945	1121	926	911	2288	1319	1089	1072
42 (042)	1985	1144	945	930	2335	1346	1112	1094
43 (043)	2026	1167	964	949	2384	1373	1134	1116
44 (044)	2066	1190	984	968	2431	1400	1158	1139
45 (045)	2106	1213	1003	987	2478	1427	1180	1161
46 (046)	2146	1237	1022	1006	2525	1455	1202	1184
47 (047)	2186	1260	1041	1026	2572	1482	1225	1207
48 (048)	2227	1283	1060	1045	2620	1509	1247	1229
49 (049)	2270	1307	1080	1065	2671	1538	1271	1253
50 (050)	2310	1331	1100	1084	2718	1566	1294	1275
51 (051)	2350	1354	1119	1127	2765	1593	1316	1326
52 (052)	2390	1377	1138	1146	2812	1620	1339	1348
53 (053)	2431	1400	1183	1165	2860	1647	1392	1371
54 (054)	2471	1423	1202	1184	2907	1674	1414	1393
55 (055)	2511	1478	1221	1203	2954	1739	1436	1415
56 (056)	2551	1501	1240	1222	3001	1766	1459	1438
57 (057)	2592	1525	1259	1241	3049	1794	1481	1460
58 (058)	2632	1548	1278	1261	3096	1821	1504	1484

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	2731	1571	1297	1280	3213	1848	1526	1506
60 (060)	2771	1594	1317	1299	3260	1875	1549	1528
61 (061)	2812	1617	1336	1318	3308	1902	1572	1551
62 (062)	2855	1642	1356	1338	3359	1932	1595	1574
63 (063)	2895	1665	1375	1357	3406	1959	1618	1596
64 (064)	2935	1688	1394	1376	3453	1986	1640	1619
65 (065)	2975	1711	1413	1396	3500	2013	1662	1642
66 (066)	3016	1734	1432	1415	3548	2040	1685	1665
67 (067)	3056	1757	1452	1434	3595	2067	1708	1687
68 (068)	3096	1780	1471	1453	3642	2094	1731	1709
69 (069)	3136	1804	1490	1472	3689	2122	1753	1732
70 (070)	3176	1827	1509	1491	3736	2149	1775	1754
71 (071)	3217	1850	1528	1510	3785	2176	1798	1776
72 (072)	3257	1873	1547	1530	3832	2204	1820	1800
73 (073)	3297	1896	1566	1549	3879	2231	1842	1822
74 (074)	3340	1921	1587	1569	3929	2260	1867	1846
75 (075)	3380	1944	1606	1588	3976	2287	1889	1868
76 (076)	3421	1967	1625	1607	4025	2314	1912	1891
77 (077)	3461	1990	1644	1626	4072	2341	1934	1913
78 (078)	3501	2013	1663	1645	4119	2368	1956	1935
79 (079)	3541	2036	1682	1664	4166	2395	1979	1958
80 (080)	3582	2059	1702	1684	4214	2422	2002	1981

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	3622	2083	1721	1703	4261	2451	2025	2004
82 (082)	3662	2106	1740	1722	4308	2478	2047	2026
83 (083)	3702	2129	1759	1741	4355	2505	2069	2048
84 (084)	3742	2152	1778	1760	4402	2532	2092	2071
85 (085)	3783	2175	1797	1779	4451	2559	2114	2093
86 (086)	3826	2200	1818	1799	4501	2588	2139	2116
87 (087)	3866	2223	1837	1819	4548	2615	2161	2140
88 (088)	3906	2246	1856	1838	4595	2642	2184	2162
89 (089)	3946	2269	1875	1857	4642	2669	2206	2185
90 (090)	3987	2292	1894	1876	4691	2696	2228	2207
91 (091)	4027	2315	1913	1895	4738	2724	2251	2229
92 (092)	4067	2338	1932	1914	4785	2751	2273	2252
93 (093)	4107	2362	1952	1933	4832	2779	2296	2274
94 (094)	4147	2385	1971	1953	4879	2806	2319	2298
95 (095)	4188	2408	1990	1972	4927	2833	2341	2320
96 (096)	4228	2431	2009	1991	4974	2860	2364	2342
97 (097)	4268	2454	2028	2010	5021	2887	2386	2365
98 (098)	4311	2479	2048	2030	5072	2916	2409	2388
99 (099)	4351	2502	2067	2119	5119	2944	2432	2493
100 (901)	4392	2525	2087	2138	5167	2971	2455	2515
101 (101)	4432	2548	2181	2157	5214	2998	2566	2538
102 (102)	4472	2571	2201	2176	5261	3025	2589	2560

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	4512	2689	2220	2196	5308	3164	2612	2584
104 (104)	4553	2712	2239	2215	5356	3191	2634	2606
105 (105)	4593	2736	2258	2234	5404	3219	2656	2628
106 (106)	4808	2759	2277	2253	5656	3246	2679	2651
107 (107)	4848	2782	2296	2272	5704	3273	2701	2673
108 (108)	4888	2805	2315	2291	5751	3300	2724	2695
109 (109)	4928	2828	2335	2310	5798	3327	2747	2718
110 (110)	4969	2851	2354	2330	5846	3354	2769	2741
111 (111)	5012	2876	2374	2350	5896	3384	2793	2765
112 (112)	5052	2899	2393	2369	5944	3411	2815	2787
113 (113)	5092	2922	2412	2388	5991	3438	2838	2809
114 (114)	5132	2945	2431	2407	6038	3465	2860	2832
115 (115)	5173	2968	2451	2426	6086	3492	2884	2854
116 (116)	5213	2991	2470	2445	6133	3519	2906	2876
117 (117)	5253	3015	2489	2464	6180	3547	2928	2899
118 (118)	5293	3038	2508	2484	6227	3574	2951	2922
119 (119)	5333	3061	2527	2503	6274	3601	2973	2945
120 (120)	5374	3084	2546	2522	6322	3628	2995	2967
121 (121)	5414	3107	2565	2541	6369	3655	3018	2989
122 (122)	5454	3130	2585	2560	6416	3682	3041	3012
123 (123)	5497	3155	2605	2580	6467	3712	3065	3035
124 (124)	5538	3178	2624	2599	6515	3739	3087	3058

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	5578	3201	2643	2619	6562	3766	3109	3081
126 (126)	5618	3224	2662	2638	6609	3793	3132	3104
127 (127)	5658	3247	2681	2657	6656	3820	3154	3126
128 (128)	5698	3271	2701	2676	6704	3848	3178	3148
129 (129)	5739	3294	2720	2695	6752	3875	3200	3171
130 (130)	5779	3317	2739	2714	6799	3902	3222	3193
131 (131)	5819	3340	2758	2733	6846	3929	3245	3215
132 (132)	5859	3363	2777	2753	6893	3956	3267	3239
133 (133)	5899	3386	2796	2772	6940	3984	3289	3261
134 (134)	5940	3409	2815	2791	6988	4011	3312	3284
135 (135)	5983	3434	2836	2811	7039	4040	3336	3307
136 (136)	6023	3457	2855	2830	7086	4067	3359	3329
137 (137)	6063	3480	2874	2849	7133	4094	3381	3352
138 (138)	6103	3503	2893	2868	7180	4121	3404	3374
139 (139)	6144	3526	2912	2887	7228	4148	3426	3396
140 (140)	6184	3550	2931	2907	7275	4176	3448	3420
141 (141)	6224	3573	2950	2926	7322	4204	3471	3442
142 (142)	6264	3596	2970	2945	7369	4231	3494	3465
143 (143)	6305	3619	2989	2964	7418	4258	3516	3487
144 (144)	6345	3642	3008	2983	7465	4285	3539	3509
145 (145)	6385	3665	3027	3002	7512	4312	3561	3532
146 (146)	6425	3688	3046	3022	7559	4339	3584	3555

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	6468	3713	3066	3042	7609	4368	3607	3579
148 (148)	6509	3736	3086	3061	7658	4395	3631	3601
149 (149)	6549	3759	3105	3080	7705	4422	3653	3624
150 (150)	6589	3782	3124	3099	7752	4449	3675	3646
151 (151)	6629	3805	3143	3118	7799	4476	3698	3668
152 (152)	6669	3829	3162	3137	7846	4505	3720	3691
153 (153)	6710	3852	3181	3156	7894	4532	3742	3713
154 (154)	6750	3875	3200	3176	7941	4559	3765	3736
155 (155)	6790	3898	3220	3195	7988	4586	3788	3759
156 (156)	6830	3921	3239	3214	8035	4613	3811	3781
157 (157)	6870	3944	3258	3233	8082	4640	3833	3804
158 (158)	6911	3967	3277	3252	8131	4667	3855	3826
159 (159)	6951	3990	3296	3271	8178	4694	3878	3848
160 (160)	6994	4015	3316	3291	8228	4724	3901	3872
161 (161)	7034	4038	3336	3310	8275	4751	3925	3894
162 (162)	7074	4061	3355	3330	8322	4778	3947	3918
163 (163)	7115	4084	3374	3349	8371	4805	3969	3940
164 (164)	7155	4108	3393	3368	8418	4833	3992	3962
165 (165)	7195	4131	3412	3387	8465	4860	4014	3985
166 (166)	7235	4154	3431	3406	8512	4887	4036	4007
167 (167)	7276	4177	3450	3425	8560	4914	4059	4029
168 (168)	7316	4200	3470	3445	8607	4941	4082	4053

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	7356	4223	3489	3464	8654	4968	4105	4075
170 (170)	7396	4246	3508	3483	8701	4995	4127	4098
171 (171)	7436	4269	3527	3502	8748	5022	4149	4120
172 (172)	7480	4294	3547	3522	8800	5052	4173	4144
173 (173)	7520	4317	3566	3541	8847	5079	4195	4166
174 (174)	7560	4340	3585	3560	8894	5106	4218	4188
175 (175)	7600	4363	3605	3579	8941	5133	4241	4211
176 (176)	7640	4387	3624	3599	8988	5161	4264	4234
177 (177)	7681	4410	3643	3618	9036	5188	4286	4256
178 (178)	7721	4433	3662	3637	9084	5215	4308	4279
179 (179)	7761	4456	3681	3656	9131	5242	4331	4301
180 (180)	7801	4479	3700	3675	9178	5269	4353	4324
181 (181)	7841	4502	3719	3694	9225	5296	4375	4346
182 (182)	7882	4525	3739	3713	9273	5324	4399	4368
183 (183)	7922	4549	3758	3733	9320	5352	4421	4392
184 (184)	7965	4573	3778	3753	9371	5380	4445	4415
185 (185)	8005	4596	3797	3772	9418	5407	4467	4438
186 (186)	8046	4619	3816	3791	9466	5434	4489	4460
187 (187)	8086	4643	3835	3810	9513	5462	4512	4482
188 (188)	8126	4666	3855	3829	9560	5489	4535	4505
189 (189)	8166	4689	3874	3848	9607	5516	4558	4527
190 (190)	8206	4712	3893	3868	9654	5544	4580	4551
191 (191)	8247	4735	3912	3887	9702	5571	4602	4573

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	8287	4758	3931	3906	9749	5598	4625	4595
193 (193)	8327	4781	3950	3925	9796	5625	4647	4618
194 (194)	8367	4804	3969	3944	9844	5652	4669	4640
195 (195)	8407	4828	3989	3963	9891	5680	4693	4662
196 (196)	8451	4852	4009	3983	9942	5708	4716	4686
197 (197)	8491	4875	4028	4002	9989	5735	4739	4708
198 (198)	8531	4898	4047	4022	10036	5762	4761	4732
199 (199)	8571	4922	4066	4041	10084	5791	4784	4754
200 (902)	8611	4945	4085	4060	10131	5818	4806	4776
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	35	21	18	18	41	25	21	21

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	211	151	134	134	287	204	182	182
2 (002)	293	195	172	172	398	264	233	233
3 (003)	398	252	218	216	540	342	296	293
4 (004)	448	282	243	236	607	382	329	320

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	546	336	285	277	740	456	387	376
6 (006)	638	387	328	318	864	524	444	431
7 (007)	733	439	370	357	993	596	502	484
8 (008)	831	493	415	397	1127	669	562	538
9 (009)	925	546	452	439	1253	740	613	596
10 (010)	1010	593	498	477	1369	804	676	647
11 (011)	1084	631	530	508	1469	856	718	689
12 (012)	1149	677	561	548	1558	918	760	742
13 (013)	1220	718	593	580	1653	973	804	787
14 (014)	1287	756	633	611	1744	1024	858	829
15 (015)	1367	793	664	643	1853	1076	900	871
16 (016)	1433	841	695	674	1942	1140	942	913
17 (017)	1500	879	728	705	2033	1191	987	956
18 (018)	1566	918	759	736	2122	1244	1029	998
19 (019)	1631	956	790	767	2211	1296	1071	1040
20 (020)	1715	993	821	811	2324	1347	1113	1100
21 (021)	1780	1031	852	843	2413	1398	1156	1142
22 (022)	1846	1069	897	874	2502	1449	1216	1184
23 (023)	1913	1107	930	905	2593	1500	1260	1227
24 (024)	1979	1162	961	938	2682	1576	1302	1271
25 (025)	2049	1202	993	970	2778	1629	1347	1316
26 (026)	2115	1239	1025	1002	2867	1680	1389	1358
27 (027)	2211	1277	1056	1033	2998	1731	1431	1400

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	2279	1316	1087	1064	3089	1784	1473	1442
29 (029)	2344	1354	1118	1095	3178	1836	1516	1484
30 (030)	2410	1392	1151	1126	3267	1887	1560	1527
31 (031)	2475	1430	1182	1177	3356	1938	1602	1596
32 (032)	2543	1467	1213	1210	3447	1989	1644	1640
33 (033)	2608	1505	1266	1241	3536	2040	1716	1682
34 (034)	2674	1543	1297	1272	3624	2091	1758	1724
35 (035)	2739	1608	1328	1303	3713	2180	1800	1767
36 (036)	2805	1646	1359	1334	3802	2231	1842	1809
37 (037)	2877	1685	1393	1367	3900	2284	1889	1853
38 (038)	2992	1723	1425	1398	4056	2336	1931	1896
39 (039)	3057	1762	1456	1430	4144	2389	1973	1938
40 (040)	3123	1800	1487	1462	4233	2440	2016	1982
41 (041)	3189	1838	1518	1493	4322	2491	2058	2024
42 (042)	3254	1875	1549	1525	4411	2542	2100	2067
43 (043)	3321	1913	1580	1556	4502	2593	2142	2109
44 (044)	3387	1951	1613	1587	4591	2644	2187	2151
45 (045)	3452	1989	1644	1618	4680	2696	2229	2193
46 (046)	3518	2028	1675	1649	4769	2749	2271	2236
47 (047)	3584	2066	1707	1682	4858	2800	2313	2280
48 (048)	3651	2103	1738	1713	4949	2851	2356	2322
49 (049)	3721	2143	1770	1746	5044	2904	2400	2367

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	3787	2182	1803	1777	5133	2958	2444	2409
51 (051)	3852	2220	1834	1848	5222	3009	2487	2504
52 (052)	3918	2257	1866	1879	5311	3060	2529	2547
53 (053)	3985	2295	1939	1910	5402	3111	2629	2589
54 (054)	4051	2333	1970	1941	5491	3162	2671	2631
55 (055)	4116	2423	2002	1972	5580	3284	2713	2673
56 (056)	4182	2461	2033	2003	5669	3336	2756	2716
57 (057)	4249	2500	2064	2034	5760	3389	2798	2758
58 (058)	4315	2538	2095	2067	5849	3440	2840	2802
59 (059)	4477	2575	2126	2098	6069	3491	2882	2844
60 (060)	4543	2613	2159	2130	6158	3542	2927	2887
61 (061)	4610	2651	2190	2161	6249	3593	2969	2929
62 (062)	4680	2692	2223	2193	6344	3649	3013	2973
63 (063)	4746	2730	2254	2225	6433	3700	3056	3016
64 (064)	4811	2767	2285	2256	6522	3751	3098	3058
65 (065)	4877	2805	2316	2289	6611	3802	3140	3102
66 (066)	4944	2843	2348	2320	6702	3853	3182	3144
67 (067)	5010	2880	2380	2351	6791	3904	3227	3187
68 (068)	5075	2918	2411	2382	6880	3956	3269	3229
69 (069)	5141	2957	2443	2413	6969	4009	3311	3271
70 (070)	5207	2995	2474	2444	7058	4060	3353	3313
71 (071)	5274	3033	2505	2475	7149	4111	3396	3356
72 (072)	5339	3070	2536	2508	7238	4162	3438	3400

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	5405	3108	2567	2539	7327	4213	3480	3442
74 (074)	5475	3149	2602	2572	7422	4269	3527	3487
75 (075)	5541	3187	2633	2603	7511	4320	3569	3529
76 (076)	5608	3225	2664	2634	7602	4371	3611	3571
77 (077)	5674	3262	2695	2666	7691	4422	3653	3613
78 (078)	5739	3300	2726	2697	7780	4473	3696	3656
79 (079)	5805	3338	2757	2728	7869	4524	3738	3698
80 (080)	5872	3375	2790	2761	7960	4576	3782	3742
81 (081)	5938	3415	2821	2792	8049	4629	3824	3784
82 (082)	6003	3452	2852	2823	8138	4680	3867	3827
83 (083)	6069	3490	2884	2854	8227	4731	3909	3869
84 (084)	6134	3528	2915	2885	8316	4782	3951	3911
85 (085)	6202	3566	2946	2916	8407	4833	3993	3953
86 (086)	6272	3607	2980	2949	8502	4889	4040	3998
87 (087)	6338	3644	3011	2982	8591	4940	4082	4042
88 (088)	6403	3682	3043	3013	8680	4991	4124	4084
89 (089)	6469	3720	3074	3044	8769	5042	4167	4127
90 (090)	6536	3757	3105	3075	8860	5093	4209	4169
91 (091)	6602	3795	3136	3107	8949	5144	4251	4211
92 (092)	6667	3833	3167	3138	9038	5196	4293	4253
93 (093)	6733	3872	3200	3169	9127	5249	4338	4296
94 (094)	6798	3910	3231	3202	9216	5300	4380	4340

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	6866	3948	3262	3233	9307	5351	4422	4382
96 (096)	6931	3985	3293	3264	9396	5402	4464	4424
97 (097)	6997	4023	3325	3295	9484	5453	4507	4467
98 (098)	7067	4064	3357	3328	9580	5509	4551	4511
99 (099)	7133	4102	3389	3474	9669	5560	4593	4709
100 (901)	7200	4139	3421	3505	9760	5611	4638	4751
101 (101)	7266	4177	3575	3536	9849	5662	4847	4793
102 (102)	7331	4215	3608	3567	9938	5713	4891	4836
103 (103)	7397	4408	3639	3600	10027	5976	4933	4880
104 (104)	7464	4446	3670	3631	10118	6027	4976	4922
105 (105)	7530	4485	3702	3662	10207	6080	5018	4964
106 (106)	7882	4523	3733	3693	10684	6131	5060	5007
107 (107)	7948	4561	3764	3725	10773	6182	5102	5049
108 (108)	8013	4598	3795	3756	10862	6233	5144	5091
109 (109)	8079	4636	3828	3787	10951	6284	5189	5133
110 (110)	8146	4674	3859	3820	11042	6336	5231	5178
111 (111)	8216	4715	3892	3852	11138	6391	5276	5222
112 (112)	8282	4752	3923	3884	11227	6442	5318	5264
113 (113)	8348	4790	3954	3915	11316	6493	5360	5307
114 (114)	8413	4828	3985	3946	11404	6544	5402	5349
115 (115)	8480	4866	4018	3977	11496	6596	5447	5391
116 (116)	8546	4903	4049	4008	11584	6647	5489	5433
117 (117)	8611	4943	4080	4039	11673	6700	5531	5476

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	8677	4980	4111	4072	11762	6751	5573	5520
119 (119)	8743	5018	4143	4103	11851	6802	5616	5562
120 (120)	8810	5056	4174	4134	11942	6853	5658	5604
121 (121)	8875	5093	4205	4166	12031	6904	5700	5647
122 (122)	8941	5131	4238	4197	12120	6956	5744	5689
123 (123)	9011	5172	4270	4230	12216	7011	5789	5733
124 (124)	9079	5210	4302	4261	12307	7062	5831	5776
125 (125)	9144	5248	4333	4293	12396	7113	5873	5820
126 (126)	9210	5285	4364	4325	12484	7164	5916	5862
127 (127)	9275	5323	4395	4356	12573	7216	5958	5904
128 (128)	9341	5362	4428	4387	12662	7269	6002	5947
129 (129)	9408	5400	4459	4418	12753	7320	6044	5989
130 (130)	9474	5438	4490	4449	12842	7371	6087	6031
131 (131)	9539	5475	4521	4480	12931	7422	6129	6073
132 (132)	9605	5513	4552	4513	13020	7473	6171	6118
133 (133)	9670	5551	4584	4544	13109	7524	6213	6160
134 (134)	9738	5589	4615	4575	13200	7576	6256	6202
135 (135)	9808	5630	4649	4608	13296	7631	6302	6247
136 (136)	9874	5667	4680	4639	13384	7682	6344	6289
137 (137)	9939	5705	4711	4670	13473	7733	6387	6331
138 (138)	10005	5743	4743	4702	13562	7784	6429	6373
139 (139)	10072	5780	4774	4733	13653	7836	6471	6416
140 (140)	10138	5820	4805	4766	13742	7889	6513	6460

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	10203	5857	4836	4797	13831	7940	6556	6502
142 (142)	10269	5895	4869	4828	13920	7991	6600	6544
143 (143)	10336	5933	4900	4859	14011	8042	6642	6587
144 (144)	10402	5970	4931	4890	14100	8093	6684	6629
145 (145)	10467	6008	4962	4921	14189	8144	6727	6671
146 (146)	10533	6046	4993	4954	14278	8196	6769	6716
147 (147)	10603	6087	5026	4987	14373	8251	6813	6760
148 (148)	10670	6125	5059	5018	14464	8302	6858	6802
149 (149)	10736	6162	5090	5049	14553	8353	6900	6844
150 (150)	10802	6200	5121	5080	14642	8404	6942	6887
151 (151)	10867	6238	5152	5111	14731	8456	6984	6929
152 (152)	10933	6277	5184	5143	14820	8509	7027	6971
153 (153)	11000	6315	5215	5174	14911	8560	7069	7013
154 (154)	11066	6352	5246	5207	15000	8611	7111	7058
155 (155)	11131	6390	5279	5238	15089	8662	7156	7100
156 (156)	11197	6428	5310	5269	15178	8713	7198	7142
157 (157)	11262	6466	5341	5300	15267	8764	7240	7184
158 (158)	11330	6503	5372	5331	15358	8816	7282	7227
159 (159)	11395	6541	5403	5362	15447	8867	7324	7269
160 (160)	11466	6582	5436	5395	15542	8922	7369	7313
161 (161)	11531	6620	5469	5426	15631	8973	7413	7356
162 (162)	11597	6657	5500	5459	15720	9024	7456	7400
163 (163)	11664	6695	5531	5490	15811	9076	7498	7442

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	11730	6734	5562	5521	15900	9129	7540	7484
165 (165)	11795	6772	5593	5552	15989	9180	7582	7527
166 (166)	11861	6810	5625	5584	16078	9231	7624	7569
167 (167)	11928	6848	5656	5615	16169	9282	7667	7611
168 (168)	11993	6885	5689	5648	16258	9333	7711	7656
169 (169)	12059	6923	5720	5679	16347	9384	7753	7698
170 (170)	12125	6961	5751	5710	16436	9436	7796	7740
171 (171)	12190	6998	5782	5741	16524	9487	7838	7782
172 (172)	12262	7039	5815	5774	16622	9542	7882	7827
173 (173)	12328	7077	5846	5805	16711	9593	7924	7869
174 (174)	12393	7115	5877	5836	16800	9644	7967	7911
175 (175)	12459	7152	5910	5867	16889	9696	8011	7953
176 (176)	12525	7192	5941	5900	16978	9749	8053	7998
177 (177)	12592	7230	5972	5931	17069	9800	8096	8040
178 (178)	12657	7267	6003	5962	17158	9851	8138	8082
179 (179)	12723	7305	6034	5993	17247	9902	8180	8124
180 (180)	12789	7343	6066	6025	17336	9953	8222	8167
181 (181)	12854	7380	6097	6056	17424	10004	8264	8209
182 (182)	12921	7418	6130	6087	17516	10056	8309	8251
183 (183)	12987	7457	6161	6120	17604	10109	8351	8296
184 (184)	13057	7497	6193	6152	17700	10162	8396	8340
185 (185)	13123	7534	6225	6184	17789	10213	8438	8382

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	13190	7572	6256	6215	17880	10264	8480	8424
187 (187)	13256	7611	6287	6246	17969	10318	8522	8467
188 (188)	13321	7649	6320	6277	18058	10369	8567	8509
189 (189)	13387	7687	6351	6308	18147	10420	8609	8551
190 (190)	13452	7725	6382	6341	18236	10471	8651	8596
191 (191)	13520	7762	6413	6372	18327	10522	8693	8638
192 (192)	13585	7800	6444	6403	18416	10573	8736	8680
193 (193)	13651	7838	6475	6434	18504	10624	8778	8722
194 (194)	13716	7875	6507	6466	18593	10676	8820	8764
195 (195)	13782	7915	6539	6497	18682	10729	8864	8807
196 (196)	13854	7954	6572	6530	18780	10782	8909	8851
197 (197)	13920	7992	6603	6561	18869	10833	8951	8893
198 (198)	13985	8030	6634	6593	18958	10884	8993	8938
199 (199)	14051	8069	6666	6625	19047	10938	9036	8980
200 (902)	14116	8107	6697	6656	19136	10989	9078	9022
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	57	34	30	30	78	47	40	40

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	18	17	15	15
0,2 (002)	22	20	18	18
0,4 (004)	32	28	26	25
0,6 (006)	38	32	29	28
0,8 (008)	47	41	37	34
1 (010)	56	47	42	38
1,5 (015)	66	55	51	47
2 (020)	84	70	66	59
2,5 (025)	102	84	79	70
3 (030)	120	99	92	83
3,5 (035)	125	103	98	88
4 (040)	141	118	111	99
4,5 (045)	157	129	122	109
5 (050)	173	142	135	120
5,5 (055)	188	154	146	131
6 (060)	206	168	160	142
6,5 (065)	220	180	171	152
7 (070)	236	193	183	163
7,5 (075)	254	208	197	174
8 (080)	268	219	208	184
8,5 (085)	284	232	220	196
9 (090)	298	245	233	206
9,5 (095)	317	258	245	218
10 (110)	331	272	258	228

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	173	209	227	280	320

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	541	411	350	636,47	483,53	411,76	886,89	673,77	573,77	1202,22	913,33	777,78
2 (002)	604	443	371	710,59	521,18	436,47	990,16	726,23	608,2	1342,22	984,44	824,44
3 (003)	679	488	399	798,82	574,12	469,41	1113,11	800	654,1	1508,89	1084,44	886,67
4 (004)	732	501	408	861,18	589,41	480	1200	821,31	668,85	1626,67	1113,33	906,67
5 (005)	804	541	434	945,88	636,47	510,59	1318,03	886,89	711,48	1786,67	1202,22	964,44
6 (006)	885	580	486	1041,18	682,35	571,76	1450,82	950,82	796,72	1966,67	1288,89	1080
7 (007)	953	639	511	1121,18	751,76	601,18	1562,3	1047,54	837,7	2117,78	1420	1135,56
8 (008)	1024	680	537	1204,71	800	631,76	1678,69	1114,75	880,33	2275,56	1511,11	1193,33
9 (009)	1092	718	562	1284,71	844,71	661,18	1790,16	1177,05	921,31	2426,67	1595,56	1248,89
10 (010)	1185	757	587	1394,12	890,59	690,59	1942,62	1240,98	962,3	2633,33	1682,22	1304,44
11 (011)	1234	788	608	1451,76	927,06	715,29	2022,95	1291,8	996,72	2742,22	1751,11	1351,11

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1284	819	629	1510,59	963,53	740	2104,92	1342,62	1031,15	2853,33	1820	1397,78
13 (013)	1338	852	651	1574,12	1002,35	765,88	2193,44	1396,72	1067,21	2973,33	1893,33	1446,67
14 (014)	1387	884	672	1631,76	1040	790,59	2273,77	1449,18	1101,64	3082,22	1964,44	1493,33
15 (015)	1437	915	693	1690,59	1076,47	815,29	2355,74	1500	1136,07	3193,33	2033,33	1540
16 (016)	1486	946	714	1748,24	1112,94	840	2436,07	1550,82	1170,49	3302,22	2102,22	1586,67
17 (017)	1536	978	735	1807,06	1150,59	864,71	2518,03	1603,28	1204,92	3413,33	2173,33	1633,33
18 (018)	1586	1009	756	1865,88	1187,06	889,41	2600	1654,1	1239,34	3524,44	2242,22	1680
19 (019)	1635	1040	777	1923,53	1223,53	914,12	2680,33	1704,92	1273,77	3633,33	2311,11	1726,67
20 (020)	1685	1072	798	1982,35	1261,18	938,82	2762,3	1757,38	1308,2	3744,44	2382,22	1773,33
21 (021)	1774	1103	819	2087,06	1297,65	963,53	2908,2	1808,2	1342,62	3942,22	2451,11	1820
22 (022)	1824	1134	840	2145,88	1334,12	988,24	2990,16	1859,02	1377,05	4053,33	2520	1866,67
23 (023)	1873	1165	861	2203,53	1370,59	1012,94	3070,49	1909,84	1411,48	4162,22	2588,89	1913,33
24 (024)	1923	1239	882	2262,35	1457,65	1037,65	3152,46	2031,15	1445,9	4273,33	2753,33	1960
25 (025)	1977	1272	904	2325,88	1496,47	1063,53	3240,98	2085,25	1481,97	4393,33	2826,67	2008,89
26 (026)	2026	1303	925	2383,53	1532,94	1088,24	3321,31	2136,07	1516,39	4502,22	2895,56	2055,56
27 (027)	2076	1334	946	2442,35	1569,41	1112,94	3403,28	2186,89	1550,82	4613,33	2964,44	2102,22
28 (028)	2125	1366	967	2500	1607,06	1137,65	3483,61	2239,34	1585,25	4722,22	3035,56	2148,89
29 (029)	2175	1397	988	2558,82	1643,53	1162,35	3565,57	2290,16	1619,67	4833,33	3104,44	2195,56
30 (030)	2224	1428	1009	2616,47	1680	1187,06	3645,9	2340,98	1654,1	4942,22	3173,33	2242,22
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	42	29	20	49	34	24	69	48	33	93	64	44

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	506	381	342	595	448	402	830	625	561	1124	847	760
2 (002)	556	412	361	654	485	425	911	675	592	1236	916	802
3 (003)	613	464	386	721	546	454	1005	761	633	1362	1031	858
4 (004)	643	470	391	756	553	460	1054	770	641	1429	1044	869
5 (005)	693	501	412	815	589	485	1136	821	675	1540	1113	916
6 (006)	742	532	433	873	626	509	1216	872	710	1649	1182	962
7 (007)	796	565	455	936	665	535	1305	926	746	1769	1256	1011
8 (008)	859	597	475	1011	702	559	1408	979	779	1909	1327	1056
9 (009)	908	628	496	1068	739	584	1489	1030	813	2018	1396	1102
10 (010)	958	659	517	1127	775	608	1570	1080	848	2129	1464	1149
11 (011)	1007	691	538	1185	813	633	1651	1133	882	2238	1536	1196
12 (012)	1057	722	586	1244	849	689	1733	1184	961	2349	1604	1302
13 (013)	1121	753	607	1319	886	714	1838	1234	995	2491	1673	1349
14 (014)	1170	806	628	1376	948	739	1918	1321	1030	2600	1791	1396
15 (015)	1220	837	649	1435	985	764	2000	1372	1064	2711	1860	1442
16 (016)	1269	868	670	1493	1021	788	2080	1423	1098	2820	1929	1489
17 (017)	1319	899	691	1552	1058	813	2162	1474	1133	2931	1998	1536
18 (018)	1368	931	712	1609	1095	838	2243	1526	1167	3040	2069	1582
19 (019)	1422	964	734	1673	1134	864	2331	1580	1203	3160	2142	1631
20 (020)	1497	995	754	1761	1171	887	2454	1631	1236	3327	2211	1676
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	29	20	49	34	24	69	48	33	93	64	44

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	501	379	341	589	446	401	821	621	559	1113	842	758
2 (002)	547	409	359	644	481	422	897	670	589	1216	909	798
3 (003)	604	461	384	711	542	452	990	756	630	1342	1024	853
4 (004)	623	464	387	733	546	455	1021	761	634	1384	1031	860
5 (005)	675	494	407	794	581	479	1107	810	667	1500	1098	904
6 (006)	720	523	427	847	615	502	1180	857	700	1600	1162	949
7 (007)	765	553	447	900	651	526	1254	907	733	1700	1229	993
8 (008)	810	582	467	953	685	549	1328	954	766	1800	1293	1038
9 (009)	860	613	488	1012	721	574	1410	1005	800	1911	1362	1084
10 (010)	918	643	508	1080	756	598	1505	1054	833	2040	1429	1129
11 (011)	963	672	528	1133	791	621	1579	1102	866	2140	1493	1173
12 (012)	1008	702	548	1186	826	645	1652	1151	898	2240	1560	1218
13 (013)	1053	731	568	1239	860	668	1726	1198	931	2340	1624	1262
14 (014)	1098	761	588	1292	895	692	1800	1248	964	2440	1691	1307
15 (015)	1147	792	609	1349	932	716	1880	1298	998	2549	1760	1353
16 (016)	1207	822	655	1420	967	771	1979	1348	1074	2682	1827	1456
17 (017)	1252	851	675	1473	1001	794	2052	1395	1107	2782	1891	1500
18 (018)	1297	902	695	1526	1061	818	2126	1479	1139	2882	2004	1544
19 (019)	1342	931	715	1579	1095	841	2200	1526	1172	2982	2069	1589
20 (020)	1387	961	735	1632	1131	865	2274	1575	1205	3082	2136	1633
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	28	19	46	33	22	64	46	31	87	62	42

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	146	227	261

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	461	459
2 (002)	485	478
3 (003)	547	502
4 (004)	572	522
5 (005)	603	547
6 (006)	632	571
7 (007)	661	595
8 (008)	692	619
9 (009)	722	643
10 (010)	751	667
11 (011)	775	687
12 (012)	799	707
13 (013)	825	728
14 (014)	849	748
15 (015)	873	768
16 (016)	897	788
17 (017)	921	808
18 (018)	945	828
19 (019)	969	848
20 (020)	994	868
21 (021)	1018	962
22 (022)	1042	983
23 (023)	1066	1003
24 (024)	1090	1023
25 (025)	1115	1043
26 (026)	1140	1063
27 (027)	1164	1084
28 (028)	1188	1104
29 (029)	1212	1124
30 (030)	1236	1144
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	18

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	450	451
2 (002)	473	469
3 (003)	498	490
4 (004)	518	506
5 (005)	542	526
6 (006)	566	546
7 (007)	623	567
8 (008)	647	587
9 (009)	671	607
10 (010)	695	627
11 (011)	719	647
12 (012)	743	667
13 (013)	768	687
14 (014)	792	707
15 (015)	816	727
16 (016)	840	747
17 (017)	864	767
18 (018)	888	787
19 (019)	914	808
20 (020)	938	828
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	22	18

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	449	450
2 (002)	470	467
3 (003)	495	488
4 (004)	514	503
5 (005)	536	522
6 (006)	559	541
7 (007)	582	560
8 (008)	636	579
9 (009)	660	599
10 (010)	683	618
11 (011)	706	637
12 (012)	729	656
13 (013)	752	675
14 (014)	774	694
15 (015)	798	714
16 (016)	821	733
17 (017)	844	752
18 (018)	867	771
19 (019)	890	790
20 (020)	912	809
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	21	18

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	268	302

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	426	406
2 (002)	466	429
3 (003)	516	459
4 (004)	574	483
5 (005)	624	543
6 (006)	673	572
7 (007)	721	600
8 (008)	771	630
9 (009)	820	659
10 (010)	894	687
11 (011)	933	711
12 (012)	973	735
13 (013)	1014	760
14 (014)	1054	784
15 (015)	1093	807
16 (016)	1132	831
17 (017)	1172	855
18 (018)	1211	879
19 (019)	1250	903
20 (020)	1290	926
21 (021)	1329	950
22 (022)	1368	974
23 (023)	1408	998
24 (024)	1447	1021
25 (025)	1488	1046
26 (026)	1528	1070
27 (027)	1567	1094
28 (028)	1607	1118
29 (029)	1698	1141
30 (030)	1737	1165
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	22

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитаумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	408	396
2 (002)	446	418
3 (003)	487	443
4 (004)	519	463
5 (005)	559	486
6 (006)	598	510
7 (007)	640	535
8 (008)	696	559
9 (009)	735	583
10 (010)	774	637
11 (011)	814	660
12 (012)	853	684
13 (013)	892	708
14 (014)	932	732
15 (015)	971	756
16 (016)	1010	779
17 (017)	1050	803
18 (018)	1089	827
19 (019)	1157	852
20 (020)	1196	876
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	22

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	406	395
2 (002)	441	416
3 (003)	482	441
4 (004)	513	459
5 (005)	550	482
6 (006)	587	504
7 (007)	624	527
8 (008)	661	549
9 (009)	701	573
10 (010)	754	596
11 (011)	791	618
12 (012)	828	641
13 (013)	866	694
14 (014)	903	716
15 (015)	942	740
16 (016)	979	763
17 (017)	1016	785
18 (018)	1053	808
19 (019)	1090	830
20 (020)	1128	853
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	21

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	415	400
2 (002)	459	426
3 (003)	507	454
4 (004)	548	478
5 (005)	611	506
6 (006)	657	563
7 (007)	703	591
8 (008)	749	618
9 (009)	795	645
10 (010)	841	673
11 (011)	915	701
12 (012)	962	729
13 (013)	1008	756
14 (014)	1054	784
15 (015)	1100	811
16 (016)	1146	838
17 (017)	1192	866
18 (018)	1240	894
19 (019)	1286	922
20 (020)	1332	949
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	25

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	219	255

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	506	510	472	483	485	500
2 (002)	548	551	500	513	508	524
3 (003)	600	602	536	550	537	555
4 (004)	643	644	564	580	560	579
5 (005)	696	721	636	655	589	610
6 (006)	746	770	670	691	618	640
7 (007)	824	819	704	727	646	670
8 (008)	877	870	740	764	676	702
9 (009)	927	919	774	800	704	732
10 (010)	977	968	808	836	733	762
11 (011)	1099	1087	899	936	812	849
12 (012)	1146	1134	932	972	840	879
13 (013)	1196	1183	967	1009	870	911
14 (014)	1244	1230	1000	1044	898	941
15 (015)	1292	1276	1033	1080	926	972
16 (016)	1339	1323	1067	1115	955	1002
17 (017)	1387	1370	1100	1151	983	1032
18 (018)	1435	1417	1133	1186	1011	1063
19 (019)	1483	1521	1166	1222	1040	1093
20 (020)	1530	1567	1200	1258	1068	1124
21 (021)	1578	1614	1233	1293	1096	1154
22 (022)	1626	1661	1266	1329	1124	1184
23 (023)	1733	1708	1299	1364	1153	1215
24 (024)	1780	1754	1333	1400	1181	1245
25 (025)	1830	1803	1367	1437	1210	1277
26 (026)	1878	1850	1401	1472	1239	1307
27 (027)	1926	1897	1434	1508	1267	1337
28 (028)	1973	1944	1467	1543	1393	1471
29 (029)	2021	1990	1500	1579	1421	1501
30 (030)	2069	2037	1534	1615	1449	1532
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	37	26	28	22	24

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	271	301	330	343

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	507
4107-0101-1002	2	574
4107-0101-1003	3	641
4107-0101-1004	4	687
4107-0101-1005	5	752
4107-0101-1006	6	835
4107-0101-1007	7	897
4107-0101-1008	8	961
4107-0101-1009	9	1024
4107-0101-1010	10	1086
4107-0101-1011	11	1150
4107-0101-1012	12	1245
4107-0101-1013	13	1307
4107-0101-1014	14	1372
4107-0101-1015	15	1434
4107-0101-1016	16	1496
4107-0101-1017	17	1561
4107-0101-1018	18	1623
4107-0101-1019	19	1685
4107-0101-1020	20	1749
4107-0101-1021	21	1801
4107-0101-1022	22	1853
4107-0101-1023	23	1970
4107-0101-1024	24	2022
4107-0101-1025	25	2074
4107-0101-1026	26	2126
4107-0101-1027	27	2177
4107-0101-1028	28	2229
4107-0101-1029	29	2281
4107-0101-1030	30	2333
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	52

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	486
4107-0201-1002	2	536
4107-0201-1003	3	590
4107-0201-1004	4	632
4107-0201-1005	5	696
4107-0201-1006	6	748
4107-0201-1007	7	802
4107-0201-1008	8	854
4107-0201-1009	9	906
4107-0201-1010	10	957
4107-0201-1011	11	1009
4107-0201-1012	12	1082
4107-0201-1013	13	1133
4107-0201-1014	14	1185
4107-0201-1015	15	1237
4107-0201-1016	16	1289
4107-0201-1017	17	1341
4107-0201-1018	18	1393
4107-0201-1019	19	1447
4107-0201-1020	20	1499
4107-0201-1021	21	1551
4107-0201-1022	22	1602
4107-0201-1023	23	1687
4107-0201-1024	24	1739
4107-0201-1025	25	1791
4107-0201-1026	26	1843
4107-0201-1027	27	1894
4107-0201-1028	28	1946
4107-0201-1029	29	1998
4107-0201-1030	30	2050
4107-0201-1991	За каждый следующий км	52

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	484
4107-0301-1002	2	531
4107-0301-1003	3	585
4107-0301-1004	4	624
4107-0301-1005	5	673
4107-0301-1006	6	735
4107-0301-1007	7	784
4107-0301-1008	8	833
4107-0301-1009	9	885
4107-0301-1010	10	934
4107-0301-1011	11	984
4107-0301-1012	12	1033
4107-0301-1013	13	1082
4107-0301-1014	14	1131
4107-0301-1015	15	1204
4107-0301-1016	16	1253
4107-0301-1017	17	1302
4107-0301-1018	18	1352
4107-0301-1019	19	1401
4107-0301-1020	20	1450
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	50

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	494
4107-0401-1002	2	551
4107-0401-1003	3	626
4107-0401-1004	4	677
4107-0401-1005	5	737
4107-0401-1006	6	796
4107-0401-1007	7	876
4107-0401-1008	8	936
4107-0401-1009	9	995
4107-0401-1010	10	1055
4107-0401-1011	11	1117
4107-0401-1012	12	1176
4107-0401-1013	13	1269
4107-0401-1014	14	1328
4107-0401-1015	15	1388
4107-0401-1016	16	1447
4107-0401-1017	17	1507
4107-0401-1018	18	1569
4107-0401-1019	19	1628
4107-0401-1020	20	1688
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	60

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	248

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	474	424	558	499	777	695	1053	942
2 (002)	509	448	599	527	834	734	1131	996
3 (003)	557	481	655	566	913	789	1238	1069
4 (004)	569	487	669	573	933	798	1264	1082
5 (005)	612	516	720	607	1003	846	1360	1147
6 (006)	674	544	793	640	1105	892	1498	1209
7 (007)	714	571	840	672	1170	936	1587	1269
8 (008)	757	631	891	742	1241	1034	1682	1402
9 (009)	797	658	938	774	1307	1079	1771	1462
10 (010)	837	686	985	807	1372	1125	1860	1524
11 (011)	879	715	1034	841	1441	1172	1953	1589
12 (012)	920	743	1082	874	1508	1218	2044	1651
13 (013)	960	771	1129	907	1574	1264	2133	1713
14 (014)	1002	800	1179	941	1643	1311	2227	1778
15 (015)	1042	828	1226	974	1708	1357	2316	1840
16 (016)	1127	855	1326	1006	1848	1402	2504	1900
17 (017)	1169	884	1375	1040	1916	1449	2598	1964
18 (018)	1209	912	1422	1073	1982	1495	2687	2027
19 (019)	1249	940	1469	1106	2048	1541	2776	2089
20 (020)	1292	969	1520	1140	2118	1589	2871	2153
21 (021)	1324	991	1558	1166	2170	1625	2942	2202
22 (022)	1356	1014	1595	1193	2223	1662	3013	2253
23 (023)	1388	1036	1633	1219	2275	1698	3084	2302
24 (024)	1420	1059	1671	1246	2328	1736	3156	2353
25 (025)	1452	1081	1708	1272	2380	1772	3227	2402
26 (026)	1484	1103	1746	1298	2433	1808	3298	2451
27 (027)	1516	1126	1784	1325	2485	1846	3369	2502
28 (028)	1548	1148	1821	1351	2538	1882	3440	2551
29 (029)	1580	1171	1859	1378	2590	1920	3511	2602
30 (030)	1612	1193	1896	1404	2643	1956	3582	2651
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	23	38	27	52	38	71	51

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	458	414	539	487	751	679	1018	920
2 (002)	489	434	575	511	802	711	1087	964
3 (003)	527	461	620	542	864	756	1171	1024
4 (004)	535	464	629	546	877	761	1189	1031
5 (005)	567	487	667	573	930	798	1260	1082
6 (006)	599	509	705	599	982	834	1331	1131
7 (007)	633	533	745	627	1038	874	1407	1184
8 (008)	665	555	782	653	1090	910	1478	1233
9 (009)	697	578	820	680	1143	948	1549	1284
10 (010)	729	600	858	706	1195	984	1620	1333
11 (011)	761	623	895	733	1248	1021	1691	1384
12 (012)	815	645	959	759	1336	1057	1811	1433
13 (013)	847	667	996	785	1389	1093	1882	1482
14 (014)	879	690	1034	812	1441	1131	1953	1533
15 (015)	911	742	1072	873	1493	1216	2024	1649
16 (016)	943	765	1109	900	1546	1254	2096	1700
17 (017)	975	787	1147	926	1598	1290	2167	1749
18 (018)	1007	810	1185	953	1651	1328	2238	1800
19 (019)	1041	833	1225	980	1707	1366	2313	1851
20 (020)	1073	856	1262	1007	1759	1403	2384	1902
21 (021)	1105	878	1300	1033	1811	1439	2456	1951
22 (022)	1137	901	1338	1060	1864	1477	2527	2002
23 (023)	1169	923	1375	1086	1916	1513	2598	2051
24 (024)	1201	945	1413	1112	1969	1549	2669	2100
25 (025)	1233	968	1451	1139	2021	1587	2740	2151
26 (026)	1265	990	1488	1165	2074	1623	2811	2200
27 (027)	1297	1013	1526	1192	2126	1661	2882	2251
28 (028)	1329	1035	1564	1218	2179	1697	2953	2300
29 (029)	1361	1057	1601	1244	2231	1733	3024	2349
30 (030)	1393	1080	1639	1271	2284	1770	3096	2400
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	23	38	27	52	38	71	51

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108- 0301-	4108- 0302-	4108- 0301-	4108- 0302-	4108- 0301-	4108- 0302-	4108- 0301-	4108- 0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	427	386	502	454	700	633	949	858
2 (002)	464	411	546	484	761	674	1031	913
3 (003)	508	441	598	519	833	723	1129	980
4 (004)	524	450	616	529	859	738	1164	1000
5 (005)	562	476	661	560	921	780	1249	1058
6 (006)	601	502	707	591	985	823	1336	1116
7 (007)	649	529	764	622	1064	867	1442	1176
8 (008)	687	555	808	653	1126	910	1527	1233
9 (009)	725	596	853	701	1189	977	1611	1324
10 (010)	763	622	898	732	1251	1020	1696	1382
11 (011)	803	650	945	765	1316	1066	1784	1444
12 (012)	842	676	991	795	1380	1108	1871	1502
13 (013)	880	703	1035	827	1443	1152	1956	1562
14 (014)	918	729	1080	858	1505	1195	2040	1620
15 (015)	956	756	1125	889	1567	1239	2124	1680
16 (016)	994	782	1169	920	1630	1282	2209	1738
17 (017)	1032	808	1214	951	1692	1325	2293	1796
18 (018)	1092	836	1285	984	1790	1370	2427	1858
19 (019)	1131	863	1331	1015	1854	1415	2513	1918
20 (020)	1169	889	1375	1046	1916	1457	2598	1976
21 (021)	1207	915	1420	1076	1979	1500	2682	2033
22 (022)	1245	942	1465	1108	2041	1544	2767	2093
23 (023)	1283	968	1509	1139	2103	1587	2851	2151
24 (024)	1321	995	1554	1171	2166	1631	2936	2211
25 (025)	1362	1022	1602	1202	2233	1675	3027	2271
26 (026)	1400	1049	1647	1234	2295	1720	3111	2331
27 (027)	1438	1075	1692	1265	2357	1762	3196	2389
28 (028)	1476	1102	1736	1296	2420	1807	3280	2449
29 (029)	1514	1128	1781	1327	2482	1849	3364	2507
30 (030)	1552	1154	1826	1358	2544	1892	3449	2564
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	38	27	45	32	62	44	84	60

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	235	251

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	428
4109-0101-1002	2	473
4109-0101-1003	3	509
4109-0101-1004	4	516
4109-0101-1005	5	548
4109-0101-1006	6	578
4109-0101-1007	7	608
4109-0101-1008	8	639
4109-0101-1009	9	670
4109-0101-1010	10	700
4109-0101-1011	11	731
4109-0101-1012	12	795
4109-0101-1013	13	825
4109-0101-1014	14	857
4109-0101-1015	15	887
4109-0101-1016	16	917
4109-0101-1017	17	949
4109-0101-1018	18	979
4109-0101-1019	19	1009
4109-0101-1020	20	1041
4109-0101-1021	21	1064
4109-0101-1022	22	1087
4109-0101-1023	23	1111
4109-0101-1024	24	1134
4109-0101-1025	25	1158
4109-0101-1026	26	1181
4109-0101-1027	27	1204
4109-0101-1028	28	1228
4109-0101-1029	29	1251
4109-0101-1030	30	1275
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	24

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	415
4109-0201-1002	2	437
4109-0201-1003	3	465
4109-0201-1004	4	488
4109-0201-1005	5	511
4109-0201-1006	6	534
4109-0201-1007	7	559
4109-0201-1008	8	583
4109-0201-1009	9	606
4109-0201-1010	10	630
4109-0201-1011	11	653
4109-0201-1012	12	676
4109-0201-1013	13	700
4109-0201-1014	14	723
4109-0201-1015	15	747
4109-0201-1016	16	770
4109-0201-1017	17	793
4109-0201-1018	18	817
4109-0201-1019	19	842
4109-0201-1020	20	865
4109-0201-1021	21	889
4109-0201-1022	22	912
4109-0201-1023	23	935
4109-0201-1024	24	959
4109-0201-1025	25	1016
4109-0201-1026	26	1040
4109-0201-1027	27	1063
4109-0201-1028	28	1086
4109-0201-1029	29	1110
4109-0201-1030	30	1133
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	24

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	214

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	147	173	241	327
2 (002)	216	254	354	480
3 (003)	297	349	487	660
4 (004)	365	429	598	811
5 (005)	440	518	721	978
6 (006)	508	598	833	1129
7 (007)	583	686	956	1296
8 (008)	651	766	1067	1447
9 (009)	726	854	1190	1613
10 (010)	800	941	1311	1778
11 (011)	869	1022	1425	1931
12 (012)	949	1116	1556	2109
13 (013)	1018	1198	1669	2262
14 (014)	1080	1271	1770	2400
15 (015)	1173	1380	1923	2607
16 (016)	1235	1453	2025	2744
17 (017)	1304	1534	2138	2898
18 (018)	1366	1607	2239	3036
19 (019)	1472	1732	2413	3271
20 (020)	1540	1812	2525	3422
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	44	52	72	98

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	583	686	956	1296
2 (002)	651	766	1067	1447
3 (003)	726	854	1190	1613
4 (004)	800	941	1311	1778
5 (005)	869	1022	1425	1931
6 (006)	949	1116	1556	2109
7 (007)	1018	1198	1669	2262
8 (008)	1080	1271	1770	2400
9 (009)	1173	1380	1923	2607
10 (010)	1235	1453	2025	2744
11 (011)	1304	1534	2138	2898
12 (012)	1366	1607	2239	3036
13 (013)	1472	1732	2413	3271
14 (014)	1534	1805	2515	3409
15 (015)	1602	1885	2626	3560
16 (016)	1664	1958	2728	3698
17 (017)	1733	2039	2841	3851
18 (018)	1795	2112	2943	3989
19 (019)	1863	2192	3054	4140
20 (020)	1932	2273	3167	4293
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	44	52	72	98

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	187

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	531	531
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	604	604
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	598	598
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	387	387
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	667	667
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	242	242
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	346	346
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	280	280
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	269	269
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	457	457
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	806	806
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	309	329
4131-0102-02	Шпалы, бруссы, дрова, рудстойка, балансы пропсы	411	622
4131-0102-03	Пиломатериалы	345	913
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	327	327
4131-0103-02	Металл листовой	271	271
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	269	269
4131-0103-04	Проволока в кругах	443	443
4131-0103-05	Конструкции металлические	291	291
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	72	541
4131-0104-02	Песок всякий	40	287
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	54	322
4131-0104-04	Глина сухая	60	335
4131-0104-05	Мусор строительный	19	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	646	443

Ресми басылым

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министiрлiгiнiң Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық iстерi комитетi

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2017

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная