Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
2018 жыл

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
2018 жыл

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.12.2017 ж. №307-НҚ бұйрығымен 01.01.2018 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.12.2017 года №307-НҚ с 01.01.2018 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения 1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями 10
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах 10
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов 13
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям 31
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей 49
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами 49
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров 49
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров 68
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов 69
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами 69
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах 69
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов 71
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям 71
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов 73
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами 73
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах 73
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах 74
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям 75
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов 75
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами 76
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах 76
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов 77
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям 78

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам ... 79
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов 79
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями ... 80
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями ... 80
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей ... 81
Раздел 07 Перевозка автоцистернами ... 81
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах ... 81
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов ... 82
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям ... 83
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам ... 84
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн ... 84
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами ... 85
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах ... 85
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов ... 86
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам ... 87
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов ... 88
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами ... 88
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах ... 88
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов ... 89
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов ... 89
Раздел 21 Перевозка тракторами ... 90
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами ... 90
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами ... 91
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора ... 91
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках ... 92
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы ... 92

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 08.00 – Жамбылская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м3	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м3	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м3	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м3	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борулин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обапол	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Кокс разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженые	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м3	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волокнистые, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и скрепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колено, раструб, патрубок, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 $м^3$;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командируемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	387	331	298	275	253	455	389	351	324	298
2 (002)	442	373	331	303	276	520	439	389	356	325
3 (003)	522	433	376	340	307	614	509	442	400	361
4 (004)	556	466	398	350	313	654	548	468	412	368
5 (005)	623	517	438	395	355	733	608	515	465	418
6 (006)	697	565	476	427	381	820	665	560	502	448
7 (007)	761	623	527	459	407	895	733	620	540	479
8 (008)	841	675	567	492	435	989	794	667	579	512
9 (009)	905	723	605	524	461	1065	851	712	616	542
10 (010)	968	789	643	573	488	1139	928	756	674	574
11 (011)	1018	827	674	599	510	1198	973	793	705	600
12 (012)	1068	865	705	626	533	1256	1018	829	736	627
13 (013)	1144	906	738	653	556	1346	1066	868	768	654
14 (014)	1194	944	769	680	579	1405	1111	905	800	681
15 (015)	1243	982	820	706	601	1462	1155	965	831	707
16 (016)	1293	1020	851	733	624	1521	1200	1001	862	734
17 (017)	1343	1058	882	759	646	1580	1245	1038	893	760
18 (018)	1393	1096	913	785	669	1639	1289	1074	924	787
19 (019)	1443	1134	944	812	691	1698	1334	1111	955	813
20 (020)	1492	1172	975	838	714	1755	1379	1147	986	840
21 (021)	1542	1210	1006	864	764	1814	1424	1184	1016	899
22 (022)	1592	1275	1037	891	786	1873	1500	1220	1048	925

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1642	1313	1068	917	809	1932	1545	1256	1079	952
24 (024)	1692	1351	1099	943	831	1991	1589	1293	1109	978
25 (025)	1781	1392	1132	971	855	2095	1638	1332	1142	1006
26 (026)	1831	1430	1163	997	877	2154	1682	1368	1173	1032
27 (027)	1880	1468	1194	1024	900	2212	1727	1405	1205	1059
28 (028)	1930	1506	1225	1050	922	2271	1772	1441	1235	1085
29 (029)	1980	1544	1256	1077	945	2329	1816	1478	1267	1112
30 (030)	2030	1582	1287	1137	967	2388	1861	1514	1338	1138
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	44	33	29	24	21	52	39	34	28	25

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	634	543	489	451	415	860	736	662	611	562
2 (002)	725	611	543	497	452	982	829	736	673	613
3 (003)	856	710	616	557	503	1160	962	836	756	682
4 (004)	911	764	652	574	513	1236	1036	884	778	696
5 (005)	1021	848	718	648	582	1384	1149	973	878	789
6 (006)	1143	926	780	700	625	1549	1256	1058	949	847
7 (007)	1248	1021	864	752	667	1691	1384	1171	1020	904

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1379	1107	930	807	713	1869	1500	1260	1093	967
9 (009)	1484	1185	992	859	756	2011	1607	1344	1164	1024
10 (010)	1587	1293	1054	939	800	2151	1753	1429	1273	1084
11 (011)	1669	1356	1105	982	836	2262	1838	1498	1331	1133
12 (012)	1751	1418	1156	1026	874	2373	1922	1567	1391	1184
13 (013)	1875	1485	1210	1070	911	2542	2013	1640	1451	1236
14 (014)	1957	1548	1261	1115	949	2653	2098	1709	1511	1287
15 (015)	2038	1610	1344	1157	985	2762	2182	1822	1569	1336
16 (016)	2120	1672	1395	1202	1023	2873	2267	1891	1629	1387
17 (017)	2202	1734	1446	1244	1059	2984	2351	1960	1687	1436
18 (018)	2284	1797	1497	1287	1097	3096	2436	2029	1744	1487
19 (019)	2366	1859	1548	1331	1133	3207	2520	2098	1804	1536
20 (020)	2446	1921	1598	1374	1170	3316	2604	2167	1862	1587
21 (021)	2528	1984	1649	1416	1252	3427	2689	2236	1920	1698
22 (022)	2610	2090	1700	1461	1289	3538	2833	2304	1980	1747
23 (023)	2692	2152	1751	1503	1326	3649	2918	2373	2038	1798
24 (024)	2774	2215	1802	1546	1362	3760	3002	2442	2096	1847
25 (025)	2920	2282	1856	1592	1402	3958	3093	2516	2158	1900
26 (026)	3002	2344	1907	1634	1438	4069	3178	2584	2216	1949
27 (027)	3082	2407	1957	1679	1475	4178	3262	2653	2276	2000
28 (028)	3164	2469	2008	1721	1511	4289	3347	2722	2333	2049
29 (029)	3246	2531	2059	1766	1549	4400	3431	2791	2393	2100
30 (030)	3328	2593	2110	1864	1585	4511	3516	2860	2527	2149
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	72	54	48	39	34	98	73	64	53	47

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	353	305	276	256	245	415	359	325	301	288
2 (002)	405	349	315	290	267	476	411	371	341	314
3 (003)	471	394	352	322	294	554	464	414	379	346
4 (004)	485	408	360	327	297	571	480	424	385	349
5 (005)	541	451	391	353	319	636	531	460	415	375
6 (006)	590	489	422	379	342	694	575	496	446	402
7 (007)	644	529	462	407	365	758	622	544	479	429
8 (008)	700	576	493	434	388	824	678	580	511	456
9 (009)	750	614	524	471	410	882	722	616	554	482
10 (010)	799	652	555	497	433	940	767	653	585	509
11 (011)	849	690	586	523	469	999	812	689	615	552
12 (012)	910	728	617	550	492	1071	856	726	647	579
13 (013)	960	776	648	576	514	1129	913	762	678	605
14 (014)	1010	814	692	602	537	1188	958	814	708	632
15 (015)	1060	852	723	629	559	1247	1002	851	740	658
16 (016)	1109	890	754	655	582	1305	1047	887	771	685
17 (017)	1172	928	785	681	604	1379	1092	924	801	711
18 (018)	1222	966	816	708	627	1438	1136	960	833	738
19 (019)	1275	1006	849	736	650	1500	1184	999	866	765
20 (020)	1325	1044	880	779	673	1559	1228	1035	916	792
21 (021)	1375	1100	911	805	695	1618	1294	1072	947	818
22 (022)	1425	1138	942	832	718	1676	1339	1108	979	845

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1475	1176	973	858	740	1735	1384	1145	1009	871
24 (024)	1547	1214	1004	885	763	1820	1428	1181	1041	898
25 (025)	1597	1252	1055	911	785	1879	1473	1241	1072	924
26 (026)	1647	1290	1086	937	808	1938	1518	1278	1102	951
27 (027)	1697	1328	1117	964	830	1996	1562	1314	1134	976
28 (028)	1746	1366	1148	990	853	2054	1607	1351	1165	1004
29 (029)	1796	1404	1179	1016	875	2113	1652	1387	1195	1029
30 (030)	1846	1442	1210	1043	898	2172	1696	1424	1227	1056
31 (031)	1899	1483	1243	1070	949	2234	1745	1462	1259	1116
32 (032)	1949	1548	1274	1097	971	2293	1821	1499	1291	1142
33 (033)	1999	1586	1305	1123	994	2352	1866	1535	1321	1169
34 (034)	2049	1624	1336	1149	1016	2411	1911	1572	1352	1195
35 (035)	2134	1662	1367	1176	1039	2511	1955	1608	1384	1222
36 (036)	2184	1700	1398	1202	1061	2569	2000	1645	1414	1248
37 (037)	2234	1738	1429	1229	1084	2628	2045	1681	1446	1275
38 (038)	2284	1776	1460	1255	1106	2687	2089	1718	1476	1301
39 (039)	2334	1814	1491	1281	1129	2746	2134	1754	1507	1328
40 (040)	2383	1852	1522	1308	1151	2804	2179	1791	1539	1354
41 (041)	2433	1890	1553	1368	1174	2862	2224	1827	1609	1381
42 (042)	2483	1928	1584	1394	1196	2921	2268	1864	1640	1407
43 (043)	2536	1969	1617	1422	1220	2984	2316	1902	1673	1435
44 (044)	2586	2007	1648	1448	1242	3042	2361	1939	1704	1461
45 (045)	2636	2045	1679	1475	1265	3101	2406	1975	1735	1488

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2686	2083	1751	1501	1287	3160	2451	2060	1766	1514
47 (047)	2735	2121	1782	1528	1310	3218	2495	2096	1798	1541
48 (048)	2785	2159	1813	1554	1332	3276	2540	2133	1828	1567
49 (049)	2835	2197	1844	1580	1355	3335	2585	2169	1859	1594
50 (050)	2885	2235	1875	1607	1377	3394	2629	2206	1891	1620
51 (051)	2935	2273	1906	1633	1400	3453	2674	2242	1921	1647
52 (052)	2985	2365	1937	1659	1422	3512	2782	2279	1952	1673
53 (053)	3034	2403	1968	1686	1445	3569	2827	2315	1984	1700
54 (054)	3084	2441	1999	1712	1467	3628	2872	2352	2014	1726
55 (055)	3134	2479	2030	1738	1490	3687	2916	2388	2045	1753
56 (056)	3258	2520	2062	1766	1513	3833	2965	2426	2078	1780
57 (057)	3308	2558	2093	1792	1536	3892	3009	2462	2108	1807
58 (058)	3358	2596	2124	1819	1558	3951	3054	2499	2140	1833
59 (059)	3408	2634	2155	1845	1581	4009	3099	2535	2171	1860
60 (060)	3458	2672	2186	1872	1603	4068	3144	2572	2202	1886
61 (061)	3507	2710	2217	1898	1626	4126	3188	2608	2233	1913
62 (062)	3557	2748	2248	1924	1648	4185	3233	2645	2264	1939
63 (063)	3607	2786	2279	1951	1671	4244	3278	2681	2295	1966
64 (064)	3657	2824	2310	1977	1693	4302	3322	2718	2326	1992
65 (065)	3707	2862	2341	2003	1716	4361	3367	2754	2356	2019
66 (066)	3756	2900	2372	2030	1739	4419	3412	2791	2388	2046
67 (067)	3806	2938	2403	2056	1761	4478	3456	2827	2419	2072
68 (068)	3860	2978	2436	2084	1785	4541	3504	2866	2452	2100

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3909	3016	2467	2110	1807	4599	3548	2902	2482	2126
70 (070)	3959	3054	2498	2137	1830	4658	3593	2939	2514	2153
71 (071)	4009	3092	2529	2163	1852	4716	3638	2975	2545	2179
72 (072)	4059	3130	2560	2189	1875	4775	3682	3012	2575	2206
73 (073)	4109	3168	2591	2216	1897	4834	3727	3048	2607	2232
74 (074)	4158	3206	2622	2242	1920	4892	3772	3085	2638	2259
75 (075)	4208	3244	2653	2268	1942	4951	3816	3121	2668	2285
76 (076)	4258	3282	2684	2295	1965	5009	3861	3158	2700	2312
77 (077)	4308	3320	2715	2321	1987	5068	3906	3194	2731	2338
78 (078)	4358	3358	2746	2347	2010	5127	3951	3231	2761	2365
79 (079)	4407	3396	2777	2374	2113	5185	3995	3267	2793	2486
80 (080)	4461	3437	2810	2401	2137	5248	4044	3306	2825	2514
81 (081)	4511	3475	2841	2428	2159	5307	4088	3342	2856	2540
82 (082)	4560	3513	2872	2454	2182	5365	4133	3379	2887	2567
83 (083)	4610	3551	2903	2481	2204	5424	4178	3415	2919	2593
84 (084)	4660	3589	2934	2507	2227	5482	4222	3452	2949	2620
85 (085)	4710	3627	2965	2533	2249	5541	4267	3488	2980	2646
86 (086)	4760	3665	2996	2560	2272	5600	4312	3525	3012	2673
87 (087)	4809	3703	3027	2586	2294	5658	4356	3561	3042	2699
88 (088)	4859	3741	3058	2612	2317	5716	4401	3598	3073	2726
89 (089)	4909	3779	3089	2740	2339	5775	4446	3634	3224	2752
90 (090)	4959	3817	3120	2766	2362	5834	4491	3671	3254	2779

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5009	3855	3151	2792	2384	5893	4535	3707	3285	2805
92 (092)	5062	3896	3183	2820	2408	5955	4584	3745	3318	2833
93 (093)	5112	3934	3336	2846	2430	6014	4628	3925	3348	2859
94 (094)	5162	3972	3367	2873	2453	6073	4673	3961	3380	2886
95 (095)	5211	4010	3398	2899	2475	6131	4718	3998	3411	2912
96 (096)	5261	4048	3429	2925	2498	6189	4762	4034	3441	2939
97 (097)	5311	4086	3460	2952	2520	6248	4807	4071	3473	2965
98 (098)	5361	4124	3491	2978	2543	6307	4852	4107	3504	2992
99 (099)	5411	4162	3522	3005	2565	6366	4896	4144	3535	3018
100 (901)	5460	4360	3553	3031	2588	6424	5129	4180	3566	3045
101 (101)	5510	4398	3584	3057	2610	6482	5174	4216	3596	3071
102 (102)	5560	4436	3615	3084	2633	6541	5219	4253	3628	3098
103 (103)	5820	4474	3646	3110	2655	6847	5264	4289	3659	3124
104 (104)	5870	4512	3677	3136	2678	6906	5308	4326	3689	3151
105 (105)	5923	4553	3710	3164	2701	6968	5356	4365	3722	3178
106 (106)	5973	4591	3741	3190	2724	7027	5401	4401	3753	3205
107 (107)	6023	4629	3772	3217	2746	7086	5446	4438	3785	3231
108 (108)	6073	4667	3803	3243	2769	7145	5491	4474	3815	3258
109 (109)	6123	4705	3834	3269	2791	7204	5535	4511	3846	3284
110 (110)	6172	4743	3865	3296	2814	7261	5580	4547	3878	3311
111 (111)	6222	4781	3896	3322	2836	7320	5625	4584	3908	3336
112 (112)	6272	4819	3927	3349	2859	7379	5669	4620	3940	3364
113 (113)	6322	4857	3958	3375	2881	7438	5714	4656	3971	3389

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6372	4895	3989	3401	2904	7496	5759	4693	4001	3416
115 (115)	6422	4933	4020	3428	2926	7555	5804	4729	4033	3442
116 (116)	6471	4971	4051	3454	2949	7613	5848	4766	4064	3469
117 (117)	6525	5012	4084	3482	2972	7676	5896	4805	4096	3496
118 (118)	6574	5050	4115	3508	2995	7734	5941	4841	4127	3524
119 (119)	6624	5088	4146	3534	3018	7793	5986	4878	4158	3551
120 (120)	6674	5126	4176	3561	3040	7852	6031	4913	4189	3576
121 (121)	6724	5164	4207	3587	3063	7911	6075	4949	4220	3604
122 (122)	6774	5202	4238	3614	3085	7969	6120	4986	4252	3629
123 (123)	6823	5240	4269	3640	3108	8027	6165	5022	4282	3656
124 (124)	6873	5278	4300	3666	3130	8086	6209	5059	4313	3682
125 (125)	6923	5316	4331	3693	3153	8145	6254	5095	4345	3709
126 (126)	6973	5354	4362	3719	3175	8204	6299	5132	4375	3735
127 (127)	7023	5392	4393	3745	3198	8262	6344	5168	4406	3762
128 (128)	7072	5430	4424	3772	3220	8320	6388	5205	4438	3788
129 (129)	7126	5471	4457	3799	3244	8384	6436	5244	4469	3816
130 (130)	7176	5509	4488	3826	3266	8442	6481	5280	4501	3842
131 (131)	7225	5547	4519	3852	3289	8500	6526	5316	4532	3869
132 (132)	7275	5585	4550	3878	3311	8559	6571	5353	4562	3895
133 (133)	7325	5623	4581	3905	3334	8618	6615	5389	4594	3922
134 (134)	7375	5661	4612	3931	3356	8676	6660	5426	4625	3948
135 (135)	7425	5699	4643	3958	3379	8735	6705	5462	4656	3975
136 (136)	7474	5737	4674	3984	3401	8793	6749	5499	4687	4001

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7524	5775	4705	4010	3424	8852	6794	5535	4718	4028
138 (138)	7574	5813	4736	4037	3446	8911	6839	5572	4749	4054
139 (139)	7624	5851	4767	4063	3469	8969	6884	5608	4780	4081
140 (140)	7674	5889	4798	4089	3491	9028	6928	5645	4811	4107
141 (141)	7727	5929	4831	4117	3515	9091	6975	5684	4844	4135
142 (142)	7777	5967	4862	4143	3537	9149	7020	5720	4874	4161
143 (143)	7827	6005	4893	4170	3560	9208	7065	5756	4906	4188
144 (144)	7876	6043	4924	4196	3582	9266	7109	5793	4936	4214
145 (145)	7926	6081	4955	4222	3605	9325	7154	5829	4967	4241
146 (146)	7976	6119	4986	4249	3627	9384	7199	5866	4999	4267
147 (147)	8026	6157	5017	4275	3650	9442	7244	5902	5029	4294
148 (148)	8076	6196	5048	4302	3672	9501	7289	5939	5061	4320
149 (149)	8125	6234	5079	4328	3695	9559	7334	5975	5092	4347
150 (150)	8175	6272	5110	4354	3717	9618	7379	6012	5122	4373
151 (151)	8225	6310	5141	4381	3740	9676	7424	6048	5154	4400
152 (152)	8275	6348	5172	4407	3762	9735	7468	6085	5185	4426
153 (153)	8325	6386	5203	4433	3785	9794	7513	6121	5215	4453
154 (154)	8378	6426	5235	4461	3808	9856	7560	6159	5248	4480
155 (155)	8428	6464	5266	4487	3831	9915	7605	6195	5279	4507
156 (156)	8477	6502	5297	4514	3854	9973	7649	6232	5311	4534
157 (157)	8527	6540	5328	4540	3876	10032	7694	6268	5341	4560
158 (158)	8577	6578	5359	4567	3899	10091	7739	6305	5373	4587
159 (159)	8627	6616	5390	4593	3921	10149	7784	6341	5404	4613

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8677	6654	5421	4619	3944	10208	7828	6378	5434	4640
161 (161)	8727	6692	5452	4646	3966	10267	7873	6414	5466	4666
162 (162)	8776	6730	5483	4672	3989	10325	7918	6451	5496	4693
163 (163)	8826	6768	5514	4698	4011	10384	7962	6487	5527	4719
164 (164)	8876	6806	5545	4725	4034	10442	8007	6524	5559	4746
165 (165)	8926	6844	5576	4751	4056	10501	8052	6560	5589	4772
166 (166)	8979	6885	5609	4779	4080	10564	8100	6599	5622	4800
167 (167)	9029	6923	5640	4805	4102	10622	8145	6635	5653	4826
168 (168)	9079	6961	5671	4831	4125	10681	8189	6672	5684	4853
169 (169)	9128	6999	5702	4858	4147	10739	8234	6708	5715	4879
170 (170)	9178	7037	5733	4884	4170	10798	8279	6745	5746	4906
171 (171)	9228	7075	5764	4911	4192	10856	8324	6781	5778	4932
172 (172)	9278	7113	5795	4937	4215	10915	8368	6818	5808	4959
173 (173)	9328	7151	5826	4963	4237	10974	8413	6854	5839	4985
174 (174)	9378	7189	5857	4990	4260	11033	8458	6891	5871	5012
175 (175)	9427	7227	5888	5016	4282	11091	8502	6927	5901	5038
176 (176)	9477	7265	5919	5042	4305	11149	8547	6964	5932	5065
177 (177)	9527	7303	5950	5069	4327	11208	8592	7000	5964	5091
178 (178)	9580	7344	5983	5096	4351	11271	8640	7039	5995	5119
179 (179)	9630	7382	6014	5123	4373	11329	8685	7075	6027	5145
180 (180)	9680	7420	6045	5149	4396	11388	8729	7112	6058	5172
181 (181)	9730	7458	6076	5175	4418	11447	8774	7148	6088	5198
182 (182)	9779	7496	6106	5202	4441	11505	8819	7184	6120	5225

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9829	7534	6137	5228	4463	11564	8864	7220	6151	5251
184 (184)	9879	7572	6168	5255	4486	11622	8908	7256	6182	5278
185 (185)	9929	7610	6199	5281	4508	11681	8953	7293	6213	5304
186 (186)	9979	7648	6230	5307	4531	11740	8998	7329	6244	5331
187 (187)	10028	7686	6261	5334	4553	11798	9042	7366	6275	5356
188 (188)	10078	7724	6292	5360	4576	11856	9087	7402	6306	5384
189 (189)	10128	7762	6323	5386	4598	11915	9132	7439	6336	5409
190 (190)	10181	7803	6356	5414	4622	11978	9180	7478	6369	5438
191 (191)	10231	7841	6387	5440	4644	12036	9225	7514	6400	5464
192 (192)	10281	7879	6418	5467	4667	12095	9269	7551	6432	5491
193 (193)	10331	7917	6449	5493	4690	12154	9314	7587	6462	5518
194 (194)	10381	7955	6480	5520	4712	12213	9359	7624	6494	5544
195 (195)	10430	7993	6511	5546	4735	12271	9404	7660	6525	5571
196 (196)	10480	8031	6542	5572	4757	12329	9448	7696	6555	5596
197 (197)	10530	8069	6573	5599	4780	12388	9493	7733	6587	5624
198 (198)	10580	8107	6604	5625	4802	12447	9538	7769	6618	5649
199 (199)	10630	8145	6635	5651	4825	12506	9582	7806	6648	5676
200 (902)	10679	8183	6666	5678	4847	12564	9627	7842	6680	5702
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	44	33	29	24	21	52	39	34	28	25

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	579	500	452	420	402	784	678	613	569	544
2 (002)	664	572	516	475	438	900	776	700	644	593
3 (003)	772	646	577	528	482	1047	876	782	716	653
4 (004)	795	669	590	536	487	1078	907	800	727	660
5 (005)	887	739	641	579	523	1202	1002	869	784	709
6 (006)	967	802	692	621	561	1311	1087	938	842	760
7 (007)	1056	867	757	667	598	1431	1176	1027	904	811
8 (008)	1148	944	808	711	636	1556	1280	1096	964	862
9 (009)	1230	1007	859	772	672	1667	1364	1164	1047	911
10 (010)	1310	1069	910	815	710	1776	1449	1233	1104	962
11 (011)	1392	1131	961	857	769	1887	1533	1302	1162	1042
12 (012)	1492	1193	1011	902	807	2022	1618	1371	1222	1093
13 (013)	1574	1272	1062	944	843	2133	1724	1440	1280	1142
14 (014)	1656	1334	1134	987	880	2244	1809	1538	1338	1193
15 (015)	1738	1397	1185	1031	916	2356	1893	1607	1398	1242
16 (016)	1818	1459	1236	1074	954	2464	1978	1676	1456	1293
17 (017)	1921	1521	1287	1116	990	2604	2062	1744	1513	1342
18 (018)	2003	1584	1338	1161	1028	2716	2147	1813	1573	1393
19 (019)	2090	1649	1392	1207	1066	2833	2236	1887	1636	1444
20 (020)	2172	1711	1443	1277	1103	2944	2320	1956	1731	1496
21 (021)	2254	1803	1493	1320	1139	3056	2444	2024	1789	1544
22 (022)	2336	1866	1544	1364	1177	3167	2529	2093	1849	1596

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2418	1928	1595	1407	1213	3278	2613	2162	1907	1644
24 (024)	2536	1990	1646	1451	1251	3438	2698	2231	1967	1696
25 (025)	2618	2052	1730	1493	1287	3549	2782	2344	2024	1744
26 (026)	2700	2115	1780	1536	1325	3660	2867	2413	2082	1796
27 (027)	2782	2177	1831	1580	1361	3771	2951	2482	2142	1844
28 (028)	2862	2239	1882	1623	1398	3880	3036	2551	2200	1896
29 (029)	2944	2302	1933	1666	1434	3991	3120	2620	2258	1944
30 (030)	3026	2364	1984	1710	1472	4102	3204	2689	2318	1996
31 (031)	3113	2431	2038	1754	1556	4220	3296	2762	2378	2109
32 (032)	3195	2538	2089	1798	1592	4331	3440	2831	2438	2158
33 (033)	3277	2600	2139	1841	1630	4442	3524	2900	2496	2209
34 (034)	3359	2662	2190	1884	1666	4553	3609	2969	2553	2258
35 (035)	3498	2725	2241	1928	1703	4742	3693	3038	2613	2309
36 (036)	3580	2787	2292	1970	1739	4853	3778	3107	2671	2358
37 (037)	3662	2849	2343	2015	1777	4964	3862	3176	2731	2409
38 (038)	3744	2911	2393	2057	1813	5076	3947	3244	2789	2458
39 (039)	3826	2974	2444	2100	1851	5187	4031	3313	2847	2509
40 (040)	3907	3036	2495	2144	1887	5296	4116	3382	2907	2558
41 (041)	3989	3098	2546	2243	1925	5407	4200	3451	3040	2609
42 (042)	4070	3161	2597	2285	1961	5518	4284	3520	3098	2658
43 (043)	4157	3228	2651	2331	2000	5636	4376	3593	3160	2711
44 (044)	4239	3290	2702	2374	2036	5747	4460	3662	3218	2760
45 (045)	4321	3352	2752	2418	2074	5858	4544	3731	3278	2811

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4403	3415	2870	2461	2110	5969	4629	3891	3336	2860
47 (047)	4484	3477	2921	2505	2148	6078	4713	3960	3396	2911
48 (048)	4566	3539	2972	2548	2184	6189	4798	4029	3453	2960
49 (049)	4648	3602	3023	2590	2221	6300	4882	4098	3511	3011
50 (050)	4730	3664	3074	2634	2257	6411	4967	4167	3571	3060
51 (051)	4811	3726	3125	2677	2295	6522	5051	4236	3629	3111
52 (052)	4893	3877	3175	2720	2331	6633	5256	4304	3687	3160
53 (053)	4974	3939	3226	2764	2369	6742	5340	4373	3747	3211
54 (054)	5056	4002	3277	2807	2405	6853	5424	4442	3804	3260
55 (055)	5138	4064	3328	2849	2443	6964	5509	4511	3862	3311
56 (056)	5341	4131	3380	2895	2480	7240	5600	4582	3924	3362
57 (057)	5423	4193	3431	2938	2518	7351	5684	4651	3982	3413
58 (058)	5505	4256	3482	2982	2554	7462	5769	4720	4042	3462
59 (059)	5587	4318	3533	3025	2592	7573	5853	4789	4100	3513
60 (060)	5669	4380	3584	3069	2628	7684	5938	4858	4160	3562
61 (061)	5749	4443	3634	3111	2666	7793	6022	4927	4218	3613
62 (062)	5831	4505	3685	3154	2702	7904	6107	4996	4276	3662
63 (063)	5913	4567	3736	3198	2739	8016	6191	5064	4336	3713
64 (064)	5995	4630	3787	3241	2775	8127	6276	5133	4393	3762
65 (065)	6077	4692	3838	3284	2813	8238	6360	5202	4451	3813
66 (066)	6157	4754	3889	3328	2851	8347	6444	5271	4511	3864
67 (067)	6239	4816	3939	3370	2887	8458	6529	5340	4569	3913
68 (068)	6328	4882	3993	3416	2926	8578	6618	5413	4631	3967

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6408	4944	4044	3459	2962	8687	6702	5482	4689	4016
70 (070)	6490	5007	4095	3503	3000	8798	6787	5551	4749	4067
71 (071)	6572	5069	4146	3546	3036	8909	6871	5620	4807	4116
72 (072)	6654	5131	4197	3589	3074	9020	6956	5689	4864	4167
73 (073)	6736	5193	4248	3633	3110	9131	7040	5758	4924	4216
74 (074)	6816	5256	4298	3675	3148	9240	7124	5827	4982	4267
75 (075)	6898	5318	4349	3718	3184	9351	7209	5896	5040	4316
76 (076)	6980	5380	4400	3762	3221	9462	7293	5964	5100	4367
77 (077)	7062	5443	4451	3805	3257	9573	7378	6033	5158	4416
78 (078)	7144	5505	4502	3848	3295	9684	7462	6102	5216	4467
79 (079)	7225	5567	4552	3892	3464	9793	7547	6171	5276	4696
80 (080)	7313	5634	4607	3936	3503	9913	7638	6244	5336	4749
81 (081)	7395	5697	4657	3980	3539	10024	7722	6313	5396	4798
82 (082)	7475	5759	4708	4023	3577	10133	7807	6382	5453	4849
83 (083)	7557	5821	4759	4067	3613	10244	7891	6451	5513	4898
84 (084)	7639	5884	4810	4110	3651	10356	7976	6520	5571	4949
85 (085)	7721	5946	4861	4152	3687	10467	8060	6589	5629	4998
86 (086)	7803	6008	4911	4197	3725	10578	8144	6658	5689	5049
87 (087)	7884	6070	4962	4239	3761	10687	8229	6727	5747	5098
88 (088)	7966	6133	5013	4282	3798	10798	8313	6796	5804	5149
89 (089)	8048	6195	5064	4492	3834	10909	8398	6864	6089	5198
90 (090)	8130	6257	5115	4534	3872	11020	8482	6933	6147	5249

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	8211	6320	5166	4577	3908	11131	8567	7002	6204	5298
92 (092)	8298	6387	5218	4623	3948	11249	8658	7073	6267	5351
93 (093)	8380	6449	5469	4666	3984	11360	8742	7413	6324	5400
94 (094)	8462	6511	5520	4710	4021	11471	8827	7482	6384	5451
95 (095)	8543	6574	5570	4752	4057	11580	8911	7551	6442	5500
96 (096)	8625	6636	5621	4795	4095	11691	8996	7620	6500	5551
97 (097)	8707	6698	5672	4839	4131	11802	9080	7689	6560	5600
98 (098)	8789	6761	5723	4882	4169	11913	9164	7758	6618	5651
99 (099)	8870	6823	5774	4926	4205	12024	9249	7827	6678	5700
100 (901)	8951	7148	5825	4969	4243	12133	9689	7896	6736	5751
101 (101)	9033	7210	5875	5011	4279	12244	9773	7964	6793	5800
102 (102)	9115	7272	5926	5056	4316	12356	9858	8033	6853	5851
103 (103)	9541	7334	5977	5098	4352	12933	9942	8102	6911	5900
104 (104)	9623	7397	6028	5141	4390	13044	10027	8171	6969	5951
105 (105)	9710	7464	6082	5187	4428	13162	10118	8244	7031	6002
106 (106)	9792	7526	6133	5230	4466	13273	10202	8313	7089	6053
107 (107)	9874	7589	6184	5274	4502	13384	10287	8382	7149	6102
108 (108)	9956	7651	6234	5316	4539	13496	10371	8451	7207	6153
109 (109)	10038	7713	6285	5359	4575	13607	10456	8520	7264	6202
110 (110)	10118	7775	6336	5403	4613	13716	10540	8589	7324	6253
111 (111)	10200	7838	6387	5446	4649	13827	10624	8658	7382	6302
112 (112)	10282	7900	6438	5490	4687	13938	10709	8727	7442	6353
113 (113)	10364	7962	6489	5533	4723	14049	10793	8796	7500	6402

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	10446	8025	6539	5575	4761	14160	10878	8864	7558	6453
115 (115)	10528	8087	6590	5620	4797	14271	10962	8933	7618	6502
116 (116)	10608	8149	6641	5662	4834	14380	11047	9002	7676	6553
117 (117)	10697	8216	6695	5708	4872	14500	11138	9076	7738	6604
118 (118)	10777	8279	6746	5751	4910	14609	11222	9144	7796	6656
119 (119)	10859	8341	6797	5793	4948	14720	11307	9213	7853	6707
120 (120)	10941	8403	6846	5838	4984	14831	11391	9280	7913	6756
121 (121)	11023	8466	6897	5880	5021	14942	11476	9349	7971	6807
122 (122)	11105	8528	6948	5925	5057	15053	11560	9418	8031	6856
123 (123)	11185	8590	6998	5967	5095	15162	11644	9487	8089	6907
124 (124)	11267	8652	7049	6010	5131	15273	11729	9556	8147	6956
125 (125)	11349	8715	7100	6054	5169	15384	11813	9624	8207	7007
126 (126)	11431	8777	7151	6097	5205	15496	11898	9693	8264	7056
127 (127)	11513	8839	7202	6139	5243	15607	11982	9762	8322	7107
128 (128)	11593	8902	7252	6184	5279	15716	12067	9831	8382	7156
129 (129)	11682	8969	7307	6228	5318	15836	12158	9904	8442	7209
130 (130)	11764	9031	7357	6272	5354	15947	12242	9973	8502	7258
131 (131)	11844	9093	7408	6315	5392	16056	12327	10042	8560	7309
132 (132)	11926	9156	7459	6357	5428	16167	12411	10111	8618	7358
133 (133)	12008	9218	7510	6402	5466	16278	12496	10180	8678	7409
134 (134)	12090	9280	7561	6444	5502	16389	12580	10249	8736	7458
135 (135)	12172	9343	7611	6489	5539	16500	12664	10318	8796	7509
136 (136)	12252	9405	7662	6531	5575	16609	12749	10387	8853	7558

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	12334	9467	7713	6574	5613	16720	12833	10456	8911	7609
138 (138)	12416	9530	7764	6618	5649	16831	12918	10524	8971	7658
139 (139)	12498	9592	7815	6661	5687	16942	13002	10593	9029	7709
140 (140)	12580	9654	7866	6703	5723	17053	13087	10662	9087	7758
141 (141)	12667	9720	7920	6749	5762	17171	13176	10736	9149	7811
142 (142)	12749	9782	7970	6792	5798	17282	13260	10804	9207	7860
143 (143)	12831	9844	8021	6836	5836	17393	13344	10873	9267	7911
144 (144)	12911	9907	8072	6879	5872	17502	13429	10942	9324	7960
145 (145)	12993	9969	8123	6921	5910	17613	13513	11011	9382	8011
146 (146)	13075	10031	8174	6966	5946	17724	13598	11080	9442	8060
147 (147)	13157	10093	8225	7008	5984	17836	13682	11149	9500	8111
148 (148)	13239	10157	8275	7052	6020	17947	13769	11218	9560	8160
149 (149)	13320	10220	8326	7095	6057	18056	13853	11287	9618	8211
150 (150)	13402	10282	8377	7138	6093	18167	13938	11356	9676	8260
151 (151)	13484	10344	8428	7182	6131	18278	14022	11424	9736	8311
152 (152)	13566	10407	8479	7225	6167	18389	14107	11493	9793	8360
153 (153)	13648	10469	8530	7267	6205	18500	14191	11562	9851	8411
154 (154)	13734	10534	8582	7313	6243	18618	14280	11633	9913	8462
155 (155)	13816	10597	8633	7356	6280	18729	14364	11702	9971	8513
156 (156)	13897	10659	8684	7400	6318	18838	14449	11771	10031	8564
157 (157)	13979	10721	8734	7443	6354	18949	14533	11840	10089	8613
158 (158)	14061	10784	8785	7487	6392	19060	14618	11909	10149	8664
159 (159)	14143	10846	8836	7530	6428	19171	14702	11978	10207	8713

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	14225	10908	8887	7572	6466	19282	14787	12047	10264	8764
161 (161)	14307	10970	8938	7616	6502	19393	14871	12116	10324	8813
162 (162)	14387	11033	8989	7659	6539	19502	14956	12184	10382	8864
163 (163)	14469	11095	9039	7702	6575	19613	15040	12253	10440	8913
164 (164)	14551	11157	9090	7746	6613	19724	15124	12322	10500	8964
165 (165)	14633	11220	9141	7789	6649	19836	15209	12391	10558	9013
166 (166)	14720	11287	9195	7834	6689	19953	15300	12464	10620	9067
167 (167)	14802	11349	9246	7877	6725	20064	15384	12533	10678	9116
168 (168)	14884	11411	9297	7920	6762	20176	15469	12602	10736	9167
169 (169)	14964	11474	9348	7964	6798	20284	15553	12671	10796	9216
170 (170)	15046	11536	9398	8007	6836	20396	15638	12740	10853	9267
171 (171)	15128	11598	9449	8051	6872	20507	15722	12809	10913	9316
172 (172)	15210	11661	9500	8093	6910	20618	15807	12878	10971	9367
173 (173)	15292	11723	9551	8136	6946	20729	15891	12947	11029	9416
174 (174)	15374	11785	9602	8180	6984	20840	15976	13016	11089	9467
175 (175)	15454	11848	9652	8223	7020	20949	16060	13084	11147	9516
176 (176)	15536	11910	9703	8266	7057	21060	16144	13153	11204	9567
177 (177)	15618	11972	9754	8310	7093	21171	16229	13222	11264	9616
178 (178)	15705	12039	9808	8354	7133	21289	16320	13296	11324	9669
179 (179)	15787	12102	9859	8398	7169	21400	16404	13364	11384	9718
180 (180)	15869	12164	9910	8441	7207	21511	16489	13433	11442	9769
181 (181)	15951	12226	9961	8484	7243	21622	16573	13502	11500	9818
182 (182)	16031	12289	10010	8528	7280	21731	16658	13569	11560	9869

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	16113	12351	10061	8570	7316	21842	16742	13638	11618	9918
184 (184)	16195	12413	10111	8615	7354	21953	16827	13707	11678	9969
185 (185)	16277	12475	10162	8657	7390	22064	16911	13776	11736	10018
186 (186)	16359	12538	10213	8700	7428	22176	16996	13844	11793	10069
187 (187)	16439	12600	10264	8744	7464	22284	17080	13913	11853	10118
188 (188)	16521	12662	10315	8787	7502	22396	17164	13982	11911	10169
189 (189)	16603	12725	10366	8830	7538	22507	17249	14051	11969	10218
190 (190)	16690	12792	10420	8875	7577	22624	17340	14124	12031	10271
191 (191)	16772	12854	10470	8918	7613	22736	17424	14193	12089	10320
192 (192)	16854	12916	10521	8962	7651	22847	17509	14262	12149	10371
193 (193)	16936	12979	10572	9005	7689	22958	17593	14331	12207	10422
194 (194)	17018	13041	10623	9049	7725	23069	17678	14400	12267	10471
195 (195)	17098	13103	10674	9092	7762	23178	17762	14469	12324	10522
196 (196)	17180	13166	10725	9134	7798	23289	17847	14538	12382	10571
197 (197)	17262	13228	10775	9179	7836	23400	17931	14607	12442	10622
198 (198)	17344	13290	10826	9221	7872	23511	18016	14676	12500	10671
199 (199)	17426	13352	10877	9264	7910	23622	18100	14744	12558	10722
200 (902)	17507	13415	10928	9308	7946	23731	18184	14813	12618	10771
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	72	54	48	39	34	98	73	64	53	47

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	349	302	275	255	244	411	355	324	300	287
2 (002)	398	344	312	287	265	468	405	367	338	312
3 (003)	464	389	349	319	292	546	458	411	375	344
4 (004)	474	400	354	322	294	558	471	416	379	346
5 (005)	521	435	384	347	315	613	512	452	408	371
6 (006)	573	475	413	372	337	674	559	486	438	396
7 (007)	620	511	442	397	358	729	601	520	467	421
8 (008)	666	546	471	422	380	784	642	554	496	447
9 (009)	716	584	510	449	403	842	687	600	528	474
10 (010)	768	620	539	474	424	904	729	634	558	499
11 (011)	815	664	568	499	446	959	781	668	587	525
12 (012)	861	699	597	534	467	1013	822	702	628	549
13 (013)	908	734	627	559	489	1068	864	738	658	575
14 (014)	954	770	656	584	524	1122	906	772	687	616
15 (015)	1015	808	687	611	546	1194	951	808	719	642
16 (016)	1061	843	716	636	568	1248	992	842	748	668
17 (017)	1108	889	745	660	589	1304	1046	876	776	693
18 (018)	1154	924	787	685	611	1358	1087	926	806	719
19 (019)	1200	959	817	710	633	1412	1128	961	835	745
20 (020)	1247	995	846	735	654	1467	1171	995	865	769
21 (021)	1310	1033	877	762	677	1541	1215	1032	896	796
22 (022)	1356	1068	906	787	698	1595	1256	1066	926	821

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1402	1104	935	812	720	1649	1299	1100	955	847
24 (024)	1449	1139	964	837	741	1705	1340	1134	985	872
25 (025)	1495	1174	994	862	763	1759	1381	1169	1014	898
26 (026)	1545	1230	1025	905	785	1818	1447	1206	1065	924
27 (027)	1591	1265	1054	930	807	1872	1488	1240	1094	949
28 (028)	1638	1300	1083	955	828	1927	1529	1274	1124	974
29 (029)	1684	1336	1112	980	850	1981	1572	1308	1153	1000
30 (030)	1730	1371	1141	1005	871	2035	1613	1342	1182	1025
31 (031)	1799	1407	1171	1030	893	2116	1655	1378	1212	1051
32 (032)	1849	1445	1222	1056	915	2175	1700	1438	1242	1076
33 (033)	1896	1480	1252	1081	937	2231	1741	1473	1272	1102
34 (034)	1942	1515	1281	1106	958	2285	1782	1507	1301	1127
35 (035)	1988	1551	1310	1131	980	2339	1825	1541	1331	1153
36 (036)	2035	1586	1339	1156	1002	2394	1866	1575	1360	1179
37 (037)	2081	1622	1368	1181	1023	2448	1908	1609	1389	1204
38 (038)	2131	1660	1399	1207	1046	2507	1953	1646	1420	1231
39 (039)	2177	1695	1429	1232	1067	2561	1994	1681	1449	1255
40 (040)	2224	1730	1458	1257	1116	2616	2035	1715	1479	1313
41 (041)	2270	1793	1487	1282	1137	2671	2109	1749	1508	1338
42 (042)	2316	1829	1516	1307	1159	2725	2152	1784	1538	1364
43 (043)	2366	1867	1547	1333	1181	2784	2196	1820	1568	1389
44 (044)	2413	1902	1576	1358	1203	2839	2238	1854	1598	1415
45 (045)	2495	1937	1606	1383	1225	2935	2279	1889	1627	1441

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2541	1973	1635	1408	1246	2989	2321	1924	1656	1466
47 (047)	2587	2008	1664	1433	1268	3044	2362	1958	1686	1492
48 (048)	2634	2044	1693	1458	1289	3099	2405	1992	1715	1516
49 (049)	2684	2082	1724	1485	1312	3158	2449	2028	1747	1544
50 (050)	2730	2117	1753	1510	1333	3212	2491	2062	1776	1568
51 (051)	2776	2152	1783	1534	1355	3266	2532	2098	1805	1594
52 (052)	2823	2188	1812	1593	1376	3321	2574	2132	1874	1619
53 (053)	2869	2223	1841	1618	1398	3375	2615	2166	1904	1645
54 (054)	2916	2259	1870	1643	1419	3431	2658	2200	1933	1669
55 (055)	2965	2297	1901	1670	1442	3488	2702	2236	1965	1696
56 (056)	3012	2332	1930	1695	1463	3544	2744	2271	1994	1721
57 (057)	3058	2367	1960	1720	1485	3598	2785	2306	2024	1747
58 (058)	3104	2403	1989	1745	1506	3652	2827	2340	2053	1772
59 (059)	3151	2438	2059	1770	1528	3707	2868	2422	2082	1798
60 (060)	3197	2474	2088	1794	1549	3761	2911	2456	2111	1822
61 (061)	3247	2512	2119	1821	1572	3820	2955	2493	2142	1849
62 (062)	3293	2547	2149	1846	1594	3874	2996	2528	2172	1875
63 (063)	3340	2582	2178	1871	1615	3929	3038	2562	2201	1900
64 (064)	3386	2618	2207	1896	1637	3984	3080	2596	2231	1926
65 (065)	3432	2653	2236	1921	1658	4038	3121	2631	2260	1951
66 (066)	3482	2691	2267	1947	1681	4096	3166	2667	2291	1978
67 (067)	3529	2781	2296	1972	1702	4152	3272	2701	2320	2002
68 (068)	3575	2816	2326	1997	1724	4206	3313	2736	2349	2028

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3621	2852	2355	2022	1745	4260	3355	2771	2379	2053
70 (070)	3668	2887	2384	2047	1767	4315	3396	2805	2408	2079
71 (071)	3785	2922	2413	2072	1788	4453	3438	2839	2438	2104
72 (072)	3835	2960	2444	2098	1811	4512	3482	2875	2468	2131
73 (073)	3881	2996	2473	2123	1832	4566	3525	2909	2498	2155
74 (074)	3928	3031	2503	2148	1854	4621	3566	2945	2527	2181
75 (075)	3974	3067	2532	2173	1875	4675	3608	2979	2556	2206
76 (076)	4021	3102	2561	2198	1897	4731	3649	3013	2586	2232
77 (077)	4067	3137	2590	2223	1919	4785	3691	3047	2615	2258
78 (078)	4117	3175	2621	2249	1941	4844	3735	3084	2646	2284
79 (079)	4163	3211	2650	2274	1963	4898	3778	3118	2675	2309
80 (080)	4210	3246	2680	2299	1984	4953	3819	3153	2705	2334
81 (081)	4256	3282	2709	2324	2006	5007	3861	3187	2734	2360
82 (082)	4302	3317	2738	2349	2027	5061	3902	3221	2764	2385
83 (083)	4349	3352	2767	2374	2049	5116	3944	3255	2793	2411
84 (084)	4398	3390	2798	2400	2071	5174	3988	3292	2824	2436
85 (085)	4445	3426	2827	2425	2093	5229	4031	3326	2853	2462
86 (086)	4491	3461	2857	2450	2114	5284	4072	3361	2882	2487
87 (087)	4538	3497	2886	2475	2136	5339	4114	3395	2912	2513
88 (088)	4584	3532	2915	2500	2157	5393	4155	3429	2941	2538
89 (089)	4634	3570	2946	2527	2180	5452	4200	3466	2973	2565
90 (090)	4680	3605	2975	2552	2201	5506	4241	3500	3002	2589

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4726	3641	3004	2576	2223	5560	4284	3534	3031	2615
92 (092)	4773	3676	3034	2601	2244	5615	4325	3569	3060	2640
93 (093)	4819	3712	3063	2626	2266	5669	4367	3604	3089	2666
94 (094)	4866	3747	3092	2651	2288	5725	4408	3638	3119	2692
95 (095)	4915	3785	3123	2678	2310	5782	4453	3674	3151	2718
96 (096)	4962	3820	3152	2703	2332	5838	4494	3708	3180	2744
97 (097)	5008	3856	3181	2728	2353	5892	4536	3742	3209	2768
98 (098)	5054	3891	3211	2753	2375	5946	4578	3778	3239	2794
99 (099)	5101	3927	3240	2778	2396	6001	4620	3812	3268	2819
100 (901)	5147	3962	3269	2802	2418	6055	4661	3846	3296	2845
101 (101)	5197	4000	3300	2829	2521	6114	4706	3882	3328	2966
102 (102)	5243	4035	3329	2854	2543	6168	4747	3916	3358	2992
103 (103)	5290	4071	3358	2879	2564	6224	4789	3951	3387	3016
104 (104)	5336	4106	3388	2904	2586	6278	4831	3986	3416	3042
105 (105)	5383	4142	3417	2929	2607	6333	4873	4020	3446	3067
106 (106)	5432	4180	3448	2955	2630	6391	4918	4056	3476	3094
107 (107)	5479	4215	3477	2980	2651	6446	4959	4091	3506	3119
108 (108)	5525	4250	3506	3005	2673	6500	5000	4125	3535	3145
109 (109)	5571	4286	3535	3030	2694	6554	5042	4159	3565	3169
110 (110)	5618	4321	3565	3055	2716	6609	5084	4194	3594	3195
111 (111)	5664	4357	3594	3080	2737	6664	5126	4228	3624	3220
112 (112)	5714	4395	3625	3106	2760	6722	5171	4265	3654	3247
113 (113)	5760	4430	3654	3131	2781	6776	5212	4299	3684	3272

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5807	4465	3683	3257	2803	6832	5253	4333	3832	3298
115 (115)	5853	4501	3712	3282	2824	6886	5295	4367	3861	3322
116 (116)	5899	4536	3741	3307	2846	6940	5336	4401	3891	3348
117 (117)	5946	4572	3771	3332	2868	6995	5379	4436	3920	3374
118 (118)	5996	4610	3802	3358	2890	7054	5424	4473	3951	3400
119 (119)	6042	4645	3831	3383	2912	7108	5465	4507	3980	3426
120 (120)	6088	4680	3982	3408	2933	7162	5506	4685	4009	3451
121 (121)	6135	4716	4011	3433	2955	7218	5548	4719	4039	3476
122 (122)	6181	4751	4041	3458	2976	7272	5589	4754	4068	3501
123 (123)	6227	4787	4070	3483	2998	7326	5632	4788	4098	3527
124 (124)	6277	4825	4101	3509	3020	7385	5676	4825	4128	3553
125 (125)	6324	4860	4130	3534	3042	7440	5718	4859	4158	3579
126 (126)	6370	4895	4159	3559	3063	7494	5759	4893	4187	3604
127 (127)	6416	4931	4188	3584	3085	7548	5801	4927	4216	3629
128 (128)	6463	4966	4218	3609	3106	7604	5842	4962	4246	3654
129 (129)	6513	5165	4249	3635	3129	7662	6076	4999	4276	3681
130 (130)	6559	5200	4278	3660	3150	7716	6118	5033	4306	3706
131 (131)	6605	5235	4307	3685	3172	7771	6159	5067	4335	3732
132 (132)	6652	5271	4336	3710	3194	7826	6201	5101	4365	3758
133 (133)	6909	5306	4365	3735	3215	8128	6242	5135	4394	3782
134 (134)	6955	5342	4395	3760	3237	8182	6285	5171	4424	3808
135 (135)	7005	5380	4426	3787	3259	8241	6329	5207	4455	3834
136 (136)	7051	5415	4455	3812	3281	8295	6371	5241	4485	3860

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7098	5450	4484	3837	3302	8351	6412	5275	4514	3885
138 (138)	7144	5486	4513	3861	3324	8405	6454	5309	4542	3911
139 (139)	7190	5521	4542	3886	3345	8459	6495	5344	4572	3935
140 (140)	7237	5557	4572	3911	3367	8514	6538	5379	4601	3961
141 (141)	7286	5595	4603	3938	3389	8572	6582	5415	4633	3987
142 (142)	7333	5630	4632	3963	3411	8627	6624	5449	4662	4013
143 (143)	7379	5665	4661	3988	3432	8681	6665	5484	4692	4038
144 (144)	7426	5701	4690	4013	3454	8736	6707	5518	4721	4064
145 (145)	7472	5736	4719	4038	3475	8791	6748	5552	4751	4088
146 (146)	7518	5772	4749	4063	3497	8845	6791	5587	4780	4114
147 (147)	7568	5810	4780	4089	3519	8904	6835	5624	4811	4140
148 (148)	7614	5845	4809	4114	3541	8958	6876	5658	4840	4166
149 (149)	7661	5880	4838	4139	3563	9013	6918	5692	4869	4192
150 (150)	7707	5916	4867	4164	3584	9067	6960	5726	4899	4216
151 (151)	7754	5951	4896	4189	3606	9122	7001	5760	4928	4242
152 (152)	7803	5989	4927	4215	3628	9180	7046	5796	4959	4268
153 (153)	7850	6025	4956	4240	3650	9235	7088	5831	4988	4294
154 (154)	7896	6060	4986	4265	3671	9289	7129	5866	5018	4319
155 (155)	7942	6095	5015	4290	3693	9344	7171	5900	5047	4345
156 (156)	7989	6131	5044	4315	3714	9399	7213	5934	5076	4369
157 (157)	8035	6166	5073	4340	3736	9453	7254	5968	5106	4395
158 (158)	8085	6204	5104	4366	3758	9512	7299	6005	5136	4421
159 (159)	8131	6240	5133	4391	3780	9566	7341	6039	5166	4447

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8178	6275	5163	4416	3801	9621	7382	6074	5195	4472
161 (161)	8224	6310	5192	4441	3823	9675	7424	6108	5225	4498
162 (162)	8271	6346	5221	4466	3844	9731	7466	6142	5254	4522
163 (163)	8317	6381	5250	4491	3866	9785	7507	6176	5284	4548
164 (164)	8367	6419	5281	4517	3888	9844	7552	6213	5314	4574
165 (165)	8413	6455	5310	4542	3910	9898	7594	6247	5344	4600
166 (166)	8459	6490	5340	4567	3932	9952	7635	6282	5373	4626
167 (167)	8506	6525	5369	4592	3953	10007	7676	6316	5402	4651
168 (168)	8552	6561	5398	4617	3975	10061	7719	6351	5432	4676
169 (169)	8602	6599	5429	4643	3997	10120	7764	6387	5462	4702
170 (170)	8648	6634	5458	4668	4019	10174	7805	6421	5492	4728
171 (171)	8695	6670	5487	4693	4040	10229	7847	6455	5521	4753
172 (172)	8741	6705	5517	4718	4062	10284	7888	6491	5551	4779
173 (173)	8787	6740	5546	4743	4083	10338	7929	6525	5580	4804
174 (174)	8834	6776	5575	4768	4105	10393	7972	6559	5609	4829
175 (175)	8884	6814	5606	4795	4127	10452	8016	6595	5641	4855
176 (176)	8930	6849	5635	4820	4149	10506	8058	6629	5671	4881
177 (177)	8976	6885	5664	4845	4170	10560	8100	6664	5700	4906
178 (178)	9023	6920	5694	4869	4192	10615	8141	6699	5728	4932
179 (179)	9069	6955	5723	4894	4213	10669	8182	6733	5758	4956
180 (180)	9115	6991	5752	4919	4235	10724	8225	6767	5787	4982
181 (181)	9165	7029	5783	4946	4258	10782	8269	6804	5819	5009
182 (182)	9212	7064	5812	4971	4279	10838	8311	6838	5848	5034

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9258	7100	5841	4996	4301	10892	8353	6872	5878	5060
184 (184)	9304	7135	5871	5021	4322	10946	8394	6907	5907	5085
185 (185)	9351	7170	5900	5046	4344	11001	8435	6941	5936	5111
186 (186)	9397	7206	5929	5070	4365	11055	8478	6975	5965	5135
187 (187)	9447	7244	5960	5097	4388	11114	8522	7012	5996	5162
188 (188)	9493	7279	5989	5122	4409	11168	8564	7046	6026	5187
189 (189)	9540	7315	6018	5147	4431	11224	8606	7080	6055	5213
190 (190)	9586	7350	6048	5172	4452	11278	8647	7115	6085	5238
191 (191)	9632	7385	6077	5197	4474	11332	8688	7149	6114	5264
192 (192)	9682	7423	6108	5223	4496	11391	8733	7186	6145	5289
193 (193)	9729	7459	6137	5248	4518	11446	8775	7220	6174	5315
194 (194)	9775	7494	6166	5273	4539	11500	8816	7254	6204	5340
195 (195)	9821	7530	6195	5298	4561	11554	8859	7288	6233	5366
196 (196)	9868	7565	6225	5323	4582	11609	8900	7324	6262	5391
197 (197)	9914	7600	6254	5348	4604	11664	8941	7358	6292	5416
198 (198)	9964	7638	6285	5374	4627	11722	8986	7394	6322	5444
199 (199)	10010	7674	6314	5399	4648	11776	9028	7428	6352	5468
200 (902)	10057	7709	6343	5424	4670	11832	9069	7462	6381	5494
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	42	32	28	24	21	49	38	33	28	25

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	572	495	451	418	400	776	671	611	567	542
2 (002)	652	564	511	470	434	884	764	693	638	589
3 (003)	761	638	572	523	479	1031	864	776	709	649
4 (004)	777	656	580	528	482	1053	889	787	716	653
5 (005)	854	713	630	569	516	1158	967	853	771	700
6 (006)	939	779	677	610	552	1273	1056	918	827	749
7 (007)	1016	838	725	651	587	1378	1136	982	882	796
8 (008)	1092	895	772	692	623	1480	1213	1047	938	844
9 (009)	1174	957	836	736	661	1591	1298	1133	998	896
10 (010)	1259	1016	884	777	695	1707	1378	1198	1053	942
11 (011)	1336	1089	931	818	731	1811	1476	1262	1109	991
12 (012)	1411	1146	979	875	766	1913	1553	1327	1187	1038
13 (013)	1489	1203	1028	916	802	2018	1631	1393	1242	1087
14 (014)	1564	1262	1075	957	859	2120	1711	1458	1298	1164
15 (015)	1664	1325	1126	1002	895	2256	1796	1527	1358	1213
16 (016)	1739	1382	1174	1043	931	2358	1873	1591	1413	1262
17 (017)	1816	1457	1221	1082	966	2462	1976	1656	1467	1309
18 (018)	1892	1515	1290	1123	1002	2564	2053	1749	1522	1358
19 (019)	1967	1572	1339	1164	1038	2667	2131	1816	1578	1407
20 (020)	2044	1631	1387	1205	1072	2771	2211	1880	1633	1453
21 (021)	2148	1693	1438	1249	1110	2911	2296	1949	1693	1504
22 (022)	2223	1751	1485	1290	1144	3013	2373	2013	1749	1551

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2298	1810	1533	1331	1180	3116	2453	2078	1804	1600
24 (024)	2375	1867	1580	1372	1215	3220	2531	2142	1860	1647
25 (025)	2451	1925	1630	1413	1251	3322	2609	2209	1916	1696
26 (026)	2533	2016	1680	1484	1287	3433	2733	2278	2011	1744
27 (027)	2608	2074	1728	1525	1323	3536	2811	2342	2067	1793
28 (028)	2685	2131	1775	1566	1357	3640	2889	2407	2122	1840
29 (029)	2761	2190	1823	1607	1393	3742	2969	2471	2178	1889
30 (030)	2836	2248	1870	1648	1428	3844	3047	2536	2233	1936
31 (031)	2949	2307	1920	1689	1464	3998	3127	2602	2289	1984
32 (032)	3031	2369	2003	1731	1500	4109	3211	2716	2347	2033
33 (033)	3108	2426	2052	1772	1536	4213	3289	2782	2402	2082
34 (034)	3184	2484	2100	1813	1570	4316	3367	2847	2458	2129
35 (035)	3259	2543	2148	1854	1607	4418	3447	2911	2513	2178
36 (036)	3336	2600	2195	1895	1643	4522	3524	2976	2569	2227
37 (037)	3411	2659	2243	1936	1677	4624	3604	3040	2624	2273
38 (038)	3493	2721	2293	1979	1715	4736	3689	3109	2682	2324
39 (039)	3569	2779	2343	2020	1749	4838	3767	3176	2738	2371
40 (040)	3646	2836	2390	2061	1830	4942	3844	3240	2793	2480
41 (041)	3721	2939	2438	2102	1864	5044	3984	3304	2849	2527
42 (042)	3797	2998	2485	2143	1900	5147	4064	3369	2904	2576
43 (043)	3879	3061	2536	2185	1936	5258	4149	3438	2962	2624
44 (044)	3956	3118	2584	2226	1972	5362	4227	3502	3018	2673
45 (045)	4090	3175	2633	2267	2008	5544	4304	3569	3073	2722

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4166	3234	2680	2308	2043	5647	4384	3633	3129	2769
47 (047)	4241	3292	2728	2349	2079	5749	4462	3698	3184	2818
48 (048)	4318	3351	2775	2390	2113	5853	4542	3762	3240	2864
49 (049)	4400	3413	2826	2434	2151	5964	4627	3831	3300	2916
50 (050)	4475	3470	2874	2475	2185	6067	4704	3896	3356	2962
51 (051)	4551	3528	2923	2515	2221	6169	4782	3962	3409	3011
52 (052)	4628	3587	2970	2611	2256	6273	4862	4027	3540	3058
53 (053)	4703	3644	3018	2652	2292	6376	4940	4091	3596	3107
54 (054)	4780	3703	3066	2693	2326	6480	5020	4156	3651	3153
55 (055)	4861	3766	3116	2738	2364	6589	5104	4224	3711	3204
56 (056)	4938	3823	3164	2779	2398	6693	5182	4289	3767	3251
57 (057)	5013	3880	3213	2820	2434	6796	5260	4356	3822	3300
58 (058)	5089	3939	3261	2861	2469	6898	5340	4420	3878	3347
59 (059)	5166	3997	3375	2902	2505	7002	5418	4576	3933	3396
60 (060)	5241	4056	3423	2941	2539	7104	5498	4640	3987	3442
61 (061)	5323	4118	3474	2985	2577	7216	5582	4709	4047	3493
62 (062)	5398	4175	3523	3026	2613	7318	5660	4776	4102	3542
63 (063)	5475	4233	3570	3067	2648	7422	5738	4840	4158	3589
64 (064)	5551	4292	3618	3108	2684	7524	5818	4904	4213	3638
65 (065)	5626	4349	3666	3149	2718	7627	5896	4969	4269	3684
66 (066)	5708	4411	3716	3192	2756	7738	5980	5038	4327	3736
67 (067)	5785	4559	3764	3233	2790	7842	6180	5102	4382	3782
68 (068)	5861	4616	3813	3274	2826	7944	6258	5169	4438	3831

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5936	4675	3861	3315	2861	8047	6338	5233	4493	3878
70 (070)	6013	4733	3908	3356	2897	8151	6416	5298	4549	3927
71 (071)	6205	4790	3956	3397	2931	8411	6493	5362	4604	3973
72 (072)	6287	4852	4007	3439	2969	8522	6578	5431	4662	4024
73 (073)	6362	4911	4054	3480	3003	8624	6658	5496	4718	4071
74 (074)	6439	4969	4103	3521	3039	8729	6736	5562	4773	4120
75 (075)	6515	5028	4151	3562	3074	8831	6816	5627	4829	4167
76 (076)	6592	5085	4198	3603	3110	8936	6893	5691	4884	4216
77 (077)	6667	5143	4246	3644	3146	9038	6971	5756	4940	4264
78 (078)	6749	5205	4297	3687	3182	9149	7056	5824	4998	4313
79 (079)	6825	5264	4344	3728	3218	9251	7136	5889	5053	4362
80 (080)	6902	5321	4393	3769	3252	9356	7213	5956	5109	4409
81 (081)	6977	5380	4441	3810	3289	9458	7293	6020	5164	4458
82 (082)	7052	5438	4489	3851	3323	9560	7371	6084	5220	4504
83 (083)	7130	5495	4536	3892	3359	9664	7449	6149	5276	4553
84 (084)	7210	5557	4587	3934	3395	9773	7533	6218	5333	4602
85 (085)	7287	5616	4634	3975	3431	9878	7613	6282	5389	4651
86 (086)	7362	5674	4684	4016	3466	9980	7691	6349	5444	4698
87 (087)	7439	5733	4731	4057	3502	10084	7771	6413	5500	4747
88 (088)	7515	5790	4779	4098	3536	10187	7849	6478	5556	4793
89 (089)	7597	5852	4830	4143	3574	10298	7933	6547	5616	4844
90 (090)	7672	5910	4877	4184	3608	10400	8011	6611	5671	4891
91 (091)	7748	5969	4925	4223	3644	10502	8091	6676	5724	4940

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	7825	6026	4974	4264	3679	10607	8169	6742	5780	4987
93 (093)	7900	6085	5021	4305	3715	10709	8249	6807	5836	5036
94 (094)	7977	6143	5069	4346	3751	10813	8327	6871	5891	5084
95 (095)	8057	6205	5120	4390	3787	10922	8411	6940	5951	5133
96 (096)	8134	6262	5167	4431	3823	11027	8489	7004	6007	5182
97 (097)	8210	6321	5215	4472	3857	11129	8569	7069	6062	5229
98 (098)	8285	6379	5264	4513	3893	11231	8647	7136	6118	5278
99 (099)	8362	6438	5311	4554	3928	11336	8727	7200	6173	5324
100 (901)	8438	6495	5359	4593	3964	11438	8804	7264	6227	5373
101 (101)	8520	6557	5410	4638	4133	11549	8889	7333	6287	5602
102 (102)	8595	6615	5457	4679	4169	11651	8967	7398	6342	5651
103 (103)	8672	6674	5505	4720	4203	11756	9047	7462	6398	5698
104 (104)	8748	6731	5554	4761	4239	11858	9124	7529	6453	5747
105 (105)	8825	6790	5602	4802	4274	11962	9204	7593	6509	5793
106 (106)	8905	6852	5652	4844	4311	12071	9289	7662	6567	5844
107 (107)	8982	6910	5700	4885	4346	12176	9367	7727	6622	5891
108 (108)	9057	6967	5748	4926	4382	12278	9444	7791	6678	5940
109 (109)	9133	7026	5795	4967	4416	12380	9524	7856	6733	5987
110 (110)	9210	7084	5844	5008	4452	12484	9602	7922	6789	6036
111 (111)	9285	7143	5892	5049	4487	12587	9682	7987	6844	6082
112 (112)	9367	7205	5943	5092	4525	12698	9767	8056	6902	6133
113 (113)	9443	7262	5990	5133	4559	12800	9844	8120	6958	6180

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9520	7320	6038	5339	4595	12904	9922	8184	7238	6229
115 (115)	9595	7379	6085	5380	4630	13007	10002	8249	7293	6276
116 (116)	9670	7436	6133	5421	4666	13109	10080	8313	7349	6324
117 (117)	9748	7495	6182	5462	4702	13213	10160	8380	7404	6373
118 (118)	9830	7557	6233	5505	4738	13324	10244	8449	7462	6422
119 (119)	9905	7615	6280	5546	4774	13427	10322	8513	7518	6471
120 (120)	9980	7672	6528	5587	4808	13529	10400	8849	7573	6518
121 (121)	10057	7731	6575	5628	4844	13633	10480	8913	7629	6567
122 (122)	10133	7789	6625	5669	4879	13736	10558	8980	7684	6613
123 (123)	10208	7848	6672	5710	4915	13838	10638	9044	7740	6662
124 (124)	10290	7910	6723	5752	4951	13949	10722	9113	7798	6711
125 (125)	10367	7967	6770	5793	4987	14053	10800	9178	7853	6760
126 (126)	10443	8025	6818	5834	5021	14156	10878	9242	7909	6807
127 (127)	10518	8084	6866	5875	5057	14258	10958	9307	7964	6856
128 (128)	10595	8141	6915	5916	5092	14362	11036	9373	8020	6902
129 (129)	10677	8467	6966	5959	5130	14473	11478	9442	8078	6953
130 (130)	10752	8525	7013	6000	5164	14576	11556	9507	8133	7000
131 (131)	10828	8582	7061	6041	5200	14678	11633	9571	8189	7049
132 (132)	10905	8641	7108	6082	5236	14782	11713	9636	8244	7098
133 (133)	11326	8698	7156	6123	5270	15353	11791	9700	8300	7144
134 (134)	11402	8757	7205	6164	5307	15456	11871	9767	8356	7193
135 (135)	11484	8820	7256	6208	5343	15567	11956	9836	8416	7242
136 (136)	11559	8877	7303	6249	5379	15669	12033	9900	8471	7291

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	11636	8934	7351	6290	5413	15773	12111	9964	8527	7338
138 (138)	11711	8993	7398	6330	5449	15876	12191	10029	8580	7387
139 (139)	11787	9051	7446	6370	5484	15978	12269	10093	8636	7433
140 (140)	11864	9110	7495	6411	5520	16082	12349	10160	8691	7482
141 (141)	11944	9172	7546	6456	5556	16191	12433	10229	8751	7531
142 (142)	12021	9230	7593	6497	5592	16296	12511	10293	8807	7580
143 (143)	12097	9287	7641	6538	5626	16398	12589	10358	8862	7627
144 (144)	12174	9346	7689	6579	5662	16502	12669	10422	8918	7676
145 (145)	12249	9403	7736	6620	5697	16604	12747	10487	8973	7722
146 (146)	12325	9462	7785	6661	5733	16707	12827	10553	9029	7771
147 (147)	12407	9525	7836	6703	5769	16818	12911	10622	9087	7820
148 (148)	12482	9582	7884	6744	5805	16920	12989	10687	9142	7869
149 (149)	12559	9639	7931	6785	5841	17024	13067	10751	9198	7918
150 (150)	12634	9698	7979	6826	5875	17127	13147	10816	9253	7964
151 (151)	12711	9756	8026	6867	5911	17231	13224	10880	9309	8013
152 (152)	12792	9818	8077	6910	5948	17340	13309	10949	9367	8062
153 (153)	12869	9877	8125	6951	5984	17444	13389	11013	9422	8111
154 (154)	12944	9934	8174	6992	6018	17547	13467	11080	9478	8158
155 (155)	13020	9992	8221	7033	6054	17649	13544	11144	9533	8207
156 (156)	13097	10051	8269	7074	6089	17753	13624	11209	9589	8253
157 (157)	13172	10108	8316	7115	6125	17856	13702	11273	9644	8302
158 (158)	13254	10170	8367	7157	6161	17967	13787	11342	9702	8351
159 (159)	13330	10230	8415	7198	6197	18069	13867	11407	9758	8400

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	13407	10287	8464	7239	6231	18173	13944	11473	9813	8447
161 (161)	13482	10344	8511	7280	6267	18276	14022	11538	9869	8496
162 (162)	13559	10403	8559	7321	6302	18380	14102	11602	9924	8542
163 (163)	13634	10461	8607	7362	6338	18482	14180	11667	9980	8591
164 (164)	13716	10523	8657	7405	6374	18593	14264	11736	10038	8640
165 (165)	13792	10582	8705	7446	6410	18696	14344	11800	10093	8689
166 (166)	13867	10639	8754	7487	6446	18798	14422	11867	10149	8738
167 (167)	13944	10697	8802	7528	6480	18902	14500	11931	10204	8784
168 (168)	14020	10756	8849	7569	6516	19004	14580	11996	10260	8833
169 (169)	14102	10818	8900	7611	6552	19116	14664	12064	10318	8882
170 (170)	14177	10875	8948	7652	6589	19218	14742	12129	10373	8931
171 (171)	14254	10934	8995	7693	6623	19322	14822	12193	10429	8978
172 (172)	14330	10992	9044	7734	6659	19424	14900	12260	10484	9027
173 (173)	14405	11049	9092	7775	6693	19527	14978	12324	10540	9073
174 (174)	14482	11108	9139	7816	6730	19631	15058	12389	10596	9122
175 (175)	14564	11170	9190	7861	6766	19742	15142	12458	10656	9171
176 (176)	14639	11228	9238	7902	6802	19844	15220	12522	10711	9220
177 (177)	14715	11287	9285	7943	6836	19947	15300	12587	10767	9267
178 (178)	14792	11344	9334	7982	6872	20051	15378	12653	10820	9316
179 (179)	14867	11402	9382	8023	6907	20153	15456	12718	10876	9362
180 (180)	14943	11461	9430	8064	6943	20256	15536	12782	10931	9411
181 (181)	15025	11523	9480	8108	6980	20367	15620	12851	10991	9462
182 (182)	15102	11580	9528	8149	7015	20471	15698	12916	11047	9509

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	15177	11639	9575	8190	7051	20573	15778	12980	11102	9558
184 (184)	15252	11697	9625	8231	7085	20676	15856	13047	11158	9604
185 (185)	15330	11754	9672	8272	7121	20780	15933	13111	11213	9653
186 (186)	15405	11813	9720	8311	7156	20882	16013	13176	11267	9700
187 (187)	15487	11875	9770	8356	7193	20993	16098	13244	11327	9751
188 (188)	15562	11933	9818	8397	7228	21096	16176	13309	11382	9798
189 (189)	15639	11992	9866	8438	7264	21200	16256	13373	11438	9847
190 (190)	15715	12049	9915	8479	7298	21302	16333	13440	11493	9893
191 (191)	15790	12107	9962	8520	7334	21404	16411	13504	11549	9942
192 (192)	15872	12169	10013	8562	7370	21516	16496	13573	11607	9991
193 (193)	15949	12228	10061	8603	7407	21620	16576	13638	11662	10040
194 (194)	16025	12285	10108	8644	7441	21722	16653	13702	11718	10087
195 (195)	16100	12344	10156	8685	7477	21824	16733	13767	11773	10136
196 (196)	16177	12402	10205	8726	7511	21929	16811	13833	11829	10182
197 (197)	16252	12459	10252	8767	7548	22031	16889	13898	11884	10231
198 (198)	16334	12521	10303	8810	7585	22142	16973	13967	11942	10282
199 (199)	16410	12580	10351	8851	7620	22244	17053	14031	11998	10329
200 (902)	16487	12638	10398	8892	7656	22349	17131	14096	12053	10378
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	69	52	46	39	34	93	71	62	53	47

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	162	162	202	216	256

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами

Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	119	85	76	76	140	100	89	89
2 (002)	167	111	98	99	196	131	115	116
3 (003)	228	144	124	125	268	169	146	147
4 (004)	256	160	138	135	301	188	162	159
5 (005)	312	192	163	159	367	226	192	187
6 (006)	365	222	188	183	429	261	221	215
7 (007)	419	252	212	207	493	296	249	244
8 (008)	475	283	238	229	559	333	280	269
9 (009)	529	313	260	255	622	368	306	300
10 (010)	578	341	287	276	680	401	338	325
11 (011)	622	363	305	295	732	427	359	347
12 (012)	661	390	324	318	778	459	381	374
13 (013)	702	414	343	338	826	487	404	398
14 (014)	741	437	366	356	872	514	431	419

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	788	459	385	375	927	540	453	441
16 (016)	827	487	404	394	973	573	475	464
17 (017)	866	509	422	412	1019	599	496	485
18 (018)	905	532	441	431	1065	626	519	507
19 (019)	944	554	459	450	1111	652	540	529
20 (020)	992	577	478	476	1167	679	562	560
21 (021)	1031	599	497	494	1213	705	585	581
22 (022)	1070	621	523	513	1259	731	615	604
23 (023)	1109	644	541	532	1305	758	636	626
24 (024)	1147	676	560	550	1349	795	659	647
25 (025)	1189	699	580	570	1399	822	682	671
26 (026)	1228	722	598	589	1445	849	704	693
27 (027)	1284	744	617	607	1511	875	726	714
28 (028)	1323	767	635	626	1556	902	747	736
29 (029)	1361	789	654	645	1601	928	769	759
30 (030)	1400	811	673	664	1647	954	792	781
31 (031)	1439	834	691	693	1693	981	813	815
32 (032)	1478	856	710	712	1739	1007	835	838
33 (033)	1517	879	740	731	1785	1034	871	860
34 (034)	1555	901	759	750	1829	1060	893	882
35 (035)	1594	939	778	768	1875	1105	915	904
36 (036)	1633	961	796	787	1921	1131	936	926

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1674	985	816	807	1969	1159	960	949
38 (038)	1741	1007	834	825	2048	1185	981	971
39 (039)	1779	1029	853	844	2093	1211	1004	993
40 (040)	1818	1052	872	863	2139	1238	1026	1015
41 (041)	1857	1074	890	881	2185	1264	1047	1036
42 (042)	1896	1097	909	900	2231	1291	1069	1059
43 (043)	1935	1119	927	919	2276	1316	1091	1081
44 (044)	1973	1141	946	938	2321	1342	1113	1104
45 (045)	2012	1164	965	956	2367	1369	1135	1125
46 (046)	2051	1186	983	975	2413	1395	1156	1147
47 (047)	2090	1209	1002	994	2459	1422	1179	1169
48 (048)	2128	1231	1020	1012	2504	1448	1200	1191
49 (049)	2170	1255	1040	1032	2553	1476	1224	1214
50 (050)	2209	1277	1058	1051	2599	1502	1245	1236
51 (051)	2247	1300	1077	1092	2644	1529	1267	1285
52 (052)	2286	1322	1096	1110	2689	1555	1289	1306
53 (053)	2325	1344	1138	1129	2735	1581	1339	1328
54 (054)	2364	1367	1157	1148	2781	1608	1361	1351
55 (055)	2402	1419	1175	1167	2826	1669	1382	1373
56 (056)	2441	1442	1194	1185	2872	1696	1405	1394
57 (057)	2480	1464	1213	1204	2918	1722	1427	1416
58 (058)	2519	1486	1231	1223	2964	1748	1448	1439

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	2612	1509	1250	1241	3073	1775	1471	1460
60 (060)	2651	1531	1268	1260	3119	1801	1492	1482
61 (061)	2690	1554	1287	1279	3165	1828	1514	1505
62 (062)	2731	1577	1307	1298	3213	1855	1538	1527
63 (063)	2770	1600	1325	1317	3259	1882	1559	1549
64 (064)	2809	1622	1344	1336	3305	1908	1581	1572
65 (065)	2848	1645	1362	1354	3351	1935	1602	1593
66 (066)	2886	1667	1381	1373	3395	1961	1625	1615
67 (067)	2925	1689	1400	1392	3441	1987	1647	1638
68 (068)	2964	1712	1418	1411	3487	2014	1668	1660
69 (069)	3003	1734	1437	1429	3533	2040	1691	1681
70 (070)	3041	1757	1455	1448	3578	2067	1712	1704
71 (071)	3080	1779	1474	1467	3624	2093	1734	1726
72 (072)	3119	1801	1493	1486	3669	2119	1756	1748
73 (073)	3158	1824	1511	1504	3715	2146	1778	1769
74 (074)	3199	1848	1531	1524	3764	2174	1801	1793
75 (075)	3238	1870	1549	1542	3809	2200	1822	1814
76 (076)	3277	1892	1568	1561	3855	2226	1845	1836
77 (077)	3316	1915	1587	1580	3901	2253	1867	1859
78 (078)	3354	1937	1605	1599	3946	2279	1888	1881
79 (079)	3393	1960	1624	1617	3992	2306	1911	1902
80 (080)	3432	1982	1642	1636	4038	2332	1932	1925

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	3471	2004	1661	1655	4084	2358	1954	1947
82 (082)	3509	2027	1680	1674	4128	2385	1976	1969
83 (083)	3548	2049	1698	1692	4174	2411	1998	1991
84 (084)	3587	2072	1717	1711	4220	2438	2020	2013
85 (085)	3626	2094	1735	1730	4266	2464	2041	2035
86 (086)	3667	2118	1755	1749	4314	2492	2065	2058
87 (087)	3706	2140	1773	1768	4360	2518	2086	2080
88 (088)	3745	2163	1792	1787	4406	2545	2108	2102
89 (089)	3783	2185	1811	1805	4451	2571	2131	2124
90 (090)	3822	2207	1829	1824	4496	2596	2152	2146
91 (091)	3861	2230	1848	1843	4542	2624	2174	2168
92 (092)	3900	2252	1866	1861	4588	2649	2195	2189
93 (093)	3938	2275	1885	1880	4633	2676	2218	2212
94 (094)	3977	2297	1904	1899	4679	2702	2240	2234
95 (095)	4016	2319	1922	1918	4725	2728	2261	2256
96 (096)	4055	2342	1941	1936	4771	2755	2284	2278
97 (097)	4094	2364	1959	1955	4816	2781	2305	2300
98 (098)	4135	2388	1979	1975	4865	2809	2328	2324
99 (099)	4174	2410	1998	2059	4911	2835	2351	2422
100 (901)	4213	2433	2016	2078	4956	2862	2372	2445
101 (101)	4251	2455	2106	2097	5001	2888	2478	2467
102 (102)	4290	2477	2124	2116	5047	2914	2499	2489

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	4329	2589	2143	2134	5093	3046	2521	2511
104 (104)	4368	2611	2162	2153	5139	3072	2544	2533
105 (105)	4406	2633	2180	2172	5184	3098	2565	2555
106 (106)	4607	2656	2199	2190	5420	3125	2587	2576
107 (107)	4646	2678	2217	2209	5466	3151	2608	2599
108 (108)	4685	2701	2236	2228	5512	3178	2631	2621
109 (109)	4724	2723	2255	2247	5558	3204	2653	2644
110 (110)	4763	2745	2273	2265	5604	3229	2674	2665
111 (111)	4804	2769	2293	2285	5652	3258	2698	2688
112 (112)	4843	2792	2311	2303	5698	3285	2719	2709
113 (113)	4882	2814	2330	2322	5744	3311	2741	2732
114 (114)	4920	2836	2349	2341	5788	3336	2764	2754
115 (115)	4959	2859	2367	2360	5834	3364	2785	2776
116 (116)	4998	2881	2386	2378	5880	3389	2807	2798
117 (117)	5037	2904	2404	2397	5926	3416	2828	2820
118 (118)	5075	2926	2423	2416	5971	3442	2851	2842
119 (119)	5114	2948	2442	2435	6016	3468	2873	2865
120 (120)	5153	2971	2460	2453	6062	3495	2894	2886
121 (121)	5192	2993	2479	2472	6108	3521	2916	2908
122 (122)	5230	3016	2497	2491	6153	3548	2938	2931
123 (123)	5272	3039	2517	2510	6202	3575	2961	2953
124 (124)	5311	3062	2536	2529	6248	3602	2984	2975

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	5349	3084	2554	2548	6293	3628	3005	2998
126 (126)	5388	3107	2573	2566	6339	3655	3027	3019
127 (127)	5427	3129	2591	2585	6385	3681	3048	3041
128 (128)	5466	3151	2610	2604	6431	3707	3071	3064
129 (129)	5504	3174	2629	2623	6475	3734	3093	3086
130 (130)	5543	3196	2647	2641	6521	3760	3114	3107
131 (131)	5582	3219	2666	2660	6567	3787	3136	3129
132 (132)	5621	3241	2684	2679	6613	3813	3158	3152
133 (133)	5660	3263	2703	2697	6659	3839	3180	3173
134 (134)	5698	3286	2722	2716	6704	3866	3202	3195
135 (135)	5740	3309	2741	2736	6753	3893	3225	3219
136 (136)	5779	3332	2760	2754	6799	3920	3247	3240
137 (137)	5817	3354	2778	2773	6844	3946	3268	3262
138 (138)	5856	3377	2797	2792	6889	3973	3291	3285
139 (139)	5895	3399	2816	2810	6935	3999	3313	3306
140 (140)	5934	3422	2834	2829	6981	4026	3334	3328
141 (141)	5972	3444	2853	2848	7026	4052	3356	3351
142 (142)	6011	3466	2871	2867	7072	4078	3378	3373
143 (143)	6050	3489	2890	2885	7118	4105	3400	3394
144 (144)	6089	3511	2908	2904	7164	4131	3421	3416
145 (145)	6127	3534	2927	2923	7208	4158	3444	3439
146 (146)	6166	3556	2946	2942	7254	4184	3466	3461

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	6208	3580	2965	2961	7304	4212	3488	3484
148 (148)	6246	3602	2984	2980	7348	4238	3511	3506
149 (149)	6285	3624	3002	2998	7394	4264	3532	3527
150 (150)	6324	3647	3021	3017	7440	4291	3554	3549
151 (151)	6363	3669	3040	3036	7486	4316	3576	3572
152 (152)	6401	3692	3058	3055	7531	4344	3598	3594
153 (153)	6440	3714	3077	3073	7576	4369	3620	3615
154 (154)	6479	3736	3095	3092	7622	4395	3641	3638
155 (155)	6518	3759	3114	3111	7668	4422	3664	3660
156 (156)	6557	3781	3133	3129	7714	4448	3686	3681
157 (157)	6595	3804	3151	3148	7759	4475	3707	3704
158 (158)	6634	3826	3170	3167	7805	4501	3729	3726
159 (159)	6673	3849	3188	3186	7851	4528	3751	3748
160 (160)	6714	3872	3208	3205	7899	4555	3774	3771
161 (161)	6753	3895	3227	3224	7945	4582	3796	3793
162 (162)	6792	3917	3245	3243	7991	4608	3818	3815
163 (163)	6831	3939	3264	3261	8036	4634	3840	3836
164 (164)	6869	3962	3282	3280	8081	4661	3861	3859
165 (165)	6908	3984	3301	3299	8127	4687	3884	3881
166 (166)	6947	4007	3320	3317	8173	4714	3906	3902
167 (167)	6986	4029	3338	3336	8219	4740	3927	3925
168 (168)	7024	4051	3357	3355	8264	4766	3949	3947

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	7063	4074	3375	3374	8309	4793	3971	3969
170 (170)	7102	4096	3394	3392	8355	4819	3993	3991
171 (171)	7141	4119	3413	3411	8401	4846	4015	4013
172 (172)	7182	4142	3432	3431	8449	4873	4038	4036
173 (173)	7221	4165	3451	3449	8495	4900	4060	4058
174 (174)	7260	4187	3469	3468	8541	4926	4081	4080
175 (175)	7299	4210	3488	3487	8587	4953	4104	4102
176 (176)	7337	4232	3507	3505	8632	4979	4126	4124
177 (177)	7376	4254	3525	3524	8678	5005	4147	4146
178 (178)	7415	4277	3544	3543	8724	5032	4169	4168
179 (179)	7454	4299	3562	3562	8769	5058	4191	4191
180 (180)	7492	4322	3581	3580	8814	5085	4213	4212
181 (181)	7531	4344	3600	3599	8860	5111	4235	4234
182 (182)	7570	4366	3618	3618	8906	5136	4256	4256
183 (183)	7609	4389	3637	3636	8952	5164	4279	4278
184 (184)	7650	4413	3656	3656	9000	5192	4301	4301
185 (185)	7689	4435	3675	3675	9046	5218	4324	4324
186 (186)	7728	4457	3694	3693	9092	5244	4346	4345
187 (187)	7766	4480	3712	3712	9136	5271	4367	4367
188 (188)	7805	4502	3731	3731	9182	5296	4389	4389
189 (189)	7844	4525	3749	3750	9228	5324	4411	4412
190 (190)	7883	4547	3768	3768	9274	5349	4433	4433
191 (191)	7921	4569	3787	3787	9319	5375	4455	4455

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	7960	4592	3805	3806	9365	5402	4476	4478
193 (193)	7999	4614	3824	3824	9411	5428	4499	4499
194 (194)	8038	4637	3842	3843	9456	5455	4520	4521
195 (195)	8077	4659	3861	3862	9502	5481	4542	4544
196 (196)	8118	4683	3880	3881	9551	5509	4565	4566
197 (197)	8157	4705	3899	3900	9596	5535	4587	4588
198 (198)	8196	4728	3918	3919	9642	5562	4609	4611
199 (199)	8234	4750	3936	3938	9687	5588	4631	4633
200 (902)	8273	4772	3955	3956	9733	5614	4653	4654
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	34	21	17	18	40	25	20	21

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	195	139	125	125	264	189	169	169
2 (002)	274	182	161	162	371	247	218	220
3 (003)	374	236	203	205	507	320	276	278
4 (004)	420	262	226	221	569	356	307	300

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	511	315	267	261	693	427	362	353
6 (006)	598	364	308	300	811	493	418	407
7 (007)	687	413	348	339	931	560	471	460
8 (008)	779	464	390	375	1056	629	529	509
9 (009)	867	513	426	418	1176	696	578	567
10 (010)	948	559	470	452	1284	758	638	613
11 (011)	1020	595	500	484	1382	807	678	656
12 (012)	1084	639	531	521	1469	867	720	707
13 (013)	1151	679	562	554	1560	920	762	751
14 (014)	1215	716	600	584	1647	971	813	791
15 (015)	1292	752	631	615	1751	1020	856	833
16 (016)	1356	798	662	646	1838	1082	898	876
17 (017)	1420	834	692	675	1924	1131	938	916
18 (018)	1484	872	723	707	2011	1182	980	958
19 (019)	1548	908	752	738	2098	1231	1020	1000
20 (020)	1626	946	784	780	2204	1282	1062	1058
21 (021)	1690	982	815	810	2291	1331	1104	1098
22 (022)	1754	1018	857	841	2378	1380	1162	1140
23 (023)	1818	1056	887	872	2464	1431	1202	1182
24 (024)	1880	1108	918	902	2549	1502	1244	1222
25 (025)	1949	1146	951	934	2642	1553	1289	1267
26 (026)	2013	1184	980	966	2729	1604	1329	1309
27 (027)	2105	1220	1011	995	2853	1653	1371	1349

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	2169	1257	1041	1026	2940	1704	1411	1391
29 (029)	2231	1293	1072	1057	3024	1753	1453	1433
30 (030)	2295	1330	1103	1089	3111	1802	1496	1476
31 (031)	2359	1367	1133	1136	3198	1853	1536	1540
32 (032)	2423	1403	1164	1167	3284	1902	1578	1582
33 (033)	2487	1441	1213	1198	3371	1953	1644	1624
34 (034)	2549	1477	1244	1230	3456	2002	1687	1667
35 (035)	2613	1539	1275	1259	3542	2087	1729	1707
36 (036)	2677	1575	1305	1290	3629	2136	1769	1749
37 (037)	2744	1615	1338	1323	3720	2189	1813	1793
38 (038)	2854	1651	1367	1352	3869	2238	1853	1833
39 (039)	2916	1687	1398	1384	3953	2287	1896	1876
40 (040)	2980	1725	1430	1415	4040	2338	1938	1918
41 (041)	3044	1761	1459	1444	4127	2387	1978	1958
42 (042)	3108	1798	1490	1475	4213	2438	2020	2000
43 (043)	3172	1834	1520	1507	4300	2487	2060	2042
44 (044)	3234	1870	1551	1538	4384	2536	2102	2084
45 (045)	3298	1908	1582	1567	4471	2587	2144	2124
46 (046)	3362	1944	1611	1598	4558	2636	2184	2167
47 (047)	3426	1982	1643	1630	4644	2687	2227	2209
48 (048)	3489	2018	1672	1659	4729	2736	2267	2249
49 (049)	3557	2057	1705	1692	4822	2789	2311	2293

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	3621	2093	1734	1723	4909	2838	2351	2336
51 (051)	3684	2131	1766	1790	4993	2889	2393	2427
52 (052)	3748	2167	1797	1820	5080	2938	2436	2467
53 (053)	3811	2203	1866	1851	5167	2987	2529	2509
54 (054)	3875	2241	1897	1882	5253	3038	2571	2551
55 (055)	3938	2326	1926	1913	5338	3153	2611	2593
56 (056)	4002	2364	1957	1943	5424	3204	2653	2633
57 (057)	4066	2400	1989	1974	5511	3253	2696	2676
58 (058)	4130	2436	2018	2005	5598	3302	2736	2718
59 (059)	4282	2474	2049	2034	5804	3353	2778	2758
60 (060)	4346	2510	2079	2066	5891	3402	2818	2800
61 (061)	4410	2548	2110	2097	5978	3453	2860	2842
62 (062)	4477	2585	2143	2128	6069	3504	2904	2884
63 (063)	4541	2623	2172	2159	6156	3556	2944	2927
64 (064)	4605	2659	2203	2190	6242	3604	2987	2969
65 (065)	4669	2697	2233	2220	6329	3656	3027	3009
66 (066)	4731	2733	2264	2251	6413	3704	3069	3051
67 (067)	4795	2769	2295	2282	6500	3753	3111	3093
68 (068)	4859	2807	2325	2313	6587	3804	3151	3136
69 (069)	4923	2843	2356	2343	6673	3853	3193	3176
70 (070)	4985	2880	2385	2374	6758	3904	3233	3218
71 (071)	5049	2916	2416	2405	6844	3953	3276	3260
72 (072)	5113	2952	2448	2436	6931	4002	3318	3302

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	5177	2990	2477	2466	7018	4053	3358	3342
74 (074)	5244	3030	2510	2498	7109	4107	3402	3387
75 (075)	5308	3066	2539	2528	7196	4156	3442	3427
76 (076)	5372	3102	2570	2559	7282	4204	3484	3469
77 (077)	5436	3139	2602	2590	7369	4256	3527	3511
78 (078)	5498	3175	2631	2621	7453	4304	3567	3553
79 (079)	5562	3213	2662	2651	7540	4356	3609	3593
80 (080)	5626	3249	2692	2682	7627	4404	3649	3636
81 (081)	5690	3285	2723	2713	7713	4453	3691	3678
82 (082)	5752	3323	2754	2744	7798	4504	3733	3720
83 (083)	5816	3359	2784	2774	7884	4553	3773	3760
84 (084)	5880	3397	2815	2805	7971	4604	3816	3802
85 (085)	5944	3433	2844	2836	8058	4653	3856	3844
86 (086)	6011	3472	2877	2867	8149	4707	3900	3887
87 (087)	6075	3508	2907	2898	8236	4756	3940	3929
88 (088)	6139	3546	2938	2930	8322	4807	3982	3971
89 (089)	6202	3582	2969	2959	8407	4856	4024	4011
90 (090)	6266	3618	2998	2990	8493	4904	4064	4053
91 (091)	6330	3656	3030	3021	8580	4956	4107	4096
92 (092)	6393	3692	3059	3051	8667	5004	4147	4136
93 (093)	6456	3730	3090	3082	8751	5056	4189	4178
94 (094)	6520	3766	3121	3113	8838	5104	4231	4220

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	6584	3802	3151	3144	8924	5153	4271	4262
96 (096)	6648	3839	3182	3174	9011	5204	4313	4302
97 (097)	6711	3875	3211	3205	9098	5253	4353	4344
98 (098)	6779	3915	3244	3238	9189	5307	4398	4389
99 (099)	6843	3951	3275	3375	9276	5356	4440	4576
100 (901)	6907	3989	3305	3407	9362	5407	4480	4618
101 (101)	6969	4025	3452	3438	9447	5456	4680	4660
102 (102)	7033	4061	3482	3469	9533	5504	4720	4702
103 (103)	7097	4244	3513	3498	9620	5753	4762	4742
104 (104)	7161	4280	3544	3530	9707	5802	4804	4784
105 (105)	7223	4316	3574	3561	9791	5851	4844	4827
106 (106)	7552	4354	3605	3590	10238	5902	4887	4867
107 (107)	7616	4390	3634	3621	10324	5951	4927	4909
108 (108)	7680	4428	3666	3652	10411	6002	4969	4951
109 (109)	7744	4464	3697	3684	10498	6051	5011	4993
110 (110)	7808	4500	3726	3713	10584	6100	5051	5033
111 (111)	7875	4539	3759	3746	10676	6153	5096	5078
112 (112)	7939	4577	3789	3775	10762	6204	5136	5118
113 (113)	8003	4613	3820	3807	10849	6253	5178	5160
114 (114)	8066	4649	3851	3838	10933	6302	5220	5202
115 (115)	8130	4687	3880	3869	11020	6353	5260	5244
116 (116)	8193	4723	3911	3898	11107	6402	5302	5284
117 (117)	8257	4761	3941	3930	11193	6453	5342	5327

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	8320	4797	3972	3961	11278	6502	5384	5369
119 (119)	8384	4833	4003	3992	11364	6551	5427	5411
120 (120)	8448	4870	4033	4021	11451	6602	5467	5451
121 (121)	8511	4907	4064	4052	11538	6651	5509	5493
122 (122)	8574	4944	4093	4084	11622	6702	5549	5536
123 (123)	8643	4982	4126	4115	11716	6753	5593	5578
124 (124)	8707	5020	4157	4146	11802	6804	5636	5620
125 (125)	8769	5056	4187	4177	11887	6853	5676	5662
126 (126)	8833	5093	4218	4207	11973	6904	5718	5702
127 (127)	8897	5130	4248	4238	12060	6953	5758	5744
128 (128)	8961	5166	4279	4269	12147	7002	5800	5787
129 (129)	9023	5203	4310	4300	12231	7053	5842	5829
130 (130)	9087	5239	4339	4330	12318	7102	5882	5869
131 (131)	9151	5277	4370	4361	12404	7153	5924	5911
132 (132)	9215	5313	4400	4392	12491	7202	5964	5953
133 (133)	9279	5349	4431	4421	12578	7251	6007	5993
134 (134)	9341	5387	4462	4452	12662	7302	6049	6036
135 (135)	9410	5425	4493	4485	12756	7353	6091	6080
136 (136)	9474	5462	4525	4515	12842	7404	6133	6120
137 (137)	9536	5498	4554	4546	12927	7453	6173	6162
138 (138)	9600	5536	4585	4577	13013	7504	6216	6204
139 (139)	9664	5572	4616	4607	13100	7553	6258	6244
140 (140)	9728	5610	4646	4638	13187	7604	6298	6287

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	9790	5646	4677	4669	13271	7653	6340	6329
142 (142)	9854	5682	4707	4700	13358	7702	6380	6371
143 (143)	9918	5720	4738	4730	13444	7753	6422	6411
144 (144)	9982	5756	4767	4761	13531	7802	6462	6453
145 (145)	10044	5793	4798	4792	13616	7853	6504	6496
146 (146)	10108	5830	4830	4823	13702	7902	6547	6538
147 (147)	10177	5869	4861	4854	13796	7956	6589	6580
148 (148)	10239	5905	4892	4885	13880	8004	6631	6622
149 (149)	10303	5941	4921	4915	13967	8053	6671	6662
150 (150)	10367	5979	4952	4946	14053	8104	6713	6704
151 (151)	10431	6015	4984	4977	14140	8153	6756	6747
152 (152)	10493	6052	5013	5008	14224	8204	6796	6789
153 (153)	10557	6089	5044	5038	14311	8253	6838	6829
154 (154)	10621	6125	5074	5069	14398	8302	6878	6871
155 (155)	10685	6162	5105	5100	14484	8353	6920	6913
156 (156)	10749	6198	5136	5130	14571	8402	6962	6953
157 (157)	10811	6236	5166	5161	14656	8453	7002	6996
158 (158)	10875	6272	5197	5192	14742	8502	7044	7038
159 (159)	10939	6310	5226	5223	14829	8553	7084	7080
160 (160)	11007	6348	5259	5254	14920	8604	7129	7122
161 (161)	11070	6385	5290	5285	15007	8656	7171	7164
162 (162)	11134	6421	5320	5316	15093	8704	7211	7207
163 (163)	11198	6457	5351	5346	15180	8753	7253	7247

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	11261	6495	5380	5377	15264	8804	7293	7289
165 (165)	11325	6531	5411	5408	15351	8853	7336	7331
166 (166)	11389	6569	5443	5438	15438	8904	7378	7371
167 (167)	11452	6605	5472	5469	15524	8953	7418	7413
168 (168)	11515	6641	5503	5500	15609	9002	7460	7456
169 (169)	11579	6679	5533	5531	15696	9053	7500	7498
170 (170)	11643	6715	5564	5561	15782	9102	7542	7538
171 (171)	11707	6752	5595	5592	15869	9153	7584	7580
172 (172)	11774	6790	5626	5625	15960	9204	7627	7624
173 (173)	11838	6828	5657	5654	16047	9256	7669	7664
174 (174)	11902	6864	5687	5685	16133	9304	7709	7707
175 (175)	11966	6902	5718	5716	16220	9356	7751	7749
176 (176)	12028	6938	5749	5746	16304	9404	7793	7789
177 (177)	12092	6974	5779	5777	16391	9453	7833	7831
178 (178)	12156	7011	5810	5808	16478	9504	7876	7873
179 (179)	12220	7048	5839	5839	16564	9553	7916	7916
180 (180)	12282	7085	5870	5869	16649	9604	7958	7956
181 (181)	12346	7121	5902	5900	16736	9653	8000	7998
182 (182)	12410	7157	5931	5931	16822	9702	8040	8040
183 (183)	12474	7195	5962	5961	16909	9753	8082	8080
184 (184)	12541	7234	5993	5993	17000	9807	8124	8124
185 (185)	12605	7270	6025	6025	17087	9856	8167	8167

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	12669	7307	6056	6054	17173	9904	8209	8207
187 (187)	12731	7344	6085	6085	17258	9956	8249	8249
188 (188)	12795	7380	6116	6116	17344	10004	8291	8291
189 (189)	12859	7418	6146	6148	17431	10056	8331	8333
190 (190)	12923	7454	6177	6177	17518	10104	8373	8373
191 (191)	12985	7490	6208	6208	17602	10153	8416	8416
192 (192)	13049	7528	6238	6239	17689	10204	8456	8458
193 (193)	13113	7564	6269	6269	17776	10253	8498	8498
194 (194)	13177	7602	6298	6300	17862	10304	8538	8540
195 (195)	13241	7638	6330	6331	17949	10353	8580	8582
196 (196)	13308	7677	6361	6362	18040	10407	8622	8624
197 (197)	13372	7713	6392	6393	18127	10456	8664	8667
198 (198)	13436	7751	6423	6425	18213	10507	8707	8709
199 (199)	13498	7787	6452	6456	18298	10556	8747	8751
200 (902)	13562	7823	6484	6485	18384	10604	8789	8791
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	56	34	28	30	76	47	38	40

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	17	16	14	14
0,2 (002)	21	18	17	16
0,4 (004)	30	26	24	23
0,6 (006)	35	30	27	26
0,8 (008)	43	38	34	31
1 (010)	52	43	40	36
1,5 (015)	62	52	48	44
2 (020)	79	66	62	56
2,5 (025)	96	79	74	67
3 (030)	113	93	87	79
3,5 (035)	118	98	93	84
4 (040)	133	111	106	95
4,5 (045)	148	122	117	104
5 (050)	164	135	129	115
5,5 (055)	177	146	139	125
6 (060)	194	159	153	136
6,5 (065)	208	171	163	145
7 (070)	223	183	175	157
7,5 (075)	240	197	188	167
8 (080)	254	208	199	177
8,5 (085)	269	220	211	188
9 (090)	282	233	223	198
9,5 (095)	300	245	234	209
10 (110)	313	258	247	219

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	165	199	217	270	310

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами

Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	486	371	315	571,76	436,47	370,59	796,72	608,2	516,39	1080	824,44	700
2 (002)	545	402	335	641,18	472,94	394,12	893,44	659,02	549,18	1211,11	893,33	744,44
3 (003)	616	445	363	724,71	523,53	427,06	1009,84	729,51	595,08	1368,89	988,89	806,67
4 (004)	663	456	371	780	536,47	436,47	1086,89	747,54	608,2	1473,33	1013,33	824,44
5 (005)	730	495	396	858,82	582,35	465,88	1196,72	811,48	649,18	1622,22	1100	880
6 (006)	807	531	445	949,41	624,71	523,53	1322,95	870,49	729,51	1793,33	1180	988,89
7 (007)	870	588	469	1023,53	691,76	551,76	1426,23	963,93	768,85	1933,33	1306,67	1042,22
8 (008)	937	626	494	1102,35	736,47	581,18	1536,07	1026,23	809,84	2082,22	1391,11	1097,78
9 (009)	1000	663	518	1176,47	780	609,41	1639,34	1086,89	849,18	2222,22	1473,33	1151,11
10 (010)	1086	700	542	1277,65	823,53	637,65	1780,33	1147,54	888,52	2413,33	1555,56	1204,44
11 (011)	1134	730	563	1334,12	858,82	662,35	1859,02	1196,72	922,95	2520	1622,22	1251,11

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1181	761	583	1389,41	895,29	685,88	1936,07	1247,54	955,74	2624,44	1691,11	1295,56
13 (013)	1232	793	605	1449,41	932,94	711,76	2019,67	1300	991,8	2737,78	1762,22	1344,44
14 (014)	1280	823	625	1505,88	968,24	735,29	2098,36	1349,18	1024,59	2844,44	1828,89	1388,89
15 (015)	1327	854	645	1561,18	1004,71	758,82	2175,41	1400	1057,38	2948,89	1897,78	1433,33
16 (016)	1375	884	666	1617,65	1040	783,53	2254,1	1449,18	1091,8	3055,56	1964,44	1480
17 (017)	1422	914	686	1672,94	1075,29	807,06	2331,15	1498,36	1124,59	3160	2031,11	1524,44
18 (018)	1469	945	707	1728,24	1111,76	831,76	2408,2	1549,18	1159,02	3264,44	2100	1571,11
19 (019)	1517	975	727	1784,71	1147,06	855,29	2486,89	1598,36	1191,8	3371,11	2166,67	1615,56
20 (020)	1564	1006	748	1840	1183,53	880	2563,93	1649,18	1226,23	3475,56	2235,56	1662,22
21 (021)	1648	1036	768	1938,82	1218,82	903,53	2701,64	1698,36	1259,02	3662,22	2302,22	1706,67
22 (022)	1696	1067	789	1995,29	1255,29	928,24	2780,33	1749,18	1293,44	3768,89	2371,11	1753,33
23 (023)	1743	1097	809	2050,59	1290,59	951,76	2857,38	1798,36	1326,23	3873,33	2437,78	1797,78
24 (024)	1790	1167	830	2105,88	1372,94	976,47	2934,43	1913,11	1360,66	3977,78	2593,33	1844,44
25 (025)	1842	1199	851	2167,06	1410,59	1001,18	3019,67	1965,57	1395,08	4093,33	2664,44	1891,11
26 (026)	1889	1229	871	2222,35	1445,88	1024,71	3096,72	2014,75	1427,87	4197,78	2731,11	1935,56
27 (027)	1936	1259	892	2277,65	1481,18	1049,41	3173,77	2063,93	1462,3	4302,22	2797,78	1982,22
28 (028)	1984	1290	912	2334,12	1517,65	1072,94	3252,46	2114,75	1495,08	4408,89	2866,67	2026,67
29 (029)	2031	1320	933	2389,41	1552,94	1097,65	3329,51	2163,93	1529,51	4513,33	2933,33	2073,33
30 (030)	2078	1351	953	2444,71	1589,41	1121,18	3406,56	2214,75	1562,3	4617,78	3002,22	2117,78
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	40	28	19	47	33	22	66	46	31	89	62	42

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	455	344	308	535	405	362	746	564	505	1011	764	684
2 (002)	503	374	327	592	440	385	825	613	536	1118	831	727
3 (003)	558	424	351	656	499	413	915	695	575	1240	942	780
4 (004)	585	429	355	688	505	418	959	703	582	1300	953	789
5 (005)	632	459	376	744	540	442	1036	752	616	1404	1020	836
6 (006)	680	490	396	800	576	466	1115	803	649	1511	1089	880
7 (007)	731	522	418	860	614	492	1198	856	685	1624	1160	929
8 (008)	790	552	438	929	649	515	1295	905	718	1756	1227	973
9 (009)	837	583	459	985	686	540	1372	956	752	1860	1296	1020
10 (010)	885	613	479	1041	721	564	1451	1005	785	1967	1362	1064
11 (011)	932	643	500	1096	756	588	1528	1054	820	2071	1429	1111
12 (012)	980	674	545	1153	793	641	1607	1105	893	2178	1498	1211
13 (013)	1040	704	565	1224	828	665	1705	1154	926	2311	1564	1256
14 (014)	1088	754	586	1280	887	689	1784	1236	961	2418	1676	1302
15 (015)	1135	785	606	1335	924	713	1861	1287	993	2522	1744	1347
16 (016)	1182	815	627	1391	959	738	1938	1336	1028	2627	1811	1393
17 (017)	1230	846	647	1447	995	761	2016	1387	1061	2733	1880	1438
18 (018)	1277	876	668	1502	1031	786	2093	1436	1095	2838	1947	1484
19 (019)	1328	908	689	1562	1068	811	2177	1489	1130	2951	2018	1531
20 (020)	1399	938	709	1646	1104	834	2293	1538	1162	3109	2084	1576
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	28	19	47	33	22	66	46	31	89	62	42

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	451	342	307	531	402	361	739	561	503	1002	760	682
2 (002)	495	371	325	582	436	382	811	608	533	1100	824	722
3 (003)	550	421	349	647	495	411	902	690	572	1222	936	776
4 (004)	567	424	353	667	499	415	930	695	579	1260	942	784
5 (005)	617	453	372	726	533	438	1011	743	610	1371	1007	827
6 (006)	660	482	392	776	567	461	1082	790	643	1467	1071	871
7 (007)	704	511	411	828	601	484	1154	838	674	1564	1136	913
8 (008)	747	539	431	879	634	507	1225	884	707	1660	1198	958
9 (009)	794	570	451	934	671	531	1302	934	739	1764	1267	1002
10 (010)	850	599	471	1000	705	554	1393	982	772	1889	1331	1047
11 (011)	893	627	490	1051	738	576	1464	1028	803	1984	1393	1089
12 (012)	936	656	510	1101	772	600	1534	1075	836	2080	1458	1133
13 (013)	980	685	529	1153	806	622	1607	1123	867	2178	1522	1176
14 (014)	1023	714	549	1204	840	646	1677	1170	900	2273	1587	1220
15 (015)	1071	744	569	1260	875	669	1756	1220	933	2380	1653	1264
16 (016)	1127	773	614	1326	909	722	1848	1267	1007	2504	1718	1364
17 (017)	1171	802	633	1378	944	745	1920	1315	1038	2602	1782	1407
18 (018)	1214	850	653	1428	1000	768	1990	1393	1070	2698	1889	1451
19 (019)	1258	879	673	1480	1034	792	2062	1441	1103	2796	1953	1496
20 (020)	1301	908	692	1531	1068	814	2133	1489	1134	2891	2018	1538
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	38	27	19	45	32	22	62	44	31	84	60	42

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	138	217	251

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	412	411
2 (002)	435	429
3 (003)	495	453
4 (004)	518	472
5 (005)	547	496
6 (006)	575	519
7 (007)	604	542
8 (008)	633	565
9 (009)	661	588
10 (010)	689	611
11 (011)	713	631
12 (012)	736	650
13 (013)	761	671
14 (014)	784	690
15 (015)	808	710
16 (016)	831	729
17 (017)	855	749
18 (018)	878	768
19 (019)	902	788
20 (020)	925	808
21 (021)	948	897
22 (022)	972	917
23 (023)	995	936
24 (024)	1019	956
25 (025)	1043	976
26 (026)	1067	996
27 (027)	1090	1015
28 (028)	1114	1035
29 (029)	1137	1054
30 (030)	1161	1074
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	21	18

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	403	404
2 (002)	425	422
3 (003)	449	442
4 (004)	468	457
5 (005)	492	477
6 (006)	515	497
7 (007)	570	517
8 (008)	593	536
9 (009)	616	556
10 (010)	640	576
11 (011)	663	595
12 (012)	687	615
13 (013)	710	634
14 (014)	734	654
15 (015)	757	673
16 (016)	781	693
17 (017)	804	712
18 (018)	828	732
19 (019)	852	752
20 (020)	876	772
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	21	18

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	401	403
2 (002)	422	420
3 (003)	447	440
4 (004)	465	455
5 (005)	487	474
6 (006)	509	492
7 (007)	532	511
8 (008)	584	530
9 (009)	607	549
10 (010)	629	568
11 (011)	652	587
12 (012)	674	605
13 (013)	696	624
14 (014)	719	643
15 (015)	742	662
16 (016)	764	681
17 (017)	787	699
18 (018)	809	718
19 (019)	831	737
20 (020)	853	756
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	21	18

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	258	292

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	383	364
2 (002)	422	387
3 (003)	470	415
4 (004)	525	438
5 (005)	573	495
6 (006)	619	523
7 (007)	665	550
8 (008)	713	579
9 (009)	759	606
10 (010)	830	633
11 (011)	868	657
12 (012)	906	680
13 (013)	946	704
14 (014)	985	727
15 (015)	1023	750
16 (016)	1061	774
17 (017)	1099	797
18 (018)	1138	820
19 (019)	1176	843
20 (020)	1214	866
21 (021)	1252	890
22 (022)	1291	913
23 (023)	1329	936
24 (024)	1367	959
25 (025)	1407	983
26 (026)	1446	1007
27 (027)	1484	1030
28 (028)	1522	1053
29 (029)	1609	1076
30 (030)	1647	1099
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	22

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	368	355
2 (002)	404	377
3 (003)	444	401
4 (004)	476	420
5 (005)	514	444
6 (006)	552	467
7 (007)	593	491
8 (008)	646	514
9 (009)	685	537
10 (010)	723	589
11 (011)	761	612
12 (012)	799	635
13 (013)	838	659
14 (014)	876	682
15 (015)	914	705
16 (016)	952	728
17 (017)	991	751
18 (018)	1029	774
19 (019)	1094	799
20 (020)	1132	822
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	22

Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	366	354
2 (002)	400	375
3 (003)	440	399
4 (004)	470	417
5 (005)	506	439
6 (006)	543	461
7 (007)	579	484
8 (008)	615	506
9 (009)	653	529
10 (010)	705	551
11 (011)	741	573
12 (012)	778	595
13 (013)	814	646
14 (014)	850	668
15 (015)	889	691
16 (016)	925	713
17 (017)	961	735
18 (018)	997	757
19 (019)	1034	780
20 (020)	1070	802
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	21

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	374	359
2 (002)	416	384
3 (003)	462	411
4 (004)	501	434
5 (005)	561	460
6 (006)	605	515
7 (007)	649	542
8 (008)	693	568
9 (009)	738	594
10 (010)	782	621
11 (011)	852	648
12 (012)	896	675
13 (013)	941	701
14 (014)	985	727
15 (015)	1029	754
16 (016)	1073	780
17 (017)	1117	806
18 (018)	1163	834
19 (019)	1207	860
20 (020)	1251	887
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	38	24

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	211	246

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, $м^3$	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	455	459	424	434	436	450
2 (002)	495	498	451	463	458	473
3 (003)	545	547	485	499	487	503
4 (004)	587	587	512	527	508	526
5 (005)	637	660	580	599	537	556
6 (006)	685	707	613	633	564	585
7 (007)	759	754	646	668	592	615
8 (008)	809	803	680	704	620	645
9 (009)	857	850	713	739	647	674
10 (010)	906	897	746	773	675	703
11 (011)	1026	1015	836	872	754	789
12 (012)	1072	1061	869	907	781	819
13 (013)	1121	1108	902	943	810	850
14 (014)	1167	1154	935	978	838	880
15 (015)	1214	1200	968	1013	866	910
16 (016)	1261	1246	1000	1048	893	940
17 (017)	1307	1291	1033	1083	921	969
18 (018)	1354	1337	1065	1118	949	999
19 (019)	1400	1437	1098	1152	977	1029
20 (020)	1447	1483	1130	1187	1005	1059
21 (021)	1494	1528	1163	1222	1032	1089
22 (022)	1540	1574	1196	1257	1060	1119
23 (023)	1643	1620	1228	1292	1088	1149
24 (024)	1689	1666	1261	1327	1116	1178
25 (025)	1738	1713	1294	1363	1144	1209
26 (026)	1785	1759	1327	1398	1172	1239
27 (027)	1831	1805	1360	1433	1200	1269
28 (028)	1878	1850	1392	1467	1321	1397
29 (029)	1924	1896	1425	1502	1348	1427
30 (030)	1971	1942	1457	1537	1376	1457
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	36	26	28	22	24

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, $м^3$	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	261	291	320	334

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	464
4107-0101-1002	2	528
4107-0101-1003	3	593
4107-0101-1004	4	637
4107-0101-1005	5	699
4107-0101-1006	6	778
4107-0101-1007	7	838
4107-0101-1008	8	900
4107-0101-1009	9	959
4107-0101-1010	10	1019
4107-0101-1011	11	1081
4107-0101-1012	12	1171
4107-0101-1013	13	1231
4107-0101-1014	14	1293
4107-0101-1015	15	1352
4107-0101-1016	16	1412
4107-0101-1017	17	1474
4107-0101-1018	18	1533
4107-0101-1019	19	1593
4107-0101-1020	20	1655
4107-0101-1021	21	1705
4107-0101-1022	22	1756
4107-0101-1023	23	1868
4107-0101-1024	24	1919
4107-0101-1025	25	1969
4107-0101-1026	26	2020
4107-0101-1027	27	2070
4107-0101-1028	28	2121
4107-0101-1029	29	2172
4107-0101-1030	30	2222
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	51

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	446
4107-0201-1002	2	494
4107-0201-1003	3	547
4107-0201-1004	4	587
4107-0201-1005	5	650
4107-0201-1006	6	700
4107-0201-1007	7	753
4107-0201-1008	8	804
4107-0201-1009	9	854
4107-0201-1010	10	905
4107-0201-1011	11	955
4107-0201-1012	12	1025
4107-0201-1013	13	1076
4107-0201-1014	14	1126
4107-0201-1015	15	1177
4107-0201-1016	16	1228
4107-0201-1017	17	1278
4107-0201-1018	18	1329
4107-0201-1019	19	1382
4107-0201-1020	20	1432
4107-0201-1021	21	1483
4107-0201-1022	22	1533
4107-0201-1023	23	1615
4107-0201-1024	24	1665
4107-0201-1025	25	1716
4107-0201-1026	26	1767
4107-0201-1027	27	1817
4107-0201-1028	28	1868
4107-0201-1029	29	1918
4107-0201-1030	30	1969
4107-0201-1991	За каждый следующий км	51

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	443
4107-0301-1002	2	489
4107-0301-1003	3	543
4107-0301-1004	4	581
4107-0301-1005	5	629
4107-0301-1006	6	689
4107-0301-1007	7	737
4107-0301-1008	8	785
4107-0301-1009	9	836
4107-0301-1010	10	884
4107-0301-1011	11	933
4107-0301-1012	12	981
4107-0301-1013	13	1029
4107-0301-1014	14	1078
4107-0301-1015	15	1148
4107-0301-1016	16	1196
4107-0301-1017	17	1244
4107-0301-1018	18	1293
4107-0301-1019	19	1341
4107-0301-1020	20	1389
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	49

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	452
4107-0401-1002	2	507
4107-0401-1003	3	579
4107-0401-1004	4	628
4107-0401-1005	5	686
4107-0401-1006	6	743
4107-0401-1007	7	820
4107-0401-1008	8	877
4107-0401-1009	9	934
4107-0401-1010	10	992
4107-0401-1011	11	1051
4107-0401-1012	12	1109
4107-0401-1013	13	1197
4107-0401-1014	14	1254
4107-0401-1015	15	1312
4107-0401-1016	16	1369
4107-0401-1017	17	1426
4107-0401-1018	18	1486
4107-0401-1019	19	1543
4107-0401-1020	20	1601
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	58

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	240

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	427	381	502	448	700	625	949	847
2 (002)	460	404	541	475	754	662	1022	898
3 (003)	506	435	595	512	830	713	1124	967
4 (004)	517	440	608	518	848	721	1149	978
5 (005)	557	468	655	551	913	767	1238	1040
6 (006)	616	495	725	582	1010	811	1369	1100
7 (007)	654	521	769	613	1072	854	1453	1158
8 (008)	694	577	816	679	1138	946	1542	1282
9 (009)	732	603	861	709	1200	989	1627	1340
10 (010)	770	630	906	741	1262	1033	1711	1400
11 (011)	810	657	953	773	1328	1077	1800	1460
12 (012)	849	684	999	805	1392	1121	1887	1520
13 (013)	887	710	1044	835	1454	1164	1971	1578
14 (014)	927	738	1091	868	1520	1210	2060	1640
15 (015)	965	764	1135	899	1582	1252	2144	1698
16 (016)	1045	791	1229	931	1713	1297	2322	1758
17 (017)	1085	818	1276	962	1779	1341	2411	1818
18 (018)	1123	845	1321	994	1841	1385	2496	1878
19 (019)	1161	871	1366	1025	1903	1428	2580	1936
20 (020)	1201	899	1413	1058	1969	1474	2669	1998
21 (021)	1232	921	1449	1084	2020	1510	2738	2047
22 (022)	1263	942	1486	1108	2070	1544	2807	2093
23 (023)	1294	964	1522	1134	2121	1580	2876	2142
24 (024)	1325	986	1559	1160	2172	1616	2944	2191
25 (025)	1356	1008	1595	1186	2223	1652	3013	2240
26 (026)	1387	1030	1632	1212	2274	1689	3082	2289
27 (027)	1418	1051	1668	1236	2325	1723	3151	2336
28 (028)	1449	1073	1705	1262	2375	1759	3220	2384
29 (029)	1480	1095	1741	1288	2426	1795	3289	2433
30 (030)	1512	1117	1779	1314	2479	1831	3360	2482
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	22	36	26	51	36	69	49

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	412	372	485	438	675	610	916	827
2 (002)	442	392	520	461	725	643	982	871
3 (003)	479	418	564	492	785	685	1064	929
4 (004)	486	421	572	495	797	690	1080	936
5 (005)	517	442	608	520	848	725	1149	982
6 (006)	548	464	645	546	898	761	1218	1031
7 (007)	581	487	684	573	952	798	1291	1082
8 (008)	612	509	720	599	1003	834	1360	1131
9 (009)	643	531	756	625	1054	870	1429	1180
10 (010)	674	552	793	649	1105	905	1498	1227
11 (011)	705	574	829	675	1156	941	1567	1276
12 (012)	757	596	891	701	1241	977	1682	1324
13 (013)	788	618	927	727	1292	1013	1751	1373
14 (014)	819	639	964	752	1343	1048	1820	1420
15 (015)	850	689	1000	811	1393	1130	1889	1531
16 (016)	881	711	1036	836	1444	1166	1958	1580
17 (017)	912	733	1073	862	1495	1202	2027	1629
18 (018)	943	755	1109	888	1546	1238	2096	1678
19 (019)	976	778	1148	915	1600	1275	2169	1729
20 (020)	1007	799	1185	940	1651	1310	2238	1776
21 (021)	1038	821	1221	966	1702	1346	2307	1824
22 (022)	1069	843	1258	992	1752	1382	2376	1873
23 (023)	1100	865	1294	1018	1803	1418	2444	1922
24 (024)	1131	886	1331	1042	1854	1452	2513	1969
25 (025)	1162	908	1367	1068	1905	1489	2582	2018
26 (026)	1193	930	1404	1094	1956	1525	2651	2067
27 (027)	1224	952	1440	1120	2007	1561	2720	2116
28 (028)	1255	973	1476	1145	2057	1595	2789	2162
29 (029)	1286	995	1513	1171	2108	1631	2858	2211
30 (030)	1317	1017	1549	1196	2159	1667	2927	2260
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	22	36	26	51	36	69	49

Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	385	347	453	408	631	569	856	771
2 (002)	421	371	495	436	690	608	936	824
3 (003)	463	400	545	471	759	656	1029	889
4 (004)	477	408	561	480	782	669	1060	907
5 (005)	513	433	604	509	841	710	1140	962
6 (006)	550	458	647	539	902	751	1222	1018
7 (007)	596	483	701	568	977	792	1324	1073
8 (008)	633	509	745	599	1038	834	1407	1131
9 (009)	669	548	787	645	1097	898	1487	1218
10 (010)	705	573	829	674	1156	939	1567	1273
11 (011)	744	600	875	706	1220	984	1653	1333
12 (012)	780	625	918	735	1279	1025	1733	1389
13 (013)	817	650	961	765	1339	1066	1816	1444
14 (014)	853	676	1004	795	1398	1108	1896	1502
15 (015)	889	701	1046	825	1457	1149	1976	1558
16 (016)	926	726	1089	854	1518	1190	2058	1613
17 (017)	962	752	1132	885	1577	1233	2138	1671
18 (018)	1020	778	1200	915	1672	1275	2267	1729
19 (019)	1057	803	1244	945	1733	1316	2349	1784
20 (020)	1093	829	1286	975	1792	1359	2429	1842
21 (021)	1130	854	1329	1005	1852	1400	2511	1898
22 (022)	1166	879	1372	1034	1911	1441	2591	1953
23 (023)	1202	904	1414	1064	1970	1482	2671	2009
24 (024)	1239	930	1458	1094	2031	1525	2753	2067
25 (025)	1277	956	1502	1125	2093	1567	2838	2124
26 (026)	1314	981	1546	1154	2154	1608	2920	2180
27 (027)	1350	1007	1588	1185	2213	1651	3000	2238
28 (028)	1386	1032	1631	1214	2272	1692	3080	2293
29 (029)	1423	1057	1674	1244	2333	1733	3162	2349
30 (030)	1459	1083	1716	1274	2392	1775	3242	2407
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	25	44	29	61	41	82	56

Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	225	241

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	383
4109-0101-1002	2	426
4109-0101-1003	3	460
4109-0101-1004	4	466
4109-0101-1005	5	496
4109-0101-1006	6	524
4109-0101-1007	7	553
4109-0101-1008	8	582
4109-0101-1009	9	611
4109-0101-1010	10	639
4109-0101-1011	11	669
4109-0101-1012	12	729
4109-0101-1013	13	758
4109-0101-1014	14	788
4109-0101-1015	15	816
4109-0101-1016	16	844
4109-0101-1017	17	874
4109-0101-1018	18	903
4109-0101-1019	19	931
4109-0101-1020	20	961
4109-0101-1021	21	984
4109-0101-1022	22	1006
4109-0101-1023	23	1029
4109-0101-1024	24	1052
4109-0101-1025	25	1074
4109-0101-1026	26	1097
4109-0101-1027	27	1119
4109-0101-1028	28	1142
4109-0101-1029	29	1165
4109-0101-1030	30	1187
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	23

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	372
4109-0201-1002	2	394
4109-0201-1003	3	420
4109-0201-1004	4	441
4109-0201-1005	5	463
4109-0201-1006	6	486
4109-0201-1007	7	510
4109-0201-1008	8	533
4109-0201-1009	9	555
4109-0201-1010	10	578
4109-0201-1011	11	600
4109-0201-1012	12	623
4109-0201-1013	13	646
4109-0201-1014	14	668
4109-0201-1015	15	691
4109-0201-1016	16	713
4109-0201-1017	17	736
4109-0201-1018	18	759
4109-0201-1019	19	783
4109-0201-1020	20	805
4109-0201-1021	21	828
4109-0201-1022	22	850
4109-0201-1023	23	873
4109-0201-1024	24	896
4109-0201-1025	25	950
4109-0201-1026	26	972
4109-0201-1027	27	995
4109-0201-1028	28	1017
4109-0201-1029	29	1040
4109-0201-1030	30	1063
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	23

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	204

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	137	161	225	304
2 (002)	201	236	330	447
3 (003)	275	324	451	611
4 (004)	339	399	556	753
5 (005)	408	480	669	907
6 (006)	472	555	774	1049
7 (007)	541	636	887	1202
8 (008)	604	711	990	1342
9 (009)	673	792	1103	1496
10 (010)	743	874	1218	1651
11 (011)	806	948	1321	1791
12 (012)	881	1036	1444	1958
13 (013)	945	1112	1549	2100
14 (014)	1002	1179	1643	2227
15 (015)	1089	1281	1785	2420
16 (016)	1146	1348	1879	2547
17 (017)	1210	1424	1984	2689
18 (018)	1268	1492	2079	2818
19 (019)	1366	1607	2239	3036
20 (020)	1429	1681	2343	3176
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	49	69	93

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	541	636	887	1202
2 (002)	604	711	990	1342
3 (003)	673	792	1103	1496
4 (004)	743	874	1218	1651
5 (005)	806	948	1321	1791
6 (006)	881	1036	1444	1958
7 (007)	945	1112	1549	2100
8 (008)	1002	1179	1643	2227
9 (009)	1089	1281	1785	2420
10 (010)	1146	1348	1879	2547
11 (011)	1210	1424	1984	2689
12 (012)	1268	1492	2079	2818
13 (013)	1366	1607	2239	3036
14 (014)	1423	1674	2333	3162
15 (015)	1487	1749	2438	3304
16 (016)	1544	1816	2531	3431
17 (017)	1608	1892	2636	3573
18 (018)	1665	1959	2730	3700
19 (019)	1729	2034	2834	3842
20 (020)	1792	2108	2938	3982
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	49	69	93

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	173

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	468	468
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	533	533
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	527	527
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	340	340
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	588	588
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	214	214
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	303	303
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	245	245
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	236	236
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	401	401
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	711	711
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	272	291
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	361	548
4131-0102-03	Пиломатериалы	305	804
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	289	289
4131-0103-02	Металл листовой	240	240
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	237	237
4131-0103-04	Проволока в кругах	391	391
4131-0103-05	Конструкции металлические	255	255
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	64	477
4131-0104-02	Песок всякий	36	254
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	47	283
4131-0104-04	Глина сухая	53	294
4131-0104-05	Мусор строительный	17	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	569	390

Ресми басылым

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ

2018 жыл

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СЦПГ РК 8.04-12-2017

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

2018 год

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная