

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕНГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2017

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.12.2017 ж. №307-НҚ бұйрығымен 01.01.2018 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.12.2017 года №307-НҚ с 01.01.2018 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	10
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	10
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	13
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	31
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	49
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	49
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	49
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	68
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	69
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	69
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	69
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	71
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	71
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	73
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	73
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	73
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	74
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	75
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	75
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	76
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	76
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	77
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	78

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	79
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	79
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	80
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	80
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	81
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	81
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	81
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	82
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	83
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	84
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	84
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	85
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	85
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	86
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	87
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	88
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	88
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	88
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	89
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	89
Раздел 21 Перевозка тракторами	90
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	90
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	91
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	91
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	92
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	92

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 10.00 – Костанайская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замаски и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Кокс разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка виниловая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резиноканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и переделный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	396	339	305	282	259	466	399	359	332	305
2 (002)	451	381	339	309	282	531	448	399	364	332
3 (003)	533	442	383	347	313	627	520	451	408	368
4 (004)	567	475	406	358	320	667	559	478	421	376
5 (005)	635	527	446	403	361	747	620	525	474	425
6 (006)	711	576	485	435	388	836	678	571	512	456
7 (007)	775	635	537	467	415	912	747	632	549	488
8 (008)	856	687	577	501	442	1007	808	679	589	520
9 (009)	921	736	616	533	469	1084	866	725	627	552
10 (010)	985	803	654	583	496	1159	945	769	686	584
11 (011)	1035	841	685	609	518	1218	989	806	716	609
12 (012)	1086	880	717	636	541	1278	1035	844	748	636
13 (013)	1162	921	750	664	565	1367	1084	882	781	665
14 (014)	1213	959	781	690	587	1427	1128	919	812	691
15 (015)	1263	997	833	717	610	1486	1173	980	844	718
16 (016)	1313	1036	864	743	633	1545	1219	1016	874	745
17 (017)	1363	1074	895	770	655	1604	1264	1053	906	771
18 (018)	1414	1112	927	796	678	1664	1308	1091	936	798
19 (019)	1464	1151	958	823	701	1722	1354	1127	968	825
20 (020)	1514	1189	989	849	723	1781	1399	1164	999	851
21 (021)	1564	1227	1020	876	773	1840	1444	1200	1031	909
22 (022)	1614	1293	1051	903	796	1899	1521	1236	1062	936

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1665	1332	1083	929	819	1959	1567	1274	1093	964
24 (024)	1715	1370	1114	956	841	2018	1612	1311	1125	989
25 (025)	1805	1411	1147	984	865	2124	1660	1349	1158	1018
26 (026)	1855	1449	1178	1010	888	2182	1705	1386	1188	1045
27 (027)	1906	1488	1209	1037	910	2242	1751	1422	1220	1071
28 (028)	1956	1526	1240	1063	933	2301	1795	1459	1251	1098
29 (029)	2006	1564	1272	1090	955	2360	1840	1496	1282	1124
30 (030)	2056	1603	1303	1151	978	2419	1886	1533	1354	1151
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	44	34	29	25	21	52	40	34	29	25

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	649	556	500	462	425	880	753	678	627	576
2 (002)	739	625	556	507	462	1002	847	753	687	627
3 (003)	874	725	628	569	513	1184	982	851	771	696
4 (004)	930	779	666	587	525	1260	1056	902	796	711
5 (005)	1041	864	731	661	592	1411	1171	991	896	802
6 (006)	1166	944	795	713	636	1580	1280	1078	967	862
7 (007)	1270	1041	880	766	680	1722	1411	1193	1038	922

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1403	1126	946	821	725	1902	1527	1282	1113	982
9 (009)	1510	1207	1010	874	769	2047	1636	1369	1184	1042
10 (010)	1615	1316	1072	956	813	2189	1784	1453	1296	1102
11 (011)	1697	1379	1123	998	849	2300	1869	1522	1353	1151
12 (012)	1780	1443	1175	1043	887	2413	1956	1593	1413	1202
13 (013)	1905	1510	1230	1089	926	2582	2047	1667	1476	1256
14 (014)	1989	1572	1280	1131	962	2696	2131	1736	1533	1304
15 (015)	2070	1634	1366	1175	1000	2807	2216	1851	1593	1356
16 (016)	2152	1698	1416	1218	1038	2918	2302	1920	1651	1407
17 (017)	2234	1761	1467	1262	1074	3029	2387	1989	1711	1456
18 (018)	2318	1823	1520	1305	1111	3142	2471	2060	1769	1507
19 (019)	2400	1887	1570	1349	1149	3253	2558	2129	1829	1558
20 (020)	2482	1949	1621	1392	1185	3364	2642	2198	1887	1607
21 (021)	2564	2011	1672	1436	1267	3476	2727	2267	1947	1718
22 (022)	2646	2120	1723	1480	1305	3587	2873	2336	2007	1769
23 (023)	2730	2184	1775	1523	1343	3700	2960	2407	2064	1820
24 (024)	2811	2246	1826	1567	1379	3811	3044	2476	2124	1869
25 (025)	2959	2313	1880	1613	1418	4011	3136	2549	2187	1922
26 (026)	3041	2375	1931	1656	1456	4122	3220	2618	2244	1973
27 (027)	3125	2439	1982	1700	1492	4236	3307	2687	2304	2022
28 (028)	3207	2502	2033	1743	1530	4347	3391	2756	2362	2073
29 (029)	3289	2564	2085	1787	1566	4458	3476	2827	2422	2122
30 (030)	3370	2628	2136	1887	1603	4569	3562	2896	2558	2173
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	72	56	48	41	34	98	76	64	56	47

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	361	312	283	262	251	425	367	333	308	295
2 (002)	413	357	322	296	273	486	420	379	348	321
3 (003)	480	402	359	328	300	565	473	422	386	353
4 (004)	494	416	367	333	303	581	489	432	392	356
5 (005)	550	459	398	360	325	647	540	468	424	382
6 (006)	601	497	429	386	348	707	585	505	454	409
7 (007)	654	539	470	414	372	769	634	553	487	438
8 (008)	711	586	501	441	394	836	689	589	519	464
9 (009)	761	624	532	478	417	895	734	626	562	491
10 (010)	812	662	564	505	440	955	779	664	594	518
11 (011)	862	701	595	531	476	1014	825	700	625	560
12 (012)	923	739	626	558	499	1086	869	736	656	587
13 (013)	974	787	657	584	521	1146	926	773	687	613
14 (014)	1024	826	702	611	544	1205	972	826	719	640
15 (015)	1074	864	733	637	567	1264	1016	862	749	667
16 (016)	1124	902	764	664	589	1322	1061	899	781	693
17 (017)	1188	941	795	690	612	1398	1107	935	812	720
18 (018)	1238	979	827	717	634	1456	1152	973	844	746
19 (019)	1292	1020	860	745	658	1520	1200	1012	876	774
20 (020)	1342	1058	891	789	681	1579	1245	1048	928	801
21 (021)	1392	1114	922	815	703	1638	1311	1085	959	827
22 (022)	1442	1153	953	842	726	1696	1356	1121	991	854

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1493	1191	984	868	749	1756	1401	1158	1021	881
24 (024)	1566	1229	1016	895	771	1842	1446	1195	1053	907
25 (025)	1616	1268	1068	922	794	1901	1492	1256	1085	934
26 (026)	1667	1306	1099	948	817	1961	1536	1293	1115	961
27 (027)	1717	1344	1130	975	839	2020	1581	1329	1147	987
28 (028)	1767	1383	1161	1001	862	2079	1627	1366	1178	1014
29 (029)	1817	1421	1193	1028	884	2138	1672	1404	1209	1040
30 (030)	1867	1459	1224	1054	907	2196	1716	1440	1240	1067
31 (031)	1921	1500	1257	1082	958	2260	1765	1479	1273	1127
32 (032)	1971	1566	1288	1109	981	2319	1842	1515	1305	1154
33 (033)	2022	1605	1319	1135	1004	2379	1888	1552	1335	1181
34 (034)	2072	1643	1350	1162	1026	2438	1933	1588	1367	1207
35 (035)	2158	1681	1382	1188	1049	2539	1978	1626	1398	1234
36 (036)	2209	1720	1413	1215	1071	2599	2024	1662	1429	1260
37 (037)	2259	1758	1444	1241	1094	2658	2068	1699	1460	1287
38 (038)	2309	1796	1475	1268	1117	2716	2113	1735	1492	1314
39 (039)	2359	1835	1506	1294	1139	2775	2159	1772	1522	1340
40 (040)	2410	1873	1538	1321	1162	2835	2204	1809	1554	1367
41 (041)	2460	1911	1569	1382	1185	2894	2248	1846	1626	1394
42 (042)	2510	1950	1600	1408	1207	2953	2294	1882	1656	1420
43 (043)	2564	1991	1633	1436	1231	3016	2342	1921	1689	1448
44 (044)	2614	2029	1664	1463	1253	3075	2387	1958	1721	1474
45 (045)	2664	2067	1696	1489	1276	3134	2432	1995	1752	1501

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2714	2106	1769	1516	1299	3193	2478	2081	1784	1528
47 (047)	2765	2144	1800	1542	1321	3253	2522	2118	1814	1554
48 (048)	2815	2182	1831	1569	1344	3312	2567	2154	1846	1581
49 (049)	2865	2220	1862	1596	1367	3371	2612	2191	1878	1608
50 (050)	2915	2259	1893	1622	1389	3429	2658	2227	1908	1634
51 (051)	2966	2297	1925	1649	1412	3489	2702	2265	1940	1661
52 (052)	3016	2391	1956	1675	1435	3548	2813	2301	1971	1688
53 (053)	3066	2429	1987	1702	1457	3607	2858	2338	2002	1714
54 (054)	3116	2467	2018	1728	1480	3666	2902	2374	2033	1741
55 (055)	3166	2506	2049	1755	1502	3725	2948	2411	2065	1767
56 (056)	3293	2547	2082	1783	1526	3874	2996	2449	2098	1795
57 (057)	3343	2585	2114	1809	1549	3933	3041	2487	2128	1822
58 (058)	3393	2623	2145	1836	1571	3992	3086	2524	2160	1848
59 (059)	3443	2662	2176	1862	1594	4051	3132	2560	2191	1875
60 (060)	3494	2700	2207	1889	1617	4111	3176	2596	2222	1902
61 (061)	3544	2738	2238	1915	1639	4169	3221	2633	2253	1928
62 (062)	3594	2777	2270	1942	1662	4228	3267	2671	2285	1955
63 (063)	3644	2815	2301	1968	1685	4287	3312	2707	2315	1982
64 (064)	3694	2853	2332	1995	1707	4346	3356	2744	2347	2008
65 (065)	3745	2892	2363	2021	1730	4406	3402	2780	2378	2035
66 (066)	3795	2930	2394	2048	1752	4465	3447	2816	2409	2061
67 (067)	3845	2968	2426	2074	1775	4524	3492	2854	2440	2088
68 (068)	3899	3009	2459	2102	1799	4587	3540	2893	2473	2116

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3949	3048	2490	2129	1821	4646	3586	2929	2505	2142
70 (070)	3999	3086	2521	2155	1844	4705	3631	2966	2535	2169
71 (071)	4050	3124	2552	2182	1867	4765	3675	3002	2567	2196
72 (072)	4100	3163	2583	2208	1889	4824	3721	3039	2598	2222
73 (073)	4150	3201	2615	2235	1912	4882	3766	3076	2629	2249
74 (074)	4200	3239	2646	2261	1934	4941	3811	3113	2660	2275
75 (075)	4250	3278	2677	2288	1957	5000	3856	3149	2692	2302
76 (076)	4301	3316	2708	2315	1980	5060	3901	3186	2724	2329
77 (077)	4351	3354	2739	2341	2002	5119	3946	3222	2754	2355
78 (078)	4401	3393	2771	2368	2025	5178	3992	3260	2786	2382
79 (079)	4451	3431	2802	2394	2129	5236	4036	3296	2816	2505
80 (080)	4505	3472	2835	2422	2153	5300	4085	3335	2849	2533
81 (081)	4555	3510	2866	2449	2176	5359	4129	3372	2881	2560
82 (082)	4606	3549	2897	2475	2198	5419	4175	3408	2912	2586
83 (083)	4656	3587	2928	2502	2221	5478	4220	3445	2944	2613
84 (084)	4706	3625	2960	2528	2244	5536	4265	3482	2974	2640
85 (085)	4756	3664	2991	2555	2266	5595	4311	3519	3006	2666
86 (086)	4806	3702	3022	2581	2289	5654	4355	3555	3036	2693
87 (087)	4857	3740	3053	2608	2312	5714	4400	3592	3068	2720
88 (088)	4907	3779	3084	2634	2334	5773	4446	3628	3099	2746
89 (089)	4957	3817	3116	2763	2357	5832	4491	3666	3251	2773
90 (090)	5007	3855	3147	2790	2379	5891	4535	3702	3282	2799

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5058	3894	3178	2816	2402	5951	4581	3739	3313	2826
92 (092)	5111	3935	3211	2844	2426	6013	4629	3778	3346	2854
93 (093)	5162	3973	3366	2871	2448	6073	4674	3960	3378	2880
94 (094)	5212	4011	3397	2897	2471	6132	4719	3996	3408	2907
95 (095)	5262	4050	3429	2924	2494	6191	4765	4034	3440	2934
96 (096)	5312	4088	3460	2950	2516	6249	4809	4071	3471	2960
97 (097)	5362	4126	3491	2977	2539	6308	4854	4107	3502	2987
98 (098)	5413	4164	3522	3003	2562	6368	4899	4144	3533	3014
99 (099)	5463	4203	3553	3030	2584	6427	4945	4180	3565	3040
100 (901)	5513	4404	3585	3056	2607	6486	5181	4218	3595	3067
101 (101)	5563	4443	3616	3083	2629	6545	5227	4254	3627	3093
102 (102)	5614	4481	3647	3109	2652	6605	5272	4291	3658	3120
103 (103)	5878	4519	3678	3136	2675	6915	5316	4327	3689	3147
104 (104)	5928	4558	3709	3162	2697	6974	5362	4364	3720	3173
105 (105)	5982	4599	3742	3190	2721	7038	5411	4402	3753	3201
106 (106)	6032	4637	3774	3217	2744	7096	5455	4440	3785	3228
107 (107)	6082	4675	3805	3243	2766	7155	5500	4476	3815	3254
108 (108)	6133	4714	3836	3270	2789	7215	5546	4513	3847	3281
109 (109)	6183	4752	3867	3297	2812	7274	5591	4549	3879	3308
110 (110)	6233	4790	3898	3323	2834	7333	5635	4586	3909	3334
111 (111)	6283	4829	3930	3350	2857	7392	5681	4624	3941	3361
112 (112)	6334	4867	3961	3376	2879	7452	5726	4660	3972	3387
113 (113)	6384	4905	3992	3403	2902	7511	5771	4696	4004	3414

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6434	4944	4023	3429	2925	7569	5816	4733	4034	3441
115 (115)	6484	4982	4054	3456	2947	7628	5861	4769	4066	3467
116 (116)	6534	5020	4086	3482	2970	7687	5906	4807	4096	3494
117 (117)	6588	5061	4119	3510	2994	7751	5954	4846	4129	3522
118 (118)	6638	5100	4150	3537	3016	7809	6000	4882	4161	3548
119 (119)	6689	5138	4181	3563	3039	7869	6045	4919	4192	3575
120 (120)	6739	5176	4212	3590	3061	7928	6089	4955	4224	3601
121 (121)	6789	5215	4243	3616	3084	7987	6135	4992	4254	3628
122 (122)	6839	5253	4275	3643	3107	8046	6180	5029	4286	3655
123 (123)	6890	5291	4306	3669	3129	8106	6225	5066	4316	3681
124 (124)	6940	5330	4337	3696	3152	8165	6271	5102	4348	3708
125 (125)	6990	5368	4368	3722	3175	8224	6315	5139	4379	3735
126 (126)	7040	5406	4399	3749	3197	8282	6360	5175	4411	3761
127 (127)	7090	5445	4431	3775	3220	8341	6406	5213	4441	3788
128 (128)	7141	5483	4462	3802	3243	8401	6451	5249	4473	3815
129 (129)	7194	5524	4495	3830	3266	8464	6499	5288	4506	3842
130 (130)	7245	5562	4526	3856	3289	8524	6544	5325	4536	3869
131 (131)	7295	5601	4557	3883	3311	8582	6589	5361	4568	3895
132 (132)	7345	5639	4588	3909	3334	8641	6634	5398	4599	3922
133 (133)	7395	5677	4620	3936	3357	8700	6679	5435	4631	3949
134 (134)	7446	5716	4651	3963	3379	8760	6725	5472	4662	3975
135 (135)	7496	5754	4682	3989	3402	8819	6769	5508	4693	4002
136 (136)	7546	5792	4713	4016	3425	8878	6814	5545	4725	4029

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7596	5830	4744	4042	3447	8936	6859	5581	4755	4055
138 (138)	7646	5869	4776	4069	3470	8995	6905	5619	4787	4082
139 (139)	7697	5907	4807	4095	3493	9055	6949	5655	4818	4109
140 (140)	7747	5945	4838	4122	3515	9114	6994	5692	4849	4135
141 (141)	7801	5986	4871	4150	3539	9178	7042	5731	4882	4164
142 (142)	7851	6025	4902	4176	3561	9236	7088	5767	4913	4189
143 (143)	7901	6063	4934	4203	3584	9295	7133	5805	4945	4216
144 (144)	7951	6101	4965	4229	3607	9354	7178	5841	4975	4244
145 (145)	8002	6140	4996	4256	3629	9414	7224	5878	5007	4269
146 (146)	8052	6178	5027	4282	3652	9473	7268	5914	5038	4296
147 (147)	8102	6216	5058	4309	3675	9532	7313	5951	5069	4324
148 (148)	8152	6255	5090	4335	3697	9591	7359	5988	5100	4349
149 (149)	8202	6293	5121	4362	3720	9649	7404	6025	5132	4376
150 (150)	8253	6331	5152	4388	3742	9709	7448	6061	5162	4402
151 (151)	8303	6370	5183	4415	3765	9768	7494	6098	5194	4429
152 (152)	8353	6408	5214	4441	3788	9827	7539	6134	5225	4456
153 (153)	8403	6446	5245	4468	3810	9886	7584	6171	5256	4482
154 (154)	8457	6487	5279	4496	3834	9949	7632	6211	5289	4511
155 (155)	8507	6526	5310	4522	3857	10008	7678	6247	5320	4538
156 (156)	8558	6564	5341	4549	3879	10068	7722	6284	5352	4564
157 (157)	8608	6602	5372	4575	3902	10127	7767	6320	5382	4591
158 (158)	8658	6641	5403	4602	3925	10186	7813	6356	5414	4618
159 (159)	8708	6679	5435	4628	3947	10245	7858	6394	5445	4644

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8758	6717	5466	4655	3970	10304	7902	6431	5476	4671
161 (161)	8809	6756	5497	4682	3992	10364	7948	6467	5508	4696
162 (162)	8859	6794	5528	4708	4015	10422	7993	6504	5539	4724
163 (163)	8909	6832	5559	4735	4038	10481	8038	6540	5571	4751
164 (164)	8959	6871	5591	4761	4060	10540	8084	6578	5601	4776
165 (165)	9010	6909	5622	4788	4083	10600	8128	6614	5633	4804
166 (166)	9063	6950	5655	4816	4107	10662	8176	6653	5666	4832
167 (167)	9114	6988	5686	4842	4129	10722	8221	6689	5696	4858
168 (168)	9164	7027	5717	4869	4152	10781	8267	6726	5728	4885
169 (169)	9214	7065	5748	4895	4175	10840	8312	6762	5759	4912
170 (170)	9264	7103	5780	4922	4197	10899	8356	6800	5791	4938
171 (171)	9314	7142	5811	4948	4220	10958	8402	6836	5821	4965
172 (172)	9365	7180	5842	4975	4242	11018	8447	6873	5853	4991
173 (173)	9415	7218	5873	5001	4265	11076	8492	6909	5884	5018
174 (174)	9465	7257	5904	5028	4288	11135	8538	6946	5915	5045
175 (175)	9515	7295	5936	5054	4310	11194	8582	6984	5946	5071
176 (176)	9566	7333	5967	5081	4333	11254	8627	7020	5978	5098
177 (177)	9616	7372	5998	5107	4356	11313	8673	7056	6008	5125
178 (178)	9670	7413	6031	5135	4379	11376	8721	7095	6041	5152
179 (179)	9720	7451	6062	5162	4402	11435	8766	7132	6073	5179
180 (180)	9770	7489	6093	5188	4424	11494	8811	7168	6104	5205
181 (181)	9820	7528	6125	5215	4447	11553	8856	7206	6135	5232
182 (182)	9870	7566	6156	5241	4470	11612	8901	7242	6166	5259

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9921	7604	6187	5268	4492	11672	8946	7279	6198	5285
184 (184)	9971	7643	6218	5294	4515	11731	8992	7315	6228	5312
185 (185)	10021	7681	6249	5321	4538	11789	9036	7352	6260	5339
186 (186)	10071	7719	6281	5348	4560	11848	9081	7389	6292	5365
187 (187)	10122	7758	6312	5374	4583	11908	9127	7426	6322	5392
188 (188)	10172	7796	6343	5401	4606	11967	9172	7462	6354	5419
189 (189)	10222	7834	6374	5427	4628	12026	9216	7499	6385	5445
190 (190)	10276	7875	6407	5455	4652	12089	9265	7538	6418	5473
191 (191)	10326	7914	6438	5482	4674	12148	9311	7574	6449	5499
192 (192)	10376	7952	6470	5508	4697	12207	9355	7612	6480	5526
193 (193)	10426	7990	6501	5535	4720	12266	9400	7648	6512	5553
194 (194)	10477	8029	6532	5561	4742	12326	9446	7685	6542	5579
195 (195)	10527	8067	6563	5588	4765	12385	9491	7721	6574	5606
196 (196)	10577	8105	6594	5614	4788	12444	9535	7758	6605	5633
197 (197)	10627	8144	6626	5641	4810	12502	9581	7795	6636	5659
198 (198)	10678	8182	6657	5667	4833	12562	9626	7832	6667	5686
199 (199)	10728	8220	6688	5694	4856	12621	9671	7868	6699	5713
200 (902)	10778	8259	6719	5720	4878	12680	9716	7905	6729	5739
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	44	34	29	25	21	52	40	34	29	25

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	592	511	464	430	411	802	693	629	582	558
2 (002)	677	585	528	485	448	918	793	716	658	607
3 (003)	787	659	589	538	492	1067	893	798	729	667
4 (004)	810	682	602	546	497	1098	924	816	740	673
5 (005)	902	752	652	590	533	1222	1020	884	800	722
6 (006)	985	815	703	633	570	1336	1104	953	858	773
7 (007)	1072	884	770	679	610	1453	1198	1044	920	827
8 (008)	1166	961	821	723	646	1580	1302	1113	980	876
9 (009)	1248	1023	872	784	684	1691	1387	1182	1062	927
10 (010)	1331	1085	925	828	721	1804	1471	1253	1122	978
11 (011)	1413	1149	975	870	780	1916	1558	1322	1180	1058
12 (012)	1513	1211	1026	915	818	2051	1642	1391	1240	1109
13 (013)	1597	1290	1077	957	854	2164	1749	1460	1298	1158
14 (014)	1679	1354	1151	1002	892	2276	1836	1560	1358	1209
15 (015)	1761	1416	1202	1044	930	2387	1920	1629	1416	1260
16 (016)	1843	1479	1252	1089	966	2498	2004	1698	1476	1309
17 (017)	1948	1543	1303	1131	1003	2640	2091	1767	1533	1360
18 (018)	2030	1605	1356	1175	1039	2751	2176	1838	1593	1409
19 (019)	2118	1672	1410	1221	1079	2871	2267	1911	1656	1462
20 (020)	2200	1734	1461	1293	1116	2982	2351	1980	1753	1513
21 (021)	2282	1826	1511	1336	1152	3093	2476	2049	1811	1562
22 (022)	2364	1890	1562	1380	1190	3204	2562	2118	1871	1613

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2448	1952	1613	1423	1228	3318	2647	2187	1929	1664
24 (024)	2567	2015	1666	1467	1264	3480	2731	2258	1989	1713
25 (025)	2649	2079	1751	1511	1302	3591	2818	2373	2049	1764
26 (026)	2733	2141	1802	1554	1339	3704	2902	2442	2107	1816
27 (027)	2815	2203	1852	1598	1375	3816	2987	2511	2167	1864
28 (028)	2897	2267	1903	1641	1413	3927	3073	2580	2224	1916
29 (029)	2979	2330	1956	1685	1449	4038	3158	2651	2284	1964
30 (030)	3061	2392	2007	1728	1487	4149	3242	2720	2342	2016
31 (031)	3149	2459	2061	1774	1570	4269	3333	2793	2404	2129
32 (032)	3231	2567	2111	1818	1608	4380	3480	2862	2464	2180
33 (033)	3315	2631	2162	1861	1646	4493	3567	2931	2522	2231
34 (034)	3397	2693	2213	1905	1682	4604	3651	3000	2582	2280
35 (035)	3538	2756	2266	1948	1720	4796	3736	3071	2640	2331
36 (036)	3621	2820	2316	1992	1756	4909	3822	3140	2700	2380
37 (037)	3703	2882	2367	2034	1793	5020	3907	3209	2758	2431
38 (038)	3785	2944	2418	2079	1831	5131	3991	3278	2818	2482
39 (039)	3867	3008	2469	2121	1867	5242	4078	3347	2876	2531
40 (040)	3951	3070	2521	2166	1905	5356	4162	3418	2936	2582
41 (041)	4033	3133	2572	2266	1943	5467	4247	3487	3071	2633
42 (042)	4115	3197	2623	2308	1979	5578	4333	3556	3129	2682
43 (043)	4203	3264	2677	2354	2018	5698	4424	3629	3191	2736
44 (044)	4285	3326	2728	2398	2054	5809	4509	3698	3251	2784
45 (045)	4367	3389	2780	2441	2092	5920	4593	3769	3309	2836

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4449	3452	2900	2485	2130	6031	4680	3931	3369	2887
47 (047)	4533	3515	2951	2528	2166	6144	4764	4000	3427	2936
48 (048)	4615	3577	3002	2572	2203	6256	4849	4069	3487	2987
49 (049)	4697	3639	3052	2616	2241	6367	4933	4138	3547	3038
50 (050)	4779	3703	3103	2659	2277	6478	5020	4207	3604	3087
51 (051)	4862	3766	3156	2703	2315	6591	5104	4278	3664	3138
52 (052)	4944	3920	3207	2746	2352	6702	5313	4347	3722	3189
53 (053)	5026	3982	3257	2790	2389	6813	5398	4416	3782	3238
54 (054)	5108	4044	3308	2833	2426	6924	5482	4484	3840	3289
55 (055)	5190	4108	3359	2877	2462	7036	5569	4553	3900	3338
56 (056)	5398	4175	3413	2923	2502	7318	5660	4627	3962	3391
57 (057)	5480	4238	3466	2966	2539	7429	5744	4698	4020	3442
58 (058)	5562	4300	3516	3010	2575	7540	5829	4767	4080	3491
59 (059)	5644	4364	3567	3052	2613	7651	5916	4836	4138	3542
60 (060)	5728	4426	3618	3097	2651	7764	6000	4904	4198	3593
61 (061)	5810	4489	3669	3139	2687	7876	6084	4973	4256	3642
62 (062)	5892	4552	3721	3184	2725	7987	6171	5044	4316	3693
63 (063)	5974	4615	3772	3226	2762	8098	6256	5113	4373	3744
64 (064)	6056	4677	3823	3270	2798	8209	6340	5182	4433	3793
65 (065)	6139	4741	3874	3313	2836	8322	6427	5251	4491	3844
66 (066)	6221	4803	3925	3357	2872	8433	6511	5320	4551	3893
67 (067)	6303	4866	3977	3400	2910	8544	6596	5391	4609	3944
68 (068)	6392	4933	4031	3446	2949	8664	6687	5464	4671	3998

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6474	4997	4082	3490	2985	8776	6773	5533	4731	4047
70 (070)	6556	5059	4133	3533	3023	8887	6858	5602	4789	4098
71 (071)	6639	5121	4184	3577	3061	9000	6942	5671	4849	4149
72 (072)	6721	5185	4234	3620	3097	9111	7029	5740	4907	4198
73 (073)	6803	5248	4287	3664	3134	9222	7113	5811	4967	4249
74 (074)	6885	5310	4338	3707	3170	9333	7198	5880	5024	4298
75 (075)	6967	5374	4389	3751	3208	9444	7284	5949	5084	4349
76 (076)	7051	5436	4439	3795	3246	9558	7369	6018	5144	4400
77 (077)	7133	5498	4490	3838	3282	9669	7453	6087	5202	4449
78 (078)	7215	5562	4543	3882	3320	9780	7540	6158	5262	4500
79 (079)	7297	5625	4593	3925	3490	9891	7624	6227	5320	4731
80 (080)	7385	5692	4648	3970	3530	10011	7716	6300	5382	4784
81 (081)	7467	5754	4698	4015	3567	10122	7800	6369	5442	4836
82 (082)	7551	5818	4749	4057	3603	10236	7887	6438	5500	4884
83 (083)	7633	5880	4800	4102	3641	10347	7971	6507	5560	4936
84 (084)	7715	5943	4852	4144	3679	10458	8056	6578	5618	4987
85 (085)	7797	6007	4903	4189	3715	10569	8142	6647	5678	5036
86 (086)	7879	6069	4954	4231	3752	10680	8227	6716	5736	5087
87 (087)	7962	6131	5005	4275	3790	10793	8311	6784	5796	5138
88 (088)	8044	6195	5056	4318	3826	10904	8398	6853	5853	5187
89 (089)	8126	6257	5108	4350	3864	11016	8482	6924	6140	5238
90 (090)	8208	6320	5159	4574	3900	11127	8567	6993	6200	5287

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	8292	6384	5210	4616	3938	11240	8653	7062	6258	5338
92 (092)	8379	6451	5264	4662	3977	11358	8744	7136	6320	5391
93 (093)	8462	6513	5518	4707	4013	11471	8829	7480	6380	5440
94 (094)	8544	6575	5569	4749	4051	11582	8913	7549	6438	5491
95 (095)	8626	6639	5621	4793	4089	11693	9000	7620	6498	5542
96 (096)	8708	6702	5672	4836	4125	11804	9084	7689	6556	5591
97 (097)	8790	6764	5723	4880	4162	11916	9169	7758	6616	5642
98 (098)	8874	6826	5774	4923	4200	12029	9253	7827	6673	5693
99 (099)	8956	6890	5825	4967	4236	12140	9340	7896	6733	5742
100 (901)	9038	7220	5877	5010	4274	12251	9787	7967	6791	5793
101 (101)	9120	7284	5928	5054	4310	12362	9873	8036	6851	5842
102 (102)	9203	7346	5979	5097	4348	12476	9958	8104	6909	5893
103 (103)	9636	7408	6030	5141	4385	13062	10042	8173	6969	5944
104 (104)	9718	7472	6080	5184	4421	13173	10129	8242	7027	5993
105 (105)	9807	7539	6134	5230	4461	13293	10220	8316	7089	6047
106 (106)	9889	7602	6187	5274	4498	13404	10304	8387	7149	6098
107 (107)	9970	7664	6238	5316	4534	13516	10389	8456	7207	6147
108 (108)	10054	7728	6289	5361	4572	13629	10476	8524	7267	6198
109 (109)	10136	7790	6339	5405	4610	13740	10560	8593	7327	6249
110 (110)	10218	7852	6390	5448	4646	13851	10644	8662	7384	6298
111 (111)	10300	7916	6443	5492	4684	13962	10731	8733	7444	6349
112 (112)	10384	7979	6493	5534	4720	14076	10816	8802	7502	6398
113 (113)	10466	8041	6544	5579	4757	14187	10900	8871	7562	6449

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	10548	8105	6595	5621	4795	14298	10987	8940	7620	6500
115 (115)	10630	8167	6646	5666	4831	14409	11071	9009	7680	6549
116 (116)	10711	8230	6698	5708	4869	14520	11156	9080	7738	6600
117 (117)	10800	8297	6752	5754	4908	14640	11247	9153	7800	6653
118 (118)	10882	8361	6803	5798	4944	14751	11333	9222	7860	6702
119 (119)	10966	8423	6854	5841	4982	14864	11418	9291	7918	6753
120 (120)	11048	8485	6905	5885	5018	14976	11502	9360	7978	6802
121 (121)	11130	8549	6956	5928	5056	15087	11589	9429	8036	6853
122 (122)	11211	8611	7008	5972	5093	15198	11673	9500	8096	6904
123 (123)	11295	8674	7059	6015	5130	15311	11758	9569	8153	6953
124 (124)	11377	8738	7110	6059	5167	15422	11844	9638	8213	7004
125 (125)	11459	8800	7161	6102	5205	15533	11929	9707	8271	7056
126 (126)	11541	8862	7211	6146	5241	15644	12013	9776	8331	7104
127 (127)	11623	8926	7264	6189	5279	15756	12100	9847	8389	7156
128 (128)	11707	8989	7315	6233	5316	15869	12184	9916	8449	7207
129 (129)	11793	9056	7369	6279	5354	15987	12276	9989	8511	7258
130 (130)	11877	9118	7420	6321	5392	16100	12360	10058	8569	7309
131 (131)	11959	9182	7470	6366	5428	16211	12447	10127	8629	7358
132 (132)	12041	9244	7521	6408	5466	16322	12531	10196	8687	7409
133 (133)	12123	9307	7574	6452	5503	16433	12616	10267	8747	7460
134 (134)	12207	9370	7625	6497	5539	16547	12702	10336	8807	7509
135 (135)	12289	9433	7675	6539	5577	16658	12787	10404	8864	7560
136 (136)	12370	9495	7726	6584	5615	16769	12871	10473	8924	7611

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	12452	9557	7777	6626	5651	16880	12956	10542	8982	7660
138 (138)	12534	9621	7830	6670	5689	16991	13042	10613	9042	7711
139 (139)	12618	9684	7880	6713	5726	17104	13127	10682	9100	7762
140 (140)	12700	9746	7931	6757	5762	17216	13211	10751	9160	7811
141 (141)	12789	9813	7985	6803	5802	17336	13302	10824	9222	7864
142 (142)	12870	9877	8036	6846	5838	17447	13389	10893	9280	7913
143 (143)	12952	9939	8089	6890	5875	17558	13473	10964	9340	7964
144 (144)	13034	10002	8139	6933	5913	17669	13558	11033	9398	8016
145 (145)	13118	10066	8190	6977	5949	17782	13644	11102	9458	8064
146 (146)	13200	10128	8241	7020	5987	17893	13729	11171	9516	8116
147 (147)	13282	10190	8292	7064	6025	18004	13813	11240	9576	8167
148 (148)	13364	10254	8344	7107	6061	18116	13900	11311	9633	8216
149 (149)	13446	10316	8395	7151	6098	18227	13984	11380	9693	8267
150 (150)	13530	10379	8446	7193	6134	18340	14069	11449	9751	8316
151 (151)	13611	10443	8497	7238	6172	18451	14156	11518	9811	8367
152 (152)	13693	10505	8548	7280	6210	18562	14240	11587	9869	8418
153 (153)	13775	10567	8598	7325	6246	18673	14324	11656	9929	8467
154 (154)	13864	10634	8654	7370	6285	18793	14416	11731	9991	8520
155 (155)	13946	10698	8705	7413	6323	18904	14502	11800	10049	8571
156 (156)	14030	10761	8756	7457	6359	19018	14587	11869	10109	8620
157 (157)	14111	10823	8807	7500	6397	19129	14671	11938	10167	8671
158 (158)	14193	10887	8857	7544	6434	19240	14758	12007	10227	8722
159 (159)	14275	10949	8910	7587	6470	19351	14842	12078	10284	8771

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	14357	11011	8961	7631	6508	19462	14927	12147	10344	8822
161 (161)	14441	11075	9011	7675	6544	19576	15013	12216	10404	8871
162 (162)	14523	11138	9062	7718	6582	19687	15098	12284	10462	8922
163 (163)	14605	11200	9113	7762	6620	19798	15182	12353	10522	8973
164 (164)	14687	11264	9166	7805	6656	19909	15269	12424	10580	9022
165 (165)	14770	11326	9216	7849	6693	20022	15353	12493	10640	9073
166 (166)	14857	11393	9270	7895	6733	20140	15444	12567	10702	9127
167 (167)	14941	11456	9321	7938	6769	20253	15529	12636	10760	9176
168 (168)	15023	11520	9372	7982	6807	20364	15616	12704	10820	9227
169 (169)	15105	11582	9423	8025	6844	20476	15700	12773	10878	9278
170 (170)	15187	11644	9475	8069	6880	20587	15784	12844	10938	9327
171 (171)	15269	11708	9526	8111	6918	20698	15871	12913	10996	9378
172 (172)	15352	11770	9577	8156	6954	20811	15956	12982	11056	9427
173 (173)	15434	11833	9628	8198	6992	20922	16040	13051	11113	9478
174 (174)	15516	11897	9679	8243	7030	21033	16127	13120	11173	9529
175 (175)	15598	11959	9731	8285	7066	21144	16211	13191	11231	9578
176 (176)	15682	12021	9782	8330	7103	21258	16296	13260	11291	9629
177 (177)	15764	12085	9833	8372	7141	21369	16382	13329	11349	9680
178 (178)	15852	12152	9887	8418	7179	21489	16473	13402	11411	9731
179 (179)	15934	12215	9938	8462	7216	21600	16558	13471	11471	9782
180 (180)	16016	12277	9989	8505	7252	21711	16642	13540	11529	9831
181 (181)	16098	12341	10041	8549	7290	21822	16729	13611	11589	9882
182 (182)	16180	12403	10092	8592	7328	21933	16813	13680	11647	9933

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	16264	12466	10143	8636	7364	22047	16898	13749	11707	9982
184 (184)	16346	12530	10193	8679	7402	22158	16984	13818	11764	10033
185 (185)	16428	12592	10244	8723	7439	22269	17069	13887	11824	10084
186 (186)	16510	12654	10297	8767	7475	22380	17153	13958	11884	10133
187 (187)	16593	12718	10348	8810	7513	22493	17240	14027	11942	10184
188 (188)	16675	12780	10398	8854	7551	22604	17324	14096	12002	10236
189 (189)	16757	12843	10449	8897	7587	22716	17409	14164	12060	10284
190 (190)	16846	12910	10503	8943	7626	22836	17500	14238	12122	10338
191 (191)	16928	12974	10554	8987	7662	22947	17587	14307	12182	10387
192 (192)	17010	13036	10607	9030	7700	23058	17671	14378	12240	10438
193 (193)	17092	13098	10657	9074	7738	23169	17756	14447	12300	10489
194 (194)	17175	13162	10708	9116	7774	23282	17842	14516	12358	10538
195 (195)	17257	13225	10759	9161	7811	23393	17927	14584	12418	10589
196 (196)	17339	13287	10810	9203	7849	23504	18011	14653	12476	10640
197 (197)	17421	13351	10862	9248	7885	23616	18098	14724	12536	10689
198 (198)	17505	13413	10913	9290	7923	23729	18182	14793	12593	10740
199 (199)	17587	13475	10964	9334	7961	23840	18267	14862	12653	10791
200 (902)	17669	13539	11015	9377	7997	23951	18353	14931	12711	10840
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	72	56	48	41	34	98	76	64	56	47

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	357	310	281	261	250	420	365	331	307	294
2 (002)	406	352	318	293	271	478	414	374	345	319
3 (003)	473	397	356	325	298	556	467	419	382	351
4 (004)	484	408	361	329	300	569	480	425	387	353
5 (005)	530	443	391	354	321	624	521	460	416	378
6 (006)	583	484	420	379	343	686	569	494	446	404
7 (007)	630	520	450	404	365	741	612	529	475	429
8 (008)	676	555	479	429	386	795	653	564	505	454
9 (009)	727	594	518	456	409	855	699	609	536	481
10 (010)	780	629	547	481	430	918	740	644	566	506
11 (011)	826	674	577	506	452	972	793	679	595	532
12 (012)	873	709	606	542	474	1027	834	713	638	558
13 (013)	920	745	635	567	495	1082	876	747	667	582
14 (014)	966	780	665	592	531	1136	918	782	696	625
15 (015)	1028	819	696	619	553	1209	964	819	728	651
16 (016)	1075	854	725	644	575	1265	1005	853	758	676
17 (017)	1121	900	755	669	597	1319	1059	888	787	702
18 (018)	1168	936	797	694	618	1374	1101	938	816	727
19 (019)	1215	971	827	719	640	1429	1142	973	846	753
20 (020)	1261	1007	856	744	662	1484	1185	1007	875	779
21 (021)	1325	1045	887	771	684	1559	1229	1044	907	805
22 (022)	1372	1081	916	796	706	1614	1272	1078	936	831

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1418	1117	946	821	727	1668	1314	1113	966	855
24 (024)	1465	1152	975	846	749	1724	1355	1147	995	881
25 (025)	1512	1188	1005	871	771	1779	1398	1182	1025	907
26 (026)	1562	1244	1036	915	793	1838	1464	1219	1076	933
27 (027)	1608	1280	1065	940	815	1892	1506	1253	1106	959
28 (028)	1655	1315	1095	965	837	1947	1547	1288	1135	985
29 (029)	1702	1351	1124	990	858	2002	1589	1322	1165	1009
30 (030)	1749	1386	1153	1015	880	2058	1631	1356	1194	1035
31 (031)	1818	1422	1183	1040	901	2139	1673	1392	1224	1060
32 (032)	1869	1460	1235	1067	924	2199	1718	1453	1255	1087
33 (033)	1915	1496	1264	1092	946	2253	1760	1487	1285	1113
34 (034)	1962	1532	1294	1117	967	2308	1802	1522	1314	1138
35 (035)	2009	1567	1323	1142	989	2364	1844	1556	1344	1164
36 (036)	2055	1603	1352	1167	1011	2418	1886	1591	1373	1189
37 (037)	2102	1639	1382	1192	1032	2473	1928	1626	1402	1214
38 (038)	2152	1677	1413	1219	1055	2532	1973	1662	1434	1241
39 (039)	2199	1713	1442	1244	1076	2587	2015	1696	1464	1266
40 (040)	2246	1748	1472	1269	1126	2642	2056	1732	1493	1325
41 (041)	2292	1812	1501	1294	1147	2696	2132	1766	1522	1349
42 (042)	2339	1847	1530	1319	1169	2752	2173	1800	1552	1375
43 (043)	2389	1885	1561	1346	1191	2811	2218	1836	1584	1401
44 (044)	2436	1921	1591	1371	1213	2866	2260	1872	1613	1427
45 (045)	2519	1957	1620	1396	1235	2964	2302	1906	1642	1453

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2566	1992	1650	1421	1256	3019	2344	1941	1672	1478
47 (047)	2612	2028	1679	1446	1278	3073	2386	1975	1701	1504
48 (048)	2659	2064	1708	1471	1300	3128	2428	2009	1731	1529
49 (049)	2709	2102	1740	1497	1322	3187	2473	2047	1761	1555
50 (050)	2756	2138	1769	1523	1344	3242	2515	2081	1792	1581
51 (051)	2803	2173	1798	1548	1365	3298	2556	2115	1821	1606
52 (052)	2849	2209	1828	1607	1387	3352	2599	2151	1891	1632
53 (053)	2896	2245	1857	1632	1409	3407	2641	2185	1920	1658
54 (054)	2943	2280	1886	1657	1430	3462	2682	2219	1949	1682
55 (055)	2993	2318	1918	1684	1453	3521	2727	2256	1981	1709
56 (056)	3039	2354	1947	1709	1475	3575	2769	2291	2011	1735
57 (057)	3086	2390	1976	1734	1496	3631	2812	2325	2040	1760
58 (058)	3133	2425	2006	1759	1518	3686	2853	2360	2069	1786
59 (059)	3180	2461	2077	1784	1539	3741	2895	2444	2099	1811
60 (060)	3226	2497	2106	1809	1561	3795	2938	2478	2128	1836
61 (061)	3276	2535	2137	1836	1584	3854	2982	2514	2160	1864
62 (062)	3323	2571	2167	1861	1605	3909	3025	2549	2189	1888
63 (063)	3370	2606	2196	1886	1627	3965	3066	2584	2219	1914
64 (064)	3416	2642	2225	1911	1649	4019	3108	2618	2248	1940
65 (065)	3463	2677	2255	1936	1670	4074	3149	2653	2278	1965
66 (066)	3513	2716	2286	1963	1693	4133	3195	2689	2309	1992
67 (067)	3560	2807	2315	1988	1714	4188	3302	2724	2339	2016
68 (068)	3607	2842	2345	2013	1736	4244	3344	2759	2368	2042

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3653	2878	2374	2038	1758	4298	3386	2793	2398	2068
70 (070)	3700	2914	2403	2063	1779	4353	3428	2827	2427	2093
71 (071)	3819	2949	2433	2088	1801	4493	3469	2862	2456	2119
72 (072)	3869	2988	2464	2115	1824	4552	3515	2899	2488	2146
73 (073)	3916	3023	2493	2140	1845	4607	3556	2933	2518	2171
74 (074)	3963	3059	2523	2165	1867	4662	3599	2968	2547	2196
75 (075)	4009	3094	2552	2190	1888	4716	3640	3002	2576	2221
76 (076)	4056	3130	2581	2215	1910	4772	3682	3036	2606	2247
77 (077)	4103	3166	2611	2240	1932	4827	3725	3072	2635	2273
78 (078)	4153	3204	2642	2267	1954	4886	3769	3108	2667	2299
79 (079)	4200	3240	2671	2292	1976	4941	3812	3142	2696	2325
80 (080)	4246	3275	2701	2317	1998	4995	3853	3178	2726	2351
81 (081)	4293	3311	2730	2342	2019	5051	3895	3212	2755	2375
82 (082)	4340	3347	2759	2367	2041	5106	3938	3246	2785	2401
83 (083)	4386	3382	2789	2392	2062	5160	3979	3281	2814	2426
84 (084)	4437	3420	2820	2418	2085	5220	4024	3318	2845	2453
85 (085)	4483	3456	2849	2444	2107	5274	4066	3352	2875	2479
86 (086)	4530	3492	2879	2469	2128	5329	4108	3387	2905	2504
87 (087)	4577	3527	2908	2494	2150	5385	4149	3421	2934	2529
88 (088)	4623	3563	2938	2519	2172	5439	4192	3456	2964	2555
89 (089)	4674	3601	2969	2545	2194	5499	4236	3493	2994	2581
90 (090)	4720	3637	2998	2570	2216	5553	4279	3527	3024	2607

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4767	3673	3027	2595	2237	5608	4321	3561	3053	2632
92 (092)	4814	3708	3057	2621	2259	5664	4362	3596	3084	2658
93 (093)	4860	3744	3086	2646	2281	5718	4405	3631	3113	2684
94 (094)	4907	3780	3116	2671	2302	5773	4447	3666	3142	2708
95 (095)	4957	3818	3147	2697	2325	5832	4492	3702	3173	2735
96 (096)	5004	3853	3176	2722	2347	5887	4533	3736	3202	2761
97 (097)	5051	3889	3205	2747	2368	5942	4575	3771	3232	2786
98 (098)	5097	3925	3235	2773	2390	5996	4618	3806	3262	2812
99 (099)	5144	3960	3264	2798	2411	6052	4659	3840	3292	2836
100 (901)	5191	3996	3294	2823	2433	6107	4701	3875	3321	2862
101 (101)	5241	4034	3325	2849	2538	6166	4746	3912	3352	2986
102 (102)	5288	4070	3354	2874	2559	6221	4788	3946	3381	3011
103 (103)	5334	4106	3383	2899	2581	6275	4831	3980	3411	3036
104 (104)	5381	4141	3413	2924	2602	6331	4872	4015	3440	3061
105 (105)	5428	4177	3442	2950	2624	6386	4914	4049	3471	3087
106 (106)	5478	4215	3473	2976	2647	6445	4959	4086	3501	3114
107 (107)	5524	4251	3503	3001	2668	6499	5001	4121	3531	3139
108 (108)	5571	4286	3532	3026	2690	6554	5042	4155	3560	3165
109 (109)	5618	4322	3561	3051	2711	6609	5085	4189	3589	3189
110 (110)	5664	4358	3591	3076	2733	6664	5127	4225	3619	3215
111 (111)	5711	4393	3620	3101	2755	6719	5168	4259	3648	3241
112 (112)	5761	4432	3651	3128	2777	6778	5214	4295	3680	3267
113 (113)	5808	4467	3681	3153	2799	6833	5255	4331	3709	3293

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5855	4503	3710	3281	2821	6888	5298	4365	3860	3319
115 (115)	5901	4539	3739	3306	2842	6942	5340	4399	3889	3344
116 (116)	5948	4574	3769	3331	2864	6998	5381	4434	3919	3369
117 (117)	5995	4610	3798	3356	2885	7053	5424	4468	3948	3394
118 (118)	6045	4648	3829	3382	2908	7112	5468	4505	3979	3421
119 (119)	6092	4684	3859	3407	2930	7167	5511	4540	4008	3447
120 (120)	6138	4719	4012	3432	2951	7221	5552	4720	4038	3472
121 (121)	6185	4755	4041	3458	2973	7276	5594	4754	4068	3498
122 (122)	6232	4791	4071	3483	2995	7332	5636	4789	4098	3524
123 (123)	6278	4826	4100	3508	3016	7386	5678	4824	4127	3548
124 (124)	6329	4865	4131	3534	3039	7446	5724	4860	4158	3575
125 (125)	6375	4900	4161	3559	3060	7500	5765	4895	4187	3600
126 (126)	6422	4936	4190	3584	3082	7555	5807	4929	4216	3626
127 (127)	6469	4972	4219	3609	3104	7611	5849	4964	4246	3652
128 (128)	6515	5007	4249	3635	3125	7665	5891	4999	4276	3676
129 (129)	6566	5209	4280	3661	3148	7725	6128	5035	4307	3704
130 (130)	6612	5244	4309	3686	3170	7779	6169	5069	4336	3729
131 (131)	6659	5280	4339	3711	3191	7834	6212	5105	4366	3754
132 (132)	6706	5316	4368	3736	3213	7889	6254	5139	4395	3780
133 (133)	6966	5351	4397	3761	3234	8195	6295	5173	4425	3805
134 (134)	7013	5387	4427	3786	3256	8251	6338	5208	4454	3831
135 (135)	7063	5425	4458	3813	3279	8309	6382	5245	4486	3858
136 (136)	7110	5461	4487	3838	3300	8365	6425	5279	4515	3882

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7157	5496	4517	3863	3322	8420	6466	5314	4545	3908
138 (138)	7203	5532	4546	3888	3344	8474	6508	5348	4574	3934
139 (139)	7250	5568	4575	3913	3365	8529	6551	5382	4604	3959
140 (140)	7297	5603	4605	3938	3387	8585	6592	5418	4633	3985
141 (141)	7347	5642	4636	3965	3409	8644	6638	5454	4665	4011
142 (142)	7394	5677	4665	3990	3431	8699	6679	5488	4694	4036
143 (143)	7440	5713	4695	4015	3453	8753	6721	5524	4724	4062
144 (144)	7487	5749	4724	4040	3474	8808	6764	5558	4753	4087
145 (145)	7534	5784	4753	4065	3496	8864	6805	5592	4782	4113
146 (146)	7580	5820	4783	4090	3518	8918	6847	5627	4812	4139
147 (147)	7631	5858	4814	4117	3540	8978	6892	5664	4844	4165
148 (148)	7677	5894	4843	4142	3562	9032	6934	5698	4873	4191
149 (149)	7724	5929	4873	4167	3583	9087	6975	5733	4902	4215
150 (150)	7771	5965	4902	4192	3605	9142	7018	5767	4932	4241
151 (151)	7817	6001	4931	4217	3627	9196	7060	5801	4961	4267
152 (152)	7868	6039	4963	4244	3649	9256	7105	5839	4993	4293
153 (153)	7914	6075	4992	4269	3671	9311	7147	5873	5022	4319
154 (154)	7961	6110	5021	4294	3693	9366	7188	5907	5052	4345
155 (155)	8008	6146	5051	4319	3714	9421	7231	5942	5081	4369
156 (156)	8054	6182	5080	4344	3736	9475	7273	5976	5111	4395
157 (157)	8101	6217	5109	4369	3757	9531	7314	6011	5140	4420
158 (158)	8151	6256	5141	4396	3780	9589	7360	6048	5172	4447
159 (159)	8198	6291	5170	4421	3802	9645	7401	6082	5201	4473

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8244	6327	5199	4446	3823	9699	7444	6116	5231	4498
161 (161)	8291	6362	5229	4471	3845	9754	7485	6152	5260	4524
162 (162)	8338	6398	5258	4496	3867	9809	7527	6186	5289	4549
163 (163)	8385	6434	5288	4521	3888	9865	7569	6221	5319	4574
164 (164)	8435	6472	5319	4548	3911	9924	7614	6258	5351	4601
165 (165)	8481	6508	5348	4573	3932	9978	7656	6292	5380	4626
166 (166)	8528	6543	5377	4598	3954	10033	7698	6326	5409	4652
167 (167)	8575	6579	5407	4623	3976	10088	7740	6361	5439	4678
168 (168)	8621	6615	5436	4648	3997	10142	7782	6395	5468	4702
169 (169)	8672	6653	5467	4674	4020	10202	7827	6432	5499	4729
170 (170)	8718	6689	5497	4699	4042	10256	7869	6467	5528	4755
171 (171)	8765	6724	5526	4725	4063	10312	7911	6501	5559	4780
172 (172)	8812	6760	5555	4750	4085	10367	7953	6535	5588	4806
173 (173)	8858	6795	5585	4775	4106	10421	7994	6571	5618	4831
174 (174)	8905	6831	5614	4800	4128	10476	8036	6605	5647	4856
175 (175)	8955	6869	5645	4826	4151	10535	8081	6641	5678	4884
176 (176)	9002	6905	5675	4851	4172	10591	8124	6676	5707	4908
177 (177)	9049	6941	5704	4876	4194	10646	8166	6711	5736	4934
178 (178)	9095	6976	5733	4902	4216	10700	8207	6745	5767	4960
179 (179)	9142	7012	5763	4927	4237	10755	8249	6780	5796	4985
180 (180)	9189	7048	5792	4952	4259	10811	8292	6814	5826	5011
181 (181)	9239	7086	5823	4978	4281	10869	8336	6851	5856	5036
182 (182)	9286	7122	5853	5003	4303	10925	8379	6886	5886	5062

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9332	7157	5882	5028	4325	10979	8420	6920	5915	5088
184 (184)	9379	7193	5911	5053	4346	11034	8462	6954	5945	5113
185 (185)	9426	7228	5941	5079	4368	11089	8504	6989	5975	5139
186 (186)	9472	7264	5970	5104	4390	11144	8546	7024	6005	5165
187 (187)	9523	7302	6001	5130	4412	11204	8591	7060	6035	5191
188 (188)	9569	7338	6031	5155	4434	11258	8633	7095	6065	5216
189 (189)	9616	7374	6060	5180	4455	11313	8675	7129	6094	5241
190 (190)	9663	7409	6089	5205	4477	11368	8716	7164	6124	5267
191 (191)	9709	7445	6119	5230	4499	11422	8759	7199	6153	5293
192 (192)	9759	7483	6150	5257	4521	11481	8804	7235	6185	5319
193 (193)	9806	7519	6179	5282	4543	11536	8846	7269	6214	5345
194 (194)	9853	7554	6209	5307	4565	11592	8887	7305	6244	5371
195 (195)	9900	7590	6238	5332	4586	11647	8929	7339	6273	5395
196 (196)	9946	7626	6267	5357	4608	11701	8972	7373	6302	5421
197 (197)	9993	7661	6297	5382	4629	11756	9013	7408	6332	5446
198 (198)	10043	7700	6328	5409	4652	11815	9059	7445	6364	5473
199 (199)	10090	7735	6357	5434	4674	11871	9100	7479	6393	5499
200 (902)	10136	7771	6387	5459	4695	11925	9142	7514	6422	5524
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	42	32	28	24	21	49	38	33	28	25

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	585	508	461	428	410	793	689	624	580	556
2 (002)	666	577	521	480	444	902	782	707	651	602
3 (003)	775	651	584	533	489	1051	882	791	722	662
4 (004)	793	669	592	539	492	1076	907	802	731	667
5 (005)	869	726	641	580	526	1178	984	869	787	713
6 (006)	956	793	689	621	562	1296	1076	933	842	762
7 (007)	1033	852	738	662	598	1400	1156	1000	898	811
8 (008)	1108	910	785	703	633	1502	1233	1064	953	858
9 (009)	1192	974	849	748	670	1616	1320	1151	1013	909
10 (010)	1279	1031	897	789	705	1733	1398	1216	1069	956
11 (011)	1354	1105	946	830	741	1836	1498	1282	1124	1004
12 (012)	1431	1162	993	889	777	1940	1576	1347	1204	1053
13 (013)	1508	1221	1041	930	811	2044	1656	1411	1260	1100
14 (014)	1584	1279	1090	970	870	2147	1733	1478	1316	1180
15 (015)	1685	1343	1141	1015	907	2284	1820	1547	1376	1229
16 (016)	1762	1400	1189	1056	943	2389	1898	1611	1431	1278
17 (017)	1838	1475	1238	1097	979	2491	2000	1678	1487	1327
18 (018)	1915	1534	1307	1138	1013	2596	2080	1771	1542	1373
19 (019)	1992	1592	1356	1179	1049	2700	2158	1838	1598	1422
20 (020)	2067	1651	1403	1220	1085	2802	2238	1902	1653	1471
21 (021)	2172	1713	1454	1264	1121	2944	2322	1971	1713	1520
22 (022)	2249	1772	1502	1305	1157	3049	2402	2036	1769	1569

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2325	1831	1551	1346	1192	3151	2482	2102	1824	1616
24 (024)	2402	1889	1598	1387	1228	3256	2560	2167	1880	1664
25 (025)	2479	1948	1648	1428	1264	3360	2640	2233	1936	1713
26 (026)	2561	2039	1698	1500	1300	3471	2764	2302	2033	1762
27 (027)	2636	2098	1746	1541	1336	3573	2844	2367	2089	1811
28 (028)	2713	2156	1795	1582	1372	3678	2922	2433	2144	1860
29 (029)	2790	2215	1843	1623	1407	3782	3002	2498	2200	1907
30 (030)	2867	2272	1890	1664	1443	3887	3080	2562	2256	1956
31 (031)	2980	2331	1939	1705	1477	4040	3160	2629	2311	2002
32 (032)	3064	2393	2025	1749	1515	4153	3244	2744	2371	2053
33 (033)	3139	2452	2072	1790	1551	4256	3324	2809	2427	2102
34 (034)	3216	2511	2121	1831	1585	4360	3404	2876	2482	2149
35 (035)	3293	2569	2169	1872	1621	4464	3482	2940	2538	2198
36 (036)	3369	2628	2216	1913	1657	4567	3562	3004	2593	2247
37 (037)	3446	2687	2266	1954	1692	4671	3642	3071	2649	2293
38 (038)	3528	2749	2316	1998	1730	4782	3727	3140	2709	2344
39 (039)	3605	2808	2364	2039	1764	4887	3807	3204	2764	2391
40 (040)	3682	2866	2413	2080	1846	4991	3884	3271	2820	2502
41 (041)	3757	2970	2461	2121	1880	5093	4027	3336	2876	2549
42 (042)	3834	3028	2508	2162	1916	5198	4104	3400	2931	2598
43 (043)	3916	3090	2559	2207	1952	5309	4189	3469	2991	2647
44 (044)	3993	3149	2608	2248	1989	5413	4269	3536	3047	2696
45 (045)	4130	3208	2656	2289	2025	5598	4349	3600	3102	2744

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4207	3266	2705	2330	2059	5702	4427	3667	3158	2791
47 (047)	4282	3325	2752	2370	2095	5804	4507	3731	3213	2840
48 (048)	4359	3384	2800	2411	2131	5909	4587	3796	3269	2889
49 (049)	4441	3446	2852	2454	2167	6020	4671	3867	3327	2938
50 (050)	4518	3505	2900	2497	2203	6124	4751	3931	3384	2987
51 (051)	4595	3562	2948	2538	2238	6229	4829	3996	3440	3033
52 (052)	4670	3621	2997	2634	2274	6331	4909	4062	3571	3082
53 (053)	4748	3680	3044	2675	2310	6436	4989	4127	3627	3131
54 (054)	4825	3738	3092	2716	2344	6540	5067	4191	3682	3178
55 (055)	4907	3800	3144	2761	2382	6651	5151	4262	3742	3229
56 (056)	4982	3859	3192	2802	2418	6753	5231	4327	3798	3278
57 (057)	5059	3918	3239	2843	2452	6858	5311	4391	3853	3324
58 (058)	5136	3975	3289	2884	2489	6962	5389	4458	3909	3373
59 (059)	5213	4034	3405	2925	2523	7067	5469	4616	3964	3420
60 (060)	5289	4093	3452	2966	2559	7169	5549	4680	4020	3469
61 (061)	5370	4156	3503	3010	2597	7280	5633	4749	4080	3520
62 (062)	5448	4215	3552	3051	2631	7384	5713	4816	4136	3567
63 (063)	5525	4272	3600	3092	2667	7489	5791	4880	4191	3616
64 (064)	5600	4331	3648	3133	2703	7591	5871	4944	4247	3664
65 (065)	5677	4389	3697	3174	2738	7696	5949	5011	4302	3711
66 (066)	5759	4452	3748	3218	2775	7807	6036	5080	4362	3762
67 (067)	5836	4602	3795	3259	2810	7911	6238	5144	4418	3809
68 (068)	5913	4659	3844	3300	2846	8016	6316	5211	4473	3858

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5989	4718	3892	3341	2882	8118	6396	5276	4529	3907
70 (070)	6066	4777	3939	3382	2916	8222	6476	5340	4584	3953
71 (071)	6261	4834	3989	3423	2952	8487	6553	5407	4640	4002
72 (072)	6343	4898	4039	3467	2990	8598	6640	5476	4700	4053
73 (073)	6420	4956	4087	3508	3025	8702	6718	5540	4756	4100
74 (074)	6497	5015	4136	3549	3061	8807	6798	5607	4811	4149
75 (075)	6572	5072	4184	3590	3095	8909	6876	5671	4867	4196
76 (076)	6649	5131	4231	3631	3131	9013	6956	5736	4922	4244
77 (077)	6726	5190	4280	3672	3167	9118	7036	5802	4978	4293
78 (078)	6808	5252	4331	3716	3203	9229	7120	5871	5038	4342
79 (079)	6885	5311	4379	3757	3239	9333	7200	5936	5093	4391
80 (080)	6961	5369	4428	3798	3275	9436	7278	6002	5149	4440
81 (081)	7038	5428	4475	3839	3310	9540	7358	6067	5204	4487
82 (082)	7115	5487	4523	3880	3346	9644	7438	6131	5260	4536
83 (083)	7190	5544	4572	3921	3380	9747	7516	6198	5316	4582
84 (084)	7274	5607	4623	3964	3418	9860	7600	6267	5373	4633
85 (085)	7349	5666	4670	4007	3454	9962	7680	6331	5431	4682
86 (086)	7426	5725	4720	4048	3489	10067	7760	6398	5487	4729
87 (087)	7503	5782	4767	4089	3525	10171	7838	6462	5542	4778
88 (088)	7579	5841	4816	4130	3561	10273	7918	6529	5598	4827
89 (089)	7662	5903	4867	4172	3597	10387	8002	6598	5656	4876
90 (090)	7738	5962	4915	4213	3633	10489	8082	6662	5711	4924
91 (091)	7815	6021	4962	4254	3667	10593	8162	6727	5767	4971

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	7892	6079	5011	4297	3703	10698	8240	6793	5824	5020
93 (093)	7967	6138	5059	4338	3739	10800	8320	6858	5880	5069
94 (094)	8044	6197	5108	4379	3774	10904	8400	6924	5936	5116
95 (095)	8126	6259	5159	4421	3811	11016	8484	6993	5993	5167
96 (096)	8203	6316	5207	4462	3848	11120	8562	7058	6049	5216
97 (097)	8280	6375	5254	4503	3882	11224	8642	7122	6104	5262
98 (098)	8356	6434	5303	4546	3918	11327	8722	7189	6162	5311
99 (099)	8433	6492	5351	4587	3952	11431	8800	7253	6218	5358
100 (901)	8510	6551	5400	4628	3989	11536	8880	7320	6273	5407
101 (101)	8592	6613	5451	4670	4161	11647	8964	7389	6331	5640
102 (102)	8669	6672	5498	4711	4195	11751	9044	7453	6387	5687
103 (103)	8744	6731	5546	4752	4231	11853	9124	7518	6442	5736
104 (104)	8821	6789	5595	4793	4266	11958	9202	7584	6498	5782
105 (105)	8898	6848	5643	4836	4302	12062	9282	7649	6556	5831
106 (106)	8980	6910	5693	4879	4339	12173	9367	7718	6613	5882
107 (107)	9056	6969	5743	4920	4374	12276	9447	7784	6669	5929
108 (108)	9133	7026	5790	4961	4410	12380	9524	7849	6724	5978
109 (109)	9210	7085	5838	5002	4444	12484	9604	7913	6780	6024
110 (110)	9285	7144	5887	5043	4480	12587	9684	7980	6836	6073
111 (111)	9362	7202	5934	5084	4516	12691	9762	8044	6891	6122
112 (112)	9444	7266	5985	5128	4552	12802	9849	8113	6951	6171
113 (113)	9521	7323	6034	5169	4589	12907	9927	8180	7007	6220

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9598	7382	6082	5379	4625	13011	10007	8244	7291	6269
115 (115)	9674	7441	6130	5420	4659	13113	10087	8309	7347	6316
116 (116)	9751	7498	6179	5461	4695	13218	10164	8376	7402	6364
117 (117)	9828	7557	6226	5502	4730	13322	10244	8440	7458	6411
118 (118)	9910	7620	6277	5544	4767	13433	10329	8509	7516	6462
119 (119)	9987	7679	6326	5585	4803	13538	10409	8576	7571	6511
120 (120)	10062	7736	6577	5626	4838	13640	10487	8916	7627	6558
121 (121)	10139	7795	6625	5669	4874	13744	10567	8980	7684	6607
122 (122)	10216	7854	6674	5710	4910	13849	10647	9047	7740	6656
123 (123)	10292	7911	6721	5751	4944	13951	10724	9111	7796	6702
124 (124)	10375	7975	6772	5793	4982	14064	10811	9180	7853	6753
125 (125)	10451	8033	6821	5834	5016	14167	10889	9247	7909	6800
126 (126)	10528	8092	6869	5875	5052	14271	10969	9311	7964	6849
127 (127)	10605	8151	6916	5916	5089	14376	11049	9376	8020	6898
128 (128)	10680	8208	6966	5959	5123	14478	11127	9442	8078	6944
129 (129)	10764	8539	7016	6002	5161	14591	11576	9511	8136	6996
130 (130)	10839	8597	7064	6043	5197	14693	11653	9576	8191	7044
131 (131)	10916	8656	7113	6084	5231	14798	11733	9642	8247	7091
132 (132)	10993	8715	7161	6125	5267	14902	11813	9707	8302	7140
133 (133)	11420	8772	7208	6166	5302	15480	11891	9771	8358	7187
134 (134)	11497	8831	7257	6207	5338	15584	11971	9838	8413	7236
135 (135)	11579	8893	7308	6251	5375	15696	12056	9907	8473	7287
136 (136)	11656	8952	7356	6292	5410	15800	12136	9971	8529	7333

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	11733	9010	7405	6333	5446	15904	12213	10038	8584	7382
138 (138)	11808	9069	7452	6374	5482	16007	12293	10102	8640	7431
139 (139)	11885	9128	7500	6415	5516	16111	12373	10167	8696	7478
140 (140)	11962	9185	7549	6456	5552	16216	12451	10233	8751	7527
141 (141)	12044	9249	7600	6500	5589	16327	12538	10302	8811	7576
142 (142)	12121	9307	7648	6541	5625	16431	12616	10367	8867	7624
143 (143)	12197	9366	7697	6582	5661	16533	12696	10433	8922	7673
144 (144)	12274	9425	7744	6623	5695	16638	12776	10498	8978	7720
145 (145)	12351	9482	7792	6664	5731	16742	12853	10562	9033	7769
146 (146)	12426	9541	7841	6705	5767	16844	12933	10629	9089	7818
147 (147)	12510	9603	7892	6749	5803	16958	13018	10698	9149	7867
148 (148)	12585	9662	7939	6790	5839	17060	13098	10762	9204	7916
149 (149)	12662	9720	7989	6831	5874	17164	13176	10829	9260	7962
150 (150)	12739	9779	8036	6872	5910	17269	13256	10893	9316	8011
151 (151)	12815	9838	8084	6913	5946	17371	13336	10958	9371	8060
152 (152)	12898	9900	8136	6957	5982	17484	13420	11029	9431	8109
153 (153)	12974	9959	8184	6998	6018	17587	13500	11093	9487	8158
154 (154)	13051	10016	8231	7039	6054	17691	13578	11158	9542	8207
155 (155)	13128	10075	8280	7080	6089	17796	13658	11224	9598	8253
156 (156)	13203	10134	8328	7121	6125	17898	13738	11289	9653	8302
157 (157)	13280	10192	8375	7162	6159	18002	13816	11353	9709	8349
158 (158)	13362	10256	8428	7207	6197	18113	13902	11424	9769	8400
159 (159)	13439	10313	8475	7248	6233	18218	13980	11489	9824	8449

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	13515	10372	8523	7289	6267	18320	14060	11553	9880	8496
161 (161)	13592	10430	8572	7330	6303	18424	14138	11620	9936	8544
162 (162)	13669	10489	8620	7370	6339	18529	14218	11684	9991	8593
163 (163)	13746	10548	8669	7411	6374	18633	14298	11751	10047	8640
164 (164)	13828	10610	8720	7456	6411	18744	14382	11820	10107	8691
165 (165)	13903	10669	8767	7497	6446	18847	14462	11884	10162	8738
166 (166)	13980	10726	8815	7538	6482	18951	14540	11949	10218	8787
167 (167)	14057	10785	8864	7579	6518	19056	14620	12016	10273	8836
168 (168)	14133	10844	8911	7620	6552	19158	14700	12080	10329	8882
169 (169)	14216	10907	8962	7662	6590	19271	14784	12149	10387	8933
170 (170)	14292	10966	9011	7703	6626	19373	14864	12216	10442	8982
171 (171)	14369	11023	9059	7746	6661	19478	14942	12280	10500	9029
172 (172)	14446	11082	9107	7787	6697	19582	15022	12344	10556	9078
173 (173)	14521	11139	9156	7828	6731	19684	15100	12411	10611	9124
174 (174)	14598	11198	9203	7869	6767	19789	15180	12476	10667	9173
175 (175)	14680	11261	9254	7911	6805	19900	15264	12544	10724	9224
176 (176)	14757	11320	9303	7952	6839	20004	15344	12611	10780	9271
177 (177)	14834	11379	9351	7993	6875	20109	15424	12676	10836	9320
178 (178)	14910	11436	9398	8036	6911	20211	15502	12740	10893	9369
179 (179)	14987	11495	9448	8077	6946	20316	15582	12807	10949	9416
180 (180)	15064	11554	9495	8118	6982	20420	15662	12871	11004	9464
181 (181)	15146	11616	9546	8161	7018	20531	15747	12940	11062	9513
182 (182)	15223	11675	9595	8202	7054	20636	15827	13007	11118	9562

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	15298	11733	9643	8243	7090	20738	15904	13071	11173	9611
184 (184)	15375	11792	9690	8284	7125	20842	15984	13136	11229	9658
185 (185)	15452	11849	9739	8326	7161	20947	16062	13202	11287	9707
186 (186)	15528	11908	9787	8367	7197	21049	16142	13267	11342	9756
187 (187)	15611	11970	9838	8410	7233	21162	16227	13336	11400	9804
188 (188)	15687	12030	9887	8451	7269	21264	16307	13402	11456	9853
189 (189)	15764	12089	9934	8492	7303	21369	16387	13467	11511	9900
190 (190)	15841	12146	9982	8533	7339	21473	16464	13531	11567	9949
191 (191)	15916	12205	10031	8574	7375	21576	16544	13598	11622	9998
192 (192)	15998	12267	10082	8618	7411	21687	16629	13667	11682	10047
193 (193)	16075	12326	10130	8659	7448	21791	16709	13731	11738	10096
194 (194)	16152	12384	10179	8700	7484	21896	16787	13798	11793	10144
195 (195)	16230	12443	10226	8741	7518	22000	16867	13862	11849	10191
196 (196)	16305	12502	10274	8782	7554	22102	16947	13927	11904	10240
197 (197)	16382	12559	10323	8823	7589	22207	17024	13993	11960	10287
198 (198)	16464	12623	10374	8867	7626	22318	17111	14062	12020	10338
199 (199)	16541	12680	10421	8908	7662	22422	17189	14127	12076	10387
200 (902)	16616	12739	10470	8949	7697	22524	17269	14193	12131	10433
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	69	52	46	39	34	93	71	62	53	47

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	163	164	204	218	258

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	121	87	77	77	142	102	91	91
2 (002)	170	113	99	100	200	133	116	118
3 (003)	231	147	126	126	272	173	148	148
4 (004)	260	163	140	137	306	192	165	161
5 (005)	316	195	166	161	372	229	195	189
6 (006)	370	225	190	185	435	265	224	218
7 (007)	425	255	215	209	500	300	253	246
8 (008)	482	287	241	232	567	338	284	273
9 (009)	537	318	264	258	632	374	311	304
10 (010)	587	346	290	280	691	407	341	329
11 (011)	631	368	309	298	742	433	364	351
12 (012)	670	396	328	321	788	466	386	378
13 (013)	712	419	347	341	838	493	408	401
14 (014)	751	442	371	360	884	520	436	424

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	799	465	389	379	940	547	458	446
16 (016)	838	493	408	398	986	580	480	468
17 (017)	877	515	427	416	1032	606	502	489
18 (018)	916	538	446	435	1078	633	525	512
19 (019)	955	560	464	454	1124	659	546	534
20 (020)	1004	583	483	480	1181	686	568	565
21 (021)	1043	606	502	499	1227	713	591	587
22 (022)	1082	628	528	517	1273	739	621	608
23 (023)	1121	651	547	536	1319	766	644	631
24 (024)	1160	683	566	555	1365	804	666	653
25 (025)	1202	707	585	575	1414	832	688	676
26 (026)	1241	729	604	594	1460	858	711	699
27 (027)	1298	752	623	612	1527	885	733	720
28 (028)	1337	775	641	631	1573	912	754	742
29 (029)	1376	797	660	650	1619	938	776	765
30 (030)	1416	820	679	669	1666	965	799	787
31 (031)	1455	842	698	699	1712	991	821	822
32 (032)	1494	865	716	718	1758	1018	842	845
33 (033)	1533	887	747	737	1804	1044	879	867
34 (034)	1572	910	766	755	1849	1071	901	888
35 (035)	1611	948	785	774	1895	1115	924	911
36 (036)	1650	970	803	793	1941	1141	945	933

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1692	994	823	813	1991	1169	968	956
38 (038)	1759	1017	842	831	2069	1196	991	978
39 (039)	1798	1039	861	850	2115	1222	1013	1000
40 (040)	1837	1062	879	869	2161	1249	1034	1022
41 (041)	1876	1084	898	888	2207	1275	1056	1045
42 (042)	1915	1107	917	907	2253	1302	1079	1067
43 (043)	1954	1130	935	925	2299	1329	1100	1088
44 (044)	1994	1152	954	944	2346	1355	1122	1111
45 (045)	2033	1175	973	963	2392	1382	1145	1133
46 (046)	2072	1197	992	982	2438	1408	1167	1155
47 (047)	2111	1220	1010	1001	2484	1435	1188	1178
48 (048)	2150	1242	1029	1020	2529	1461	1211	1200
49 (049)	2192	1266	1049	1039	2579	1489	1234	1222
50 (050)	2231	1289	1067	1058	2625	1516	1255	1245
51 (051)	2270	1311	1086	1099	2671	1542	1278	1293
52 (052)	2309	1334	1105	1118	2716	1569	1300	1315
53 (053)	2348	1357	1148	1137	2762	1596	1351	1338
54 (054)	2387	1379	1167	1156	2808	1622	1373	1360
55 (055)	2426	1432	1185	1174	2854	1685	1394	1381
56 (056)	2465	1455	1204	1193	2900	1712	1416	1404
57 (057)	2504	1477	1223	1212	2946	1738	1439	1426
58 (058)	2543	1500	1241	1231	2992	1765	1460	1448

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	2638	1522	1260	1250	3104	1791	1482	1471
60 (060)	2677	1545	1279	1269	3149	1818	1505	1493
61 (061)	2717	1567	1298	1287	3196	1844	1527	1514
62 (062)	2758	1591	1317	1307	3245	1872	1549	1538
63 (063)	2797	1614	1336	1326	3291	1899	1572	1560
64 (064)	2836	1636	1355	1345	3336	1925	1594	1582
65 (065)	2876	1659	1373	1363	3384	1952	1615	1604
66 (066)	2915	1682	1392	1382	3429	1979	1638	1626
67 (067)	2954	1704	1411	1401	3475	2005	1660	1648
68 (068)	2993	1727	1430	1420	3521	2032	1682	1671
69 (069)	3032	1749	1448	1439	3567	2058	1704	1693
70 (070)	3071	1772	1467	1457	3613	2085	1726	1714
71 (071)	3110	1794	1486	1476	3659	2111	1748	1736
72 (072)	3149	1817	1504	1495	3705	2138	1769	1759
73 (073)	3188	1840	1523	1514	3751	2165	1792	1781
74 (074)	3230	1863	1543	1534	3800	2192	1815	1805
75 (075)	3269	1886	1562	1552	3846	2219	1838	1826
76 (076)	3308	1909	1580	1571	3892	2246	1859	1848
77 (077)	3347	1931	1599	1590	3938	2272	1881	1871
78 (078)	3386	1954	1618	1609	3984	2299	1904	1893
79 (079)	3425	1976	1636	1628	4029	2325	1925	1915
80 (080)	3465	1999	1655	1646	4076	2352	1947	1936

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	3504	2021	1674	1665	4122	2378	1969	1959
82 (082)	3543	2044	1693	1684	4168	2405	1992	1981
83 (083)	3582	2067	1711	1703	4214	2432	2013	2004
84 (084)	3621	2089	1730	1722	4260	2458	2035	2026
85 (085)	3660	2112	1749	1740	4306	2485	2058	2047
86 (086)	3702	2136	1769	1760	4355	2513	2081	2071
87 (087)	3741	2158	1787	1779	4401	2539	2102	2093
88 (088)	3780	2181	1806	1798	4447	2566	2125	2115
89 (089)	3819	2203	1825	1817	4493	2592	2147	2138
90 (090)	3858	2226	1843	1835	4539	2619	2168	2159
91 (091)	3897	2248	1862	1854	4585	2645	2191	2181
92 (092)	3936	2271	1881	1873	4631	2672	2213	2204
93 (093)	3975	2293	1900	1892	4676	2698	2235	2226
94 (094)	4014	2316	1918	1911	4722	2725	2256	2248
95 (095)	4054	2339	1937	1929	4769	2752	2279	2269
96 (096)	4093	2361	1956	1948	4815	2778	2301	2292
97 (097)	4132	2384	1974	1967	4861	2805	2322	2314
98 (098)	4174	2408	1994	1987	4911	2833	2346	2338
99 (099)	4213	2430	2013	2072	4956	2859	2368	2438
100 (901)	4252	2453	2032	2091	5002	2886	2391	2460
101 (101)	4291	2475	2122	2110	5048	2912	2496	2482
102 (102)	4330	2498	2141	2129	5094	2939	2519	2505

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	4369	2611	2160	2148	5140	3072	2541	2527
104 (104)	4408	2633	2178	2166	5186	3098	2562	2548
105 (105)	4447	2656	2197	2185	5232	3125	2585	2571
106 (106)	4651	2678	2216	2204	5472	3151	2607	2593
107 (107)	4690	2701	2235	2223	5518	3178	2629	2615
108 (108)	4729	2723	2253	2242	5564	3204	2651	2638
109 (109)	4769	2746	2272	2260	5611	3231	2673	2659
110 (110)	4808	2768	2291	2279	5656	3256	2695	2681
111 (111)	4849	2792	2310	2299	5705	3285	2718	2705
112 (112)	4888	2815	2329	2318	5751	3312	2740	2727
113 (113)	4928	2838	2348	2336	5798	3339	2762	2748
114 (114)	4967	2860	2367	2355	5844	3365	2785	2771
115 (115)	5006	2883	2385	2374	5889	3392	2806	2793
116 (116)	5045	2905	2404	2393	5935	3418	2828	2815
117 (117)	5084	2928	2423	2412	5981	3445	2851	2838
118 (118)	5123	2950	2441	2431	6027	3471	2872	2860
119 (119)	5162	2973	2460	2449	6073	3498	2894	2881
120 (120)	5201	2995	2479	2468	6119	3524	2916	2904
121 (121)	5240	3018	2498	2487	6165	3551	2939	2926
122 (122)	5279	3041	2516	2506	6211	3578	2960	2948
123 (123)	5321	3064	2536	2525	6260	3605	2984	2971
124 (124)	5360	3087	2555	2544	6306	3632	3006	2993

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	5399	3110	2573	2563	6352	3659	3027	3015
126 (126)	5438	3132	2592	2582	6398	3685	3049	3038
127 (127)	5477	3155	2611	2601	6444	3712	3072	3060
128 (128)	5517	3177	2630	2619	6491	3738	3094	3081
129 (129)	5556	3200	2648	2638	6536	3765	3115	3104
130 (130)	5595	3222	2667	2657	6582	3791	3138	3126
131 (131)	5634	3245	2686	2676	6628	3818	3160	3148
132 (132)	5673	3268	2705	2695	6674	3845	3182	3171
133 (133)	5712	3290	2723	2714	6720	3871	3204	3193
134 (134)	5751	3313	2742	2732	6766	3898	3226	3214
135 (135)	5793	3337	2762	2752	6815	3926	3249	3238
136 (136)	5832	3359	2780	2771	6861	3952	3271	3260
137 (137)	5871	3382	2799	2790	6907	3979	3293	3282
138 (138)	5910	3404	2818	2808	6953	4005	3315	3304
139 (139)	5949	3427	2837	2827	6999	4032	3338	3326
140 (140)	5988	3449	2855	2846	7045	4058	3359	3348
141 (141)	6027	3472	2874	2865	7091	4085	3381	3371
142 (142)	6066	3495	2893	2884	7136	4112	3404	3393
143 (143)	6106	3517	2911	2902	7184	4138	3425	3414
144 (144)	6145	3540	2930	2921	7229	4165	3447	3436
145 (145)	6184	3562	2949	2940	7275	4191	3469	3459
146 (146)	6223	3585	2968	2959	7321	4218	3492	3481

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	6265	3609	2987	2978	7371	4246	3514	3504
148 (148)	6304	3631	3006	2997	7416	4272	3536	3526
149 (149)	6343	3654	3025	3016	7462	4299	3559	3548
150 (150)	6382	3676	3043	3035	7508	4325	3580	3571
151 (151)	6421	3699	3062	3054	7554	4352	3602	3593
152 (152)	6460	3721	3081	3073	7600	4378	3625	3615
153 (153)	6499	3744	3100	3091	7646	4405	3647	3636
154 (154)	6538	3767	3118	3110	7692	4432	3668	3659
155 (155)	6577	3789	3137	3129	7738	4458	3691	3681
156 (156)	6616	3812	3156	3148	7784	4485	3713	3704
157 (157)	6655	3834	3174	3167	7829	4511	3734	3726
158 (158)	6695	3857	3193	3185	7876	4538	3756	3747
159 (159)	6734	3879	3212	3204	7922	4564	3779	3769
160 (160)	6775	3903	3232	3224	7971	4592	3802	3793
161 (161)	6815	3926	3250	3243	8018	4619	3824	3815
162 (162)	6854	3948	3269	3261	8064	4645	3846	3836
163 (163)	6893	3971	3288	3280	8109	4672	3868	3859
164 (164)	6932	3994	3306	3299	8155	4699	3889	3881
165 (165)	6971	4016	3325	3318	8201	4725	3912	3904
166 (166)	7010	4039	3344	3337	8247	4752	3934	3926
167 (167)	7049	4061	3363	3356	8293	4778	3956	3948
168 (168)	7088	4084	3381	3374	8339	4805	3978	3969

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	7127	4106	3400	3393	8385	4831	4000	3992
170 (170)	7166	4129	3419	3412	8431	4858	4022	4014
171 (171)	7205	4151	3437	3431	8476	4884	4044	4036
172 (172)	7247	4175	3457	3450	8526	4912	4067	4059
173 (173)	7286	4198	3476	3469	8572	4939	4089	4081
174 (174)	7325	4221	3495	3488	8618	4966	4112	4104
175 (175)	7364	4243	3513	3507	8664	4992	4133	4126
176 (176)	7404	4266	3532	3526	8711	5019	4155	4148
177 (177)	7443	4288	3551	3544	8756	5045	4178	4169
178 (178)	7482	4311	3569	3563	8802	5072	4199	4192
179 (179)	7521	4333	3588	3582	8848	5098	4221	4214
180 (180)	7560	4356	3607	3601	8894	5125	4244	4236
181 (181)	7599	4378	3626	3620	8940	5151	4266	4259
182 (182)	7638	4401	3644	3639	8986	5178	4287	4281
183 (183)	7677	4424	3663	3657	9032	5205	4309	4302
184 (184)	7719	4448	3683	3677	9081	5233	4333	4326
185 (185)	7758	4470	3701	3696	9127	5259	4354	4348
186 (186)	7797	4493	3720	3715	9173	5286	4376	4371
187 (187)	7836	4515	3739	3733	9219	5312	4399	4392
188 (188)	7875	4538	3758	3752	9265	5339	4421	4414
189 (189)	7914	4560	3776	3771	9311	5365	4442	4436
190 (190)	7953	4583	3795	3790	9356	5392	4465	4459
191 (191)	7993	4605	3814	3809	9404	5418	4487	4481

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	8032	4628	3832	3827	9449	5445	4508	4502
193 (193)	8071	4651	3851	3846	9495	5472	4531	4525
194 (194)	8110	4673	3870	3865	9541	5498	4553	4547
195 (195)	8149	4696	3889	3884	9587	5525	4575	4569
196 (196)	8191	4720	3908	3903	9636	5553	4598	4592
197 (197)	8230	4742	3927	3922	9682	5579	4620	4614
198 (198)	8269	4765	3946	3941	9728	5606	4642	4636
199 (199)	8308	4787	3965	3960	9774	5632	4665	4659
200 (902)	8347	4810	3983	3979	9820	5659	4686	4681
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	34	21	17	18	40	25	20	21

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	198	143	126	126	269	193	171	171
2 (002)	279	185	162	164	378	251	220	222
3 (003)	379	241	207	207	513	327	280	280
4 (004)	426	267	230	225	578	362	311	304

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	518	320	272	264	702	433	369	358
6 (006)	607	369	311	303	822	500	422	411
7 (007)	697	418	352	343	944	567	478	464
8 (008)	790	470	395	380	1071	638	536	516
9 (009)	880	521	433	423	1193	707	587	573
10 (010)	962	567	475	459	1304	769	644	622
11 (011)	1034	603	507	489	1402	818	687	662
12 (012)	1098	649	538	526	1489	880	729	713
13 (013)	1167	687	569	559	1582	931	771	758
14 (014)	1231	725	608	590	1669	982	824	800
15 (015)	1310	762	638	621	1776	1033	864	842
16 (016)	1374	808	669	652	1862	1096	907	884
17 (017)	1438	844	700	682	1949	1144	949	924
18 (018)	1502	882	731	713	2036	1196	991	967
19 (019)	1566	918	761	744	2122	1244	1031	1009
20 (020)	1646	956	792	787	2231	1296	1073	1067
21 (021)	1710	993	823	818	2318	1347	1116	1109
22 (022)	1774	1030	866	848	2404	1396	1173	1149
23 (023)	1838	1067	897	879	2491	1447	1216	1191
24 (024)	1902	1120	928	910	2578	1518	1258	1233
25 (025)	1970	1159	959	943	2671	1571	1300	1278
26 (026)	2034	1195	990	974	2758	1620	1342	1320
27 (027)	2128	1233	1021	1003	2884	1671	1384	1360

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	2192	1270	1051	1034	2971	1722	1424	1402
29 (029)	2256	1307	1082	1066	3058	1771	1467	1444
30 (030)	2321	1344	1113	1097	3147	1822	1509	1487
31 (031)	2385	1380	1144	1146	3233	1871	1551	1553
32 (032)	2449	1418	1174	1177	3320	1922	1591	1596
33 (033)	2513	1454	1225	1208	3407	1971	1660	1638
34 (034)	2577	1492	1256	1238	3493	2022	1702	1678
35 (035)	2641	1554	1287	1269	3580	2107	1744	1720
36 (036)	2705	1590	1316	1300	3667	2156	1784	1762
37 (037)	2774	1630	1349	1333	3760	2209	1829	1807
38 (038)	2884	1667	1380	1362	3909	2260	1871	1847
39 (039)	2948	1703	1411	1393	3996	2309	1913	1889
40 (040)	3011	1741	1441	1425	4082	2360	1953	1931
41 (041)	3075	1777	1472	1456	4169	2409	1996	1973
42 (042)	3139	1815	1503	1487	4256	2460	2038	2016
43 (043)	3203	1852	1533	1516	4342	2511	2078	2056
44 (044)	3269	1889	1564	1548	4431	2560	2120	2098
45 (045)	3333	1926	1595	1579	4518	2611	2162	2140
46 (046)	3397	1962	1626	1610	4604	2660	2204	2182
47 (047)	3461	2000	1656	1641	4691	2711	2244	2224
48 (048)	3525	2036	1687	1672	4778	2760	2287	2267
49 (049)	3593	2075	1720	1703	4871	2813	2331	2309

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	3657	2113	1749	1734	4958	2864	2371	2351
51 (051)	3721	2149	1780	1802	5044	2913	2413	2442
52 (052)	3785	2187	1811	1833	5131	2964	2456	2484
53 (053)	3849	2225	1882	1864	5218	3016	2551	2527
54 (054)	3913	2261	1913	1895	5304	3064	2593	2569
55 (055)	3977	2348	1943	1925	5391	3182	2633	2609
56 (056)	4041	2385	1974	1956	5478	3233	2676	2651
57 (057)	4105	2421	2005	1987	5564	3282	2718	2693
58 (058)	4169	2459	2034	2018	5651	3333	2758	2736
59 (059)	4325	2495	2066	2049	5862	3382	2800	2778
60 (060)	4389	2533	2097	2080	5949	3433	2842	2820
61 (061)	4454	2569	2128	2110	6038	3482	2884	2860
62 (062)	4521	2608	2159	2143	6129	3536	2927	2904
63 (063)	4585	2646	2190	2174	6216	3587	2969	2947
64 (064)	4649	2682	2221	2205	6302	3636	3011	2989
65 (065)	4715	2720	2251	2234	6391	3687	3051	3029
66 (066)	4779	2757	2282	2266	6478	3738	3093	3071
67 (067)	4843	2793	2313	2297	6564	3787	3136	3113
68 (068)	4907	2831	2344	2328	6651	3838	3178	3156
69 (069)	4970	2867	2374	2359	6738	3887	3218	3198
70 (070)	5034	2905	2405	2389	6824	3938	3260	3238
71 (071)	5098	2941	2436	2420	6911	3987	3302	3280
72 (072)	5162	2979	2466	2451	6998	4038	3342	3322

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	5226	3016	2497	2482	7084	4089	3384	3364
74 (074)	5295	3054	2530	2515	7178	4140	3429	3409
75 (075)	5359	3092	2561	2544	7264	4191	3471	3449
76 (076)	5423	3130	2590	2575	7351	4242	3511	3491
77 (077)	5487	3166	2621	2607	7438	4291	3553	3533
78 (078)	5551	3203	2652	2638	7524	4342	3596	3576
79 (079)	5615	3239	2682	2669	7611	4391	3636	3618
80 (080)	5680	3277	2713	2698	7700	4442	3678	3658
81 (081)	5744	3313	2744	2730	7787	4491	3720	3700
82 (082)	5808	3351	2775	2761	7873	4542	3762	3742
83 (083)	5872	3389	2805	2792	7960	4593	3802	3784
84 (084)	5936	3425	2836	2823	8047	4642	3844	3827
85 (085)	6000	3462	2867	2852	8133	4693	3887	3867
86 (086)	6069	3502	2900	2885	8227	4747	3931	3911
87 (087)	6133	3538	2930	2916	8313	4796	3971	3953
88 (088)	6197	3575	2961	2948	8400	4847	4013	3996
89 (089)	6261	3611	2992	2979	8487	4896	4056	4038
90 (090)	6325	3649	3021	3008	8573	4947	4096	4078
91 (091)	6389	3685	3052	3039	8660	4996	4138	4120
92 (092)	6452	3723	3084	3070	8747	5047	4180	4162
93 (093)	6516	3759	3115	3102	8833	5096	4222	4204
94 (094)	6580	3797	3144	3133	8920	5147	4262	4247

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	6646	3834	3175	3162	9009	5198	4304	4287
96 (096)	6710	3870	3207	3193	9096	5247	4347	4329
97 (097)	6774	3908	3236	3225	9182	5298	4387	4371
98 (098)	6843	3948	3269	3257	9276	5351	4431	4416
99 (099)	6907	3984	3300	3397	9362	5400	4473	4604
100 (901)	6970	4021	3331	3428	9449	5451	4516	4647
101 (101)	7034	4057	3479	3459	9536	5500	4716	4689
102 (102)	7098	4095	3510	3490	9622	5551	4758	4731
103 (103)	7162	4280	3541	3521	9709	5802	4800	4773
104 (104)	7226	4316	3570	3551	9796	5851	4840	4813
105 (105)	7290	4354	3602	3582	9882	5902	4882	4856
106 (106)	7625	4390	3633	3613	10336	5951	4924	4898
107 (107)	7689	4428	3664	3644	10422	6002	4967	4940
108 (108)	7752	4464	3693	3675	10509	6051	5007	4982
109 (109)	7818	4502	3725	3705	10598	6102	5049	5022
110 (110)	7882	4538	3756	3736	10684	6151	5091	5064
111 (111)	7949	4577	3787	3769	10776	6204	5133	5109
112 (112)	8013	4615	3818	3800	10862	6256	5176	5151
113 (113)	8079	4652	3849	3830	10951	6307	5218	5191
114 (114)	8143	4689	3880	3861	11038	6356	5260	5233
115 (115)	8207	4726	3910	3892	11124	6407	5300	5276
116 (116)	8270	4762	3941	3923	11211	6456	5342	5318
117 (117)	8334	4800	3972	3954	11298	6507	5384	5360

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	8398	4836	4002	3985	11384	6556	5424	5402
119 (119)	8462	4874	4033	4015	11471	6607	5467	5442
120 (120)	8526	4910	4064	4046	11558	6656	5509	5484
121 (121)	8590	4948	4095	4077	11644	6707	5551	5527
122 (122)	8654	4985	4125	4108	11731	6758	5591	5569
123 (123)	8723	5023	4157	4139	11824	6809	5636	5611
124 (124)	8787	5061	4189	4170	11911	6860	5678	5653
125 (125)	8851	5098	4218	4202	11998	6911	5718	5696
126 (126)	8915	5134	4249	4233	12084	6960	5760	5738
127 (127)	8979	5172	4280	4264	12171	7011	5802	5780
128 (128)	9044	5208	4311	4293	12260	7060	5844	5820
129 (129)	9108	5246	4341	4325	12347	7111	5884	5862
130 (130)	9172	5282	4372	4356	12433	7160	5927	5904
131 (131)	9236	5320	4403	4387	12520	7211	5969	5947
132 (132)	9300	5357	4434	4418	12607	7262	6011	5989
133 (133)	9364	5393	4464	4449	12693	7311	6051	6031
134 (134)	9428	5431	4495	4479	12780	7362	6093	6071
135 (135)	9497	5470	4528	4511	12873	7416	6138	6116
136 (136)	9561	5507	4557	4543	12960	7464	6178	6158
137 (137)	9625	5544	4589	4574	13047	7516	6220	6200
138 (138)	9689	5580	4620	4603	13133	7564	6262	6240
139 (139)	9752	5618	4651	4634	13220	7616	6304	6282
140 (140)	9816	5654	4680	4666	13307	7664	6344	6324

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	9880	5692	4711	4697	13393	7716	6387	6367
142 (142)	9944	5730	4743	4728	13480	7767	6429	6409
143 (143)	10010	5766	4772	4757	13569	7816	6469	6449
144 (144)	10074	5803	4803	4789	13656	7867	6511	6491
145 (145)	10138	5839	4834	4820	13742	7916	6553	6533
146 (146)	10202	5877	4866	4851	13829	7967	6596	6576
147 (147)	10270	5916	4897	4882	13922	8020	6638	6618
148 (148)	10334	5952	4928	4913	14009	8069	6680	6660
149 (149)	10398	5990	4959	4944	14096	8120	6722	6702
150 (150)	10462	6026	4989	4975	14182	8169	6762	6744
151 (151)	10526	6064	5020	5007	14269	8220	6804	6787
152 (152)	10590	6100	5051	5038	14356	8269	6847	6829
153 (153)	10654	6138	5082	5067	14442	8320	6889	6869
154 (154)	10718	6175	5111	5098	14529	8371	6929	6911
155 (155)	10782	6211	5143	5130	14616	8420	6971	6953
156 (156)	10846	6249	5174	5161	14702	8471	7013	6996
157 (157)	10910	6285	5203	5192	14789	8520	7053	7038
158 (158)	10975	6323	5234	5221	14878	8571	7096	7078
159 (159)	11039	6359	5266	5252	14964	8620	7138	7120
160 (160)	11107	6398	5298	5285	15056	8673	7182	7164
161 (161)	11172	6436	5328	5316	15144	8724	7222	7207
162 (162)	11236	6472	5359	5346	15231	8773	7264	7247
163 (163)	11300	6510	5390	5377	15318	8824	7307	7289

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	11364	6548	5420	5408	15404	8876	7347	7331
165 (165)	11428	6584	5451	5439	15491	8924	7389	7373
166 (166)	11492	6621	5482	5470	15578	8976	7431	7416
167 (167)	11556	6657	5513	5502	15664	9024	7473	7458
168 (168)	11620	6695	5543	5531	15751	9076	7513	7498
169 (169)	11684	6731	5574	5562	15838	9124	7556	7540
170 (170)	11748	6769	5605	5593	15924	9176	7598	7582
171 (171)	11811	6805	5634	5625	16011	9224	7638	7624
172 (172)	11880	6844	5667	5656	16104	9278	7682	7667
173 (173)	11944	6882	5698	5687	16191	9329	7724	7709
174 (174)	12008	6920	5730	5718	16278	9380	7767	7751
175 (175)	12072	6956	5759	5749	16364	9429	7807	7793
176 (176)	12138	6993	5790	5780	16453	9480	7849	7836
177 (177)	12202	7030	5821	5810	16540	9529	7891	7876
178 (178)	12266	7067	5851	5841	16627	9580	7931	7918
179 (179)	12330	7103	5882	5872	16713	9629	7973	7960
180 (180)	12393	7141	5913	5903	16800	9680	8016	8002
181 (181)	12457	7177	5944	5934	16887	9729	8058	8044
182 (182)	12521	7215	5974	5966	16973	9780	8098	8087
183 (183)	12585	7252	6005	5995	17060	9831	8140	8127
184 (184)	12654	7292	6038	6028	17153	9884	8184	8171
185 (185)	12718	7328	6067	6059	17240	9933	8224	8213

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	12782	7366	6098	6090	17327	9984	8267	8256
187 (187)	12846	7402	6130	6120	17413	10033	8309	8296
188 (188)	12910	7439	6161	6151	17500	10084	8351	8338
189 (189)	12974	7475	6190	6182	17587	10133	8391	8380
190 (190)	13038	7513	6221	6213	17673	10184	8433	8422
191 (191)	13103	7549	6252	6244	17762	10233	8476	8464
192 (192)	13167	7587	6282	6274	17849	10284	8516	8504
193 (193)	13231	7625	6313	6305	17936	10336	8558	8547
194 (194)	13295	7661	6344	6336	18022	10384	8600	8589
195 (195)	13359	7698	6375	6367	18109	10436	8642	8631
196 (196)	13428	7738	6407	6398	18202	10489	8684	8673
197 (197)	13492	7774	6438	6430	18289	10538	8727	8716
198 (198)	13556	7811	6469	6461	18376	10589	8769	8758
199 (199)	13620	7848	6500	6492	18462	10638	8811	8800
200 (902)	13684	7885	6530	6523	18549	10689	8851	8842
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	56	34	28	30	76	47	38	40

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	17	16	15	14
0,2 (002)	21	19	17	17
0,4 (004)	30	26	24	24
0,6 (006)	35	30	28	26
0,8 (008)	44	39	35	32
1 (010)	53	44	40	36
1,5 (015)	63	53	49	45
2 (020)	80	67	63	57
2,5 (025)	97	80	75	67
3 (030)	114	94	88	79
3,5 (035)	120	99	94	85
4 (040)	135	113	107	96
4,5 (045)	150	124	118	105
5 (050)	166	136	130	116
5,5 (055)	180	148	141	126
6 (060)	197	161	154	137
6,5 (065)	211	173	165	147
7 (070)	226	185	177	158
7,5 (075)	243	199	190	169
8 (080)	257	211	201	178
8,5 (085)	272	223	213	190
9 (090)	286	236	225	200
9,5 (095)	303	248	237	211
10 (110)	317	261	249	221

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	167	201	219	272	313

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	498	380	323	585,88	447,06	380	816,39	622,95	529,51	1106,67	844,44	717,78
2 (002)	558	411	343	656,47	483,53	403,53	914,75	673,77	562,3	1240	913,33	762,22
3 (003)	630	455	371	741,18	535,29	436,47	1032,79	745,9	608,2	1400	1011,11	824,44
4 (004)	678	466	379	797,65	548,24	445,88	1111,48	763,93	621,31	1506,67	1035,56	842,22
5 (005)	747	505	404	878,82	594,12	475,29	1224,59	827,87	662,3	1660	1122,22	897,78
6 (006)	824	542	454	969,41	637,65	534,12	1350,82	888,52	744,26	1831,11	1204,44	1008,89
7 (007)	888	599	478	1044,71	704,71	562,35	1455,74	981,97	783,61	1973,33	1331,11	1062,22
8 (008)	956	638	504	1124,71	750,59	592,94	1567,21	1045,9	826,23	2124,44	1417,78	1120
9 (009)	1020	675	528	1200	794,12	621,18	1672,13	1106,56	865,57	2266,67	1500	1173,33
10 (010)	1108	712	552	1303,53	837,65	649,41	1816,39	1167,21	904,92	2462,22	1582,22	1226,67
11 (011)	1156	743	573	1360	874,12	674,12	1895,08	1218,03	939,34	2568,89	1651,11	1273,33

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1204	774	593	1416,47	910,59	697,65	1973,77	1268,85	972,13	2675,56	1720	1317,78
13 (013)	1256	806	615	1477,65	948,24	723,53	2059,02	1321,31	1008,2	2791,11	1791,11	1366,67
14 (014)	1304	837	635	1534,12	984,71	747,06	2137,7	1372,13	1040,98	2897,78	1860	1411,11
15 (015)	1351	867	656	1589,41	1020	771,76	2214,75	1421,31	1075,41	3002,22	1926,67	1457,78
16 (016)	1399	898	677	1645,88	1056,47	796,47	2293,44	1472,13	1109,84	3108,89	1995,56	1504,44
17 (017)	1447	928	697	1702,35	1091,76	820	2372,13	1521,31	1142,62	3215,56	2062,22	1548,89
18 (018)	1495	959	718	1758,82	1128,24	844,71	2450,82	1572,13	1177,05	3322,22	2131,11	1595,56
19 (019)	1543	990	738	1815,29	1164,71	868,24	2529,51	1622,95	1209,84	3428,89	2200	1640
20 (020)	1591	1020	759	1871,76	1200	892,94	2608,2	1672,13	1244,26	3535,56	2266,67	1686,67
21 (021)	1676	1051	779	1971,76	1236,47	916,47	2747,54	1722,95	1277,05	3724,44	2335,56	1731,11
22 (022)	1724	1081	800	2028,24	1271,76	941,18	2826,23	1772,13	1311,48	3831,11	2402,22	1777,78
23 (023)	1772	1112	820	2084,71	1308,24	964,71	2904,92	1822,95	1344,26	3937,78	2471,11	1822,22
24 (024)	1819	1182	841	2140	1390,59	989,41	2981,97	1937,7	1378,69	4042,22	2626,67	1868,89
25 (025)	1871	1215	863	2201,18	1429,41	1015,29	3067,21	1991,8	1414,75	4157,78	2700	1917,78
26 (026)	1919	1245	883	2257,65	1464,71	1038,82	3145,9	2040,98	1447,54	4264,44	2766,67	1962,22
27 (027)	1967	1276	904	2314,12	1501,18	1063,53	3224,59	2091,8	1481,97	4371,11	2835,56	2008,89
28 (028)	2015	1306	924	2370,59	1536,47	1087,06	3303,28	2140,98	1514,75	4477,78	2902,22	2053,33
29 (029)	2063	1337	945	2427,06	1572,94	1111,76	3381,97	2191,8	1549,18	4584,44	2971,11	2100
30 (030)	2111	1368	965	2483,53	1609,41	1135,29	3460,66	2242,62	1581,97	4691,11	3040	2144,44
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	41	28	19	48	33	22	67	46	31	91	62	42

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	466	352	316	548	414	372	764	577	518	1036	782	702
2 (002)	515	382	335	606	449	394	844	626	549	1144	849	744
3 (003)	570	433	359	671	509	422	934	710	589	1267	962	798
4 (004)	598	438	363	704	515	427	980	718	595	1329	973	807
5 (005)	646	468	384	760	551	452	1059	767	630	1436	1040	853
6 (006)	694	499	404	816	587	475	1138	818	662	1542	1109	898
7 (007)	745	531	426	876	625	501	1221	870	698	1656	1180	947
8 (008)	805	562	446	947	661	525	1320	921	731	1789	1249	991
9 (009)	853	593	467	1004	698	549	1398	972	766	1896	1318	1038
10 (010)	901	623	487	1060	733	573	1477	1021	798	2002	1384	1082
11 (011)	949	654	508	1116	769	598	1556	1072	833	2109	1453	1129
12 (012)	997	684	554	1173	805	652	1634	1121	908	2216	1520	1231
13 (013)	1058	715	574	1245	841	675	1734	1172	941	2351	1589	1276
14 (014)	1106	766	595	1301	901	700	1813	1256	975	2458	1702	1322
15 (015)	1154	796	616	1358	936	725	1892	1305	1010	2564	1769	1369
16 (016)	1201	827	636	1413	973	748	1969	1356	1043	2669	1838	1413
17 (017)	1249	857	657	1469	1008	773	2048	1405	1077	2776	1904	1460
18 (018)	1297	888	677	1526	1045	796	2126	1456	1110	2882	1973	1504
19 (019)	1349	920	699	1587	1082	822	2211	1508	1146	2998	2044	1553
20 (020)	1421	951	719	1672	1119	846	2330	1559	1179	3158	2113	1598
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	28	19	48	33	22	67	46	31	91	62	42

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	462	350	315	544	412	371	757	574	516	1027	778	700
2 (002)	507	379	333	596	446	392	831	621	546	1127	842	740
3 (003)	562	430	357	661	506	420	921	705	585	1249	956	793
4 (004)	579	433	360	681	509	424	949	710	590	1287	962	800
5 (005)	630	462	380	741	544	447	1033	757	623	1400	1027	844
6 (006)	673	491	400	792	578	471	1103	805	656	1496	1091	889
7 (007)	717	520	419	844	612	493	1175	852	687	1593	1156	931
8 (008)	761	549	439	895	646	516	1248	900	720	1691	1220	976
9 (009)	809	579	459	952	681	540	1326	949	752	1798	1287	1020
10 (010)	865	608	479	1018	715	564	1418	997	785	1922	1351	1064
11 (011)	908	637	499	1068	749	587	1489	1044	818	2018	1416	1109
12 (012)	952	666	518	1120	784	609	1561	1092	849	2116	1480	1151
13 (013)	996	695	538	1172	818	633	1633	1139	882	2213	1544	1196
14 (014)	1040	724	558	1224	852	656	1705	1187	915	2311	1609	1240
15 (015)	1088	755	578	1280	888	680	1784	1238	948	2418	1678	1284
16 (016)	1145	784	623	1347	922	733	1877	1285	1021	2544	1742	1384
17 (017)	1189	813	643	1399	956	756	1949	1333	1054	2642	1807	1429
18 (018)	1232	862	662	1449	1014	779	2020	1413	1085	2738	1916	1471
19 (019)	1276	891	682	1501	1048	802	2092	1461	1118	2836	1980	1516
20 (020)	1320	920	701	1553	1082	825	2164	1508	1149	2933	2044	1558
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	27	19	46	32	22	64	44	31	87	60	42

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	140	220	253

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	423	422
2 (002)	446	440
3 (003)	506	464
4 (004)	530	483
5 (005)	560	507
6 (006)	588	530
7 (007)	617	554
8 (008)	646	578
9 (009)	675	601
10 (010)	703	624
11 (011)	727	643
12 (012)	750	663
13 (013)	775	684
14 (014)	799	703
15 (015)	822	723
16 (016)	846	743
17 (017)	869	762
18 (018)	893	782
19 (019)	917	801
20 (020)	940	821
21 (021)	964	912
22 (022)	988	931
23 (023)	1011	951
24 (024)	1035	971
25 (025)	1060	991
26 (026)	1083	1011
27 (027)	1107	1030
28 (028)	1130	1050
29 (029)	1154	1070
30 (030)	1178	1089
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	21	18

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	413	415
2 (002)	435	432
3 (003)	460	453
4 (004)	479	468
5 (005)	503	488
6 (006)	527	508
7 (007)	581	528
8 (008)	605	548
9 (009)	629	567
10 (010)	652	587
11 (011)	676	607
12 (012)	700	626
13 (013)	723	646
14 (014)	747	665
15 (015)	770	685
16 (016)	794	705
17 (017)	818	724
18 (018)	841	744
19 (019)	866	765
20 (020)	890	784
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	21	18

**Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	412	414
2 (002)	433	431
3 (003)	457	451
4 (004)	476	466
5 (005)	498	484
6 (006)	521	503
7 (007)	543	522
8 (008)	595	541
9 (009)	619	560
10 (010)	641	579
11 (011)	664	598
12 (012)	686	617
13 (013)	709	635
14 (014)	731	654
15 (015)	755	674
16 (016)	777	692
17 (017)	799	711
18 (018)	822	730
19 (019)	844	749
20 (020)	867	767
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	21	18

**Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега
автоцементовозов**

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	260	294

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	393	373
2 (002)	432	396
3 (003)	480	425
4 (004)	536	448
5 (005)	584	506
6 (006)	631	534
7 (007)	677	561
8 (008)	726	590
9 (009)	772	618
10 (010)	844	645
11 (011)	882	669
12 (012)	921	692
13 (013)	961	716
14 (014)	1000	740
15 (015)	1038	763
16 (016)	1077	786
17 (017)	1115	810
18 (018)	1154	833
19 (019)	1192	856
20 (020)	1231	880
21 (021)	1269	903
22 (022)	1308	926
23 (023)	1346	950
24 (024)	1385	973
25 (025)	1425	997
26 (026)	1464	1021
27 (027)	1502	1044
28 (028)	1541	1067
29 (029)	1629	1091
30 (030)	1667	1114
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	22

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитаумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	377	364
2 (002)	413	386
3 (003)	454	410
4 (004)	485	430
5 (005)	524	453
6 (006)	562	476
7 (007)	603	501
8 (008)	657	524
9 (009)	696	547
10 (010)	734	599
11 (011)	773	623
12 (012)	811	646
13 (013)	850	669
14 (014)	888	693
15 (015)	927	716
16 (016)	965	739
17 (017)	1004	763
18 (018)	1042	786
19 (019)	1107	810
20 (020)	1146	834
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	22

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	375	363
2 (002)	409	384
3 (003)	450	408
4 (004)	479	426
5 (005)	516	449
6 (006)	552	471
7 (007)	589	493
8 (008)	625	515
9 (009)	664	539
10 (010)	716	561
11 (011)	752	583
12 (012)	789	605
13 (013)	825	656
14 (014)	862	679
15 (015)	900	702
16 (016)	937	724
17 (017)	973	746
18 (018)	1010	769
19 (019)	1046	791
20 (020)	1083	813
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	21

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	383	368
2 (002)	426	393
3 (003)	472	420
4 (004)	512	444
5 (005)	572	470
6 (006)	617	526
7 (007)	661	552
8 (008)	706	579
9 (009)	750	606
10 (010)	795	632
11 (011)	866	660
12 (012)	911	686
13 (013)	955	713
14 (014)	1000	740
15 (015)	1044	766
16 (016)	1089	793
17 (017)	1133	819
18 (018)	1180	847
19 (019)	1225	874
20 (020)	1269	900
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	38	24

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	213	248

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	467	471	435	445	447	461
2 (002)	507	510	462	474	469	484
3 (003)	558	559	497	510	498	515
4 (004)	599	600	524	539	520	538
5 (005)	650	674	593	611	549	568
6 (006)	699	721	626	646	576	598
7 (007)	773	768	659	681	604	627
8 (008)	824	818	694	717	633	657
9 (009)	873	865	727	752	660	687
10 (010)	922	912	760	787	688	716
11 (011)	1042	1031	850	887	767	803
12 (012)	1089	1077	883	922	795	833
13 (013)	1138	1125	917	958	823	864
14 (014)	1185	1171	950	993	851	894
15 (015)	1231	1217	982	1028	879	924
16 (016)	1278	1263	1015	1063	907	954
17 (017)	1325	1309	1048	1098	935	984
18 (018)	1372	1355	1080	1133	963	1013
19 (019)	1419	1456	1113	1168	991	1043
20 (020)	1466	1501	1146	1203	1019	1073
21 (021)	1512	1547	1179	1238	1047	1103
22 (022)	1559	1593	1211	1273	1074	1133
23 (023)	1663	1639	1244	1308	1102	1163
24 (024)	1710	1685	1277	1343	1130	1193
25 (025)	1759	1733	1311	1379	1159	1224
26 (026)	1805	1779	1343	1414	1187	1254
27 (027)	1852	1825	1376	1449	1215	1284
28 (028)	1899	1871	1409	1484	1337	1414
29 (029)	1946	1917	1442	1519	1365	1444
30 (030)	1993	1963	1474	1554	1392	1474
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	36	26	28	22	24

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	263	293	322	336

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	473
4107-0101-1002	2	538
4107-0101-1003	3	604
4107-0101-1004	4	648
4107-0101-1005	5	711
4107-0101-1006	6	791
4107-0101-1007	7	851
4107-0101-1008	8	913
4107-0101-1009	9	973
4107-0101-1010	10	1033
4107-0101-1011	11	1096
4107-0101-1012	12	1187
4107-0101-1013	13	1248
4107-0101-1014	14	1310
4107-0101-1015	15	1370
4107-0101-1016	16	1430
4107-0101-1017	17	1493
4107-0101-1018	18	1553
4107-0101-1019	19	1613
4107-0101-1020	20	1676
4107-0101-1021	21	1726
4107-0101-1022	22	1777
4107-0101-1023	23	1890
4107-0101-1024	24	1941
4107-0101-1025	25	1992
4107-0101-1026	26	2043
4107-0101-1027	27	2094
4107-0101-1028	28	2145
4107-0101-1029	29	2196
4107-0101-1030	30	2246
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	51

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	454
4107-0201-1002	2	503
4107-0201-1003	3	557
4107-0201-1004	4	597
4107-0201-1005	5	660
4107-0201-1006	6	711
4107-0201-1007	7	764
4107-0201-1008	8	815
4107-0201-1009	9	865
4107-0201-1010	10	916
4107-0201-1011	11	967
4107-0201-1012	12	1038
4107-0201-1013	13	1088
4107-0201-1014	14	1139
4107-0201-1015	15	1190
4107-0201-1016	16	1241
4107-0201-1017	17	1292
4107-0201-1018	18	1343
4107-0201-1019	19	1396
4107-0201-1020	20	1447
4107-0201-1021	21	1498
4107-0201-1022	22	1548
4107-0201-1023	23	1631
4107-0201-1024	24	1682
4107-0201-1025	25	1732
4107-0201-1026	26	1783
4107-0201-1027	27	1834
4107-0201-1028	28	1885
4107-0201-1029	29	1936
4107-0201-1030	30	1987
4107-0201-1991	За каждый следующий км	51

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	452
4107-0301-1002	2	498
4107-0301-1003	3	552
4107-0301-1004	4	590
4107-0301-1005	5	639
4107-0301-1006	6	699
4107-0301-1007	7	747
4107-0301-1008	8	796
4107-0301-1009	9	847
4107-0301-1010	10	895
4107-0301-1011	11	944
4107-0301-1012	12	992
4107-0301-1013	13	1041
4107-0301-1014	14	1089
4107-0301-1015	15	1160
4107-0301-1016	16	1209
4107-0301-1017	17	1257
4107-0301-1018	18	1306
4107-0301-1019	19	1354
4107-0301-1020	20	1403
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	49

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	461
4107-0401-1002	2	517
4107-0401-1003	3	590
4107-0401-1004	4	639
4107-0401-1005	5	697
4107-0401-1006	6	755
4107-0401-1007	7	832
4107-0401-1008	8	890
4107-0401-1009	9	948
4107-0401-1010	10	1006
4107-0401-1011	11	1066
4107-0401-1012	12	1124
4107-0401-1013	13	1213
4107-0401-1014	14	1271
4107-0401-1015	15	1328
4107-0401-1016	16	1386
4107-0401-1017	17	1444
4107-0401-1018	18	1504
4107-0401-1019	19	1562
4107-0401-1020	20	1620
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	58

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	241

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	437	391	514	460	716	641	971	869
2 (002)	471	414	554	487	772	679	1047	920
3 (003)	518	446	609	525	849	731	1151	991
4 (004)	528	451	621	531	866	739	1173	1002
5 (005)	569	479	669	564	933	785	1264	1064
6 (006)	629	506	740	595	1031	830	1398	1124
7 (007)	667	532	785	626	1093	872	1482	1182
8 (008)	708	589	833	693	1161	966	1573	1309
9 (009)	747	616	879	725	1225	1010	1660	1369
10 (010)	785	642	924	755	1287	1052	1744	1427
11 (011)	826	670	972	788	1354	1098	1836	1489
12 (012)	865	697	1018	820	1418	1143	1922	1549
13 (013)	903	724	1062	852	1480	1187	2007	1609
14 (014)	944	752	1111	885	1548	1233	2098	1671
15 (015)	982	778	1155	915	1610	1275	2182	1729
16 (016)	1063	805	1251	947	1743	1320	2362	1789
17 (017)	1104	833	1299	980	1810	1366	2453	1851
18 (018)	1142	860	1344	1012	1872	1410	2538	1911
19 (019)	1181	887	1389	1044	1936	1454	2624	1971
20 (020)	1222	915	1438	1076	2003	1500	2716	2033
21 (021)	1253	937	1474	1102	2054	1536	2784	2082
22 (022)	1284	958	1511	1127	2105	1570	2853	2129
23 (023)	1315	980	1547	1153	2156	1607	2922	2178
24 (024)	1346	1002	1584	1179	2207	1643	2991	2227
25 (025)	1378	1024	1621	1205	2259	1679	3062	2276
26 (026)	1409	1046	1658	1231	2310	1715	3131	2324
27 (027)	1440	1068	1694	1256	2361	1751	3200	2373
28 (028)	1471	1090	1731	1282	2411	1787	3269	2422
29 (029)	1503	1112	1768	1308	2464	1823	3340	2471
30 (030)	1534	1134	1805	1334	2515	1859	3409	2520
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	22	36	26	51	36	69	49

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	423	381	498	448	693	625	940	847
2 (002)	453	402	533	473	743	659	1007	893
3 (003)	490	428	576	504	803	702	1089	951
4 (004)	497	430	585	506	815	705	1104	956
5 (005)	528	452	621	532	866	741	1173	1004
6 (006)	559	474	658	558	916	777	1242	1053
7 (007)	592	497	696	585	970	815	1316	1104
8 (008)	624	519	734	611	1023	851	1387	1153
9 (009)	655	541	771	636	1074	887	1456	1202
10 (010)	686	563	807	662	1125	923	1524	1251
11 (011)	717	585	844	688	1175	959	1593	1300
12 (012)	770	607	906	714	1262	995	1711	1349
13 (013)	801	629	942	740	1313	1031	1780	1398
14 (014)	832	651	979	766	1364	1067	1849	1447
15 (015)	863	701	1015	825	1415	1149	1918	1558
16 (016)	895	723	1053	851	1467	1185	1989	1607
17 (017)	926	745	1089	876	1518	1221	2058	1656
18 (018)	957	767	1126	902	1569	1257	2127	1704
19 (019)	990	790	1165	929	1623	1295	2200	1756
20 (020)	1022	812	1202	955	1675	1331	2271	1804
21 (021)	1053	834	1239	981	1726	1367	2340	1853
22 (022)	1084	856	1275	1007	1777	1403	2409	1902
23 (023)	1115	878	1312	1033	1828	1439	2478	1951
24 (024)	1146	900	1348	1059	1879	1475	2547	2000
25 (025)	1178	921	1386	1084	1931	1510	2618	2047
26 (026)	1209	943	1422	1109	1982	1546	2687	2096
27 (027)	1240	965	1459	1135	2033	1582	2756	2144
28 (028)	1271	987	1495	1161	2084	1618	2824	2193
29 (029)	1303	1009	1533	1187	2136	1654	2896	2242
30 (030)	1334	1031	1569	1213	2187	1690	2964	2291
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	22	36	26	51	36	69	49

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108- 0301-	4108- 0302-	4108- 0301-	4108- 0302-	4108- 0301-	4108- 0302-	4108- 0301-	4108- 0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	395	356	465	419	648	584	878	791
2 (002)	430	380	506	447	705	623	956	844
3 (003)	473	409	556	481	775	670	1051	909
4 (004)	488	417	574	491	800	684	1084	927
5 (005)	524	443	616	521	859	726	1164	984
6 (006)	561	468	660	551	920	767	1247	1040
7 (007)	608	494	715	581	997	810	1351	1098
8 (008)	645	519	759	611	1057	851	1433	1153
9 (009)	682	559	802	658	1118	916	1516	1242
10 (010)	718	584	845	687	1177	957	1596	1298
11 (011)	757	611	891	719	1241	1002	1682	1358
12 (012)	794	637	934	749	1302	1044	1764	1416
13 (013)	831	662	978	779	1362	1085	1847	1471
14 (014)	868	688	1021	809	1423	1128	1929	1529
15 (015)	904	713	1064	839	1482	1169	2009	1584
16 (016)	941	739	1107	869	1543	1211	2091	1642
17 (017)	978	764	1151	899	1603	1252	2173	1698
18 (018)	1036	791	1219	931	1698	1297	2302	1758
19 (019)	1073	817	1262	961	1759	1339	2384	1816
20 (020)	1110	842	1306	991	1820	1380	2467	1871
21 (021)	1147	868	1349	1021	1880	1423	2549	1929
22 (022)	1184	893	1393	1051	1941	1464	2631	1984
23 (023)	1220	919	1435	1081	2000	1507	2711	2042
24 (024)	1257	944	1479	1111	2061	1548	2793	2098
25 (025)	1296	971	1525	1142	2125	1592	2880	2158
26 (026)	1333	997	1568	1173	2185	1634	2962	2216
27 (027)	1370	1022	1612	1202	2246	1675	3044	2271
28 (028)	1406	1048	1654	1233	2305	1718	3124	2329
29 (029)	1443	1073	1698	1262	2366	1759	3207	2384
30 (030)	1480	1099	1741	1293	2426	1802	3289	2442
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	26	44	31	61	43	82	58

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	227	243

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	393
4109-0101-1002	2	436
4109-0101-1003	3	471
4109-0101-1004	4	477
4109-0101-1005	5	507
4109-0101-1006	6	536
4109-0101-1007	7	565
4109-0101-1008	8	595
4109-0101-1009	9	624
4109-0101-1010	10	653
4109-0101-1011	11	683
4109-0101-1012	12	744
4109-0101-1013	13	773
4109-0101-1014	14	803
4109-0101-1015	15	832
4109-0101-1016	16	861
4109-0101-1017	17	891
4109-0101-1018	18	920
4109-0101-1019	19	949
4109-0101-1020	20	979
4109-0101-1021	21	1002
4109-0101-1022	22	1025
4109-0101-1023	23	1047
4109-0101-1024	24	1070
4109-0101-1025	25	1093
4109-0101-1026	26	1116
4109-0101-1027	27	1138
4109-0101-1028	28	1161
4109-0101-1029	29	1184
4109-0101-1030	30	1207
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	23

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	381
4109-0201-1002	2	403
4109-0201-1003	3	430
4109-0201-1004	4	451
4109-0201-1005	5	474
4109-0201-1006	6	497
4109-0201-1007	7	521
4109-0201-1008	8	544
4109-0201-1009	9	567
4109-0201-1010	10	589
4109-0201-1011	11	612
4109-0201-1012	12	635
4109-0201-1013	13	658
4109-0201-1014	14	681
4109-0201-1015	15	703
4109-0201-1016	16	726
4109-0201-1017	17	749
4109-0201-1018	18	772
4109-0201-1019	19	796
4109-0201-1020	20	819
4109-0201-1021	21	841
4109-0201-1022	22	864
4109-0201-1023	23	887
4109-0201-1024	24	910
4109-0201-1025	25	964
4109-0201-1026	26	987
4109-0201-1027	27	1010
4109-0201-1028	28	1033
4109-0201-1029	29	1056
4109-0201-1030	30	1078
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	23

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	206

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	139	164	228	309
2 (002)	204	240	334	453
3 (003)	280	329	459	622
4 (004)	345	406	566	767
5 (005)	415	488	680	922
6 (006)	480	565	787	1067
7 (007)	550	647	902	1222
8 (008)	614	722	1007	1364
9 (009)	685	806	1123	1522
10 (010)	755	888	1238	1678
11 (011)	820	965	1344	1822
12 (012)	896	1054	1469	1991
13 (013)	961	1131	1575	2136
14 (014)	1019	1199	1670	2264
15 (015)	1107	1302	1815	2460
16 (016)	1166	1372	1911	2591
17 (017)	1230	1447	2016	2733
18 (018)	1289	1516	2113	2864
19 (019)	1389	1634	2277	3087
20 (020)	1453	1709	2382	3229
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	49	69	93

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	550	647	902	1222
2 (002)	614	722	1007	1364
3 (003)	685	806	1123	1522
4 (004)	755	888	1238	1678
5 (005)	820	965	1344	1822
6 (006)	896	1054	1469	1991
7 (007)	961	1131	1575	2136
8 (008)	1019	1199	1670	2264
9 (009)	1107	1302	1815	2460
10 (010)	1166	1372	1911	2591
11 (011)	1230	1447	2016	2733
12 (012)	1289	1516	2113	2864
13 (013)	1389	1634	2277	3087
14 (014)	1447	1702	2372	3216
15 (015)	1512	1779	2479	3360
16 (016)	1571	1848	2575	3491
17 (017)	1635	1924	2680	3633
18 (018)	1694	1993	2777	3764
19 (019)	1758	2068	2882	3907
20 (020)	1823	2145	2989	4051
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	49	69	93

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	176

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	481	481
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, доски, паркет, планки в связках до 30 кг	548	548
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	542	542
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	349	349
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	604	604
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	220	220
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	313	313
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	253	253
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	244	244
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	413	413
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	732	732
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	279	298
4131-0102-02	Шпалы, бруссы, дрова, рудстойка, балансы пропсы	372	563
4131-0102-03	Пиломатериалы	313	826
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	297	297
4131-0103-02	Металл листовой	246	246
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	245	245
4131-0103-04	Проволока в кругах	401	401
4131-0103-05	Конструкции металлические	263	263
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	66	491
4131-0104-02	Песок всякий	37	261
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	49	293
4131-0104-04	Глина сухая	55	304
4131-0104-05	Мусор строительный	17	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	585	401

Ресми басылым

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2017

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная