Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
2018 жыл

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
2018 жыл

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.12.2017 ж. №307-НҚ бұйрығымен 01.01.2018 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.12.2017 года №307-НҚ с 01.01.2018 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения 1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями 10
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах 10
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов 13
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям 31
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей 49
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами 49
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров 49
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров 68
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов 69
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами 69
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах 69
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов 71
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям 71
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов 73
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами 73
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах 73
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах 74
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям 75
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов 75
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами 76
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах 76
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов 77
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям 78

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам ... 79
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов 79
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями ... 80
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями ... 80
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей ... 81
Раздел 07 Перевозка автоцистернами ... 81
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах ... 81
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов ... 82
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям ... 83
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам ... 84
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн ... 84
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами ... 85
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах ... 85
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов ... 86
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам ... 87
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов ... 88
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами ... 88
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах ... 88
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов ... 89
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов ... 89
Раздел 21 Перевозка тракторами ... 90
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами ... 90
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами ... 91
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора ... 91
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках ... 92
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы ... 92

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 12.00 – Мангистауская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м3	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м3	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м3	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м3	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борулин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обапол	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Кокс разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженые	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м3	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волокнистые, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и скрепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колено, раструб, патрубок, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 $м^3$;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командируемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	489	422	378	349	319	575	496	445	411	375
2 (002)	550	468	414	378	344	647	551	487	445	405
3 (003)	641	536	463	420	377	754	631	545	494	444
4 (004)	685	577	492	434	387	806	679	579	511	455
5 (005)	763	637	537	484	433	898	749	632	569	509
6 (006)	849	692	580	520	462	999	814	682	612	544
7 (007)	922	760	639	556	491	1085	894	752	654	578
8 (008)	1015	819	684	594	522	1194	964	805	699	614
9 (009)	1088	874	727	629	551	1280	1028	855	740	648
10 (010)	1161	951	770	685	580	1366	1119	906	806	682
11 (011)	1216	992	803	713	604	1431	1167	945	839	711
12 (012)	1270	1034	837	742	627	1494	1216	985	873	738
13 (013)	1357	1079	873	772	653	1596	1269	1027	908	768
14 (014)	1412	1121	906	800	677	1661	1319	1066	941	796
15 (015)	1466	1162	964	828	700	1725	1367	1134	974	824
16 (016)	1521	1204	997	857	724	1789	1416	1173	1008	852
17 (017)	1575	1246	1031	885	748	1853	1466	1213	1041	880
18 (018)	1630	1287	1064	913	772	1918	1514	1252	1074	908
19 (019)	1684	1329	1098	942	796	1981	1564	1292	1108	936
20 (020)	1739	1370	1131	970	820	2046	1612	1331	1141	965
21 (021)	1793	1412	1164	998	875	2109	1661	1369	1174	1029
22 (022)	1848	1486	1198	1026	899	2174	1748	1409	1207	1058

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1902	1528	1231	1055	922	2238	1798	1448	1241	1085
24 (024)	1957	1569	1265	1083	946	2302	1846	1488	1274	1113
25 (025)	2059	1614	1301	1113	971	2422	1899	1531	1309	1142
26 (026)	2113	1656	1334	1141	995	2486	1948	1569	1342	1171
27 (027)	2168	1698	1367	1170	1019	2551	1998	1608	1376	1199
28 (028)	2222	1739	1401	1198	1043	2614	2046	1648	1409	1227
29 (029)	2277	1781	1434	1226	1067	2679	2095	1687	1442	1255
30 (030)	2331	1822	1468	1294	1091	2742	2144	1727	1522	1284
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	46	35	30	26	22	54	41	35	31	26

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	802	692	620	572	523	1087	938	840	776	709
2 (002)	902	767	679	620	564	1222	1040	920	840	764
3 (003)	1051	879	759	689	618	1424	1191	1029	933	838
4 (004)	1123	946	807	711	634	1522	1282	1093	964	860
5 (005)	1251	1044	880	793	710	1696	1416	1193	1076	962
6 (006)	1392	1134	951	852	757	1887	1538	1289	1156	1027
7 (007)	1511	1246	1048	911	805	2049	1689	1420	1236	1091

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1664	1343	1121	974	856	2256	1820	1520	1320	1160
9 (009)	1784	1433	1192	1031	903	2418	1942	1616	1398	1224
10 (010)	1903	1559	1262	1123	951	2580	2113	1711	1522	1289
11 (011)	1993	1626	1316	1169	990	2702	2204	1784	1584	1342
12 (012)	2082	1695	1372	1216	1028	2822	2298	1860	1649	1393
13 (013)	2225	1769	1431	1266	1070	3016	2398	1940	1716	1451
14 (014)	2315	1838	1485	1311	1110	3138	2491	2013	1778	1504
15 (015)	2403	1905	1580	1357	1148	3258	2582	2142	1840	1556
16 (016)	2493	1974	1634	1405	1187	3380	2676	2216	1904	1609
17 (017)	2582	2043	1690	1451	1226	3500	2769	2291	1967	1662
18 (018)	2672	2110	1744	1497	1266	3622	2860	2364	2029	1716
19 (019)	2761	2179	1800	1544	1305	3742	2953	2440	2093	1769
20 (020)	2851	2246	1854	1590	1344	3864	3044	2513	2156	1822
21 (021)	2939	2315	1908	1636	1434	3984	3138	2587	2218	1944
22 (022)	3030	2436	1964	1682	1474	4107	3302	2662	2280	1998
23 (023)	3118	2505	2018	1730	1511	4227	3396	2736	2344	2049
24 (024)	3208	2572	2074	1775	1551	4349	3487	2811	2407	2102
25 (025)	3375	2646	2133	1825	1592	4576	3587	2891	2473	2158
26 (026)	3464	2715	2187	1870	1631	4696	3680	2964	2536	2211
27 (027)	3554	2784	2241	1918	1670	4818	3773	3038	2600	2264
28 (028)	3643	2851	2297	1964	1710	4938	3864	3113	2662	2318
29 (029)	3733	2920	2351	2010	1749	5060	3958	3187	2724	2371
30 (030)	3821	2987	2407	2121	1789	5180	4049	3262	2876	2424
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	75	57	49	43	36	102	78	67	58	49

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	445	387	350	325	309	524	455	412	382	364
2 (002)	501	436	393	361	332	589	513	462	425	391
3 (003)	573	484	432	395	360	674	569	508	465	424
4 (004)	592	502	442	402	364	696	591	520	473	428
5 (005)	654	549	476	430	388	769	646	560	506	456
6 (006)	708	591	509	459	412	833	695	599	540	485
7 (007)	767	636	554	489	437	902	748	652	575	514
8 (008)	829	688	587	517	461	975	809	691	608	542
9 (009)	884	729	620	558	485	1040	858	729	656	571
10 (010)	938	771	654	586	509	1104	907	769	689	599
11 (011)	993	812	687	614	548	1168	955	808	722	645
12 (012)	1061	854	721	643	572	1248	1005	848	756	673
13 (013)	1115	907	754	671	596	1312	1067	887	789	701
14 (014)	1170	949	803	699	620	1376	1116	945	822	729
15 (015)	1225	990	837	728	644	1441	1165	985	856	758
16 (016)	1279	1032	870	756	668	1505	1214	1024	889	786
17 (017)	1349	1074	903	784	691	1587	1264	1062	922	813
18 (018)	1403	1115	937	812	715	1651	1312	1102	955	841
19 (019)	1463	1160	973	843	740	1721	1365	1145	992	871
20 (020)	1517	1202	1006	891	764	1785	1414	1184	1048	899
21 (021)	1572	1264	1040	919	788	1849	1487	1224	1081	927
22 (022)	1626	1306	1073	947	812	1913	1536	1262	1114	955

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1681	1348	1106	976	836	1978	1586	1301	1148	984
24 (024)	1763	1389	1140	1004	860	2074	1634	1341	1181	1012
25 (025)	1817	1431	1198	1032	884	2138	1684	1409	1214	1040
26 (026)	1872	1472	1231	1060	907	2202	1732	1448	1247	1067
27 (027)	1926	1514	1265	1089	931	2266	1781	1488	1281	1095
28 (028)	1981	1556	1298	1117	955	2331	1831	1527	1314	1124
29 (029)	2035	1597	1331	1145	979	2394	1879	1566	1347	1152
30 (030)	2090	1639	1365	1174	1003	2459	1928	1606	1381	1180
31 (031)	2149	1684	1401	1204	1059	2528	1981	1648	1416	1246
32 (032)	2203	1758	1434	1232	1083	2592	2068	1687	1449	1274
33 (033)	2258	1800	1467	1260	1107	2656	2118	1726	1482	1302
34 (034)	2312	1841	1501	1289	1131	2720	2166	1766	1516	1331
35 (035)	2410	1883	1534	1317	1155	2835	2215	1805	1549	1359
36 (036)	2464	1925	1568	1345	1179	2899	2265	1845	1582	1387
37 (037)	2519	1966	1601	1373	1202	2964	2313	1884	1615	1414
38 (038)	2573	2008	1635	1402	1226	3027	2362	1924	1649	1442
39 (039)	2628	2049	1668	1430	1250	3092	2411	1962	1682	1471
40 (040)	2682	2091	1701	1458	1274	3155	2460	2001	1715	1499
41 (041)	2737	2132	1735	1526	1298	3220	2508	2041	1795	1527
42 (042)	2792	2174	1768	1555	1322	3285	2558	2080	1829	1555
43 (043)	2851	2219	1804	1585	1347	3354	2611	2122	1865	1585
44 (044)	2905	2261	1838	1613	1371	3418	2660	2162	1898	1613
45 (045)	2960	2302	1871	1641	1395	3482	2708	2201	1931	1641

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3014	2344	1953	1669	1418	3546	2758	2298	1964	1668
47 (047)	3069	2386	1986	1698	1442	3611	2807	2336	1998	1696
48 (048)	3123	2427	2020	1726	1466	3674	2855	2376	2031	1725
49 (049)	3178	2469	2053	1754	1490	3739	2905	2415	2064	1753
50 (050)	3232	2510	2087	1783	1514	3802	2953	2455	2098	1781
51 (051)	3287	2552	2120	1811	1538	3867	3002	2494	2131	1809
52 (052)	3341	2658	2153	1839	1562	3931	3127	2533	2164	1838
53 (053)	3396	2700	2187	1867	1585	3995	3176	2573	2196	1865
54 (054)	3450	2742	2220	1896	1609	4059	3226	2612	2231	1893
55 (055)	3505	2783	2254	1924	1633	4124	3274	2652	2264	1921
56 (056)	3649	2828	2290	1954	1658	4293	3327	2694	2299	1951
57 (057)	3704	2870	2323	1982	1682	4358	3376	2733	2332	1979
58 (058)	3758	2912	2356	2011	1706	4421	3426	2772	2366	2007
59 (059)	3813	2953	2390	2039	1730	4486	3474	2812	2399	2035
60 (060)	3867	2995	2423	2067	1754	4549	3524	2851	2432	2064
61 (061)	3922	3036	2457	2095	1778	4614	3572	2891	2465	2092
62 (062)	3976	3078	2490	2124	1802	4678	3621	2929	2499	2120
63 (063)	4031	3120	2524	2152	1825	4742	3671	2969	2532	2147
64 (064)	4086	3161	2557	2180	1849	4807	3719	3008	2565	2175
65 (065)	4140	3203	2590	2209	1873	4871	3768	3047	2599	2204
66 (066)	4195	3244	2624	2237	1897	4935	3816	3087	2632	2232
67 (067)	4249	3286	2657	2265	1921	4999	3866	3126	2665	2260
68 (068)	4308	3331	2693	2295	1946	5068	3919	3168	2700	2289

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4363	3373	2727	2324	1970	5133	3968	3208	2734	2318
70 (070)	4417	3414	2760	2352	1994	5196	4016	3247	2767	2346
71 (071)	4472	3456	2793	2380	2018	5261	4066	3286	2800	2374
72 (072)	4526	3497	2827	2408	2041	5325	4114	3326	2833	2401
73 (073)	4581	3539	2860	2437	2065	5389	4164	3365	2867	2429
74 (074)	4635	3581	2894	2465	2089	5453	4213	3405	2900	2458
75 (075)	4690	3622	2927	2493	2113	5518	4261	3444	2933	2486
76 (076)	4744	3664	2961	2521	2137	5581	4311	3484	2966	2514
77 (077)	4799	3705	2994	2550	2161	5646	4359	3522	3000	2542
78 (078)	4853	3747	3027	2578	2185	5709	4408	3561	3033	2571
79 (079)	4908	3788	3061	2606	2301	5774	4456	3601	3066	2707
80 (080)	4967	3834	3097	2636	2326	5844	4511	3644	3101	2736
81 (081)	5022	3875	3130	2665	2350	5908	4559	3682	3135	2765
82 (082)	5076	3917	3164	2693	2374	5972	4608	3722	3168	2793
83 (083)	5131	3958	3197	2721	2398	6036	4656	3761	3201	2821
84 (084)	5185	4000	3230	2749	2422	6100	4706	3800	3234	2849
85 (085)	5240	4042	3264	2778	2445	6165	4755	3840	3268	2876
86 (086)	5294	4083	3297	2806	2469	6228	4804	3879	3301	2905
87 (087)	5349	4125	3331	2834	2493	6293	4853	3919	3334	2933
88 (088)	5403	4166	3364	2863	2517	6356	4901	3958	3368	2961
89 (089)	5458	4208	3397	3009	2541	6421	4951	3996	3540	2989
90 (090)	5512	4250	3431	3037	2565	6485	5000	4036	3573	3018

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5567	4291	3464	3065	2589	6549	5048	4075	3606	3046
92 (092)	5626	4336	3500	3095	2614	6619	5101	4118	3641	3075
93 (093)	5680	4378	3677	3124	2638	6682	5151	4326	3675	3104
94 (094)	5735	4419	3710	3152	2661	6747	5199	4365	3708	3131
95 (095)	5789	4461	3744	3180	2685	6811	5248	4405	3741	3159
96 (096)	5844	4503	3777	3208	2709	6875	5298	4444	3774	3187
97 (097)	5899	4544	3811	3237	2733	6940	5346	4484	3808	3215
98 (098)	5953	4586	3844	3265	2757	7004	5395	4522	3841	3244
99 (099)	6008	4627	3878	3293	2781	7068	5444	4562	3874	3272
100 (901)	6062	4861	3911	3321	2805	7132	5719	4601	3907	3300
101 (101)	6117	4902	3944	3350	2828	7196	5767	4640	3941	3327
102 (102)	6171	4944	3978	3378	2852	7260	5816	4680	3974	3355
103 (103)	6477	4985	4011	3406	2876	7620	5865	4719	4007	3384
104 (104)	6532	5027	4045	3435	2900	7685	5914	4759	4041	3412
105 (105)	6591	5072	4081	3465	2925	7754	5967	4801	4076	3441
106 (106)	6646	5114	4114	3493	2949	7819	6016	4840	4109	3469
107 (107)	6700	5155	4147	3521	2973	7882	6065	4879	4142	3498
108 (108)	6755	5197	4181	3550	2997	7947	6114	4919	4176	3526
109 (109)	6809	5239	4214	3578	3021	8011	6164	4958	4209	3554
110 (110)	6864	5280	4248	3606	3044	8075	6212	4998	4242	3581
111 (111)	6918	5322	4281	3634	3068	8139	6261	5036	4275	3609
112 (112)	6973	5363	4315	3663	3092	8204	6309	5076	4309	3638
113 (113)	7027	5405	4348	3691	3116	8267	6359	5115	4342	3666

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7082	5447	4381	3719	3140	8332	6408	5154	4375	3694
115 (115)	7136	5488	4415	3747	3164	8395	6456	5194	4408	3722
116 (116)	7191	5530	4448	3776	3188	8460	6506	5233	4442	3751
117 (117)	7250	5575	4484	3806	3213	8529	6559	5275	4478	3780
118 (118)	7304	5616	4517	3834	3237	8593	6607	5314	4511	3808
119 (119)	7359	5658	4551	3862	3261	8658	6656	5354	4544	3836
120 (120)	7414	5700	4584	3891	3284	8722	6706	5393	4578	3864
121 (121)	7468	5741	4618	3919	3308	8786	6754	5433	4611	3892
122 (122)	7523	5783	4651	3947	3332	8851	6804	5472	4644	3920
123 (123)	7577	5824	4685	3975	3356	8914	6852	5512	4676	3948
124 (124)	7632	5866	4718	4004	3380	8979	6901	5551	4711	3976
125 (125)	7686	5908	4751	4032	3404	9042	6951	5589	4744	4005
126 (126)	7741	5949	4785	4060	3428	9107	6999	5629	4776	4033
127 (127)	7795	5991	4818	4089	3451	9171	7048	5668	4811	4060
128 (128)	7850	6032	4852	4117	3475	9235	7096	5708	4844	4088
129 (129)	7909	6077	4888	4147	3500	9305	7149	5751	4879	4118
130 (130)	7963	6119	4921	4175	3524	9368	7199	5789	4912	4146
131 (131)	8018	6161	4954	4204	3548	9433	7248	5828	4946	4174
132 (132)	8072	6202	4988	4232	3572	9496	7296	5868	4979	4202
133 (133)	8127	6244	5021	4260	3596	9561	7346	5907	5012	4231
134 (134)	8181	6285	5055	4288	3620	9625	7394	5947	5045	4259
135 (135)	8236	6327	5088	4317	3644	9689	7444	5986	5079	4287
136 (136)	8290	6369	5122	4345	3667	9753	7493	6026	5112	4314

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8345	6410	5155	4373	3691	9818	7541	6065	5145	4342
138 (138)	8399	6452	5188	4401	3715	9881	7591	6104	5178	4371
139 (139)	8454	6493	5222	4430	3739	9946	7639	6144	5212	4399
140 (140)	8509	6535	5255	4458	3763	10011	7688	6182	5245	4427
141 (141)	8568	6580	5291	4488	3788	10080	7741	6225	5280	4456
142 (142)	8622	6622	5325	4516	3812	10144	7791	6265	5313	4485
143 (143)	8677	6663	5358	4545	3836	10208	7839	6304	5347	4513
144 (144)	8731	6705	5391	4573	3860	10272	7888	6342	5380	4541
145 (145)	8786	6746	5425	4601	3883	10336	7936	6382	5413	4568
146 (146)	8840	6788	5458	4630	3907	10400	7986	6421	5447	4596
147 (147)	8895	6830	5492	4658	3931	10465	8035	6461	5480	4625
148 (148)	8949	6871	5525	4686	3955	10528	8084	6500	5513	4653
149 (149)	9004	6913	5559	4714	3979	10593	8133	6540	5546	4681
150 (150)	9058	6954	5592	4743	4003	10656	8181	6579	5580	4709
151 (151)	9113	6996	5625	4771	4027	10721	8231	6618	5613	4738
152 (152)	9167	7038	5659	4799	4050	10785	8280	6658	5646	4765
153 (153)	9222	7079	5692	4827	4074	10849	8328	6696	5679	4793
154 (154)	9281	7124	5728	4858	4099	10919	8381	6739	5715	4822
155 (155)	9336	7166	5761	4886	4123	10984	8431	6778	5748	4851
156 (156)	9390	7207	5795	4914	4147	11047	8479	6818	5781	4879
157 (157)	9445	7249	5828	4942	4171	11112	8528	6856	5814	4907
158 (158)	9499	7291	5862	4971	4195	11175	8578	6896	5848	4935
159 (159)	9554	7332	5895	4999	4219	11240	8626	6935	5881	4964

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9608	7374	5929	5027	4243	11304	8675	6975	5914	4992
161 (161)	9663	7415	5962	5055	4266	11368	8724	7014	5947	5019
162 (162)	9717	7457	5995	5084	4290	11432	8773	7053	5981	5047
163 (163)	9772	7499	6029	5112	4314	11496	8822	7093	6014	5075
164 (164)	9826	7540	6062	5140	4338	11560	8871	7132	6047	5104
165 (165)	9881	7582	6096	5169	4362	11625	8920	7172	6081	5132
166 (166)	9940	7627	6132	5199	4387	11694	8973	7214	6116	5161
167 (167)	9994	7668	6165	5227	4411	11758	9021	7253	6149	5189
168 (168)	10049	7710	6198	5255	4435	11822	9071	7292	6182	5218
169 (169)	10103	7752	6232	5284	4459	11886	9120	7332	6216	5246
170 (170)	10158	7793	6265	5312	4482	11951	9168	7371	6249	5273
171 (171)	10212	7835	6299	5340	4506	12014	9218	7411	6282	5301
172 (172)	10267	7876	6332	5368	4530	12079	9266	7449	6315	5329
173 (173)	10322	7918	6366	5397	4554	12144	9315	7489	6349	5358
174 (174)	10376	7960	6399	5425	4578	12207	9365	7528	6382	5386
175 (175)	10431	8001	6432	5453	4602	12272	9413	7567	6415	5414
176 (176)	10485	8043	6466	5481	4626	12335	9462	7607	6448	5442
177 (177)	10540	8084	6499	5510	4649	12400	9511	7646	6482	5469
178 (178)	10599	8129	6535	5540	4675	12469	9564	7688	6518	5500
179 (179)	10653	8171	6569	5568	4699	12533	9613	7728	6551	5528
180 (180)	10708	8213	6602	5596	4722	12598	9662	7767	6584	5555
181 (181)	10762	8254	6635	5625	4746	12661	9711	7806	6618	5584
182 (182)	10817	8296	6669	5653	4770	12726	9760	7846	6651	5612

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10871	8337	6702	5681	4794	12789	9808	7885	6684	5640
184 (184)	10926	8379	6736	5710	4818	12854	9858	7925	6718	5668
185 (185)	10980	8421	6769	5738	4842	12918	9907	7964	6751	5696
186 (186)	11035	8462	6803	5766	4866	12982	9955	8004	6784	5725
187 (187)	11089	8504	6836	5794	4889	13046	10005	8042	6816	5752
188 (188)	11144	8545	6869	5823	4913	13111	10053	8081	6851	5780
189 (189)	11198	8587	6903	5851	4937	13174	10102	8121	6884	5808
190 (190)	11258	8632	6939	5881	4962	13245	10155	8164	6919	5838
191 (191)	11312	8674	6972	5909	4986	13308	10205	8202	6952	5866
192 (192)	11367	8715	7005	5938	5010	13373	10253	8241	6986	5894
193 (193)	11421	8757	7039	5966	5034	13436	10302	8281	7019	5922
194 (194)	11476	8798	7072	5994	5058	13501	10351	8320	7052	5951
195 (195)	11530	8840	7106	6022	5082	13565	10400	8360	7085	5979
196 (196)	11585	8882	7139	6051	5105	13629	10449	8399	7119	6006
197 (197)	11639	8923	7173	6079	5129	13693	10498	8439	7152	6034
198 (198)	11694	8965	7206	6107	5153	13758	10547	8478	7185	6062
199 (199)	11748	9006	7239	6136	5177	13821	10595	8516	7219	6091
200 (902)	11803	9048	7273	6164	5201	13886	10645	8556	7252	6119
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	46	35	30	26	22	54	41	35	31	26

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	730	634	574	533	507	989	860	778	722	687
2 (002)	821	715	644	592	544	1113	969	873	802	738
3 (003)	939	793	708	648	590	1273	1076	960	878	800
4 (004)	970	823	725	659	597	1316	1116	982	893	809
5 (005)	1072	900	780	705	636	1453	1220	1058	956	862
6 (006)	1161	969	834	752	675	1573	1313	1131	1020	916
7 (007)	1257	1043	908	802	716	1704	1413	1231	1087	971
8 (008)	1359	1128	962	848	756	1842	1529	1304	1149	1024
9 (009)	1449	1195	1016	915	795	1964	1620	1378	1240	1078
10 (010)	1538	1264	1072	961	834	2084	1713	1453	1302	1131
11 (011)	1628	1331	1126	1007	898	2207	1804	1527	1364	1218
12 (012)	1739	1400	1182	1054	938	2358	1898	1602	1429	1271
13 (013)	1828	1487	1236	1100	977	2478	2016	1676	1491	1324
14 (014)	1918	1556	1316	1146	1016	2600	2109	1784	1553	1378
15 (015)	2008	1623	1372	1193	1056	2722	2200	1860	1618	1431
16 (016)	2097	1692	1426	1239	1095	2842	2293	1933	1680	1484
17 (017)	2211	1761	1480	1285	1133	2998	2387	2007	1742	1536
18 (018)	2300	1828	1536	1331	1172	3118	2478	2082	1804	1589
19 (019)	2398	1902	1595	1382	1213	3251	2578	2162	1873	1644
20 (020)	2487	1970	1649	1461	1252	3371	2671	2236	1980	1698
21 (021)	2577	2072	1705	1507	1292	3493	2809	2311	2042	1751
22 (022)	2666	2141	1759	1552	1331	3613	2902	2384	2104	1804

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2756	2210	1813	1600	1370	3736	2996	2458	2169	1858
24 (024)	2890	2277	1869	1646	1410	3918	3087	2533	2231	1911
25 (025)	2979	2346	1964	1692	1449	4038	3180	2662	2293	1964
26 (026)	3069	2413	2018	1738	1487	4160	3271	2736	2356	2016
27 (027)	3157	2482	2074	1785	1526	4280	3364	2811	2420	2069
28 (028)	3248	2551	2128	1831	1566	4402	3458	2884	2482	2122
29 (029)	3336	2618	2182	1877	1605	4522	3549	2958	2544	2176
30 (030)	3426	2687	2238	1925	1644	4644	3642	3033	2609	2229
31 (031)	3523	2761	2297	1974	1736	4776	3742	3113	2676	2353
32 (032)	3611	2882	2351	2020	1775	4896	3907	3187	2738	2407
33 (033)	3702	2951	2405	2066	1815	5018	4000	3260	2800	2460
34 (034)	3790	3018	2461	2113	1854	5138	4091	3336	2864	2513
35 (035)	3951	3087	2515	2159	1893	5356	4184	3409	2927	2567
36 (036)	4039	3156	2570	2205	1933	5476	4278	3484	2989	2620
37 (037)	4130	3223	2625	2251	1970	5598	4369	3558	3051	2671
38 (038)	4218	3292	2680	2298	2010	5718	4462	3633	3116	2724
39 (039)	4308	3359	2734	2344	2049	5840	4553	3707	3178	2778
40 (040)	4397	3428	2789	2390	2089	5960	4647	3780	3240	2831
41 (041)	4487	3495	2844	2502	2128	6082	4738	3856	3391	2884
42 (042)	4577	3564	2898	2549	2167	6204	4831	3929	3456	2938
43 (043)	4674	3638	2957	2598	2208	6336	4931	4009	3522	2993
44 (044)	4762	3707	3013	2644	2248	6456	5024	4084	3584	3047
45 (045)	4852	3774	3067	2690	2287	6578	5116	4158	3647	3100

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4941	3843	3202	2736	2325	6698	5209	4340	3709	3151
47 (047)	5031	3911	3256	2784	2364	6820	5302	4413	3773	3204
48 (048)	5120	3979	3311	2830	2403	6940	5393	4489	3836	3258
49 (049)	5210	4048	3366	2875	2443	7062	5487	4562	3898	3311
50 (050)	5298	4115	3421	2923	2482	7182	5578	4638	3962	3364
51 (051)	5389	4184	3475	2969	2521	7304	5671	4711	4024	3418
52 (052)	5477	4357	3530	3015	2561	7424	5907	4784	4087	3471
53 (053)	5567	4426	3585	3061	2598	7547	6000	4860	4149	3522
54 (054)	5656	4495	3639	3108	2638	7667	6093	4933	4213	3576
55 (055)	5746	4562	3695	3154	2677	7789	6184	5009	4276	3629
56 (056)	5982	4636	3754	3203	2718	8109	6284	5089	4342	3684
57 (057)	6072	4705	3808	3249	2757	8231	6378	5162	4404	3738
58 (058)	6161	4774	3862	3297	2797	8351	6471	5236	4469	3791
59 (059)	6251	4841	3918	3343	2836	8473	6562	5311	4531	3844
60 (060)	6339	4910	3972	3389	2875	8593	6656	5384	4593	3898
61 (061)	6430	4977	4028	3434	2915	8716	6747	5460	4656	3951
62 (062)	6518	5046	4082	3482	2954	8836	6840	5533	4720	4004
63 (063)	6608	5115	4138	3528	2992	8958	6933	5609	4782	4056
64 (064)	6698	5182	4192	3574	3031	9080	7024	5682	4844	4109
65 (065)	6787	5251	4246	3621	3070	9200	7118	5756	4909	4162
66 (066)	6877	5318	4302	3667	3110	9322	7209	5831	4971	4216
67 (067)	6966	5387	4356	3713	3149	9442	7302	5904	5033	4269
68 (068)	7062	5461	4415	3762	3190	9573	7402	5984	5100	4324

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	7152	5530	4470	3810	3230	9696	7496	6060	5164	4378
70 (070)	7241	5597	4525	3856	3269	9816	7587	6133	5227	4431
71 (071)	7331	5666	4579	3902	3308	9938	7680	6207	5289	4484
72 (072)	7420	5733	4634	3948	3346	10058	7771	6282	5351	4536
73 (073)	7510	5802	4689	3995	3385	10180	7864	6356	5416	4589
74 (074)	7598	5870	4744	4041	3425	10300	7958	6431	5478	4642
75 (075)	7689	5938	4798	4087	3464	10422	8049	6504	5540	4696
76 (076)	7777	6007	4854	4133	3503	10542	8142	6580	5602	4749
77 (077)	7867	6074	4908	4180	3543	10664	8233	6653	5667	4802
78 (078)	7956	6143	4962	4226	3582	10784	8327	6727	5729	4856
79 (079)	8046	6210	5018	4272	3772	10907	8418	6802	5791	5113
80 (080)	8143	6285	5077	4321	3813	11038	8520	6882	5858	5169
81 (081)	8233	6352	5131	4369	3852	11160	8611	6956	5922	5222
82 (082)	8321	6421	5187	4415	3892	11280	8704	7031	5984	5276
83 (083)	8411	6489	5241	4461	3931	11402	8796	7104	6047	5329
84 (084)	8500	6557	5295	4507	3970	11522	8889	7178	6109	5382
85 (085)	8590	6626	5351	4554	4008	11644	8982	7253	6173	5433
86 (086)	8679	6693	5405	4600	4048	11764	9073	7327	6236	5487
87 (087)	8769	6762	5461	4646	4087	11887	9167	7402	6298	5540
88 (088)	8857	6830	5515	4693	4126	12007	9258	7476	6362	5593
89 (089)	8948	6898	5569	4933	4166	12129	9351	7549	6687	5647
90 (090)	9036	6967	5625	4979	4205	12249	9444	7624	6749	5700

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	9126	7034	5679	5025	4244	12371	9536	7698	6811	5753
92 (092)	9223	7108	5738	5074	4285	12502	9636	7778	6878	5809
93 (093)	9311	7177	6028	5121	4325	12622	9729	8171	6942	5862
94 (094)	9402	7244	6082	5167	4362	12744	9820	8244	7004	5913
95 (095)	9490	7313	6138	5213	4402	12864	9913	8320	7067	5967
96 (096)	9580	7382	6192	5259	4441	12987	10007	8393	7129	6020
97 (097)	9670	7449	6248	5307	4480	13109	10098	8469	7193	6073
98 (098)	9759	7518	6302	5352	4520	13229	10191	8542	7256	6127
99 (099)	9849	7585	6357	5398	4559	13351	10282	8618	7318	6180
100 (901)	9938	7969	6411	5444	4598	13471	10802	8691	7380	6233
101 (101)	10028	8036	6466	5492	4636	13593	10893	8764	7444	6284
102 (102)	10116	8105	6521	5538	4675	13713	10987	8840	7507	6338
103 (103)	10618	8172	6575	5584	4715	14393	11078	8913	7569	6391
104 (104)	10708	8241	6631	5631	4754	14516	11171	8989	7633	6444
105 (105)	10805	8315	6690	5680	4795	14647	11271	9069	7700	6500
106 (106)	10895	8384	6744	5726	4834	14769	11364	9142	7762	6553
107 (107)	10984	8451	6798	5772	4874	14889	11456	9216	7824	6607
108 (108)	11074	8520	6854	5820	4913	15011	11549	9291	7889	6660
109 (109)	11162	8589	6908	5866	4952	15131	11642	9364	7951	6713
110 (110)	11252	8656	6964	5911	4990	15253	11733	9440	8013	6764
111 (111)	11341	8725	7018	5957	5030	15373	11827	9513	8076	6818
112 (112)	11431	8792	7074	6005	5069	15496	11918	9589	8140	6871
113 (113)	11520	8861	7128	6051	5108	15616	12011	9662	8202	6924

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	11610	8930	7182	6097	5148	15738	12104	9736	8264	6978
115 (115)	11698	8997	7238	6143	5187	15858	12196	9811	8327	7031
116 (116)	11789	9066	7292	6190	5226	15980	12289	9884	8391	7084
117 (117)	11885	9139	7351	6239	5267	16111	12389	9964	8458	7140
118 (118)	11974	9207	7405	6285	5307	16231	12480	10038	8520	7193
119 (119)	12064	9275	7461	6331	5346	16353	12573	10113	8582	7247
120 (120)	12154	9344	7515	6379	5384	16476	12667	10187	8647	7298
121 (121)	12243	9411	7570	6425	5423	16596	12758	10262	8709	7351
122 (122)	12333	9480	7625	6470	5462	16718	12851	10336	8771	7404
123 (123)	12421	9548	7680	6516	5502	16838	12942	10411	8833	7458
124 (124)	12511	9616	7734	6564	5541	16960	13036	10484	8898	7511
125 (125)	12600	9685	7789	6610	5580	17080	13129	10558	8960	7564
126 (126)	12690	9752	7844	6656	5620	17202	13220	10633	9022	7618
127 (127)	12779	9821	7898	6703	5657	17322	13313	10707	9087	7669
128 (128)	12869	9889	7954	6749	5697	17444	13404	10782	9149	7722
129 (129)	12966	9962	8013	6798	5738	17576	13504	10862	9216	7778
130 (130)	13054	10031	8067	6844	5777	17696	13598	10936	9278	7831
131 (131)	13144	10100	8121	6892	5816	17818	13691	11009	9342	7884
132 (132)	13233	10167	8177	6938	5856	17938	13782	11084	9404	7938
133 (133)	13323	10236	8231	6984	5895	18060	13876	11158	9467	7991
134 (134)	13411	10303	8287	7030	5934	18180	13967	11233	9529	8044
135 (135)	13502	10372	8341	7077	5974	18302	14060	11307	9593	8098
136 (136)	13590	10441	8397	7123	6011	18422	14153	11382	9656	8149

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	13680	10508	8451	7169	6051	18544	14244	11456	9718	8202
138 (138)	13769	10577	8505	7215	6090	18664	14338	11529	9780	8256
139 (139)	13859	10644	8561	7262	6130	18787	14429	11604	9844	8309
140 (140)	13949	10713	8615	7308	6169	18909	14522	11678	9907	8362
141 (141)	14046	10787	8674	7357	6210	19040	14622	11758	9973	8418
142 (142)	14134	10856	8730	7403	6249	19160	14716	11833	10036	8471
143 (143)	14225	10923	8784	7451	6289	19282	14807	11907	10100	8524
144 (144)	14313	10992	8838	7497	6328	19402	14900	11980	10162	8578
145 (145)	14403	11059	8893	7543	6366	19524	14991	12056	10224	8629
146 (146)	14492	11128	8948	7590	6405	19644	15084	12129	10289	8682
147 (147)	14582	11197	9003	7636	6444	19767	15178	12204	10351	8736
148 (148)	14670	11264	9057	7682	6484	19887	15269	12278	10413	8789
149 (149)	14761	11333	9113	7728	6523	20009	15362	12353	10476	8842
150 (150)	14849	11400	9167	7775	6562	20129	15453	12427	10540	8896
151 (151)	14939	11469	9221	7821	6602	20251	15547	12500	10602	8949
152 (152)	15028	11538	9277	7867	6639	20371	15640	12576	10664	9000
153 (153)	15118	11605	9331	7913	6679	20493	15731	12649	10727	9053
154 (154)	15215	11679	9390	7964	6720	20624	15831	12729	10796	9109
155 (155)	15305	11748	9444	8010	6759	20747	15924	12802	10858	9162
156 (156)	15393	11815	9500	8056	6798	20867	16016	12878	10920	9216
157 (157)	15484	11884	9554	8102	6838	20989	16109	12951	10982	9269
158 (158)	15572	11952	9610	8149	6877	21109	16202	13027	11047	9322
159 (159)	15662	12020	9664	8195	6916	21231	16293	13100	11109	9376

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	15751	12089	9720	8241	6956	21351	16387	13176	11171	9429
161 (161)	15841	12156	9774	8287	6993	21473	16478	13249	11233	9480
162 (162)	15930	12225	9828	8334	7033	21593	16571	13322	11298	9533
163 (163)	16020	12293	9884	8380	7072	21716	16664	13398	11360	9587
164 (164)	16108	12361	9938	8426	7111	21836	16756	13471	11422	9640
165 (165)	16198	12430	9993	8474	7151	21958	16849	13547	11487	9693
166 (166)	16295	12503	10052	8523	7192	22089	16949	13627	11553	9749
167 (167)	16384	12570	10107	8569	7231	22209	17040	13700	11616	9802
168 (168)	16474	12639	10161	8615	7270	22331	17133	13773	11678	9856
169 (169)	16562	12708	10216	8662	7310	22451	17227	13849	11742	9909
170 (170)	16652	12775	10270	8708	7348	22573	17318	13922	11804	9960
171 (171)	16741	12844	10326	8754	7387	22693	17411	13998	11867	10013
172 (172)	16831	12911	10380	8800	7426	22816	17502	14071	11929	10067
173 (173)	16921	12980	10436	8848	7466	22938	17596	14147	11993	10120
174 (174)	17010	13049	10490	8893	7505	23058	17689	14220	12056	10173
175 (175)	17100	13116	10544	8939	7544	23180	17780	14293	12118	10227
176 (176)	17189	13185	10600	8985	7584	23300	17873	14369	12180	10280
177 (177)	17279	13252	10654	9033	7621	23422	17964	14442	12244	10331
178 (178)	17375	13326	10713	9082	7664	23553	18064	14522	12311	10389
179 (179)	17464	13395	10769	9128	7703	23673	18158	14598	12373	10442
180 (180)	17554	13464	10823	9174	7741	23796	18251	14671	12436	10493
181 (181)	17643	13531	10877	9221	7780	23916	18342	14744	12500	10547
182 (182)	17733	13600	10933	9267	7820	24038	18436	14820	12562	10600

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	17821	13667	10987	9313	7859	24158	18527	14893	12624	10653
184 (184)	17911	13736	11043	9361	7898	24280	18620	14969	12689	10707
185 (185)	18000	13805	11097	9407	7938	24400	18713	15042	12751	10760
186 (186)	18090	13872	11152	9452	7977	24522	18804	15118	12813	10813
187 (187)	18179	13941	11207	9498	8015	24642	18898	15191	12876	10864
188 (188)	18269	14008	11261	9546	8054	24764	18989	15264	12940	10918
189 (189)	18357	14077	11316	9592	8093	24884	19082	15340	13002	10971
190 (190)	18456	14151	11375	9641	8134	25018	19182	15420	13069	11027
191 (191)	18544	14220	11430	9687	8174	25138	19276	15493	13131	11080
192 (192)	18634	14287	11484	9734	8213	25260	19367	15567	13196	11133
193 (193)	18723	14356	11539	9780	8252	25380	19460	15642	13258	11187
194 (194)	18813	14423	11593	9826	8292	25502	19551	15716	13320	11240
195 (195)	18902	14492	11649	9872	8331	25622	19644	15791	13382	11293
196 (196)	18992	14561	11703	9920	8369	25744	19738	15864	13447	11344
197 (197)	19080	14628	11759	9966	8408	25864	19829	15940	13509	11398
198 (198)	19170	14697	11813	10011	8448	25987	19922	16013	13571	11451
199 (199)	19259	14764	11867	10059	8487	26107	20013	16087	13636	11504
200 (902)	19349	14833	11923	10105	8526	26229	20107	16162	13698	11558
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	75	57	49	43	36	102	78	67	58	49

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	440	384	348	323	307	518	452	409	380	361
2 (002)	492	429	388	358	329	579	505	456	421	387
3 (003)	564	477	428	391	358	664	561	504	460	421
4 (004)	578	491	435	396	360	680	578	512	466	424
5 (005)	628	529	466	423	383	739	622	548	498	451
6 (006)	685	573	497	449	405	806	674	585	528	476
7 (007)	735	611	528	476	428	865	719	621	560	504
8 (008)	785	649	559	502	451	924	764	658	591	531
9 (009)	839	691	601	530	474	987	813	707	624	558
10 (010)	897	729	632	557	497	1055	858	744	655	585
11 (011)	947	777	663	583	519	1114	914	780	686	611
12 (012)	997	815	694	622	542	1173	959	816	732	638
13 (013)	1046	853	725	648	565	1231	1004	853	762	665
14 (014)	1096	892	757	675	603	1289	1049	891	794	709
15 (015)	1164	933	790	703	627	1369	1098	929	827	738
16 (016)	1214	971	821	730	649	1428	1142	966	859	764
17 (017)	1264	1021	852	756	672	1487	1201	1002	889	791
18 (018)	1314	1059	899	782	694	1546	1246	1058	920	816
19 (019)	1364	1097	930	809	717	1605	1291	1094	952	844
20 (020)	1414	1135	961	835	739	1664	1335	1131	982	869
21 (021)	1484	1177	994	863	763	1746	1385	1169	1015	898
22 (022)	1534	1215	1025	890	786	1805	1429	1206	1047	925

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1584	1253	1056	916	808	1864	1474	1242	1078	951
24 (024)	1634	1291	1087	943	831	1922	1519	1279	1109	978
25 (025)	1683	1329	1118	969	853	1980	1564	1315	1140	1004
26 (026)	1738	1392	1152	1017	877	2045	1638	1355	1196	1032
27 (027)	1788	1430	1183	1044	900	2104	1682	1392	1228	1059
28 (028)	1838	1468	1214	1070	922	2162	1727	1428	1259	1085
29 (029)	1888	1506	1245	1096	945	2221	1772	1465	1289	1112
30 (030)	1938	1544	1276	1123	967	2280	1816	1501	1321	1138
31 (031)	2015	1582	1307	1149	990	2371	1861	1538	1352	1165
32 (032)	2069	1624	1365	1177	1014	2434	1911	1606	1385	1193
33 (033)	2119	1662	1396	1204	1036	2493	1955	1642	1416	1219
34 (034)	2169	1700	1427	1230	1059	2552	2000	1679	1447	1246
35 (035)	2219	1738	1458	1257	1081	2611	2045	1715	1479	1272
36 (036)	2269	1776	1489	1283	1104	2669	2089	1752	1509	1299
37 (037)	2319	1814	1520	1309	1126	2728	2134	1788	1540	1325
38 (038)	2374	1856	1553	1338	1150	2793	2184	1827	1574	1353
39 (039)	2423	1894	1584	1364	1173	2851	2228	1864	1605	1380
40 (040)	2473	1932	1615	1390	1227	2909	2273	1900	1635	1444
41 (041)	2523	2003	1646	1417	1249	2968	2356	1936	1667	1469
42 (042)	2573	2041	1677	1443	1272	3027	2401	1973	1698	1496
43 (043)	2628	2082	1711	1472	1296	3092	2449	2013	1732	1525
44 (044)	2678	2120	1742	1498	1318	3151	2494	2049	1762	1551
45 (045)	2770	2158	1773	1524	1341	3259	2539	2086	1793	1578

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2820	2196	1804	1551	1363	3318	2584	2122	1825	1604
47 (047)	2870	2235	1835	1577	1386	3376	2629	2159	1855	1631
48 (048)	2920	2273	1866	1603	1408	3435	2674	2195	1886	1656
49 (049)	2975	2314	1899	1632	1432	3500	2722	2234	1920	1685
50 (050)	3024	2352	1930	1658	1455	3558	2767	2271	1951	1712
51 (051)	3074	2390	1961	1685	1477	3616	2812	2307	1982	1738
52 (052)	3124	2428	1992	1751	1500	3675	2856	2344	2060	1765
53 (053)	3174	2467	2024	1777	1522	3734	2902	2381	2091	1791
54 (054)	3224	2505	2055	1804	1545	3793	2947	2418	2122	1818
55 (055)	3279	2546	2088	1832	1569	3858	2995	2456	2155	1846
56 (056)	3328	2584	2119	1858	1591	3915	3040	2493	2186	1872
57 (057)	3378	2622	2150	1885	1614	3974	3085	2529	2218	1899
58 (058)	3428	2660	2181	1911	1636	4033	3129	2566	2248	1925
59 (059)	3478	2699	2261	1937	1659	4092	3175	2660	2279	1952
60 (060)	3528	2737	2292	1964	1681	4151	3220	2696	2311	1978
61 (061)	3583	2778	2325	1992	1705	4215	3268	2735	2344	2006
62 (062)	3632	2816	2356	2018	1728	4273	3313	2772	2374	2033
63 (063)	3682	2854	2387	2045	1750	4332	3358	2808	2406	2059
64 (064)	3732	2892	2418	2071	1773	4391	3402	2845	2436	2086
65 (065)	3782	2931	2449	2098	1795	4449	3448	2881	2468	2112
66 (066)	3837	2972	2483	2126	1819	4514	3496	2921	2501	2140
67 (067)	3887	3075	2514	2152	1842	4573	3618	2958	2532	2167
68 (068)	3936	3113	2545	2179	1864	4631	3662	2994	2564	2193

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3986	3151	2576	2205	1887	4689	3707	3031	2594	2220
70 (070)	4036	3189	2607	2231	1909	4748	3752	3067	2625	2246
71 (071)	4172	3228	2638	2258	1932	4908	3798	3104	2656	2273
72 (072)	4226	3269	2671	2286	1956	4972	3846	3142	2689	2301
73 (073)	4276	3307	2702	2312	1978	5031	3891	3179	2720	2327
74 (074)	4326	3345	2733	2339	2001	5089	3935	3215	2752	2354
75 (075)	4376	3383	2764	2365	2023	5148	3980	3252	2782	2380
76 (076)	4426	3421	2795	2392	2046	5207	4025	3288	2814	2407
77 (077)	4476	3460	2826	2418	2069	5266	4071	3325	2845	2434
78 (078)	4530	3501	2860	2446	2092	5329	4119	3365	2878	2461
79 (079)	4580	3539	2891	2473	2115	5388	4164	3401	2909	2488
80 (080)	4630	3577	2922	2499	2137	5447	4208	3438	2940	2514
81 (081)	4680	3615	2953	2525	2160	5506	4253	3474	2971	2541
82 (082)	4730	3653	2984	2552	2183	5565	4298	3511	3002	2568
83 (083)	4780	3692	3015	2578	2205	5624	4344	3547	3033	2594
84 (084)	4834	3733	3048	2607	2229	5687	4392	3586	3067	2622
85 (085)	4884	3771	3079	2633	2252	5746	4436	3622	3098	2649
86 (086)	4934	3809	3111	2659	2274	5805	4481	3660	3128	2675
87 (087)	4984	3847	3142	2686	2297	5864	4526	3696	3160	2702
88 (088)	5034	3885	3173	2712	2319	5922	4571	3733	3191	2728
89 (089)	5088	3927	3206	2740	2343	5986	4620	3772	3224	2756
90 (090)	5138	3965	3237	2767	2366	6045	4665	3808	3255	2784

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5188	4003	3268	2793	2388	6104	4709	3845	3286	2809
92 (092)	5238	4041	3299	2820	2411	6162	4754	3881	3318	2836
93 (093)	5288	4079	3330	2846	2433	6221	4799	3918	3348	2862
94 (094)	5338	4117	3361	2872	2456	6280	4844	3954	3379	2889
95 (095)	5392	4159	3395	2901	2480	6344	4893	3994	3413	2918
96 (096)	5442	4197	3426	2927	2502	6402	4938	4031	3444	2944
97 (097)	5492	4235	3457	2953	2525	6461	4982	4067	3474	2971
98 (098)	5542	4273	3488	2980	2547	6520	5027	4104	3506	2996
99 (099)	5592	4311	3519	3006	2570	6579	5072	4140	3536	3024
100 (901)	5642	4349	3550	3033	2592	6638	5116	4176	3568	3049
101 (101)	5696	4391	3583	3061	2709	6701	5166	4215	3601	3187
102 (102)	5746	4429	3614	3087	2731	6760	5211	4252	3632	3213
103 (103)	5796	4467	3645	3114	2754	6819	5255	4288	3664	3240
104 (104)	5846	4505	3676	3140	2776	6878	5300	4325	3694	3266
105 (105)	5896	4543	3707	3166	2799	6936	5345	4361	3725	3293
106 (106)	5950	4585	3741	3195	2823	7000	5394	4401	3759	3321
107 (107)	6000	4623	3772	3221	2845	7059	5439	4438	3789	3347
108 (108)	6050	4661	3803	3247	2868	7118	5484	4474	3820	3374
109 (109)	6100	4699	3834	3274	2890	7176	5528	4511	3852	3400
110 (110)	6150	4737	3865	3300	2913	7235	5573	4547	3882	3427
111 (111)	6200	4775	3896	3327	2935	7294	5618	4584	3914	3453
112 (112)	6254	4817	3929	3355	2959	7358	5667	4622	3947	3481
113 (113)	6304	4855	3960	3381	2982	7416	5712	4659	3978	3508

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6354	4893	3991	3525	3004	7475	5756	4695	4147	3534
115 (115)	6404	4931	4022	3552	3027	7534	5801	4732	4179	3561
116 (116)	6454	4969	4053	3578	3049	7593	5846	4768	4209	3587
117 (117)	6504	5007	4085	3605	3072	7652	5891	4806	4241	3614
118 (118)	6558	5049	4118	3633	3096	7715	5940	4845	4274	3642
119 (119)	6608	5087	4149	3659	3118	7774	5985	4881	4305	3668
120 (120)	6658	5125	4323	3686	3141	7833	6029	5086	4336	3695
121 (121)	6708	5163	4354	3712	3163	7892	6074	5122	4367	3721
122 (122)	6758	5201	4385	3738	3186	7951	6119	5159	4398	3748
123 (123)	6808	5239	4417	3765	3208	8009	6164	5196	4429	3774
124 (124)	6862	5281	4450	3793	3232	8073	6213	5235	4462	3802
125 (125)	6912	5319	4481	3820	3255	8132	6258	5272	4494	3829
126 (126)	6962	5357	4512	3846	3277	8191	6302	5308	4525	3855
127 (127)	7012	5395	4543	3872	3300	8249	6347	5345	4555	3882
128 (128)	7062	5433	4574	3899	3323	8308	6392	5381	4587	3909
129 (129)	7117	5667	4608	3927	3346	8373	6667	5421	4620	3936
130 (130)	7166	5705	4639	3953	3369	8431	6712	5458	4651	3964
131 (131)	7216	5743	4670	3980	3391	8489	6756	5494	4682	3989
132 (132)	7266	5781	4701	4006	3414	8548	6801	5531	4713	4016
133 (133)	7568	5819	4732	4033	3437	8904	6846	5567	4745	4044
134 (134)	7618	5857	4763	4059	3459	8962	6891	5604	4775	4069
135 (135)	7672	5899	4796	4087	3483	9026	6940	5642	4808	4098
136 (136)	7722	5937	4827	4114	3505	9085	6985	5679	4840	4124

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7772	5975	4858	4140	3528	9144	7029	5715	4871	4151
138 (138)	7822	6013	4889	4166	3551	9202	7074	5752	4901	4178
139 (139)	7872	6051	4920	4193	3573	9261	7119	5788	4933	4204
140 (140)	7922	6089	4951	4219	3596	9320	7164	5825	4964	4231
141 (141)	7976	6131	4985	4247	3619	9384	7213	5865	4996	4258
142 (142)	8026	6169	5016	4274	3642	9442	7258	5901	5028	4285
143 (143)	8076	6207	5047	4300	3665	9501	7302	5938	5059	4312
144 (144)	8126	6245	5078	4327	3687	9560	7347	5974	5091	4338
145 (145)	8176	6283	5109	4353	3710	9619	7392	6011	5121	4365
146 (146)	8226	6321	5140	4379	3732	9678	7436	6047	5152	4391
147 (147)	8280	6363	5173	4408	3756	9741	7486	6086	5186	4419
148 (148)	8330	6401	5204	4434	3779	9800	7531	6122	5216	4446
149 (149)	8380	6439	5235	4460	3801	9859	7575	6159	5247	4472
150 (150)	8430	6477	5266	4487	3824	9918	7620	6195	5279	4499
151 (151)	8480	6515	5297	4513	3846	9976	7665	6232	5309	4525
152 (152)	8535	6557	5331	4541	3870	10041	7714	6272	5342	4553
153 (153)	8584	6595	5362	4568	3893	10099	7759	6308	5374	4580
154 (154)	8634	6633	5393	4594	3915	10158	7804	6345	5405	4606
155 (155)	8684	6671	5424	4621	3938	10216	7848	6381	5436	4633
156 (156)	8734	6709	5455	4647	3960	10275	7893	6418	5467	4659
157 (157)	8784	6747	5486	4673	3983	10334	7938	6454	5498	4686
158 (158)	8839	6789	5519	4702	4007	10399	7987	6493	5532	4714
159 (159)	8888	6827	5550	4728	4029	10456	8032	6529	5562	4740

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8938	6865	5582	4755	4052	10515	8076	6567	5594	4767
161 (161)	8988	6903	5613	4781	4074	10574	8121	6604	5625	4793
162 (162)	9038	6941	5644	4807	4097	10633	8166	6640	5655	4820
163 (163)	9088	6979	5675	4834	4119	10692	8211	6676	5687	4846
164 (164)	9143	7021	5708	4862	4143	10756	8260	6715	5720	4874
165 (165)	9192	7059	5739	4888	4166	10814	8305	6752	5751	4901
166 (166)	9242	7097	5770	4915	4188	10873	8349	6788	5782	4927
167 (167)	9292	7135	5801	4941	4211	10932	8394	6825	5813	4954
168 (168)	9342	7173	5832	4968	4233	10991	8439	6861	5845	4980
169 (169)	9397	7214	5866	4996	4257	11055	8487	6901	5878	5008
170 (170)	9447	7253	5897	5022	4280	11114	8533	6938	5908	5035
171 (171)	9496	7291	5928	5049	4302	11172	8578	6974	5940	5061
172 (172)	9546	7329	5959	5075	4325	11231	8622	7011	5971	5088
173 (173)	9596	7367	5990	5101	4347	11289	8667	7047	6001	5114
174 (174)	9646	7405	6021	5128	4370	11348	8712	7084	6033	5141
175 (175)	9701	7446	6054	5156	4394	11413	8760	7122	6066	5169
176 (176)	9751	7485	6085	5182	4416	11472	8806	7159	6096	5195
177 (177)	9800	7523	6116	5209	4439	11529	8851	7195	6128	5222
178 (178)	9850	7561	6147	5235	4461	11588	8895	7232	6159	5248
179 (179)	9900	7599	6178	5262	4484	11647	8940	7268	6191	5275
180 (180)	9950	7637	6209	5288	4506	11706	8985	7305	6221	5301
181 (181)	10005	7678	6243	5316	4530	11771	9033	7345	6254	5329
182 (182)	10055	7717	6274	5343	4553	11829	9079	7381	6286	5356

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10105	7755	6305	5369	4575	11888	9124	7418	6316	5382
184 (184)	10154	7793	6336	5395	4598	11946	9168	7454	6347	5409
185 (185)	10204	7831	6367	5422	4620	12005	9213	7491	6379	5435
186 (186)	10254	7869	6398	5448	4643	12064	9258	7527	6409	5462
187 (187)	10309	7910	6431	5477	4667	12128	9306	7566	6444	5491
188 (188)	10359	7949	6462	5503	4689	12187	9352	7602	6474	5516
189 (189)	10409	7987	6493	5529	4712	12246	9396	7639	6505	5544
190 (190)	10458	8025	6525	5556	4735	12304	9441	7676	6536	5571
191 (191)	10508	8063	6556	5582	4757	12362	9486	7713	6567	5596
192 (192)	10563	8104	6589	5610	4781	12427	9534	7752	6600	5625
193 (193)	10613	8142	6620	5637	4803	12486	9579	7788	6632	5651
194 (194)	10663	8181	6651	5663	4826	12545	9625	7825	6662	5678
195 (195)	10713	8219	6682	5690	4849	12604	9669	7861	6694	5705
196 (196)	10762	8257	6713	5716	4871	12661	9714	7898	6725	5731
197 (197)	10812	8295	6744	5742	4894	12720	9759	7934	6755	5758
198 (198)	10867	8336	6778	5771	4917	12785	9807	7974	6789	5785
199 (199)	10917	8374	6809	5797	4940	12844	9852	8011	6820	5812
200 (902)	10967	8413	6840	5823	4963	12902	9898	8047	6851	5839
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	44	34	29	25	21	52	40	34	29	25

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	721	630	570	530	503	978	853	773	718	682
2 (002)	807	703	636	587	539	1093	953	862	796	731
3 (003)	925	782	702	641	587	1253	1060	951	869	796
4 (004)	948	805	713	649	590	1284	1091	967	880	800
5 (005)	1030	867	764	693	628	1396	1176	1036	940	851
6 (006)	1123	939	815	736	664	1522	1273	1104	998	900
7 (007)	1205	1002	866	780	702	1633	1358	1173	1058	951
8 (008)	1287	1064	916	823	739	1744	1442	1242	1116	1002
9 (009)	1375	1133	985	869	777	1864	1536	1336	1178	1053
10 (010)	1470	1195	1036	913	815	1993	1620	1404	1238	1104
11 (011)	1552	1274	1087	956	851	2104	1727	1473	1296	1153
12 (012)	1634	1336	1138	1020	889	2216	1811	1542	1382	1204
13 (013)	1715	1398	1189	1062	926	2324	1896	1611	1440	1256
14 (014)	1797	1462	1241	1107	989	2436	1982	1682	1500	1340
15 (015)	1908	1530	1295	1152	1028	2587	2073	1756	1562	1393
16 (016)	1990	1592	1346	1197	1064	2698	2158	1824	1622	1442
17 (017)	2072	1674	1397	1239	1102	2809	2269	1893	1680	1493
18 (018)	2154	1736	1474	1282	1138	2920	2353	1998	1738	1542
19 (019)	2236	1798	1525	1326	1175	3031	2438	2067	1798	1593
20 (020)	2318	1861	1575	1369	1211	3142	2522	2136	1856	1642
21 (021)	2433	1930	1630	1415	1251	3298	2616	2209	1918	1696
22 (022)	2515	1992	1680	1459	1289	3409	2700	2278	1978	1747

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2597	2054	1731	1502	1325	3520	2784	2347	2036	1796
24 (024)	2679	2116	1782	1546	1362	3631	2869	2416	2096	1847
25 (025)	2759	2179	1833	1589	1398	3740	2953	2484	2153	1896
26 (026)	2849	2282	1889	1667	1438	3862	3093	2560	2260	1949
27 (027)	2931	2344	1939	1711	1475	3973	3178	2629	2320	2000
28 (028)	3013	2407	1990	1754	1511	4084	3262	2698	2378	2049
29 (029)	3095	2469	2041	1797	1549	4196	3347	2767	2436	2100
30 (030)	3177	2531	2092	1841	1585	4307	3431	2836	2496	2149
31 (031)	3303	2593	2143	1884	1623	4478	3516	2904	2553	2200
32 (032)	3392	2662	2238	1930	1662	4598	3609	3033	2616	2253
33 (033)	3474	2725	2289	1974	1698	4709	3693	3102	2676	2302
34 (034)	3556	2787	2339	2016	1736	4820	3778	3171	2733	2353
35 (035)	3638	2849	2390	2061	1772	4931	3862	3240	2793	2402
36 (036)	3720	2911	2441	2103	1810	5042	3947	3309	2851	2453
37 (037)	3802	2974	2492	2146	1846	5153	4031	3378	2909	2502
38 (038)	3892	3043	2546	2193	1885	5276	4124	3451	2973	2556
39 (039)	3972	3105	2597	2236	1923	5384	4209	3520	3031	2607
40 (040)	4054	3167	2648	2279	2011	5496	4293	3589	3089	2727
41 (041)	4136	3284	2698	2323	2048	5607	4451	3658	3149	2776
42 (042)	4218	3346	2749	2366	2085	5718	4536	3727	3207	2827
43 (043)	4308	3413	2805	2413	2125	5840	4627	3802	3271	2880
44 (044)	4390	3475	2856	2456	2161	5951	4711	3871	3329	2929
45 (045)	4541	3538	2907	2498	2198	6156	4796	3940	3387	2980

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4623	3600	2957	2543	2234	6267	4880	4009	3447	3029
47 (047)	4705	3664	3008	2585	2272	6378	4967	4078	3504	3080
48 (048)	4787	3726	3059	2628	2308	6489	5051	4147	3562	3129
49 (049)	4877	3793	3113	2675	2348	6611	5142	4220	3627	3182
50 (050)	4957	3856	3164	2718	2385	6720	5227	4289	3684	3233
51 (051)	5039	3918	3215	2762	2421	6831	5311	4358	3744	3282
52 (052)	5121	3980	3266	2870	2459	6942	5396	4427	3891	3333
53 (053)	5203	4044	3318	2913	2495	7053	5482	4498	3949	3382
54 (054)	5285	4107	3369	2957	2533	7164	5567	4567	4009	3433
55 (055)	5375	4174	3423	3003	2572	7287	5658	4640	4071	3487
56 (056)	5456	4236	3474	3046	2608	7396	5742	4709	4129	3536
57 (057)	5538	4298	3525	3090	2646	7507	5827	4778	4189	3587
58 (058)	5620	4361	3575	3133	2682	7618	5911	4847	4247	3636
59 (059)	5702	4425	3707	3175	2720	7729	5998	5024	4304	3687
60 (060)	5784	4487	3757	3220	2756	7840	6082	5093	4364	3736
61 (061)	5874	4554	3811	3266	2795	7962	6173	5167	4427	3789
62 (062)	5954	4616	3862	3308	2833	8071	6258	5236	4484	3840
63 (063)	6036	4679	3913	3352	2869	8182	6342	5304	4544	3889
64 (064)	6118	4741	3964	3395	2907	8293	6427	5373	4602	3940
65 (065)	6200	4805	4015	3439	2943	8404	6513	5442	4662	3989
66 (066)	6290	4872	4070	3485	2982	8527	6604	5518	4724	4042
67 (067)	6372	5041	4121	3528	3020	8638	6833	5587	4782	4093
68 (068)	6452	5103	4172	3572	3056	8747	6918	5656	4842	4142

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6534	5166	4223	3615	3093	8858	7002	5724	4900	4193
70 (070)	6616	5228	4274	3657	3130	8969	7087	5793	4958	4242
71 (071)	6839	5292	4325	3702	3167	9271	7173	5862	5018	4293
72 (072)	6928	5359	4379	3748	3207	9391	7264	5936	5080	4347
73 (073)	7010	5421	4430	3790	3243	9502	7349	6004	5138	4396
74 (074)	7092	5484	4480	3834	3280	9613	7433	6073	5198	4447
75 (075)	7174	5546	4531	3877	3316	9724	7518	6142	5256	4496
76 (076)	7256	5608	4582	3921	3354	9836	7602	6211	5316	4547
77 (077)	7338	5672	4633	3964	3392	9947	7689	6280	5373	4598
78 (078)	7426	5739	4689	4010	3430	10067	7780	6356	5436	4649
79 (079)	7508	5802	4739	4054	3467	10178	7864	6424	5496	4700
80 (080)	7590	5864	4790	4097	3503	10289	7949	6493	5553	4749
81 (081)	7672	5926	4841	4139	3541	10400	8033	6562	5611	4800
82 (082)	7754	5989	4892	4184	3579	10511	8118	6631	5671	4851
83 (083)	7836	6052	4943	4226	3615	10622	8204	6700	5729	4900
84 (084)	7925	6120	4997	4274	3654	10742	8296	6773	5793	4953
85 (085)	8007	6182	5048	4316	3692	10853	8380	6842	5851	5004
86 (086)	8089	6244	5100	4359	3728	10964	8464	6913	5909	5053
87 (087)	8170	6307	5151	4403	3766	11076	8549	6982	5969	5104
88 (088)	8252	6369	5202	4446	3802	11187	8633	7051	6027	5153
89 (089)	8341	6438	5256	4492	3841	11307	8727	7124	6089	5207
90 (090)	8423	6500	5307	4536	3879	11418	8811	7193	6149	5258
91 (091)	8505	6562	5357	4579	3915	11529	8896	7262	6207	5307

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	8587	6625	5408	4623	3952	11640	8980	7331	6267	5358
93 (093)	8669	6687	5459	4666	3989	11751	9064	7400	6324	5407
94 (094)	8751	6749	5510	4708	4026	11862	9149	7469	6382	5458
95 (095)	8839	6818	5566	4756	4066	11982	9242	7544	6447	5511
96 (096)	8921	6880	5616	4798	4102	12093	9327	7613	6504	5560
97 (097)	9003	6943	5667	4841	4139	12204	9411	7682	6562	5611
98 (098)	9085	7005	5718	4885	4175	12316	9496	7751	6622	5660
99 (099)	9167	7067	5769	4928	4213	12427	9580	7820	6680	5711
100 (901)	9249	7130	5820	4972	4249	12538	9664	7889	6740	5760
101 (101)	9338	7198	5874	5018	4441	12658	9758	7962	6802	6020
102 (102)	9420	7261	5925	5061	4477	12769	9842	8031	6860	6069
103 (103)	9502	7323	5975	5105	4515	12880	9927	8100	6920	6120
104 (104)	9584	7385	6026	5148	4551	12991	10011	8169	6978	6169
105 (105)	9666	7448	6077	5190	4589	13102	10096	8238	7036	6220
106 (106)	9754	7516	6133	5238	4628	13222	10189	8313	7100	6273
107 (107)	9836	7579	6184	5280	4664	13333	10273	8382	7158	6322
108 (108)	9918	7641	6234	5323	4702	13444	10358	8451	7216	6373
109 (109)	10000	7703	6285	5367	4738	13556	10442	8520	7276	6422
110 (110)	10082	7766	6336	5410	4775	13667	10527	8589	7333	6473
111 (111)	10164	7828	6387	5454	4811	13778	10611	8658	7393	6522
112 (112)	10252	7897	6441	5500	4851	13898	10704	8731	7456	6576
113 (113)	10334	7959	6492	5543	4889	14009	10789	8800	7513	6627

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	10416	8021	6543	5779	4925	14120	10873	8869	7833	6676
115 (115)	10498	8084	6593	5823	4962	14231	10958	8938	7893	6727
116 (116)	10580	8146	6644	5866	4998	14342	11042	9007	7951	6776
117 (117)	10662	8208	6697	5910	5036	14453	11127	9078	8011	6827
118 (118)	10751	8277	6751	5956	5075	14573	11220	9151	8073	6880
119 (119)	10833	8339	6802	5998	5111	14684	11304	9220	8131	6929
120 (120)	10915	8402	7087	6043	5149	14796	11389	9607	8191	6980
121 (121)	10997	8464	7138	6085	5185	14907	11473	9676	8249	7029
122 (122)	11079	8526	7189	6128	5223	15018	11558	9744	8307	7080
123 (123)	11161	8589	7241	6172	5259	15129	11642	9816	8367	7129
124 (124)	11249	8657	7295	6218	5298	15249	11736	9889	8429	7182
125 (125)	11331	8720	7346	6262	5336	15360	11820	9958	8489	7233
126 (126)	11413	8782	7397	6305	5372	15471	11904	10027	8547	7282
127 (127)	11495	8844	7448	6348	5410	15582	11989	10096	8604	7333
128 (128)	11577	8907	7498	6392	5448	15693	12073	10164	8664	7384
129 (129)	11667	9290	7554	6438	5485	15816	12593	10240	8727	7436
130 (130)	11748	9352	7605	6480	5523	15924	12678	10309	8784	7487
131 (131)	11830	9415	7656	6525	5559	16036	12762	10378	8844	7536
132 (132)	11911	9477	7707	6567	5597	16147	12847	10447	8902	7587
133 (133)	12407	9539	7757	6611	5634	16818	12931	10516	8962	7638
134 (134)	12489	9602	7808	6654	5670	16929	13016	10584	9020	7687
135 (135)	12577	9670	7862	6700	5710	17049	13109	10658	9082	7740
136 (136)	12659	9733	7913	6744	5746	17160	13193	10727	9142	7789

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	12741	9795	7964	6787	5784	17271	13278	10796	9200	7840
138 (138)	12823	9857	8015	6830	5821	17382	13362	10864	9258	7891
139 (139)	12905	9920	8066	6874	5857	17493	13447	10933	9318	7940
140 (140)	12987	9982	8116	6916	5895	17604	13531	11002	9376	7991
141 (141)	13075	10051	8172	6962	5933	17724	13624	11078	9438	8042
142 (142)	13157	10113	8223	7007	5970	17836	13709	11147	9498	8093
143 (143)	13239	10175	8274	7049	6008	17947	13793	11216	9556	8144
144 (144)	13321	10238	8325	7093	6044	18058	13878	11284	9616	8193
145 (145)	13403	10300	8375	7136	6082	18169	13962	11353	9673	8244
146 (146)	13485	10362	8426	7179	6118	18280	14047	11422	9731	8293
147 (147)	13574	10431	8480	7226	6157	18400	14140	11496	9796	8347
148 (148)	13656	10493	8531	7269	6195	18511	14224	11564	9853	8398
149 (149)	13738	10556	8582	7311	6231	18622	14309	11633	9911	8447
150 (150)	13820	10618	8633	7356	6269	18733	14393	11702	9971	8498
151 (151)	13902	10680	8684	7398	6305	18844	14478	11771	10029	8547
152 (152)	13992	10749	8739	7444	6344	18967	14571	11847	10091	8600
153 (153)	14072	10811	8790	7489	6382	19076	14656	11916	10151	8651
154 (154)	14154	10874	8841	7531	6418	19187	14740	11984	10209	8700
155 (155)	14236	10936	8892	7575	6456	19298	14824	12053	10269	8751
156 (156)	14318	10998	8943	7618	6492	19409	14909	12122	10327	8800
157 (157)	14400	11061	8993	7661	6530	19520	14993	12191	10384	8851
158 (158)	14490	11130	9048	7708	6569	19642	15087	12264	10449	8904
159 (159)	14570	11192	9098	7751	6605	19751	15171	12333	10507	8953

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	14652	11254	9151	7795	6643	19862	15256	12404	10567	9004
161 (161)	14734	11316	9202	7838	6679	19973	15340	12473	10624	9053
162 (162)	14816	11379	9252	7880	6716	20084	15424	12542	10682	9104
163 (163)	14898	11441	9303	7925	6752	20196	15509	12611	10742	9153
164 (164)	14989	11510	9357	7970	6792	20318	15602	12684	10804	9207
165 (165)	15069	11572	9408	8013	6830	20427	15687	12753	10862	9258
166 (166)	15151	11634	9459	8057	6866	20538	15771	12822	10922	9307
167 (167)	15233	11697	9510	8100	6903	20649	15856	12891	10980	9358
168 (168)	15315	11759	9561	8144	6939	20760	15940	12960	11040	9407
169 (169)	15405	11826	9616	8190	6979	20882	16031	13036	11102	9460
170 (170)	15487	11890	9667	8233	7016	20993	16118	13104	11160	9511
171 (171)	15567	11952	9718	8277	7052	21102	16202	13173	11220	9560
172 (172)	15649	12015	9769	8320	7090	21213	16287	13242	11278	9611
173 (173)	15731	12077	9820	8362	7126	21324	16371	13311	11336	9660
174 (174)	15813	12139	9870	8407	7164	21436	16456	13380	11396	9711
175 (175)	15903	12207	9925	8452	7203	21558	16547	13453	11458	9764
176 (176)	15985	12270	9975	8495	7239	21669	16633	13522	11516	9813
177 (177)	16066	12333	10026	8539	7277	21778	16718	13591	11576	9864
178 (178)	16148	12395	10077	8582	7313	21889	16802	13660	11633	9913
179 (179)	16230	12457	10128	8626	7351	22000	16887	13729	11693	9964
180 (180)	16311	12520	10179	8669	7387	22111	16971	13798	11751	10013
181 (181)	16402	12587	10234	8715	7426	22233	17062	13873	11813	10067
182 (182)	16484	12651	10285	8759	7464	22344	17149	13942	11873	10118

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	16566	12713	10336	8802	7500	22456	17233	14011	11931	10167
184 (184)	16646	12775	10387	8844	7538	22564	17318	14080	11989	10218
185 (185)	16728	12838	10438	8889	7574	22676	17402	14149	12049	10267
186 (186)	16810	12900	10489	8931	7611	22787	17487	14218	12107	10318
187 (187)	16900	12967	10543	8979	7651	22909	17578	14291	12171	10371
188 (188)	16982	13031	10593	9021	7687	23020	17664	14360	12229	10420
189 (189)	17064	13093	10644	9064	7725	23131	17749	14429	12287	10471
190 (190)	17144	13156	10697	9108	7762	23240	17833	14500	12347	10522
191 (191)	17226	13218	10748	9151	7798	23351	17918	14569	12404	10571
192 (192)	17316	13285	10802	9197	7838	23473	18009	14642	12467	10624
193 (193)	17398	13348	10852	9241	7874	23584	18093	14711	12527	10673
194 (194)	17480	13411	10903	9284	7911	23696	18180	14780	12584	10724
195 (195)	17562	13474	10954	9328	7949	23807	18264	14849	12644	10776
196 (196)	17643	13536	11005	9370	7985	23916	18349	14918	12702	10824
197 (197)	17725	13598	11056	9413	8023	24027	18433	14987	12760	10876
198 (198)	17815	13666	11111	9461	8061	24149	18524	15062	12824	10927
199 (199)	17897	13728	11162	9503	8098	24260	18609	15131	12882	10978
200 (902)	17979	13792	11213	9546	8136	24371	18696	15200	12940	11029
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	72	56	48	41	34	98	76	64	56	47

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	182	182	226	240	280

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами

Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	143	103	92	92	168	121	108	108
2 (002)	196	131	116	116	231	154	136	136
3 (003)	265	169	145	144	312	199	171	169
4 (004)	300	189	162	157	353	222	191	185
5 (005)	364	225	191	184	428	265	225	216
6 (006)	426	258	218	210	501	304	256	247
7 (007)	488	292	246	236	574	344	289	278
8 (008)	553	328	275	261	651	386	324	307
9 (009)	615	363	300	289	724	427	353	340
10 (010)	672	394	330	313	791	464	388	368
11 (011)	720	418	349	332	847	492	411	391
12 (012)	762	448	369	357	896	527	434	420
13 (013)	808	474	391	378	951	558	460	445
14 (014)	850	498	416	397	1000	586	489	467

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	903	522	436	417	1062	614	513	491
16 (016)	945	553	456	437	1112	651	536	514
17 (017)	988	577	476	457	1162	679	560	538
18 (018)	1030	601	495	476	1212	707	582	560
19 (019)	1072	625	515	496	1261	735	606	584
20 (020)	1127	650	535	524	1326	765	629	616
21 (021)	1169	674	555	544	1375	793	653	640
22 (022)	1211	698	584	564	1425	821	687	664
23 (023)	1254	722	604	583	1475	849	711	686
24 (024)	1296	758	624	603	1525	892	734	709
25 (025)	1342	784	645	624	1579	922	759	734
26 (026)	1384	808	665	644	1628	951	782	758
27 (027)	1448	832	685	663	1704	979	806	780
28 (028)	1490	856	705	683	1753	1007	829	804
29 (029)	1532	880	725	703	1802	1035	853	827
30 (030)	1575	905	745	723	1853	1065	876	851
31 (031)	1617	929	765	755	1902	1093	900	888
32 (032)	1659	953	785	775	1952	1121	924	912
33 (033)	1702	977	819	795	2002	1149	964	935
34 (034)	1744	1001	839	815	2052	1178	987	959
35 (035)	1787	1043	859	834	2102	1227	1011	981
36 (036)	1829	1068	879	854	2152	1256	1034	1005

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1875	1093	900	875	2206	1286	1059	1029
38 (038)	1950	1118	920	895	2294	1315	1082	1053
39 (039)	1992	1142	940	915	2344	1344	1106	1076
40 (040)	2035	1166	960	934	2394	1372	1129	1099
41 (041)	2077	1190	980	954	2444	1400	1153	1122
42 (042)	2119	1214	1000	974	2493	1428	1176	1146
43 (043)	2162	1239	1020	994	2544	1458	1200	1169
44 (044)	2204	1263	1040	1013	2593	1486	1224	1192
45 (045)	2247	1287	1059	1033	2644	1514	1246	1215
46 (046)	2289	1311	1079	1053	2693	1542	1269	1239
47 (047)	2331	1335	1099	1073	2742	1571	1293	1262
48 (048)	2374	1360	1119	1093	2793	1600	1316	1286
49 (049)	2419	1386	1141	1113	2846	1631	1342	1309
50 (050)	2462	1410	1161	1133	2896	1659	1366	1333
51 (051)	2504	1434	1180	1178	2946	1687	1388	1386
52 (052)	2547	1458	1200	1198	2996	1715	1412	1409
53 (053)	2589	1482	1248	1218	3046	1744	1468	1433
54 (054)	2631	1507	1268	1238	3095	1773	1492	1456
55 (055)	2674	1566	1288	1257	3146	1842	1515	1479
56 (056)	2716	1590	1308	1277	3195	1871	1539	1502
57 (057)	2758	1614	1328	1297	3245	1899	1562	1526
58 (058)	2801	1639	1348	1317	3295	1928	1586	1549

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	2909	1663	1368	1336	3422	1956	1609	1572
60 (060)	2951	1687	1388	1356	3472	1985	1633	1595
61 (061)	2993	1711	1408	1376	3521	2013	1656	1619
62 (062)	3039	1737	1429	1397	3575	2044	1681	1644
63 (063)	3082	1761	1449	1417	3626	2072	1705	1667
64 (064)	3124	1786	1469	1436	3675	2101	1728	1689
65 (065)	3166	1810	1489	1456	3725	2129	1752	1713
66 (066)	3209	1834	1509	1476	3775	2158	1775	1736
67 (067)	3251	1858	1529	1496	3825	2186	1799	1760
68 (068)	3293	1882	1549	1515	3874	2214	1822	1782
69 (069)	3336	1907	1569	1535	3925	2244	1846	1806
70 (070)	3378	1931	1589	1555	3974	2272	1869	1829
71 (071)	3420	1955	1609	1575	4024	2300	1893	1853
72 (072)	3463	1979	1628	1595	4074	2328	1915	1876
73 (073)	3505	2003	1648	1614	4124	2356	1939	1899
74 (074)	3551	2029	1670	1635	4178	2387	1965	1924
75 (075)	3593	2053	1690	1655	4227	2415	1988	1947
76 (076)	3636	2078	1710	1675	4278	2445	2012	1971
77 (077)	3678	2102	1729	1694	4327	2473	2034	1993
78 (078)	3720	2126	1749	1714	4376	2501	2058	2016
79 (079)	3763	2150	1769	1734	4427	2529	2081	2040
80 (080)	3805	2174	1789	1754	4476	2558	2105	2064

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	3847	2199	1809	1774	4526	2587	2128	2087
82 (082)	3890	2223	1829	1793	4576	2615	2152	2109
83 (083)	3932	2247	1849	1813	4626	2644	2175	2133
84 (084)	3974	2271	1869	1833	4675	2672	2199	2156
85 (085)	4017	2295	1889	1853	4726	2700	2222	2180
86 (086)	4063	2321	1910	1873	4780	2731	2247	2204
87 (087)	4105	2346	1930	1893	4829	2760	2271	2227
88 (088)	4147	2370	1950	1913	4879	2788	2294	2251
89 (089)	4190	2394	1970	1933	4929	2816	2318	2274
90 (090)	4232	2418	1990	1953	4979	2845	2341	2298
91 (091)	4274	2442	2010	1972	5028	2873	2365	2320
92 (092)	4317	2467	2030	1992	5079	2902	2388	2344
93 (093)	4359	2491	2050	2012	5128	2931	2412	2367
94 (094)	4401	2515	2070	2032	5178	2959	2435	2391
95 (095)	4444	2539	2090	2051	5228	2987	2459	2413
96 (096)	4486	2563	2110	2071	5278	3015	2482	2436
97 (097)	4529	2588	2130	2091	5328	3045	2506	2460
98 (098)	4574	2614	2151	2112	5381	3075	2531	2485
99 (099)	4617	2638	2171	2207	5432	3104	2554	2596
100 (901)	4659	2662	2191	2227	5481	3132	2578	2620
101 (101)	4701	2686	2293	2246	5531	3160	2698	2642
102 (102)	4744	2710	2313	2266	5581	3188	2721	2666

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	4786	2839	2333	2286	5631	3340	2745	2689
104 (104)	4828	2863	2353	2306	5680	3368	2768	2713
105 (105)	4871	2887	2373	2325	5731	3396	2792	2735
106 (106)	5107	2911	2393	2345	6008	3425	2815	2759
107 (107)	5149	2936	2413	2365	6058	3454	2839	2782
108 (108)	5192	2960	2433	2385	6108	3482	2862	2806
109 (109)	5234	2984	2453	2404	6158	3511	2886	2828
110 (110)	5276	3008	2473	2424	6207	3539	2909	2852
111 (111)	5322	3034	2494	2445	6261	3569	2934	2876
112 (112)	5364	3058	2514	2465	6311	3598	2958	2900
113 (113)	5407	3083	2534	2485	6361	3627	2981	2924
114 (114)	5449	3107	2554	2504	6411	3655	3005	2946
115 (115)	5492	3131	2574	2524	6461	3684	3028	2969
116 (116)	5534	3155	2594	2544	6511	3712	3052	2993
117 (117)	5576	3179	2614	2564	6560	3740	3075	3016
118 (118)	5619	3204	2634	2583	6611	3769	3099	3039
119 (119)	5661	3228	2654	2603	6660	3798	3122	3062
120 (120)	5703	3252	2674	2623	6709	3826	3146	3086
121 (121)	5746	3276	2694	2643	6760	3854	3169	3109
122 (122)	5788	3300	2714	2663	6809	3882	3193	3133
123 (123)	5834	3326	2735	2683	6864	3913	3218	3156
124 (124)	5876	3351	2755	2703	6913	3942	3241	3180

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	5919	3375	2775	2723	6964	3971	3265	3204
126 (126)	5961	3399	2795	2743	7013	3999	3288	3227
127 (127)	6003	3423	2815	2762	7062	4027	3312	3249
128 (128)	6046	3447	2834	2782	7113	4055	3334	3273
129 (129)	6088	3471	2854	2802	7162	4084	3358	3296
130 (130)	6130	3496	2874	2822	7212	4113	3381	3320
131 (131)	6173	3520	2894	2842	7262	4141	3405	3344
132 (132)	6215	3544	2914	2861	7312	4169	3428	3366
133 (133)	6257	3568	2934	2881	7361	4198	3452	3389
134 (134)	6300	3592	2954	2901	7412	4226	3475	3413
135 (135)	6346	3618	2975	2922	7466	4256	3500	3438
136 (136)	6388	3643	2995	2941	7515	4286	3524	3460
137 (137)	6430	3667	3015	2961	7565	4314	3547	3484
138 (138)	6473	3691	3035	2981	7615	4342	3571	3507
139 (139)	6515	3715	3055	3001	7665	4371	3594	3531
140 (140)	6557	3739	3075	3021	7714	4399	3618	3554
141 (141)	6600	3764	3095	3040	7765	4428	3641	3576
142 (142)	6642	3788	3115	3060	7814	4456	3665	3600
143 (143)	6684	3812	3135	3080	7864	4485	3688	3624
144 (144)	6727	3836	3155	3100	7914	4513	3712	3647
145 (145)	6769	3860	3175	3119	7964	4541	3735	3669
146 (146)	6811	3885	3195	3139	8013	4571	3759	3693

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	6857	3911	3216	3160	8067	4601	3784	3718
148 (148)	6900	3935	3236	3180	8118	4629	3807	3741
149 (149)	6942	3959	3256	3200	8167	4658	3831	3765
150 (150)	6984	3983	3276	3219	8216	4686	3854	3787
151 (151)	7027	4007	3296	3239	8267	4714	3878	3811
152 (152)	7069	4032	3316	3259	8316	4744	3901	3834
153 (153)	7111	4056	3336	3279	8366	4772	3925	3858
154 (154)	7154	4080	3356	3298	8416	4800	3948	3880
155 (155)	7196	4104	3375	3318	8466	4828	3971	3904
156 (156)	7239	4128	3395	3338	8516	4856	3994	3927
157 (157)	7281	4152	3415	3358	8566	4885	4018	3951
158 (158)	7323	4177	3435	3378	8615	4914	4041	3974
159 (159)	7366	4201	3455	3397	8666	4942	4065	3996
160 (160)	7411	4227	3477	3418	8719	4973	4091	4021
161 (161)	7454	4251	3496	3438	8769	5001	4113	4045
162 (162)	7496	4275	3516	3458	8819	5029	4136	4068
163 (163)	7538	4299	3536	3477	8868	5058	4160	4091
164 (164)	7581	4324	3556	3497	8919	5087	4184	4114
165 (165)	7623	4348	3576	3517	8968	5115	4207	4138
166 (166)	7666	4372	3596	3537	9019	5144	4231	4161
167 (167)	7708	4396	3616	3557	9068	5172	4254	4185
168 (168)	7750	4420	3636	3576	9118	5200	4278	4207

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	7793	4445	3656	3596	9168	5229	4301	4231
170 (170)	7835	4469	3676	3616	9218	5258	4325	4254
171 (171)	7877	4493	3696	3636	9267	5286	4348	4278
172 (172)	7923	4519	3717	3656	9321	5316	4373	4301
173 (173)	7966	4543	3737	3676	9372	5345	4396	4325
174 (174)	8008	4567	3757	3696	9421	5373	4420	4348
175 (175)	8050	4592	3777	3716	9471	5402	4444	4372
176 (176)	8093	4616	3797	3735	9521	5431	4467	4394
177 (177)	8135	4640	3817	3755	9571	5459	4491	4418
178 (178)	8177	4664	3837	3775	9620	5487	4514	4441
179 (179)	8220	4688	3857	3795	9671	5515	4538	4465
180 (180)	8262	4713	3877	3815	9720	5545	4561	4488
181 (181)	8304	4737	3897	3834	9769	5573	4585	4511
182 (182)	8347	4761	3916	3854	9820	5601	4607	4534
183 (183)	8389	4785	3936	3874	9869	5629	4631	4558
184 (184)	8435	4811	3958	3895	9924	5660	4656	4582
185 (185)	8477	4835	3978	3914	9973	5688	4680	4605
186 (186)	8520	4859	3998	3934	10024	5716	4704	4628
187 (187)	8562	4884	4018	3954	10073	5746	4727	4652
188 (188)	8604	4908	4037	3974	10122	5774	4749	4675
189 (189)	8647	4932	4057	3994	10173	5802	4773	4699
190 (190)	8689	4956	4077	4013	10222	5831	4796	4721
191 (191)	8731	4980	4097	4033	10272	5859	4820	4745

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	8774	5005	4117	4053	10322	5888	4844	4768
193 (193)	8816	5029	4137	4073	10372	5916	4867	4792
194 (194)	8858	5053	4157	4092	10421	5945	4891	4814
195 (195)	8901	5077	4177	4112	10472	5973	4914	4838
196 (196)	8947	5103	4198	4133	10526	6004	4939	4862
197 (197)	8989	5127	4218	4153	10575	6032	4962	4886
198 (198)	9031	5152	4238	4173	10625	6061	4986	4909
199 (199)	9074	5176	4258	4192	10675	6089	5009	4932
200 (902)	9116	5200	4278	4212	10725	6118	5033	4955
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	22	18	18	42	26	21	21

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	234	169	151	151	318	229	204	204
2 (002)	321	215	190	190	436	291	258	258
3 (003)	434	277	238	236	589	376	322	320
4 (004)	492	310	266	257	667	420	360	349

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	597	369	313	302	809	500	424	409
6 (006)	698	423	357	344	947	573	484	467
7 (007)	800	479	403	387	1084	649	547	524
8 (008)	907	538	451	428	1229	729	611	580
9 (009)	1008	595	492	474	1367	807	667	642
10 (010)	1102	646	541	513	1493	876	733	696
11 (011)	1180	685	572	544	1600	929	776	738
12 (012)	1249	734	605	585	1693	996	820	793
13 (013)	1325	777	641	620	1796	1053	869	840
14 (014)	1393	816	682	651	1889	1107	924	882
15 (015)	1480	856	715	684	2007	1160	969	927
16 (016)	1549	907	748	716	2100	1229	1013	971
17 (017)	1620	946	780	749	2196	1282	1058	1016
18 (018)	1689	985	811	780	2289	1336	1100	1058
19 (019)	1757	1025	844	813	2382	1389	1144	1102
20 (020)	1848	1066	877	859	2504	1444	1189	1164
21 (021)	1916	1105	910	892	2598	1498	1233	1209
22 (022)	1985	1144	957	925	2691	1551	1298	1253
23 (023)	2056	1184	990	956	2787	1604	1342	1296
24 (024)	2125	1243	1023	989	2880	1684	1387	1340
25 (025)	2200	1285	1057	1023	2982	1742	1433	1387
26 (026)	2269	1325	1090	1056	3076	1796	1478	1431
27 (027)	2374	1364	1123	1087	3218	1849	1522	1473

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	2443	1403	1156	1120	3311	1902	1567	1518
29 (029)	2511	1443	1189	1152	3404	1956	1611	1562
30 (030)	2582	1484	1221	1185	3500	2011	1656	1607
31 (031)	2651	1523	1254	1238	3593	2064	1700	1678
32 (032)	2720	1562	1287	1270	3687	2118	1744	1722
33 (033)	2790	1602	1343	1303	3782	2171	1820	1767
34 (034)	2859	1641	1375	1336	3876	2224	1864	1811
35 (035)	2930	1710	1408	1367	3971	2318	1909	1853
36 (036)	2998	1751	1441	1400	4064	2373	1953	1898
37 (037)	3074	1792	1475	1434	4167	2429	2000	1944
38 (038)	3197	1833	1508	1467	4333	2484	2044	1989
39 (039)	3266	1872	1541	1500	4427	2538	2089	2033
40 (040)	3336	1911	1574	1531	4522	2591	2133	2076
41 (041)	3405	1951	1607	1564	4616	2644	2178	2120
42 (042)	3474	1990	1639	1597	4709	2698	2222	2164
43 (043)	3544	2031	1672	1630	4804	2753	2267	2209
44 (044)	3613	2070	1705	1661	4898	2807	2311	2251
45 (045)	3684	2110	1736	1693	4993	2860	2353	2296
46 (046)	3752	2149	1769	1726	5087	2913	2398	2340
47 (047)	3821	2189	1802	1759	5180	2967	2442	2384
48 (048)	3892	2230	1834	1792	5276	3022	2487	2429
49 (049)	3966	2272	1870	1825	5376	3080	2536	2473

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	4036	2311	1903	1857	5471	3133	2580	2518
51 (051)	4105	2351	1934	1931	5564	3187	2622	2618
52 (052)	4175	2390	1967	1964	5660	3240	2667	2662
53 (053)	4244	2430	2046	1997	5753	3293	2773	2707
54 (054)	4313	2470	2079	2030	5847	3349	2818	2751
55 (055)	4384	2567	2111	2061	5942	3480	2862	2793
56 (056)	4452	2607	2144	2093	6036	3533	2907	2838
57 (057)	4521	2646	2177	2126	6129	3587	2951	2882
58 (058)	4592	2687	2210	2159	6224	3642	2996	2927
59 (059)	4769	2726	2243	2190	6464	3696	3040	2969
60 (060)	4838	2766	2275	2223	6558	3749	3084	3013
61 (061)	4907	2805	2308	2256	6651	3802	3129	3058
62 (062)	4982	2848	2343	2290	6753	3860	3176	3104
63 (063)	5052	2887	2375	2323	6849	3913	3220	3149
64 (064)	5121	2928	2408	2354	6942	3969	3264	3191
65 (065)	5190	2967	2441	2387	7036	4022	3309	3236
66 (066)	5261	3007	2474	2420	7131	4076	3353	3280
67 (067)	5330	3046	2507	2452	7224	4129	3398	3324
68 (068)	5398	3085	2539	2484	7318	4182	3442	3367
69 (069)	5469	3126	2572	2516	7413	4238	3487	3411
70 (070)	5538	3166	2605	2549	7507	4291	3531	3456
71 (071)	5607	3205	2638	2582	7600	4344	3576	3500
72 (072)	5677	3244	2669	2615	7696	4398	3618	3544

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	5746	3284	2702	2646	7789	4451	3662	3587
74 (074)	5821	3326	2738	2680	7891	4509	3711	3633
75 (075)	5890	3366	2770	2713	7984	4562	3756	3678
76 (076)	5961	3407	2803	2746	8080	4618	3800	3722
77 (077)	6030	3446	2834	2777	8173	4671	3842	3764
78 (078)	6098	3485	2867	2810	8267	4724	3887	3809
79 (079)	6169	3525	2900	2843	8362	4778	3931	3853
80 (080)	6238	3564	2933	2875	8456	4831	3976	3898
81 (081)	6307	3605	2966	2908	8549	4887	4020	3942
82 (082)	6377	3644	2998	2939	8644	4940	4064	3984
83 (083)	6446	3684	3031	2972	8738	4993	4109	4029
84 (084)	6515	3723	3064	3005	8831	5047	4153	4073
85 (085)	6585	3762	3097	3038	8927	5100	4198	4118
86 (086)	6661	3805	3131	3070	9029	5158	4244	4162
87 (087)	6730	3846	3164	3103	9122	5213	4289	4207
88 (088)	6798	3885	3197	3136	9216	5267	4333	4251
89 (089)	6869	3925	3230	3169	9311	5320	4378	4296
90 (090)	6938	3964	3262	3202	9404	5373	4422	4340
91 (091)	7007	4003	3295	3233	9498	5427	4467	4382
92 (092)	7077	4044	3328	3266	9593	5482	4511	4427
93 (093)	7146	4084	3361	3298	9687	5536	4556	4471
94 (094)	7215	4123	3393	3331	9780	5589	4600	4516

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	7285	4162	3426	3362	9876	5642	4644	4558
96 (096)	7354	4202	3459	3395	9969	5696	4689	4602
97 (097)	7425	4243	3492	3428	10064	5751	4733	4647
98 (098)	7498	4285	3526	3462	10164	5809	4780	4693
99 (099)	7569	4325	3559	3618	10260	5862	4824	4904
100 (901)	7638	4364	3592	3651	10353	5916	4869	4949
101 (101)	7707	4403	3759	3682	10447	5969	5096	4991
102 (102)	7777	4443	3792	3715	10542	6022	5140	5036
103 (103)	7846	4654	3825	3748	10636	6309	5184	5080
104 (104)	7915	4693	3857	3780	10729	6362	5229	5124
105 (105)	7985	4733	3890	3811	10824	6416	5273	5167
106 (106)	8372	4772	3923	3844	11349	6469	5318	5211
107 (107)	8441	4813	3956	3877	11442	6524	5362	5256
108 (108)	8511	4852	3989	3910	11538	6578	5407	5300
109 (109)	8580	4892	4021	3941	11631	6631	5451	5342
110 (110)	8649	4931	4054	3974	11724	6684	5496	5387
111 (111)	8725	4974	4089	4008	11827	6742	5542	5433
112 (112)	8793	5013	4121	4041	11920	6796	5587	5478
113 (113)	8864	5054	4154	4074	12016	6851	5631	5522
114 (114)	8933	5093	4187	4105	12109	6904	5676	5564
115 (115)	9003	5133	4220	4138	12204	6958	5720	5609
116 (116)	9072	5172	4252	4170	12298	7011	5764	5653
117 (117)	9141	5211	4285	4203	12391	7064	5809	5698

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	9211	5252	4318	4234	12487	7120	5853	5740
119 (119)	9280	5292	4351	4267	12580	7173	5898	5784
120 (120)	9349	5331	4384	4300	12673	7227	5942	5829
121 (121)	9420	5370	4416	4333	12769	7280	5987	5873
122 (122)	9489	5410	4449	4366	12862	7333	6031	5918
123 (123)	9564	5452	4484	4398	12964	7391	6078	5962
124 (124)	9633	5493	4516	4431	13058	7447	6122	6007
125 (125)	9703	5533	4549	4464	13153	7500	6167	6051
126 (126)	9772	5572	4582	4497	13247	7553	6211	6096
127 (127)	9841	5611	4615	4528	13340	7607	6256	6138
128 (128)	9911	5651	4646	4561	13436	7660	6298	6182
129 (129)	9980	5690	4679	4593	13529	7713	6342	6227
130 (130)	10049	5731	4711	4626	13622	7769	6387	6271
131 (131)	10120	5770	4744	4659	13718	7822	6431	6316
132 (132)	10189	5810	4777	4690	13811	7876	6476	6358
133 (133)	10257	5849	4810	4723	13904	7929	6520	6402
134 (134)	10328	5889	4843	4756	14000	7982	6564	6447
135 (135)	10403	5931	4877	4790	14102	8040	6611	6493
136 (136)	10472	5972	4910	4821	14196	8096	6656	6536
137 (137)	10541	6011	4943	4854	14289	8149	6700	6580
138 (138)	10611	6051	4975	4887	14384	8202	6744	6624
139 (139)	10680	6090	5008	4920	14478	8256	6789	6669
140 (140)	10749	6130	5041	4952	14571	8309	6833	6713

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	10820	6170	5074	4984	14667	8364	6878	6756
142 (142)	10889	6210	5107	5016	14760	8418	6922	6800
143 (143)	10957	6249	5139	5049	14853	8471	6967	6844
144 (144)	11028	6289	5172	5082	14949	8524	7011	6889
145 (145)	11097	6328	5205	5113	15042	8578	7056	6931
146 (146)	11166	6369	5238	5146	15136	8633	7100	6976
147 (147)	11241	6411	5272	5180	15238	8691	7147	7022
148 (148)	11311	6451	5305	5213	15333	8744	7191	7067
149 (149)	11380	6490	5338	5246	15427	8798	7236	7111
150 (150)	11449	6530	5370	5277	15520	8851	7280	7153
151 (151)	11520	6569	5403	5310	15616	8904	7324	7198
152 (152)	11589	6610	5436	5343	15709	8960	7369	7242
153 (153)	11657	6649	5469	5375	15802	9013	7413	7287
154 (154)	11728	6689	5502	5407	15898	9067	7458	7329
155 (155)	11797	6728	5533	5439	15991	9120	7500	7373
156 (156)	11867	6767	5566	5472	16087	9173	7544	7418
157 (157)	11936	6807	5598	5505	16180	9227	7589	7462
158 (158)	12005	6848	5631	5538	16273	9282	7633	7507
159 (159)	12075	6887	5664	5569	16369	9336	7678	7549
160 (160)	12149	6930	5700	5603	16469	9393	7727	7596
161 (161)	12220	6969	5731	5636	16564	9447	7769	7640
162 (162)	12289	7008	5764	5669	16658	9500	7813	7684
163 (163)	12357	7048	5797	5700	16751	9553	7858	7727

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	12428	7089	5830	5733	16847	9609	7902	7771
165 (165)	12497	7128	5862	5766	16940	9662	7947	7816
166 (166)	12567	7167	5895	5798	17036	9716	7991	7860
167 (167)	12636	7207	5928	5831	17129	9769	8036	7904
168 (168)	12705	7246	5961	5862	17222	9822	8080	7947
169 (169)	12775	7287	5993	5895	17318	9878	8124	7991
170 (170)	12844	7326	6026	5928	17411	9931	8169	8036
171 (171)	12913	7366	6059	5961	17504	9984	8213	8080
172 (172)	12989	7408	6093	5993	17607	10042	8260	8124
173 (173)	13059	7448	6126	6026	17702	10096	8304	8169
174 (174)	13128	7487	6159	6059	17796	10149	8349	8213
175 (175)	13197	7528	6192	6092	17889	10204	8393	8258
176 (176)	13267	7567	6225	6123	17984	10258	8438	8300
177 (177)	13336	7607	6257	6156	18078	10311	8482	8344
178 (178)	13405	7646	6290	6189	18171	10364	8527	8389
179 (179)	13475	7685	6323	6221	18267	10418	8571	8433
180 (180)	13544	7726	6356	6254	18360	10473	8616	8478
181 (181)	13613	7766	6389	6285	18453	10527	8660	8520
182 (182)	13684	7805	6420	6318	18549	10580	8702	8564
183 (183)	13752	7844	6452	6351	18642	10633	8747	8609
184 (184)	13828	7887	6489	6385	18744	10691	8796	8656
185 (185)	13897	7926	6521	6416	18838	10744	8840	8698

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	13967	7966	6554	6449	18933	10798	8884	8742
187 (187)	14036	8007	6587	6482	19027	10853	8929	8787
188 (188)	14105	8046	6618	6515	19120	10907	8971	8831
189 (189)	14175	8085	6651	6548	19216	10960	9016	8876
190 (190)	14244	8125	6684	6579	19309	11013	9060	8918
191 (191)	14313	8164	6716	6611	19402	11067	9104	8962
192 (192)	14384	8205	6749	6644	19498	11122	9149	9007
193 (193)	14452	8244	6782	6677	19591	11176	9193	9051
194 (194)	14521	8284	6815	6708	19684	11229	9238	9093
195 (195)	14592	8323	6848	6741	19780	11282	9282	9138
196 (196)	14667	8366	6882	6775	19882	11340	9329	9184
197 (197)	14736	8405	6915	6808	19976	11393	9373	9229
198 (198)	14805	8446	6948	6841	20069	11449	9418	9273
199 (199)	14875	8485	6980	6872	20164	11502	9462	9316
200 (902)	14944	8525	7013	6905	20258	11556	9507	9360
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	36	30	30	80	49	40	40

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	21	19	17	17
0,2 (002)	25	22	20	20
0,4 (004)	36	31	28	28
0,6 (006)	42	36	32	31
0,8 (008)	52	45	41	37
1 (010)	62	52	47	42
1,5 (015)	73	61	56	50
2 (020)	92	76	72	64
2,5 (025)	112	92	85	75
3 (030)	131	108	99	89
3,5 (035)	136	112	104	94
4 (040)	153	127	119	105
4,5 (045)	170	140	131	116
5 (050)	188	154	144	127
5,5 (055)	203	166	155	139
6 (060)	223	181	170	150
6,5 (065)	238	194	182	161
7 (070)	255	208	195	173
7,5 (075)	275	224	209	185
8 (080)	290	236	221	195
8,5 (085)	308	250	234	208
9 (090)	322	264	248	218
9,5 (095)	342	278	260	231
10 (110)	357	292	274	241

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	185	223	241	294	335

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами

Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	626	472	403	736,47	555,29	474,12	1026,23	773,77	660,66	1391,11	1048,89	895,56
2 (002)	693	505	424	815,29	594,12	498,82	1136,07	827,87	695,08	1540	1122,22	942,22
3 (003)	774	553	454	910,59	650,59	534,12	1268,85	906,56	744,26	1720	1228,89	1008,89
4 (004)	835	568	465	982,35	668,24	547,06	1368,85	931,15	762,3	1855,56	1262,22	1033,33
5 (005)	914	611	492	1075,29	718,82	578,82	1498,36	1001,64	806,56	2031,11	1357,78	1093,33
6 (006)	1004	653	548	1181,18	768,24	644,71	1645,9	1070,49	898,36	2231,11	1451,11	1217,78
7 (007)	1078	717	574	1268,24	843,53	675,29	1767,21	1175,41	940,98	2395,56	1593,33	1275,56
8 (008)	1157	760	602	1361,18	894,12	708,24	1896,72	1245,9	986,89	2571,11	1688,89	1337,78
9 (009)	1231	801	629	1448,24	942,35	740	2018,03	1313,11	1031,15	2735,56	1780	1397,78
10 (010)	1334	842	655	1569,41	990,59	770,59	2186,89	1380,33	1073,77	2964,44	1871,11	1455,56
11 (011)	1386	875	677	1630,59	1029,41	796,47	2272,13	1434,43	1109,84	3080	1944,44	1504,44

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1439	908	699	1692,94	1068,24	822,35	2359,02	1488,52	1145,9	3197,78	2017,78	1553,33
13 (013)	1497	942	722	1761,18	1108,24	849,41	2454,1	1544,26	1183,61	3326,67	2093,33	1604,44
14 (014)	1550	975	743	1823,53	1147,06	874,12	2540,98	1598,36	1218,03	3444,44	2166,67	1651,11
15 (015)	1603	1008	765	1885,88	1185,88	900	2627,87	1652,46	1254,1	3562,22	2240	1700
16 (016)	1655	1040	787	1947,06	1223,53	925,88	2713,11	1704,92	1290,16	3677,78	2311,11	1748,89
17 (017)	1708	1073	809	2009,41	1262,35	951,76	2800	1759,02	1326,23	3795,56	2384,44	1797,78
18 (018)	1761	1106	830	2071,76	1301,18	976,47	2886,89	1813,11	1360,66	3913,33	2457,78	1844,44
19 (019)	1814	1138	852	2134,12	1338,82	1002,35	2973,77	1865,57	1396,72	4031,11	2528,89	1893,33
20 (020)	1866	1171	874	2195,29	1377,65	1028,24	3059,02	1919,67	1432,79	4146,67	2602,22	1942,22
21 (021)	1964	1203	895	2310,59	1415,29	1052,94	3219,67	1972,13	1467,21	4364,44	2673,33	1988,89
22 (022)	2017	1236	917	2372,94	1454,12	1078,82	3306,56	2026,23	1503,28	4482,22	2746,67	2037,78
23 (023)	2069	1269	939	2434,12	1492,94	1104,71	3391,8	2080,33	1539,34	4597,78	2820	2086,67
24 (024)	2122	1347	960	2496,47	1584,71	1129,41	3478,69	2208,2	1573,77	4715,56	2993,33	2133,33
25 (025)	2180	1382	983	2564,71	1625,88	1156,47	3573,77	2265,57	1611,48	4844,44	3071,11	2184,44
26 (026)	2233	1414	1005	2627,06	1663,53	1182,35	3660,66	2318,03	1647,54	4962,22	3142,22	2233,33
27 (027)	2286	1447	1027	2689,41	1702,35	1208,24	3747,54	2372,13	1683,61	5080	3215,56	2282,22
28 (028)	2338	1479	1048	2750,59	1740	1232,94	3832,79	2424,59	1718,03	5195,56	3286,67	2328,89
29 (029)	2391	1512	1070	2812,94	1778,82	1258,82	3919,67	2478,69	1754,1	5313,33	3360	2377,78
30 (030)	2444	1545	1092	2875,29	1817,65	1284,71	4006,56	2532,79	1790,16	5431,11	3433,33	2426,67
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	43	30	20	51	35	24	70	49	33	96	67	44

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	584	438	393	687	515	462	957	718	644	1298	973	873
2 (002)	637	470	413	749	553	486	1044	770	677	1416	1044	918
3 (003)	697	525	438	820	618	515	1143	861	718	1549	1167	973
4 (004)	731	531	444	860	625	522	1198	870	728	1624	1180	987
5 (005)	784	564	466	922	664	548	1285	925	764	1742	1253	1036
6 (006)	837	597	487	985	702	573	1372	979	798	1860	1327	1082
7 (007)	895	631	510	1053	742	600	1467	1034	836	1989	1402	1133
8 (008)	962	664	532	1132	781	626	1577	1089	872	2138	1476	1182
9 (009)	1015	697	554	1194	820	652	1664	1143	908	2256	1549	1231
10 (010)	1068	729	575	1256	858	676	1751	1195	943	2373	1620	1278
11 (011)	1120	762	597	1318	896	702	1836	1249	979	2489	1693	1327
12 (012)	1173	794	647	1380	934	761	1923	1302	1061	2607	1764	1438
13 (013)	1242	827	669	1461	973	787	2036	1356	1097	2760	1838	1487
14 (014)	1294	883	691	1522	1039	813	2121	1448	1133	2876	1962	1536
15 (015)	1347	915	712	1585	1076	838	2208	1500	1167	2993	2033	1582
16 (016)	1400	948	734	1647	1115	864	2295	1554	1203	3111	2107	1631
17 (017)	1453	980	756	1709	1153	889	2382	1607	1239	3229	2178	1680
18 (018)	1505	1013	778	1771	1192	915	2467	1661	1275	3344	2251	1729
19 (019)	1563	1048	800	1839	1233	941	2562	1718	1311	3473	2329	1778
20 (020)	1645	1080	822	1935	1271	967	2697	1770	1348	3656	2400	1827
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	43	30	20	51	35	24	70	49	33	96	67	44

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	578	435	392	680	512	461	948	713	643	1284	967	871
2 (002)	627	466	411	738	548	484	1028	764	674	1393	1036	913
3 (003)	687	520	436	808	612	513	1126	852	715	1527	1156	969
4 (004)	708	525	440	833	618	518	1161	861	721	1573	1167	978
5 (005)	763	555	461	898	653	542	1251	910	756	1696	1233	1024
6 (006)	811	586	481	954	689	566	1330	961	789	1802	1302	1069
7 (007)	858	616	502	1009	725	591	1407	1010	823	1907	1369	1116
8 (008)	906	647	522	1066	761	614	1485	1061	856	2013	1438	1160
9 (009)	958	679	544	1127	799	640	1570	1113	892	2129	1509	1209
10 (010)	1020	710	564	1200	835	664	1672	1164	925	2267	1578	1253
11 (011)	1068	740	585	1256	871	688	1751	1213	959	2373	1644	1300
12 (012)	1115	771	605	1312	907	712	1828	1264	992	2478	1713	1344
13 (013)	1163	801	626	1368	942	736	1907	1313	1026	2584	1780	1391
14 (014)	1210	832	646	1424	979	760	1984	1364	1059	2689	1849	1436
15 (015)	1263	864	668	1486	1016	786	2070	1416	1095	2807	1920	1484
16 (016)	1326	895	717	1560	1053	844	2174	1467	1175	2947	1989	1593
17 (017)	1374	925	737	1616	1088	867	2252	1516	1208	3053	2056	1638
18 (018)	1421	979	758	1672	1152	892	2330	1605	1243	3158	2176	1684
19 (019)	1469	1009	778	1728	1187	915	2408	1654	1275	3264	2242	1729
20 (020)	1516	1040	799	1784	1224	940	2485	1705	1310	3369	2311	1776
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	28	19	48	33	22	67	46	31	91	62	42

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	158	241	275

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	534	530
2 (002)	559	550
3 (003)	626	576
4 (004)	653	597
5 (005)	686	624
6 (006)	717	649
7 (007)	748	674
8 (008)	781	701
9 (009)	813	726
10 (010)	844	751
11 (011)	869	772
12 (012)	894	792
13 (013)	921	814
14 (014)	946	835
15 (015)	971	856
16 (016)	996	876
17 (017)	1021	897
18 (018)	1046	918
19 (019)	1071	938
20 (020)	1096	959
21 (021)	1121	1060
22 (022)	1146	1081
23 (023)	1171	1102
24 (024)	1197	1122
25 (025)	1223	1144
26 (026)	1248	1165
27 (027)	1273	1186
28 (028)	1298	1206
29 (029)	1323	1227
30 (030)	1348	1248
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	19

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	521	521
2 (002)	545	540
3 (003)	571	561
4 (004)	591	578
5 (005)	617	598
6 (006)	642	619
7 (007)	703	641
8 (008)	728	662
9 (009)	753	682
10 (010)	778	703
11 (011)	803	724
12 (012)	828	744
13 (013)	853	765
14 (014)	878	786
15 (015)	903	806
16 (016)	928	827
17 (017)	953	848
18 (018)	978	869
19 (019)	1005	890
20 (020)	1030	911
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	22	19

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	519	520
2 (002)	541	537
3 (003)	567	559
4 (004)	587	574
5 (005)	610	594
6 (006)	634	613
7 (007)	657	633
8 (008)	715	652
9 (009)	740	673
10 (010)	764	693
11 (011)	787	712
12 (012)	811	732
13 (013)	834	751
14 (014)	858	771
15 (015)	883	792
16 (016)	906	811
17 (017)	930	831
18 (018)	953	850
19 (019)	977	870
20 (020)	1000	889
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	22	18

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	282	316

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	490	469
2 (002)	532	493
3 (003)	585	525
4 (004)	648	551
5 (005)	702	615
6 (006)	754	646
7 (007)	805	676
8 (008)	859	708
9 (009)	911	738
10 (010)	991	769
11 (011)	1032	793
12 (012)	1073	818
13 (013)	1116	844
14 (014)	1157	869
15 (015)	1198	893
16 (016)	1239	918
17 (017)	1280	942
18 (018)	1321	967
19 (019)	1362	992
20 (020)	1403	1016
21 (021)	1444	1041
22 (022)	1485	1066
23 (023)	1526	1090
24 (024)	1567	1115
25 (025)	1610	1141
26 (026)	1651	1166
27 (027)	1692	1190
28 (028)	1733	1215
29 (029)	1831	1240
30 (030)	1872	1264
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	36	23

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	469	457
2 (002)	508	481
3 (003)	551	506
4 (004)	585	527
5 (005)	626	551
6 (006)	667	576
7 (007)	711	602
8 (008)	770	627
9 (009)	811	651
10 (010)	852	709
11 (011)	893	733
12 (012)	934	758
13 (013)	975	783
14 (014)	1015	807
15 (015)	1056	832
16 (016)	1097	857
17 (017)	1138	881
18 (018)	1179	906
19 (019)	1251	932
20 (020)	1292	957
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	23

Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	467	456
2 (002)	503	478
3 (003)	546	503
4 (004)	577	522
5 (005)	616	546
6 (006)	654	569
7 (007)	692	592
8 (008)	731	615
9 (009)	772	640
10 (010)	828	663
11 (011)	866	686
12 (012)	905	710
13 (013)	943	766
14 (014)	981	789
15 (015)	1022	813
16 (016)	1060	837
17 (017)	1099	860
18 (018)	1137	883
19 (019)	1175	906
20 (020)	1214	930
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	22

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	477	462
2 (002)	524	489
3 (003)	575	519
4 (004)	620	545
5 (005)	687	574
6 (006)	735	636
7 (007)	784	665
8 (008)	833	694
9 (009)	882	723
10 (010)	931	751
11 (011)	1011	782
12 (012)	1060	811
13 (013)	1108	840
14 (014)	1157	869
15 (015)	1206	897
16 (016)	1255	926
17 (017)	1304	955
18 (018)	1355	986
19 (019)	1404	1014
20 (020)	1453	1043
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	26

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	231	270

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, $м^3$	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	582	588	545	557	559	575
2 (002)	626	630	574	588	582	600
3 (003)	681	684	612	627	613	632
4 (004)	728	729	642	659	637	658
5 (005)	784	812	719	739	669	691
6 (006)	838	864	755	777	699	723
7 (007)	921	916	791	815	729	754
8 (008)	978	970	829	855	760	787
9 (009)	1031	1022	866	893	790	819
10 (010)	1085	1074	902	931	820	851
11 (011)	1208	1195	994	1032	900	939
12 (012)	1257	1243	1028	1068	929	970
13 (013)	1309	1294	1064	1107	959	1002
14 (014)	1359	1342	1098	1143	988	1033
15 (015)	1408	1391	1132	1180	1017	1065
16 (016)	1457	1439	1166	1216	1046	1096
17 (017)	1506	1487	1201	1253	1076	1127
18 (018)	1556	1536	1235	1289	1105	1158
19 (019)	1605	1645	1269	1326	1134	1189
20 (020)	1654	1694	1303	1363	1163	1220
21 (021)	1704	1742	1338	1399	1192	1252
22 (022)	1753	1790	1372	1436	1221	1283
23 (023)	1867	1839	1406	1472	1250	1314
24 (024)	1916	1887	1440	1509	1279	1345
25 (025)	1968	1938	1476	1547	1309	1377
26 (026)	2017	1986	1510	1584	1338	1409
27 (027)	2066	2034	1545	1620	1367	1440
28 (028)	2116	2082	1579	1657	1501	1581
29 (029)	2165	2131	1613	1693	1530	1612
30 (030)	2214	2179	1647	1730	1559	1643
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	38	38	27	28	23	24

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, $м^3$	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	285	315	344	358

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	572
4107-0101-1002	2	643
4107-0101-1003	3	714
4107-0101-1004	4	763
4107-0101-1005	5	832
4107-0101-1006	6	920
4107-0101-1007	7	986
4107-0101-1008	8	1055
4107-0101-1009	9	1121
4107-0101-1010	10	1186
4107-0101-1011	11	1255
4107-0101-1012	12	1356
4107-0101-1013	13	1422
4107-0101-1014	14	1491
4107-0101-1015	15	1557
4107-0101-1016	16	1623
4107-0101-1017	17	1691
4107-0101-1018	18	1757
4107-0101-1019	19	1823
4107-0101-1020	20	1892
4107-0101-1021	21	1945
4107-0101-1022	22	1999
4107-0101-1023	23	2124
4107-0101-1024	24	2177
4107-0101-1025	25	2231
4107-0101-1026	26	2285
4107-0101-1027	27	2338
4107-0101-1028	28	2392
4107-0101-1029	29	2446
4107-0101-1030	30	2499
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	54

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	547
4107-0201-1002	2	599
4107-0201-1003	3	655
4107-0201-1004	4	699
4107-0201-1005	5	765
4107-0201-1006	6	819
4107-0201-1007	7	876
4107-0201-1008	8	929
4107-0201-1009	9	983
4107-0201-1010	10	1037
4107-0201-1011	11	1090
4107-0201-1012	12	1167
4107-0201-1013	13	1220
4107-0201-1014	14	1274
4107-0201-1015	15	1328
4107-0201-1016	16	1381
4107-0201-1017	17	1435
4107-0201-1018	18	1489
4107-0201-1019	19	1545
4107-0201-1020	20	1599
4107-0201-1021	21	1653
4107-0201-1022	22	1706
4107-0201-1023	23	1795
4107-0201-1024	24	1849
4107-0201-1025	25	1903
4107-0201-1026	26	1956
4107-0201-1027	27	2010
4107-0201-1028	28	2064
4107-0201-1029	29	2117
4107-0201-1030	30	2171
4107-0201-1991	За каждый следующий км	54

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	544
4107-0301-1002	2	593
4107-0301-1003	3	649
4107-0301-1004	4	689
4107-0301-1005	5	740
4107-0301-1006	6	804
4107-0301-1007	7	854
4107-0301-1008	8	905
4107-0301-1009	9	959
4107-0301-1010	10	1009
4107-0301-1011	11	1060
4107-0301-1012	12	1111
4107-0301-1013	13	1161
4107-0301-1014	14	1212
4107-0301-1015	15	1288
4107-0301-1016	16	1339
4107-0301-1017	17	1389
4107-0301-1018	18	1440
4107-0301-1019	19	1491
4107-0301-1020	20	1541
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	51

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	556
4107-0401-1002	2	617
4107-0401-1003	3	696
4107-0401-1004	4	751
4107-0401-1005	5	814
4107-0401-1006	6	876
4107-0401-1007	7	962
4107-0401-1008	8	1024
4107-0401-1009	9	1087
4107-0401-1010	10	1150
4107-0401-1011	11	1216
4107-0401-1012	12	1278
4107-0401-1013	13	1377
4107-0401-1014	14	1440
4107-0401-1015	15	1502
4107-0401-1016	16	1565
4107-0401-1017	17	1628
4107-0401-1018	18	1694
4107-0401-1019	19	1756
4107-0401-1020	20	1819
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	63

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	260

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	546	489	642	575	895	802	1213	1087
2 (002)	583	514	686	605	956	843	1296	1142
3 (003)	634	549	746	646	1039	900	1409	1220
4 (004)	649	557	764	655	1064	913	1442	1238
5 (005)	694	588	816	692	1138	964	1542	1307
6 (006)	762	618	896	727	1249	1013	1693	1373
7 (007)	805	647	947	761	1320	1061	1789	1438
8 (008)	851	712	1001	838	1395	1167	1891	1582
9 (009)	894	741	1052	872	1466	1215	1987	1647
10 (010)	937	771	1102	907	1536	1264	2082	1713
11 (011)	983	802	1156	944	1611	1315	2184	1782
12 (012)	1026	832	1207	979	1682	1364	2280	1849
13 (013)	1069	861	1258	1013	1752	1411	2376	1913
14 (014)	1114	893	1311	1051	1826	1464	2476	1984
15 (015)	1158	922	1362	1085	1898	1511	2573	2049
16 (016)	1250	952	1471	1120	2049	1561	2778	2116
17 (017)	1295	983	1524	1156	2123	1611	2878	2184
18 (018)	1338	1013	1574	1192	2193	1661	2973	2251
19 (019)	1382	1043	1626	1227	2266	1710	3071	2318
20 (020)	1427	1074	1679	1264	2339	1761	3171	2387
21 (021)	1461	1097	1719	1291	2395	1798	3247	2438
22 (022)	1494	1121	1758	1319	2449	1838	3320	2491
23 (023)	1528	1144	1798	1346	2505	1875	3396	2542
24 (024)	1561	1167	1836	1373	2559	1913	3469	2593
25 (025)	1595	1191	1876	1401	2615	1952	3544	2647
26 (026)	1628	1214	1915	1428	2669	1990	3618	2698
27 (027)	1662	1237	1955	1455	2725	2028	3693	2749
28 (028)	1695	1261	1994	1484	2779	2067	3767	2802
29 (029)	1729	1284	2034	1511	2834	2105	3842	2853
30 (030)	1762	1307	2073	1538	2889	2143	3916	2904
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	34	24	40	28	56	39	76	53

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	527	477	620	561	864	782	1171	1060
2 (002)	559	498	658	586	916	816	1242	1107
3 (003)	598	526	704	619	980	862	1329	1169
4 (004)	607	530	714	624	995	869	1349	1178
5 (005)	641	553	754	651	1051	907	1424	1229
6 (006)	674	577	793	679	1105	946	1498	1282
7 (007)	710	602	835	708	1164	987	1578	1338
8 (008)	744	625	875	735	1220	1025	1653	1389
9 (009)	777	648	914	762	1274	1062	1727	1440
10 (010)	811	672	954	791	1330	1102	1802	1493
11 (011)	844	695	993	818	1384	1139	1876	1544
12 (012)	902	719	1061	846	1479	1179	2004	1598
13 (013)	936	742	1101	873	1534	1216	2080	1649
14 (014)	969	765	1140	900	1589	1254	2153	1700
15 (015)	1003	822	1180	967	1644	1348	2229	1827
16 (016)	1036	845	1219	994	1698	1385	2302	1878
17 (017)	1070	868	1259	1021	1754	1423	2378	1929
18 (018)	1103	892	1298	1049	1808	1462	2451	1982
19 (019)	1139	917	1340	1079	1867	1503	2531	2038
20 (020)	1173	940	1380	1106	1923	1541	2607	2089
21 (021)	1206	963	1419	1133	1977	1579	2680	2140
22 (022)	1240	987	1459	1161	2033	1618	2756	2193
23 (023)	1273	1010	1498	1188	2087	1656	2829	2244
24 (024)	1307	1034	1538	1216	2143	1695	2904	2298
25 (025)	1340	1057	1576	1244	2197	1733	2978	2349
26 (026)	1374	1080	1616	1271	2252	1770	3053	2400
27 (027)	1407	1104	1655	1299	2307	1810	3127	2453
28 (028)	1441	1127	1695	1326	2362	1848	3202	2504
29 (029)	1474	1150	1734	1353	2416	1885	3276	2556
30 (030)	1507	1174	1773	1381	2470	1925	3349	2609
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	34	24	40	28	56	39	76	53

Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	490	444	576	522	803	728	1089	987
2 (002)	530	470	624	553	869	770	1178	1044
3 (003)	576	502	678	591	944	823	1280	1116
4 (004)	595	513	700	604	975	841	1322	1140
5 (005)	636	541	748	636	1043	887	1413	1202
6 (006)	677	569	796	669	1110	933	1504	1264
7 (007)	728	597	856	702	1193	979	1618	1327
8 (008)	768	625	904	735	1259	1025	1707	1389
9 (009)	809	667	952	785	1326	1093	1798	1482
10 (010)	850	695	1000	818	1393	1139	1889	1544
11 (011)	893	725	1051	853	1464	1189	1984	1611
12 (012)	934	753	1099	886	1531	1234	2076	1673
13 (013)	975	781	1147	919	1598	1280	2167	1736
14 (014)	1015	809	1194	952	1664	1326	2256	1798
15 (015)	1056	837	1242	985	1731	1372	2347	1860
16 (016)	1097	865	1291	1018	1798	1418	2438	1922
17 (017)	1138	894	1339	1052	1866	1466	2529	1987
18 (018)	1200	923	1412	1086	1967	1513	2667	2051
19 (019)	1241	951	1460	1119	2034	1559	2758	2113
20 (020)	1282	979	1508	1152	2102	1605	2849	2176
21 (021)	1323	1008	1556	1186	2169	1652	2940	2240
22 (022)	1363	1036	1604	1219	2234	1698	3029	2302
23 (023)	1404	1064	1652	1252	2302	1744	3120	2364
24 (024)	1445	1092	1700	1285	2369	1790	3211	2427
25 (025)	1488	1121	1751	1319	2439	1838	3307	2491
26 (026)	1529	1150	1799	1353	2507	1885	3398	2556
27 (027)	1570	1178	1847	1386	2574	1931	3489	2618
28 (028)	1610	1206	1894	1419	2639	1977	3578	2680
29 (029)	1651	1234	1942	1452	2707	2023	3669	2742
30 (030)	1692	1262	1991	1485	2774	2069	3760	2804
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	41	28	48	33	67	46	91	62

Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	249	265

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	495
4109-0101-1002	2	544
4109-0101-1003	3	582
4109-0101-1004	4	591
4109-0101-1005	5	626
4109-0101-1006	6	658
4109-0101-1007	7	690
4109-0101-1008	8	725
4109-0101-1009	9	757
4109-0101-1010	10	790
4109-0101-1011	11	824
4109-0101-1012	12	894
4109-0101-1013	13	927
4109-0101-1014	14	961
4109-0101-1015	15	994
4109-0101-1016	16	1026
4109-0101-1017	17	1060
4109-0101-1018	18	1093
4109-0101-1019	19	1125
4109-0101-1020	20	1160
4109-0101-1021	21	1184
4109-0101-1022	22	1209
4109-0101-1023	23	1234
4109-0101-1024	24	1258
4109-0101-1025	25	1283
4109-0101-1026	26	1307
4109-0101-1027	27	1332
4109-0101-1028	28	1357
4109-0101-1029	29	1381
4109-0101-1030	30	1406
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	25

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	479
4109-0201-1002	2	503
4109-0201-1003	3	532
4109-0201-1004	4	558
4109-0201-1005	5	582
4109-0201-1006	6	607
4109-0201-1007	7	633
4109-0201-1008	8	658
4109-0201-1009	9	683
4109-0201-1010	10	707
4109-0201-1011	11	732
4109-0201-1012	12	756
4109-0201-1013	13	781
4109-0201-1014	14	806
4109-0201-1015	15	830
4109-0201-1016	16	855
4109-0201-1017	17	879
4109-0201-1018	18	904
4109-0201-1019	19	931
4109-0201-1020	20	955
4109-0201-1021	21	980
4109-0201-1022	22	1004
4109-0201-1023	23	1029
4109-0201-1024	24	1054
4109-0201-1025	25	1116
4109-0201-1026	26	1140
4109-0201-1027	27	1165
4109-0201-1028	28	1189
4109-0201-1029	29	1214
4109-0201-1030	30	1239
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	25

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	228

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	163	192	267	362
2 (002)	239	281	392	531
3 (003)	328	386	538	729
4 (004)	404	475	662	898
5 (005)	486	572	797	1080
6 (006)	562	661	921	1249
7 (007)	645	759	1057	1433
8 (008)	721	848	1182	1602
9 (009)	803	945	1316	1784
10 (010)	886	1042	1452	1969
11 (011)	962	1132	1577	2138
12 (012)	1051	1236	1723	2336
13 (013)	1127	1326	1848	2504
14 (014)	1196	1407	1961	2658
15 (015)	1299	1528	2130	2887
16 (016)	1368	1609	2243	3040
17 (017)	1444	1699	2367	3209
18 (018)	1513	1780	2480	3362
19 (019)	1630	1918	2672	3622
20 (020)	1705	2006	2795	3789
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	47	55	77	104

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	645	759	1057	1433
2 (002)	721	848	1182	1602
3 (003)	803	945	1316	1784
4 (004)	886	1042	1452	1969
5 (005)	962	1132	1577	2138
6 (006)	1051	1236	1723	2336
7 (007)	1127	1326	1848	2504
8 (008)	1196	1407	1961	2658
9 (009)	1299	1528	2130	2887
10 (010)	1368	1609	2243	3040
11 (011)	1444	1699	2367	3209
12 (012)	1513	1780	2480	3362
13 (013)	1630	1918	2672	3622
14 (014)	1698	1998	2784	3773
15 (015)	1774	2087	2908	3942
16 (016)	1843	2168	3021	4096
17 (017)	1919	2258	3146	4264
18 (018)	1988	2339	3259	4418
19 (019)	2063	2427	3382	4584
20 (020)	2139	2516	3507	4753
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	47	55	77	104

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	207

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	628	628
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	713	713
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	707	707
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	456	456
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	789	789
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	286	286
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	408	408
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	331	331
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	318	318
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	538	538
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	954	954
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	364	388
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	485	736
4131-0102-03	Пиломатериалы	409	1078
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	386	386
4131-0103-02	Металл листовой	323	323
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	319	319
4131-0103-04	Проволока в кругах	524	524
4131-0103-05	Конструкции металлические	342	342
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	85	638
4131-0104-02	Песок всякий	48	339
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	64	381
4131-0104-04	Глина сухая	71	394
4131-0104-05	Мусор строительный	23	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	764	524

Ресми басылым

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
2018 жыл

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СЦПГ РК 8.04-12-2017

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная