Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
2018 жыл

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
2018 жыл

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.12.2017 ж. №307-НҚ бұйрығымен 01.01.2018 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.12.2017 года №307-НҚ с 01.01.2018 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения 1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями 10
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах 10
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов 13
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям 31
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей 49
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами 49
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров 49
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров 68
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов 69
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами 69
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах 69
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов 71
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям 71
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов 73
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами 73
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах 73
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах 74
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям 75
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов 75
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами 76
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах 76
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов 77
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям 78

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам ... 79
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов 79
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями ... 80
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями ... 80
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей ... 81
Раздел 07 Перевозка автоцистернами ... 81
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах ... 81
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов ... 82
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям ... 83
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам ... 84
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн ... 84
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами ... 85
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах ... 85
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов ... 86
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам ... 87
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов ... 88
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами ... 88
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах ... 88
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов ... 89
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов ... 89
Раздел 21 Перевозка тракторами ... 90
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами ... 90
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами ... 91
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора ... 91
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках ... 92
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы ... 92

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 14.00 – Павлодарская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м3	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м3	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м3	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м3	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борулин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обапол	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Кокс разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженые	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м3	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волокнистые, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и скрепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колено, раструб, патрубок, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 $м^3$;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командируемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	392	336	302	279	256	461	395	355	328	301
2 (002)	447	378	335	306	279	526	445	394	360	328
3 (003)	528	438	380	344	310	621	515	447	405	365
4 (004)	562	471	402	355	317	661	554	473	418	373
5 (005)	630	523	442	399	358	741	615	520	469	421
6 (006)	705	571	481	431	385	829	672	566	507	453
7 (007)	769	630	532	463	412	905	741	626	545	485
8 (008)	850	682	573	497	439	1000	802	674	585	516
9 (009)	914	730	611	529	466	1075	859	719	622	548
10 (010)	978	797	649	579	492	1151	938	764	681	579
11 (011)	1028	835	680	605	515	1209	982	800	712	606
12 (012)	1078	873	711	631	537	1268	1027	836	742	632
13 (013)	1154	914	744	659	561	1358	1075	875	775	660
14 (014)	1204	952	776	686	584	1416	1120	913	807	687
15 (015)	1254	990	828	712	606	1475	1165	974	838	713
16 (016)	1304	1029	859	739	629	1534	1211	1011	869	740
17 (017)	1354	1067	890	765	651	1593	1255	1047	900	766
18 (018)	1405	1105	921	792	674	1653	1300	1084	932	793
19 (019)	1455	1143	952	818	697	1712	1345	1120	962	820
20 (020)	1505	1181	983	844	719	1771	1389	1156	993	846
21 (021)	1555	1220	1014	871	769	1829	1435	1193	1025	905
22 (022)	1605	1285	1045	897	792	1888	1512	1229	1055	932

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1655	1323	1076	924	814	1947	1556	1266	1087	958
24 (024)	1705	1362	1107	950	837	2006	1602	1302	1118	985
25 (025)	1794	1403	1140	978	860	2111	1651	1341	1151	1012
26 (026)	1844	1441	1171	1005	883	2169	1695	1378	1182	1039
27 (027)	1895	1479	1203	1031	906	2229	1740	1415	1213	1066
28 (028)	1945	1517	1234	1057	928	2288	1785	1452	1244	1092
29 (029)	1995	1555	1265	1084	951	2347	1829	1488	1275	1119
30 (030)	2045	1593	1296	1145	973	2406	1874	1525	1347	1145
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	44	33	29	25	21	52	39	34	29	25

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	643	551	495	457	420	871	747	671	620	569
2 (002)	733	620	549	502	457	993	840	744	680	620
3 (003)	866	718	623	564	508	1173	973	844	764	689
4 (004)	921	772	659	582	520	1249	1047	893	789	704
5 (005)	1033	857	725	654	587	1400	1162	982	887	796
6 (006)	1156	936	789	707	631	1567	1269	1069	958	856
7 (007)	1261	1033	872	759	675	1709	1400	1182	1029	916

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1393	1118	939	815	720	1889	1516	1273	1104	976
9 (009)	1498	1197	1002	867	764	2031	1622	1358	1176	1036
10 (010)	1603	1307	1064	949	807	2173	1771	1442	1287	1093
11 (011)	1685	1369	1115	992	844	2284	1856	1511	1344	1144
12 (012)	1767	1431	1166	1034	880	2396	1940	1580	1402	1193
13 (013)	1892	1498	1220	1080	920	2564	2031	1653	1464	1247
14 (014)	1974	1561	1272	1125	957	2676	2116	1724	1524	1298
15 (015)	2056	1623	1357	1167	993	2787	2200	1840	1582	1347
16 (016)	2138	1687	1408	1211	1031	2898	2287	1909	1642	1398
17 (017)	2220	1749	1459	1254	1067	3009	2371	1978	1700	1447
18 (018)	2303	1811	1510	1298	1105	3122	2456	2047	1760	1498
19 (019)	2385	1874	1561	1341	1143	3233	2540	2116	1818	1549
20 (020)	2467	1936	1611	1384	1179	3344	2624	2184	1876	1598
21 (021)	2549	2000	1662	1428	1261	3456	2711	2253	1936	1709
22 (022)	2631	2107	1713	1470	1298	3567	2856	2322	1993	1760
23 (023)	2713	2169	1764	1515	1334	3678	2940	2391	2053	1809
24 (024)	2795	2233	1815	1557	1372	3789	3027	2460	2111	1860
25 (025)	2941	2300	1869	1603	1410	3987	3118	2533	2173	1911
26 (026)	3023	2362	1920	1648	1448	4098	3202	2602	2233	1962
27 (027)	3107	2425	1972	1690	1485	4211	3287	2673	2291	2013
28 (028)	3189	2487	2023	1733	1521	4322	3371	2742	2349	2062
29 (029)	3270	2549	2074	1777	1559	4433	3456	2811	2409	2113
30 (030)	3352	2611	2125	1877	1595	4544	3540	2880	2544	2162
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	72	54	48	41	34	98	73	64	56	47

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	357	309	280	260	248	420	364	329	306	292
2 (002)	409	354	319	294	270	481	416	375	346	318
3 (003)	476	399	356	325	297	560	469	419	382	349
4 (004)	490	412	364	330	300	576	485	428	388	353
5 (005)	546	455	395	357	323	642	535	465	420	380
6 (006)	596	494	426	383	345	701	581	501	451	406
7 (007)	650	534	467	411	369	765	628	549	484	434
8 (008)	706	581	498	438	391	831	684	586	515	460
9 (009)	756	619	529	475	414	889	728	622	559	487
10 (010)	806	658	560	501	437	948	774	659	589	514
11 (011)	856	696	591	528	473	1007	819	695	621	556
12 (012)	918	734	622	554	496	1080	864	732	652	584
13 (013)	968	782	653	581	518	1139	920	768	684	609
14 (014)	1018	820	698	607	541	1198	965	821	714	636
15 (015)	1068	859	729	634	563	1256	1011	858	746	662
16 (016)	1118	897	760	660	586	1315	1055	894	776	689
17 (017)	1181	935	791	687	608	1389	1100	931	808	715
18 (018)	1231	973	822	713	631	1448	1145	967	839	742
19 (019)	1285	1014	855	741	655	1512	1193	1006	872	771
20 (020)	1335	1052	886	785	677	1571	1238	1042	924	796
21 (021)	1385	1108	917	811	700	1629	1304	1079	954	824
22 (022)	1435	1146	948	837	722	1688	1348	1115	985	849

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1485	1184	979	864	745	1747	1393	1152	1016	876
24 (024)	1558	1222	1010	890	768	1833	1438	1188	1047	904
25 (025)	1608	1261	1062	917	790	1892	1484	1249	1079	929
26 (026)	1658	1299	1094	943	813	1951	1528	1287	1109	956
27 (027)	1708	1337	1125	970	835	2009	1573	1324	1141	982
28 (028)	1758	1375	1156	996	858	2068	1618	1360	1172	1009
29 (029)	1808	1413	1187	1023	880	2127	1662	1396	1204	1035
30 (030)	1858	1452	1218	1049	903	2186	1708	1433	1234	1062
31 (031)	1912	1492	1251	1077	954	2249	1755	1472	1267	1122
32 (032)	1962	1558	1282	1103	977	2308	1833	1508	1298	1149
33 (033)	2012	1596	1313	1130	999	2367	1878	1545	1329	1175
34 (034)	2062	1635	1344	1156	1022	2426	1924	1581	1360	1202
35 (035)	2148	1673	1375	1183	1044	2527	1968	1618	1392	1228
36 (036)	2198	1711	1406	1209	1067	2586	2013	1654	1422	1255
37 (037)	2248	1749	1437	1236	1089	2645	2058	1691	1454	1281
38 (038)	2298	1787	1469	1262	1112	2704	2102	1728	1485	1308
39 (039)	2348	1825	1500	1289	1135	2762	2147	1765	1516	1335
40 (040)	2398	1864	1531	1315	1157	2821	2193	1801	1547	1361
41 (041)	2448	1902	1562	1376	1180	2880	2238	1838	1619	1388
42 (042)	2498	1940	1593	1402	1202	2939	2282	1874	1649	1414
43 (043)	2552	1981	1626	1430	1226	3002	2331	1913	1682	1442
44 (044)	2602	2019	1657	1457	1249	3061	2375	1949	1714	1469
45 (045)	2652	2057	1688	1483	1271	3120	2420	1986	1745	1495

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2702	2095	1761	1509	1294	3179	2465	2072	1775	1522
47 (047)	2752	2134	1792	1536	1316	3238	2511	2108	1807	1548
48 (048)	2802	2172	1823	1562	1339	3296	2555	2145	1838	1575
49 (049)	2852	2210	1854	1589	1361	3355	2600	2181	1869	1601
50 (050)	2902	2248	1885	1615	1384	3414	2645	2218	1900	1628
51 (051)	2952	2286	1916	1642	1407	3473	2689	2254	1932	1655
52 (052)	3002	2379	1947	1668	1429	3532	2799	2291	1962	1681
53 (053)	3052	2418	1979	1695	1452	3591	2845	2328	1994	1708
54 (054)	3102	2456	2010	1721	1474	3649	2889	2365	2025	1734
55 (055)	3152	2494	2041	1748	1497	3708	2934	2401	2056	1761
56 (056)	3278	2535	2074	1775	1521	3856	2982	2440	2088	1789
57 (057)	3328	2573	2105	1802	1543	3915	3027	2476	2120	1815
58 (058)	3378	2611	2136	1828	1566	3974	3072	2513	2151	1842
59 (059)	3428	2649	2167	1855	1588	4033	3116	2549	2182	1868
60 (060)	3478	2688	2198	1881	1611	4092	3162	2586	2213	1895
61 (061)	3528	2726	2229	1908	1633	4151	3207	2622	2245	1921
62 (062)	3578	2764	2260	1934	1656	4209	3252	2659	2275	1948
63 (063)	3628	2802	2291	1961	1679	4268	3296	2695	2307	1975
64 (064)	3678	2840	2323	1987	1701	4327	3341	2733	2338	2001
65 (065)	3728	2879	2354	2013	1724	4386	3387	2769	2368	2028
66 (066)	3778	2917	2385	2040	1746	4445	3432	2806	2400	2054
67 (067)	3828	2955	2416	2066	1769	4504	3476	2842	2431	2081
68 (068)	3882	2996	2449	2094	1793	4567	3525	2881	2464	2109

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3932	3034	2480	2121	1815	4626	3569	2918	2495	2135
70 (070)	3982	3072	2511	2147	1838	4685	3614	2954	2526	2162
71 (071)	4032	3110	2542	2174	1860	4744	3659	2991	2558	2188
72 (072)	4082	3149	2573	2200	1883	4802	3705	3027	2588	2215
73 (073)	4132	3187	2604	2226	1905	4861	3749	3064	2619	2241
74 (074)	4182	3225	2635	2253	1928	4920	3794	3100	2651	2268
75 (075)	4232	3263	2667	2279	1951	4979	3839	3138	2681	2295
76 (076)	4282	3301	2698	2306	1973	5038	3884	3174	2713	2321
77 (077)	4332	3339	2729	2332	1996	5096	3928	3211	2744	2348
78 (078)	4382	3378	2760	2359	2018	5155	3974	3247	2775	2374
79 (079)	4432	3416	2791	2385	2122	5214	4019	3284	2806	2496
80 (080)	4486	3457	2824	2413	2146	5278	4067	3322	2839	2525
81 (081)	4536	3495	2855	2440	2168	5336	4112	3359	2871	2551
82 (082)	4586	3533	2886	2466	2191	5395	4156	3395	2901	2578
83 (083)	4636	3571	2917	2492	2214	5454	4201	3432	2932	2605
84 (084)	4686	3609	2948	2519	2236	5513	4246	3468	2964	2631
85 (085)	4736	3648	2979	2545	2259	5572	4292	3505	2994	2658
86 (086)	4786	3686	3010	2572	2281	5631	4336	3541	3026	2684
87 (087)	4836	3724	3042	2598	2304	5689	4381	3579	3056	2711
88 (088)	4886	3762	3073	2625	2327	5748	4426	3615	3088	2738
89 (089)	4936	3800	3104	2753	2349	5807	4471	3652	3239	2764
90 (090)	4986	3839	3135	2779	2372	5866	4516	3688	3269	2791

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5036	3877	3166	2806	2394	5925	4561	3725	3301	2816
92 (092)	5090	3918	3199	2834	2418	5988	4609	3764	3334	2845
93 (093)	5140	3956	3353	2860	2440	6047	4654	3945	3365	2871
94 (094)	5190	3994	3384	2887	2463	6106	4699	3981	3396	2898
95 (095)	5240	4032	3415	2913	2486	6165	4744	4018	3427	2925
96 (096)	5290	4070	3446	2939	2508	6224	4788	4054	3458	2951
97 (097)	5340	4109	3478	2966	2531	6282	4834	4092	3489	2978
98 (098)	5390	4147	3509	2992	2553	6341	4879	4128	3520	3004
99 (099)	5440	4185	3540	3019	2576	6400	4924	4165	3552	3031
100 (901)	5490	4385	3571	3045	2598	6459	5159	4201	3582	3056
101 (101)	5540	4423	3602	3072	2621	6518	5204	4238	3614	3084
102 (102)	5590	4461	3633	3098	2644	6576	5248	4274	3645	3111
103 (103)	5853	4500	3664	3125	2666	6886	5294	4311	3676	3136
104 (104)	5903	4538	3695	3151	2689	6945	5339	4347	3707	3164
105 (105)	5956	4579	3728	3179	2712	7007	5387	4386	3740	3191
106 (106)	6006	4617	3759	3205	2735	7066	5432	4422	3771	3218
107 (107)	6056	4655	3790	3232	2758	7125	5476	4459	3802	3245
108 (108)	6106	4693	3822	3258	2780	7184	5521	4496	3833	3271
109 (109)	6157	4731	3853	3285	2803	7244	5566	4533	3865	3298
110 (110)	6207	4770	3884	3311	2825	7302	5612	4569	3895	3324
111 (111)	6257	4808	3915	3338	2848	7361	5656	4606	3927	3351
112 (112)	6307	4846	3946	3364	2870	7420	5701	4642	3958	3376
113 (113)	6357	4884	3977	3390	2893	7479	5746	4679	3988	3404

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6407	4922	4008	3417	2916	7538	5791	4715	4020	3431
115 (115)	6457	4961	4039	3443	2938	7596	5836	4752	4051	3456
116 (116)	6507	4999	4070	3470	2961	7655	5881	4788	4082	3484
117 (117)	6560	5040	4103	3498	2984	7718	5929	4827	4115	3511
118 (118)	6610	5078	4134	3524	3007	7776	5974	4864	4146	3538
119 (119)	6660	5116	4165	3551	3030	7835	6019	4900	4178	3565
120 (120)	6710	5154	4197	3577	3052	7894	6064	4938	4208	3591
121 (121)	6761	5192	4228	3604	3075	7954	6108	4974	4240	3618
122 (122)	6811	5231	4259	3630	3097	8013	6154	5011	4271	3644
123 (123)	6861	5269	4290	3656	3120	8072	6199	5047	4301	3671
124 (124)	6911	5307	4321	3683	3142	8131	6244	5084	4333	3696
125 (125)	6961	5345	4352	3709	3165	8189	6288	5120	4364	3724
126 (126)	7011	5383	4383	3736	3188	8248	6333	5156	4395	3751
127 (127)	7061	5422	4414	3762	3210	8307	6379	5193	4426	3776
128 (128)	7111	5460	4445	3789	3233	8366	6424	5229	4458	3804
129 (129)	7164	5501	4478	3817	3256	8428	6472	5268	4491	3831
130 (130)	7214	5539	4509	3843	3279	8487	6516	5305	4521	3858
131 (131)	7264	5577	4541	3869	3301	8546	6561	5342	4552	3884
132 (132)	7315	5615	4572	3896	3324	8606	6606	5379	4584	3911
133 (133)	7365	5653	4603	3922	3347	8665	6651	5415	4614	3938
134 (134)	7415	5692	4634	3949	3369	8724	6696	5452	4646	3964
135 (135)	7465	5730	4665	3975	3392	8782	6741	5488	4676	3991
136 (136)	7515	5768	4696	4002	3414	8841	6786	5525	4708	4016

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7565	5806	4727	4028	3437	8900	6831	5561	4739	4044
138 (138)	7615	5844	4758	4055	3460	8959	6875	5598	4771	4071
139 (139)	7665	5882	4789	4081	3482	9018	6920	5634	4801	4096
140 (140)	7715	5921	4821	4108	3505	9076	6966	5672	4833	4124
141 (141)	7768	5962	4853	4135	3528	9139	7014	5709	4865	4151
142 (142)	7818	6000	4885	4162	3551	9198	7059	5747	4896	4178
143 (143)	7868	6038	4916	4188	3573	9256	7104	5784	4927	4204
144 (144)	7919	6076	4947	4215	3596	9316	7148	5820	4959	4231
145 (145)	7969	6114	4978	4241	3619	9375	7193	5856	4989	4258
146 (146)	8019	6152	5009	4268	3641	9434	7238	5893	5021	4284
147 (147)	8069	6191	5040	4294	3664	9493	7284	5929	5052	4311
148 (148)	8119	6229	5071	4321	3686	9552	7328	5966	5084	4336
149 (149)	8169	6267	5102	4347	3709	9611	7373	6002	5114	4364
150 (150)	8219	6305	5133	4373	3732	9669	7418	6039	5145	4391
151 (151)	8269	6343	5165	4400	3754	9728	7462	6076	5176	4416
152 (152)	8319	6382	5196	4426	3777	9787	7508	6113	5207	4444
153 (153)	8369	6420	5227	4453	3799	9846	7553	6149	5239	4469
154 (154)	8422	6461	5260	4481	3823	9908	7601	6188	5272	4498
155 (155)	8472	6499	5291	4507	3845	9967	7646	6225	5302	4524
156 (156)	8523	6537	5322	4534	3868	10027	7691	6261	5334	4551
157 (157)	8573	6575	5353	4560	3891	10086	7735	6298	5365	4578
158 (158)	8623	6613	5384	4586	3913	10145	7780	6334	5395	4604
159 (159)	8673	6652	5415	4613	3936	10204	7826	6371	5427	4631

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8723	6690	5446	4639	3958	10262	7871	6407	5458	4656
161 (161)	8773	6728	5477	4666	3981	10321	7915	6444	5489	4684
162 (162)	8823	6766	5508	4692	4003	10380	7960	6480	5520	4709
163 (163)	8873	6804	5540	4719	4026	10439	8005	6518	5552	4736
164 (164)	8923	6843	5571	4745	4049	10498	8051	6554	5582	4764
165 (165)	8973	6881	5602	4772	4071	10556	8095	6591	5614	4789
166 (166)	9026	6922	5635	4799	4095	10619	8144	6629	5646	4818
167 (167)	9076	6960	5666	4826	4117	10678	8188	6666	5678	4844
168 (168)	9127	6998	5697	4852	4140	10738	8233	6702	5708	4871
169 (169)	9177	7036	5728	4879	4163	10796	8278	6739	5740	4898
170 (170)	9227	7074	5759	4905	4185	10855	8322	6775	5771	4924
171 (171)	9277	7113	5790	4932	4208	10914	8368	6812	5802	4951
172 (172)	9327	7151	5821	4958	4230	10973	8413	6848	5833	4976
173 (173)	9377	7189	5852	4985	4253	11032	8458	6885	5865	5004
174 (174)	9427	7227	5884	5011	4275	11091	8502	6922	5895	5029
175 (175)	9477	7265	5915	5038	4298	11149	8547	6959	5927	5056
176 (176)	9527	7303	5946	5064	4321	11208	8592	6995	5958	5084
177 (177)	9577	7342	5977	5090	4343	11267	8638	7032	5988	5109
178 (178)	9630	7383	6010	5118	4367	11329	8686	7071	6021	5138
179 (179)	9680	7421	6041	5145	4389	11388	8731	7107	6053	5164
180 (180)	9731	7459	6072	5171	4412	11448	8775	7144	6084	5191
181 (181)	9781	7497	6103	5198	4435	11507	8820	7180	6115	5218
182 (182)	9831	7535	6134	5224	4457	11566	8865	7216	6146	5244

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9881	7573	6165	5251	4480	11625	8909	7253	6178	5271
184 (184)	9931	7612	6196	5277	4502	11684	8955	7289	6208	5296
185 (185)	9981	7650	6228	5303	4525	11742	9000	7327	6239	5324
186 (186)	10031	7688	6259	5330	4547	11801	9045	7364	6271	5349
187 (187)	10081	7726	6290	5356	4570	11860	9089	7400	6301	5376
188 (188)	10131	7764	6321	5383	4593	11919	9134	7436	6333	5404
189 (189)	10181	7803	6352	5409	4615	11978	9180	7473	6364	5429
190 (190)	10234	7843	6385	5437	4639	12040	9227	7512	6396	5458
191 (191)	10285	7882	6416	5464	4661	12100	9273	7548	6428	5484
192 (192)	10335	7920	6447	5490	4684	12159	9318	7585	6459	5511
193 (193)	10385	7958	6478	5516	4706	12218	9362	7621	6489	5536
194 (194)	10435	7996	6509	5543	4729	12276	9407	7658	6521	5564
195 (195)	10485	8034	6540	5569	4752	12335	9452	7694	6552	5591
196 (196)	10535	8073	6572	5596	4774	12394	9498	7732	6584	5616
197 (197)	10585	8111	6603	5622	4797	12453	9542	7768	6614	5644
198 (198)	10635	8149	6634	5649	4819	12512	9587	7805	6646	5669
199 (199)	10685	8187	6665	5675	4842	12571	9632	7841	6676	5696
200 (902)	10735	8225	6696	5702	4865	12629	9676	7878	6708	5724
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	44	33	29	25	21	52	39	34	29	25

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	585	507	459	426	407	793	687	622	578	551
2 (002)	670	580	523	482	443	909	787	709	653	600
3 (003)	780	654	584	533	487	1058	887	791	722	660
4 (004)	803	675	597	541	492	1089	916	809	733	667
5 (005)	895	746	648	585	530	1213	1011	878	793	718
6 (006)	977	810	698	628	566	1324	1098	947	851	767
7 (007)	1066	875	766	674	605	1444	1187	1038	913	820
8 (008)	1157	952	816	718	641	1569	1291	1107	973	869
9 (009)	1239	1015	867	779	679	1680	1376	1176	1056	920
10 (010)	1321	1079	918	821	716	1791	1462	1244	1113	971
11 (011)	1403	1141	969	866	775	1902	1547	1313	1173	1051
12 (012)	1505	1203	1020	908	813	2040	1631	1382	1231	1102
13 (013)	1587	1282	1070	952	849	2151	1738	1451	1291	1151
14 (014)	1669	1344	1144	995	887	2262	1822	1551	1349	1202
15 (015)	1751	1408	1195	1039	923	2373	1909	1620	1409	1251
16 (016)	1833	1470	1246	1082	961	2484	1993	1689	1467	1302
17 (017)	1936	1533	1297	1126	997	2624	2078	1758	1527	1351
18 (018)	2018	1595	1348	1169	1034	2736	2162	1827	1584	1402
19 (019)	2107	1662	1402	1215	1074	2856	2253	1900	1647	1456
20 (020)	2189	1725	1452	1287	1110	2967	2338	1969	1744	1504
21 (021)	2270	1816	1503	1330	1148	3078	2462	2038	1802	1556
22 (022)	2352	1879	1554	1372	1184	3189	2547	2107	1860	1604

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2434	1941	1605	1416	1221	3300	2631	2176	1920	1656
24 (024)	2554	2003	1656	1459	1259	3462	2716	2244	1978	1707
25 (025)	2636	2067	1741	1503	1295	3573	2802	2360	2038	1756
26 (026)	2718	2130	1793	1546	1333	3684	2887	2431	2096	1807
27 (027)	2800	2192	1844	1590	1369	3796	2971	2500	2156	1856
28 (028)	2882	2254	1895	1633	1407	3907	3056	2569	2213	1907
29 (029)	2964	2316	1946	1677	1443	4018	3140	2638	2273	1956
30 (030)	3046	2380	1997	1720	1480	4129	3227	2707	2331	2007
31 (031)	3134	2446	2051	1766	1564	4249	3316	2780	2393	2120
32 (032)	3216	2554	2102	1808	1602	4360	3462	2849	2451	2171
33 (033)	3298	2616	2152	1852	1638	4471	3547	2918	2511	2220
34 (034)	3380	2680	2203	1895	1675	4582	3633	2987	2569	2271
35 (035)	3521	2743	2254	1939	1711	4773	3718	3056	2629	2320
36 (036)	3603	2805	2305	1982	1749	4884	3802	3124	2687	2371
37 (037)	3685	2867	2356	2026	1785	4996	3887	3193	2747	2420
38 (038)	3767	2930	2408	2069	1823	5107	3971	3264	2804	2471
39 (039)	3849	2992	2459	2113	1861	5218	4056	3333	2864	2522
40 (040)	3931	3056	2510	2156	1897	5329	4142	3402	2922	2571
41 (041)	4013	3118	2561	2256	1934	5440	4227	3471	3058	2622
42 (042)	4095	3180	2611	2298	1970	5551	4311	3540	3116	2671
43 (043)	4184	3248	2666	2344	2010	5671	4402	3613	3178	2724
44 (044)	4266	3310	2716	2389	2048	5782	4487	3682	3238	2776
45 (045)	4348	3372	2767	2431	2084	5893	4571	3751	3296	2824

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4430	3434	2887	2474	2121	6004	4656	3913	3353	2876
47 (047)	4511	3498	2938	2518	2157	6116	4742	3982	3413	2924
48 (048)	4593	3561	2989	2561	2195	6227	4827	4051	3471	2976
49 (049)	4675	3623	3039	2605	2231	6338	4911	4120	3531	3024
50 (050)	4757	3685	3090	2648	2269	6449	4996	4189	3589	3076
51 (051)	4839	3748	3141	2692	2307	6560	5080	4258	3649	3127
52 (052)	4921	3900	3192	2734	2343	6671	5287	4327	3707	3176
53 (053)	5003	3964	3244	2779	2380	6782	5373	4398	3767	3227
54 (054)	5085	4026	3295	2821	2416	6893	5458	4467	3824	3276
55 (055)	5167	4089	3346	2866	2454	7004	5542	4536	3884	3327
56 (056)	5374	4156	3400	2910	2493	7284	5633	4609	3944	3380
57 (057)	5456	4218	3451	2954	2530	7396	5718	4678	4004	3429
58 (058)	5538	4280	3502	2997	2567	7507	5802	4747	4062	3480
59 (059)	5620	4343	3552	3041	2603	7618	5887	4816	4122	3529
60 (060)	5702	4407	3603	3084	2641	7729	5973	4884	4180	3580
61 (061)	5784	4469	3654	3128	2677	7840	6058	4953	4240	3629
62 (062)	5866	4531	3705	3170	2715	7951	6142	5022	4298	3680
63 (063)	5948	4593	3756	3215	2752	8062	6227	5091	4358	3731
64 (064)	6030	4656	3808	3257	2789	8173	6311	5162	4416	3780
65 (065)	6111	4720	3859	3300	2826	8284	6398	5231	4473	3831
66 (066)	6193	4782	3910	3344	2862	8396	6482	5300	4533	3880
67 (067)	6275	4844	3961	3387	2900	8507	6567	5369	4591	3931
68 (068)	6364	4911	4015	3433	2939	8627	6658	5442	4653	3984

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6446	4974	4066	3477	2975	8738	6742	5511	4713	4033
70 (070)	6528	5036	4116	3520	3013	8849	6827	5580	4771	4084
71 (071)	6610	5098	4167	3564	3049	8960	6911	5649	4831	4133
72 (072)	6692	5162	4218	3607	3087	9071	6998	5718	4889	4184
73 (073)	6774	5225	4269	3649	3123	9182	7082	5787	4947	4233
74 (074)	6856	5287	4320	3693	3161	9293	7167	5856	5007	4284
75 (075)	6938	5349	4372	3736	3198	9404	7251	5927	5064	4336
76 (076)	7020	5411	4423	3780	3234	9516	7336	5996	5124	4384
77 (077)	7102	5474	4474	3823	3272	9627	7420	6064	5182	4436
78 (078)	7184	5538	4525	3867	3308	9738	7507	6133	5242	4484
79 (079)	7266	5600	4575	3910	3479	9849	7591	6202	5300	4716
80 (080)	7354	5667	4630	3956	3518	9969	7682	6276	5362	4769
81 (081)	7436	5730	4680	4000	3554	10080	7767	6344	5422	4818
82 (082)	7518	5792	4731	4043	3592	10191	7851	6413	5480	4869
83 (083)	7600	5854	4782	4085	3630	10302	7936	6482	5538	4920
84 (084)	7682	5916	4833	4130	3666	10413	8020	6551	5598	4969
85 (085)	7764	5980	4884	4172	3703	10524	8107	6620	5656	5020
86 (086)	7846	6043	4934	4216	3739	10636	8191	6689	5716	5069
87 (087)	7928	6105	4987	4259	3777	10747	8276	6760	5773	5120
88 (088)	8010	6167	5038	4303	3815	10858	8360	6829	5833	5171
89 (089)	8092	6230	5089	4513	3851	10969	8444	6898	6118	5220
90 (090)	8174	6293	5139	4556	3889	11080	8531	6967	6176	5271

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	8256	6356	5190	4600	3925	11191	8616	7036	6236	5320
92 (092)	8344	6423	5244	4646	3964	11311	8707	7109	6298	5373
93 (093)	8426	6485	5497	4689	4000	11422	8791	7451	6356	5422
94 (094)	8508	6548	5548	4733	4038	11533	8876	7520	6416	5473
95 (095)	8590	6610	5598	4775	4075	11644	8960	7589	6473	5524
96 (096)	8672	6672	5649	4818	4111	11756	9044	7658	6531	5573
97 (097)	8754	6736	5702	4862	4149	11867	9131	7729	6591	5624
98 (098)	8836	6798	5752	4905	4185	11978	9216	7798	6649	5673
99 (099)	8918	6861	5803	4949	4223	12089	9300	7867	6709	5724
100 (901)	9000	7189	5854	4992	4259	12200	9744	7936	6767	5773
101 (101)	9082	7251	5905	5036	4297	12311	9829	8004	6827	5824
102 (102)	9164	7313	5956	5079	4334	12422	9913	8073	6884	5876
103 (103)	9595	7377	6007	5123	4370	13007	10000	8142	6944	5924
104 (104)	9677	7439	6057	5166	4408	13118	10084	8211	7002	5976
105 (105)	9764	7507	6111	5211	4446	13236	10176	8284	7064	6027
106 (106)	9846	7569	6162	5254	4484	13347	10260	8353	7122	6078
107 (107)	9928	7631	6213	5298	4521	13458	10344	8422	7182	6129
108 (108)	10010	7693	6266	5341	4557	13569	10429	8493	7240	6178
109 (109)	10093	7756	6316	5385	4595	13682	10513	8562	7300	6229
110 (110)	10175	7820	6367	5428	4631	13793	10600	8631	7358	6278
111 (111)	10257	7882	6418	5472	4669	13904	10684	8700	7418	6329
112 (112)	10339	7944	6469	5515	4705	14016	10769	8769	7476	6378
113 (113)	10421	8007	6520	5557	4743	14127	10853	8838	7533	6429

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	10503	8069	6570	5602	4780	14238	10938	8907	7593	6480
115 (115)	10585	8133	6621	5644	4816	14349	11024	8976	7651	6529
116 (116)	10667	8195	6672	5689	4854	14460	11109	9044	7711	6580
117 (117)	10754	8262	6726	5734	4892	14578	11200	9118	7773	6631
118 (118)	10836	8325	6777	5777	4930	14689	11284	9187	7831	6682
119 (119)	10918	8387	6828	5821	4967	14800	11369	9256	7891	6733
120 (120)	11000	8449	6880	5864	5003	14911	11453	9327	7949	6782
121 (121)	11084	8511	6931	5908	5041	15024	11538	9396	8009	6833
122 (122)	11166	8575	6982	5951	5077	15136	11624	9464	8067	6882
123 (123)	11248	8638	7033	5993	5115	15247	11709	9533	8124	6933
124 (124)	11330	8700	7084	6038	5151	15358	11793	9602	8184	6982
125 (125)	11411	8762	7134	6080	5189	15469	11878	9671	8242	7033
126 (126)	11493	8825	7185	6125	5226	15580	11962	9740	8302	7084
127 (127)	11575	8889	7236	6167	5262	15691	12049	9809	8360	7133
128 (128)	11657	8951	7287	6211	5300	15802	12133	9878	8420	7184
129 (129)	11744	9018	7341	6257	5338	15920	12224	9951	8482	7236
130 (130)	11826	9080	7392	6300	5375	16031	12309	10020	8540	7287
131 (131)	11908	9143	7444	6343	5411	16142	12393	10091	8598	7336
132 (132)	11992	9205	7495	6387	5449	16256	12478	10160	8658	7387
133 (133)	12074	9267	7546	6430	5487	16367	12562	10229	8716	7438
134 (134)	12156	9331	7597	6474	5523	16478	12649	10298	8776	7487
135 (135)	12238	9393	7648	6516	5561	16589	12733	10367	8833	7538
136 (136)	12320	9456	7698	6561	5597	16700	12818	10436	8893	7587

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	12402	9518	7749	6603	5634	16811	12902	10504	8951	7638
138 (138)	12484	9580	7800	6648	5672	16922	12987	10573	9011	7689
139 (139)	12566	9643	7851	6690	5708	17033	13071	10642	9069	7738
140 (140)	12648	9707	7903	6734	5746	17144	13158	10713	9129	7789
141 (141)	12734	9774	7956	6779	5784	17262	13249	10784	9189	7840
142 (142)	12816	9836	8008	6823	5821	17373	13333	10856	9249	7891
143 (143)	12898	9898	8059	6866	5857	17484	13418	10924	9307	7940
144 (144)	12982	9961	8110	6910	5895	17598	13502	10993	9367	7991
145 (145)	13064	10023	8161	6952	5933	17709	13587	11062	9424	8042
146 (146)	13146	10085	8211	6997	5969	17820	13671	11131	9484	8091
147 (147)	13228	10149	8262	7039	6007	17931	13758	11200	9542	8142
148 (148)	13310	10211	8313	7084	6043	18042	13842	11269	9602	8191
149 (149)	13392	10274	8364	7126	6080	18153	13927	11338	9660	8242
150 (150)	13474	10336	8415	7169	6118	18264	14011	11407	9718	8293
151 (151)	13556	10398	8467	7213	6154	18376	14096	11478	9778	8342
152 (152)	13638	10462	8518	7256	6192	18487	14182	11547	9836	8393
153 (153)	13720	10525	8569	7300	6228	18598	14267	11616	9896	8442
154 (154)	13807	10592	8623	7346	6267	18716	14358	11689	9958	8496
155 (155)	13889	10654	8674	7389	6303	18827	14442	11758	10016	8544
156 (156)	13972	10716	8725	7433	6341	18940	14527	11827	10076	8596
157 (157)	14054	10779	8775	7475	6379	19051	14611	11896	10133	8647
158 (158)	14136	10841	8826	7518	6415	19162	14696	11964	10191	8696
159 (159)	14218	10905	8877	7562	6452	19273	14782	12033	10251	8747

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	14300	10967	8928	7605	6489	19384	14867	12102	10309	8796
161 (161)	14382	11030	8979	7649	6526	19496	14951	12171	10369	8847
162 (162)	14464	11092	9030	7692	6562	19607	15036	12240	10427	8896
163 (163)	14546	11154	9082	7736	6600	19718	15120	12311	10487	8947
164 (164)	14628	11218	9133	7779	6638	19829	15207	12380	10544	8998
165 (165)	14710	11280	9184	7823	6674	19940	15291	12449	10604	9047
166 (166)	14797	11348	9238	7867	6713	20058	15382	12522	10664	9100
167 (167)	14879	11410	9289	7911	6749	20169	15467	12591	10724	9149
168 (168)	14962	11472	9339	7954	6787	20282	15551	12660	10782	9200
169 (169)	15044	11534	9390	7998	6825	20393	15636	12729	10842	9251
170 (170)	15126	11597	9441	8041	6861	20504	15720	12798	10900	9300
171 (171)	15208	11661	9492	8085	6898	20616	15807	12867	10960	9351
172 (172)	15290	11723	9543	8128	6934	20727	15891	12936	11018	9400
173 (173)	15372	11785	9593	8172	6972	20838	15976	13004	11078	9451
174 (174)	15454	11848	9646	8215	7008	20949	16060	13076	11136	9500
175 (175)	15536	11910	9697	8259	7046	21060	16144	13144	11196	9551
176 (176)	15618	11972	9748	8302	7084	21171	16229	13213	11253	9602
177 (177)	15700	12036	9798	8344	7120	21282	16316	13282	11311	9651
178 (178)	15787	12103	9852	8390	7159	21400	16407	13356	11373	9704
179 (179)	15869	12166	9903	8434	7195	21511	16491	13424	11433	9753
180 (180)	15952	12228	9954	8477	7233	21624	16576	13493	11491	9804
181 (181)	16034	12290	10005	8521	7270	21736	16660	13562	11551	9856
182 (182)	16116	12352	10056	8564	7307	21847	16744	13631	11609	9904

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	16198	12415	10107	8608	7344	21958	16829	13700	11669	9956
184 (184)	16280	12479	10157	8651	7380	22069	16916	13769	11727	10004
185 (185)	16362	12541	10210	8693	7418	22180	17000	13840	11784	10056
186 (186)	16444	12603	10261	8738	7454	22291	17084	13909	11844	10104
187 (187)	16526	12666	10311	8780	7492	22402	17169	13978	11902	10156
188 (188)	16608	12728	10362	8825	7530	22513	17253	14047	11962	10207
189 (189)	16690	12792	10413	8867	7566	22624	17340	14116	12020	10256
190 (190)	16777	12857	10467	8913	7605	22742	17429	14189	12082	10309
191 (191)	16861	12921	10518	8957	7641	22856	17516	14258	12142	10358
192 (192)	16943	12984	10569	9000	7679	22967	17600	14327	12200	10409
193 (193)	17025	13046	10620	9043	7715	23078	17684	14396	12258	10458
194 (194)	17107	13108	10670	9087	7752	23189	17769	14464	12318	10509
195 (195)	17189	13170	10721	9130	7790	23300	17853	14533	12376	10560
196 (196)	17270	13234	10774	9174	7826	23411	17940	14604	12436	10609
197 (197)	17352	13297	10825	9216	7864	23522	18024	14673	12493	10660
198 (198)	17434	13359	10875	9261	7900	23633	18109	14742	12553	10709
199 (199)	17516	13421	10926	9303	7938	23744	18193	14811	12611	10760
200 (902)	17598	13484	10977	9348	7975	23856	18278	14880	12671	10811
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	72	54	48	41	34	98	73	64	56	47

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	354	306	278	258	247	416	360	327	304	291
2 (002)	402	348	315	291	268	473	409	371	342	315
3 (003)	469	393	353	323	295	552	462	415	380	347
4 (004)	480	404	358	326	297	565	475	421	384	349
5 (005)	526	440	388	351	319	619	518	456	413	375
6 (006)	579	480	417	376	340	681	565	491	442	400
7 (007)	625	516	446	401	362	735	607	525	472	426
8 (008)	672	551	475	426	383	791	648	559	501	451
9 (009)	722	590	514	453	406	849	694	605	533	478
10 (010)	775	625	544	478	428	912	735	640	562	504
11 (011)	821	669	573	503	449	966	787	674	592	528
12 (012)	868	705	602	539	471	1021	829	708	634	554
13 (013)	914	740	631	564	492	1075	871	742	664	579
14 (014)	961	776	661	589	528	1131	913	778	693	621
15 (015)	1022	814	692	615	550	1202	958	814	724	647
16 (016)	1069	850	721	640	572	1258	1000	848	753	673
17 (017)	1115	895	750	665	594	1312	1053	882	782	699
18 (018)	1162	931	793	690	615	1367	1095	933	812	724
19 (019)	1208	966	822	715	637	1421	1136	967	841	749
20 (020)	1255	1002	852	740	658	1476	1179	1002	871	774
21 (021)	1318	1040	883	767	681	1551	1224	1039	902	801
22 (022)	1365	1075	912	792	702	1606	1265	1073	932	826

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1411	1111	941	817	724	1660	1307	1107	961	852
24 (024)	1458	1146	971	842	746	1715	1348	1142	991	878
25 (025)	1504	1182	1000	867	767	1769	1391	1176	1020	902
26 (026)	1554	1238	1031	911	790	1828	1456	1213	1072	929
27 (027)	1601	1273	1060	936	811	1884	1498	1247	1101	954
28 (028)	1647	1309	1089	961	833	1938	1540	1281	1131	980
29 (029)	1694	1344	1119	986	855	1993	1581	1316	1160	1006
30 (030)	1741	1380	1148	1011	876	2048	1624	1351	1189	1031
31 (031)	1810	1415	1177	1036	898	2129	1665	1385	1219	1056
32 (032)	1860	1454	1229	1062	920	2188	1711	1446	1249	1082
33 (033)	1907	1489	1259	1087	942	2244	1752	1481	1279	1108
34 (034)	1953	1525	1288	1112	963	2298	1794	1515	1308	1133
35 (035)	2000	1560	1317	1137	985	2353	1835	1549	1338	1159
36 (036)	2046	1596	1347	1162	1007	2407	1878	1585	1367	1185
37 (037)	2093	1631	1376	1187	1028	2462	1919	1619	1396	1209
38 (038)	2143	1669	1407	1214	1051	2521	1964	1655	1428	1236
39 (039)	2189	1705	1436	1239	1072	2575	2006	1689	1458	1261
40 (040)	2236	1740	1466	1264	1121	2631	2047	1725	1487	1319
41 (041)	2283	1803	1495	1289	1143	2686	2121	1759	1516	1345
42 (042)	2329	1839	1524	1314	1165	2740	2164	1793	1546	1371
43 (043)	2379	1877	1555	1340	1187	2799	2208	1829	1576	1396
44 (044)	2426	1913	1585	1365	1209	2854	2251	1865	1606	1422
45 (045)	2508	1948	1614	1390	1230	2951	2292	1899	1635	1447

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2555	1984	1643	1415	1252	3006	2334	1933	1665	1473
47 (047)	2601	2019	1672	1440	1273	3060	2375	1967	1694	1498
48 (048)	2648	2055	1702	1465	1295	3115	2418	2002	1724	1524
49 (049)	2698	2093	1733	1492	1318	3174	2462	2039	1755	1551
50 (050)	2745	2129	1762	1517	1339	3229	2505	2073	1785	1575
51 (051)	2791	2164	1791	1542	1361	3284	2546	2107	1814	1601
52 (052)	2838	2200	1821	1601	1382	3339	2588	2142	1884	1626
53 (053)	2884	2235	1850	1626	1404	3393	2629	2176	1913	1652
54 (054)	2931	2271	1879	1651	1426	3448	2672	2211	1942	1678
55 (055)	2981	2309	1910	1678	1448	3507	2716	2247	1974	1704
56 (056)	3027	2344	1940	1703	1470	3561	2758	2282	2004	1729
57 (057)	3074	2380	1969	1728	1491	3616	2800	2316	2033	1754
58 (058)	3120	2415	1998	1753	1513	3671	2841	2351	2062	1780
59 (059)	3167	2451	2069	1778	1534	3726	2884	2434	2092	1805
60 (060)	3213	2487	2098	1803	1556	3780	2926	2468	2121	1831
61 (061)	3264	2525	2129	1829	1579	3840	2971	2505	2152	1858
62 (062)	3310	2560	2159	1854	1600	3894	3012	2540	2181	1882
63 (063)	3357	2596	2188	1879	1622	3949	3054	2574	2211	1908
64 (064)	3403	2631	2217	1904	1643	4004	3095	2608	2240	1933
65 (065)	3450	2667	2247	1929	1665	4059	3138	2644	2269	1959
66 (066)	3500	2705	2278	1956	1688	4118	3182	2680	2301	1986
67 (067)	3546	2795	2307	1981	1709	4172	3288	2714	2331	2011
68 (068)	3593	2831	2336	2006	1731	4227	3331	2748	2360	2036

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3639	2866	2366	2031	1752	4281	3372	2784	2389	2061
70 (070)	3686	2902	2395	2056	1774	4336	3414	2818	2419	2087
71 (071)	3804	2937	2424	2081	1795	4475	3455	2852	2448	2112
72 (072)	3854	2976	2455	2107	1818	4534	3501	2888	2479	2139
73 (073)	3901	3011	2485	2132	1840	4589	3542	2924	2508	2165
74 (074)	3948	3047	2514	2157	1861	4645	3585	2958	2538	2189
75 (075)	3994	3082	2543	2182	1883	4699	3626	2992	2567	2215
76 (076)	4041	3118	2572	2208	1904	4754	3668	3026	2598	2240
77 (077)	4087	3153	2602	2233	1926	4808	3709	3061	2627	2266
78 (078)	4137	3191	2633	2259	1949	4867	3754	3098	2658	2293
79 (079)	4184	3227	2662	2284	1970	4922	3796	3132	2687	2318
80 (080)	4230	3263	2691	2309	1992	4976	3839	3166	2716	2344
81 (081)	4277	3298	2721	2334	2013	5032	3880	3201	2746	2368
82 (082)	4323	3334	2750	2359	2035	5086	3922	3235	2775	2394
83 (083)	4370	3369	2779	2384	2056	5141	3964	3269	2805	2419
84 (084)	4420	3407	2810	2411	2079	5200	4008	3306	2836	2446
85 (085)	4466	3443	2840	2436	2101	5254	4051	3341	2866	2472
86 (086)	4513	3478	2869	2461	2122	5309	4092	3375	2895	2496
87 (087)	4560	3514	2898	2486	2144	5365	4134	3409	2925	2522
88 (088)	4606	3549	2928	2511	2165	5419	4175	3445	2954	2547
89 (089)	4656	3588	2959	2537	2188	5478	4221	3481	2985	2574
90 (090)	4703	3623	2988	2562	2210	5533	4262	3515	3014	2600

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4749	3659	3017	2587	2231	5587	4305	3549	3044	2625
92 (092)	4796	3694	3047	2612	2253	5642	4346	3585	3073	2651
93 (093)	4842	3730	3076	2637	2274	5696	4388	3619	3102	2675
94 (094)	4889	3765	3105	2662	2296	5752	4429	3653	3132	2701
95 (095)	4939	3803	3136	2689	2318	5811	4474	3689	3164	2727
96 (096)	4985	3839	3166	2714	2340	5865	4516	3725	3193	2753
97 (097)	5032	3875	3195	2739	2362	5920	4559	3759	3222	2779
98 (098)	5079	3910	3224	2764	2383	5975	4600	3793	3252	2804
99 (099)	5125	3946	3253	2789	2405	6029	4642	3827	3281	2829
100 (901)	5172	3981	3283	2814	2426	6085	4684	3862	3311	2854
101 (101)	5222	4019	3314	2840	2530	6144	4728	3899	3341	2976
102 (102)	5268	4055	3343	2865	2552	6198	4771	3933	3371	3002
103 (103)	5315	4090	3372	2890	2573	6253	4812	3967	3400	3027
104 (104)	5361	4126	3402	2915	2595	6307	4854	4002	3429	3053
105 (105)	5408	4161	3431	2940	2617	6362	4895	4036	3459	3079
106 (106)	5458	4200	3462	2967	2639	6421	4941	4073	3491	3105
107 (107)	5504	4235	3491	2992	2661	6475	4982	4107	3520	3131
108 (108)	5551	4271	3521	3017	2682	6531	5025	4142	3549	3155
109 (109)	5598	4306	3550	3042	2704	6586	5066	4176	3579	3181
110 (110)	5644	4342	3579	3067	2726	6640	5108	4211	3608	3207
111 (111)	5691	4377	3609	3092	2747	6695	5149	4246	3638	3232
112 (112)	5741	4415	3640	3118	2770	6754	5194	4282	3668	3259
113 (113)	5787	4451	3669	3143	2791	6808	5236	4316	3698	3284

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5834	4487	3698	3270	2813	6864	5279	4351	3847	3309
115 (115)	5880	4522	3728	3295	2834	6918	5320	4386	3876	3334
116 (116)	5927	4558	3757	3320	2856	6973	5362	4420	3906	3360
117 (117)	5973	4593	3786	3345	2878	7027	5404	4454	3935	3386
118 (118)	6023	4631	3817	3372	2900	7086	5448	4491	3967	3412
119 (119)	6070	4667	3847	3397	2922	7141	5491	4526	3996	3438
120 (120)	6116	4702	3999	3422	2943	7195	5532	4705	4026	3462
121 (121)	6163	4738	4028	3447	2965	7251	5574	4739	4055	3488
122 (122)	6210	4773	4058	3472	2987	7306	5615	4774	4085	3514
123 (123)	6256	4809	4087	3497	3008	7360	5658	4808	4114	3539
124 (124)	6306	4847	4118	3523	3031	7419	5702	4845	4145	3566
125 (125)	6353	4883	4147	3548	3052	7474	5745	4879	4174	3591
126 (126)	6399	4918	4177	3573	3074	7528	5786	4914	4204	3616
127 (127)	6446	4954	4206	3598	3095	7584	5828	4948	4233	3641
128 (128)	6492	4989	4235	3623	3117	7638	5869	4982	4262	3667
129 (129)	6542	5189	4266	3650	3140	7696	6105	5019	4294	3694
130 (130)	6589	5225	4296	3675	3161	7752	6147	5054	4324	3719
131 (131)	6635	5260	4325	3700	3183	7806	6188	5088	4353	3745
132 (132)	6682	5296	4354	3725	3204	7861	6231	5122	4382	3769
133 (133)	6941	5332	4383	3750	3226	8166	6273	5156	4412	3795
134 (134)	6988	5367	4413	3775	3248	8221	6314	5192	4441	3821
135 (135)	7038	5405	4444	3801	3270	8280	6359	5228	4472	3847
136 (136)	7084	5441	4473	3826	3292	8334	6401	5262	4501	3873

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7131	5476	4502	3851	3313	8389	6442	5296	4531	3898
138 (138)	7177	5512	4532	3877	3335	8444	6485	5332	4561	3924
139 (139)	7224	5547	4561	3902	3356	8499	6526	5366	4591	3948
140 (140)	7270	5583	4590	3927	3378	8553	6568	5400	4620	3974
141 (141)	7320	5621	4621	3953	3401	8612	6613	5436	4651	4001
142 (142)	7367	5657	4651	3978	3422	8667	6655	5472	4680	4026
143 (143)	7414	5692	4680	4003	3444	8722	6696	5506	4709	4052
144 (144)	7460	5728	4709	4028	3465	8776	6739	5540	4739	4076
145 (145)	7507	5763	4739	4053	3487	8832	6780	5575	4768	4102
146 (146)	7553	5799	4768	4078	3509	8886	6822	5609	4798	4128
147 (147)	7603	5837	4799	4105	3531	8945	6867	5646	4829	4154
148 (148)	7650	5872	4828	4130	3553	9000	6908	5680	4859	4180
149 (149)	7696	5908	4858	4155	3574	9054	6951	5715	4888	4205
150 (150)	7743	5944	4887	4180	3596	9109	6993	5749	4918	4231
151 (151)	7789	5979	4916	4205	3617	9164	7034	5784	4947	4255
152 (152)	7839	6017	4947	4231	3640	9222	7079	5820	4978	4282
153 (153)	7886	6053	4976	4256	3662	9278	7121	5854	5007	4308
154 (154)	7933	6088	5006	4281	3683	9333	7162	5889	5036	4333
155 (155)	7979	6124	5035	4306	3705	9387	7205	5924	5066	4359
156 (156)	8026	6159	5064	4331	3726	9442	7246	5958	5095	4384
157 (157)	8072	6195	5094	4356	3748	9496	7288	5993	5125	4409
158 (158)	8122	6233	5125	4383	3771	9555	7333	6029	5156	4436
159 (159)	8169	6269	5154	4408	3792	9611	7375	6064	5186	4461

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8215	6304	5183	4433	3814	9665	7416	6098	5215	4487
161 (161)	8262	6340	5213	4458	3835	9720	7459	6133	5245	4512
162 (162)	8308	6375	5242	4483	3857	9774	7500	6167	5274	4538
163 (163)	8355	6411	5271	4508	3878	9829	7542	6201	5304	4562
164 (164)	8405	6449	5302	4534	3901	9888	7587	6238	5334	4589
165 (165)	8452	6484	5332	4559	3923	9944	7628	6273	5364	4615
166 (166)	8498	6520	5361	4584	3944	9998	7671	6307	5393	4640
167 (167)	8545	6556	5390	4609	3966	10053	7713	6341	5422	4666
168 (168)	8591	6591	5420	4634	3987	10107	7754	6376	5452	4691
169 (169)	8641	6629	5451	4661	4010	10166	7799	6413	5484	4718
170 (170)	8688	6665	5480	4686	4032	10221	7841	6447	5513	4744
171 (171)	8734	6700	5509	4711	4053	10275	7882	6481	5542	4768
172 (172)	8781	6736	5538	4736	4075	10331	7925	6515	5572	4794
173 (173)	8827	6771	5568	4761	4096	10385	7966	6551	5601	4819
174 (174)	8874	6807	5597	4786	4118	10440	8008	6585	5631	4845
175 (175)	8924	6845	5628	4812	4140	10499	8053	6621	5661	4871
176 (176)	8970	6881	5657	4837	4162	10553	8095	6655	5691	4896
177 (177)	9017	6916	5687	4862	4184	10608	8136	6691	5720	4922
178 (178)	9064	6952	5716	4888	4205	10664	8179	6725	5751	4947
179 (179)	9110	6987	5745	4913	4227	10718	8220	6759	5780	4973
180 (180)	9157	7023	5775	4938	4248	10773	8262	6794	5809	4998
181 (181)	9207	7061	5806	4964	4271	10832	8307	6831	5840	5025
182 (182)	9253	7096	5835	4989	4293	10886	8348	6865	5869	5051

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9300	7132	5864	5014	4314	10941	8391	6899	5899	5075
184 (184)	9346	7168	5894	5039	4336	10995	8433	6934	5928	5101
185 (185)	9393	7203	5923	5064	4357	11051	8474	6968	5958	5126
186 (186)	9439	7239	5952	5089	4379	11105	8516	7002	5987	5152
187 (187)	9489	7277	5983	5116	4401	11164	8561	7039	6019	5178
188 (188)	9536	7312	6013	5141	4423	11219	8602	7074	6048	5204
189 (189)	9583	7348	6042	5166	4445	11274	8645	7108	6078	5229
190 (190)	9629	7383	6071	5191	4466	11328	8686	7142	6107	5254
191 (191)	9676	7419	6100	5216	4488	11384	8728	7176	6136	5280
192 (192)	9726	7457	6132	5242	4510	11442	8773	7214	6167	5306
193 (193)	9772	7493	6161	5267	4532	11496	8815	7248	6196	5332
194 (194)	9819	7528	6190	5292	4554	11552	8856	7282	6226	5358
195 (195)	9865	7564	6219	5317	4575	11606	8899	7316	6255	5382
196 (196)	9912	7599	6249	5342	4597	11661	8940	7352	6285	5408
197 (197)	9958	7635	6278	5367	4618	11715	8982	7386	6314	5433
198 (198)	10008	7673	6309	5394	4641	11774	9027	7422	6346	5460
199 (199)	10055	7708	6338	5419	4662	11829	9068	7456	6375	5485
200 (902)	10102	7744	6368	5444	4684	11885	9111	7492	6405	5511
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	42	32	28	24	21	49	38	33	28	25

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	580	502	456	423	405	787	680	618	573	549
2 (002)	659	570	516	477	439	893	773	700	647	596
3 (003)	769	644	579	530	484	1042	873	784	718	656
4 (004)	787	662	587	534	487	1067	898	796	724	660
5 (005)	862	721	636	575	523	1169	978	862	780	709
6 (006)	949	787	684	616	557	1287	1067	927	836	756
7 (007)	1025	846	731	657	593	1389	1147	991	891	804
8 (008)	1102	903	779	698	628	1493	1224	1056	947	851
9 (009)	1184	967	843	743	666	1604	1311	1142	1007	902
10 (010)	1270	1025	892	784	702	1722	1389	1209	1062	951
11 (011)	1346	1097	939	825	736	1824	1487	1273	1118	998
12 (012)	1423	1156	987	884	772	1929	1567	1338	1198	1047
13 (013)	1498	1213	1034	925	807	2031	1644	1402	1253	1093
14 (014)	1575	1272	1084	966	866	2136	1724	1469	1309	1173
15 (015)	1675	1334	1134	1008	902	2271	1809	1538	1367	1222
16 (016)	1752	1393	1182	1049	938	2376	1889	1602	1422	1271
17 (017)	1828	1467	1230	1090	974	2478	1989	1667	1478	1320
18 (018)	1905	1526	1300	1131	1008	2582	2069	1762	1533	1367
19 (019)	1980	1584	1348	1172	1044	2684	2147	1827	1589	1416
20 (020)	2057	1643	1397	1213	1079	2789	2227	1893	1644	1462
21 (021)	2161	1705	1448	1257	1116	2929	2311	1962	1704	1513
22 (022)	2238	1762	1495	1298	1151	3033	2389	2027	1760	1560

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2313	1821	1543	1339	1187	3136	2469	2091	1816	1609
24 (024)	2390	1879	1592	1380	1223	3240	2547	2158	1871	1658
25 (025)	2466	1938	1639	1421	1257	3342	2627	2222	1927	1704
26 (026)	2548	2030	1690	1493	1295	3453	2751	2291	2024	1756
27 (027)	2625	2087	1738	1534	1330	3558	2829	2356	2080	1802
28 (028)	2700	2146	1785	1575	1366	3660	2909	2420	2136	1851
29 (029)	2777	2203	1834	1616	1402	3764	2987	2487	2191	1900
30 (030)	2854	2262	1882	1657	1436	3869	3067	2551	2247	1947
31 (031)	2967	2320	1930	1698	1472	4022	3144	2616	2302	1996
32 (032)	3049	2384	2015	1741	1508	4133	3231	2731	2360	2044
33 (033)	3126	2441	2064	1782	1544	4238	3309	2798	2416	2093
34 (034)	3202	2500	2111	1823	1579	4340	3389	2862	2471	2140
35 (035)	3279	2557	2159	1864	1615	4444	3467	2927	2527	2189
36 (036)	3354	2616	2208	1905	1651	4547	3547	2993	2582	2238
37 (037)	3431	2674	2256	1946	1685	4651	3624	3058	2638	2284
38 (038)	3513	2736	2307	1990	1723	4762	3709	3127	2698	2336
39 (039)	3589	2795	2354	2031	1757	4864	3789	3191	2753	2382
40 (040)	3666	2852	2403	2072	1838	4969	3867	3258	2809	2491
41 (041)	3743	2956	2451	2113	1874	5073	4007	3322	2864	2540
42 (042)	3818	3015	2498	2154	1910	5176	4087	3387	2920	2589
43 (043)	3900	3077	2549	2197	1946	5287	4171	3456	2978	2638
44 (044)	3977	3136	2598	2238	1982	5391	4251	3522	3033	2687
45 (045)	4111	3193	2646	2279	2016	5573	4329	3587	3089	2733

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4189	3252	2693	2320	2052	5678	4409	3651	3144	2782
47 (047)	4264	3310	2741	2361	2087	5780	4487	3716	3200	2829
48 (048)	4341	3369	2790	2402	2123	5884	4567	3782	3256	2878
49 (049)	4423	3431	2841	2446	2161	5996	4651	3851	3316	2929
50 (050)	4500	3490	2889	2487	2195	6100	4731	3916	3371	2976
51 (051)	4575	3548	2936	2528	2231	6202	4809	3980	3427	3024
52 (052)	4652	3607	2985	2625	2266	6307	4889	4047	3558	3071
53 (053)	4728	3664	3033	2666	2302	6409	4967	4111	3613	3120
54 (054)	4805	3723	3080	2707	2338	6513	5047	4176	3669	3169
55 (055)	4887	3785	3131	2751	2374	6624	5131	4244	3729	3218
56 (056)	4962	3843	3180	2792	2410	6727	5209	4311	3784	3267
57 (057)	5039	3902	3228	2833	2444	6831	5289	4376	3840	3313
58 (058)	5115	3959	3275	2874	2480	6933	5367	4440	3896	3362
59 (059)	5192	4018	3392	2915	2515	7038	5447	4598	3951	3409
60 (060)	5267	4077	3439	2956	2551	7140	5527	4662	4007	3458
61 (061)	5351	4139	3490	2998	2589	7253	5611	4731	4064	3509
62 (062)	5426	4197	3539	3039	2623	7356	5689	4798	4120	3556
63 (063)	5503	4256	3587	3080	2659	7460	5769	4862	4176	3604
64 (064)	5579	4313	3634	3121	2693	7562	5847	4927	4231	3651
65 (065)	5656	4372	3684	3162	2730	7667	5927	4993	4287	3700
66 (066)	5738	4434	3734	3207	2767	7778	6011	5062	4347	3751
67 (067)	5813	4582	3782	3248	2802	7880	6211	5127	4402	3798
68 (068)	5890	4641	3830	3289	2838	7984	6291	5191	4458	3847

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5966	4698	3879	3330	2872	8087	6369	5258	4513	3893
70 (070)	6043	4757	3926	3370	2908	8191	6449	5322	4569	3942
71 (071)	6236	4815	3974	3411	2943	8453	6527	5387	4624	3989
72 (072)	6318	4879	4025	3454	2980	8564	6613	5456	4682	4040
73 (073)	6395	4936	4074	3495	3016	8669	6691	5522	4738	4089
74 (074)	6472	4995	4121	3536	3051	8773	6771	5587	4793	4136
75 (075)	6548	5052	4169	3577	3087	8876	6849	5651	4849	4184
76 (076)	6625	5111	4216	3620	3121	8980	6929	5716	4907	4231
77 (077)	6700	5169	4266	3661	3157	9082	7007	5782	4962	4280
78 (078)	6782	5231	4316	3703	3195	9193	7091	5851	5020	4331
79 (079)	6859	5290	4364	3744	3230	9298	7171	5916	5076	4378
80 (080)	6934	5349	4411	3785	3266	9400	7251	5980	5131	4427
81 (081)	7011	5407	4461	3826	3300	9504	7329	6047	5187	4473
82 (082)	7087	5466	4508	3867	3336	9607	7409	6111	5242	4522
83 (083)	7164	5523	4556	3908	3370	9711	7487	6176	5298	4569
84 (084)	7246	5585	4607	3952	3408	9822	7571	6244	5358	4620
85 (085)	7321	5644	4656	3993	3444	9924	7651	6311	5413	4669
86 (086)	7398	5702	4703	4034	3479	10029	7729	6376	5469	4716
87 (087)	7475	5761	4751	4075	3515	10133	7809	6440	5524	4764
88 (088)	7551	5818	4800	4116	3549	10236	7887	6507	5580	4811
89 (089)	7633	5882	4851	4159	3587	10347	7973	6576	5638	4862
90 (090)	7710	5939	4898	4200	3623	10451	8051	6640	5693	4911
91 (091)	7785	5998	4946	4241	3657	10553	8131	6704	5749	4958

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	7862	6056	4995	4282	3693	10658	8209	6771	5804	5007
93 (093)	7938	6115	5043	4323	3728	10760	8289	6836	5860	5053
94 (094)	8015	6172	5090	4364	3764	10864	8367	6900	5916	5102
95 (095)	8097	6234	5141	4408	3800	10976	8451	6969	5976	5151
96 (096)	8172	6293	5190	4449	3836	11078	8531	7036	6031	5200
97 (097)	8249	6352	5238	4490	3872	11182	8611	7100	6087	5249
98 (098)	8326	6410	5285	4531	3907	11287	8689	7164	6142	5296
99 (099)	8402	6469	5333	4572	3943	11389	8769	7229	6198	5344
100 (901)	8479	6526	5382	4613	3977	11493	8847	7296	6253	5391
101 (101)	8561	6589	5433	4656	4148	11604	8931	7364	6311	5622
102 (102)	8636	6648	5480	4697	4184	11707	9011	7429	6367	5671
103 (103)	8713	6705	5528	4738	4218	11811	9089	7493	6422	5718
104 (104)	8789	6764	5577	4779	4254	11913	9169	7560	6478	5767
105 (105)	8866	6821	5625	4820	4290	12018	9247	7624	6533	5816
106 (106)	8948	6885	5675	4864	4326	12129	9333	7693	6593	5864
107 (107)	9023	6943	5723	4905	4362	12231	9411	7758	6649	5913
108 (108)	9100	7002	5772	4946	4397	12336	9491	7824	6704	5960
109 (109)	9177	7059	5820	4987	4433	12440	9569	7889	6760	6009
110 (110)	9252	7118	5867	5028	4469	12542	9649	7953	6816	6058
111 (111)	9330	7175	5916	5069	4503	12647	9727	8020	6871	6104
112 (112)	9411	7238	5967	5111	4541	12758	9811	8089	6929	6156
113 (113)	9487	7297	6015	5152	4575	12860	9891	8153	6984	6202

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9564	7356	6062	5361	4611	12964	9971	8218	7267	6251
115 (115)	9639	7413	6111	5402	4646	13067	10049	8284	7322	6298
116 (116)	9716	7472	6159	5443	4682	13171	10129	8349	7378	6347
117 (117)	9792	7530	6207	5484	4718	13273	10207	8413	7433	6396
118 (118)	9874	7592	6257	5528	4754	13384	10291	8482	7493	6444
119 (119)	9951	7651	6307	5569	4790	13489	10371	8549	7549	6493
120 (120)	10026	7708	6556	5610	4825	13591	10449	8887	7604	6540
121 (121)	10103	7767	6603	5651	4861	13696	10529	8951	7660	6589
122 (122)	10180	7825	6652	5692	4897	13800	10607	9018	7716	6638
123 (123)	10256	7884	6700	5733	4931	13902	10687	9082	7771	6684
124 (124)	10338	7946	6751	5775	4969	14013	10771	9151	7829	6736
125 (125)	10415	8005	6798	5816	5003	14118	10851	9216	7884	6782
126 (126)	10490	8062	6848	5857	5039	14220	10929	9282	7940	6831
127 (127)	10567	8121	6895	5898	5074	14324	11009	9347	7996	6878
128 (128)	10643	8179	6943	5939	5110	14427	11087	9411	8051	6927
129 (129)	10725	8507	6993	5984	5148	14538	11531	9480	8111	6978
130 (130)	10802	8566	7043	6025	5182	14642	11611	9547	8167	7024
131 (131)	10877	8623	7090	6066	5218	14744	11689	9611	8222	7073
132 (132)	10954	8682	7138	6107	5252	14849	11769	9676	8278	7120
133 (133)	11379	8741	7185	6148	5289	15424	11849	9740	8333	7169
134 (134)	11456	8798	7234	6189	5325	15529	11927	9807	8389	7218
135 (135)	11538	8861	7285	6231	5361	15640	12011	9876	8447	7267
136 (136)	11613	8920	7333	6272	5397	15742	12091	9940	8502	7316

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	11690	8977	7380	6313	5431	15847	12169	10004	8558	7362
138 (138)	11766	9036	7430	6356	5467	15949	12249	10071	8616	7411
139 (139)	11843	9093	7477	6397	5502	16053	12327	10136	8671	7458
140 (140)	11918	9152	7525	6438	5538	16156	12407	10200	8727	7507
141 (141)	12000	9215	7575	6480	5575	16267	12491	10269	8784	7558
142 (142)	12077	9274	7625	6521	5610	16371	12571	10336	8840	7604
143 (143)	12154	9331	7672	6562	5646	16476	12649	10400	8896	7653
144 (144)	12230	9390	7720	6603	5680	16578	12729	10464	8951	7700
145 (145)	12307	9448	7769	6644	5716	16682	12807	10531	9007	7749
146 (146)	12382	9507	7816	6685	5752	16784	12887	10596	9062	7798
147 (147)	12464	9569	7867	6730	5789	16896	12971	10664	9122	7847
148 (148)	12541	9626	7915	6770	5825	17000	13049	10729	9178	7896
149 (149)	12616	9685	7964	6811	5859	17102	13129	10796	9233	7942
150 (150)	12693	9744	8011	6852	5895	17207	13209	10860	9289	7991
151 (151)	12769	9802	8059	6893	5930	17309	13287	10924	9344	8038
152 (152)	12851	9864	8110	6936	5967	17420	13371	10993	9402	8089
153 (153)	12928	9923	8157	6977	6003	17524	13451	11058	9458	8138
154 (154)	13005	9980	8207	7018	6038	17629	13529	11124	9513	8184
155 (155)	13080	10039	8254	7059	6074	17731	13609	11189	9569	8233
156 (156)	13157	10097	8302	7100	6108	17836	13687	11253	9624	8280
157 (157)	13233	10156	8351	7141	6144	17938	13767	11320	9680	8329
158 (158)	13315	10218	8402	7185	6182	18049	13851	11389	9740	8380
159 (159)	13392	10277	8449	7226	6216	18153	13931	11453	9796	8427

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	13467	10334	8497	7267	6252	18256	14009	11518	9851	8476
161 (161)	13544	10393	8546	7308	6287	18360	14089	11584	9907	8522
162 (162)	13620	10451	8593	7349	6323	18462	14167	11649	9962	8571
163 (163)	13697	10510	8641	7390	6357	18567	14247	11713	10018	8618
164 (164)	13779	10572	8692	7433	6395	18678	14331	11782	10076	8669
165 (165)	13856	10630	8741	7474	6431	18782	14409	11849	10131	8718
166 (166)	13931	10689	8789	7515	6466	18884	14489	11913	10187	8764
167 (167)	14008	10748	8836	7556	6502	18989	14569	11978	10242	8813
168 (168)	14084	10805	8885	7597	6536	19091	14647	12044	10298	8860
169 (169)	14166	10867	8936	7641	6574	19202	14731	12113	10358	8911
170 (170)	14243	10926	8984	7682	6610	19307	14811	12178	10413	8960
171 (171)	14318	10984	9031	7723	6644	19409	14889	12242	10469	9007
172 (172)	14395	11043	9079	7764	6680	19513	14969	12307	10524	9056
173 (173)	14470	11100	9128	7805	6715	19616	15047	12373	10580	9102
174 (174)	14548	11159	9175	7846	6751	19720	15127	12438	10636	9151
175 (175)	14630	11221	9226	7889	6787	19831	15211	12507	10693	9200
176 (176)	14705	11280	9274	7930	6823	19933	15291	12571	10749	9249
177 (177)	14782	11338	9323	7970	6859	20038	15369	12638	10804	9298
178 (178)	14859	11397	9370	8013	6893	20142	15449	12702	10862	9344
179 (179)	14934	11454	9418	8054	6930	20244	15527	12767	10918	9393
180 (180)	15011	11513	9467	8095	6964	20349	15607	12833	10973	9440
181 (181)	15093	11575	9518	8138	7002	20460	15691	12902	11031	9491
182 (182)	15169	11633	9566	8179	7038	20562	15769	12967	11087	9540

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	15246	11692	9613	8220	7072	20667	15849	13031	11142	9587
184 (184)	15321	11751	9662	8261	7108	20769	15929	13098	11198	9636
185 (185)	15398	11808	9710	8302	7143	20873	16007	13162	11253	9682
186 (186)	15474	11867	9757	8343	7179	20976	16087	13227	11309	9731
187 (187)	15556	11930	9808	8387	7215	21087	16171	13296	11369	9780
188 (188)	15633	11987	9857	8428	7251	21191	16249	13362	11424	9829
189 (189)	15710	12046	9905	8469	7287	21296	16329	13427	11480	9878
190 (190)	15785	12103	9952	8510	7321	21398	16407	13491	11536	9924
191 (191)	15862	12162	10000	8551	7357	21502	16487	13556	11591	9973
192 (192)	15944	12225	10052	8593	7393	21613	16571	13627	11649	10022
193 (193)	16020	12284	10100	8634	7430	21716	16651	13691	11704	10071
194 (194)	16097	12341	10148	8675	7466	21820	16729	13756	11760	10120
195 (195)	16172	12400	10195	8716	7500	21922	16809	13820	11816	10167
196 (196)	16249	12457	10244	8757	7536	22027	16887	13887	11871	10216
197 (197)	16325	12516	10292	8798	7570	22129	16967	13951	11927	10262
198 (198)	16407	12579	10343	8843	7608	22240	17051	14020	11987	10313
199 (199)	16484	12636	10390	8884	7643	22344	17129	14084	12042	10360
200 (902)	16561	12695	10439	8925	7679	22449	17209	14151	12098	10409
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	69	52	46	39	34	93	71	62	53	47

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	163	163	203	217	257

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами

Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	121	86	77	77	142	101	91	91
2 (002)	169	112	99	99	199	132	116	116
3 (003)	230	146	125	126	271	172	147	148
4 (004)	258	162	139	136	304	191	164	160
5 (005)	314	193	165	161	369	227	194	189
6 (006)	368	223	189	184	433	262	222	216
7 (007)	423	254	214	208	498	299	252	245
8 (008)	479	285	240	231	564	335	282	272
9 (009)	533	316	262	256	627	372	308	301
10 (010)	583	344	289	278	686	405	340	327
11 (011)	627	366	307	297	738	431	361	349
12 (012)	666	393	326	320	784	462	384	376
13 (013)	707	417	346	340	832	491	407	400
14 (014)	746	440	369	358	878	518	434	421

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	794	462	387	377	934	544	455	444
16 (016)	833	490	406	396	980	576	478	466
17 (017)	872	513	425	415	1026	604	500	488
18 (018)	911	535	443	433	1072	629	521	509
19 (019)	950	558	462	452	1118	656	544	532
20 (020)	999	580	481	478	1175	682	566	562
21 (021)	1038	603	499	497	1221	709	587	585
22 (022)	1077	625	526	516	1267	735	619	607
23 (023)	1116	648	544	534	1313	762	640	628
24 (024)	1155	680	563	553	1359	800	662	651
25 (025)	1196	704	583	573	1407	828	686	674
26 (026)	1235	726	601	591	1453	854	707	695
27 (027)	1292	749	620	610	1520	881	729	718
28 (028)	1331	771	639	629	1566	907	752	740
29 (029)	1370	794	657	648	1612	934	773	762
30 (030)	1409	816	676	666	1658	960	795	784
31 (031)	1448	839	695	697	1704	987	818	820
32 (032)	1487	861	713	715	1749	1013	839	841
33 (033)	1526	884	744	734	1795	1040	875	864
34 (034)	1565	906	763	753	1841	1066	898	886
35 (035)	1604	944	782	772	1887	1111	920	908
36 (036)	1643	966	800	790	1933	1136	941	929

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1684	990	820	810	1981	1165	965	953
38 (038)	1751	1013	839	829	2060	1192	987	975
39 (039)	1790	1035	857	847	2106	1218	1008	996
40 (040)	1829	1058	876	866	2152	1245	1031	1019
41 (041)	1868	1080	895	885	2198	1271	1053	1041
42 (042)	1907	1102	913	904	2244	1296	1074	1064
43 (043)	1946	1125	932	923	2289	1324	1096	1086
44 (044)	1985	1147	951	941	2335	1349	1119	1107
45 (045)	2024	1170	969	960	2381	1376	1140	1129
46 (046)	2063	1192	988	979	2427	1402	1162	1152
47 (047)	2102	1215	1007	998	2473	1429	1185	1174
48 (048)	2140	1237	1025	1016	2518	1455	1206	1195
49 (049)	2182	1261	1045	1036	2567	1484	1229	1219
50 (050)	2221	1284	1064	1055	2613	1511	1252	1241
51 (051)	2260	1306	1082	1096	2659	1536	1273	1289
52 (052)	2299	1329	1101	1115	2705	1564	1295	1312
53 (053)	2338	1351	1144	1133	2751	1589	1346	1333
54 (054)	2377	1374	1162	1152	2796	1616	1367	1355
55 (055)	2416	1426	1181	1171	2842	1678	1389	1378
56 (056)	2455	1449	1200	1190	2888	1705	1412	1400
57 (057)	2494	1471	1218	1209	2934	1731	1433	1422
58 (058)	2533	1494	1237	1227	2980	1758	1455	1444

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	2627	1516	1256	1246	3091	1784	1478	1466
60 (060)	2666	1539	1274	1265	3136	1811	1499	1488
61 (061)	2705	1561	1293	1284	3182	1836	1521	1511
62 (062)	2746	1585	1313	1303	3231	1865	1545	1533
63 (063)	2785	1608	1331	1322	3276	1892	1566	1555
64 (064)	2824	1630	1350	1341	3322	1918	1588	1578
65 (065)	2863	1653	1369	1360	3368	1945	1611	1600
66 (066)	2902	1675	1387	1378	3414	1971	1632	1621
67 (067)	2941	1698	1406	1397	3460	1998	1654	1644
68 (068)	2980	1720	1425	1416	3506	2024	1676	1666
69 (069)	3019	1743	1443	1435	3552	2051	1698	1688
70 (070)	3058	1765	1462	1453	3598	2076	1720	1709
71 (071)	3097	1788	1481	1472	3644	2104	1742	1732
72 (072)	3136	1810	1499	1491	3689	2129	1764	1754
73 (073)	3175	1833	1518	1510	3735	2156	1786	1776
74 (074)	3217	1856	1538	1529	3785	2184	1809	1799
75 (075)	3255	1879	1556	1548	3829	2211	1831	1821
76 (076)	3294	1901	1575	1567	3875	2236	1853	1844
77 (077)	3333	1924	1594	1586	3921	2264	1875	1866
78 (078)	3372	1946	1612	1604	3967	2289	1896	1887
79 (079)	3411	1969	1631	1623	4013	2316	1919	1909
80 (080)	3450	1991	1650	1642	4059	2342	1941	1932

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	3489	2014	1668	1661	4105	2369	1962	1954
82 (082)	3528	2036	1687	1679	4151	2395	1985	1975
83 (083)	3567	2059	1706	1698	4196	2422	2007	1998
84 (084)	3606	2081	1724	1717	4242	2448	2028	2020
85 (085)	3645	2104	1743	1736	4288	2475	2051	2042
86 (086)	3687	2128	1763	1755	4338	2504	2074	2065
87 (087)	3726	2150	1781	1774	4384	2529	2095	2087
88 (088)	3765	2173	1800	1793	4429	2556	2118	2109
89 (089)	3803	2195	1819	1812	4474	2582	2140	2132
90 (090)	3842	2218	1837	1830	4520	2609	2161	2153
91 (091)	3881	2240	1856	1849	4566	2635	2184	2175
92 (092)	3920	2263	1875	1868	4612	2662	2206	2198
93 (093)	3959	2285	1893	1887	4658	2688	2227	2220
94 (094)	3998	2308	1912	1905	4704	2715	2249	2241
95 (095)	4037	2330	1931	1924	4749	2741	2272	2264
96 (096)	4076	2353	1949	1943	4795	2768	2293	2286
97 (097)	4115	2375	1968	1962	4841	2794	2315	2308
98 (098)	4157	2399	1988	1981	4891	2822	2339	2331
99 (099)	4196	2421	2006	2067	4936	2848	2360	2432
100 (901)	4235	2444	2025	2085	4982	2875	2382	2453
101 (101)	4274	2466	2115	2104	5028	2901	2488	2475
102 (102)	4312	2489	2134	2123	5073	2928	2511	2498

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	4351	2601	2152	2142	5119	3060	2532	2520
104 (104)	4390	2623	2171	2160	5165	3086	2554	2541
105 (105)	4429	2646	2190	2179	5211	3113	2576	2564
106 (106)	4632	2668	2208	2198	5449	3139	2598	2586
107 (107)	4671	2691	2227	2217	5495	3166	2620	2608
108 (108)	4710	2713	2246	2236	5541	3192	2642	2631
109 (109)	4749	2736	2264	2254	5587	3219	2664	2652
110 (110)	4788	2758	2283	2273	5633	3245	2686	2674
111 (111)	4830	2782	2303	2293	5682	3273	2709	2698
112 (112)	4868	2805	2321	2311	5727	3300	2731	2719
113 (113)	4907	2827	2340	2330	5773	3326	2753	2741
114 (114)	4946	2850	2359	2349	5819	3353	2775	2764
115 (115)	4985	2872	2377	2368	5865	3379	2796	2786
116 (116)	5024	2895	2396	2387	5911	3406	2819	2808
117 (117)	5063	2917	2415	2405	5956	3432	2841	2829
118 (118)	5102	2940	2433	2424	6002	3459	2862	2852
119 (119)	5141	2962	2452	2443	6048	3485	2885	2874
120 (120)	5180	2985	2471	2462	6094	3512	2907	2896
121 (121)	5219	3007	2489	2480	6140	3538	2928	2918
122 (122)	5258	3030	2508	2499	6186	3565	2951	2940
123 (123)	5300	3053	2528	2519	6235	3592	2974	2964
124 (124)	5339	3076	2546	2537	6281	3619	2995	2985

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	5377	3098	2565	2556	6326	3645	3018	3007
126 (126)	5416	3121	2584	2575	6372	3672	3040	3029
127 (127)	5455	3143	2602	2594	6418	3698	3061	3052
128 (128)	5494	3166	2621	2613	6464	3725	3084	3074
129 (129)	5533	3188	2640	2631	6509	3751	3106	3095
130 (130)	5572	3211	2658	2650	6555	3778	3127	3118
131 (131)	5611	3233	2677	2669	6601	3804	3149	3140
132 (132)	5650	3256	2696	2688	6647	3831	3172	3162
133 (133)	5689	3278	2714	2706	6693	3856	3193	3184
134 (134)	5728	3301	2733	2725	6739	3884	3215	3206
135 (135)	5770	3325	2753	2745	6788	3912	3239	3229
136 (136)	5809	3347	2771	2764	6834	3938	3260	3252
137 (137)	5848	3370	2790	2782	6880	3965	3282	3273
138 (138)	5886	3392	2809	2801	6925	3991	3305	3295
139 (139)	5925	3415	2827	2820	6971	4018	3326	3318
140 (140)	5964	3437	2846	2839	7016	4044	3348	3340
141 (141)	6003	3460	2865	2857	7062	4071	3371	3361
142 (142)	6042	3482	2883	2876	7108	4096	3392	3384
143 (143)	6081	3505	2902	2895	7154	4124	3414	3406
144 (144)	6120	3527	2921	2914	7200	4149	3436	3428
145 (145)	6159	3550	2939	2933	7246	4176	3458	3451
146 (146)	6198	3572	2958	2951	7292	4202	3480	3472

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	6240	3596	2978	2971	7341	4231	3504	3495
148 (148)	6279	3618	2996	2990	7387	4256	3525	3518
149 (149)	6318	3641	3015	3008	7433	4284	3547	3539
150 (150)	6357	3663	3034	3027	7479	4309	3569	3561
151 (151)	6395	3686	3052	3046	7524	4336	3591	3584
152 (152)	6434	3708	3071	3065	7569	4362	3613	3606
153 (153)	6473	3731	3090	3083	7615	4389	3635	3627
154 (154)	6512	3753	3108	3102	7661	4415	3656	3649
155 (155)	6551	3776	3127	3121	7707	4442	3679	3672
156 (156)	6590	3798	3146	3140	7753	4468	3701	3694
157 (157)	6629	3821	3164	3159	7799	4495	3722	3716
158 (158)	6668	3843	3183	3177	7845	4521	3745	3738
159 (159)	6707	3866	3202	3196	7891	4548	3767	3760
160 (160)	6749	3890	3221	3216	7940	4576	3789	3784
161 (161)	6788	3912	3240	3234	7986	4602	3812	3805
162 (162)	6827	3935	3259	3253	8032	4629	3834	3827
163 (163)	6866	3957	3277	3272	8078	4655	3855	3849
164 (164)	6904	3980	3296	3291	8122	4682	3878	3872
165 (165)	6943	4002	3315	3310	8168	4708	3900	3894
166 (166)	6982	4025	3333	3328	8214	4735	3921	3915
167 (167)	7021	4047	3352	3347	8260	4761	3944	3938
168 (168)	7060	4070	3371	3366	8306	4788	3966	3960

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	7099	4092	3389	3385	8352	4814	3987	3982
170 (170)	7138	4115	3408	3403	8398	4841	4009	4004
171 (171)	7177	4137	3427	3422	8444	4867	4032	4026
172 (172)	7219	4161	3446	3442	8493	4895	4054	4049
173 (173)	7258	4183	3465	3460	8539	4921	4076	4071
174 (174)	7297	4206	3484	3479	8585	4948	4099	4093
175 (175)	7336	4228	3502	3498	8631	4974	4120	4115
176 (176)	7375	4251	3521	3517	8676	5001	4142	4138
177 (177)	7413	4273	3540	3536	8721	5027	4165	4160
178 (178)	7452	4296	3558	3554	8767	5054	4186	4181
179 (179)	7491	4318	3577	3573	8813	5080	4208	4204
180 (180)	7530	4341	3596	3592	8859	5107	4231	4226
181 (181)	7569	4363	3614	3611	8905	5133	4252	4248
182 (182)	7608	4386	3633	3629	8951	5160	4274	4269
183 (183)	7647	4408	3652	3648	8996	5186	4296	4292
184 (184)	7689	4432	3671	3668	9046	5214	4319	4315
185 (185)	7728	4455	3690	3687	9092	5241	4341	4338
186 (186)	7767	4477	3709	3705	9138	5267	4364	4359
187 (187)	7806	4500	3727	3724	9184	5294	4385	4381
188 (188)	7845	4522	3746	3743	9229	5320	4407	4404
189 (189)	7884	4545	3765	3762	9275	5347	4429	4426
190 (190)	7923	4567	3783	3780	9321	5373	4451	4447
191 (191)	7961	4590	3802	3799	9366	5400	4473	4469

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	8000	4612	3821	3818	9412	5426	4495	4492
193 (193)	8039	4635	3839	3837	9458	5453	4516	4514
194 (194)	8078	4657	3858	3855	9504	5479	4539	4535
195 (195)	8117	4680	3877	3874	9549	5506	4561	4558
196 (196)	8159	4703	3896	3894	9599	5533	4584	4581
197 (197)	8198	4726	3915	3913	9645	5560	4606	4604
198 (198)	8237	4748	3934	3931	9691	5586	4628	4625
199 (199)	8276	4771	3952	3950	9736	5613	4649	4647
200 (902)	8315	4793	3971	3969	9782	5639	4672	4669
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	34	21	17	18	40	25	20	21

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	198	141	126	126	269	191	171	171
2 (002)	277	184	162	162	376	249	220	220
3 (003)	377	239	205	207	511	324	278	280
4 (004)	423	266	228	223	573	360	309	302

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	515	316	270	264	698	429	367	358
6 (006)	603	366	310	302	818	496	420	409
7 (007)	693	416	351	341	940	564	476	462
8 (008)	785	467	393	379	1064	633	533	513
9 (009)	874	518	430	420	1184	702	582	569
10 (010)	956	564	474	456	1296	764	642	618
11 (011)	1028	600	503	487	1393	813	682	660
12 (012)	1092	644	534	525	1480	873	724	711
13 (013)	1159	684	567	557	1571	927	769	756
14 (014)	1223	721	605	587	1658	978	820	796
15 (015)	1302	757	634	618	1764	1027	860	838
16 (016)	1366	803	666	649	1851	1089	902	880
17 (017)	1430	841	697	680	1938	1140	944	922
18 (018)	1493	877	726	710	2024	1189	984	962
19 (019)	1557	915	757	741	2111	1240	1027	1004
20 (020)	1638	951	789	784	2220	1289	1069	1062
21 (021)	1702	989	818	815	2307	1340	1109	1104
22 (022)	1766	1025	862	846	2393	1389	1169	1147
23 (023)	1830	1062	892	875	2480	1440	1209	1187
24 (024)	1893	1115	923	907	2567	1511	1251	1229
25 (025)	1961	1154	956	939	2658	1564	1296	1273
26 (026)	2025	1190	985	969	2744	1613	1336	1313
27 (027)	2118	1228	1016	1000	2871	1664	1378	1356

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	2182	1264	1048	1031	2958	1713	1420	1398
29 (029)	2246	1302	1077	1062	3044	1764	1460	1440
30 (030)	2310	1338	1108	1092	3131	1813	1502	1480
31 (031)	2374	1375	1139	1143	3218	1864	1544	1549
32 (032)	2438	1411	1169	1172	3304	1913	1584	1589
33 (033)	2502	1449	1220	1203	3391	1964	1653	1631
34 (034)	2566	1485	1251	1234	3478	2013	1696	1673
35 (035)	2630	1548	1282	1266	3564	2098	1738	1716
36 (036)	2693	1584	1311	1295	3651	2147	1778	1756
37 (037)	2761	1623	1344	1328	3742	2200	1822	1800
38 (038)	2870	1661	1375	1359	3891	2251	1864	1842
39 (039)	2934	1697	1405	1389	3978	2300	1904	1882
40 (040)	2998	1734	1436	1420	4064	2351	1947	1924
41 (041)	3062	1770	1467	1451	4151	2400	1989	1967
42 (042)	3126	1807	1497	1482	4238	2449	2029	2009
43 (043)	3190	1844	1528	1513	4324	2500	2071	2051
44 (044)	3254	1880	1559	1543	4411	2549	2113	2091
45 (045)	3318	1918	1589	1574	4498	2600	2153	2133
46 (046)	3382	1954	1620	1605	4584	2649	2196	2176
47 (047)	3446	1992	1651	1636	4671	2700	2238	2218
48 (048)	3508	2028	1680	1666	4756	2749	2278	2258
49 (049)	3577	2067	1713	1698	4849	2802	2322	2302

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	3641	2105	1744	1730	4936	2853	2364	2344
51 (051)	3705	2141	1774	1797	5022	2902	2404	2436
52 (052)	3769	2179	1805	1828	5109	2953	2447	2478
53 (053)	3833	2215	1875	1857	5196	3002	2542	2518
54 (054)	3897	2252	1905	1889	5282	3053	2582	2560
55 (055)	3961	2338	1936	1920	5369	3169	2624	2602
56 (056)	4025	2375	1967	1951	5456	3220	2667	2644
57 (057)	4089	2411	1997	1982	5542	3269	2707	2687
58 (058)	4152	2449	2028	2011	5629	3320	2749	2727
59 (059)	4307	2485	2059	2043	5838	3369	2791	2769
60 (060)	4370	2523	2089	2074	5924	3420	2831	2811
61 (061)	4434	2559	2120	2105	6011	3469	2873	2853
62 (062)	4502	2598	2152	2136	6102	3522	2918	2896
63 (063)	4566	2636	2182	2167	6189	3573	2958	2938
64 (064)	4630	2672	2213	2198	6276	3622	3000	2980
65 (065)	4693	2710	2244	2230	6362	3673	3042	3022
66 (066)	4757	2746	2274	2259	6449	3722	3082	3062
67 (067)	4821	2784	2305	2290	6536	3773	3124	3104
68 (068)	4885	2820	2336	2321	6622	3822	3167	3147
69 (069)	4949	2857	2366	2352	6709	3873	3207	3189
70 (070)	5013	2893	2397	2382	6796	3922	3249	3229
71 (071)	5077	2931	2428	2413	6882	3973	3291	3271
72 (072)	5141	2967	2457	2444	6969	4022	3331	3313

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	5205	3005	2489	2475	7056	4073	3373	3356
74 (074)	5274	3043	2521	2507	7149	4124	3418	3398
75 (075)	5336	3080	2551	2538	7233	4176	3458	3440
76 (076)	5400	3116	2582	2569	7320	4224	3500	3482
77 (077)	5464	3154	2613	2600	7407	4276	3542	3524
78 (078)	5528	3190	2643	2630	7493	4324	3582	3564
79 (079)	5592	3228	2674	2661	7580	4376	3624	3607
80 (080)	5656	3264	2705	2692	7667	4424	3667	3649
81 (081)	5720	3302	2734	2723	7753	4476	3707	3691
82 (082)	5784	3338	2766	2752	7840	4524	3749	3731
83 (083)	5848	3375	2797	2784	7927	4576	3791	3773
84 (084)	5911	3411	2826	2815	8013	4624	3831	3816
85 (085)	5975	3449	2857	2846	8100	4676	3873	3858
86 (086)	6044	3489	2890	2877	8193	4729	3918	3900
87 (087)	6108	3525	2920	2908	8280	4778	3958	3942
88 (088)	6172	3562	2951	2939	8367	4829	4000	3984
89 (089)	6234	3598	2982	2970	8451	4878	4042	4027
90 (090)	6298	3636	3011	3000	8538	4929	4082	4067
91 (091)	6362	3672	3043	3031	8624	4978	4124	4109
92 (092)	6426	3710	3074	3062	8711	5029	4167	4151
93 (093)	6490	3746	3103	3093	8798	5078	4207	4193
94 (094)	6554	3784	3134	3123	8884	5129	4249	4233

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	6618	3820	3166	3154	8971	5178	4291	4276
96 (096)	6682	3857	3195	3185	9058	5229	4331	4318
97 (097)	6746	3893	3226	3216	9144	5278	4373	4360
98 (098)	6815	3933	3259	3248	9238	5331	4418	4402
99 (099)	6879	3969	3289	3389	9324	5380	4458	4593
100 (901)	6943	4007	3320	3418	9411	5431	4500	4633
101 (101)	7007	4043	3467	3449	9498	5480	4700	4676
102 (102)	7069	4080	3498	3480	9582	5531	4742	4718
103 (103)	7133	4264	3528	3511	9669	5780	4782	4760
104 (104)	7197	4300	3559	3541	9756	5829	4824	4800
105 (105)	7261	4338	3590	3572	9842	5880	4867	4842
106 (106)	7593	4374	3620	3603	10293	5929	4907	4884
107 (107)	7657	4411	3651	3634	10380	5980	4949	4927
108 (108)	7721	4448	3682	3666	10467	6029	4991	4969
109 (109)	7785	4485	3711	3695	10553	6080	5031	5009
110 (110)	7849	4521	3743	3726	10640	6129	5073	5051
111 (111)	7918	4561	3775	3759	10733	6182	5118	5096
112 (112)	7980	4598	3805	3789	10818	6233	5158	5136
113 (113)	8044	4634	3836	3820	10904	6282	5200	5178
114 (114)	8108	4672	3867	3851	10991	6333	5242	5220
115 (115)	8172	4708	3897	3882	11078	6382	5282	5262
116 (116)	8236	4746	3928	3913	11164	6433	5324	5304
117 (117)	8300	4782	3959	3943	11251	6482	5367	5344

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	8364	4820	3989	3974	11338	6533	5407	5387
119 (119)	8428	4856	4020	4005	11424	6582	5449	5429
120 (120)	8492	4893	4051	4036	11511	6633	5491	5471
121 (121)	8556	4930	4080	4066	11598	6682	5531	5511
122 (122)	8620	4967	4111	4097	11684	6733	5573	5553
123 (123)	8689	5005	4144	4130	11778	6784	5618	5598
124 (124)	8752	5043	4174	4159	11864	6836	5658	5638
125 (125)	8815	5079	4205	4190	11949	6884	5700	5680
126 (126)	8879	5116	4236	4221	12036	6936	5742	5722
127 (127)	8943	5152	4266	4252	12122	6984	5782	5764
128 (128)	9007	5190	4297	4284	12209	7036	5824	5807
129 (129)	9070	5226	4328	4313	12296	7084	5867	5847
130 (130)	9134	5264	4357	4344	12382	7136	5907	5889
131 (131)	9198	5300	4389	4375	12469	7184	5949	5931
132 (132)	9262	5338	4420	4407	12556	7236	5991	5973
133 (133)	9326	5374	4449	4436	12642	7284	6031	6013
134 (134)	9390	5411	4480	4467	12729	7336	6073	6056
135 (135)	9459	5451	4513	4500	12822	7389	6118	6100
136 (136)	9523	5487	4543	4531	12909	7438	6158	6142
137 (137)	9587	5525	4574	4561	12996	7489	6200	6182
138 (138)	9649	5561	4605	4592	13080	7538	6242	6224
139 (139)	9713	5598	4634	4623	13167	7589	6282	6267
140 (140)	9777	5634	4666	4654	13253	7638	6324	6309

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	9841	5672	4697	4684	13340	7689	6367	6349
142 (142)	9905	5708	4726	4715	13427	7738	6407	6391
143 (143)	9969	5746	4757	4746	13513	7789	6449	6433
144 (144)	10033	5782	4789	4777	13600	7838	6491	6476
145 (145)	10097	5820	4818	4808	13687	7889	6531	6518
146 (146)	10161	5856	4849	4838	13773	7938	6573	6558
147 (147)	10230	5895	4882	4870	13867	7991	6618	6602
148 (148)	10293	5931	4911	4902	13953	8040	6658	6644
149 (149)	10357	5969	4943	4931	14040	8091	6700	6684
150 (150)	10421	6005	4974	4962	14127	8140	6742	6727
151 (151)	10484	6043	5003	4993	14211	8191	6782	6769
152 (152)	10548	6079	5034	5025	14298	8240	6824	6811
153 (153)	10611	6116	5066	5054	14384	8291	6867	6851
154 (154)	10675	6152	5095	5085	14471	8340	6907	6893
155 (155)	10739	6190	5126	5116	14558	8391	6949	6936
156 (156)	10803	6226	5157	5148	14644	8440	6991	6978
157 (157)	10867	6264	5187	5179	14731	8491	7031	7020
158 (158)	10931	6300	5218	5208	14818	8540	7073	7060
159 (159)	10995	6338	5249	5239	14904	8591	7116	7102
160 (160)	11064	6377	5280	5272	14998	8644	7158	7147
161 (161)	11128	6413	5311	5302	15084	8693	7200	7187
162 (162)	11192	6451	5343	5333	15171	8744	7242	7229
163 (163)	11256	6487	5372	5364	15258	8793	7282	7271

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	11318	6525	5403	5395	15342	8844	7324	7313
165 (165)	11382	6561	5434	5426	15429	8893	7367	7356
166 (166)	11446	6598	5464	5456	15516	8944	7407	7396
167 (167)	11510	6634	5495	5487	15602	8993	7449	7438
168 (168)	11574	6672	5526	5518	15689	9044	7491	7480
169 (169)	11638	6708	5556	5549	15776	9093	7531	7522
170 (170)	11702	6746	5587	5579	15862	9144	7573	7562
171 (171)	11766	6782	5618	5610	15949	9193	7616	7604
172 (172)	11834	6821	5649	5643	16042	9247	7658	7649
173 (173)	11898	6857	5680	5672	16129	9296	7700	7689
174 (174)	11962	6895	5711	5703	16216	9347	7742	7731
175 (175)	12026	6931	5741	5734	16302	9396	7782	7773
176 (176)	12090	6969	5772	5766	16389	9447	7824	7816
177 (177)	12152	7005	5803	5797	16473	9496	7867	7858
178 (178)	12216	7043	5833	5826	16560	9547	7907	7898
179 (179)	12280	7079	5864	5857	16647	9596	7949	7940
180 (180)	12344	7116	5895	5889	16733	9647	7991	7982
181 (181)	12408	7152	5925	5920	16820	9696	8031	8024
182 (182)	12472	7190	5956	5949	16907	9747	8073	8064
183 (183)	12536	7226	5987	5980	16993	9796	8116	8107
184 (184)	12605	7266	6018	6013	17087	9849	8158	8151
185 (185)	12669	7303	6049	6044	17173	9900	8200	8193

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	12733	7339	6080	6074	17260	9949	8242	8233
187 (187)	12797	7377	6110	6105	17347	10000	8282	8276
188 (188)	12861	7413	6141	6136	17433	10049	8324	8318
189 (189)	12925	7451	6172	6167	17520	10100	8367	8360
190 (190)	12989	7487	6202	6197	17607	10149	8407	8400
191 (191)	13051	7525	6233	6228	17691	10200	8449	8442
192 (192)	13115	7561	6264	6259	17778	10249	8491	8484
193 (193)	13179	7598	6293	6290	17864	10300	8531	8527
194 (194)	13243	7634	6325	6320	17951	10349	8573	8567
195 (195)	13307	7672	6356	6351	18038	10400	8616	8609
196 (196)	13375	7710	6387	6384	18131	10451	8658	8653
197 (197)	13439	7748	6418	6415	18218	10502	8700	8696
198 (198)	13503	7784	6449	6444	18304	10551	8742	8736
199 (199)	13567	7821	6479	6475	18391	10602	8782	8778
200 (902)	13631	7857	6510	6507	18478	10651	8824	8820
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	56	34	28	30	76	47	38	40

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	17	16	14	14
0,2 (002)	21	19	17	17
0,4 (004)	30	26	24	24
0,6 (006)	35	30	28	26
0,8 (008)	44	38	35	32
1 (010)	52	44	40	36
1,5 (015)	62	52	49	44
2 (020)	80	66	63	56
2,5 (025)	97	80	75	67
3 (030)	114	94	88	79
3,5 (035)	119	98	94	85
4 (040)	134	112	106	95
4,5 (045)	150	123	118	105
5 (050)	165	136	129	115
5,5 (055)	179	147	140	126
6 (060)	196	161	153	136
6,5 (065)	210	172	164	146
7 (070)	225	184	176	158
7,5 (075)	242	198	189	168
8 (080)	255	210	200	178
8,5 (085)	271	222	212	189
9 (090)	284	234	224	199
9,5 (095)	302	247	236	211
10 (110)	315	260	248	220

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	166	200	218	271	312

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами

Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	493	376	320	580	442,35	376,47	808,2	616,39	524,59	1095,56	835,56	711,11
2 (002)	553	407	340	650,59	478,82	400	906,56	667,21	557,38	1228,89	904,44	755,56
3 (003)	623	451	367	732,94	530,59	431,76	1021,31	739,34	601,64	1384,44	1002,22	815,56
4 (004)	672	462	376	790,59	543,53	442,35	1101,64	757,38	616,39	1493,33	1026,67	835,56
5 (005)	739	500	401	869,41	588,24	471,76	1211,48	819,67	657,38	1642,22	1111,11	891,11
6 (006)	816	537	450	960	631,76	529,41	1337,7	880,33	737,7	1813,33	1193,33	1000
7 (007)	880	594	474	1035,29	698,82	557,65	1442,62	973,77	777,05	1955,56	1320	1053,33
8 (008)	948	633	499	1115,29	744,71	587,06	1554,1	1037,7	818,03	2106,67	1406,67	1108,89
9 (009)	1011	670	524	1189,41	788,24	616,47	1657,38	1098,36	859,02	2246,67	1488,89	1164,44
10 (010)	1099	707	548	1292,94	831,76	644,71	1801,64	1159,02	898,36	2442,22	1571,11	1217,78
11 (011)	1146	738	568	1348,24	868,24	668,24	1878,69	1209,84	931,15	2546,67	1640	1262,22

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1194	768	589	1404,71	903,53	692,94	1957,38	1259,02	965,57	2653,33	1706,67	1308,89
13 (013)	1246	800	610	1465,88	941,18	717,65	2042,62	1311,48	1000	2768,89	1777,78	1355,56
14 (014)	1293	831	631	1521,18	977,65	742,35	2119,67	1362,3	1034,43	2873,33	1846,67	1402,22
15 (015)	1341	861	651	1577,65	1012,94	765,88	2198,36	1411,48	1067,21	2980	1913,33	1446,67
16 (016)	1388	892	672	1632,94	1049,41	790,59	2275,41	1462,3	1101,64	3084,44	1982,22	1493,33
17 (017)	1436	922	692	1689,41	1084,71	814,12	2354,1	1511,48	1134,43	3191,11	2048,89	1537,78
18 (018)	1484	953	713	1745,88	1121,18	838,82	2432,79	1562,3	1168,85	3297,78	2117,78	1584,44
19 (019)	1531	983	733	1801,18	1156,47	862,35	2509,84	1611,48	1201,64	3402,22	2184,44	1628,89
20 (020)	1579	1014	754	1857,65	1192,94	887,06	2588,52	1662,3	1236,07	3508,89	2253,33	1675,56
21 (021)	1664	1044	774	1957,65	1228,24	910,59	2727,87	1711,48	1268,85	3697,78	2320	1720
22 (022)	1711	1075	795	2012,94	1264,71	935,29	2804,92	1762,3	1303,28	3802,22	2388,89	1766,67
23 (023)	1759	1105	816	2069,41	1300	960	2883,61	1811,48	1337,7	3908,89	2455,56	1813,33
24 (024)	1807	1175	836	2125,88	1382,35	983,53	2962,3	1926,23	1370,49	4015,56	2611,11	1857,78
25 (025)	1858	1208	857	2185,88	1421,18	1008,24	3045,9	1980,33	1404,92	4128,89	2684,44	1904,44
26 (026)	1906	1238	878	2242,35	1456,47	1032,94	3124,59	2029,51	1439,34	4235,56	2751,11	1951,11
27 (027)	1954	1269	899	2298,82	1492,94	1057,65	3203,28	2080,33	1473,77	4342,22	2820	1997,78
28 (028)	2001	1299	919	2354,12	1528,24	1081,18	3280,33	2129,51	1506,56	4446,67	2886,67	2042,22
29 (029)	2049	1330	940	2410,59	1564,71	1105,88	3359,02	2180,33	1540,98	4553,33	2955,56	2088,89
30 (030)	2097	1360	960	2467,06	1600	1129,41	3437,7	2229,51	1573,77	4660	3022,22	2133,33
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	41	28	19	48	33	22	67	46	31	91	62	42

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	461	348	312	542	409	367	756	570	511	1024	773	693
2 (002)	510	379	331	600	446	389	836	621	543	1133	842	736
3 (003)	565	429	355	665	505	418	926	703	582	1256	953	789
4 (004)	592	434	360	696	511	424	970	711	590	1316	964	800
5 (005)	640	464	380	753	546	447	1049	761	623	1422	1031	844
6 (006)	688	495	401	809	582	472	1128	811	657	1529	1100	891
7 (007)	739	527	422	869	620	496	1211	864	692	1642	1171	938
8 (008)	799	558	443	940	656	521	1310	915	726	1776	1240	984
9 (009)	846	588	463	995	692	545	1387	964	759	1880	1307	1029
10 (010)	894	619	484	1052	728	569	1466	1015	793	1987	1376	1076
11 (011)	941	649	504	1107	764	593	1543	1064	826	2091	1442	1120
12 (012)	989	680	550	1164	800	647	1621	1115	902	2198	1511	1222
13 (013)	1050	710	570	1235	835	671	1721	1164	934	2333	1578	1267
14 (014)	1098	761	591	1292	895	695	1800	1248	969	2440	1691	1313
15 (015)	1145	791	611	1347	931	719	1877	1297	1002	2544	1758	1358
16 (016)	1193	822	632	1404	967	744	1956	1348	1036	2651	1827	1404
17 (017)	1241	852	653	1460	1002	768	2034	1397	1070	2758	1893	1451
18 (018)	1288	883	673	1515	1039	792	2111	1448	1103	2862	1962	1496
19 (019)	1340	915	694	1576	1076	816	2197	1500	1138	2978	2033	1542
20 (020)	1411	945	715	1660	1112	841	2313	1549	1172	3136	2100	1589
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	28	19	48	33	22	67	46	31	91	62	42

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	457	347	311	538	408	366	749	569	510	1016	771	691
2 (002)	502	375	330	591	441	388	823	615	541	1116	833	733
3 (003)	557	426	354	655	501	416	913	698	580	1238	947	787
4 (004)	574	429	357	675	505	420	941	703	585	1276	953	793
5 (005)	624	458	377	734	539	444	1023	751	618	1387	1018	838
6 (006)	668	487	396	786	573	466	1095	798	649	1484	1082	880
7 (007)	711	516	416	836	607	489	1166	846	682	1580	1147	924
8 (008)	755	545	435	888	641	512	1238	893	713	1678	1211	967
9 (009)	803	575	456	945	676	536	1316	943	748	1784	1278	1013
10 (010)	858	604	475	1009	711	559	1407	990	779	1907	1342	1056
11 (011)	902	633	495	1061	745	582	1479	1038	811	2004	1407	1100
12 (012)	945	662	515	1112	779	606	1549	1085	844	2100	1471	1144
13 (013)	989	691	534	1164	813	628	1621	1133	875	2198	1536	1187
14 (014)	1033	720	554	1215	847	652	1693	1180	908	2296	1600	1231
15 (015)	1080	750	574	1271	882	675	1770	1230	941	2400	1667	1276
16 (016)	1137	779	619	1338	916	728	1864	1277	1015	2527	1731	1376
17 (017)	1181	808	639	1389	951	752	1936	1325	1048	2624	1796	1420
18 (018)	1224	857	658	1440	1008	774	2007	1405	1079	2720	1904	1462
19 (019)	1268	886	678	1492	1042	798	2079	1452	1111	2818	1969	1507
20 (020)	1312	915	697	1544	1076	820	2151	1500	1143	2916	2033	1549
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	27	19	46	32	22	64	44	31	87	60	42

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	139	219	252

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	418	417
2 (002)	441	436
3 (003)	501	459
4 (004)	525	478
5 (005)	554	502
6 (006)	583	525
7 (007)	611	548
8 (008)	640	572
9 (009)	669	595
10 (010)	697	618
11 (011)	721	638
12 (012)	744	658
13 (013)	769	678
14 (014)	792	698
15 (015)	816	717
16 (016)	839	737
17 (017)	863	756
18 (018)	887	776
19 (019)	910	796
20 (020)	934	815
21 (021)	957	905
22 (022)	981	925
23 (023)	1004	945
24 (024)	1028	964
25 (025)	1053	985
26 (026)	1076	1004
27 (027)	1100	1024
28 (028)	1123	1043
29 (029)	1147	1063
30 (030)	1170	1083
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	21	18

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	409	410
2 (002)	431	428
3 (003)	455	448
4 (004)	475	464
5 (005)	498	483
6 (006)	522	503
7 (007)	576	523
8 (008)	600	543
9 (009)	623	562
10 (010)	647	582
11 (011)	670	602
12 (012)	694	621
13 (013)	718	641
14 (014)	741	660
15 (015)	765	680
16 (016)	788	700
17 (017)	812	719
18 (018)	835	739
19 (019)	860	759
20 (020)	884	779
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	21	18

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	407	409
2 (002)	428	426
3 (003)	453	446
4 (004)	471	461
5 (005)	493	480
6 (006)	516	498
7 (007)	538	517
8 (008)	590	536
9 (009)	614	555
10 (010)	636	574
11 (011)	659	593
12 (012)	681	612
13 (013)	703	630
14 (014)	726	649
15 (015)	749	669
16 (016)	771	687
17 (017)	794	706
18 (018)	816	725
19 (019)	839	744
20 (020)	861	762
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	21	18

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	259	293

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	389	369
2 (002)	427	392
3 (003)	475	420
4 (004)	531	444
5 (005)	579	501
6 (006)	625	529
7 (007)	672	556
8 (008)	720	585
9 (009)	767	613
10 (010)	838	640
11 (011)	876	663
12 (012)	914	687
13 (013)	955	711
14 (014)	993	734
15 (015)	1032	758
16 (016)	1070	781
17 (017)	1108	804
18 (018)	1147	827
19 (019)	1185	851
20 (020)	1224	874
21 (021)	1262	897
22 (022)	1300	920
23 (023)	1339	944
24 (024)	1377	967
25 (025)	1417	991
26 (026)	1456	1014
27 (027)	1494	1038
28 (028)	1533	1061
29 (029)	1620	1084
30 (030)	1659	1107
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	22

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	373	360
2 (002)	409	382
3 (003)	450	406
4 (004)	481	426
5 (005)	520	449
6 (006)	558	472
7 (007)	598	496
8 (008)	652	520
9 (009)	691	543
10 (010)	729	595
11 (011)	768	618
12 (012)	806	641
13 (013)	844	665
14 (014)	883	688
15 (015)	921	711
16 (016)	959	734
17 (017)	998	758
18 (018)	1036	781
19 (019)	1101	805
20 (020)	1140	829
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	22

Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	371	359
2 (002)	406	380
3 (003)	446	404
4 (004)	475	422
5 (005)	512	445
6 (006)	548	467
7 (007)	584	489
8 (008)	621	511
9 (009)	659	534
10 (010)	711	556
11 (011)	748	579
12 (012)	784	601
13 (013)	820	652
14 (014)	857	674
15 (015)	895	697
16 (016)	932	719
17 (017)	968	742
18 (018)	1004	764
19 (019)	1041	786
20 (020)	1077	808
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	21

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	379	364
2 (002)	421	389
3 (003)	467	416
4 (004)	507	440
5 (005)	567	466
6 (006)	612	521
7 (007)	656	548
8 (008)	700	574
9 (009)	745	601
10 (010)	789	627
11 (011)	860	655
12 (012)	904	681
13 (013)	949	708
14 (014)	993	734
15 (015)	1038	761
16 (016)	1082	787
17 (017)	1126	814
18 (018)	1173	841
19 (019)	1217	868
20 (020)	1261	894
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	38	24

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	212	247

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, $м^3$	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	462	466	430	440	442	456
2 (002)	502	505	457	469	464	480
3 (003)	552	554	492	505	493	510
4 (004)	594	594	519	534	515	533
5 (005)	644	668	587	606	543	563
6 (006)	693	715	620	641	571	592
7 (007)	767	762	653	675	599	622
8 (008)	818	811	688	712	627	652
9 (009)	866	858	721	746	655	681
10 (010)	915	906	754	781	682	710
11 (011)	1035	1024	844	880	761	797
12 (012)	1082	1070	877	915	789	827
13 (013)	1130	1118	911	951	818	858
14 (014)	1177	1164	943	986	845	888
15 (015)	1224	1210	976	1021	873	918
16 (016)	1271	1255	1008	1056	901	947
17 (017)	1317	1301	1041	1091	929	977
18 (018)	1364	1347	1074	1126	957	1007
19 (019)	1411	1447	1106	1161	985	1037
20 (020)	1458	1493	1139	1196	1012	1067
21 (021)	1504	1539	1172	1231	1040	1097
22 (022)	1551	1585	1204	1266	1068	1127
23 (023)	1654	1631	1237	1301	1096	1157
24 (024)	1701	1677	1270	1336	1124	1187
25 (025)	1750	1724	1304	1372	1153	1218
26 (026)	1796	1770	1336	1407	1180	1248
27 (027)	1843	1816	1369	1442	1208	1278
28 (028)	1890	1862	1402	1477	1330	1407
29 (029)	1937	1908	1434	1512	1357	1437
30 (030)	1983	1954	1467	1547	1385	1466
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	36	26	28	22	24

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, $м^3$	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	262	292	321	335

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	469
4107-0101-1002	2	534
4107-0101-1003	3	599
4107-0101-1004	4	643
4107-0101-1005	5	706
4107-0101-1006	6	785
4107-0101-1007	7	845
4107-0101-1008	8	907
4107-0101-1009	9	967
4107-0101-1010	10	1027
4107-0101-1011	11	1089
4107-0101-1012	12	1180
4107-0101-1013	13	1240
4107-0101-1014	14	1302
4107-0101-1015	15	1362
4107-0101-1016	16	1422
4107-0101-1017	17	1484
4107-0101-1018	18	1544
4107-0101-1019	19	1604
4107-0101-1020	20	1666
4107-0101-1021	21	1717
4107-0101-1022	22	1768
4107-0101-1023	23	1881
4107-0101-1024	24	1931
4107-0101-1025	25	1982
4107-0101-1026	26	2033
4107-0101-1027	27	2084
4107-0101-1028	28	2134
4107-0101-1029	29	2185
4107-0101-1030	30	2236
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	51

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	451
4107-0201-1002	2	499
4107-0201-1003	3	552
4107-0201-1004	4	593
4107-0201-1005	5	655
4107-0201-1006	6	706
4107-0201-1007	7	759
4107-0201-1008	8	810
4107-0201-1009	9	860
4107-0201-1010	10	911
4107-0201-1011	11	962
4107-0201-1012	12	1032
4107-0201-1013	13	1083
4107-0201-1014	14	1134
4107-0201-1015	15	1184
4107-0201-1016	16	1235
4107-0201-1017	17	1286
4107-0201-1018	18	1337
4107-0201-1019	19	1390
4107-0201-1020	20	1440
4107-0201-1021	21	1491
4107-0201-1022	22	1542
4107-0201-1023	23	1624
4107-0201-1024	24	1674
4107-0201-1025	25	1725
4107-0201-1026	26	1776
4107-0201-1027	27	1827
4107-0201-1028	28	1877
4107-0201-1029	29	1928
4107-0201-1030	30	1979
4107-0201-1991	За каждый следующий км	51

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	448
4107-0301-1002	2	494
4107-0301-1003	3	548
4107-0301-1004	4	586
4107-0301-1005	5	634
4107-0301-1006	6	695
4107-0301-1007	7	743
4107-0301-1008	8	791
4107-0301-1009	9	842
4107-0301-1010	10	891
4107-0301-1011	11	939
4107-0301-1012	12	987
4107-0301-1013	13	1036
4107-0301-1014	14	1084
4107-0301-1015	15	1155
4107-0301-1016	16	1203
4107-0301-1017	17	1251
4107-0301-1018	18	1300
4107-0301-1019	19	1348
4107-0301-1020	20	1397
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	49

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	457
4107-0401-1002	2	513
4107-0401-1003	3	585
4107-0401-1004	4	634
4107-0401-1005	5	692
4107-0401-1006	6	750
4107-0401-1007	7	827
4107-0401-1008	8	884
4107-0401-1009	9	942
4107-0401-1010	10	1000
4107-0401-1011	11	1059
4107-0401-1012	12	1117
4107-0401-1013	13	1206
4107-0401-1014	14	1263
4107-0401-1015	15	1321
4107-0401-1016	16	1379
4107-0401-1017	17	1436
4107-0401-1018	18	1496
4107-0401-1019	19	1554
4107-0401-1020	20	1611
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	58

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	241

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	433	387	509	455	710	634	962	860
2 (002)	467	409	549	481	766	670	1038	909
3 (003)	513	441	604	519	841	723	1140	980
4 (004)	523	446	615	525	857	731	1162	991
5 (005)	564	474	664	558	925	777	1253	1053
6 (006)	623	501	733	589	1021	821	1384	1113
7 (007)	662	527	779	620	1085	864	1471	1171
8 (008)	702	584	826	687	1151	957	1560	1298
9 (009)	740	610	871	718	1213	1000	1644	1356
10 (010)	779	637	916	749	1277	1044	1731	1416
11 (011)	819	665	964	782	1343	1090	1820	1478
12 (012)	858	691	1009	813	1407	1133	1907	1536
13 (013)	896	718	1054	845	1469	1177	1991	1596
14 (014)	936	746	1101	878	1534	1223	2080	1658
15 (015)	975	772	1147	908	1598	1266	2167	1716
16 (016)	1055	799	1241	940	1730	1310	2344	1776
17 (017)	1095	827	1288	973	1795	1356	2433	1838
18 (018)	1134	853	1334	1004	1859	1398	2520	1896
19 (019)	1172	880	1379	1035	1921	1443	2604	1956
20 (020)	1213	908	1427	1068	1989	1489	2696	2018
21 (021)	1244	930	1464	1094	2039	1525	2764	2067
22 (022)	1275	951	1500	1119	2090	1559	2833	2113
23 (023)	1306	973	1536	1145	2141	1595	2902	2162
24 (024)	1337	995	1573	1171	2192	1631	2971	2211
25 (025)	1368	1017	1609	1196	2243	1667	3040	2260
26 (026)	1400	1039	1647	1222	2295	1703	3111	2309
27 (027)	1431	1061	1684	1248	2346	1739	3180	2358
28 (028)	1462	1083	1720	1274	2397	1775	3249	2407
29 (029)	1493	1104	1756	1299	2448	1810	3318	2453
30 (030)	1524	1126	1793	1325	2498	1846	3387	2502
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	22	36	26	51	36	69	49

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	418	377	492	444	685	618	929	838
2 (002)	448	397	527	467	734	651	996	882
3 (003)	485	423	571	498	795	693	1078	940
4 (004)	492	426	579	501	807	698	1093	947
5 (005)	523	448	615	527	857	734	1162	996
6 (006)	554	470	652	553	908	770	1231	1044
7 (007)	587	493	691	580	962	808	1304	1096
8 (008)	618	515	727	606	1013	844	1373	1144
9 (009)	650	536	765	631	1066	879	1444	1191
10 (010)	681	558	801	656	1116	915	1513	1240
11 (011)	712	580	838	682	1167	951	1582	1289
12 (012)	764	602	899	708	1252	987	1698	1338
13 (013)	795	624	935	734	1303	1023	1767	1387
14 (014)	826	646	972	760	1354	1059	1836	1436
15 (015)	857	696	1008	819	1405	1141	1904	1547
16 (016)	889	718	1046	845	1457	1177	1976	1596
17 (017)	920	740	1082	871	1508	1213	2044	1644
18 (018)	951	762	1119	896	1559	1249	2113	1693
19 (019)	984	785	1158	924	1613	1287	2187	1744
20 (020)	1015	806	1194	948	1664	1321	2256	1791
21 (021)	1046	828	1231	974	1715	1357	2324	1840
22 (022)	1077	850	1267	1000	1766	1393	2393	1889
23 (023)	1108	872	1304	1026	1816	1430	2462	1938
24 (024)	1140	894	1341	1052	1869	1466	2533	1987
25 (025)	1171	916	1378	1078	1920	1502	2602	2036
26 (026)	1202	937	1414	1102	1970	1536	2671	2082
27 (027)	1233	959	1451	1128	2021	1572	2740	2131
28 (028)	1264	981	1487	1154	2072	1608	2809	2180
29 (029)	1295	1003	1524	1180	2123	1644	2878	2229
30 (030)	1326	1025	1560	1206	2174	1680	2947	2278
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	22	36	26	51	36	69	49

Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	391	352	460	414	641	577	869	782
2 (002)	426	376	501	442	698	616	947	836
3 (003)	469	405	552	476	769	664	1042	900
4 (004)	483	413	568	486	792	677	1073	918
5 (005)	520	438	612	515	852	718	1156	973
6 (006)	556	464	654	546	911	761	1236	1031
7 (007)	603	489	709	575	989	802	1340	1087
8 (008)	639	515	752	606	1048	844	1420	1144
9 (009)	676	554	795	652	1108	908	1502	1231
10 (010)	713	580	839	682	1169	951	1584	1289
11 (011)	751	606	884	713	1231	993	1669	1347
12 (012)	788	632	927	744	1292	1036	1751	1404
13 (013)	825	657	971	773	1352	1077	1833	1460
14 (014)	861	683	1013	804	1411	1120	1913	1518
15 (015)	898	708	1056	833	1472	1161	1996	1573
16 (016)	934	733	1099	862	1531	1202	2076	1629
17 (017)	971	759	1142	893	1592	1244	2158	1687
18 (018)	1029	785	1211	924	1687	1287	2287	1744
19 (019)	1066	811	1254	954	1748	1330	2369	1802
20 (020)	1103	836	1298	984	1808	1370	2451	1858
21 (021)	1139	862	1340	1014	1867	1413	2531	1916
22 (022)	1176	887	1384	1044	1928	1454	2613	1971
23 (023)	1213	913	1427	1074	1989	1497	2696	2029
24 (024)	1249	938	1469	1104	2048	1538	2776	2084
25 (025)	1288	965	1515	1135	2111	1582	2862	2144
26 (026)	1324	990	1558	1165	2170	1623	2942	2200
27 (027)	1361	1015	1601	1194	2231	1664	3024	2256
28 (028)	1398	1041	1645	1225	2292	1707	3107	2313
29 (029)	1434	1066	1687	1254	2351	1748	3187	2369
30 (030)	1471	1092	1731	1285	2411	1790	3269	2427
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	26	44	31	61	43	82	58

Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	226	242

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	389
4109-0101-1002	2	432
4109-0101-1003	3	466
4109-0101-1004	4	472
4109-0101-1005	5	502
4109-0101-1006	6	531
4109-0101-1007	7	560
4109-0101-1008	8	590
4109-0101-1009	9	618
4109-0101-1010	10	647
4109-0101-1011	11	677
4109-0101-1012	12	738
4109-0101-1013	13	766
4109-0101-1014	14	796
4109-0101-1015	15	825
4109-0101-1016	16	854
4109-0101-1017	17	884
4109-0101-1018	18	912
4109-0101-1019	19	941
4109-0101-1020	20	971
4109-0101-1021	21	994
4109-0101-1022	22	1017
4109-0101-1023	23	1039
4109-0101-1024	24	1062
4109-0101-1025	25	1085
4109-0101-1026	26	1107
4109-0101-1027	27	1130
4109-0101-1028	28	1153
4109-0101-1029	29	1175
4109-0101-1030	30	1198
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	23

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	377
4109-0201-1002	2	399
4109-0201-1003	3	426
4109-0201-1004	4	447
4109-0201-1005	5	469
4109-0201-1006	6	492
4109-0201-1007	7	516
4109-0201-1008	8	539
4109-0201-1009	9	562
4109-0201-1010	10	584
4109-0201-1011	11	607
4109-0201-1012	12	630
4109-0201-1013	13	652
4109-0201-1014	14	675
4109-0201-1015	15	698
4109-0201-1016	16	721
4109-0201-1017	17	743
4109-0201-1018	18	766
4109-0201-1019	19	790
4109-0201-1020	20	813
4109-0201-1021	21	835
4109-0201-1022	22	858
4109-0201-1023	23	881
4109-0201-1024	24	904
4109-0201-1025	25	958
4109-0201-1026	26	981
4109-0201-1027	27	1003
4109-0201-1028	28	1026
4109-0201-1029	29	1049
4109-0201-1030	30	1071
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	23

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	205

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	138	162	226	307
2 (002)	202	238	331	449
3 (003)	278	327	456	618
4 (004)	342	402	561	760
5 (005)	412	485	675	916
6 (006)	476	560	780	1058
7 (007)	546	642	895	1213
8 (008)	610	718	1000	1356
9 (009)	680	800	1115	1511
10 (010)	750	882	1230	1667
11 (011)	814	958	1334	1809
12 (012)	889	1046	1457	1976
13 (013)	954	1122	1564	2120
14 (014)	1012	1191	1659	2249
15 (015)	1099	1293	1802	2442
16 (016)	1157	1361	1897	2571
17 (017)	1221	1436	2002	2713
18 (018)	1280	1506	2098	2844
19 (019)	1379	1622	2261	3064
20 (020)	1443	1698	2366	3207
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	49	69	93

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	546	642	895	1213
2 (002)	610	718	1000	1356
3 (003)	680	800	1115	1511
4 (004)	750	882	1230	1667
5 (005)	814	958	1334	1809
6 (006)	889	1046	1457	1976
7 (007)	954	1122	1564	2120
8 (008)	1012	1191	1659	2249
9 (009)	1099	1293	1802	2442
10 (010)	1157	1361	1897	2571
11 (011)	1221	1436	2002	2713
12 (012)	1280	1506	2098	2844
13 (013)	1379	1622	2261	3064
14 (014)	1437	1691	2356	3193
15 (015)	1501	1766	2461	3336
16 (016)	1559	1834	2556	3464
17 (017)	1623	1909	2661	3607
18 (018)	1681	1978	2756	3736
19 (019)	1745	2053	2861	3878
20 (020)	1809	2128	2966	4020
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	49	69	93

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	175

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	475	475
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	539	539
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	536	536
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	345	345
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	598	598
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	218	218
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	309	309
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	250	250
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	239	239
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	408	408
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	722	722
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	276	294
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	367	556
4131-0102-03	Пиломатериалы	309	817
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	292	292
4131-0103-02	Металл листовой	243	243
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	240	240
4131-0103-04	Проволока в кругах	396	396
4131-0103-05	Конструкции металлические	261	261
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	65	484
4131-0104-02	Песок всякий	36	258
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	48	289
4131-0104-04	Глина сухая	55	298
4131-0104-05	Мусор строительный	17	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	578	396

Ресми басылым

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ

2018 жыл

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СЦПГ РК 8.04-12-2017

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

2018 год

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная