

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2017

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.12.2017 ж. №307-НҚ бұйрығымен
01.01.2018 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.12.2017 года №307-НҚ
с 01.01.2018 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	10
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	10
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	13
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	31
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	49
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	49
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	49
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	68
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	69
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	69
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	69
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	71
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	71
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	73
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	73
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	73
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	74
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	75
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	75
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	76
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	76
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	77
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	78

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	79
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	79
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	80
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	80
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	81
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	81
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	81
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	82
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	83
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	84
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	84
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	85
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	85
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	86
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	87
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	88
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	88
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	88
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	89
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	89
Раздел 21 Перевозка тракторами	90
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	90
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	91
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	91
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	92
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	92

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 15.00 – Северо-Казахстанская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замаски и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Кокс разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка виниловая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резиноканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и переделный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и бруссы деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазаы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительные работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	394	337	304	280	258	464	396	358	329	304
2 (002)	449	379	337	308	280	528	446	396	362	329
3 (003)	530	440	382	345	312	624	518	449	406	367
4 (004)	564	473	404	356	318	664	556	475	419	374
5 (005)	632	525	444	401	360	744	618	522	472	424
6 (006)	708	574	483	433	387	833	675	568	509	455
7 (007)	772	633	535	465	413	908	745	629	547	486
8 (008)	853	684	575	499	441	1004	805	676	587	519
9 (009)	917	733	613	531	467	1079	862	721	625	549
10 (010)	981	800	652	581	494	1154	941	767	684	581
11 (011)	1031	838	683	607	517	1213	986	804	714	608
12 (012)	1082	876	714	634	539	1273	1031	840	746	634
13 (013)	1158	917	747	662	563	1362	1079	879	779	662
14 (014)	1209	956	778	688	585	1422	1125	915	809	688
15 (015)	1259	994	830	715	608	1481	1169	976	841	715
16 (016)	1309	1032	861	741	631	1540	1214	1013	872	742
17 (017)	1359	1070	893	768	653	1599	1259	1051	904	768
18 (018)	1409	1109	924	794	676	1658	1305	1087	934	795
19 (019)	1459	1147	955	820	699	1716	1349	1124	965	822
20 (020)	1509	1185	986	847	721	1775	1394	1160	996	848
21 (021)	1559	1223	1017	873	771	1834	1439	1196	1027	907
22 (022)	1610	1289	1048	900	794	1894	1516	1233	1059	934

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1660	1328	1079	926	816	1953	1562	1269	1089	960
24 (024)	1710	1366	1111	953	839	2012	1607	1307	1121	987
25 (025)	1800	1407	1144	981	863	2118	1655	1346	1154	1015
26 (026)	1850	1445	1175	1007	885	2176	1700	1382	1185	1041
27 (027)	1900	1483	1206	1034	908	2235	1745	1419	1216	1068
28 (028)	1950	1522	1237	1060	930	2294	1791	1455	1247	1094
29 (029)	2000	1560	1268	1087	953	2353	1835	1492	1279	1121
30 (030)	2050	1598	1299	1148	976	2412	1880	1528	1351	1148
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	44	34	29	25	21	52	40	34	29	25

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	646	552	498	459	423	876	749	676	622	573
2 (002)	736	621	552	505	459	998	842	749	684	622
3 (003)	869	721	626	566	511	1178	978	849	767	693
4 (004)	925	775	662	584	521	1253	1051	898	791	707
5 (005)	1036	861	728	657	590	1404	1167	987	891	800
6 (006)	1161	941	792	710	634	1573	1276	1073	962	860
7 (007)	1266	1038	877	762	677	1716	1407	1189	1033	918

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1398	1121	943	818	723	1896	1520	1278	1109	980
9 (009)	1503	1202	1005	870	766	2038	1629	1362	1180	1038
10 (010)	1608	1311	1069	952	810	2180	1778	1449	1291	1098
11 (011)	1690	1374	1120	995	848	2291	1862	1518	1349	1149
12 (012)	1774	1436	1170	1039	884	2404	1947	1587	1409	1198
13 (013)	1898	1503	1225	1085	923	2573	2038	1660	1471	1251
14 (014)	1982	1567	1275	1128	959	2687	2124	1729	1529	1300
15 (015)	2064	1630	1361	1172	997	2798	2209	1844	1589	1351
16 (016)	2146	1692	1411	1215	1034	2909	2293	1913	1647	1402
17 (017)	2228	1754	1464	1259	1070	3020	2378	1984	1707	1451
18 (018)	2310	1818	1515	1302	1108	3131	2464	2053	1764	1502
19 (019)	2392	1880	1566	1344	1146	3242	2549	2122	1822	1553
20 (020)	2474	1943	1616	1389	1182	3353	2633	2191	1882	1602
21 (021)	2556	2005	1667	1431	1264	3464	2718	2260	1940	1713
22 (022)	2639	2113	1718	1475	1302	3578	2864	2329	2000	1764
23 (023)	2721	2177	1769	1518	1338	3689	2951	2398	2058	1813
24 (024)	2803	2239	1821	1562	1375	3800	3036	2469	2118	1864
25 (025)	2951	2307	1875	1608	1415	4000	3127	2542	2180	1918
26 (026)	3033	2369	1926	1651	1451	4111	3211	2611	2238	1967
27 (027)	3115	2431	1977	1695	1489	4222	3296	2680	2298	2018
28 (028)	3197	2495	2028	1738	1525	4333	3382	2749	2356	2067
29 (029)	3279	2557	2079	1782	1562	4444	3467	2818	2416	2118
30 (030)	3361	2620	2130	1882	1600	4556	3551	2887	2551	2169
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	72	56	48	41	34	98	76	64	56	47

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	359	311	281	261	250	422	366	331	307	294
2 (002)	411	355	321	295	271	484	418	378	347	319
3 (003)	478	400	358	327	299	562	471	421	385	352
4 (004)	492	414	365	332	301	579	487	429	391	354
5 (005)	548	457	396	358	324	645	538	466	421	381
6 (006)	598	496	428	385	347	704	584	504	453	408
7 (007)	652	536	468	413	370	767	631	551	486	435
8 (008)	709	583	499	439	393	834	686	587	516	462
9 (009)	759	622	531	477	415	893	732	625	561	488
10 (010)	809	660	562	503	438	952	776	661	592	515
11 (011)	859	698	593	530	475	1011	821	698	624	559
12 (012)	921	736	624	556	497	1084	866	734	654	585
13 (013)	971	785	655	583	520	1142	924	771	686	612
14 (014)	1021	823	700	609	542	1201	968	824	716	638
15 (015)	1071	861	731	636	565	1260	1013	860	748	665
16 (016)	1121	899	762	662	588	1319	1058	896	779	692
17 (017)	1184	938	793	689	610	1393	1104	933	811	718
18 (018)	1235	976	824	715	633	1453	1148	969	841	745
19 (019)	1288	1017	857	743	656	1515	1196	1008	874	772
20 (020)	1338	1055	888	787	679	1574	1241	1045	926	799
21 (021)	1388	1111	920	813	702	1633	1307	1082	956	826
22 (022)	1439	1149	951	840	724	1693	1352	1119	988	852

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1489	1188	982	866	747	1752	1398	1155	1019	879
24 (024)	1562	1226	1013	893	769	1838	1442	1192	1051	905
25 (025)	1612	1264	1065	919	792	1896	1487	1253	1081	932
26 (026)	1662	1302	1096	946	815	1955	1532	1289	1113	959
27 (027)	1712	1341	1127	972	837	2014	1578	1326	1144	985
28 (028)	1762	1379	1159	999	860	2073	1622	1364	1175	1012
29 (029)	1813	1417	1190	1025	882	2133	1667	1400	1206	1038
30 (030)	1863	1455	1221	1052	905	2192	1712	1436	1238	1065
31 (031)	1916	1496	1254	1080	956	2254	1760	1475	1271	1125
32 (032)	1967	1562	1285	1106	979	2314	1838	1512	1301	1152
33 (033)	2017	1600	1316	1133	1001	2373	1882	1548	1333	1178
34 (034)	2067	1639	1347	1159	1024	2432	1928	1585	1364	1205
35 (035)	2153	1677	1378	1185	1047	2533	1973	1621	1394	1232
36 (036)	2203	1715	1410	1212	1069	2592	2018	1659	1426	1258
37 (037)	2253	1753	1441	1238	1092	2651	2062	1695	1456	1285
38 (038)	2304	1792	1472	1265	1114	2711	2108	1732	1488	1311
39 (039)	2354	1830	1503	1291	1137	2769	2153	1768	1519	1338
40 (040)	2404	1868	1534	1318	1160	2828	2198	1805	1551	1365
41 (041)	2454	1907	1565	1379	1182	2887	2244	1841	1622	1391
42 (042)	2504	1945	1597	1405	1205	2946	2288	1879	1653	1418
43 (043)	2558	1986	1630	1433	1228	3009	2336	1918	1686	1445
44 (044)	2608	2024	1661	1460	1251	3068	2381	1954	1718	1472
45 (045)	2658	2062	1692	1486	1274	3127	2426	1991	1748	1499

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2708	2100	1765	1513	1296	3186	2471	2076	1780	1525
47 (047)	2758	2139	1796	1539	1319	3245	2516	2113	1811	1552
48 (048)	2808	2177	1827	1566	1341	3304	2561	2149	1842	1578
49 (049)	2859	2215	1858	1592	1364	3364	2606	2186	1873	1605
50 (050)	2909	2254	1889	1619	1387	3422	2652	2222	1905	1632
51 (051)	2959	2292	1920	1645	1409	3481	2696	2259	1935	1658
52 (052)	3009	2385	1952	1672	1432	3540	2806	2296	1967	1685
53 (053)	3059	2423	1983	1698	1454	3599	2851	2333	1998	1711
54 (054)	3109	2462	2014	1725	1477	3658	2896	2369	2029	1738
55 (055)	3159	2500	2045	1751	1500	3716	2941	2406	2060	1765
56 (056)	3285	2541	2078	1779	1523	3865	2989	2445	2093	1792
57 (057)	3335	2579	2109	1805	1546	3924	3034	2481	2124	1819
58 (058)	3385	2617	2140	1832	1569	3982	3079	2518	2155	1846
59 (059)	3436	2656	2171	1858	1591	4042	3125	2554	2186	1872
60 (060)	3486	2694	2203	1885	1614	4101	3169	2592	2218	1899
61 (061)	3536	2732	2234	1911	1636	4160	3214	2628	2248	1925
62 (062)	3586	2770	2265	1938	1659	4219	3259	2665	2280	1952
63 (063)	3636	2809	2296	1964	1682	4278	3305	2701	2311	1979
64 (064)	3686	2847	2327	1991	1704	4336	3349	2738	2342	2005
65 (065)	3736	2885	2358	2017	1727	4395	3394	2774	2373	2032
66 (066)	3787	2923	2390	2044	1749	4455	3439	2812	2405	2058
67 (067)	3837	2962	2421	2070	1772	4514	3485	2848	2435	2085
68 (068)	3890	3003	2454	2098	1796	4576	3533	2887	2468	2113

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3940	3041	2485	2125	1818	4635	3578	2924	2500	2139
70 (070)	3991	3079	2516	2151	1841	4695	3622	2960	2531	2166
71 (071)	4041	3117	2547	2178	1863	4754	3667	2996	2562	2192
72 (072)	4091	3156	2578	2204	1886	4813	3713	3033	2593	2219
73 (073)	4141	3194	2609	2231	1909	4872	3758	3069	2625	2246
74 (074)	4191	3232	2641	2257	1931	4931	3802	3107	2655	2272
75 (075)	4241	3270	2672	2284	1954	4989	3847	3144	2687	2299
76 (076)	4291	3309	2703	2310	1976	5048	3893	3180	2718	2325
77 (077)	4342	3347	2734	2337	1999	5108	3938	3216	2749	2352
78 (078)	4392	3385	2765	2363	2022	5167	3982	3253	2780	2379
79 (079)	4442	3423	2796	2390	2126	5226	4027	3289	2812	2501
80 (080)	4495	3464	2829	2418	2149	5288	4075	3328	2845	2528
81 (081)	4546	3503	2860	2444	2172	5348	4121	3365	2875	2555
82 (082)	4596	3541	2892	2471	2195	5407	4166	3402	2907	2582
83 (083)	4646	3579	2923	2497	2217	5466	4211	3439	2938	2608
84 (084)	4696	3617	2954	2524	2240	5525	4255	3475	2969	2635
85 (085)	4746	3656	2985	2550	2263	5584	4301	3512	3000	2662
86 (086)	4796	3694	3016	2576	2285	5642	4346	3548	3031	2688
87 (087)	4846	3732	3047	2603	2308	5701	4391	3585	3062	2715
88 (088)	4896	3770	3079	2629	2330	5760	4435	3622	3093	2741
89 (089)	4947	3809	3110	2758	2353	5820	4481	3659	3245	2768
90 (090)	4997	3847	3141	2784	2376	5879	4526	3695	3275	2795

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5047	3885	3172	2811	2398	5938	4571	3732	3307	2821
92 (092)	5101	3926	3205	2839	2422	6001	4619	3771	3340	2849
93 (093)	5151	3964	3360	2865	2444	6060	4664	3953	3371	2875
94 (094)	5201	4003	3391	2892	2467	6119	4709	3989	3402	2902
95 (095)	5251	4041	3422	2918	2490	6178	4754	4026	3433	2929
96 (096)	5301	4079	3453	2945	2512	6236	4799	4062	3465	2955
97 (097)	5351	4117	3484	2971	2535	6295	4844	4099	3495	2982
98 (098)	5401	4156	3515	2998	2557	6354	4889	4135	3527	3008
99 (099)	5451	4194	3547	3024	2580	6413	4934	4173	3558	3035
100 (901)	5502	4395	3578	3051	2603	6473	5171	4209	3589	3062
101 (101)	5552	4433	3609	3077	2625	6532	5215	4246	3620	3088
102 (102)	5602	4471	3640	3104	2648	6591	5260	4282	3652	3115
103 (103)	5865	4509	3671	3130	2670	6900	5305	4319	3682	3141
104 (104)	5916	4548	3702	3157	2693	6960	5351	4355	3714	3168
105 (105)	5969	4589	3735	3185	2717	7022	5399	4394	3747	3196
106 (106)	6019	4627	3766	3211	2739	7081	5444	4431	3778	3222
107 (107)	6069	4665	3798	3238	2762	7140	5488	4468	3809	3249
108 (108)	6120	4703	3829	3264	2784	7200	5533	4505	3840	3275
109 (109)	6170	4742	3860	3291	2807	7259	5579	4541	3872	3302
110 (110)	6220	4780	3891	3317	2830	7318	5624	4578	3902	3329
111 (111)	6270	4818	3922	3344	2852	7376	5668	4614	3934	3355
112 (112)	6320	4856	3953	3370	2875	7435	5713	4651	3965	3382
113 (113)	6370	4895	3985	3397	2898	7494	5759	4688	3996	3409

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6420	4933	4016	3423	2920	7553	5804	4725	4027	3435
115 (115)	6470	4971	4047	3450	2943	7612	5848	4761	4059	3462
116 (116)	6521	5010	4078	3476	2965	7672	5894	4798	4089	3488
117 (117)	6574	5050	4111	3504	2989	7734	5941	4836	4122	3516
118 (118)	6624	5089	4142	3530	3012	7793	5987	4873	4153	3544
119 (119)	6675	5127	4173	3557	3034	7853	6032	4909	4185	3569
120 (120)	6725	5165	4204	3583	3057	7912	6076	4946	4215	3596
121 (121)	6775	5203	4236	3610	3079	7971	6121	4984	4247	3622
122 (122)	6825	5242	4267	3636	3102	8029	6167	5020	4278	3649
123 (123)	6875	5280	4298	3663	3125	8088	6212	5056	4309	3676
124 (124)	6925	5318	4329	3689	3147	8147	6256	5093	4340	3702
125 (125)	6975	5357	4360	3716	3170	8206	6302	5129	4372	3729
126 (126)	7025	5395	4391	3742	3192	8265	6347	5166	4402	3755
127 (127)	7076	5433	4422	3769	3215	8325	6392	5202	4434	3782
128 (128)	7126	5471	4454	3795	3238	8384	6436	5240	4465	3809
129 (129)	7179	5512	4487	3823	3261	8446	6485	5279	4498	3836
130 (130)	7230	5550	4518	3850	3284	8506	6529	5315	4529	3864
131 (131)	7280	5589	4549	3876	3306	8565	6575	5352	4560	3889
132 (132)	7330	5627	4580	3903	3329	8624	6620	5388	4592	3916
133 (133)	7380	5665	4611	3929	3352	8682	6665	5425	4622	3944
134 (134)	7430	5704	4642	3956	3374	8741	6711	5461	4654	3969
135 (135)	7480	5742	4674	3982	3397	8800	6755	5499	4685	3996
136 (136)	7530	5780	4705	4009	3419	8859	6800	5535	4716	4022

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7580	5818	4736	4035	3442	8918	6845	5572	4747	4049
138 (138)	7631	5857	4767	4062	3465	8978	6891	5608	4779	4076
139 (139)	7681	5895	4798	4088	3487	9036	6935	5645	4809	4102
140 (140)	7731	5933	4829	4115	3510	9095	6980	5681	4841	4129
141 (141)	7785	5974	4862	4142	3534	9159	7028	5720	4873	4158
142 (142)	7835	6012	4893	4169	3556	9218	7073	5756	4905	4184
143 (143)	7885	6051	4925	4195	3579	9276	7119	5794	4935	4211
144 (144)	7935	6089	4956	4222	3601	9335	7164	5831	4967	4236
145 (145)	7985	6127	4987	4248	3624	9394	7208	5867	4998	4264
146 (146)	8035	6165	5018	4275	3647	9453	7253	5904	5029	4291
147 (147)	8085	6204	5049	4301	3669	9512	7299	5940	5060	4316
148 (148)	8135	6242	5080	4328	3692	9571	7344	5976	5092	4344
149 (149)	8186	6280	5111	4354	3714	9631	7388	6013	5122	4369
150 (150)	8236	6318	5143	4381	3737	9689	7433	6051	5154	4396
151 (151)	8286	6357	5174	4407	3760	9748	7479	6087	5185	4424
152 (152)	8336	6395	5205	4434	3782	9807	7524	6124	5216	4449
153 (153)	8386	6433	5236	4460	3805	9866	7568	6160	5247	4476
154 (154)	8440	6474	5269	4488	3828	9929	7616	6199	5280	4504
155 (155)	8490	6512	5300	4515	3851	9988	7661	6235	5312	4531
156 (156)	8540	6551	5331	4541	3874	10047	7707	6272	5342	4558
157 (157)	8590	6589	5363	4568	3896	10106	7752	6309	5374	4584
158 (158)	8640	6627	5394	4594	3919	10165	7796	6346	5405	4611
159 (159)	8690	6665	5425	4621	3941	10224	7841	6382	5436	4636

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8741	6704	5456	4647	3964	10284	7887	6419	5467	4664
161 (161)	8791	6742	5487	4674	3987	10342	7932	6455	5499	4691
162 (162)	8841	6780	5518	4700	4009	10401	7976	6492	5529	4716
163 (163)	8891	6818	5549	4727	4032	10460	8021	6528	5561	4744
164 (164)	8941	6857	5581	4753	4054	10519	8067	6566	5592	4769
165 (165)	8991	6895	5612	4780	4077	10578	8112	6602	5624	4796
166 (166)	9045	6936	5645	4808	4101	10641	8160	6641	5656	4825
167 (167)	9095	6974	5676	4834	4123	10700	8205	6678	5687	4851
168 (168)	9145	7012	5707	4861	4146	10759	8249	6714	5719	4878
169 (169)	9195	7051	5738	4887	4169	10818	8295	6751	5749	4905
170 (170)	9245	7089	5769	4913	4191	10876	8340	6787	5780	4931
171 (171)	9296	7127	5801	4940	4214	10936	8385	6825	5812	4958
172 (172)	9346	7165	5832	4966	4236	10995	8429	6861	5842	4984
173 (173)	9396	7204	5863	4993	4259	11054	8475	6898	5874	5011
174 (174)	9446	7242	5894	5019	4282	11113	8520	6934	5905	5038
175 (175)	9496	7280	5925	5046	4304	11172	8565	6971	5936	5064
176 (176)	9546	7318	5956	5072	4327	11231	8609	7007	5967	5091
177 (177)	9596	7357	5987	5099	4349	11289	8655	7044	5999	5116
178 (178)	9650	7398	6020	5127	4373	11353	8704	7082	6032	5145
179 (179)	9700	7436	6052	5153	4396	11412	8748	7120	6062	5172
180 (180)	9750	7474	6083	5180	4418	11471	8793	7156	6094	5198
181 (181)	9800	7512	6114	5206	4441	11529	8838	7193	6125	5225
182 (182)	9851	7551	6145	5233	4463	11589	8884	7229	6156	5251

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9901	7589	6176	5259	4486	11648	8928	7266	6187	5278
184 (184)	9951	7627	6207	5286	4509	11707	8973	7302	6219	5305
185 (185)	10001	7665	6238	5312	4531	11766	9018	7339	6249	5331
186 (186)	10051	7704	6270	5339	4554	11825	9064	7376	6281	5358
187 (187)	10101	7742	6301	5365	4576	11884	9108	7413	6312	5384
188 (188)	10151	7780	6332	5392	4599	11942	9153	7449	6344	5411
189 (189)	10201	7818	6363	5418	4622	12001	9198	7486	6374	5438
190 (190)	10255	7859	6396	5446	4645	12065	9246	7525	6407	5465
191 (191)	10305	7898	6427	5473	4668	12124	9292	7561	6439	5492
192 (192)	10355	7936	6458	5499	4690	12182	9336	7598	6469	5518
193 (193)	10406	7974	6490	5526	4713	12242	9381	7635	6501	5545
194 (194)	10456	8012	6521	5552	4736	12301	9426	7672	6532	5572
195 (195)	10506	8051	6552	5579	4758	12360	9472	7708	6564	5598
196 (196)	10556	8089	6583	5605	4781	12419	9516	7745	6594	5625
197 (197)	10606	8127	6614	5632	4804	12478	9561	7781	6626	5652
198 (198)	10656	8165	6645	5658	4826	12536	9606	7818	6656	5678
199 (199)	10706	8204	6676	5684	4849	12595	9652	7854	6687	5705
200 (902)	10756	8242	6708	5711	4871	12654	9696	7892	6719	5731
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	44	34	29	25	21	52	40	34	29	25

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	589	510	461	428	410	798	691	624	580	556
2 (002)	674	582	526	484	444	913	789	713	656	602
3 (003)	784	656	587	536	490	1062	889	796	727	664
4 (004)	807	679	598	544	493	1093	920	811	738	669
5 (005)	898	749	649	587	531	1218	1016	880	796	720
6 (006)	980	813	702	631	569	1329	1102	951	856	771
7 (007)	1069	879	767	677	607	1449	1191	1040	918	822
8 (008)	1162	956	818	720	644	1576	1296	1109	976	873
9 (009)	1244	1020	870	782	680	1687	1382	1180	1060	922
10 (010)	1326	1082	921	825	718	1798	1467	1249	1118	973
11 (011)	1408	1144	972	869	779	1909	1551	1318	1178	1056
12 (012)	1510	1207	1023	911	815	2047	1636	1387	1236	1104
13 (013)	1592	1287	1074	956	852	2158	1744	1456	1296	1156
14 (014)	1674	1349	1148	998	889	2269	1829	1556	1353	1204
15 (015)	1756	1411	1198	1043	926	2380	1913	1624	1413	1256
16 (016)	1838	1474	1249	1085	964	2491	1998	1693	1471	1307
17 (017)	1941	1538	1300	1130	1000	2631	2084	1762	1531	1356
18 (018)	2025	1600	1351	1172	1038	2744	2169	1831	1589	1407
19 (019)	2111	1667	1405	1218	1075	2862	2260	1904	1651	1458
20 (020)	2193	1730	1456	1290	1113	2973	2344	1973	1749	1509
21 (021)	2275	1821	1508	1333	1151	3084	2469	2044	1807	1560
22 (022)	2359	1884	1559	1377	1187	3198	2553	2113	1867	1609

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2441	1948	1610	1420	1225	3309	2640	2182	1924	1660
24 (024)	2561	2010	1661	1464	1261	3471	2724	2251	1984	1709
25 (025)	2643	2072	1746	1507	1298	3582	2809	2367	2042	1760
26 (026)	2725	2134	1797	1551	1336	3693	2893	2436	2102	1811
27 (027)	2807	2198	1848	1593	1372	3804	2980	2504	2160	1860
28 (028)	2889	2261	1900	1638	1410	3916	3064	2576	2220	1911
29 (029)	2972	2323	1951	1680	1446	4029	3149	2644	2278	1960
30 (030)	3054	2385	2002	1725	1484	4140	3233	2713	2338	2011
31 (031)	3141	2452	2056	1770	1567	4258	3324	2787	2400	2124
32 (032)	3225	2561	2107	1813	1605	4371	3471	2856	2458	2176
33 (033)	3307	2623	2157	1857	1641	4482	3556	2924	2518	2224
34 (034)	3389	2687	2208	1900	1679	4593	3642	2993	2576	2276
35 (035)	3530	2749	2259	1943	1716	4784	3727	3062	2633	2327
36 (036)	3611	2811	2311	1987	1752	4896	3811	3133	2693	2376
37 (037)	3693	2874	2362	2030	1790	5007	3896	3202	2751	2427
38 (038)	3777	2938	2413	2074	1826	5120	3982	3271	2811	2476
39 (039)	3859	3000	2464	2116	1864	5231	4067	3340	2869	2527
40 (040)	3941	3062	2515	2161	1902	5342	4151	3409	2929	2578
41 (041)	4023	3126	2566	2261	1938	5453	4238	3478	3064	2627
42 (042)	4105	3189	2618	2303	1975	5564	4322	3549	3122	2678
43 (043)	4193	3256	2672	2349	2013	5684	4413	3622	3184	2729
44 (044)	4275	3318	2723	2393	2051	5796	4498	3691	3244	2780
45 (045)	4357	3380	2774	2436	2089	5907	4582	3760	3302	2831

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4439	3443	2893	2480	2125	6018	4667	3922	3362	2880
47 (047)	4521	3507	2944	2523	2162	6129	4753	3991	3420	2931
48 (048)	4603	3569	2995	2567	2198	6240	4838	4060	3480	2980
49 (049)	4687	3631	3046	2610	2236	6353	4922	4129	3538	3031
50 (050)	4769	3695	3097	2654	2274	6464	5009	4198	3598	3082
51 (051)	4851	3757	3148	2697	2310	6576	5093	4267	3656	3131
52 (052)	4933	3910	3200	2741	2348	6687	5300	4338	3716	3182
53 (053)	5015	3972	3251	2784	2384	6798	5384	4407	3773	3231
54 (054)	5097	4036	3302	2828	2421	6909	5471	4476	3833	3282
55 (055)	5179	4098	3352	2870	2459	7020	5556	4544	3891	3333
56 (056)	5385	4166	3407	2916	2497	7300	5647	4618	3953	3384
57 (057)	5467	4228	3457	2959	2534	7411	5731	4687	4011	3436
58 (058)	5549	4290	3508	3003	2572	7522	5816	4756	4071	3487
59 (059)	5633	4354	3559	3046	2608	7636	5902	4824	4129	3536
60 (060)	5715	4416	3611	3090	2646	7747	5987	4896	4189	3587
61 (061)	5797	4479	3662	3133	2682	7858	6071	4964	4247	3636
62 (062)	5879	4541	3713	3177	2720	7969	6156	5033	4307	3687
63 (063)	5961	4605	3764	3220	2757	8080	6242	5102	4364	3738
64 (064)	6043	4667	3815	3264	2793	8191	6327	5171	4424	3787
65 (065)	6125	4730	3866	3307	2831	8302	6411	5240	4482	3838
66 (066)	6208	4792	3918	3351	2867	8416	6496	5311	4542	3887
67 (067)	6290	4856	3969	3393	2905	8527	6582	5380	4600	3938
68 (068)	6377	4923	4023	3439	2944	8644	6673	5453	4662	3991

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6459	4985	4074	3484	2980	8756	6758	5522	4722	4040
70 (070)	6543	5048	4125	3526	3018	8869	6842	5591	4780	4091
71 (071)	6625	5110	4175	3570	3054	8980	6927	5660	4840	4140
72 (072)	6707	5174	4226	3613	3092	9091	7013	5729	4898	4191
73 (073)	6789	5236	4277	3657	3130	9202	7098	5798	4958	4242
74 (074)	6870	5298	4330	3700	3166	9313	7182	5869	5016	4291
75 (075)	6952	5361	4380	3744	3203	9424	7267	5938	5076	4342
76 (076)	7034	5425	4431	3787	3239	9536	7353	6007	5133	4391
77 (077)	7118	5487	4482	3831	3277	9649	7438	6076	5193	4442
78 (078)	7200	5549	4533	3874	3315	9760	7522	6144	5251	4493
79 (079)	7282	5611	4584	3918	3485	9871	7607	6213	5311	4724
80 (080)	7369	5679	4638	3964	3523	9989	7698	6287	5373	4776
81 (081)	7452	5743	4689	4007	3561	10102	7784	6356	5431	4827
82 (082)	7534	5805	4741	4051	3598	10213	7869	6427	5491	4878
83 (083)	7616	5867	4792	4093	3634	10324	7953	6496	5549	4927
84 (084)	7698	5930	4843	4138	3672	10436	8038	6564	5609	4978
85 (085)	7780	5993	4893	4180	3710	10547	8124	6633	5667	5029
86 (086)	7862	6056	4944	4223	3746	10658	8209	6702	5724	5078
87 (087)	7944	6118	4995	4267	3784	10769	8293	6771	5784	5129
88 (088)	8026	6180	5048	4310	3820	10880	8378	6842	5842	5178
89 (089)	8110	6244	5098	4521	3857	10993	8464	6911	6129	5229
90 (090)	8192	6307	5149	4564	3895	11104	8549	6980	6187	5280

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	8274	6369	5200	4608	3931	11216	8633	7049	6247	5329
92 (092)	8362	6436	5254	4654	3970	11336	8724	7122	6309	5382
93 (093)	8444	6498	5508	4697	4007	11447	8809	7467	6367	5431
94 (094)	8526	6562	5559	4741	4044	11558	8896	7536	6427	5482
95 (095)	8608	6625	5610	4784	4082	11669	8980	7604	6484	5533
96 (096)	8690	6687	5661	4828	4118	11780	9064	7673	6544	5582
97 (097)	8772	6749	5711	4870	4156	11891	9149	7742	6602	5633
98 (098)	8854	6813	5762	4915	4192	12002	9236	7811	6662	5682
99 (099)	8936	6875	5815	4957	4230	12113	9320	7882	6720	5733
100 (901)	9020	7205	5866	5002	4267	12227	9767	7951	6780	5784
101 (101)	9102	7267	5916	5044	4303	12338	9851	8020	6838	5833
102 (102)	9184	7330	5967	5089	4341	12449	9936	8089	6898	5884
103 (103)	9615	7392	6018	5131	4377	13033	10020	8158	6956	5933
104 (104)	9698	7456	6069	5175	4415	13147	10107	8227	7016	5984
105 (105)	9785	7523	6123	5221	4454	13264	10198	8300	7078	6038
106 (106)	9867	7585	6174	5264	4490	13376	10282	8369	7136	6087
107 (107)	9949	7648	6226	5308	4528	13487	10367	8440	7196	6138
108 (108)	10033	7710	6277	5351	4564	13600	10451	8509	7253	6187
109 (109)	10115	7774	6328	5395	4602	13711	10538	8578	7313	6238
110 (110)	10197	7836	6379	5438	4639	13822	10622	8647	7371	6289
111 (111)	10279	7898	6430	5482	4675	13933	10707	8716	7431	6338
112 (112)	10361	7961	6480	5525	4713	14044	10791	8784	7489	6389
113 (113)	10443	8025	6533	5569	4751	14156	10878	8856	7549	6440

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	10525	8087	6584	5611	4787	14267	10962	8924	7607	6489
115 (115)	10607	8149	6634	5656	4825	14378	11047	8993	7667	6540
116 (116)	10690	8213	6685	5698	4861	14491	11133	9062	7724	6589
117 (117)	10777	8279	6739	5744	4900	14609	11222	9136	7787	6642
118 (118)	10859	8343	6790	5787	4938	14720	11309	9204	7844	6693
119 (119)	10943	8405	6841	5831	4974	14833	11393	9273	7904	6742
120 (120)	11025	8467	6892	5874	5011	14944	11478	9342	7962	6793
121 (121)	11107	8530	6944	5918	5048	15056	11562	9413	8022	6842
122 (122)	11189	8593	6995	5961	5085	15167	11649	9482	8080	6893
123 (123)	11270	8656	7046	6005	5123	15278	11733	9551	8140	6944
124 (124)	11352	8718	7097	6048	5159	15389	11818	9620	8198	6993
125 (125)	11434	8782	7148	6092	5197	15500	11904	9689	8258	7044
126 (126)	11516	8844	7198	6134	5233	15611	11989	9758	8316	7093
127 (127)	11600	8907	7249	6179	5270	15724	12073	9827	8376	7144
128 (128)	11682	8969	7302	6221	5308	15836	12158	9898	8433	7196
129 (129)	11769	9036	7356	6267	5346	15953	12249	9971	8496	7247
130 (130)	11852	9098	7407	6311	5384	16067	12333	10040	8556	7298
131 (131)	11934	9162	7457	6354	5420	16178	12420	10109	8613	7347
132 (132)	12016	9225	7508	6398	5457	16289	12504	10178	8673	7398
133 (133)	12098	9287	7559	6441	5495	16400	12589	10247	8731	7449
134 (134)	12180	9351	7610	6485	5531	16511	12676	10316	8791	7498
135 (135)	12262	9413	7662	6528	5569	16622	12760	10387	8849	7549
136 (136)	12344	9475	7713	6572	5605	16733	12844	10456	8909	7598

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	12426	9538	7764	6615	5643	16844	12929	10524	8967	7649
138 (138)	12510	9602	7815	6659	5680	16958	13016	10593	9027	7700
139 (139)	12592	9664	7866	6702	5716	17069	13100	10662	9084	7749
140 (140)	12674	9726	7916	6746	5754	17180	13184	10731	9144	7800
141 (141)	12762	9793	7970	6790	5793	17300	13276	10804	9204	7853
142 (142)	12844	9856	8021	6834	5830	17411	13360	10873	9264	7902
143 (143)	12926	9920	8074	6877	5867	17522	13447	10944	9322	7953
144 (144)	13008	9982	8125	6921	5903	17633	13531	11013	9382	8002
145 (145)	13090	10044	8175	6964	5941	17744	13616	11082	9440	8053
146 (146)	13172	10107	8226	7008	5979	17856	13700	11151	9500	8104
147 (147)	13254	10170	8277	7051	6015	17967	13787	11220	9558	8153
148 (148)	13336	10233	8328	7095	6052	18078	13871	11289	9618	8204
149 (149)	13420	10295	8379	7138	6089	18191	13956	11358	9676	8253
150 (150)	13502	10357	8431	7182	6126	18302	14040	11429	9736	8304
151 (151)	13584	10421	8482	7225	6164	18413	14127	11498	9793	8356
152 (152)	13666	10484	8533	7269	6200	18524	14211	11567	9853	8404
153 (153)	13748	10546	8584	7311	6238	18636	14296	11636	9911	8456
154 (154)	13836	10613	8638	7357	6275	18756	14387	11709	9973	8507
155 (155)	13918	10675	8689	7402	6313	18867	14471	11778	10033	8558
156 (156)	14000	10739	8739	7444	6351	18978	14558	11847	10091	8609
157 (157)	14082	10802	8792	7489	6387	19089	14642	11918	10151	8658
158 (158)	14164	10864	8843	7531	6425	19200	14727	11987	10209	8709
159 (159)	14246	10926	8893	7575	6461	19311	14811	12056	10269	8758

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	14330	10990	8944	7618	6498	19424	14898	12124	10327	8809
161 (161)	14411	11052	8995	7662	6536	19536	14982	12193	10387	8860
162 (162)	14493	11115	9046	7705	6572	19647	15067	12262	10444	8909
163 (163)	14575	11177	9097	7749	6610	19758	15151	12331	10504	8960
164 (164)	14657	11241	9149	7792	6646	19869	15238	12402	10562	9009
165 (165)	14739	11303	9200	7836	6684	19980	15322	12471	10622	9060
166 (166)	14828	11370	9254	7882	6723	20100	15413	12544	10684	9113
167 (167)	14910	11433	9305	7925	6759	20211	15498	12613	10742	9162
168 (168)	14992	11495	9356	7969	6797	20322	15582	12682	10802	9213
169 (169)	15074	11559	9407	8011	6834	20433	15669	12751	10860	9264
170 (170)	15156	11621	9457	8054	6870	20544	15753	12820	10918	9313
171 (171)	15239	11684	9510	8098	6908	20658	15838	12891	10978	9364
172 (172)	15321	11746	9561	8141	6944	20769	15922	12960	11036	9413
173 (173)	15403	11810	9611	8185	6982	20880	16009	13029	11096	9464
174 (174)	15485	11872	9662	8228	7020	20991	16093	13098	11153	9516
175 (175)	15567	11934	9713	8272	7056	21102	16178	13167	11213	9564
176 (176)	15649	11997	9764	8315	7093	21213	16262	13236	11271	9616
177 (177)	15731	12061	9815	8359	7130	21324	16349	13304	11331	9664
178 (178)	15820	12128	9869	8405	7169	21444	16440	13378	11393	9718
179 (179)	15902	12190	9921	8448	7207	21556	16524	13449	11451	9769
180 (180)	15984	12252	9972	8492	7243	21667	16609	13518	11511	9818
181 (181)	16066	12315	10023	8534	7280	21778	16693	13587	11569	9869
182 (182)	16149	12379	10074	8579	7316	21891	16780	13656	11629	9918

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	16231	12441	10125	8621	7354	22002	16864	13724	11687	9969
184 (184)	16313	12503	10175	8666	7392	22113	16949	13793	11747	10020
185 (185)	16395	12566	10226	8708	7428	22224	17033	13862	11804	10069
186 (186)	16477	12630	10279	8752	7466	22336	17120	13933	11864	10120
187 (187)	16559	12692	10330	8795	7502	22447	17204	14002	11922	10169
188 (188)	16641	12754	10380	8839	7539	22558	17289	14071	11982	10220
189 (189)	16723	12816	10431	8882	7577	22669	17373	14140	12040	10271
190 (190)	16811	12884	10485	8928	7615	22789	17464	14213	12102	10322
191 (191)	16893	12948	10536	8972	7652	22900	17551	14282	12162	10373
192 (192)	16975	13010	10587	9015	7689	23011	17636	14351	12220	10422
193 (193)	17059	13072	10639	9059	7726	23124	17720	14422	12280	10473
194 (194)	17141	13134	10690	9102	7764	23236	17804	14491	12338	10524
195 (195)	17223	13198	10741	9146	7800	23347	17891	14560	12398	10573
196 (196)	17305	13261	10792	9189	7838	23458	17976	14629	12456	10624
197 (197)	17387	13323	10843	9233	7875	23569	18060	14698	12516	10676
198 (198)	17469	13385	10893	9275	7911	23680	18144	14767	12573	10724
199 (199)	17551	13449	10944	9318	7949	23791	18231	14836	12631	10776
200 (902)	17633	13511	10997	9362	7985	23902	18316	14907	12691	10824
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	72	56	48	41	34	98	76	64	56	47

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	356	308	280	259	249	419	362	329	305	293
2 (002)	404	350	317	292	269	475	412	373	344	316
3 (003)	471	395	354	324	297	554	465	416	381	349
4 (004)	482	406	360	328	298	567	478	424	386	351
5 (005)	528	442	389	353	320	621	520	458	415	376
6 (006)	581	482	419	378	342	684	567	493	445	402
7 (007)	627	518	448	403	363	738	609	527	474	427
8 (008)	674	553	477	428	385	793	651	561	504	453
9 (009)	724	592	516	454	407	852	696	607	534	479
10 (010)	777	627	545	479	429	914	738	641	564	505
11 (011)	824	671	575	504	451	969	789	676	593	531
12 (012)	870	707	604	540	472	1024	832	711	635	555
13 (013)	917	743	633	565	494	1079	874	745	665	581
14 (014)	964	778	663	590	529	1134	915	780	694	622
15 (015)	1025	816	694	617	552	1206	960	816	726	649
16 (016)	1072	852	723	642	573	1261	1002	851	755	674
17 (017)	1118	898	752	667	595	1315	1056	885	785	700
18 (018)	1165	933	795	692	617	1371	1098	935	814	726
19 (019)	1212	969	824	717	638	1426	1140	969	844	751
20 (020)	1258	1004	854	742	660	1480	1181	1005	873	776
21 (021)	1322	1043	885	769	683	1555	1227	1041	905	804
22 (022)	1368	1078	914	794	704	1609	1268	1075	934	828

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1415	1114	944	819	726	1665	1311	1111	964	854
24 (024)	1461	1149	973	844	747	1719	1352	1145	993	879
25 (025)	1508	1185	1002	869	769	1774	1394	1179	1022	905
26 (026)	1558	1241	1033	913	792	1833	1460	1215	1074	932
27 (027)	1605	1276	1063	938	813	1888	1501	1251	1104	956
28 (028)	1651	1312	1092	963	835	1942	1544	1285	1133	982
29 (029)	1698	1348	1121	988	856	1998	1586	1319	1162	1007
30 (030)	1745	1383	1151	1013	878	2053	1627	1354	1192	1033
31 (031)	1814	1419	1180	1038	900	2134	1669	1388	1221	1059
32 (032)	1864	1457	1232	1064	922	2193	1714	1449	1252	1085
33 (033)	1911	1493	1261	1089	944	2248	1756	1484	1281	1111
34 (034)	1958	1528	1291	1115	965	2304	1798	1519	1312	1135
35 (035)	2004	1564	1320	1140	987	2358	1840	1553	1341	1161
36 (036)	2051	1599	1349	1165	1009	2413	1881	1587	1371	1187
37 (037)	2097	1635	1379	1190	1030	2467	1924	1622	1400	1212
38 (038)	2148	1673	1410	1216	1053	2527	1968	1659	1431	1239
39 (039)	2194	1709	1439	1241	1074	2581	2011	1693	1460	1264
40 (040)	2241	1744	1469	1266	1123	2636	2052	1728	1489	1321
41 (041)	2287	1807	1498	1291	1145	2691	2126	1762	1519	1347
42 (042)	2334	1843	1527	1316	1167	2746	2168	1796	1548	1373
43 (043)	2384	1881	1558	1343	1189	2805	2213	1833	1580	1399
44 (044)	2431	1917	1588	1368	1211	2860	2255	1868	1609	1425
45 (045)	2514	1952	1617	1393	1232	2958	2296	1902	1639	1449

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2560	1988	1646	1418	1254	3012	2339	1936	1668	1475
47 (047)	2607	2024	1676	1443	1276	3067	2381	1972	1698	1501
48 (048)	2653	2059	1705	1468	1297	3121	2422	2006	1727	1526
49 (049)	2704	2098	1736	1495	1320	3181	2468	2042	1759	1553
50 (050)	2750	2133	1765	1520	1342	3235	2509	2076	1788	1579
51 (051)	2797	2169	1795	1545	1363	3291	2552	2112	1818	1604
52 (052)	2843	2204	1824	1604	1385	3345	2593	2146	1887	1629
53 (053)	2890	2240	1853	1629	1406	3400	2635	2180	1916	1654
54 (054)	2937	2275	1883	1654	1428	3455	2676	2215	1946	1680
55 (055)	2987	2314	1914	1681	1451	3514	2722	2252	1978	1707
56 (056)	3033	2349	1943	1706	1472	3568	2764	2286	2007	1732
57 (057)	3080	2385	1973	1731	1494	3624	2806	2321	2036	1758
58 (058)	3127	2420	2002	1756	1515	3679	2847	2355	2066	1782
59 (059)	3173	2456	2073	1781	1537	3733	2889	2439	2095	1808
60 (060)	3220	2492	2102	1806	1559	3788	2932	2473	2125	1834
61 (061)	3270	2530	2133	1833	1581	3847	2976	2509	2156	1860
62 (062)	3317	2565	2163	1858	1603	3902	3018	2545	2186	1886
63 (063)	3363	2601	2192	1883	1624	3956	3060	2579	2215	1911
64 (064)	3410	2637	2221	1908	1646	4012	3102	2613	2245	1936
65 (065)	3456	2672	2251	1933	1668	4066	3144	2648	2274	1962
66 (066)	3507	2710	2282	1959	1690	4126	3188	2685	2305	1988
67 (067)	3553	2801	2311	1984	1712	4180	3295	2719	2334	2014
68 (068)	3600	2837	2341	2009	1733	4235	3338	2754	2364	2039

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3646	2872	2370	2034	1755	4289	3379	2788	2393	2065
70 (070)	3693	2908	2399	2059	1777	4345	3421	2822	2422	2091
71 (071)	3812	2943	2429	2085	1798	4485	3462	2858	2453	2115
72 (072)	3862	2982	2460	2111	1821	4544	3508	2894	2484	2142
73 (073)	3909	3017	2489	2136	1842	4599	3549	2928	2513	2167
74 (074)	3955	3053	2518	2161	1864	4653	3592	2962	2542	2193
75 (075)	4002	3088	2548	2186	1886	4708	3633	2998	2572	2219
76 (076)	4048	3124	2577	2211	1907	4762	3675	3032	2601	2244
77 (077)	4095	3159	2606	2236	1929	4818	3716	3066	2631	2269
78 (078)	4145	3198	2637	2263	1951	4876	3762	3102	2662	2295
79 (079)	4192	3233	2667	2288	1973	4932	3804	3138	2692	2321
80 (080)	4238	3269	2696	2313	1995	4986	3846	3172	2721	2347
81 (081)	4285	3304	2725	2338	2016	5041	3887	3206	2751	2372
82 (082)	4332	3340	2755	2363	2038	5096	3929	3241	2780	2398
83 (083)	4378	3376	2784	2388	2059	5151	3972	3275	2809	2422
84 (084)	4428	3414	2815	2415	2082	5209	4016	3312	2841	2449
85 (085)	4475	3449	2845	2440	2104	5265	4058	3347	2871	2475
86 (086)	4522	3485	2874	2465	2125	5320	4100	3381	2900	2500
87 (087)	4568	3521	2903	2490	2147	5374	4142	3415	2929	2526
88 (088)	4615	3556	2933	2515	2168	5429	4184	3451	2959	2551
89 (089)	4665	3594	2964	2541	2191	5488	4228	3487	2989	2578
90 (090)	4711	3630	2993	2566	2213	5542	4271	3521	3019	2604

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4758	3666	3022	2591	2234	5598	4313	3555	3048	2628
92 (092)	4805	3701	3052	2616	2256	5653	4354	3591	3078	2654
93 (093)	4851	3737	3081	2641	2277	5707	4396	3625	3107	2679
94 (094)	4898	3772	3110	2666	2299	5762	4438	3659	3136	2705
95 (095)	4948	3811	3142	2693	2322	5821	4484	3696	3168	2732
96 (096)	4995	3846	3171	2718	2343	5876	4525	3731	3198	2756
97 (097)	5041	3882	3200	2743	2365	5931	4567	3765	3227	2782
98 (098)	5088	3917	3229	2768	2386	5986	4608	3799	3256	2807
99 (099)	5135	3953	3259	2793	2408	6041	4651	3834	3286	2833
100 (901)	5181	3989	3288	2818	2430	6095	4693	3868	3315	2859
101 (101)	5231	4027	3319	2845	2534	6154	4738	3905	3347	2981
102 (102)	5278	4062	3349	2870	2556	6209	4779	3940	3376	3007
103 (103)	5324	4098	3378	2895	2577	6264	4821	3974	3406	3032
104 (104)	5371	4134	3407	2920	2599	6319	4864	4008	3435	3058
105 (105)	5418	4169	3437	2945	2620	6374	4905	4044	3465	3082
106 (106)	5468	4207	3468	2971	2643	6433	4949	4080	3495	3109
107 (107)	5514	4243	3497	2996	2665	6487	4992	4114	3525	3135
108 (108)	5561	4279	3526	3022	2686	6542	5034	4148	3555	3160
109 (109)	5608	4314	3556	3047	2708	6598	5075	4184	3585	3186
110 (110)	5654	4350	3585	3072	2729	6652	5118	4218	3614	3211
111 (111)	5701	4385	3614	3097	2751	6707	5159	4252	3644	3236
112 (112)	5751	4424	3646	3123	2774	6766	5205	4289	3674	3264
113 (113)	5798	4459	3675	3148	2795	6821	5246	4324	3704	3288

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5844	4495	3704	3275	2817	6875	5288	4358	3853	3314
115 (115)	5891	4530	3734	3300	2838	6931	5329	4393	3882	3339
116 (116)	5937	4566	3763	3325	2860	6985	5372	4427	3912	3365
117 (117)	5984	4601	3792	3351	2882	7040	5413	4461	3942	3391
118 (118)	6034	4640	3823	3377	2904	7099	5459	4498	3973	3416
119 (119)	6081	4675	3853	3402	2926	7154	5500	4533	4002	3442
120 (120)	6127	4711	4006	3427	2947	7208	5542	4713	4032	3467
121 (121)	6174	4746	4035	3452	2969	7264	5584	4747	4061	3493
122 (122)	6221	4782	4064	3477	2991	7319	5626	4781	4091	3519
123 (123)	6267	4818	4093	3502	3012	7373	5668	4815	4120	3544
124 (124)	6317	4856	4125	3529	3035	7432	5713	4853	4152	3571
125 (125)	6364	4891	4154	3554	3056	7487	5754	4887	4181	3595
126 (126)	6411	4927	4183	3579	3078	7542	5796	4921	4211	3621
127 (127)	6457	4963	4213	3604	3100	7596	5839	4956	4240	3647
128 (128)	6504	4998	4242	3629	3121	7652	5880	4991	4269	3672
129 (129)	6554	5199	4273	3655	3144	7711	6116	5027	4300	3699
130 (130)	6601	5235	4302	3681	3165	7766	6159	5061	4331	3724
131 (131)	6647	5270	4332	3706	3187	7820	6200	5096	4360	3749
132 (132)	6694	5306	4361	3731	3209	7875	6242	5131	4389	3775
133 (133)	6954	5341	4390	3756	3230	8181	6284	5165	4419	3800
134 (134)	7000	5377	4420	3781	3252	8235	6326	5200	4448	3826
135 (135)	7051	5415	4451	3807	3274	8295	6371	5236	4479	3852
136 (136)	7097	5451	4480	3832	3296	8349	6413	5271	4508	3878

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7144	5486	4510	3857	3318	8405	6454	5306	4538	3904
138 (138)	7190	5522	4539	3882	3339	8459	6496	5340	4567	3928
139 (139)	7237	5558	4568	3907	3361	8514	6539	5374	4596	3954
140 (140)	7284	5593	4598	3932	3382	8569	6580	5409	4626	3979
141 (141)	7334	5631	4629	3959	3405	8628	6625	5446	4658	4006
142 (142)	7380	5667	4658	3984	3427	8682	6667	5480	4687	4032
143 (143)	7427	5703	4687	4009	3448	8738	6709	5514	4716	4056
144 (144)	7474	5738	4717	4034	3470	8793	6751	5549	4746	4082
145 (145)	7520	5774	4746	4059	3491	8847	6793	5584	4775	4107
146 (146)	7567	5809	4775	4084	3513	8902	6834	5618	4805	4133
147 (147)	7617	5848	4806	4111	3536	8961	6880	5654	4836	4160
148 (148)	7664	5883	4836	4136	3557	9016	6921	5689	4866	4185
149 (149)	7710	5919	4865	4161	3579	9071	6964	5724	4895	4211
150 (150)	7757	5954	4894	4186	3600	9126	7005	5758	4925	4235
151 (151)	7803	5990	4924	4211	3622	9180	7047	5793	4954	4261
152 (152)	7853	6028	4955	4237	3645	9239	7092	5829	4985	4288
153 (153)	7900	6064	4984	4262	3666	9294	7134	5864	5014	4313
154 (154)	7947	6099	5014	4288	3688	9349	7175	5899	5045	4339
155 (155)	7993	6135	5043	4313	3710	9404	7218	5933	5074	4365
156 (156)	8040	6170	5072	4338	3731	9459	7259	5967	5104	4389
157 (157)	8087	6206	5102	4363	3753	9514	7301	6002	5133	4415
158 (158)	8137	6244	5133	4389	3775	9573	7346	6039	5164	4441
159 (159)	8183	6280	5162	4414	3797	9627	7388	6073	5193	4467

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8230	6315	5191	4439	3819	9682	7429	6107	5222	4493
161 (161)	8277	6351	5221	4464	3840	9738	7472	6142	5252	4518
162 (162)	8323	6387	5250	4489	3862	9792	7514	6176	5281	4544
163 (163)	8370	6422	5279	4514	3883	9847	7555	6211	5311	4568
164 (164)	8420	6460	5311	4541	3906	9906	7600	6248	5342	4595
165 (165)	8466	6496	5340	4566	3928	9960	7642	6282	5372	4621
166 (166)	8513	6532	5369	4591	3949	10015	7685	6316	5401	4646
167 (167)	8560	6567	5399	4616	3971	10071	7726	6352	5431	4672
168 (168)	8606	6603	5428	4641	3992	10125	7768	6386	5460	4696
169 (169)	8656	6641	5459	4668	4015	10184	7813	6422	5492	4724
170 (170)	8703	6677	5488	4693	4037	10239	7855	6456	5521	4749
171 (171)	8750	6712	5518	4718	4058	10294	7896	6492	5551	4774
172 (172)	8796	6748	5547	4743	4080	10348	7939	6526	5580	4800
173 (173)	8843	6783	5576	4768	4101	10404	7980	6560	5609	4825
174 (174)	8890	6819	5606	4793	4123	10459	8022	6595	5639	4851
175 (175)	8940	6857	5637	4819	4146	10518	8067	6632	5669	4878
176 (176)	8986	6893	5666	4844	4167	10572	8109	6666	5699	4902
177 (177)	9033	6928	5695	4869	4189	10627	8151	6700	5728	4928
178 (178)	9079	6964	5725	4895	4210	10681	8193	6735	5759	4953
179 (179)	9126	7000	5754	4920	4232	10736	8235	6769	5788	4979
180 (180)	9173	7035	5783	4945	4254	10792	8276	6804	5818	5005
181 (181)	9223	7073	5815	4971	4276	10851	8321	6841	5848	5031
182 (182)	9269	7109	5844	4996	4298	10905	8364	6875	5878	5056

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9316	7145	5873	5021	4319	10960	8406	6909	5907	5081
184 (184)	9363	7180	5903	5046	4341	11015	8447	6945	5936	5107
185 (185)	9409	7216	5932	5071	4363	11069	8489	6979	5966	5133
186 (186)	9456	7251	5961	5096	4384	11125	8531	7013	5995	5158
187 (187)	9506	7290	5992	5123	4407	11184	8576	7049	6027	5185
188 (188)	9553	7325	6022	5148	4428	11239	8618	7085	6056	5209
189 (189)	9599	7361	6051	5173	4450	11293	8660	7119	6086	5235
190 (190)	9646	7396	6080	5198	4472	11348	8701	7153	6115	5261
191 (191)	9692	7432	6110	5223	4493	11402	8744	7188	6145	5286
192 (192)	9743	7470	6141	5250	4516	11462	8788	7225	6176	5313
193 (193)	9789	7506	6170	5275	4537	11516	8831	7259	6206	5338
194 (194)	9836	7541	6199	5300	4559	11572	8872	7293	6235	5364
195 (195)	9882	7577	6229	5325	4581	11626	8914	7328	6265	5389
196 (196)	9929	7612	6258	5350	4602	11681	8955	7362	6294	5414
197 (197)	9976	7648	6287	5375	4624	11736	8998	7396	6324	5440
198 (198)	10026	7686	6319	5401	4646	11795	9042	7434	6354	5466
199 (199)	10072	7722	6348	5426	4668	11849	9085	7468	6384	5492
200 (902)	10119	7757	6377	5451	4690	11905	9126	7502	6413	5518
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	42	32	28	24	21	49	38	33	28	25

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	584	505	459	425	408	791	684	622	576	553
2 (002)	662	574	520	479	441	898	778	704	649	598
3 (003)	772	648	580	531	487	1047	878	787	720	660
4 (004)	790	666	590	538	489	1071	902	800	729	662
5 (005)	866	725	638	579	525	1173	982	864	784	711
6 (006)	952	790	687	620	561	1291	1071	931	840	760
7 (007)	1028	849	734	661	595	1393	1151	996	896	807
8 (008)	1105	907	782	702	631	1498	1229	1060	951	856
9 (009)	1187	970	846	744	667	1609	1316	1147	1009	904
10 (010)	1274	1028	893	785	703	1727	1393	1211	1064	953
11 (011)	1351	1100	943	826	739	1831	1491	1278	1120	1002
12 (012)	1426	1159	990	885	774	1933	1571	1342	1200	1049
13 (013)	1503	1218	1038	926	810	2038	1651	1407	1256	1098
14 (014)	1580	1275	1087	967	867	2142	1729	1473	1311	1176
15 (015)	1680	1338	1138	1011	905	2278	1813	1542	1371	1227
16 (016)	1757	1397	1185	1052	939	2382	1893	1607	1427	1273
17 (017)	1833	1472	1233	1093	975	2484	1996	1671	1482	1322
18 (018)	1910	1530	1303	1134	1011	2589	2073	1767	1538	1371
19 (019)	1987	1589	1351	1175	1046	2693	2153	1831	1593	1418
20 (020)	2062	1646	1400	1216	1082	2796	2231	1898	1649	1467
21 (021)	2167	1710	1451	1261	1120	2938	2318	1967	1709	1518
22 (022)	2243	1767	1498	1302	1154	3040	2396	2031	1764	1564

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2320	1826	1548	1343	1190	3144	2476	2098	1820	1613
24 (024)	2395	1884	1595	1384	1225	3247	2553	2162	1876	1660
25 (025)	2472	1943	1643	1425	1261	3351	2633	2227	1931	1709
26 (026)	2554	2034	1693	1497	1298	3462	2758	2296	2029	1760
27 (027)	2631	2092	1743	1538	1333	3567	2836	2362	2084	1807
28 (028)	2707	2151	1790	1579	1369	3669	2916	2427	2140	1856
29 (029)	2784	2210	1838	1620	1403	3773	2996	2491	2196	1902
30 (030)	2861	2267	1887	1661	1439	3878	3073	2558	2251	1951
31 (031)	2974	2326	1934	1702	1475	4031	3153	2622	2307	2000
32 (032)	3056	2389	2020	1744	1511	4142	3238	2738	2364	2049
33 (033)	3133	2448	2067	1785	1548	4247	3318	2802	2420	2098
34 (034)	3210	2505	2116	1828	1582	4351	3396	2869	2478	2144
35 (035)	3285	2564	2164	1869	1618	4453	3476	2933	2533	2193
36 (036)	3362	2621	2211	1910	1654	4558	3553	2998	2589	2242
37 (037)	3438	2680	2261	1951	1689	4660	3633	3064	2644	2289
38 (038)	3521	2743	2311	1993	1726	4773	3718	3133	2702	2340
39 (039)	3597	2802	2359	2034	1761	4876	3798	3198	2758	2387
40 (040)	3674	2859	2408	2075	1841	4980	3876	3264	2813	2496
41 (041)	3749	2962	2456	2116	1877	5082	4016	3329	2869	2544
42 (042)	3826	3021	2503	2157	1913	5187	4096	3393	2924	2593
43 (043)	3908	3084	2554	2202	1949	5298	4180	3462	2984	2642
44 (044)	3985	3143	2603	2243	1985	5402	4260	3529	3040	2691
45 (045)	4121	3200	2651	2284	2020	5587	4338	3593	3096	2738

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4197	3259	2698	2325	2056	5689	4418	3658	3151	2787
47 (047)	4274	3318	2748	2366	2092	5793	4498	3724	3207	2836
48 (048)	4349	3375	2795	2407	2126	5896	4576	3789	3262	2882
49 (049)	4433	3439	2846	2451	2164	6009	4662	3858	3322	2933
50 (050)	4508	3497	2893	2492	2200	6111	4740	3922	3378	2982
51 (051)	4585	3556	2943	2533	2234	6216	4820	3989	3433	3029
52 (052)	4661	3613	2990	2630	2270	6318	4898	4053	3564	3078
53 (053)	4738	3672	3038	2670	2305	6422	4978	4118	3620	3124
54 (054)	4815	3730	3087	2711	2341	6527	5056	4184	3676	3173
55 (055)	4897	3793	3138	2756	2379	6638	5142	4253	3736	3224
56 (056)	4972	3851	3185	2797	2413	6740	5220	4318	3791	3271
57 (057)	5049	3910	3234	2838	2449	6844	5300	4384	3847	3320
58 (058)	5126	3967	3282	2879	2484	6949	5378	4449	3902	3367
59 (059)	5202	4026	3398	2920	2520	7051	5458	4607	3958	3416
60 (060)	5279	4085	3446	2961	2556	7156	5538	4671	4013	3464
61 (061)	5361	4148	3497	3005	2592	7267	5622	4740	4073	3513
62 (062)	5438	4205	3546	3046	2628	7371	5700	4807	4129	3562
63 (063)	5513	4264	3593	3087	2662	7473	5780	4871	4184	3609
64 (064)	5590	4323	3641	3128	2698	7578	5860	4936	4240	3658
65 (065)	5666	4380	3690	3169	2734	7680	5938	5002	4296	3707
66 (066)	5749	4443	3741	3211	2770	7793	6022	5071	4353	3756
67 (067)	5825	4592	3789	3252	2807	7896	6224	5136	4409	3804
68 (068)	5902	4651	3838	3293	2841	8000	6304	5202	4464	3851

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5977	4708	3885	3334	2877	8102	6382	5267	4520	3900
70 (070)	6054	4767	3933	3375	2913	8207	6462	5331	4576	3949
71 (071)	6249	4825	3982	3418	2948	8471	6540	5398	4633	3996
72 (072)	6331	4889	4033	3461	2985	8582	6627	5467	4691	4047
73 (073)	6408	4946	4080	3502	3020	8687	6704	5531	4747	4093
74 (074)	6484	5005	4128	3543	3056	8789	6784	5596	4802	4142
75 (075)	6561	5062	4177	3584	3092	8893	6862	5662	4858	4191
76 (076)	6636	5121	4225	3625	3126	8996	6942	5727	4913	4238
77 (077)	6713	5179	4272	3666	3162	9100	7020	5791	4969	4287
78 (078)	6795	5243	4323	3710	3198	9211	7107	5860	5029	4336
79 (079)	6872	5300	4372	3751	3234	9316	7184	5927	5084	4384
80 (080)	6948	5359	4420	3792	3270	9418	7264	5991	5140	4433
81 (081)	7025	5416	4467	3833	3305	9522	7342	6056	5196	4480
82 (082)	7102	5475	4516	3874	3341	9627	7422	6122	5251	4529
83 (083)	7177	5534	4564	3915	3375	9729	7502	6187	5307	4576
84 (084)	7259	5597	4615	3959	3413	9840	7587	6256	5367	4627
85 (085)	7336	5654	4664	4000	3449	9944	7664	6322	5422	4676
86 (086)	7413	5713	4711	4041	3484	10049	7744	6387	5478	4722
87 (087)	7489	5772	4759	4082	3520	10151	7824	6451	5533	4771
88 (088)	7566	5830	4808	4123	3554	10256	7902	6518	5589	4818
89 (089)	7648	5892	4859	4166	3592	10367	7987	6587	5647	4869
90 (090)	7723	5951	4907	4207	3628	10469	8067	6651	5702	4918
91 (091)	7800	6010	4954	4248	3662	10573	8147	6716	5758	4964

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	7877	6067	5003	4289	3698	10678	8224	6782	5813	5013
93 (093)	7952	6126	5051	4330	3733	10780	8304	6847	5869	5060
94 (094)	8030	6184	5098	4370	3769	10884	8382	6911	5924	5109
95 (095)	8111	6248	5151	4415	3807	10996	8469	6982	5984	5160
96 (096)	8189	6305	5198	4456	3841	11100	8547	7047	6040	5207
97 (097)	8264	6364	5246	4497	3877	11202	8627	7111	6096	5256
98 (098)	8341	6421	5293	4538	3911	11307	8704	7176	6151	5302
99 (099)	8418	6480	5343	4579	3948	11411	8784	7242	6207	5351
100 (901)	8493	6539	5390	4620	3984	11513	8864	7307	6262	5400
101 (101)	8575	6602	5441	4664	4154	11624	8949	7376	6322	5631
102 (102)	8652	6659	5490	4705	4190	11729	9027	7442	6378	5680
103 (103)	8728	6718	5538	4746	4225	11831	9107	7507	6433	5727
104 (104)	8805	6777	5585	4787	4261	11936	9187	7571	6489	5776
105 (105)	8882	6834	5634	4828	4295	12040	9264	7638	6544	5822
106 (106)	8964	6897	5685	4870	4333	12151	9349	7707	6602	5873
107 (107)	9039	6956	5733	4911	4369	12253	9429	7771	6658	5922
108 (108)	9116	7015	5780	4954	4403	12358	9509	7836	6716	5969
109 (109)	9193	7072	5830	4995	4439	12462	9587	7902	6771	6018
110 (110)	9269	7131	5877	5036	4474	12564	9667	7967	6827	6064
111 (111)	9346	7189	5925	5077	4510	12669	9744	8031	6882	6113
112 (112)	9428	7252	5977	5120	4548	12780	9831	8102	6940	6164
113 (113)	9505	7310	6025	5161	4582	12884	9909	8167	6996	6211

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9580	7369	6072	5369	4618	12987	9989	8231	7278	6260
115 (115)	9657	7426	6121	5410	4652	13091	10067	8298	7333	6307
116 (116)	9733	7485	6169	5451	4689	13193	10147	8362	7389	6356
117 (117)	9810	7543	6216	5493	4725	13298	10224	8427	7447	6404
118 (118)	9892	7607	6267	5536	4761	13409	10311	8496	7504	6453
119 (119)	9969	7664	6316	5577	4797	13513	10389	8562	7560	6502
120 (120)	10044	7723	6567	5618	4831	13616	10469	8902	7616	6549
121 (121)	10121	7780	6615	5659	4867	13720	10547	8967	7671	6598
122 (122)	10198	7839	6662	5700	4903	13824	10627	9031	7727	6647
123 (123)	10274	7898	6710	5741	4938	13927	10707	9096	7782	6693
124 (124)	10356	7961	6762	5785	4975	14038	10791	9167	7842	6744
125 (125)	10433	8018	6810	5826	5010	14142	10869	9231	7898	6791
126 (126)	10510	8077	6857	5867	5046	14247	10949	9296	7953	6840
127 (127)	10585	8136	6907	5908	5082	14349	11029	9362	8009	6889
128 (128)	10662	8193	6954	5949	5116	14453	11107	9427	8064	6936
129 (129)	10744	8523	7005	5992	5154	14564	11553	9496	8122	6987
130 (130)	10821	8582	7052	6034	5189	14669	11633	9560	8180	7033
131 (131)	10897	8639	7102	6075	5225	14771	11711	9627	8236	7082
132 (132)	10974	8698	7149	6116	5261	14876	11791	9691	8291	7131
133 (133)	11400	8756	7197	6157	5295	15453	11869	9756	8347	7178
134 (134)	11475	8815	7246	6198	5331	15556	11949	9822	8402	7227
135 (135)	11559	8877	7297	6241	5367	15669	12033	9891	8460	7276
136 (136)	11634	8936	7344	6282	5403	15771	12113	9956	8516	7324

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	11711	8993	7393	6323	5439	15876	12191	10022	8571	7373
138 (138)	11787	9052	7441	6364	5474	15978	12271	10087	8627	7420
139 (139)	11864	9111	7489	6405	5510	16082	12351	10151	8682	7469
140 (140)	11941	9169	7538	6446	5544	16187	12429	10218	8738	7516
141 (141)	12023	9231	7589	6490	5582	16298	12513	10287	8798	7567
142 (142)	12098	9290	7636	6531	5618	16400	12593	10351	8853	7616
143 (143)	12175	9349	7684	6572	5652	16504	12673	10416	8909	7662
144 (144)	12252	9407	7733	6613	5689	16609	12751	10482	8964	7711
145 (145)	12328	9466	7780	6654	5723	16711	12831	10547	9020	7758
146 (146)	12405	9523	7828	6695	5759	16816	12909	10611	9076	7807
147 (147)	12487	9587	7879	6739	5797	16927	12996	10680	9136	7858
148 (148)	12564	9644	7928	6780	5831	17031	13073	10747	9191	7904
149 (149)	12639	9703	7975	6821	5867	17133	13153	10811	9247	7953
150 (150)	12716	9761	8023	6862	5902	17238	13231	10876	9302	8000
151 (151)	12792	9820	8072	6903	5938	17340	13311	10942	9358	8049
152 (152)	12874	9882	8123	6946	5975	17451	13396	11011	9416	8100
153 (153)	12951	9941	8170	6987	6010	17556	13476	11076	9471	8147
154 (154)	13028	9998	8220	7030	6046	17660	13553	11142	9529	8196
155 (155)	13103	10057	8267	7070	6082	17762	13633	11207	9584	8244
156 (156)	13180	10115	8315	7111	6116	17867	13711	11271	9640	8291
157 (157)	13257	10174	8364	7152	6152	17971	13791	11338	9696	8340
158 (158)	13339	10236	8415	7195	6189	18082	13876	11407	9753	8389
159 (159)	13415	10295	8462	7236	6225	18184	13956	11471	9809	8438

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	13492	10352	8510	7277	6261	18289	14033	11536	9864	8487
161 (161)	13569	10411	8559	7318	6295	18393	14113	11602	9920	8533
162 (162)	13644	10470	8607	7359	6331	18496	14193	11667	9976	8582
163 (163)	13721	10528	8654	7400	6366	18600	14271	11731	10031	8629
164 (164)	13803	10590	8707	7444	6403	18711	14356	11802	10091	8680
165 (165)	13879	10649	8754	7485	6439	18813	14436	11867	10147	8729
166 (166)	13956	10708	8802	7526	6474	18918	14516	11931	10202	8776
167 (167)	14033	10766	8851	7567	6510	19022	14593	11998	10258	8824
168 (168)	14108	10825	8898	7608	6544	19124	14673	12062	10313	8871
169 (169)	14190	10887	8949	7652	6582	19236	14758	12131	10373	8922
170 (170)	14267	10946	8997	7693	6618	19340	14838	12196	10429	8971
171 (171)	14344	11003	9046	7734	6652	19444	14916	12262	10484	9018
172 (172)	14420	11062	9093	7775	6689	19547	14996	12327	10540	9067
173 (173)	14497	11120	9141	7816	6723	19651	15073	12391	10596	9113
174 (174)	14574	11179	9190	7857	6759	19756	15153	12458	10651	9162
175 (175)	14656	11241	9241	7900	6797	19867	15238	12527	10709	9213
176 (176)	14731	11300	9289	7941	6831	19969	15318	12591	10764	9260
177 (177)	14808	11357	9336	7982	6867	20073	15396	12656	10820	9309
178 (178)	14884	11416	9385	8025	6902	20176	15476	12722	10878	9356
179 (179)	14961	11475	9433	8066	6938	20280	15556	12787	10933	9404
180 (180)	15038	11533	9480	8107	6974	20384	15633	12851	10989	9453
181 (181)	15120	11595	9533	8149	7010	20496	15718	12922	11047	9502
182 (182)	15195	11654	9580	8190	7046	20598	15798	12987	11102	9551

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	15272	11713	9628	8231	7080	20702	15878	13051	11158	9598
184 (184)	15349	11770	9677	8272	7116	20807	15956	13118	11213	9647
185 (185)	15425	11830	9725	8313	7152	20909	16036	13182	11269	9696
186 (186)	15502	11887	9772	8354	7187	21013	16113	13247	11324	9742
187 (187)	15584	11951	9823	8398	7225	21124	16200	13316	11384	9793
188 (188)	15661	12008	9872	8439	7259	21229	16278	13382	11440	9840
189 (189)	15736	12067	9920	8480	7295	21331	16358	13447	11496	9889
190 (190)	15813	12125	9967	8521	7331	21436	16436	13511	11551	9938
191 (191)	15889	12184	10016	8562	7366	21538	16516	13578	11607	9984
192 (192)	15972	12246	10067	8607	7403	21651	16600	13647	11667	10036
193 (193)	16048	12305	10115	8648	7438	21753	16680	13711	11722	10082
194 (194)	16125	12362	10162	8689	7474	21858	16758	13776	11778	10131
195 (195)	16200	12421	10211	8730	7510	21960	16838	13842	11833	10180
196 (196)	16277	12479	10259	8770	7544	22064	16916	13907	11889	10227
197 (197)	16354	12538	10307	8811	7580	22169	16996	13971	11944	10276
198 (198)	16436	12600	10359	8854	7616	22280	17080	14042	12002	10324
199 (199)	16511	12659	10407	8895	7652	22382	17160	14107	12058	10373
200 (902)	16589	12716	10454	8936	7689	22487	17238	14171	12113	10422
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	69	52	46	39	34	93	71	62	53	47

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	163	164	203	217	258

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами

Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	121	86	77	77	142	101	91	91
2 (002)	169	112	99	100	199	132	116	118
3 (003)	231	146	126	126	272	172	148	148
4 (004)	259	162	140	137	305	191	165	161
5 (005)	315	194	165	161	371	228	194	189
6 (006)	369	224	190	185	434	264	224	218
7 (007)	424	254	214	209	499	299	252	246
8 (008)	481	286	240	232	566	336	282	273
9 (009)	535	317	263	257	629	373	309	302
10 (010)	585	345	289	279	688	406	340	328
11 (011)	629	367	308	298	740	432	362	351
12 (012)	668	394	327	321	786	464	385	378
13 (013)	710	418	347	340	835	492	408	400
14 (014)	749	441	370	359	881	519	435	422

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	796	463	388	378	936	545	456	445
16 (016)	835	491	407	397	982	578	479	467
17 (017)	874	514	426	415	1028	605	501	488
18 (018)	913	537	445	434	1074	632	524	511
19 (019)	952	559	463	453	1120	658	545	533
20 (020)	1002	582	482	479	1179	685	567	564
21 (021)	1041	604	501	498	1225	711	589	586
22 (022)	1080	627	527	516	1271	738	620	607
23 (023)	1119	649	546	535	1316	764	642	629
24 (024)	1158	681	564	554	1362	801	664	652
25 (025)	1199	705	584	574	1411	829	687	675
26 (026)	1238	728	603	592	1456	856	709	696
27 (027)	1295	750	621	611	1524	882	731	719
28 (028)	1334	773	640	630	1569	909	753	741
29 (029)	1373	795	659	649	1615	935	775	764
30 (030)	1412	818	677	668	1661	962	796	786
31 (031)	1451	840	696	698	1707	988	819	821
32 (032)	1490	863	715	717	1753	1015	841	844
33 (033)	1529	885	746	735	1799	1041	878	865
34 (034)	1568	908	764	754	1845	1068	899	887
35 (035)	1607	946	783	773	1891	1113	921	909
36 (036)	1646	968	802	792	1936	1139	944	932

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1688	992	821	811	1986	1167	966	954
38 (038)	1755	1015	840	830	2065	1194	988	976
39 (039)	1794	1037	859	849	2111	1220	1011	999
40 (040)	1833	1060	878	868	2156	1247	1033	1021
41 (041)	1872	1082	896	886	2202	1273	1054	1042
42 (042)	1911	1105	915	905	2248	1300	1076	1065
43 (043)	1950	1127	934	924	2294	1326	1099	1087
44 (044)	1989	1150	952	943	2340	1353	1120	1109
45 (045)	2028	1172	971	962	2386	1379	1142	1132
46 (046)	2067	1195	990	980	2432	1406	1165	1153
47 (047)	2106	1217	1008	999	2478	1432	1186	1175
48 (048)	2145	1240	1027	1018	2524	1459	1208	1198
49 (049)	2187	1264	1047	1038	2573	1487	1232	1221
50 (050)	2226	1286	1065	1056	2619	1513	1253	1242
51 (051)	2265	1309	1084	1098	2665	1540	1275	1292
52 (052)	2304	1331	1103	1116	2711	1566	1298	1313
53 (053)	2343	1354	1146	1135	2756	1593	1348	1335
54 (054)	2382	1376	1164	1154	2802	1619	1369	1358
55 (055)	2421	1429	1183	1173	2848	1681	1392	1380
56 (056)	2460	1452	1202	1192	2894	1708	1414	1402
57 (057)	2499	1474	1221	1210	2940	1734	1436	1424
58 (058)	2538	1497	1239	1229	2986	1761	1458	1446

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	2633	1519	1258	1248	3098	1787	1480	1468
60 (060)	2672	1542	1277	1267	3144	1814	1502	1491
61 (061)	2711	1564	1295	1286	3189	1840	1524	1513
62 (062)	2752	1588	1315	1305	3238	1868	1547	1535
63 (063)	2791	1611	1334	1324	3284	1895	1569	1558
64 (064)	2830	1633	1352	1343	3329	1921	1591	1580
65 (065)	2869	1656	1371	1361	3375	1948	1613	1601
66 (066)	2908	1678	1390	1380	3421	1974	1635	1624
67 (067)	2947	1701	1408	1399	3467	2001	1656	1646
68 (068)	2987	1723	1427	1418	3514	2027	1679	1668
69 (069)	3026	1746	1446	1437	3560	2054	1701	1691
70 (070)	3065	1769	1464	1455	3606	2081	1722	1712
71 (071)	3104	1791	1483	1474	3652	2107	1745	1734
72 (072)	3143	1814	1502	1493	3698	2134	1767	1756
73 (073)	3182	1836	1521	1512	3744	2160	1789	1779
74 (074)	3223	1860	1540	1531	3792	2188	1812	1801
75 (075)	3262	1883	1559	1550	3838	2215	1834	1824
76 (076)	3301	1905	1578	1569	3884	2241	1856	1846
77 (077)	3340	1928	1596	1588	3929	2268	1878	1868
78 (078)	3379	1950	1615	1607	3975	2294	1900	1891
79 (079)	3418	1973	1634	1625	4021	2321	1922	1912
80 (080)	3457	1995	1652	1644	4067	2347	1944	1934

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	3496	2018	1671	1663	4113	2374	1966	1956
82 (082)	3535	2040	1690	1682	4159	2400	1988	1979
83 (083)	3574	2063	1708	1701	4205	2427	2009	2001
84 (084)	3613	2085	1727	1719	4251	2453	2032	2022
85 (085)	3652	2108	1746	1738	4296	2480	2054	2045
86 (086)	3694	2132	1766	1758	4346	2508	2078	2068
87 (087)	3733	2154	1784	1776	4392	2534	2099	2089
88 (088)	3772	2177	1803	1795	4438	2561	2121	2112
89 (089)	3811	2199	1822	1814	4484	2587	2144	2134
90 (090)	3850	2222	1840	1833	4529	2614	2165	2156
91 (091)	3889	2244	1859	1852	4575	2640	2187	2179
92 (092)	3928	2267	1878	1870	4621	2667	2209	2200
93 (093)	3967	2289	1896	1889	4667	2693	2231	2222
94 (094)	4006	2312	1915	1908	4713	2720	2253	2245
95 (095)	4045	2334	1934	1927	4759	2746	2275	2267
96 (096)	4084	2357	1952	1946	4805	2773	2296	2289
97 (097)	4123	2379	1971	1964	4851	2799	2319	2311
98 (098)	4165	2403	1991	1984	4900	2827	2342	2334
99 (099)	4204	2426	2010	2069	4946	2854	2365	2434
100 (901)	4243	2448	2028	2088	4992	2880	2386	2456
101 (101)	4282	2471	2119	2107	5038	2907	2493	2479
102 (102)	4321	2493	2137	2126	5084	2933	2514	2501

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	4360	2606	2156	2145	5129	3066	2536	2524
104 (104)	4399	2628	2175	2163	5175	3092	2559	2545
105 (105)	4438	2651	2193	2182	5221	3119	2580	2567
106 (106)	4642	2673	2212	2201	5461	3145	2602	2589
107 (107)	4681	2696	2231	2220	5507	3172	2625	2612
108 (108)	4720	2718	2250	2239	5553	3198	2647	2634
109 (109)	4759	2741	2268	2257	5599	3225	2668	2655
110 (110)	4798	2763	2287	2276	5645	3251	2691	2678
111 (111)	4839	2787	2307	2296	5693	3279	2714	2701
112 (112)	4878	2810	2325	2315	5739	3306	2735	2724
113 (113)	4918	2832	2344	2333	5786	3332	2758	2745
114 (114)	4957	2855	2363	2352	5832	3359	2780	2767
115 (115)	4996	2877	2381	2371	5878	3385	2801	2789
116 (116)	5035	2900	2400	2390	5924	3412	2824	2812
117 (117)	5074	2922	2419	2409	5969	3438	2846	2834
118 (118)	5113	2945	2437	2427	6015	3465	2867	2855
119 (119)	5152	2968	2456	2446	6061	3492	2889	2878
120 (120)	5191	2990	2475	2465	6107	3518	2912	2900
121 (121)	5230	3013	2494	2484	6153	3545	2934	2922
122 (122)	5269	3035	2512	2502	6199	3571	2955	2944
123 (123)	5310	3059	2532	2522	6247	3599	2979	2967
124 (124)	5349	3081	2551	2541	6293	3625	3001	2989

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	5388	3104	2569	2560	6339	3652	3022	3012
126 (126)	5427	3127	2588	2578	6385	3679	3045	3033
127 (127)	5466	3149	2607	2597	6431	3705	3067	3055
128 (128)	5505	3172	2625	2616	6476	3732	3088	3078
129 (129)	5544	3194	2644	2635	6522	3758	3111	3100
130 (130)	5583	3217	2663	2654	6568	3785	3133	3122
131 (131)	5623	3239	2681	2672	6615	3811	3154	3144
132 (132)	5662	3262	2700	2691	6661	3838	3176	3166
133 (133)	5701	3284	2719	2710	6707	3864	3199	3188
134 (134)	5740	3307	2737	2729	6753	3891	3220	3211
135 (135)	5781	3331	2757	2748	6801	3919	3244	3233
136 (136)	5820	3353	2776	2767	6847	3945	3266	3255
137 (137)	5859	3376	2795	2786	6893	3972	3288	3278
138 (138)	5898	3398	2813	2805	6939	3998	3309	3300
139 (139)	5937	3421	2832	2824	6985	4025	3332	3322
140 (140)	5976	3443	2851	2842	7031	4051	3354	3344
141 (141)	6015	3466	2869	2861	7076	4078	3375	3366
142 (142)	6054	3488	2888	2880	7122	4104	3398	3388
143 (143)	6093	3511	2907	2899	7168	4131	3420	3411
144 (144)	6132	3533	2925	2917	7214	4156	3441	3432
145 (145)	6171	3556	2944	2936	7260	4184	3464	3454
146 (146)	6210	3578	2963	2955	7306	4209	3486	3476

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	6252	3602	2982	2975	7355	4238	3508	3500
148 (148)	6291	3625	3001	2993	7401	4265	3531	3521
149 (149)	6330	3647	3020	3012	7447	4291	3553	3544
150 (150)	6369	3670	3039	3031	7493	4318	3575	3566
151 (151)	6408	3692	3057	3050	7539	4344	3596	3588
152 (152)	6447	3715	3076	3069	7585	4371	3619	3611
153 (153)	6486	3737	3095	3087	7631	4396	3641	3632
154 (154)	6525	3760	3113	3106	7676	4424	3662	3654
155 (155)	6564	3783	3132	3125	7722	4451	3685	3676
156 (156)	6603	3805	3151	3144	7768	4476	3707	3699
157 (157)	6642	3828	3169	3163	7814	4504	3728	3721
158 (158)	6681	3850	3188	3181	7860	4529	3751	3742
159 (159)	6720	3873	3207	3200	7906	4556	3773	3765
160 (160)	6762	3897	3226	3220	7955	4585	3795	3788
161 (161)	6801	3919	3245	3239	8001	4611	3818	3811
162 (162)	6840	3942	3264	3257	8047	4638	3840	3832
163 (163)	6879	3964	3282	3276	8093	4664	3861	3854
164 (164)	6918	3987	3301	3295	8139	4691	3884	3876
165 (165)	6957	4009	3320	3314	8185	4716	3906	3899
166 (166)	6996	4032	3339	3333	8231	4744	3928	3921
167 (167)	7035	4054	3357	3351	8276	4769	3949	3942
168 (168)	7074	4077	3376	3370	8322	4796	3972	3965

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	7113	4099	3395	3389	8368	4822	3994	3987
170 (170)	7152	4122	3413	3408	8414	4849	4015	4009
171 (171)	7191	4144	3432	3426	8460	4875	4038	4031
172 (172)	7233	4168	3452	3446	8509	4904	4061	4054
173 (173)	7272	4191	3470	3465	8555	4931	4082	4076
174 (174)	7311	4213	3489	3484	8601	4956	4105	4099
175 (175)	7350	4236	3508	3502	8647	4984	4127	4120
176 (176)	7389	4258	3526	3521	8693	5009	4148	4142
177 (177)	7428	4281	3545	3540	8739	5036	4171	4165
178 (178)	7467	4303	3564	3559	8785	5062	4193	4187
179 (179)	7506	4326	3583	3578	8831	5089	4215	4209
180 (180)	7545	4348	3601	3596	8876	5115	4236	4231
181 (181)	7584	4371	3620	3615	8922	5142	4259	4253
182 (182)	7623	4393	3639	3634	8968	5168	4281	4275
183 (183)	7662	4416	3657	3653	9014	5195	4302	4298
184 (184)	7704	4440	3677	3672	9064	5224	4326	4320
185 (185)	7743	4462	3696	3691	9109	5249	4348	4342
186 (186)	7782	4485	3714	3710	9155	5276	4369	4365
187 (187)	7821	4507	3733	3729	9201	5302	4392	4387
188 (188)	7860	4530	3752	3748	9247	5329	4414	4409
189 (189)	7899	4552	3770	3766	9293	5355	4435	4431
190 (190)	7938	4575	3789	3785	9339	5382	4458	4453
191 (191)	7977	4598	3808	3804	9385	5409	4480	4475

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	8016	4620	3827	3823	9431	5435	4502	4498
193 (193)	8055	4643	3845	3841	9476	5462	4524	4519
194 (194)	8094	4665	3864	3860	9522	5488	4546	4541
195 (195)	8133	4688	3883	3879	9568	5515	4568	4564
196 (196)	8175	4712	3902	3899	9618	5544	4591	4587
197 (197)	8214	4734	3921	3917	9664	5569	4613	4608
198 (198)	8253	4757	3940	3936	9709	5596	4635	4631
199 (199)	8292	4779	3958	3955	9755	5622	4656	4653
200 (902)	8331	4802	3977	3974	9801	5649	4679	4675
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	34	21	17	18	40	25	20	21

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	198	141	126	126	269	191	171	171
2 (002)	277	184	162	164	376	249	220	222
3 (003)	379	239	207	207	513	324	280	280
4 (004)	425	266	230	225	576	360	311	304

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	516	318	270	264	700	431	367	358
6 (006)	605	367	311	303	820	498	422	411
7 (007)	695	416	351	343	942	564	476	464
8 (008)	789	469	393	380	1069	636	533	516
9 (009)	877	520	431	421	1189	704	584	571
10 (010)	959	566	474	457	1300	767	642	620
11 (011)	1031	602	505	489	1398	816	684	662
12 (012)	1095	646	536	526	1484	876	727	713
13 (013)	1164	685	569	557	1578	929	771	756
14 (014)	1228	723	607	589	1664	980	822	798
15 (015)	1305	759	636	620	1769	1029	862	840
16 (016)	1369	805	667	651	1856	1091	904	882
17 (017)	1433	843	698	680	1942	1142	947	922
18 (018)	1497	880	730	711	2029	1193	989	964
19 (019)	1561	916	759	743	2116	1242	1029	1007
20 (020)	1643	954	790	785	2227	1293	1071	1064
21 (021)	1707	990	821	816	2313	1342	1113	1107
22 (022)	1770	1028	864	846	2400	1393	1171	1147
23 (023)	1834	1064	895	877	2487	1442	1213	1189
24 (024)	1898	1116	925	908	2573	1513	1253	1231
25 (025)	1966	1156	957	941	2664	1567	1298	1276
26 (026)	2030	1193	989	970	2751	1618	1340	1316
27 (027)	2123	1230	1018	1002	2878	1667	1380	1358

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	2187	1267	1049	1033	2964	1718	1422	1400
29 (029)	2251	1303	1080	1064	3051	1767	1464	1442
30 (030)	2315	1341	1110	1095	3138	1818	1504	1484
31 (031)	2379	1377	1141	1144	3224	1867	1547	1551
32 (032)	2443	1415	1172	1175	3311	1918	1589	1593
33 (033)	2507	1451	1223	1205	3398	1967	1658	1633
34 (034)	2570	1489	1252	1236	3484	2018	1698	1676
35 (035)	2634	1551	1284	1267	3571	2102	1740	1718
36 (036)	2698	1587	1315	1298	3658	2151	1782	1760
37 (037)	2767	1626	1346	1330	3751	2204	1824	1802
38 (038)	2877	1664	1377	1361	3900	2256	1867	1844
39 (039)	2941	1700	1408	1392	3987	2304	1909	1887
40 (040)	3005	1738	1439	1423	4073	2356	1951	1929
41 (041)	3069	1774	1469	1452	4160	2404	1991	1969
42 (042)	3133	1811	1500	1484	4247	2456	2033	2011
43 (043)	3197	1848	1531	1515	4333	2504	2076	2053
44 (044)	3261	1885	1561	1546	4420	2556	2116	2096
45 (045)	3325	1921	1592	1577	4507	2604	2158	2138
46 (046)	3389	1959	1623	1607	4593	2656	2200	2178
47 (047)	3452	1995	1652	1638	4680	2704	2240	2220
48 (048)	3516	2033	1684	1669	4767	2756	2282	2262
49 (049)	3585	2072	1716	1702	4860	2809	2327	2307

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	3649	2108	1746	1731	4947	2858	2367	2347
51 (051)	3713	2146	1777	1800	5033	2909	2409	2440
52 (052)	3777	2182	1808	1830	5120	2958	2451	2480
53 (053)	3841	2220	1879	1861	5207	3009	2547	2522
54 (054)	3905	2256	1908	1892	5293	3058	2587	2564
55 (055)	3969	2343	1939	1923	5380	3176	2629	2607
56 (056)	4033	2380	1970	1954	5467	3227	2671	2649
57 (057)	4097	2416	2002	1984	5553	3276	2713	2689
58 (058)	4161	2454	2031	2015	5640	3327	2753	2731
59 (059)	4316	2490	2062	2046	5851	3376	2796	2773
60 (060)	4380	2528	2093	2077	5938	3427	2838	2816
61 (061)	4444	2564	2123	2108	6024	3476	2878	2858
62 (062)	4511	2603	2156	2139	6116	3529	2922	2900
63 (063)	4575	2641	2187	2170	6202	3580	2964	2942
64 (064)	4639	2677	2216	2202	6289	3629	3004	2984
65 (065)	4703	2715	2248	2231	6376	3680	3047	3024
66 (066)	4767	2751	2279	2262	6462	3729	3089	3067
67 (067)	4831	2789	2308	2293	6549	3780	3129	3109
68 (068)	4897	2825	2339	2325	6638	3829	3171	3151
69 (069)	4961	2862	2370	2356	6724	3880	3213	3193
70 (070)	5025	2900	2400	2385	6811	3931	3253	3233
71 (071)	5089	2936	2431	2416	6898	3980	3296	3276
72 (072)	5152	2974	2462	2448	6984	4031	3338	3318

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	5216	3010	2493	2479	7071	4080	3380	3360
74 (074)	5284	3049	2525	2510	7162	4133	3422	3402
75 (075)	5348	3087	2556	2541	7249	4184	3464	3444
76 (076)	5411	3123	2587	2572	7336	4233	3507	3487
77 (077)	5475	3161	2616	2603	7422	4284	3547	3529
78 (078)	5539	3197	2648	2634	7509	4333	3589	3571
79 (079)	5603	3234	2679	2664	7596	4384	3631	3611
80 (080)	5667	3270	2708	2695	7682	4433	3671	3653
81 (081)	5731	3308	2739	2726	7769	4484	3713	3696
82 (082)	5795	3344	2770	2757	7856	4533	3756	3738
83 (083)	5859	3382	2800	2789	7942	4584	3796	3780
84 (084)	5923	3418	2831	2818	8029	4633	3838	3820
85 (085)	5987	3456	2862	2849	8116	4684	3880	3862
86 (086)	6056	3495	2895	2882	8209	4738	3924	3907
87 (087)	6120	3531	2925	2911	8296	4787	3964	3947
88 (088)	6184	3569	2956	2943	8382	4838	4007	3989
89 (089)	6248	3605	2987	2974	8469	4887	4049	4031
90 (090)	6311	3643	3016	3005	8556	4938	4089	4073
91 (091)	6375	3679	3048	3036	8642	4987	4131	4116
92 (092)	6439	3716	3079	3066	8729	5038	4173	4156
93 (093)	6503	3752	3108	3097	8816	5087	4213	4198
94 (094)	6567	3790	3139	3128	8902	5138	4256	4240

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	6631	3826	3170	3159	8989	5187	4298	4282
96 (096)	6695	3864	3200	3190	9076	5238	4338	4324
97 (097)	6759	3900	3231	3220	9162	5287	4380	4364
98 (098)	6828	3939	3264	3252	9256	5340	4424	4409
99 (099)	6892	3977	3295	3392	9342	5391	4467	4598
100 (901)	6956	4013	3325	3423	9429	5440	4507	4640
101 (101)	7020	4051	3474	3454	9516	5491	4709	4682
102 (102)	7084	4087	3503	3485	9602	5540	4749	4724
103 (103)	7148	4272	3534	3516	9689	5791	4791	4767
104 (104)	7211	4308	3566	3546	9776	5840	4833	4807
105 (105)	7275	4346	3595	3577	9862	5891	4873	4849
106 (106)	7610	4382	3626	3608	10316	5940	4916	4891
107 (107)	7674	4420	3657	3639	10402	5991	4958	4933
108 (108)	7738	4456	3689	3670	10489	6040	5000	4976
109 (109)	7802	4493	3718	3700	10576	6091	5040	5016
110 (110)	7866	4530	3749	3731	10662	6140	5082	5058
111 (111)	7933	4569	3782	3764	10753	6193	5127	5102
112 (112)	7997	4607	3811	3795	10840	6244	5167	5144
113 (113)	8062	4643	3843	3825	10929	6293	5209	5184
114 (114)	8126	4680	3874	3856	11016	6344	5251	5227
115 (115)	8190	4716	3903	3887	11102	6393	5291	5269
116 (116)	8254	4754	3934	3918	11189	6444	5333	5311
117 (117)	8318	4790	3966	3949	11276	6493	5376	5353

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	8382	4828	3995	3979	11362	6544	5416	5393
119 (119)	8446	4866	4026	4010	11449	6596	5458	5436
120 (120)	8510	4902	4057	4041	11536	6644	5500	5478
121 (121)	8574	4939	4089	4072	11622	6696	5542	5520
122 (122)	8638	4975	4118	4102	11709	6744	5582	5560
123 (123)	8705	5015	4151	4134	11800	6798	5627	5604
124 (124)	8769	5051	4182	4166	11887	6847	5669	5647
125 (125)	8833	5089	4211	4197	11973	6898	5709	5689
126 (126)	8897	5126	4243	4226	12060	6949	5751	5729
127 (127)	8961	5162	4274	4257	12147	6998	5793	5771
128 (128)	9025	5200	4303	4289	12233	7049	5833	5813
129 (129)	9089	5236	4334	4320	12320	7098	5876	5856
130 (130)	9152	5274	4366	4351	12407	7149	5918	5898
131 (131)	9218	5310	4395	4380	12496	7198	5958	5938
132 (132)	9282	5348	4426	4411	12582	7249	6000	5980
133 (133)	9346	5384	4457	4443	12669	7298	6042	6022
134 (134)	9410	5421	4487	4474	12756	7349	6082	6064
135 (135)	9477	5461	4520	4505	12847	7402	6127	6107
136 (136)	9541	5497	4551	4536	12933	7451	6169	6149
137 (137)	9605	5534	4582	4567	13020	7502	6211	6191
138 (138)	9669	5570	4611	4598	13107	7551	6251	6233
139 (139)	9733	5608	4643	4630	13193	7602	6293	6276
140 (140)	9797	5644	4674	4659	13280	7651	6336	6316

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	9861	5682	4703	4690	13367	7702	6376	6358
142 (142)	9925	5718	4734	4721	13453	7751	6418	6400
143 (143)	9989	5756	4766	4752	13540	7802	6460	6442
144 (144)	10052	5792	4795	4782	13627	7851	6500	6482
145 (145)	10116	5830	4826	4813	13713	7902	6542	6524
146 (146)	10180	5866	4857	4844	13800	7951	6584	6567
147 (147)	10249	5905	4889	4877	13893	8004	6627	6611
148 (148)	10313	5943	4920	4907	13980	8056	6669	6651
149 (149)	10377	5979	4951	4938	14067	8104	6711	6693
150 (150)	10441	6016	4982	4969	14153	8156	6753	6736
151 (151)	10505	6052	5011	5000	14240	8204	6793	6778
152 (152)	10569	6090	5043	5031	14327	8256	6836	6820
153 (153)	10633	6126	5074	5061	14413	8304	6878	6860
154 (154)	10697	6164	5103	5092	14500	8356	6918	6902
155 (155)	10761	6202	5134	5123	14587	8407	6960	6944
156 (156)	10825	6238	5166	5154	14673	8456	7002	6987
157 (157)	10889	6275	5195	5185	14760	8507	7042	7029
158 (158)	10952	6311	5226	5215	14847	8556	7084	7069
159 (159)	11016	6349	5257	5246	14933	8607	7127	7111
160 (160)	11085	6389	5289	5279	15027	8660	7169	7156
161 (161)	11149	6425	5320	5310	15113	8709	7211	7198
162 (162)	11213	6462	5351	5339	15200	8760	7253	7238
163 (163)	11277	6498	5380	5370	15287	8809	7293	7280

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	11341	6536	5411	5402	15373	8860	7336	7322
165 (165)	11405	6572	5443	5433	15460	8909	7378	7364
166 (166)	11469	6610	5474	5464	15547	8960	7420	7407
167 (167)	11533	6646	5503	5493	15633	9009	7460	7447
168 (168)	11597	6684	5534	5525	15720	9060	7502	7489
169 (169)	11661	6720	5566	5556	15807	9109	7544	7531
170 (170)	11725	6757	5595	5587	15893	9160	7584	7573
171 (171)	11789	6793	5626	5616	15980	9209	7627	7613
172 (172)	11857	6833	5659	5649	16073	9262	7671	7658
173 (173)	11921	6870	5689	5680	16160	9313	7711	7700
174 (174)	11985	6907	5720	5711	16247	9362	7753	7742
175 (175)	12049	6944	5751	5741	16333	9413	7796	7782
176 (176)	12113	6980	5780	5772	16420	9462	7836	7824
177 (177)	12177	7018	5811	5803	16507	9513	7878	7867
178 (178)	12241	7054	5843	5834	16593	9562	7920	7909
179 (179)	12305	7092	5874	5866	16680	9613	7962	7951
180 (180)	12369	7128	5903	5895	16767	9662	8002	7991
181 (181)	12433	7166	5934	5926	16853	9713	8044	8033
182 (182)	12497	7202	5966	5957	16940	9762	8087	8076
183 (183)	12561	7239	5995	5989	17027	9813	8127	8118
184 (184)	12630	7279	6028	6020	17120	9867	8171	8160
185 (185)	12693	7315	6059	6051	17207	9916	8213	8202

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	12757	7352	6089	6082	17293	9967	8253	8244
187 (187)	12821	7389	6120	6113	17380	10016	8296	8287
188 (188)	12885	7426	6151	6144	17467	10067	8338	8329
189 (189)	12949	7462	6180	6174	17553	10116	8378	8369
190 (190)	13013	7500	6211	6205	17640	10167	8420	8411
191 (191)	13077	7538	6243	6236	17727	10218	8462	8453
192 (192)	13141	7574	6274	6267	17813	10267	8504	8496
193 (193)	13205	7611	6303	6297	17900	10318	8544	8536
194 (194)	13269	7648	6334	6328	17987	10367	8587	8578
195 (195)	13333	7685	6366	6359	18073	10418	8629	8620
196 (196)	13402	7725	6397	6392	18167	10471	8671	8664
197 (197)	13466	7761	6428	6421	18253	10520	8713	8704
198 (198)	13530	7798	6459	6452	18340	10571	8756	8747
199 (199)	13593	7834	6489	6484	18427	10620	8796	8789
200 (902)	13657	7872	6520	6515	18513	10671	8838	8831
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	56	34	28	30	76	47	38	40

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	17	16	14	14
0,2 (002)	21	19	17	17
0,4 (004)	30	26	24	24
0,6 (006)	35	30	28	26
0,8 (008)	44	38	35	32
1 (010)	52	44	40	36
1,5 (015)	63	53	49	44
2 (020)	80	66	63	57
2,5 (025)	97	80	75	67
3 (030)	114	94	88	79
3,5 (035)	119	99	94	85
4 (040)	135	112	107	96
4,5 (045)	150	124	118	105
5 (050)	165	136	130	116
5,5 (055)	179	147	141	126
6 (060)	196	161	154	137
6,5 (065)	210	172	164	146
7 (070)	225	185	176	158
7,5 (075)	243	199	190	169
8 (080)	256	210	201	178
8,5 (085)	272	222	212	190
9 (090)	285	235	225	199
9,5 (095)	302	247	236	211
10 (110)	316	260	249	220

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	166	201	219	271	312

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	496	378	321	583,53	444,71	377,65	813,11	619,67	526,23	1102,22	840	713,33
2 (002)	555	409	341	652,94	481,18	401,18	909,84	670,49	559,02	1233,33	908,89	757,78
3 (003)	627	453	369	737,65	532,94	434,12	1027,87	742,62	604,92	1393,33	1006,67	820
4 (004)	675	464	377	794,12	545,88	443,53	1106,56	760,66	618,03	1500	1031,11	837,78
5 (005)	743	503	403	874,12	591,76	474,12	1218,03	824,59	660,66	1651,11	1117,78	895,56
6 (006)	820	540	452	964,71	635,29	531,76	1344,26	885,25	740,98	1822,22	1200	1004,44
7 (007)	884	597	476	1040	702,35	560	1449,18	978,69	780,33	1964,44	1326,67	1057,78
8 (008)	952	635	501	1120	747,06	589,41	1560,66	1040,98	821,31	2115,56	1411,11	1113,33
9 (009)	1016	673	526	1195,29	791,76	618,82	1665,57	1103,28	862,3	2257,78	1495,56	1168,89
10 (010)	1103	710	550	1297,65	835,29	647,06	1808,2	1163,93	901,64	2451,11	1577,78	1222,22
11 (011)	1151	740	571	1354,12	870,59	671,76	1886,89	1213,11	936,07	2557,78	1644,44	1268,89

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1199	771	591	1410,59	907,06	695,29	1965,57	1263,93	968,85	2664,44	1713,33	1313,33
13 (013)	1251	803	613	1471,76	944,71	721,18	2050,82	1316,39	1004,92	2780	1784,44	1362,22
14 (014)	1298	834	633	1527,06	981,18	744,71	2127,87	1367,21	1037,7	2884,44	1853,33	1406,67
15 (015)	1346	864	654	1583,53	1016,47	769,41	2206,56	1416,39	1072,13	2991,11	1920	1453,33
16 (016)	1394	895	674	1640	1052,94	792,94	2285,25	1467,21	1104,92	3097,78	1988,89	1497,78
17 (017)	1442	925	695	1696,47	1088,24	817,65	2363,93	1516,39	1139,34	3204,44	2055,56	1544,44
18 (018)	1489	956	715	1751,76	1124,71	841,18	2440,98	1567,21	1172,13	3308,89	2124,44	1588,89
19 (019)	1537	986	736	1808,24	1160	865,88	2519,67	1616,39	1206,56	3415,56	2191,11	1635,56
20 (020)	1585	1017	756	1864,71	1196,47	889,41	2598,36	1667,21	1239,34	3522,22	2260	1680
21 (021)	1670	1048	777	1964,71	1232,94	914,12	2737,7	1718,03	1273,77	3711,11	2328,89	1726,67
22 (022)	1718	1078	797	2021,18	1268,24	937,65	2816,39	1767,21	1306,56	3817,78	2395,56	1771,11
23 (023)	1765	1109	818	2076,47	1304,71	962,35	2893,44	1818,03	1340,98	3922,22	2464,44	1817,78
24 (024)	1813	1179	839	2132,94	1387,06	987,06	2972,13	1932,79	1375,41	4028,89	2620	1864,44
25 (025)	1865	1211	860	2194,12	1424,71	1011,76	3057,38	1985,25	1409,84	4144,44	2691,11	1911,11
26 (026)	1913	1242	881	2250,59	1461,18	1036,47	3136,07	2036,07	1444,26	4251,11	2760	1957,78
27 (027)	1960	1272	901	2305,88	1496,47	1060	3213,11	2085,25	1477,05	4355,56	2826,67	2002,22
28 (028)	2008	1303	922	2362,35	1532,94	1084,71	3291,8	2136,07	1511,48	4462,22	2895,56	2048,89
29 (029)	2056	1333	942	2418,82	1568,24	1108,24	3370,49	2185,25	1544,26	4568,89	2962,22	2093,33
30 (030)	2104	1364	963	2475,29	1604,71	1132,94	3449,18	2236,07	1578,69	4675,56	3031,11	2140
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	41	28	19	48	33	22	67	46	31	91	62	42

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	463	350	314	545	412	369	759	574	515	1029	778	698
2 (002)	512	381	333	602	448	392	839	625	546	1138	847	740
3 (003)	567	431	357	667	507	420	930	707	585	1260	958	793
4 (004)	595	436	361	700	513	425	975	715	592	1322	969	802
5 (005)	643	466	382	756	548	449	1054	764	626	1429	1036	849
6 (006)	691	497	403	813	585	474	1133	815	661	1536	1104	896
7 (007)	742	529	424	873	622	499	1216	867	695	1649	1176	942
8 (008)	802	560	445	944	659	524	1315	918	730	1782	1244	989
9 (009)	850	590	465	1000	694	547	1393	967	762	1889	1311	1033
10 (010)	897	621	486	1055	731	572	1470	1018	797	1993	1380	1080
11 (011)	945	652	506	1112	767	595	1549	1069	830	2100	1449	1124
12 (012)	993	682	552	1168	802	649	1628	1118	905	2207	1516	1227
13 (013)	1054	713	572	1240	839	673	1728	1169	938	2342	1584	1271
14 (014)	1102	763	593	1296	898	698	1807	1251	972	2449	1696	1318
15 (015)	1149	794	614	1352	934	722	1884	1302	1007	2553	1764	1364
16 (016)	1197	824	634	1408	969	746	1962	1351	1039	2660	1831	1409
17 (017)	1245	855	655	1465	1006	771	2041	1402	1074	2767	1900	1456
18 (018)	1293	885	675	1521	1041	794	2120	1451	1107	2873	1967	1500
19 (019)	1344	918	697	1581	1080	820	2203	1505	1143	2987	2040	1549
20 (020)	1416	948	717	1666	1115	844	2321	1554	1175	3147	2107	1593
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	28	19	48	33	22	67	46	31	91	62	42

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	459	349	313	540	411	368	752	572	513	1020	776	696
2 (002)	504	377	331	593	444	389	826	618	543	1120	838	736
3 (003)	559	428	355	658	504	418	916	702	582	1242	951	789
4 (004)	577	431	359	679	507	422	946	707	589	1282	958	798
5 (005)	627	460	378	738	541	445	1028	754	620	1393	1022	840
6 (006)	671	489	398	789	575	468	1100	802	652	1491	1087	884
7 (007)	714	518	417	840	609	491	1170	849	684	1587	1151	927
8 (008)	758	547	437	892	644	514	1243	897	716	1684	1216	971
9 (009)	806	577	458	948	679	539	1321	946	751	1791	1282	1018
10 (010)	861	606	477	1013	713	561	1411	993	782	1913	1347	1060
11 (011)	905	635	497	1065	747	585	1484	1041	815	2011	1411	1104
12 (012)	949	664	516	1116	781	607	1556	1089	846	2109	1476	1147
13 (013)	992	693	536	1167	815	631	1626	1136	879	2204	1540	1191
14 (014)	1036	722	556	1219	849	654	1698	1184	911	2302	1604	1236
15 (015)	1084	753	576	1275	886	678	1777	1234	944	2409	1673	1280
16 (016)	1141	781	621	1342	919	731	1870	1280	1018	2536	1736	1380
17 (017)	1185	810	641	1394	953	754	1943	1328	1051	2633	1800	1424
18 (018)	1228	859	660	1445	1011	776	2013	1408	1082	2729	1909	1467
19 (019)	1272	888	680	1496	1045	800	2085	1456	1115	2827	1973	1511
20 (020)	1316	917	699	1548	1079	822	2157	1503	1146	2924	2038	1553
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	27	19	46	32	22	64	44	31	87	60	42

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	139	219	253

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	420	419
2 (002)	444	438
3 (003)	504	462
4 (004)	527	481
5 (005)	557	505
6 (006)	585	528
7 (007)	614	551
8 (008)	643	575
9 (009)	671	598
10 (010)	700	621
11 (011)	723	641
12 (012)	747	660
13 (013)	772	681
14 (014)	795	700
15 (015)	819	720
16 (016)	842	739
17 (017)	866	759
18 (018)	890	779
19 (019)	913	798
20 (020)	937	818
21 (021)	960	908
22 (022)	984	928
23 (023)	1007	948
24 (024)	1031	967
25 (025)	1056	988
26 (026)	1079	1007
27 (027)	1103	1027
28 (028)	1127	1047
29 (029)	1150	1066
30 (030)	1174	1086
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	21	18

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	411	412
2 (002)	433	430
3 (003)	457	450
4 (004)	477	466
5 (005)	500	485
6 (006)	524	505
7 (007)	579	525
8 (008)	602	545
9 (009)	626	565
10 (010)	649	584
11 (011)	673	604
12 (012)	697	624
13 (013)	720	643
14 (014)	744	663
15 (015)	767	682
16 (016)	791	702
17 (017)	814	722
18 (018)	838	741
19 (019)	863	762
20 (020)	886	781
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	21	18

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	410	411
2 (002)	431	428
3 (003)	455	449
4 (004)	473	463
5 (005)	496	482
6 (006)	518	501
7 (007)	540	519
8 (008)	593	538
9 (009)	616	558
10 (010)	639	576
11 (011)	661	595
12 (012)	683	614
13 (013)	706	633
14 (014)	728	651
15 (015)	752	671
16 (016)	774	690
17 (017)	796	708
18 (018)	819	727
19 (019)	841	746
20 (020)	864	765
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	21	18

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	260	294

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	391	371
2 (002)	430	394
3 (003)	478	422
4 (004)	533	446
5 (005)	582	504
6 (006)	628	531
7 (007)	675	559
8 (008)	723	587
9 (009)	769	615
10 (010)	841	643
11 (011)	879	666
12 (012)	918	689
13 (013)	958	714
14 (014)	997	737
15 (015)	1035	760
16 (016)	1073	784
17 (017)	1112	807
18 (018)	1150	830
19 (019)	1189	853
20 (020)	1227	877
21 (021)	1266	900
22 (022)	1304	923
23 (023)	1342	947
24 (024)	1381	970
25 (025)	1421	994
26 (026)	1460	1018
27 (027)	1498	1041
28 (028)	1537	1064
29 (029)	1624	1087
30 (030)	1663	1111
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	22

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитаумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	375	362
2 (002)	411	384
3 (003)	452	408
4 (004)	483	428
5 (005)	522	451
6 (006)	560	474
7 (007)	601	499
8 (008)	655	522
9 (009)	693	545
10 (010)	732	597
11 (011)	770	620
12 (012)	809	644
13 (013)	847	667
14 (014)	885	690
15 (015)	924	714
16 (016)	962	737
17 (017)	1001	760
18 (018)	1039	783
19 (019)	1104	808
20 (020)	1143	831
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	22

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	373	361
2 (002)	407	382
3 (003)	448	406
4 (004)	477	424
5 (005)	514	447
6 (006)	550	469
7 (007)	587	491
8 (008)	623	513
9 (009)	662	536
10 (010)	714	559
11 (011)	750	581
12 (012)	786	603
13 (013)	823	654
14 (014)	859	676
15 (015)	898	699
16 (016)	934	722
17 (017)	971	744
18 (018)	1007	766
19 (019)	1043	788
20 (020)	1080	811
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	21

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	381	366
2 (002)	424	391
3 (003)	470	418
4 (004)	509	442
5 (005)	570	468
6 (006)	614	524
7 (007)	658	550
8 (008)	703	577
9 (009)	747	603
10 (010)	792	630
11 (011)	863	657
12 (012)	908	684
13 (013)	952	710
14 (014)	997	737
15 (015)	1041	764
16 (016)	1085	790
17 (017)	1130	817
18 (018)	1176	844
19 (019)	1221	871
20 (020)	1265	897
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	38	24

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	212	247

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	464	468	432	442	445	458
2 (002)	504	507	460	471	467	482
3 (003)	555	556	494	508	495	512
4 (004)	596	597	521	536	517	535
5 (005)	647	671	590	608	546	565
6 (006)	696	718	623	643	573	595
7 (007)	770	765	656	678	601	624
8 (008)	821	814	690	714	630	654
9 (009)	869	862	724	749	657	684
10 (010)	918	909	757	784	685	713
11 (011)	1038	1027	847	883	764	800
12 (012)	1085	1073	880	918	792	830
13 (013)	1134	1121	913	954	820	860
14 (014)	1181	1167	946	989	848	890
15 (015)	1227	1213	979	1024	876	920
16 (016)	1274	1259	1012	1059	904	950
17 (017)	1321	1305	1044	1094	932	980
18 (018)	1368	1351	1077	1129	960	1010
19 (019)	1415	1451	1110	1164	988	1040
20 (020)	1461	1497	1142	1199	1015	1070
21 (021)	1508	1543	1175	1234	1043	1100
22 (022)	1555	1589	1208	1269	1071	1130
23 (023)	1658	1635	1240	1304	1099	1160
24 (024)	1705	1681	1273	1339	1127	1190
25 (025)	1754	1729	1307	1376	1156	1221
26 (026)	1801	1774	1340	1411	1184	1251
27 (027)	1847	1820	1372	1446	1211	1281
28 (028)	1894	1866	1405	1480	1333	1410
29 (029)	1941	1912	1438	1515	1361	1440
30 (030)	1988	1958	1470	1550	1389	1470
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	36	26	28	22	24

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	263	293	321	335

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	471
4107-0101-1002	2	536
4107-0101-1003	3	601
4107-0101-1004	4	646
4107-0101-1005	5	708
4107-0101-1006	6	788
4107-0101-1007	7	848
4107-0101-1008	8	910
4107-0101-1009	9	970
4107-0101-1010	10	1030
4107-0101-1011	11	1093
4107-0101-1012	12	1184
4107-0101-1013	13	1244
4107-0101-1014	14	1306
4107-0101-1015	15	1366
4107-0101-1016	16	1426
4107-0101-1017	17	1489
4107-0101-1018	18	1549
4107-0101-1019	19	1609
4107-0101-1020	20	1671
4107-0101-1021	21	1722
4107-0101-1022	22	1773
4107-0101-1023	23	1886
4107-0101-1024	24	1936
4107-0101-1025	25	1987
4107-0101-1026	26	2038
4107-0101-1027	27	2089
4107-0101-1028	28	2139
4107-0101-1029	29	2190
4107-0101-1030	30	2241
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	51

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	452
4107-0201-1002	2	501
4107-0201-1003	3	555
4107-0201-1004	4	595
4107-0201-1005	5	657
4107-0201-1006	6	708
4107-0201-1007	7	761
4107-0201-1008	8	812
4107-0201-1009	9	863
4107-0201-1010	10	914
4107-0201-1011	11	965
4107-0201-1012	12	1035
4107-0201-1013	13	1086
4107-0201-1014	14	1137
4107-0201-1015	15	1187
4107-0201-1016	16	1238
4107-0201-1017	17	1289
4107-0201-1018	18	1340
4107-0201-1019	19	1393
4107-0201-1020	20	1444
4107-0201-1021	21	1494
4107-0201-1022	22	1545
4107-0201-1023	23	1627
4107-0201-1024	24	1678
4107-0201-1025	25	1729
4107-0201-1026	26	1780
4107-0201-1027	27	1830
4107-0201-1028	28	1881
4107-0201-1029	29	1932
4107-0201-1030	30	1983
4107-0201-1991	За каждый следующий км	51

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	450
4107-0301-1002	2	496
4107-0301-1003	3	550
4107-0301-1004	4	588
4107-0301-1005	5	637
4107-0301-1006	6	697
4107-0301-1007	7	745
4107-0301-1008	8	794
4107-0301-1009	9	844
4107-0301-1010	10	893
4107-0301-1011	11	941
4107-0301-1012	12	990
4107-0301-1013	13	1038
4107-0301-1014	14	1087
4107-0301-1015	15	1157
4107-0301-1016	16	1206
4107-0301-1017	17	1254
4107-0301-1018	18	1303
4107-0301-1019	19	1351
4107-0301-1020	20	1400
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	49

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	459
4107-0401-1002	2	515
4107-0401-1003	3	587
4107-0401-1004	4	637
4107-0401-1005	5	694
4107-0401-1006	6	752
4107-0401-1007	7	829
4107-0401-1008	8	887
4107-0401-1009	9	945
4107-0401-1010	10	1003
4107-0401-1011	11	1063
4107-0401-1012	12	1120
4107-0401-1013	13	1209
4107-0401-1014	14	1267
4107-0401-1015	15	1325
4107-0401-1016	16	1382
4107-0401-1017	17	1440
4107-0401-1018	18	1500
4107-0401-1019	19	1558
4107-0401-1020	20	1616
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	58

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	241

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	435	389	512	458	713	638	967	864
2 (002)	469	411	552	484	769	674	1042	913
3 (003)	515	443	606	521	844	726	1144	984
4 (004)	526	448	619	527	862	734	1169	996
5 (005)	566	476	666	560	928	780	1258	1058
6 (006)	626	503	736	592	1026	825	1391	1118
7 (007)	664	530	781	624	1089	869	1476	1178
8 (008)	705	586	829	689	1156	961	1567	1302
9 (009)	743	613	874	721	1218	1005	1651	1362
10 (010)	782	639	920	752	1282	1048	1738	1420
11 (011)	822	667	967	785	1348	1093	1827	1482
12 (012)	861	694	1013	816	1411	1138	1913	1542
13 (013)	899	721	1058	848	1474	1182	1998	1602
14 (014)	940	749	1106	881	1541	1228	2089	1664
15 (015)	978	775	1151	912	1603	1270	2173	1722
16 (016)	1059	802	1246	944	1736	1315	2353	1782
17 (017)	1099	830	1293	976	1802	1361	2442	1844
18 (018)	1138	856	1339	1007	1866	1403	2529	1902
19 (019)	1176	883	1384	1039	1928	1448	2613	1962
20 (020)	1217	911	1432	1072	1995	1493	2704	2024
21 (021)	1248	933	1468	1098	2046	1530	2773	2073
22 (022)	1279	955	1505	1124	2097	1566	2842	2122
23 (023)	1310	977	1541	1149	2148	1602	2911	2171
24 (024)	1342	998	1579	1174	2200	1636	2982	2218
25 (025)	1373	1020	1615	1200	2251	1672	3051	2267
26 (026)	1404	1042	1652	1226	2302	1708	3120	2316
27 (027)	1435	1064	1688	1252	2352	1744	3189	2364
28 (028)	1466	1086	1725	1278	2403	1780	3258	2413
29 (029)	1498	1108	1762	1304	2456	1816	3329	2462
30 (030)	1529	1130	1799	1329	2507	1852	3398	2511
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	22	36	26	51	36	69	49

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	420	379	494	446	689	621	933	842
2 (002)	450	399	529	469	738	654	1000	887
3 (003)	487	425	573	500	798	697	1082	944
4 (004)	494	428	581	504	810	702	1098	951
5 (005)	525	450	618	529	861	738	1167	1000
6 (006)	557	472	655	555	913	774	1238	1049
7 (007)	590	495	694	582	967	811	1311	1100
8 (008)	621	517	731	608	1018	848	1380	1149
9 (009)	652	539	767	634	1069	884	1449	1198
10 (010)	683	560	804	659	1120	918	1518	1244
11 (011)	714	582	840	685	1170	954	1587	1293
12 (012)	767	604	902	711	1257	990	1704	1342
13 (013)	798	626	939	736	1308	1026	1773	1391
14 (014)	829	648	975	762	1359	1062	1842	1440
15 (015)	860	698	1012	821	1410	1144	1911	1551
16 (016)	891	720	1048	847	1461	1180	1980	1600
17 (017)	923	742	1086	873	1513	1216	2051	1649
18 (018)	954	764	1122	899	1564	1252	2120	1698
19 (019)	987	787	1161	926	1618	1290	2193	1749
20 (020)	1018	809	1198	952	1669	1326	2262	1798
21 (021)	1049	831	1234	978	1720	1362	2331	1847
22 (022)	1080	853	1271	1004	1770	1398	2400	1896
23 (023)	1112	875	1308	1029	1823	1434	2471	1944
24 (024)	1143	897	1345	1055	1874	1470	2540	1993
25 (025)	1174	918	1381	1080	1925	1505	2609	2040
26 (026)	1205	940	1418	1106	1975	1541	2678	2089
27 (027)	1236	962	1454	1132	2026	1577	2747	2138
28 (028)	1268	984	1492	1158	2079	1613	2818	2187
29 (029)	1299	1006	1528	1184	2130	1649	2887	2236
30 (030)	1330	1028	1565	1209	2180	1685	2956	2284
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	22	36	26	51	36	69	49

Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	393	354	462	416	644	580	873	787
2 (002)	428	378	504	445	702	620	951	840
3 (003)	471	407	554	479	772	667	1047	904
4 (004)	485	415	571	488	795	680	1078	922
5 (005)	522	440	614	518	856	721	1160	978
6 (006)	559	466	658	548	916	764	1242	1036
7 (007)	605	491	712	578	992	805	1344	1091
8 (008)	642	517	755	608	1052	848	1427	1149
9 (009)	679	556	799	654	1113	911	1509	1236
10 (010)	715	582	841	685	1172	954	1589	1293
11 (011)	754	609	887	716	1236	998	1676	1353
12 (012)	791	634	931	746	1297	1039	1758	1409
13 (013)	827	659	973	775	1356	1080	1838	1464
14 (014)	864	685	1016	806	1416	1123	1920	1522
15 (015)	901	710	1060	835	1477	1164	2002	1578
16 (016)	938	736	1104	866	1538	1207	2084	1636
17 (017)	974	761	1146	895	1597	1248	2164	1691
18 (018)	1033	788	1215	927	1693	1292	2296	1751
19 (019)	1069	814	1258	958	1752	1334	2376	1809
20 (020)	1106	839	1301	987	1813	1375	2458	1864
21 (021)	1143	864	1345	1016	1874	1416	2540	1920
22 (022)	1180	890	1388	1047	1934	1459	2622	1978
23 (023)	1216	915	1431	1076	1993	1500	2702	2033
24 (024)	1253	941	1474	1107	2054	1543	2784	2091
25 (025)	1292	968	1520	1139	2118	1587	2871	2151
26 (026)	1328	993	1562	1168	2177	1628	2951	2207
27 (027)	1365	1019	1606	1199	2238	1670	3033	2264
28 (028)	1402	1044	1649	1228	2298	1711	3116	2320
29 (029)	1439	1069	1693	1258	2359	1752	3198	2376
30 (030)	1475	1095	1735	1288	2418	1795	3278	2433
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	26	44	31	61	43	82	58

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	227	243

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	391
4109-0101-1002	2	434
4109-0101-1003	3	468
4109-0101-1004	4	474
4109-0101-1005	5	505
4109-0101-1006	6	533
4109-0101-1007	7	562
4109-0101-1008	8	592
4109-0101-1009	9	621
4109-0101-1010	10	650
4109-0101-1011	11	680
4109-0101-1012	12	741
4109-0101-1013	13	769
4109-0101-1014	14	800
4109-0101-1015	15	828
4109-0101-1016	16	857
4109-0101-1017	17	887
4109-0101-1018	18	916
4109-0101-1019	19	945
4109-0101-1020	20	975
4109-0101-1021	21	998
4109-0101-1022	22	1020
4109-0101-1023	23	1043
4109-0101-1024	24	1066
4109-0101-1025	25	1089
4109-0101-1026	26	1111
4109-0101-1027	27	1134
4109-0101-1028	28	1157
4109-0101-1029	29	1179
4109-0101-1030	30	1202
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	23

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	379
4109-0201-1002	2	401
4109-0201-1003	3	428
4109-0201-1004	4	449
4109-0201-1005	5	472
4109-0201-1006	6	494
4109-0201-1007	7	519
4109-0201-1008	8	541
4109-0201-1009	9	564
4109-0201-1010	10	587
4109-0201-1011	11	609
4109-0201-1012	12	632
4109-0201-1013	13	655
4109-0201-1014	14	678
4109-0201-1015	15	700
4109-0201-1016	16	723
4109-0201-1017	17	746
4109-0201-1018	18	769
4109-0201-1019	19	793
4109-0201-1020	20	816
4109-0201-1021	21	838
4109-0201-1022	22	861
4109-0201-1023	23	884
4109-0201-1024	24	906
4109-0201-1025	25	961
4109-0201-1026	26	984
4109-0201-1027	27	1007
4109-0201-1028	28	1029
4109-0201-1029	29	1052
4109-0201-1030	30	1075
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	23

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	206

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	139	164	228	309
2 (002)	203	239	333	451
3 (003)	279	328	457	620
4 (004)	343	404	562	762
5 (005)	414	487	679	920
6 (006)	478	562	784	1062
7 (007)	548	645	898	1218
8 (008)	612	720	1003	1360
9 (009)	682	802	1118	1516
10 (010)	752	885	1233	1671
11 (011)	817	961	1339	1816
12 (012)	893	1051	1464	1984
13 (013)	957	1126	1569	2127
14 (014)	1015	1194	1664	2256
15 (015)	1103	1298	1808	2451
16 (016)	1162	1367	1905	2582
17 (017)	1226	1442	2010	2724
18 (018)	1284	1511	2105	2853
19 (019)	1384	1628	2269	3076
20 (020)	1448	1704	2374	3218
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	49	69	93

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	548	645	898	1218
2 (002)	612	720	1003	1360
3 (003)	682	802	1118	1516
4 (004)	752	885	1233	1671
5 (005)	817	961	1339	1816
6 (006)	893	1051	1464	1984
7 (007)	957	1126	1569	2127
8 (008)	1015	1194	1664	2256
9 (009)	1103	1298	1808	2451
10 (010)	1162	1367	1905	2582
11 (011)	1226	1442	2010	2724
12 (012)	1284	1511	2105	2853
13 (013)	1384	1628	2269	3076
14 (014)	1442	1696	2364	3204
15 (015)	1506	1772	2469	3347
16 (016)	1565	1841	2566	3478
17 (017)	1629	1916	2670	3620
18 (018)	1688	1986	2767	3751
19 (019)	1752	2061	2872	3893
20 (020)	1816	2136	2977	4036
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	49	69	93

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	175

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	478	478
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, доски, паркет, планки в связках до 30 кг	544	544
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	538	538
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	347	347
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	602	602
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	218	218
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	310	310
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	253	253
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	241	241
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	411	411
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	727	727
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	278	296
4131-0102-02	Шпалы, бруссы, дрова, рудстойка, балансы пропсы	370	559
4131-0102-03	Пиломатериалы	311	821
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	294	294
4131-0103-02	Металл листовой	246	246
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	243	243
4131-0103-04	Проволока в кругах	399	399
4131-0103-05	Конструкции металлические	261	261
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	65	488
4131-0104-02	Песок всякий	37	259
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	49	291
4131-0104-04	Глина сухая	55	300
4131-0104-05	Мусор строительный	17	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	581	399

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2017

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная