Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017
СЦПГ РК 8.04-12-2017

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.12.2017 ж. №307-НҚ бұйрығымен 01.01.2018 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.12.2017 года №307-НҚ с 01.01.2018 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения 1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями 10
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах 10
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов 13
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям 31
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей 49
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами 49
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров 49
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров 68
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов 69
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами 69
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах 69
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов 71
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям 71
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов 73
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами 73
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах 73
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах 74
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям 75
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов 75
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами 76
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах 76
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов 77
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям 78

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам ... 79
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов 79
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями ... 80
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями ... 80
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей ... 81
Раздел 07 Перевозка автоцистернами ... 81
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах ... 81
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов ... 82
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям ... 83
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам ... 84
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн ... 84
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами ... 85
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах ... 85
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов ... 86
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам ... 87
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов ... 88
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами ... 88
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах ... 88
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов ... 89
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов ... 89
Раздел 21 Перевозка тракторами ... 90
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами ... 90
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами ... 91
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора ... 91
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках ... 92
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы ... 92

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 13.00 – Южно-Казахстанская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м3	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м3	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м3	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м3	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борулин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обапол	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Кокс разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженые	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м3	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волокнистые, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и скрепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колено, раструб, патрубок, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 $м^3$;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командируемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	404	346	311	287	264	475	407	366	338	311
2 (002)	460	388	345	315	287	541	456	406	371	338
3 (003)	542	450	390	353	318	638	529	459	415	374
4 (004)	577	484	413	364	326	679	569	486	428	384
5 (005)	646	536	454	409	367	760	631	534	481	432
6 (006)	722	586	493	442	394	849	689	580	520	464
7 (007)	787	646	545	475	421	926	760	641	559	495
8 (008)	870	698	586	509	449	1024	821	689	599	528
9 (009)	935	748	625	541	476	1100	880	735	636	560
10 (010)	1000	815	664	591	503	1176	959	781	695	592
11 (011)	1050	854	695	618	526	1235	1005	818	727	619
12 (012)	1101	893	727	645	548	1295	1051	855	759	645
13 (013)	1179	934	760	673	572	1387	1099	894	792	673
14 (014)	1229	973	791	700	595	1446	1145	931	824	700
15 (015)	1280	1011	844	726	618	1506	1189	993	854	727
16 (016)	1331	1050	875	753	640	1566	1235	1029	886	753
17 (017)	1381	1088	907	780	663	1625	1280	1067	918	780
18 (018)	1432	1127	938	806	686	1685	1326	1104	948	807
19 (019)	1482	1166	970	833	709	1744	1372	1141	980	834
20 (020)	1533	1204	1001	860	731	1804	1416	1178	1012	860
21 (021)	1584	1243	1032	886	782	1864	1462	1214	1042	920
22 (022)	1634	1310	1064	913	805	1922	1541	1252	1074	947

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1685	1348	1095	940	827	1982	1586	1288	1106	973
24 (024)	1735	1387	1126	966	850	2041	1632	1325	1136	1000
25 (025)	1826	1428	1160	994	874	2148	1680	1365	1169	1028
26 (026)	1877	1467	1191	1021	897	2208	1726	1401	1201	1055
27 (027)	1928	1505	1223	1048	919	2268	1771	1439	1233	1081
28 (028)	1978	1544	1254	1074	942	2327	1816	1475	1264	1108
29 (029)	2029	1583	1285	1101	965	2387	1862	1512	1295	1135
30 (030)	2079	1621	1317	1163	988	2446	1907	1549	1368	1162
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	44	34	29	25	21	52	40	34	29	25

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	662	567	510	470	433	898	769	691	638	587
2 (002)	754	636	566	516	470	1022	862	767	700	638
3 (003)	889	738	639	579	521	1204	1000	867	784	707
4 (004)	946	793	677	597	534	1282	1076	918	809	724
5 (005)	1059	879	744	670	602	1436	1191	1009	909	816
6 (006)	1184	961	808	725	646	1604	1302	1096	982	876
7 (007)	1290	1059	893	779	690	1749	1436	1211	1056	936

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1426	1144	961	834	736	1933	1551	1302	1131	998
9 (009)	1533	1226	1025	887	780	2078	1662	1389	1202	1058
10 (010)	1639	1336	1089	969	825	2222	1811	1476	1313	1118
11 (011)	1721	1400	1139	1013	862	2333	1898	1544	1373	1169
12 (012)	1805	1464	1192	1057	898	2447	1984	1616	1433	1218
13 (013)	1933	1531	1246	1103	938	2620	2076	1689	1496	1271
14 (014)	2015	1595	1297	1148	975	2731	2162	1758	1556	1322
15 (015)	2098	1657	1384	1190	1013	2844	2247	1876	1613	1373
16 (016)	2182	1721	1434	1234	1049	2958	2333	1944	1673	1422
17 (017)	2264	1784	1487	1279	1087	3069	2418	2016	1733	1473
18 (018)	2348	1848	1538	1321	1125	3182	2504	2084	1791	1524
19 (019)	2430	1911	1590	1366	1162	3293	2591	2156	1851	1576
20 (020)	2513	1974	1641	1410	1198	3407	2676	2224	1911	1624
21 (021)	2597	2038	1692	1452	1282	3520	2762	2293	1969	1738
22 (022)	2679	2148	1744	1497	1320	3631	2911	2364	2029	1789
23 (023)	2762	2210	1795	1541	1356	3744	2996	2433	2089	1838
24 (024)	2844	2274	1846	1584	1393	3856	3082	2502	2147	1889
25 (025)	2993	2341	1902	1630	1433	4058	3173	2578	2209	1942
26 (026)	3077	2405	1952	1674	1470	4171	3260	2647	2269	1993
27 (027)	3161	2467	2005	1718	1507	4284	3344	2718	2329	2042
28 (028)	3243	2531	2056	1761	1544	4396	3431	2787	2387	2093
29 (029)	3326	2595	2107	1805	1582	4509	3518	2856	2447	2144
30 (030)	3408	2657	2159	1907	1620	4620	3602	2927	2584	2196
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	72	56	48	41	34	98	76	64	56	47

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	368	319	289	267	256	433	375	340	314	301
2 (002)	421	364	328	302	278	495	428	386	355	327
3 (003)	488	409	365	334	305	574	481	429	393	359
4 (004)	502	423	373	339	308	591	498	439	399	362
5 (005)	559	467	405	366	331	658	549	476	431	389
6 (006)	610	505	436	392	353	718	594	513	461	415
7 (007)	664	547	477	421	377	781	644	561	495	444
8 (008)	721	594	509	447	400	848	699	599	526	471
9 (009)	772	633	540	485	423	908	745	635	571	498
10 (010)	822	671	571	512	445	967	789	672	602	524
11 (011)	873	710	603	538	482	1027	835	709	633	567
12 (012)	935	749	634	565	505	1100	881	746	665	594
13 (013)	986	797	665	592	528	1160	938	782	696	621
14 (014)	1036	836	710	618	550	1219	984	835	727	647
15 (015)	1087	875	742	645	573	1279	1029	873	759	674
16 (016)	1137	913	773	672	596	1338	1074	909	791	701
17 (017)	1201	952	804	698	619	1413	1120	946	821	728
18 (018)	1252	990	836	725	641	1473	1165	984	853	754
19 (019)	1306	1032	869	753	665	1536	1214	1022	886	782
20 (020)	1357	1070	901	797	688	1596	1259	1060	938	809
21 (021)	1407	1127	932	824	711	1655	1326	1096	969	836
22 (022)	1458	1165	963	851	733	1715	1371	1133	1001	862

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1508	1204	995	877	756	1774	1416	1171	1032	889
24 (024)	1583	1243	1026	904	779	1862	1462	1207	1064	916
25 (025)	1633	1281	1079	931	801	1921	1507	1269	1095	942
26 (026)	1684	1320	1110	957	824	1981	1553	1306	1126	969
27 (027)	1734	1358	1142	984	847	2040	1598	1344	1158	996
28 (028)	1785	1397	1173	1011	870	2100	1644	1380	1189	1024
29 (029)	1836	1436	1204	1037	892	2160	1689	1416	1220	1049
30 (030)	1886	1474	1236	1064	915	2219	1734	1454	1252	1076
31 (031)	1940	1516	1269	1092	967	2282	1784	1493	1285	1138
32 (032)	1991	1582	1300	1119	989	2342	1861	1529	1316	1164
33 (033)	2041	1621	1332	1146	1012	2401	1907	1567	1348	1191
34 (034)	2092	1660	1363	1172	1035	2461	1953	1604	1379	1218
35 (035)	2180	1698	1395	1199	1058	2565	1998	1641	1411	1245
36 (036)	2230	1737	1426	1226	1080	2624	2044	1678	1442	1271
37 (037)	2281	1775	1457	1252	1103	2684	2088	1714	1473	1298
38 (038)	2331	1814	1489	1279	1126	2742	2134	1752	1505	1325
39 (039)	2382	1853	1520	1306	1149	2802	2180	1788	1536	1352
40 (040)	2433	1891	1551	1332	1171	2862	2225	1825	1567	1378
41 (041)	2483	1930	1583	1394	1194	2921	2271	1862	1640	1405
42 (042)	2534	1968	1614	1421	1217	2981	2315	1899	1672	1432
43 (043)	2588	2010	1648	1449	1241	3045	2365	1939	1705	1460
44 (044)	2639	2048	1679	1476	1263	3105	2409	1975	1736	1486
45 (045)	2689	2087	1710	1502	1286	3164	2455	2012	1767	1513

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2740	2126	1784	1529	1309	3224	2501	2099	1799	1540
47 (047)	2790	2164	1815	1556	1332	3282	2546	2135	1831	1567
48 (048)	2841	2203	1847	1582	1354	3342	2592	2173	1861	1593
49 (049)	2891	2241	1878	1609	1377	3401	2636	2209	1893	1620
50 (050)	2942	2280	1910	1636	1400	3461	2682	2247	1925	1647
51 (051)	2993	2319	1941	1662	1423	3521	2728	2284	1955	1674
52 (052)	3043	2413	1972	1689	1445	3580	2839	2320	1987	1700
53 (053)	3094	2452	2004	1716	1468	3640	2885	2358	2019	1727
54 (054)	3144	2490	2035	1742	1491	3699	2929	2394	2049	1754
55 (055)	3195	2529	2067	1769	1513	3759	2975	2432	2081	1780
56 (056)	3323	2570	2100	1797	1537	3909	3024	2471	2114	1808
57 (057)	3373	2609	2131	1824	1560	3968	3069	2507	2146	1835
58 (058)	3424	2648	2163	1850	1583	4028	3115	2545	2176	1862
59 (059)	3474	2686	2194	1877	1605	4087	3160	2581	2208	1888
60 (060)	3525	2725	2225	1904	1628	4147	3206	2618	2240	1915
61 (061)	3576	2763	2257	1930	1651	4207	3251	2655	2271	1942
62 (062)	3626	2802	2288	1957	1674	4266	3296	2692	2302	1969
63 (063)	3677	2841	2320	1984	1696	4326	3342	2729	2334	1995
64 (064)	3727	2879	2351	2010	1719	4385	3387	2766	2365	2022
65 (065)	3778	2918	2382	2037	1742	4445	3433	2802	2396	2049
66 (066)	3829	2956	2414	2064	1765	4505	3478	2840	2428	2076
67 (067)	3879	2995	2445	2090	1787	4564	3524	2876	2459	2102
68 (068)	3933	3036	2478	2119	1811	4627	3572	2915	2493	2131

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3984	3075	2510	2145	1834	4687	3618	2953	2524	2158
70 (070)	4035	3114	2541	2172	1857	4747	3664	2989	2555	2185
71 (071)	4085	3152	2572	2199	1879	4806	3708	3026	2587	2211
72 (072)	4136	3191	2604	2225	1902	4866	3754	3064	2618	2238
73 (073)	4186	3229	2635	2252	1925	4925	3799	3100	2649	2265
74 (074)	4237	3268	2667	2279	1948	4985	3845	3138	2681	2292
75 (075)	4287	3307	2698	2305	1970	5044	3891	3174	2712	2318
76 (076)	4338	3345	2729	2332	1993	5104	3935	3211	2744	2345
77 (077)	4389	3384	2761	2359	2016	5164	3981	3248	2775	2372
78 (078)	4439	3422	2792	2385	2038	5222	4026	3285	2806	2398
79 (079)	4490	3461	2824	2412	2144	5282	4072	3322	2838	2522
80 (080)	4544	3502	2857	2440	2168	5346	4120	3361	2871	2551
81 (081)	4595	3541	2888	2467	2190	5406	4166	3398	2902	2576
82 (082)	4645	3580	2920	2493	2213	5465	4212	3435	2933	2604
83 (083)	4696	3618	2951	2520	2236	5525	4256	3472	2965	2631
84 (084)	4746	3657	2982	2547	2259	5584	4302	3508	2996	2658
85 (085)	4797	3695	3014	2573	2281	5644	4347	3546	3027	2684
86 (086)	4848	3734	3045	2600	2304	5704	4393	3582	3059	2711
87 (087)	4898	3773	3077	2627	2327	5762	4439	3620	3091	2738
88 (088)	4949	3811	3108	2653	2350	5822	4484	3656	3121	2765
89 (089)	4999	3850	3139	2784	2372	5881	4529	3693	3275	2791
90 (090)	5050	3888	3171	2810	2395	5941	4574	3731	3306	2818

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5100	3927	3202	2837	2418	6000	4620	3767	3338	2845
92 (092)	5155	3968	3235	2865	2442	6065	4668	3806	3371	2873
93 (093)	5205	4007	3392	2892	2464	6124	4714	3991	3402	2899
94 (094)	5256	4046	3424	2919	2487	6184	4760	4028	3434	2926
95 (095)	5306	4084	3455	2945	2510	6242	4805	4065	3465	2953
96 (096)	5357	4123	3486	2972	2532	6302	4851	4101	3496	2979
97 (097)	5408	4161	3518	2999	2555	6362	4895	4139	3528	3006
98 (098)	5458	4200	3549	3025	2578	6421	4941	4175	3559	3033
99 (099)	5509	4239	3581	3052	2601	6481	4987	4213	3591	3060
100 (901)	5559	4443	3612	3079	2623	6540	5227	4249	3622	3086
101 (101)	5610	4481	3643	3105	2646	6600	5272	4286	3653	3113
102 (102)	5661	4520	3675	3132	2669	6660	5318	4324	3685	3140
103 (103)	5928	4559	3706	3159	2692	6974	5364	4360	3716	3167
104 (104)	5979	4597	3738	3185	2714	7034	5408	4398	3747	3193
105 (105)	6033	4638	3771	3214	2738	7098	5456	4436	3781	3221
106 (106)	6084	4677	3802	3240	2761	7158	5502	4473	3812	3248
107 (107)	6134	4716	3834	3267	2784	7216	5548	4511	3844	3275
108 (108)	6185	4754	3865	3294	2806	7276	5593	4547	3875	3301
109 (109)	6236	4793	3896	3320	2829	7336	5639	4584	3906	3328
110 (110)	6286	4831	3928	3347	2852	7395	5684	4621	3938	3355
111 (111)	6337	4870	3959	3374	2875	7455	5729	4658	3969	3382
112 (112)	6387	4909	3991	3400	2897	7514	5775	4695	4000	3408
113 (113)	6438	4947	4022	3427	2920	7574	5820	4732	4032	3435

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6488	4986	4053	3454	2943	7633	5866	4768	4064	3462
115 (115)	6539	5024	4085	3480	2966	7693	5911	4806	4094	3489
116 (116)	6590	5063	4116	3507	2988	7753	5956	4842	4126	3515
117 (117)	6644	5104	4149	3535	3012	7816	6005	4881	4159	3544
118 (118)	6694	5143	4181	3562	3035	7875	6051	4919	4191	3571
119 (119)	6745	5182	4212	3588	3057	7935	6096	4955	4221	3596
120 (120)	6796	5220	4244	3615	3080	7995	6141	4993	4253	3624
121 (121)	6846	5259	4275	3642	3103	8054	6187	5029	4285	3651
122 (122)	6897	5297	4306	3668	3126	8114	6232	5066	4315	3678
123 (123)	6947	5336	4338	3695	3148	8173	6278	5104	4347	3704
124 (124)	6998	5375	4369	3722	3171	8233	6324	5140	4379	3731
125 (125)	7049	5413	4400	3748	3194	8293	6368	5176	4409	3758
126 (126)	7099	5452	4432	3775	3217	8352	6414	5214	4441	3785
127 (127)	7150	5490	4463	3802	3239	8412	6459	5251	4473	3811
128 (128)	7200	5529	4495	3828	3262	8471	6505	5288	4504	3838
129 (129)	7255	5570	4528	3857	3286	8535	6553	5327	4538	3866
130 (130)	7305	5609	4559	3883	3309	8594	6599	5364	4568	3893
131 (131)	7356	5648	4591	3910	3331	8654	6645	5401	4600	3919
132 (132)	7406	5686	4622	3937	3354	8713	6689	5438	4632	3946
133 (133)	7457	5725	4653	3963	3377	8773	6735	5474	4662	3973
134 (134)	7507	5763	4685	3990	3400	8832	6780	5512	4694	4000
135 (135)	7558	5802	4716	4017	3422	8892	6826	5548	4726	4026
136 (136)	7609	5841	4748	4043	3445	8952	6872	5586	4756	4053

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7659	5879	4779	4070	3468	9011	6916	5622	4788	4080
138 (138)	7710	5918	4810	4097	3491	9071	6962	5659	4820	4107
139 (139)	7760	5956	4842	4123	3513	9129	7007	5696	4851	4133
140 (140)	7811	5995	4873	4150	3536	9189	7053	5733	4882	4160
141 (141)	7865	6036	4906	4178	3560	9253	7101	5772	4915	4188
142 (142)	7916	6075	4938	4205	3582	9313	7147	5809	4947	4214
143 (143)	7966	6114	4969	4231	3605	9372	7193	5846	4978	4241
144 (144)	8017	6152	5001	4258	3628	9432	7238	5884	5009	4268
145 (145)	8068	6191	5032	4285	3651	9492	7284	5920	5041	4295
146 (146)	8118	6229	5063	4311	3673	9551	7328	5956	5072	4321
147 (147)	8169	6268	5095	4338	3696	9611	7374	5994	5104	4348
148 (148)	8219	6307	5126	4365	3719	9669	7420	6031	5135	4375
149 (149)	8270	6345	5158	4391	3742	9729	7465	6068	5166	4402
150 (150)	8320	6384	5189	4418	3764	9788	7511	6105	5198	4428
151 (151)	8371	6422	5220	4445	3787	9848	7555	6141	5229	4455
152 (152)	8422	6461	5252	4471	3810	9908	7601	6179	5260	4482
153 (153)	8472	6500	5283	4498	3833	9967	7647	6215	5292	4509
154 (154)	8526	6541	5316	4526	3856	10031	7695	6254	5325	4536
155 (155)	8577	6580	5348	4553	3879	10091	7741	6292	5356	4564
156 (156)	8628	6618	5379	4580	3902	10151	7786	6328	5388	4591
157 (157)	8678	6657	5410	4606	3925	10209	7832	6365	5419	4618
158 (158)	8729	6695	5442	4633	3947	10269	7876	6402	5451	4644
159 (159)	8779	6734	5473	4660	3970	10328	7922	6439	5482	4671

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8830	6773	5505	4686	3993	10388	7968	6476	5513	4698
161 (161)	8881	6811	5536	4713	4015	10448	8013	6513	5545	4724
162 (162)	8931	6850	5567	4740	4038	10507	8059	6549	5576	4751
163 (163)	8982	6888	5599	4766	4061	10567	8104	6587	5607	4778
164 (164)	9032	6927	5630	4793	4084	10626	8149	6624	5639	4805
165 (165)	9083	6966	5662	4820	4106	10686	8195	6661	5671	4831
166 (166)	9137	7007	5695	4848	4130	10749	8244	6700	5704	4859
167 (167)	9188	7046	5726	4875	4153	10809	8289	6736	5735	4886
168 (168)	9238	7084	5758	4901	4176	10868	8334	6774	5766	4913
169 (169)	9289	7123	5789	4928	4198	10928	8380	6811	5798	4939
170 (170)	9339	7161	5820	4955	4221	10987	8425	6847	5829	4966
171 (171)	9390	7200	5852	4981	4244	11047	8471	6885	5860	4993
172 (172)	9441	7239	5883	5008	4267	11107	8516	6921	5892	5020
173 (173)	9491	7277	5915	5035	4289	11166	8561	6959	5924	5046
174 (174)	9542	7316	5946	5061	4312	11226	8607	6995	5954	5073
175 (175)	9592	7354	5977	5088	4335	11285	8652	7032	5986	5100
176 (176)	9643	7393	6009	5115	4358	11345	8698	7069	6018	5127
177 (177)	9694	7432	6040	5141	4380	11405	8744	7106	6048	5153
178 (178)	9748	7473	6073	5169	4404	11468	8792	7145	6081	5181
179 (179)	9798	7512	6105	5196	4427	11527	8838	7182	6113	5208
180 (180)	9849	7550	6136	5223	4450	11587	8882	7219	6145	5235
181 (181)	9899	7589	6168	5249	4472	11646	8928	7256	6175	5261
182 (182)	9950	7627	6199	5276	4495	11706	8973	7293	6207	5288

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10001	7666	6230	5303	4518	11766	9019	7329	6239	5315
184 (184)	10051	7705	6262	5329	4540	11825	9065	7367	6269	5341
185 (185)	10102	7743	6293	5356	4563	11885	9109	7404	6301	5368
186 (186)	10152	7782	6324	5383	4586	11944	9155	7440	6333	5395
187 (187)	10203	7820	6356	5409	4609	12004	9200	7478	6364	5422
188 (188)	10254	7859	6387	5436	4631	12064	9246	7514	6395	5448
189 (189)	10304	7898	6419	5463	4654	12122	9292	7552	6427	5475
190 (190)	10358	7939	6452	5491	4678	12186	9340	7591	6460	5504
191 (191)	10409	7978	6483	5518	4701	12246	9386	7627	6492	5531
192 (192)	10460	8016	6515	5544	4723	12306	9431	7665	6522	5556
193 (193)	10510	8055	6546	5571	4746	12365	9476	7701	6554	5584
194 (194)	10561	8093	6577	5598	4769	12425	9521	7738	6586	5611
195 (195)	10611	8132	6609	5624	4792	12484	9567	7775	6616	5638
196 (196)	10662	8171	6640	5651	4814	12544	9613	7812	6648	5664
197 (197)	10712	8209	6672	5678	4837	12602	9658	7849	6680	5691
198 (198)	10763	8248	6703	5704	4860	12662	9704	7886	6711	5718
199 (199)	10814	8286	6734	5731	4883	12722	9748	7922	6742	5745
200 (902)	10864	8325	6766	5758	4905	12781	9794	7960	6774	5771
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	44	34	29	25	21	52	40	34	29	25

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	603	523	474	438	420	818	709	642	593	569
2 (002)	690	597	538	495	456	936	809	729	671	618
3 (003)	800	670	598	548	500	1084	909	811	742	678
4 (004)	823	693	611	556	505	1116	940	829	753	684
5 (005)	916	766	664	600	543	1242	1038	900	813	736
6 (006)	1000	828	715	643	579	1356	1122	969	871	784
7 (007)	1089	897	782	690	618	1476	1216	1060	936	838
8 (008)	1182	974	834	733	656	1602	1320	1131	993	889
9 (009)	1266	1038	885	795	693	1716	1407	1200	1078	940
10 (010)	1348	1100	936	839	730	1827	1491	1269	1138	989
11 (011)	1431	1164	989	882	790	1940	1578	1340	1196	1071
12 (012)	1533	1228	1039	926	828	2078	1664	1409	1256	1122
13 (013)	1616	1307	1090	970	866	2191	1771	1478	1316	1173
14 (014)	1698	1370	1164	1013	902	2302	1858	1578	1373	1222
15 (015)	1782	1434	1216	1057	939	2416	1944	1649	1433	1273
16 (016)	1864	1497	1267	1102	977	2527	2029	1718	1493	1324
17 (017)	1969	1561	1318	1144	1015	2669	2116	1787	1551	1376
18 (018)	2052	1623	1370	1189	1051	2782	2200	1858	1611	1424
19 (019)	2141	1692	1425	1234	1090	2902	2293	1931	1673	1478
20 (020)	2225	1754	1477	1307	1128	3016	2378	2002	1771	1529
21 (021)	2307	1848	1528	1351	1166	3127	2504	2071	1831	1580
22 (022)	2390	1910	1579	1395	1202	3240	2589	2140	1891	1629

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2472	1974	1631	1438	1239	3351	2676	2211	1949	1680
24 (024)	2595	2038	1682	1482	1277	3518	2762	2280	2009	1731
25 (025)	2677	2100	1769	1526	1313	3629	2847	2398	2069	1780
26 (026)	2761	2164	1820	1569	1351	3742	2933	2467	2127	1831
27 (027)	2843	2226	1872	1613	1389	3853	3018	2538	2187	1882
28 (028)	2926	2290	1923	1657	1426	3967	3104	2607	2247	1933
29 (029)	3010	2354	1974	1700	1462	4080	3191	2676	2304	1982
30 (030)	3092	2416	2026	1744	1500	4191	3276	2747	2364	2033
31 (031)	3180	2485	2080	1790	1585	4311	3369	2820	2427	2149
32 (032)	3264	2593	2131	1834	1621	4424	3516	2889	2487	2198
33 (033)	3346	2657	2184	1879	1659	4536	3602	2960	2547	2249
34 (034)	3430	2721	2234	1921	1697	4649	3689	3029	2604	2300
35 (035)	3574	2784	2287	1966	1734	4844	3773	3100	2664	2351
36 (036)	3656	2848	2338	2010	1770	4956	3860	3169	2724	2400
37 (037)	3739	2910	2389	2052	1808	5069	3944	3238	2782	2451
38 (038)	3821	2974	2441	2097	1846	5180	4031	3309	2842	2502
39 (039)	3905	3038	2492	2141	1884	5293	4118	3378	2902	2553
40 (040)	3989	3100	2543	2184	1920	5407	4202	3447	2960	2602
41 (041)	4070	3164	2595	2285	1957	5518	4289	3518	3098	2653
42 (042)	4154	3226	2646	2330	1995	5631	4373	3587	3158	2704
43 (043)	4243	3295	2702	2375	2034	5751	4467	3662	3220	2758
44 (044)	4326	3357	2752	2420	2070	5864	4551	3731	3280	2807
45 (045)	4408	3421	2803	2462	2108	5976	4638	3800	3338	2858

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4492	3485	2925	2507	2146	6089	4724	3964	3398	2909
47 (047)	4574	3548	2975	2551	2184	6200	4809	4033	3458	2960
48 (048)	4657	3611	3028	2593	2220	6313	4896	4104	3516	3009
49 (049)	4739	3674	3079	2638	2257	6424	4980	4173	3576	3060
50 (050)	4823	3738	3131	2682	2295	6538	5067	4244	3636	3111
51 (051)	4907	3802	3182	2725	2333	6651	5153	4313	3693	3162
52 (052)	4989	3956	3233	2769	2369	6762	5362	4382	3753	3211
53 (053)	5072	4020	3285	2813	2407	6876	5449	4453	3813	3262
54 (054)	5154	4082	3336	2856	2444	6987	5533	4522	3871	3313
55 (055)	5238	4146	3389	2900	2480	7100	5620	4593	3931	3362
56 (056)	5448	4213	3443	2946	2520	7384	5711	4667	3993	3416
57 (057)	5530	4277	3493	2990	2557	7496	5798	4736	4053	3467
58 (058)	5613	4341	3546	3033	2595	7609	5884	4807	4111	3518
59 (059)	5695	4403	3597	3077	2631	7720	5969	4876	4171	3567
60 (060)	5779	4467	3648	3121	2669	7833	6056	4944	4231	3618
61 (061)	5862	4530	3700	3164	2707	7947	6140	5016	4289	3669
62 (062)	5944	4593	3751	3208	2744	8058	6227	5084	4349	3720
63 (063)	6028	4657	3803	3252	2780	8171	6313	5156	4409	3769
64 (064)	6110	4720	3854	3295	2818	8282	6398	5224	4467	3820
65 (065)	6193	4784	3905	3339	2856	8396	6484	5293	4527	3871
66 (066)	6277	4846	3957	3384	2893	8509	6569	5364	4587	3922
67 (067)	6359	4910	4008	3426	2930	8620	6656	5433	4644	3971
68 (068)	6448	4977	4062	3474	2969	8740	6747	5507	4709	4024

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6531	5041	4115	3516	3007	8853	6833	5578	4767	4076
70 (070)	6615	5105	4166	3561	3044	8967	6920	5647	4827	4127
71 (071)	6697	5167	4216	3605	3080	9078	7004	5716	4887	4176
72 (072)	6780	5231	4269	3648	3118	9191	7091	5787	4944	4227
73 (073)	6862	5293	4320	3692	3156	9302	7176	5856	5004	4278
74 (074)	6946	5357	4372	3736	3193	9416	7262	5927	5064	4329
75 (075)	7028	5421	4423	3779	3230	9527	7349	5996	5122	4378
76 (076)	7111	5484	4474	3823	3267	9640	7433	6064	5182	4429
77 (077)	7195	5548	4526	3867	3305	9753	7520	6136	5242	4480
78 (078)	7277	5610	4577	3910	3341	9864	7604	6204	5300	4529
79 (079)	7361	5674	4630	3954	3515	9978	7691	6276	5360	4764
80 (080)	7449	5741	4684	4000	3554	10098	7782	6349	5422	4818
81 (081)	7533	5805	4734	4044	3590	10211	7869	6418	5482	4867
82 (082)	7615	5869	4787	4087	3628	10322	7956	6489	5540	4918
83 (083)	7698	5931	4838	4131	3666	10436	8040	6558	5600	4969
84 (084)	7780	5995	4889	4175	3703	10547	8127	6627	5660	5020
85 (085)	7864	6057	4941	4218	3739	10660	8211	6698	5718	5069
86 (086)	7948	6121	4992	4262	3777	10773	8298	6767	5778	5120
87 (087)	8030	6185	5044	4307	3815	10884	8384	6838	5838	5171
88 (088)	8113	6248	5095	4349	3852	10998	8469	6907	5896	5222
89 (089)	8195	6311	5146	4564	3889	11109	8556	6976	6187	5271
90 (090)	8279	6374	5198	4607	3926	11222	8640	7047	6244	5322

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	8361	6438	5249	4651	3964	11333	8727	7116	6304	5373
92 (092)	8451	6505	5303	4697	4003	11456	8818	7189	6367	5427
93 (093)	8533	6569	5561	4741	4039	11567	8904	7538	6427	5476
94 (094)	8616	6633	5613	4785	4077	11680	8991	7609	6487	5527
95 (095)	8698	6695	5664	4828	4115	11791	9076	7678	6544	5578
96 (096)	8782	6759	5715	4872	4151	11904	9162	7747	6604	5627
97 (097)	8866	6821	5767	4916	4189	12018	9247	7818	6664	5678
98 (098)	8948	6885	5818	4959	4226	12129	9333	7887	6722	5729
99 (099)	9031	6949	5870	5003	4264	12242	9420	7958	6782	5780
100 (901)	9113	7284	5921	5048	4300	12353	9873	8027	6842	5829
101 (101)	9197	7346	5972	5090	4338	12467	9958	8096	6900	5880
102 (102)	9280	7410	6025	5134	4375	12580	10044	8167	6960	5931
103 (103)	9718	7474	6075	5179	4413	13173	10131	8236	7020	5982
104 (104)	9802	7536	6128	5221	4449	13287	10216	8307	7078	6031
105 (105)	9890	7603	6182	5269	4489	13407	10307	8380	7142	6084
106 (106)	9974	7667	6233	5311	4526	13520	10393	8449	7200	6136
107 (107)	10056	7731	6285	5356	4564	13631	10480	8520	7260	6187
108 (108)	10139	7793	6336	5400	4600	13744	10564	8589	7320	6236
109 (109)	10223	7857	6387	5443	4638	13858	10651	8658	7378	6287
110 (110)	10305	7920	6439	5487	4675	13969	10736	8729	7438	6338
111 (111)	10389	7984	6490	5531	4713	14082	10822	8798	7498	6389
112 (112)	10470	8048	6543	5574	4749	14193	10909	8869	7556	6438
113 (113)	10554	8110	6593	5618	4787	14307	10993	8938	7616	6489

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	10636	8174	6644	5662	4825	14418	11080	9007	7676	6540
115 (115)	10720	8236	6697	5705	4862	14531	11164	9078	7733	6591
116 (116)	10803	8300	6748	5749	4898	14644	11251	9147	7793	6640
117 (117)	10892	8367	6802	5795	4938	14764	11342	9220	7856	6693
118 (118)	10974	8431	6854	5839	4975	14876	11429	9291	7916	6744
119 (119)	11057	8495	6905	5882	5011	14989	11516	9360	7973	6793
120 (120)	11141	8557	6957	5926	5049	15102	11600	9431	8033	6844
121 (121)	11223	8621	7008	5970	5087	15213	11687	9500	8093	6896
122 (122)	11307	8684	7059	6013	5125	15327	11771	9569	8151	6947
123 (123)	11389	8748	7111	6057	5161	15438	11858	9640	8211	6996
124 (124)	11472	8811	7162	6102	5198	15551	11944	9709	8271	7047
125 (125)	11556	8874	7213	6144	5236	15664	12029	9778	8329	7098
126 (126)	11638	8938	7266	6189	5274	15776	12116	9849	8389	7149
127 (127)	11721	9000	7316	6233	5310	15889	12200	9918	8449	7198
128 (128)	11803	9064	7369	6275	5348	16000	12287	9989	8507	7249
129 (129)	11893	9131	7423	6323	5387	16122	12378	10062	8571	7302
130 (130)	11975	9195	7474	6366	5425	16233	12464	10131	8629	7353
131 (131)	12059	9259	7526	6410	5461	16347	12551	10202	8689	7402
132 (132)	12141	9321	7577	6454	5498	16458	12636	10271	8749	7453
133 (133)	12225	9385	7628	6497	5536	16571	12722	10340	8807	7504
134 (134)	12307	9448	7680	6541	5574	16682	12807	10411	8867	7556
135 (135)	12390	9511	7731	6585	5610	16796	12893	10480	8927	7604
136 (136)	12474	9575	7784	6628	5648	16909	12980	10551	8984	7656

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	12556	9638	7834	6672	5685	17020	13064	10620	9044	7707
138 (138)	12639	9702	7885	6716	5723	17133	13151	10689	9104	7758
139 (139)	12721	9764	7938	6759	5759	17244	13236	10760	9162	7807
140 (140)	12805	9828	7989	6803	5797	17358	13322	10829	9222	7858
141 (141)	12893	9895	8043	6849	5836	17478	13413	10902	9284	7911
142 (142)	12977	9959	8095	6893	5872	17591	13500	10973	9344	7960
143 (143)	13059	10023	8146	6936	5910	17702	13587	11042	9402	8011
144 (144)	13143	10085	8198	6980	5948	17816	13671	11113	9462	8062
145 (145)	13226	10149	8249	7025	5985	17929	13758	11182	9522	8113
146 (146)	13308	10211	8300	7067	6021	18040	13842	11251	9580	8162
147 (147)	13392	10275	8352	7111	6059	18153	13929	11322	9640	8213
148 (148)	13474	10339	8403	7156	6097	18264	14016	11391	9700	8264
149 (149)	13557	10402	8456	7198	6134	18378	14100	11462	9758	8316
150 (150)	13639	10466	8507	7243	6170	18489	14187	11531	9818	8364
151 (151)	13723	10528	8557	7287	6208	18602	14271	11600	9878	8416
152 (152)	13807	10592	8610	7330	6246	18716	14358	11671	9936	8467
153 (153)	13889	10656	8661	7374	6284	18827	14444	11740	9996	8518
154 (154)	13977	10723	8715	7420	6321	18947	14536	11813	10058	8569
155 (155)	14061	10787	8767	7464	6359	19060	14622	11884	10118	8620
156 (156)	14144	10849	8818	7508	6397	19173	14707	11953	10178	8671
157 (157)	14226	10913	8869	7551	6434	19284	14793	12022	10236	8722
158 (158)	14310	10975	8921	7595	6470	19398	14878	12093	10296	8771
159 (159)	14392	11039	8972	7639	6508	19509	14964	12162	10356	8822

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	14475	11103	9025	7682	6546	19622	15051	12233	10413	8873
161 (161)	14559	11166	9075	7726	6582	19736	15136	12302	10473	8922
162 (162)	14641	11230	9126	7770	6620	19847	15222	12371	10533	8973
163 (163)	14725	11292	9179	7813	6657	19960	15307	12442	10591	9024
164 (164)	14807	11356	9230	7857	6695	20071	15393	12511	10651	9076
165 (165)	14890	11420	9282	7902	6731	20184	15480	12582	10711	9124
166 (166)	14979	11487	9336	7948	6770	20304	15571	12656	10773	9178
167 (167)	15062	11551	9387	7992	6808	20418	15658	12724	10833	9229
168 (168)	15144	11613	9439	8034	6846	20529	15742	12796	10891	9280
169 (169)	15228	11677	9490	8079	6882	20642	15829	12864	10951	9329
170 (170)	15310	11739	9541	8123	6920	20753	15913	12933	11011	9380
171 (171)	15393	11803	9593	8166	6957	20867	16000	13004	11069	9431
172 (172)	15477	11867	9644	8210	6995	20980	16087	13073	11129	9482
173 (173)	15559	11930	9697	8254	7031	21091	16171	13144	11189	9531
174 (174)	15643	11993	9748	8297	7069	21204	16258	13213	11247	9582
175 (175)	15725	12056	9798	8341	7107	21316	16342	13282	11307	9633
176 (176)	15808	12120	9851	8385	7144	21429	16429	13353	11367	9684
177 (177)	15892	12184	9902	8428	7180	21542	16516	13422	11424	9733
178 (178)	15980	12251	9956	8474	7220	21662	16607	13496	11487	9787
179 (179)	16062	12315	10008	8518	7257	21773	16693	13567	11547	9838
180 (180)	16146	12377	10059	8562	7295	21887	16778	13636	11607	9889
181 (181)	16228	12441	10111	8605	7331	21998	16864	13707	11664	9938
182 (182)	16311	12503	10162	8649	7369	22111	16949	13776	11724	9989

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	16395	12567	10213	8693	7407	22224	17036	13844	11784	10040
184 (184)	16477	12631	10266	8736	7443	22336	17122	13916	11842	10089
185 (185)	16561	12693	10316	8780	7480	22449	17207	13984	11902	10140
186 (186)	16643	12757	10367	8825	7518	22560	17293	14053	11962	10191
187 (187)	16726	12820	10420	8867	7556	22673	17378	14124	12020	10242
188 (188)	16810	12884	10470	8911	7592	22787	17464	14193	12080	10291
189 (189)	16892	12948	10523	8956	7630	22898	17551	14264	12140	10342
190 (190)	16980	13015	10577	9002	7669	23018	17642	14338	12202	10396
191 (191)	17064	13079	10628	9046	7707	23131	17729	14407	12262	10447
192 (192)	17148	13141	10680	9089	7743	23244	17813	14478	12320	10496
193 (193)	17230	13205	10731	9133	7780	23356	17900	14547	12380	10547
194 (194)	17313	13267	10782	9177	7818	23469	17984	14616	12440	10598
195 (195)	17395	13331	10834	9220	7856	23580	18071	14687	12498	10649
196 (196)	17479	13395	10885	9264	7892	23693	18158	14756	12558	10698
197 (197)	17561	13457	10938	9308	7930	23804	18242	14827	12618	10749
198 (198)	17644	13521	10989	9351	7967	23918	18329	14896	12676	10800
199 (199)	17728	13584	11039	9395	8005	24031	18413	14964	12736	10851
200 (902)	17810	13648	11092	9439	8041	24142	18500	15036	12796	10900
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	72	56	48	41	34	98	76	64	56	47

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	364	316	287	266	255	428	372	338	313	300
2 (002)	413	358	324	299	276	486	421	381	352	325
3 (003)	480	403	362	331	303	565	474	426	389	356
4 (004)	492	415	368	335	305	579	488	433	394	359
5 (005)	538	451	397	360	326	633	531	467	424	384
6 (006)	592	492	427	385	348	696	579	502	453	409
7 (007)	639	527	456	410	370	752	620	536	482	435
8 (008)	685	563	486	435	392	806	662	572	512	461
9 (009)	736	602	525	462	414	866	708	618	544	487
10 (010)	790	638	554	487	436	929	751	652	573	513
11 (011)	836	682	584	512	458	984	802	687	602	539
12 (012)	883	718	613	549	479	1039	845	721	646	564
13 (013)	930	754	643	574	501	1094	887	756	675	589
14 (014)	977	790	672	599	537	1149	929	791	705	632
15 (015)	1039	828	704	626	560	1222	974	828	736	659
16 (016)	1086	864	733	651	581	1278	1016	862	766	684
17 (017)	1133	910	763	676	603	1333	1071	898	795	709
18 (018)	1180	946	806	701	625	1388	1113	948	825	735
19 (019)	1227	982	835	727	646	1444	1155	982	855	760
20 (020)	1274	1018	865	752	668	1499	1198	1018	885	786
21 (021)	1338	1056	896	778	691	1574	1242	1054	915	813
22 (022)	1385	1092	926	804	713	1629	1285	1089	946	839

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1432	1128	955	829	734	1685	1327	1124	975	864
24 (024)	1479	1164	985	854	756	1740	1369	1159	1005	889
25 (025)	1526	1200	1014	879	778	1795	1412	1193	1034	915
26 (026)	1577	1256	1046	923	800	1855	1478	1231	1086	941
27 (027)	1624	1292	1075	949	822	1911	1520	1265	1116	967
28 (028)	1671	1328	1105	974	844	1966	1562	1300	1146	993
29 (029)	1717	1364	1134	999	865	2020	1605	1334	1175	1018
30 (030)	1764	1400	1164	1024	887	2075	1647	1369	1205	1044
31 (031)	1835	1436	1193	1049	909	2159	1689	1404	1234	1069
32 (032)	1886	1474	1246	1076	932	2219	1734	1466	1266	1096
33 (033)	1932	1510	1275	1101	953	2273	1776	1500	1295	1121
34 (034)	1979	1546	1305	1126	975	2328	1819	1535	1325	1147
35 (035)	2026	1582	1334	1152	997	2384	1861	1569	1355	1173
36 (036)	2073	1617	1364	1177	1018	2439	1902	1605	1385	1198
37 (037)	2120	1653	1393	1202	1040	2494	1945	1639	1414	1224
38 (038)	2171	1692	1425	1229	1063	2554	1991	1676	1446	1251
39 (039)	2218	1728	1454	1254	1085	2609	2033	1711	1475	1276
40 (040)	2265	1764	1484	1279	1134	2665	2075	1746	1505	1334
41 (041)	2312	1828	1513	1304	1156	2720	2151	1780	1534	1360
42 (042)	2359	1863	1543	1329	1177	2775	2192	1815	1564	1385
43 (043)	2409	1902	1574	1356	1200	2834	2238	1852	1595	1412
44 (044)	2456	1938	1604	1381	1222	2889	2280	1887	1625	1438
45 (045)	2540	1974	1633	1407	1244	2988	2322	1921	1655	1464

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2587	2010	1663	1432	1265	3044	2365	1956	1685	1488
47 (047)	2634	2045	1692	1457	1287	3099	2406	1991	1714	1514
48 (048)	2681	2081	1722	1482	1309	3154	2448	2026	1744	1540
49 (049)	2732	2120	1753	1509	1331	3214	2494	2062	1775	1566
50 (050)	2778	2156	1782	1534	1353	3268	2536	2096	1805	1592
51 (051)	2825	2192	1812	1559	1375	3324	2579	2132	1834	1618
52 (052)	2872	2227	1841	1619	1397	3379	2620	2166	1905	1644
53 (053)	2919	2263	1871	1645	1418	3434	2662	2201	1935	1668
54 (054)	2966	2299	1900	1670	1440	3489	2705	2235	1965	1694
55 (055)	3017	2338	1932	1696	1463	3549	2751	2273	1995	1721
56 (056)	3064	2373	1961	1722	1484	3605	2792	2307	2026	1746
57 (057)	3111	2409	1991	1747	1506	3660	2834	2342	2055	1772
58 (058)	3158	2445	2020	1772	1528	3715	2876	2376	2085	1798
59 (059)	3205	2481	2092	1797	1549	3771	2919	2461	2114	1822
60 (060)	3252	2517	2122	1822	1571	3826	2961	2496	2144	1848
61 (061)	3302	2555	2153	1849	1594	3885	3006	2533	2175	1875
62 (062)	3349	2591	2183	1874	1616	3940	3048	2568	2205	1901
63 (063)	3396	2627	2212	1899	1637	3995	3091	2602	2234	1926
64 (064)	3443	2663	2242	1925	1659	4051	3133	2638	2265	1952
65 (065)	3490	2699	2271	1950	1681	4106	3175	2672	2294	1978
66 (066)	3541	2737	2303	1976	1703	4166	3220	2709	2325	2004
67 (067)	3588	2829	2332	2002	1725	4221	3328	2744	2355	2029
68 (068)	3634	2865	2362	2027	1747	4275	3371	2779	2385	2055

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3681	2901	2391	2052	1769	4331	3413	2813	2414	2081
70 (070)	3728	2937	2421	2077	1790	4386	3455	2848	2444	2106
71 (071)	3849	2973	2450	2102	1812	4528	3498	2882	2473	2132
72 (072)	3899	3011	2481	2129	1835	4587	3542	2919	2505	2159
73 (073)	3946	3047	2511	2154	1856	4642	3585	2954	2534	2184
74 (074)	3993	3083	2540	2179	1878	4698	3627	2988	2564	2209
75 (075)	4040	3119	2570	2205	1900	4753	3669	3024	2594	2235
76 (076)	4087	3155	2599	2230	1921	4808	3712	3058	2624	2260
77 (077)	4134	3190	2629	2255	1943	4864	3753	3093	2653	2286
78 (078)	4185	3229	2660	2282	1966	4924	3799	3129	2685	2313
79 (079)	4232	3265	2690	2307	1988	4979	3841	3165	2714	2339
80 (080)	4279	3301	2719	2332	2009	5034	3884	3199	2744	2364
81 (081)	4326	3337	2749	2357	2031	5089	3926	3234	2773	2389
82 (082)	4373	3372	2778	2382	2053	5145	3967	3268	2802	2415
83 (083)	4420	3408	2808	2408	2074	5200	4009	3304	2833	2440
84 (084)	4470	3447	2839	2434	2097	5259	4055	3340	2864	2467
85 (085)	4517	3483	2869	2460	2119	5314	4098	3375	2894	2493
86 (086)	4564	3518	2898	2485	2141	5369	4139	3409	2924	2519
87 (087)	4611	3554	2928	2510	2162	5425	4181	3445	2953	2544
88 (088)	4658	3590	2957	2535	2184	5480	4224	3479	2982	2569
89 (089)	4708	3629	2989	2562	2207	5539	4269	3516	3014	2596
90 (090)	4755	3665	3018	2587	2228	5594	4312	3551	3044	2621

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4802	3700	3048	2612	2250	5649	4353	3586	3073	2647
92 (092)	4849	3736	3077	2637	2272	5705	4395	3620	3102	2673
93 (093)	4896	3772	3107	2663	2293	5760	4438	3655	3133	2698
94 (094)	4943	3808	3136	2688	2315	5815	4480	3689	3162	2724
95 (095)	4994	3847	3168	2714	2338	5875	4526	3727	3193	2751
96 (096)	5041	3882	3197	2740	2360	5931	4567	3761	3224	2776
97 (097)	5088	3918	3227	2765	2381	5986	4609	3796	3253	2801
98 (098)	5135	3954	3256	2790	2403	6041	4652	3831	3282	2827
99 (099)	5182	3990	3286	2815	2425	6096	4694	3866	3312	2853
100 (901)	5229	4026	3315	2840	2446	6152	4736	3900	3341	2878
101 (101)	5279	4064	3346	2867	2552	6211	4781	3936	3373	3002
102 (102)	5326	4100	3376	2892	2574	6266	4824	3972	3402	3028
103 (103)	5373	4136	3405	2917	2595	6321	4866	4006	3432	3053
104 (104)	5420	4172	3435	2943	2617	6376	4908	4041	3462	3079
105 (105)	5467	4208	3464	2968	2639	6432	4951	4075	3492	3105
106 (106)	5518	4246	3496	2994	2661	6492	4995	4113	3522	3131
107 (107)	5564	4282	3525	3020	2683	6546	5038	4147	3553	3156
108 (108)	5611	4318	3555	3045	2705	6601	5080	4182	3582	3182
109 (109)	5658	4354	3584	3070	2727	6656	5122	4216	3612	3208
110 (110)	5705	4390	3614	3095	2748	6712	5165	4252	3641	3233
111 (111)	5752	4426	3643	3120	2770	6767	5207	4286	3671	3259
112 (112)	5803	4464	3675	3147	2793	6827	5252	4324	3702	3286
113 (113)	5850	4500	3704	3172	2814	6882	5294	4358	3732	3311

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5897	4536	3734	3301	2836	6938	5336	4393	3884	3336
115 (115)	5944	4572	3763	3326	2858	6993	5379	4427	3913	3362
116 (116)	5991	4607	3793	3352	2879	7048	5420	4462	3944	3387
117 (117)	6038	4643	3822	3377	2901	7104	5462	4496	3973	3413
118 (118)	6088	4682	3854	3403	2924	7162	5508	4534	4004	3440
119 (119)	6135	4718	3883	3429	2946	7218	5551	4568	4034	3466
120 (120)	6182	4754	4038	3454	2967	7273	5593	4751	4064	3491
121 (121)	6229	4789	4068	3479	2989	7328	5634	4786	4093	3516
122 (122)	6276	4825	4097	3504	3011	7384	5676	4820	4122	3542
123 (123)	6323	4861	4127	3529	3032	7439	5719	4855	4152	3567
124 (124)	6374	4900	4158	3556	3055	7499	5765	4892	4184	3594
125 (125)	6420	4936	4188	3581	3077	7553	5807	4927	4213	3620
126 (126)	6467	4971	4217	3606	3099	7608	5848	4961	4242	3646
127 (127)	6514	5007	4247	3632	3120	7664	5891	4996	4273	3671
128 (128)	6561	5043	4276	3657	3142	7719	5933	5031	4302	3696
129 (129)	6612	5247	4308	3683	3165	7779	6173	5068	4333	3724
130 (130)	6659	5283	4337	3709	3186	7834	6215	5102	4364	3748
131 (131)	6706	5319	4367	3734	3208	7889	6258	5138	4393	3774
132 (132)	6753	5355	4396	3759	3230	7945	6300	5172	4422	3800
133 (133)	7017	5391	4426	3784	3251	8255	6342	5207	4452	3825
134 (134)	7064	5426	4455	3809	3273	8311	6384	5241	4481	3851
135 (135)	7115	5465	4486	3836	3296	8371	6429	5278	4513	3878
136 (136)	7162	5501	4516	3861	3318	8426	6472	5313	4542	3904

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	7208	5537	4545	3886	3339	8480	6514	5347	4572	3928
138 (138)	7255	5573	4575	3912	3361	8535	6556	5382	4602	3954
139 (139)	7302	5608	4604	3937	3383	8591	6598	5416	4632	3980
140 (140)	7349	5644	4634	3962	3404	8646	6640	5452	4661	4005
141 (141)	7400	5683	4665	3989	3427	8706	6686	5488	4693	4032
142 (142)	7447	5719	4695	4014	3449	8761	6728	5524	4722	4058
143 (143)	7494	5755	4724	4039	3471	8816	6771	5558	4752	4084
144 (144)	7541	5790	4754	4064	3492	8872	6812	5593	4781	4108
145 (145)	7588	5826	4783	4089	3514	8927	6854	5627	4811	4134
146 (146)	7635	5862	4813	4115	3536	8982	6896	5662	4841	4160
147 (147)	7685	5901	4844	4141	3558	9041	6942	5699	4872	4186
148 (148)	7732	5936	4874	4166	3580	9096	6984	5734	4901	4212
149 (149)	7779	5972	4903	4192	3602	9152	7026	5768	4932	4238
150 (150)	7826	6008	4933	4217	3623	9207	7068	5804	4961	4262
151 (151)	7873	6044	4962	4242	3645	9262	7111	5838	4991	4288
152 (152)	7924	6083	4994	4269	3668	9322	7156	5875	5022	4315
153 (153)	7971	6118	5023	4294	3690	9378	7198	5909	5052	4341
154 (154)	8018	6154	5053	4319	3711	9433	7240	5945	5081	4366
155 (155)	8065	6190	5082	4344	3733	9488	7282	5979	5111	4392
156 (156)	8111	6226	5112	4370	3755	9542	7325	6014	5141	4418
157 (157)	8158	6262	5141	4395	3776	9598	7367	6048	5171	4442
158 (158)	8209	6300	5173	4421	3799	9658	7412	6086	5201	4469
159 (159)	8256	6336	5202	4447	3821	9713	7454	6120	5232	4495

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8303	6372	5232	4472	3843	9768	7496	6155	5261	4521
161 (161)	8350	6408	5261	4497	3864	9824	7539	6189	5291	4546
162 (162)	8397	6444	5291	4522	3886	9879	7581	6225	5320	4572
163 (163)	8444	6480	5320	4547	3908	9934	7624	6259	5349	4598
164 (164)	8494	6518	5351	4574	3930	9993	7668	6295	5381	4624
165 (165)	8541	6554	5381	4599	3952	10048	7711	6331	5411	4649
166 (166)	8588	6590	5410	4624	3974	10104	7753	6365	5440	4675
167 (167)	8635	6626	5440	4650	3995	10159	7795	6400	5471	4700
168 (168)	8682	6662	5469	4675	4017	10214	7838	6434	5500	4726
169 (169)	8733	6700	5501	4701	4040	10274	7882	6472	5531	4753
170 (170)	8780	6736	5530	4727	4062	10329	7925	6506	5561	4779
171 (171)	8827	6772	5560	4752	4083	10385	7967	6541	5591	4804
172 (172)	8874	6808	5589	4777	4105	10440	8009	6575	5620	4829
173 (173)	8921	6844	5619	4802	4127	10495	8052	6611	5649	4855
174 (174)	8967	6879	5648	4827	4148	10549	8093	6645	5679	4880
175 (175)	9018	6918	5680	4854	4171	10609	8139	6682	5711	4907
176 (176)	9065	6954	5709	4879	4193	10665	8181	6716	5740	4933
177 (177)	9112	6990	5739	4904	4215	10720	8224	6752	5769	4959
178 (178)	9159	7025	5768	4930	4236	10775	8265	6786	5800	4984
179 (179)	9206	7061	5798	4955	4258	10831	8307	6821	5829	5009
180 (180)	9253	7097	5827	4980	4280	10886	8349	6855	5859	5035
181 (181)	9303	7136	5859	5007	4302	10945	8395	6893	5891	5061
182 (182)	9350	7172	5888	5032	4324	11000	8438	6927	5920	5087

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9397	7207	5918	5057	4346	11055	8479	6962	5949	5113
184 (184)	9444	7243	5947	5082	4367	11111	8521	6996	5979	5138
185 (185)	9491	7279	5977	5107	4389	11166	8564	7032	6008	5164
186 (186)	9538	7315	6006	5133	4411	11221	8606	7066	6039	5189
187 (187)	9589	7354	6038	5159	4434	11281	8652	7104	6069	5216
188 (188)	9636	7389	6067	5184	4455	11336	8693	7138	6099	5241
189 (189)	9683	7425	6097	5210	4477	11392	8735	7173	6129	5267
190 (190)	9730	7461	6126	5235	4499	11447	8778	7207	6159	5293
191 (191)	9777	7497	6156	5260	4520	11502	8820	7242	6188	5318
192 (192)	9827	7536	6187	5287	4543	11561	8866	7279	6220	5345
193 (193)	9874	7571	6216	5312	4565	11616	8907	7313	6249	5371
194 (194)	9921	7607	6246	5337	4587	11672	8949	7348	6279	5396
195 (195)	9968	7643	6275	5362	4608	11727	8992	7382	6308	5421
196 (196)	10015	7679	6305	5388	4630	11782	9034	7418	6339	5447
197 (197)	10062	7715	6334	5413	4652	11838	9076	7452	6368	5473
198 (198)	10112	7753	6366	5439	4674	11896	9121	7489	6399	5499
199 (199)	10159	7789	6395	5465	4696	11952	9164	7524	6429	5525
200 (902)	10206	7825	6425	5490	4718	12007	9206	7559	6459	5551
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	42	32	28	24	21	49	38	33	28	25

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	597	518	470	436	418	809	702	638	591	567
2 (002)	677	587	531	490	452	918	796	720	664	613
3 (003)	787	661	593	543	497	1067	896	804	736	673
4 (004)	807	680	603	549	500	1093	922	818	744	678
5 (005)	882	739	651	590	534	1196	1002	882	800	724
6 (006)	970	807	700	631	570	1316	1093	949	856	773
7 (007)	1048	864	748	672	607	1420	1171	1013	911	822
8 (008)	1123	923	797	713	643	1522	1251	1080	967	871
9 (009)	1207	987	861	757	679	1636	1338	1167	1027	920
10 (010)	1295	1046	908	798	715	1756	1418	1231	1082	969
11 (011)	1370	1118	957	839	751	1858	1516	1298	1138	1018
12 (012)	1448	1177	1005	900	785	1962	1596	1362	1220	1064
13 (013)	1525	1236	1054	941	821	2067	1676	1429	1276	1113
14 (014)	1602	1295	1102	982	880	2171	1756	1493	1331	1193
15 (015)	1703	1357	1154	1026	918	2309	1840	1564	1391	1244
16 (016)	1780	1416	1202	1067	952	2413	1920	1629	1447	1291
17 (017)	1857	1492	1251	1108	989	2518	2022	1696	1502	1340
18 (018)	1934	1551	1321	1149	1025	2622	2102	1791	1558	1389
19 (019)	2011	1610	1369	1192	1059	2727	2182	1856	1616	1436
20 (020)	2089	1669	1418	1233	1095	2831	2262	1922	1671	1484
21 (021)	2193	1731	1469	1275	1133	2973	2347	1991	1729	1536
22 (022)	2270	1790	1518	1318	1169	3078	2427	2058	1787	1584

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2348	1849	1566	1359	1203	3182	2507	2122	1842	1631
24 (024)	2425	1908	1615	1400	1239	3287	2587	2189	1898	1680
25 (025)	2502	1967	1662	1441	1275	3391	2667	2253	1953	1729
26 (026)	2585	2059	1715	1513	1311	3504	2791	2324	2051	1778
27 (027)	2662	2118	1762	1556	1348	3609	2871	2389	2109	1827
28 (028)	2739	2177	1811	1597	1384	3713	2951	2456	2164	1876
29 (029)	2815	2236	1859	1638	1418	3816	3031	2520	2220	1922
30 (030)	2892	2295	1908	1679	1454	3920	3111	2587	2276	1971
31 (031)	3008	2354	1956	1720	1490	4078	3191	2651	2331	2020
32 (032)	3092	2416	2043	1764	1528	4191	3276	2769	2391	2071
33 (033)	3167	2475	2090	1805	1562	4293	3356	2833	2447	2118
34 (034)	3244	2534	2139	1846	1598	4398	3436	2900	2502	2167
35 (035)	3321	2593	2187	1889	1634	4502	3516	2964	2560	2216
36 (036)	3398	2651	2236	1930	1669	4607	3593	3031	2616	2262
37 (037)	3475	2710	2284	1970	1705	4711	3673	3096	2671	2311
38 (038)	3559	2774	2336	2015	1743	4824	3760	3167	2731	2362
39 (039)	3636	2833	2384	2056	1779	4929	3840	3231	2787	2411
40 (040)	3713	2892	2433	2097	1859	5033	3920	3298	2842	2520
41 (041)	3790	2997	2480	2138	1895	5138	4062	3362	2898	2569
42 (042)	3867	3054	2530	2179	1930	5242	4140	3429	2953	2616
43 (043)	3949	3118	2580	2223	1967	5353	4227	3498	3013	2667
44 (044)	4026	3177	2630	2264	2003	5458	4307	3564	3069	2716
45 (045)	4164	3236	2677	2307	2039	5644	4387	3629	3127	2764

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4241	3295	2726	2348	2074	5749	4467	3696	3182	2811
47 (047)	4318	3352	2774	2389	2110	5853	4544	3760	3238	2860
48 (048)	4395	3411	2823	2430	2146	5958	4624	3827	3293	2909
49 (049)	4479	3475	2874	2474	2182	6071	4711	3896	3353	2958
50 (050)	4554	3534	2921	2515	2218	6173	4791	3960	3409	3007
51 (051)	4631	3593	2970	2556	2254	6278	4871	4027	3464	3056
52 (052)	4708	3651	3018	2654	2290	6382	4949	4091	3598	3104
53 (053)	4785	3710	3067	2697	2325	6487	5029	4158	3656	3151
54 (054)	4862	3769	3115	2738	2361	6591	5109	4222	3711	3200
55 (055)	4946	3833	3167	2780	2398	6704	5196	4293	3769	3251
56 (056)	5023	3890	3215	2823	2433	6809	5273	4358	3827	3298
57 (057)	5100	3949	3264	2864	2469	6913	5353	4424	3882	3347
58 (058)	5177	4008	3311	2905	2505	7018	5433	4489	3938	3396
59 (059)	5254	4067	3430	2946	2539	7122	5513	4649	3993	3442
60 (060)	5331	4126	3479	2987	2575	7227	5593	4716	4049	3491
61 (061)	5413	4189	3530	3031	2613	7338	5678	4784	4109	3542
62 (062)	5490	4248	3579	3072	2649	7442	5758	4851	4164	3591
63 (063)	5567	4307	3626	3113	2684	7547	5838	4916	4220	3638
64 (064)	5644	4366	3675	3156	2720	7651	5918	4982	4278	3687
65 (065)	5721	4425	3723	3197	2756	7756	5998	5047	4333	3736
66 (066)	5805	4487	3775	3239	2792	7869	6082	5118	4391	3784
67 (067)	5882	4638	3823	3282	2828	7973	6287	5182	4449	3833
68 (068)	5957	4697	3872	3323	2864	8076	6367	5249	4504	3882

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6034	4756	3920	3364	2900	8180	6447	5313	4560	3931
70 (070)	6111	4815	3969	3405	2934	8284	6527	5380	4616	3978
71 (071)	6310	4874	4016	3446	2970	8553	6607	5444	4671	4027
72 (072)	6392	4936	4067	3490	3008	8664	6691	5513	4731	4078
73 (073)	6469	4995	4116	3531	3043	8769	6771	5580	4787	4124
74 (074)	6546	5054	4164	3572	3079	8873	6851	5644	4842	4173
75 (075)	6623	5113	4213	3615	3115	8978	6931	5711	4900	4222
76 (076)	6700	5172	4261	3656	3149	9082	7011	5776	4956	4269
77 (077)	6777	5230	4310	3697	3185	9187	7089	5842	5011	4318
78 (078)	6861	5293	4361	3741	3223	9300	7176	5911	5071	4369
79 (079)	6938	5352	4410	3782	3259	9404	7256	5978	5127	4418
80 (080)	7015	5411	4457	3823	3293	9509	7336	6042	5182	4464
81 (081)	7092	5470	4507	3864	3330	9613	7416	6109	5238	4513
82 (082)	7169	5528	4554	3905	3366	9718	7493	6173	5293	4562
83 (083)	7246	5587	4603	3948	3400	9822	7573	6240	5351	4609
84 (084)	7328	5651	4654	3990	3438	9933	7660	6309	5409	4660
85 (085)	7405	5710	4703	4033	3474	10038	7740	6376	5467	4709
86 (086)	7482	5767	4751	4074	3510	10142	7818	6440	5522	4758
87 (087)	7559	5826	4800	4115	3544	10247	7898	6507	5578	4804
88 (088)	7636	5885	4848	4156	3580	10351	7978	6571	5633	4853
89 (089)	7718	5949	4900	4200	3618	10462	8064	6642	5693	4904
90 (090)	7795	6008	4948	4241	3652	10567	8144	6707	5749	4951
91 (091)	7872	6066	4997	4282	3689	10671	8222	6773	5804	5000

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	7949	6125	5044	4323	3725	10776	8302	6838	5860	5049
93 (093)	8026	6184	5093	4366	3759	10880	8382	6904	5918	5096
94 (094)	8103	6243	5141	4407	3795	10984	8462	6969	5973	5144
95 (095)	8187	6307	5193	4449	3833	11098	8549	7040	6031	5196
96 (096)	8264	6364	5241	4492	3869	11202	8627	7104	6089	5244
97 (097)	8341	6423	5290	4533	3903	11307	8707	7171	6144	5291
98 (098)	8418	6482	5338	4574	3939	11411	8787	7236	6200	5340
99 (099)	8495	6541	5387	4615	3975	11516	8867	7302	6256	5389
100 (901)	8572	6600	5434	4656	4010	11620	8947	7367	6311	5436
101 (101)	8654	6662	5485	4700	4184	11731	9031	7436	6371	5671
102 (102)	8731	6721	5534	4741	4220	11836	9111	7502	6427	5720
103 (103)	8808	6780	5582	4782	4254	11940	9191	7567	6482	5767
104 (104)	8885	6839	5631	4825	4290	12044	9271	7633	6540	5816
105 (105)	8962	6898	5679	4866	4326	12149	9351	7698	6596	5864
106 (106)	9046	6961	5731	4908	4362	12262	9436	7769	6653	5913
107 (107)	9121	7020	5779	4951	4398	12364	9516	7833	6711	5962
108 (108)	9198	7079	5828	4992	4434	12469	9596	7900	6767	6011
109 (109)	9275	7138	5875	5033	4470	12573	9676	7964	6822	6060
110 (110)	9352	7197	5925	5074	4505	12678	9756	8031	6878	6107
111 (111)	9430	7256	5972	5115	4541	12782	9836	8096	6933	6156
112 (112)	9513	7318	6025	5159	4579	12896	9920	8167	6993	6207
113 (113)	9590	7377	6072	5200	4613	13000	10000	8231	7049	6253

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9667	7436	6121	5411	4649	13104	10080	8298	7336	6302
115 (115)	9744	7495	6169	5452	4685	13209	10160	8362	7391	6351
116 (116)	9821	7552	6218	5495	4720	13313	10238	8429	7449	6398
117 (117)	9898	7611	6266	5536	4756	13418	10318	8493	7504	6447
118 (118)	9980	7675	6318	5579	4793	13529	10404	8564	7562	6498
119 (119)	10057	7734	6366	5621	4830	13633	10484	8629	7620	6547
120 (120)	10134	7793	6620	5662	4864	13738	10564	8973	7676	6593
121 (121)	10211	7851	6669	5703	4900	13842	10642	9040	7731	6642
122 (122)	10289	7910	6716	5744	4936	13947	10722	9104	7787	6691
123 (123)	10366	7969	6766	5785	4970	14051	10802	9171	7842	6738
124 (124)	10449	8033	6816	5830	5008	14164	10889	9240	7902	6789
125 (125)	10525	8092	6866	5870	5044	14267	10969	9307	7958	6838
126 (126)	10602	8149	6913	5911	5080	14371	11047	9371	8013	6887
127 (127)	10679	8208	6962	5954	5115	14476	11127	9438	8071	6933
128 (128)	10756	8267	7010	5995	5151	14580	11207	9502	8127	6982
129 (129)	10839	8602	7062	6038	5189	14693	11660	9573	8184	7033
130 (130)	10916	8661	7110	6080	5223	14798	11740	9638	8242	7080
131 (131)	10993	8720	7159	6121	5259	14902	11820	9704	8298	7129
132 (132)	11070	8779	7207	6162	5295	15007	11900	9769	8353	7178
133 (133)	11503	8838	7256	6203	5330	15593	11980	9836	8409	7224
134 (134)	11580	8895	7303	6244	5366	15698	12058	9900	8464	7273
135 (135)	11664	8959	7354	6289	5403	15811	12144	9969	8524	7324
136 (136)	11741	9018	7403	6330	5439	15916	12224	10036	8580	7373

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	11816	9077	7451	6370	5474	16018	12304	10100	8636	7420
138 (138)	11893	9136	7500	6413	5510	16122	12384	10167	8693	7469
139 (139)	11970	9193	7548	6454	5546	16227	12462	10231	8749	7518
140 (140)	12048	9252	7597	6495	5580	16331	12542	10298	8804	7564
141 (141)	12131	9316	7648	6539	5618	16444	12629	10367	8864	7616
142 (142)	12208	9375	7697	6580	5654	16549	12709	10433	8920	7664
143 (143)	12285	9434	7744	6621	5690	16653	12789	10498	8976	7713
144 (144)	12362	9492	7793	6662	5725	16758	12867	10564	9031	7760
145 (145)	12439	9551	7841	6703	5761	16862	12947	10629	9087	7809
146 (146)	12516	9610	7890	6746	5797	16967	13027	10696	9144	7858
147 (147)	12598	9674	7941	6789	5833	17078	13113	10764	9202	7907
148 (148)	12675	9731	7990	6830	5869	17182	13191	10831	9258	7956
149 (149)	12752	9790	8038	6872	5905	17287	13271	10896	9316	8004
150 (150)	12830	9849	8087	6913	5939	17391	13351	10962	9371	8051
151 (151)	12907	9908	8134	6954	5975	17496	13431	11027	9427	8100
152 (152)	12990	9972	8187	6998	6013	17609	13518	11098	9487	8151
153 (153)	13067	10030	8234	7039	6049	17713	13596	11162	9542	8200
154 (154)	13144	10089	8284	7080	6084	17818	13676	11229	9598	8247
155 (155)	13221	10148	8331	7121	6120	17922	13756	11293	9653	8296
156 (156)	13297	10207	8380	7164	6156	18024	13836	11360	9711	8344
157 (157)	13374	10266	8428	7205	6190	18129	13916	11424	9767	8391
158 (158)	13457	10328	8480	7248	6228	18242	14000	11496	9824	8442
159 (159)	13534	10387	8528	7290	6264	18347	14080	11560	9882	8491

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	13611	10446	8577	7331	6300	18451	14160	11627	9938	8540
161 (161)	13689	10505	8625	7372	6334	18556	14240	11691	9993	8587
162 (162)	13766	10564	8674	7413	6370	18660	14320	11758	10049	8636
163 (163)	13843	10623	8721	7454	6407	18764	14400	11822	10104	8684
164 (164)	13925	10685	8772	7498	6443	18876	14484	11891	10164	8733
165 (165)	14002	10744	8821	7539	6479	18980	14564	11958	10220	8782
166 (166)	14079	10803	8869	7580	6515	19084	14644	12022	10276	8831
167 (167)	14156	10862	8918	7623	6549	19189	14724	12089	10333	8878
168 (168)	14233	10921	8966	7664	6585	19293	14804	12153	10389	8927
169 (169)	14316	10984	9018	7707	6623	19407	14889	12224	10447	8978
170 (170)	14393	11043	9066	7749	6659	19511	14969	12289	10504	9027
171 (171)	14470	11102	9115	7790	6693	19616	15049	12356	10560	9073
172 (172)	14548	11161	9162	7831	6730	19720	15129	12420	10616	9122
173 (173)	14625	11220	9211	7872	6766	19824	15209	12487	10671	9171
174 (174)	14700	11277	9259	7913	6800	19927	15287	12551	10727	9218
175 (175)	14784	11341	9311	7957	6838	20040	15373	12622	10787	9269
176 (176)	14861	11400	9359	7998	6874	20144	15453	12687	10842	9318
177 (177)	14938	11459	9408	8039	6910	20249	15533	12753	10898	9367
178 (178)	15015	11516	9456	8082	6944	20353	15611	12818	10956	9413
179 (179)	15092	11575	9505	8123	6980	20458	15691	12884	11011	9462
180 (180)	15169	11634	9552	8164	7016	20562	15771	12949	11067	9511
181 (181)	15251	11698	9605	8208	7052	20673	15858	13020	11127	9560
182 (182)	15328	11757	9652	8249	7089	20778	15938	13084	11182	9609

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	15405	11815	9702	8290	7125	20882	16016	13151	11238	9658
184 (184)	15482	11874	9749	8331	7159	20987	16096	13216	11293	9704
185 (185)	15559	11933	9798	8372	7195	21091	16176	13282	11349	9753
186 (186)	15636	11992	9846	8415	7231	21196	16256	13347	11407	9802
187 (187)	15720	12056	9898	8457	7269	21309	16342	13418	11464	9853
188 (188)	15797	12113	9946	8498	7303	21413	16420	13482	11520	9900
189 (189)	15874	12172	9995	8541	7339	21518	16500	13549	11578	9949
190 (190)	15951	12231	10043	8582	7375	21622	16580	13613	11633	9998
191 (191)	16028	12290	10092	8623	7410	21727	16660	13680	11689	10044
192 (192)	16110	12354	10143	8667	7448	21838	16747	13749	11749	10096
193 (193)	16187	12411	10190	8708	7484	21942	16824	13813	11804	10144
194 (194)	16264	12470	10239	8749	7520	22047	16904	13880	11860	10193
195 (195)	16341	12530	10287	8790	7554	22151	16984	13944	11916	10240
196 (196)	16418	12589	10336	8833	7590	22256	17064	14011	11973	10289
197 (197)	16495	12648	10384	8874	7626	22360	17144	14076	12029	10338
198 (198)	16577	12710	10436	8916	7662	22471	17229	14147	12087	10387
199 (199)	16654	12769	10484	8959	7698	22576	17309	14211	12144	10436
200 (902)	16731	12828	10533	9000	7734	22680	17389	14278	12200	10484
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	69	52	46	39	34	93	71	62	53	47

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	165	165	205	220	260

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами

Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	123	88	78	79	145	104	92	93
2 (002)	172	114	101	101	202	134	119	119
3 (003)	234	148	128	128	275	174	151	151
4 (004)	263	165	142	139	309	194	167	164
5 (005)	320	197	168	163	376	232	198	192
6 (006)	375	228	193	187	441	268	227	220
7 (007)	431	258	218	212	507	304	256	249
8 (008)	488	290	244	235	574	341	287	276
9 (009)	543	321	267	260	639	378	314	306
10 (010)	594	350	294	282	699	412	346	332
11 (011)	638	372	312	301	751	438	367	354
12 (012)	678	400	331	324	798	471	389	381
13 (013)	720	424	351	344	847	499	413	405
14 (014)	759	447	374	363	893	526	440	427

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	807	469	393	382	949	552	462	449
16 (016)	847	498	412	401	996	586	485	472
17 (017)	886	520	431	420	1042	612	507	494
18 (018)	925	543	450	439	1088	639	529	516
19 (019)	965	566	469	458	1135	666	552	539
20 (020)	1014	589	487	484	1193	693	573	569
21 (021)	1054	611	506	502	1240	719	595	591
22 (022)	1093	634	533	521	1286	746	627	613
23 (023)	1133	657	552	540	1333	773	649	635
24 (024)	1172	689	570	559	1379	811	671	658
25 (025)	1214	713	590	579	1428	839	694	681
26 (026)	1253	736	609	598	1474	866	716	704
27 (027)	1311	759	628	617	1542	893	739	726
28 (028)	1350	781	647	636	1588	919	761	748
29 (029)	1390	804	666	654	1635	946	784	769
30 (030)	1429	827	684	673	1681	973	805	792
31 (031)	1468	849	703	704	1727	999	827	828
32 (032)	1508	872	722	723	1774	1026	849	851
33 (033)	1547	895	753	741	1820	1053	886	872
34 (034)	1586	918	772	760	1866	1080	908	894
35 (035)	1626	956	791	779	1913	1125	931	916
36 (036)	1665	978	810	798	1959	1151	953	939

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1707	1003	830	818	2008	1180	976	962
38 (038)	1775	1025	848	837	2088	1206	998	985
39 (039)	1814	1048	867	856	2134	1233	1020	1007
40 (040)	1854	1071	886	875	2181	1260	1042	1029
41 (041)	1893	1093	905	893	2227	1286	1065	1051
42 (042)	1933	1116	924	912	2274	1313	1087	1073
43 (043)	1972	1139	942	931	2320	1340	1108	1095
44 (044)	2011	1161	961	950	2366	1366	1131	1118
45 (045)	2051	1184	980	969	2413	1393	1153	1140
46 (046)	2090	1207	999	988	2459	1420	1175	1162
47 (047)	2129	1230	1018	1007	2505	1447	1198	1185
48 (048)	2169	1252	1037	1026	2552	1473	1220	1207
49 (049)	2211	1276	1056	1045	2601	1501	1242	1229
50 (050)	2250	1299	1075	1064	2647	1528	1265	1252
51 (051)	2290	1322	1094	1106	2694	1555	1287	1301
52 (052)	2329	1344	1113	1125	2740	1581	1309	1324
53 (053)	2368	1367	1156	1144	2786	1608	1360	1346
54 (054)	2408	1390	1175	1163	2833	1635	1382	1368
55 (055)	2447	1443	1194	1181	2879	1698	1405	1389
56 (056)	2486	1466	1213	1200	2925	1725	1427	1412
57 (057)	2526	1489	1232	1219	2972	1752	1449	1434
58 (058)	2565	1511	1250	1238	3018	1778	1471	1456

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	2661	1534	1269	1257	3131	1805	1493	1479
60 (060)	2700	1557	1288	1276	3176	1832	1515	1501
61 (061)	2740	1580	1307	1295	3224	1859	1538	1524
62 (062)	2782	1604	1327	1315	3273	1887	1561	1547
63 (063)	2821	1626	1346	1333	3319	1913	1584	1568
64 (064)	2861	1649	1364	1352	3366	1940	1605	1591
65 (065)	2900	1672	1383	1371	3412	1967	1627	1613
66 (066)	2939	1694	1402	1390	3458	1993	1649	1635
67 (067)	2979	1717	1421	1409	3505	2020	1672	1658
68 (068)	3018	1740	1440	1428	3551	2047	1694	1680
69 (069)	3057	1763	1458	1447	3596	2074	1715	1702
70 (070)	3097	1785	1477	1466	3644	2100	1738	1725
71 (071)	3136	1808	1496	1485	3689	2127	1760	1747
72 (072)	3176	1831	1515	1503	3736	2154	1782	1768
73 (073)	3215	1853	1534	1522	3782	2180	1805	1791
74 (074)	3257	1877	1554	1542	3832	2208	1828	1814
75 (075)	3296	1900	1572	1561	3878	2235	1849	1836
76 (076)	3336	1923	1591	1580	3925	2262	1872	1859
77 (077)	3375	1946	1610	1599	3971	2289	1894	1881
78 (078)	3414	1968	1629	1618	4016	2315	1916	1904
79 (079)	3454	1991	1648	1637	4064	2342	1939	1926
80 (080)	3493	2014	1666	1655	4109	2369	1960	1947

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	3533	2036	1685	1674	4156	2395	1982	1969
82 (082)	3572	2059	1704	1693	4202	2422	2005	1992
83 (083)	3611	2082	1723	1712	4248	2449	2027	2014
84 (084)	3651	2104	1742	1731	4295	2475	2049	2036
85 (085)	3690	2127	1761	1750	4341	2502	2072	2059
86 (086)	3732	2151	1780	1770	4391	2531	2094	2082
87 (087)	3772	2174	1799	1789	4438	2558	2116	2105
88 (088)	3811	2197	1818	1807	4484	2585	2139	2126
89 (089)	3850	2219	1837	1826	4529	2611	2161	2148
90 (090)	3890	2242	1856	1845	4576	2638	2184	2171
91 (091)	3929	2265	1875	1864	4622	2665	2206	2193
92 (092)	3968	2287	1893	1883	4668	2691	2227	2215
93 (093)	4008	2310	1912	1902	4715	2718	2249	2238
94 (094)	4047	2333	1931	1921	4761	2745	2272	2260
95 (095)	4086	2355	1950	1940	4807	2771	2294	2282
96 (096)	4126	2378	1969	1959	4854	2798	2316	2305
97 (097)	4165	2401	1987	1977	4900	2825	2338	2326
98 (098)	4207	2425	2007	1997	4949	2853	2361	2349
99 (099)	4247	2448	2026	2084	4996	2880	2384	2452
100 (901)	4286	2470	2045	2102	5042	2906	2406	2473
101 (101)	4325	2493	2137	2121	5088	2933	2514	2495
102 (102)	4365	2516	2156	2140	5135	2960	2536	2518

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	4404	2630	2174	2159	5181	3094	2558	2540
104 (104)	4443	2652	2193	2178	5227	3120	2580	2562
105 (105)	4483	2675	2212	2197	5274	3147	2602	2585
106 (106)	4690	2698	2231	2216	5518	3174	2625	2607
107 (107)	4729	2721	2250	2235	5564	3201	2647	2629
108 (108)	4768	2743	2268	2254	5609	3227	2668	2652
109 (109)	4808	2766	2287	2273	5656	3254	2691	2674
110 (110)	4847	2789	2306	2291	5702	3281	2713	2695
111 (111)	4889	2813	2326	2311	5752	3309	2736	2719
112 (112)	4929	2835	2345	2330	5799	3335	2759	2741
113 (113)	4968	2858	2364	2349	5845	3362	2781	2764
114 (114)	5007	2881	2382	2368	5891	3389	2802	2786
115 (115)	5047	2904	2401	2387	5938	3416	2825	2808
116 (116)	5086	2926	2420	2406	5984	3442	2847	2831
117 (117)	5125	2949	2439	2424	6029	3469	2869	2852
118 (118)	5165	2972	2458	2443	6076	3496	2892	2874
119 (119)	5204	2994	2476	2462	6122	3522	2913	2896
120 (120)	5243	3017	2495	2481	6168	3549	2935	2919
121 (121)	5283	3040	2514	2500	6215	3576	2958	2941
122 (122)	5322	3062	2533	2519	6261	3602	2980	2964
123 (123)	5364	3086	2553	2539	6311	3631	3004	2987
124 (124)	5404	3109	2572	2558	6358	3658	3026	3009

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	5443	3132	2590	2576	6404	3685	3047	3031
126 (126)	5482	3155	2609	2595	6449	3712	3069	3053
127 (127)	5522	3177	2628	2614	6496	3738	3092	3075
128 (128)	5561	3200	2647	2633	6542	3765	3114	3098
129 (129)	5600	3223	2666	2652	6588	3792	3136	3120
130 (130)	5640	3245	2685	2671	6635	3818	3159	3142
131 (131)	5679	3268	2703	2690	6681	3845	3180	3165
132 (132)	5719	3291	2722	2709	6728	3872	3202	3187
133 (133)	5758	3313	2741	2728	6774	3898	3225	3209
134 (134)	5797	3336	2760	2746	6820	3925	3247	3231
135 (135)	5839	3360	2780	2766	6869	3953	3271	3254
136 (136)	5879	3383	2798	2785	6916	3980	3292	3276
137 (137)	5918	3406	2817	2804	6962	4007	3314	3299
138 (138)	5957	3428	2836	2823	7008	4033	3336	3321
139 (139)	5997	3451	2855	2842	7055	4060	3359	3344
140 (140)	6036	3474	2874	2861	7101	4087	3381	3366
141 (141)	6076	3496	2893	2880	7148	4113	3404	3388
142 (142)	6115	3519	2911	2898	7194	4140	3425	3409
143 (143)	6154	3542	2930	2917	7240	4167	3447	3432
144 (144)	6194	3565	2949	2936	7287	4194	3469	3454
145 (145)	6233	3587	2968	2955	7333	4220	3492	3476
146 (146)	6272	3610	2987	2974	7379	4247	3514	3499

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	6314	3634	3007	2994	7428	4275	3538	3522
148 (148)	6354	3657	3025	3013	7475	4302	3559	3545
149 (149)	6393	3679	3044	3032	7521	4328	3581	3567
150 (150)	6433	3702	3063	3050	7568	4355	3604	3588
151 (151)	6472	3725	3082	3069	7614	4382	3626	3611
152 (152)	6511	3748	3101	3088	7660	4409	3648	3633
153 (153)	6551	3770	3119	3107	7707	4435	3669	3655
154 (154)	6590	3793	3138	3126	7753	4462	3692	3678
155 (155)	6629	3816	3157	3145	7799	4489	3714	3700
156 (156)	6669	3838	3176	3164	7846	4515	3736	3722
157 (157)	6708	3861	3195	3183	7892	4542	3759	3745
158 (158)	6747	3884	3214	3202	7938	4569	3781	3767
159 (159)	6787	3906	3232	3220	7985	4595	3802	3788
160 (160)	6829	3931	3252	3240	8034	4625	3826	3812
161 (161)	6868	3953	3271	3259	8080	4651	3848	3834
162 (162)	6908	3976	3290	3278	8127	4678	3871	3856
163 (163)	6947	3999	3309	3297	8173	4705	3893	3879
164 (164)	6986	4021	3327	3316	8219	4731	3914	3901
165 (165)	7026	4044	3346	3335	8266	4758	3936	3924
166 (166)	7065	4067	3365	3354	8312	4785	3959	3946
167 (167)	7104	4089	3384	3372	8358	4811	3981	3967
168 (168)	7144	4112	3403	3391	8405	4838	4004	3989

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	7183	4135	3422	3410	8451	4865	4026	4012
170 (170)	7223	4158	3440	3429	8498	4892	4047	4034
171 (171)	7262	4180	3459	3448	8544	4918	4069	4056
172 (172)	7304	4204	3479	3468	8593	4946	4093	4080
173 (173)	7343	4227	3498	3487	8639	4973	4115	4102
174 (174)	7383	4250	3517	3506	8686	5000	4138	4125
175 (175)	7422	4272	3536	3524	8732	5026	4160	4146
176 (176)	7462	4295	3554	3543	8779	5053	4181	4168
177 (177)	7501	4318	3573	3562	8825	5080	4204	4191
178 (178)	7540	4340	3592	3581	8871	5106	4226	4213
179 (179)	7580	4363	3611	3600	8918	5133	4248	4235
180 (180)	7619	4386	3630	3619	8964	5160	4271	4258
181 (181)	7658	4409	3648	3638	9009	5187	4292	4280
182 (182)	7698	4431	3667	3657	9056	5213	4314	4302
183 (183)	7737	4454	3686	3676	9102	5240	4336	4325
184 (184)	7779	4478	3706	3695	9152	5268	4360	4347
185 (185)	7819	4501	3725	3714	9199	5295	4382	4369
186 (186)	7858	4523	3744	3733	9245	5321	4405	4392
187 (187)	7897	4546	3762	3752	9291	5348	4426	4414
188 (188)	7937	4569	3781	3771	9338	5375	4448	4436
189 (189)	7976	4592	3800	3790	9384	5402	4471	4459
190 (190)	8015	4614	3819	3809	9429	5428	4493	4481
191 (191)	8055	4637	3838	3828	9476	5455	4515	4504

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	8094	4660	3856	3846	9522	5482	4536	4525
193 (193)	8133	4682	3875	3865	9568	5508	4559	4547
194 (194)	8173	4705	3894	3884	9615	5535	4581	4569
195 (195)	8212	4728	3913	3903	9661	5562	4604	4592
196 (196)	8254	4752	3933	3923	9711	5591	4627	4615
197 (197)	8294	4775	3952	3942	9758	5618	4649	4638
198 (198)	8333	4797	3970	3961	9804	5644	4671	4660
199 (199)	8372	4820	3989	3979	9849	5671	4693	4681
200 (902)	8412	4843	4008	3998	9896	5698	4715	4704
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	34	21	17	18	40	25	20	21

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	202	144	128	130	273	196	173	176
2 (002)	282	187	166	166	382	253	224	224
3 (003)	384	243	210	210	520	329	284	284
4 (004)	431	270	233	228	584	367	316	309

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	525	323	275	267	711	438	373	362
6 (006)	615	374	316	307	833	507	429	416
7 (007)	707	423	357	348	958	573	484	471
8 (008)	800	475	400	385	1084	644	542	522
9 (009)	890	526	438	426	1207	713	593	578
10 (010)	974	574	482	462	1320	778	653	627
11 (011)	1046	610	511	493	1418	827	693	669
12 (012)	1111	656	543	531	1507	889	736	720
13 (013)	1180	695	575	564	1600	942	780	764
14 (014)	1244	733	613	595	1687	993	831	807
15 (015)	1323	769	644	626	1793	1042	873	849
16 (016)	1389	816	675	657	1882	1107	916	891
17 (017)	1452	852	707	689	1969	1156	958	933
18 (018)	1516	890	738	720	2056	1207	1000	976
19 (019)	1582	928	769	751	2144	1258	1042	1018
20 (020)	1662	966	798	793	2253	1309	1082	1076
21 (021)	1728	1002	830	823	2342	1358	1124	1116
22 (022)	1792	1039	874	854	2429	1409	1184	1158
23 (023)	1857	1077	905	885	2518	1460	1227	1200
24 (024)	1921	1130	934	916	2604	1531	1267	1242
25 (025)	1990	1169	967	949	2698	1584	1311	1287
26 (026)	2054	1207	998	980	2784	1636	1353	1329
27 (027)	2149	1244	1030	1011	2913	1687	1396	1371

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	2213	1280	1061	1043	3000	1736	1438	1413
29 (029)	2279	1318	1092	1072	3089	1787	1480	1453
30 (030)	2343	1356	1121	1103	3176	1838	1520	1496
31 (031)	2407	1392	1152	1154	3262	1887	1562	1564
32 (032)	2472	1430	1184	1185	3351	1938	1604	1607
33 (033)	2536	1467	1234	1215	3438	1989	1673	1647
34 (034)	2600	1505	1266	1246	3524	2040	1716	1689
35 (035)	2666	1567	1297	1277	3613	2124	1758	1731
36 (036)	2730	1603	1328	1308	3700	2173	1800	1773
37 (037)	2798	1644	1361	1341	3793	2229	1844	1818
38 (038)	2910	1680	1390	1372	3944	2278	1884	1860
39 (039)	2974	1718	1421	1403	4031	2329	1927	1902
40 (040)	3039	1756	1452	1434	4120	2380	1969	1944
41 (041)	3103	1792	1484	1464	4207	2429	2011	1984
42 (042)	3169	1830	1515	1495	4296	2480	2053	2027
43 (043)	3233	1867	1544	1526	4382	2531	2093	2069
44 (044)	3297	1903	1575	1557	4469	2580	2136	2111
45 (045)	3362	1941	1607	1589	4558	2631	2178	2153
46 (046)	3426	1979	1638	1620	4644	2682	2220	2196
47 (047)	3490	2016	1669	1651	4731	2733	2262	2238
48 (048)	3556	2052	1700	1682	4820	2782	2304	2280
49 (049)	3625	2092	1731	1713	4913	2836	2347	2322

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	3689	2130	1762	1744	5000	2887	2389	2364
51 (051)	3754	2167	1793	1813	5089	2938	2431	2458
52 (052)	3818	2203	1825	1844	5176	2987	2473	2500
53 (053)	3882	2241	1895	1875	5262	3038	2569	2542
54 (054)	3948	2279	1926	1907	5351	3089	2611	2584
55 (055)	4011	2366	1957	1936	5438	3207	2653	2624
56 (056)	4075	2403	1989	1967	5524	3258	2696	2667
57 (057)	4141	2441	2020	1998	5613	3309	2738	2709
58 (058)	4205	2477	2049	2030	5700	3358	2778	2751
59 (059)	4362	2515	2080	2061	5913	3409	2820	2793
60 (060)	4426	2552	2111	2092	6000	3460	2862	2836
61 (061)	4492	2590	2143	2123	6089	3511	2904	2878
62 (062)	4561	2630	2175	2156	6182	3564	2949	2922
63 (063)	4625	2666	2207	2185	6269	3613	2991	2962
64 (064)	4690	2703	2236	2216	6358	3664	3031	3004
65 (065)	4754	2741	2267	2248	6444	3716	3073	3047
66 (066)	4818	2777	2298	2279	6531	3764	3116	3089
67 (067)	4884	2815	2330	2310	6620	3816	3158	3131
68 (068)	4948	2852	2361	2341	6707	3867	3200	3173
69 (069)	5011	2890	2390	2372	6793	3918	3240	3216
70 (070)	5077	2926	2421	2403	6882	3967	3282	3258
71 (071)	5141	2964	2452	2434	6969	4018	3324	3300
72 (072)	5207	3002	2484	2464	7058	4069	3367	3340

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	5270	3038	2515	2495	7144	4118	3409	3382
74 (074)	5339	3077	2548	2528	7238	4171	3453	3427
75 (075)	5403	3115	2577	2559	7324	4222	3493	3469
76 (076)	5469	3152	2608	2590	7413	4273	3536	3511
77 (077)	5533	3190	2639	2621	7500	4324	3578	3553
78 (078)	5597	3226	2670	2652	7587	4373	3620	3596
79 (079)	5662	3264	2702	2684	7676	4424	3662	3638
80 (080)	5726	3302	2731	2713	7762	4476	3702	3678
81 (081)	5792	3338	2762	2744	7851	4524	3744	3720
82 (082)	5856	3375	2793	2775	7938	4576	3787	3762
83 (083)	5920	3413	2825	2807	8024	4627	3829	3804
84 (084)	5985	3449	2856	2838	8113	4676	3871	3847
85 (085)	6049	3487	2887	2869	8200	4727	3913	3889
86 (086)	6118	3526	2918	2902	8293	4780	3956	3933
87 (087)	6184	3564	2949	2933	8382	4831	3998	3976
88 (088)	6248	3602	2980	2962	8469	4882	4040	4016
89 (089)	6311	3638	3011	2993	8556	4931	4082	4058
90 (090)	6377	3675	3043	3025	8644	4982	4124	4100
91 (091)	6441	3713	3074	3056	8731	5033	4167	4142
92 (092)	6505	3749	3103	3087	8818	5082	4207	4184
93 (093)	6570	3787	3134	3118	8907	5133	4249	4227
94 (094)	6634	3825	3166	3149	8993	5184	4291	4269

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	6698	3861	3197	3180	9080	5233	4333	4311
96 (096)	6764	3898	3228	3211	9169	5284	4376	4353
97 (097)	6828	3936	3257	3241	9256	5336	4416	4393
98 (098)	6897	3975	3290	3274	9349	5389	4460	4438
99 (099)	6962	4013	3321	3416	9438	5440	4502	4631
100 (901)	7026	4049	3352	3446	9524	5489	4544	4671
101 (101)	7090	4087	3503	3477	9611	5540	4749	4713
102 (102)	7156	4125	3534	3508	9700	5591	4791	4756
103 (103)	7220	4311	3564	3539	9787	5844	4831	4798
104 (104)	7284	4348	3595	3570	9873	5893	4873	4840
105 (105)	7349	4385	3626	3602	9962	5944	4916	4882
106 (106)	7689	4423	3657	3633	10422	5996	4958	4924
107 (107)	7752	4461	3689	3664	10509	6047	5000	4967
108 (108)	7816	4497	3718	3695	10596	6096	5040	5009
109 (109)	7882	4534	3749	3726	10684	6147	5082	5051
110 (110)	7946	4572	3780	3756	10771	6198	5124	5091
111 (111)	8015	4611	3813	3789	10864	6251	5169	5136
112 (112)	8080	4648	3844	3820	10953	6300	5211	5178
113 (113)	8144	4685	3875	3851	11040	6351	5253	5220
114 (114)	8208	4723	3905	3882	11127	6402	5293	5262
115 (115)	8274	4761	3936	3913	11216	6453	5336	5304
116 (116)	8338	4797	3967	3944	11302	6502	5378	5347
117 (117)	8402	4834	3998	3974	11389	6553	5420	5387

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	8467	4872	4030	4005	11478	6604	5462	5429
119 (119)	8531	4908	4059	4036	11564	6653	5502	5471
120 (120)	8595	4946	4090	4067	11651	6704	5544	5513
121 (121)	8661	4984	4121	4098	11740	6756	5587	5556
122 (122)	8725	5020	4152	4130	11827	6804	5629	5598
123 (123)	8793	5059	4185	4162	11920	6858	5673	5642
124 (124)	8859	5097	4216	4193	12009	6909	5716	5684
125 (125)	8923	5134	4246	4223	12096	6960	5756	5724
126 (126)	8987	5172	4277	4254	12182	7011	5798	5767
127 (127)	9052	5208	4308	4285	12271	7060	5840	5809
128 (128)	9116	5246	4339	4316	12358	7111	5882	5851
129 (129)	9180	5284	4370	4348	12444	7162	5924	5893
130 (130)	9246	5320	4402	4379	12533	7211	5967	5936
131 (131)	9310	5357	4431	4410	12620	7262	6007	5978
132 (132)	9375	5395	4462	4441	12709	7313	6049	6020
133 (133)	9439	5431	4493	4472	12796	7362	6091	6062
134 (134)	9503	5469	4525	4502	12882	7413	6133	6102
135 (135)	9572	5508	4557	4534	12976	7467	6178	6147
136 (136)	9638	5546	4587	4566	13064	7518	6218	6189
137 (137)	9702	5584	4618	4597	13151	7569	6260	6231
138 (138)	9766	5620	4649	4628	13238	7618	6302	6273
139 (139)	9831	5657	4680	4659	13327	7669	6344	6316
140 (140)	9895	5695	4711	4690	13413	7720	6387	6358

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	9961	5731	4743	4721	13502	7769	6429	6400
142 (142)	10025	5769	4772	4751	13589	7820	6469	6440
143 (143)	10089	5807	4803	4782	13676	7871	6511	6482
144 (144)	10154	5844	4834	4813	13764	7922	6553	6524
145 (145)	10218	5880	4866	4844	13851	7971	6596	6567
146 (146)	10282	5918	4897	4875	13938	8022	6638	6609
147 (147)	10351	5957	4930	4908	14031	8076	6682	6653
148 (148)	10416	5995	4959	4939	14120	8127	6722	6696
149 (149)	10480	6031	4990	4970	14207	8176	6764	6738
150 (150)	10546	6069	5021	5000	14296	8227	6807	6778
151 (151)	10610	6107	5052	5031	14382	8278	6849	6820
152 (152)	10674	6144	5084	5062	14469	8329	6891	6862
153 (153)	10739	6180	5113	5093	14558	8378	6931	6904
154 (154)	10803	6218	5144	5125	14644	8429	6973	6947
155 (155)	10867	6256	5175	5156	14731	8480	7016	6989
156 (156)	10933	6292	5207	5187	14820	8529	7058	7031
157 (157)	10997	6330	5238	5218	14907	8580	7100	7073
158 (158)	11061	6367	5269	5249	14993	8631	7142	7116
159 (159)	11126	6403	5298	5279	15082	8680	7182	7156
160 (160)	11195	6444	5331	5311	15176	8736	7227	7200
161 (161)	11259	6480	5362	5343	15262	8784	7269	7242
162 (162)	11325	6518	5393	5374	15351	8836	7311	7284
163 (163)	11389	6556	5425	5405	15438	8887	7353	7327

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	11452	6592	5454	5436	15524	8936	7393	7369
165 (165)	11518	6630	5485	5467	15613	8987	7436	7411
166 (166)	11582	6667	5516	5498	15700	9038	7478	7453
167 (167)	11646	6703	5548	5528	15787	9087	7520	7493
168 (168)	11711	6741	5579	5559	15876	9138	7562	7536
169 (169)	11775	6779	5610	5590	15962	9189	7604	7578
170 (170)	11841	6816	5639	5621	16051	9240	7644	7620
171 (171)	11905	6852	5670	5652	16138	9289	7687	7662
172 (172)	11974	6892	5703	5685	16231	9342	7731	7707
173 (173)	12038	6930	5734	5716	16318	9393	7773	7749
174 (174)	12103	6967	5766	5748	16407	9444	7816	7791
175 (175)	12167	7003	5797	5777	16493	9493	7858	7831
176 (176)	12233	7041	5826	5808	16582	9544	7898	7873
177 (177)	12297	7079	5857	5839	16669	9596	7940	7916
178 (178)	12361	7115	5889	5870	16756	9644	7982	7958
179 (179)	12426	7152	5920	5902	16844	9696	8024	8000
180 (180)	12490	7190	5951	5933	16931	9747	8067	8042
181 (181)	12554	7228	5980	5964	17018	9798	8107	8084
182 (182)	12620	7264	6011	5995	17107	9847	8149	8127
183 (183)	12684	7302	6043	6026	17193	9898	8191	8169
184 (184)	12752	7341	6075	6057	17287	9951	8236	8211
185 (185)	12818	7379	6107	6089	17376	10002	8278	8253

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	12882	7415	6138	6120	17462	10051	8320	8296
187 (187)	12946	7452	6167	6151	17549	10102	8360	8338
188 (188)	13011	7490	6198	6182	17638	10153	8402	8380
189 (189)	13075	7528	6230	6213	17724	10204	8444	8422
190 (190)	13139	7564	6261	6244	17811	10253	8487	8464
191 (191)	13205	7602	6292	6275	17900	10304	8529	8507
192 (192)	13269	7639	6321	6305	17987	10356	8569	8547
193 (193)	13333	7675	6352	6336	18073	10404	8611	8589
194 (194)	13398	7713	6384	6367	18162	10456	8653	8631
195 (195)	13462	7751	6415	6398	18249	10507	8696	8673
196 (196)	13531	7790	6448	6431	18342	10560	8740	8718
197 (197)	13597	7828	6479	6462	18431	10611	8782	8760
198 (198)	13661	7864	6508	6493	18518	10660	8822	8802
199 (199)	13725	7902	6539	6523	18604	10711	8864	8842
200 (902)	13790	7939	6570	6554	18693	10762	8907	8884
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	56	34	28	30	76	47	38	40

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	18	16	15	15
0,2 (002)	21	19	18	17
0,4 (004)	31	27	25	24
0,6 (006)	36	31	28	27
0,8 (008)	45	39	35	32
1 (010)	53	45	41	37
1,5 (015)	64	53	50	45
2 (020)	81	67	64	57
2,5 (025)	98	81	76	68
3 (030)	116	95	89	80
3,5 (035)	121	100	95	86
4 (040)	137	114	108	97
4,5 (045)	152	125	119	106
5 (050)	168	138	131	117
5,5 (055)	181	149	142	127
6 (060)	199	163	155	138
6,5 (065)	213	175	166	148
7 (070)	229	187	178	159
7,5 (075)	246	201	192	170
8 (080)	260	213	203	180
8,5 (085)	275	225	214	191
9 (090)	289	238	227	201
9,5 (095)	307	250	239	213
10 (110)	320	263	251	222

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	168	203	221	274	314

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами

Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	509	388	330	598,82	456,47	388,24	834,43	636,07	540,98	1131,11	862,22	733,33
2 (002)	570	419	350	670,59	492,94	411,76	934,43	686,89	573,77	1266,67	931,11	777,78
3 (003)	642	463	378	755,29	544,71	444,71	1052,46	759,02	619,67	1426,67	1028,89	840
4 (004)	692	474	386	814,12	557,65	454,12	1134,43	777,05	632,79	1537,78	1053,33	857,78
5 (005)	761	514	412	895,29	604,71	484,71	1247,54	842,62	675,41	1691,11	1142,22	915,56
6 (006)	839	551	462	987,06	648,24	543,53	1375,41	903,28	757,38	1864,44	1224,44	1026,67
7 (007)	904	609	486	1063,53	716,47	571,76	1481,97	998,36	796,72	2008,89	1353,33	1080
8 (008)	973	648	512	1144,71	762,35	602,35	1595,08	1062,3	839,34	2162,22	1440	1137,78
9 (009)	1038	686	536	1221,18	807,06	630,59	1701,64	1124,59	878,69	2306,67	1524,44	1191,11
10 (010)	1127	723	561	1325,88	850,59	660	1847,54	1185,25	919,67	2504,44	1606,67	1246,67
11 (011)	1175	754	582	1382,35	887,06	684,71	1926,23	1236,07	954,1	2611,11	1675,56	1293,33

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1224	785	602	1440	923,53	708,24	2006,56	1286,89	986,89	2720	1744,44	1337,78
13 (013)	1276	817	624	1501,18	961,18	734,12	2091,8	1339,34	1022,95	2835,56	1815,56	1386,67
14 (014)	1324	848	644	1557,65	997,65	757,65	2170,49	1390,16	1055,74	2942,22	1884,44	1431,11
15 (015)	1372	879	665	1614,12	1034,12	782,35	2249,18	1440,98	1090,16	3048,89	1953,33	1477,78
16 (016)	1421	910	686	1671,76	1070,59	807,06	2329,51	1491,8	1124,59	3157,78	2022,22	1524,44
17 (017)	1469	941	706	1728,24	1107,06	830,59	2408,2	1542,62	1157,38	3264,44	2091,11	1568,89
18 (018)	1517	971	727	1784,71	1142,35	855,29	2486,89	1591,8	1191,8	3371,11	2157,78	1615,56
19 (019)	1565	1002	748	1841,18	1178,82	880	2565,57	1642,62	1226,23	3477,78	2226,67	1662,22
20 (020)	1614	1033	768	1898,82	1215,29	903,53	2645,9	1693,44	1259,02	3586,67	2295,56	1706,67
21 (021)	1700	1064	789	2000	1251,76	928,24	2786,89	1744,26	1293,44	3777,78	2364,44	1753,33
22 (022)	1748	1094	810	2056,47	1287,06	952,94	2865,57	1793,44	1327,87	3884,44	2431,11	1800
23 (023)	1797	1125	830	2114,12	1323,53	976,47	2945,9	1844,26	1360,66	3993,33	2500	1844,44
24 (024)	1845	1196	851	2170,59	1407,06	1001,18	3024,59	1960,66	1395,08	4100	2657,78	1891,11
25 (025)	1897	1229	873	2231,76	1445,88	1027,06	3109,84	2014,75	1431,15	4215,56	2731,11	1940
26 (026)	1946	1259	893	2289,41	1481,18	1050,59	3190,16	2063,93	1463,93	4324,44	2797,78	1984,44
27 (027)	1994	1290	914	2345,88	1517,65	1075,29	3268,85	2114,75	1498,36	4431,11	2866,67	2031,11
28 (028)	2042	1321	935	2402,35	1554,12	1100	3347,54	2165,57	1532,79	4537,78	2935,56	2077,78
29 (029)	2090	1352	955	2458,82	1590,59	1123,53	3426,23	2216,39	1565,57	4644,44	3004,44	2122,22
30 (030)	2139	1383	976	2516,47	1627,06	1148,24	3506,56	2267,21	1600	4753,33	3073,33	2168,89
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	41	29	19	48	34	22	67	48	31	91	64	42

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	476	359	322	560	422	379	780	589	528	1058	798	716
2 (002)	525	390	341	618	459	401	861	639	559	1167	867	758
3 (003)	581	441	365	684	519	429	952	723	598	1291	980	811
4 (004)	609	446	370	716	525	435	998	731	607	1353	991	822
5 (005)	657	477	391	773	561	460	1077	782	641	1460	1060	869
6 (006)	706	507	411	831	596	484	1157	831	674	1569	1127	913
7 (007)	758	540	433	892	635	509	1243	885	710	1684	1200	962
8 (008)	818	571	454	962	672	534	1341	936	744	1818	1269	1009
9 (009)	867	601	474	1020	707	558	1421	985	777	1927	1336	1053
10 (010)	915	632	495	1076	744	582	1500	1036	811	2033	1404	1100
11 (011)	963	663	516	1133	780	607	1579	1087	846	2140	1473	1147
12 (012)	1011	694	562	1189	816	661	1657	1138	921	2247	1542	1249
13 (013)	1073	724	582	1262	852	685	1759	1187	954	2384	1609	1293
14 (014)	1122	775	603	1320	912	709	1839	1270	989	2493	1722	1340
15 (015)	1170	806	624	1376	948	734	1918	1321	1023	2600	1791	1387
16 (016)	1218	837	644	1433	985	758	1997	1372	1056	2707	1860	1431
17 (017)	1266	868	665	1489	1021	782	2075	1423	1090	2813	1929	1478
18 (018)	1315	899	686	1547	1058	807	2156	1474	1125	2922	1998	1524
19 (019)	1367	931	707	1608	1095	832	2241	1526	1159	3038	2069	1571
20 (020)	1440	962	728	1694	1132	856	2361	1577	1193	3200	2138	1618
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	29	19	48	34	22	67	48	31	91	64	42

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	472	358	321	555	421	378	774	587	526	1049	796	713
2 (002)	517	386	339	608	454	399	848	633	556	1149	858	753
3 (003)	572	438	364	673	515	428	938	718	597	1271	973	809
4 (004)	590	441	367	694	519	432	967	723	602	1311	980	816
5 (005)	641	470	387	754	553	455	1051	770	634	1424	1044	860
6 (006)	685	499	406	806	587	478	1123	818	666	1522	1109	902
7 (007)	729	528	426	858	621	501	1195	866	698	1620	1173	947
8 (008)	773	557	446	909	655	525	1267	913	731	1718	1238	991
9 (009)	821	588	467	966	692	549	1346	964	766	1824	1307	1038
10 (010)	878	617	486	1033	726	572	1439	1011	797	1951	1371	1080
11 (011)	922	646	506	1085	760	595	1511	1059	830	2049	1436	1124
12 (012)	966	675	526	1136	794	619	1584	1107	862	2147	1500	1169
13 (013)	1010	704	545	1188	828	641	1656	1154	893	2244	1564	1211
14 (014)	1054	733	565	1240	862	665	1728	1202	926	2342	1629	1256
15 (015)	1102	764	586	1296	899	689	1807	1252	961	2449	1698	1302
16 (016)	1160	793	631	1365	933	742	1902	1300	1034	2578	1762	1402
17 (017)	1204	822	651	1416	967	766	1974	1348	1067	2676	1827	1447
18 (018)	1248	872	670	1468	1026	788	2046	1430	1098	2773	1938	1489
19 (019)	1292	901	690	1520	1060	812	2118	1477	1131	2871	2002	1533
20 (020)	1336	930	710	1572	1094	835	2190	1525	1164	2969	2067	1578
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	28	19	46	33	22	64	46	31	87	62	42

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	141	221	255

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	432	430
2 (002)	455	449
3 (003)	516	473
4 (004)	540	492
5 (005)	570	517
6 (006)	598	540
7 (007)	627	563
8 (008)	657	587
9 (009)	686	611
10 (010)	714	634
11 (011)	738	654
12 (012)	762	674
13 (013)	787	694
14 (014)	811	714
15 (015)	834	734
16 (016)	858	753
17 (017)	882	773
18 (018)	905	793
19 (019)	929	812
20 (020)	953	832
21 (021)	977	924
22 (022)	1000	943
23 (023)	1024	963
24 (024)	1048	983
25 (025)	1073	1004
26 (026)	1096	1023
27 (027)	1120	1043
28 (028)	1144	1063
29 (029)	1168	1082
30 (030)	1191	1102
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	18

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	422	423
2 (002)	444	441
3 (003)	469	461
4 (004)	488	477
5 (005)	512	497
6 (006)	536	517
7 (007)	591	537
8 (008)	615	557
9 (009)	639	577
10 (010)	662	596
11 (011)	686	616
12 (012)	710	636
13 (013)	734	655
14 (014)	757	675
15 (015)	781	695
16 (016)	805	715
17 (017)	828	734
18 (018)	852	754
19 (019)	877	775
20 (020)	901	794
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	22	18

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	421	422
2 (002)	442	439
3 (003)	466	460
4 (004)	485	474
5 (005)	507	493
6 (006)	530	512
7 (007)	552	531
8 (008)	605	550
9 (009)	629	569
10 (010)	651	588
11 (011)	674	607
12 (012)	696	626
13 (013)	719	645
14 (014)	741	663
15 (015)	765	683
16 (016)	787	702
17 (017)	810	721
18 (018)	832	740
19 (019)	855	758
20 (020)	877	777
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	21	18

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	262	296

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	401	381
2 (002)	440	404
3 (003)	489	433
4 (004)	545	457
5 (005)	594	515
6 (006)	641	543
7 (007)	688	571
8 (008)	737	600
9 (009)	784	628
10 (010)	856	656
11 (011)	895	679
12 (012)	934	703
13 (013)	974	727
14 (014)	1013	751
15 (015)	1052	774
16 (016)	1090	797
17 (017)	1129	821
18 (018)	1168	844
19 (019)	1207	868
20 (020)	1245	891
21 (021)	1284	915
22 (022)	1323	938
23 (023)	1361	961
24 (024)	1400	985
25 (025)	1441	1009
26 (026)	1479	1033
27 (027)	1518	1056
28 (028)	1557	1080
29 (029)	1646	1103
30 (030)	1684	1126
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	22

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	384	372
2 (002)	421	394
3 (003)	462	418
4 (004)	494	438
5 (005)	533	461
6 (006)	571	485
7 (007)	612	509
8 (008)	667	533
9 (009)	705	556
10 (010)	744	609
11 (011)	783	632
12 (012)	821	656
13 (013)	860	679
14 (014)	899	702
15 (015)	937	726
16 (016)	976	749
17 (017)	1015	773
18 (018)	1054	796
19 (019)	1120	821
20 (020)	1158	844
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	22

Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	382	371
2 (002)	417	392
3 (003)	458	416
4 (004)	488	434
5 (005)	524	457
6 (006)	561	479
7 (007)	598	501
8 (008)	634	524
9 (009)	673	547
10 (010)	725	569
11 (011)	762	592
12 (012)	799	614
13 (013)	835	665
14 (014)	872	688
15 (015)	911	711
16 (016)	947	734
17 (017)	984	756
18 (018)	1020	778
19 (019)	1057	800
20 (020)	1094	823
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	21

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	391	376
2 (002)	434	401
3 (003)	480	429
4 (004)	521	452
5 (005)	582	479
6 (006)	627	535
7 (007)	671	562
8 (008)	716	589
9 (009)	761	615
10 (010)	806	642
11 (011)	878	670
12 (012)	923	697
13 (013)	968	724
14 (014)	1013	751
15 (015)	1058	777
16 (016)	1103	804
17 (017)	1148	831
18 (018)	1195	859
19 (019)	1240	886
20 (020)	1285	912
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	38	24

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	214	250

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, $м^3$	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	476	480	444	454	456	470
2 (002)	517	520	471	483	478	494
3 (003)	568	569	506	520	507	524
4 (004)	610	610	534	549	529	548
5 (005)	661	685	603	621	558	578
6 (006)	710	733	636	657	586	608
7 (007)	785	780	670	692	614	637
8 (008)	837	830	705	729	643	668
9 (009)	886	878	738	764	671	697
10 (010)	935	925	771	799	699	727
11 (011)	1055	1044	862	898	777	814
12 (012)	1102	1091	895	933	805	844
13 (013)	1152	1139	929	970	834	875
14 (014)	1199	1185	961	1005	862	905
15 (015)	1246	1231	994	1040	890	935
16 (016)	1293	1277	1027	1075	918	965
17 (017)	1340	1323	1060	1110	946	995
18 (018)	1387	1369	1093	1146	974	1025
19 (019)	1434	1471	1126	1181	1002	1055
20 (020)	1481	1517	1159	1216	1030	1085
21 (021)	1528	1563	1191	1251	1058	1115
22 (022)	1575	1609	1224	1286	1086	1145
23 (023)	1679	1655	1257	1321	1114	1175
24 (024)	1726	1702	1290	1356	1142	1206
25 (025)	1775	1750	1324	1393	1171	1237
26 (026)	1822	1796	1357	1428	1199	1267
27 (027)	1870	1842	1390	1463	1227	1297
28 (028)	1917	1888	1423	1498	1350	1427
29 (029)	1964	1934	1455	1533	1378	1457
30 (030)	2011	1980	1488	1569	1406	1487
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	36	26	28	22	24

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, $м^3$	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	265	295	324	338

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	481
4107-0101-1002	2	547
4107-0101-1003	3	613
4107-0101-1004	4	658
4107-0101-1005	5	721
4107-0101-1006	6	801
4107-0101-1007	7	862
4107-0101-1008	8	925
4107-0101-1009	9	986
4107-0101-1010	10	1046
4107-0101-1011	11	1109
4107-0101-1012	12	1202
4107-0101-1013	13	1262
4107-0101-1014	14	1325
4107-0101-1015	15	1386
4107-0101-1016	16	1446
4107-0101-1017	17	1509
4107-0101-1018	18	1570
4107-0101-1019	19	1631
4107-0101-1020	20	1694
4107-0101-1021	21	1745
4107-0101-1022	22	1796
4107-0101-1023	23	1910
4107-0101-1024	24	1961
4107-0101-1025	25	2012
4107-0101-1026	26	2063
4107-0101-1027	27	2114
4107-0101-1028	28	2165
4107-0101-1029	29	2217
4107-0101-1030	30	2268
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	51

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	462
4107-0201-1002	2	511
4107-0201-1003	3	565
4107-0201-1004	4	606
4107-0201-1005	5	669
4107-0201-1006	6	720
4107-0201-1007	7	773
4107-0201-1008	8	824
4107-0201-1009	9	875
4107-0201-1010	10	926
4107-0201-1011	11	977
4107-0201-1012	12	1048
4107-0201-1013	13	1100
4107-0201-1014	14	1151
4107-0201-1015	15	1202
4107-0201-1016	16	1253
4107-0201-1017	17	1304
4107-0201-1018	18	1355
4107-0201-1019	19	1408
4107-0201-1020	20	1460
4107-0201-1021	21	1511
4107-0201-1022	22	1562
4107-0201-1023	23	1645
4107-0201-1024	24	1696
4107-0201-1025	25	1747
4107-0201-1026	26	1798
4107-0201-1027	27	1849
4107-0201-1028	28	1900
4107-0201-1029	29	1951
4107-0201-1030	30	2002
4107-0201-1991	За каждый следующий км	51

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	460
4107-0301-1002	2	506
4107-0301-1003	3	560
4107-0301-1004	4	599
4107-0301-1005	5	647
4107-0301-1006	6	708
4107-0301-1007	7	756
4107-0301-1008	8	805
4107-0301-1009	9	856
4107-0301-1010	10	905
4107-0301-1011	11	954
4107-0301-1012	12	1002
4107-0301-1013	13	1051
4107-0301-1014	14	1100
4107-0301-1015	15	1171
4107-0301-1016	16	1219
4107-0301-1017	17	1268
4107-0301-1018	18	1317
4107-0301-1019	19	1366
4107-0301-1020	20	1414
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	49

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	469
4107-0401-1002	2	525
4107-0401-1003	3	599
4107-0401-1004	4	648
4107-0401-1005	5	707
4107-0401-1006	6	765
4107-0401-1007	7	843
4107-0401-1008	8	901
4107-0401-1009	9	960
4107-0401-1010	10	1018
4107-0401-1011	11	1078
4107-0401-1012	12	1137
4107-0401-1013	13	1227
4107-0401-1014	14	1285
4107-0401-1015	15	1343
4107-0401-1016	16	1401
4107-0401-1017	17	1459
4107-0401-1018	18	1520
4107-0401-1019	19	1578
4107-0401-1020	20	1637
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	58

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	243

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	446	399	525	469	731	654	991	887
2 (002)	480	422	565	496	787	692	1067	938
3 (003)	527	454	620	534	864	744	1171	1009
4 (004)	538	459	633	540	882	752	1196	1020
5 (005)	579	488	681	574	949	800	1287	1084
6 (006)	639	515	752	606	1048	844	1420	1144
7 (007)	679	542	799	638	1113	889	1509	1204
8 (008)	719	599	846	705	1179	982	1598	1331
9 (009)	758	626	892	736	1243	1026	1684	1391
10 (010)	798	653	939	768	1308	1070	1773	1451
11 (011)	838	681	986	801	1374	1116	1862	1513
12 (012)	878	708	1033	833	1439	1161	1951	1573
13 (013)	917	735	1079	865	1503	1205	2038	1633
14 (014)	957	763	1126	898	1569	1251	2127	1696
15 (015)	997	790	1173	929	1634	1295	2216	1756
16 (016)	1078	817	1268	961	1767	1339	2396	1816
17 (017)	1119	845	1316	994	1834	1385	2487	1878
18 (018)	1158	872	1362	1026	1898	1430	2573	1938
19 (019)	1197	899	1408	1058	1962	1474	2660	1998
20 (020)	1238	927	1456	1091	2030	1520	2751	2060
21 (021)	1270	949	1494	1116	2082	1556	2822	2109
22 (022)	1301	971	1531	1142	2133	1592	2891	2158
23 (023)	1332	994	1567	1169	2184	1630	2960	2209
24 (024)	1364	1016	1605	1195	2236	1666	3031	2258
25 (025)	1395	1038	1641	1221	2287	1702	3100	2307
26 (026)	1427	1060	1679	1247	2339	1738	3171	2356
27 (027)	1458	1082	1715	1273	2390	1774	3240	2404
28 (028)	1489	1104	1752	1299	2441	1810	3309	2453
29 (029)	1521	1126	1789	1325	2493	1846	3380	2502
30 (030)	1552	1148	1826	1351	2544	1882	3449	2551
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	22	38	26	52	36	71	49

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	431	389	507	458	707	638	958	864
2 (002)	461	409	542	481	756	670	1024	909
3 (003)	498	435	586	512	816	713	1107	967
4 (004)	506	438	595	515	830	718	1124	973
5 (005)	537	460	632	541	880	754	1193	1022
6 (006)	569	482	669	567	933	790	1264	1071
7 (007)	602	506	708	595	987	830	1338	1124
8 (008)	633	528	745	621	1038	866	1407	1173
9 (009)	665	550	782	647	1090	902	1478	1222
10 (010)	696	572	819	673	1141	938	1547	1271
11 (011)	728	594	856	699	1193	974	1618	1320
12 (012)	780	616	918	725	1279	1010	1733	1369
13 (013)	812	638	955	751	1331	1046	1804	1418
14 (014)	843	660	992	776	1382	1082	1873	1467
15 (015)	875	711	1029	836	1434	1166	1944	1580
16 (016)	906	733	1066	862	1485	1202	2013	1629
17 (017)	938	755	1104	888	1538	1238	2084	1678
18 (018)	969	777	1140	914	1589	1274	2153	1727
19 (019)	1002	800	1179	941	1643	1311	2227	1778
20 (020)	1034	822	1216	967	1695	1348	2298	1827
21 (021)	1065	844	1253	993	1746	1384	2367	1876
22 (022)	1097	866	1291	1019	1798	1420	2438	1924
23 (023)	1128	888	1327	1045	1849	1456	2507	1973
24 (024)	1159	910	1364	1071	1900	1492	2576	2022
25 (025)	1191	932	1401	1096	1952	1528	2647	2071
26 (026)	1222	954	1438	1122	2003	1564	2716	2120
27 (027)	1254	976	1475	1148	2056	1600	2787	2169
28 (028)	1285	998	1512	1174	2107	1636	2856	2218
29 (029)	1316	1020	1548	1200	2157	1672	2924	2267
30 (030)	1348	1043	1586	1227	2210	1710	2996	2318
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	22	38	26	52	36	71	49

Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	402	363	473	427	659	595	893	807
2 (002)	439	387	516	455	720	634	976	860
3 (003)	481	417	566	491	789	684	1069	927
4 (004)	496	425	584	500	813	697	1102	944
5 (005)	533	450	627	529	874	738	1184	1000
6 (006)	570	476	671	560	934	780	1267	1058
7 (007)	618	502	727	591	1013	823	1373	1116
8 (008)	655	528	771	621	1074	866	1456	1173
9 (009)	692	568	814	668	1134	931	1538	1262
10 (010)	729	593	858	698	1195	972	1620	1318
11 (011)	768	620	904	729	1259	1016	1707	1378
12 (012)	805	646	947	760	1320	1059	1789	1436
13 (013)	842	672	991	791	1380	1102	1871	1493
14 (014)	879	698	1034	821	1441	1144	1953	1551
15 (015)	917	723	1079	851	1503	1185	2038	1607
16 (016)	954	749	1122	881	1564	1228	2120	1664
17 (017)	991	775	1166	912	1625	1270	2202	1722
18 (018)	1050	802	1235	944	1721	1315	2333	1782
19 (019)	1087	827	1279	973	1782	1356	2416	1838
20 (020)	1124	853	1322	1004	1843	1398	2498	1896
21 (021)	1161	879	1366	1034	1903	1441	2580	1953
22 (022)	1198	905	1409	1065	1964	1484	2662	2011
23 (023)	1235	930	1453	1094	2025	1525	2744	2067
24 (024)	1272	956	1496	1125	2085	1567	2827	2124
25 (025)	1311	983	1542	1156	2149	1611	2913	2184
26 (026)	1349	1009	1587	1187	2211	1654	2998	2242
27 (027)	1386	1035	1631	1218	2272	1697	3080	2300
28 (028)	1423	1060	1674	1247	2333	1738	3162	2356
29 (029)	1460	1086	1718	1278	2393	1780	3244	2413
30 (030)	1497	1112	1761	1308	2454	1823	3327	2471
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	26	44	31	61	43	82	58

Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	229	245

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	402
4109-0101-1002	2	445
4109-0101-1003	3	480
4109-0101-1004	4	486
4109-0101-1005	5	517
4109-0101-1006	6	546
4109-0101-1007	7	575
4109-0101-1008	8	606
4109-0101-1009	9	635
4109-0101-1010	10	664
4109-0101-1011	11	695
4109-0101-1012	12	756
4109-0101-1013	13	785
4109-0101-1014	14	816
4109-0101-1015	15	845
4109-0101-1016	16	874
4109-0101-1017	17	905
4109-0101-1018	18	934
4109-0101-1019	19	963
4109-0101-1020	20	994
4109-0101-1021	21	1016
4109-0101-1022	22	1039
4109-0101-1023	23	1062
4109-0101-1024	24	1085
4109-0101-1025	25	1108
4109-0101-1026	26	1131
4109-0101-1027	27	1154
4109-0101-1028	28	1177
4109-0101-1029	29	1200
4109-0101-1030	30	1223
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	23

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	389
4109-0201-1002	2	411
4109-0201-1003	3	439
4109-0201-1004	4	460
4109-0201-1005	5	483
4109-0201-1006	6	506
4109-0201-1007	7	530
4109-0201-1008	8	553
4109-0201-1009	9	576
4109-0201-1010	10	599
4109-0201-1011	11	622
4109-0201-1012	12	645
4109-0201-1013	13	668
4109-0201-1014	14	691
4109-0201-1015	15	714
4109-0201-1016	16	736
4109-0201-1017	17	759
4109-0201-1018	18	782
4109-0201-1019	19	807
4109-0201-1020	20	830
4109-0201-1021	21	853
4109-0201-1022	22	875
4109-0201-1023	23	898
4109-0201-1024	24	921
4109-0201-1025	25	977
4109-0201-1026	26	1000
4109-0201-1027	27	1022
4109-0201-1028	28	1045
4109-0201-1029	29	1068
4109-0201-1030	30	1091
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	23

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	208

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	141	166	231	313
2 (002)	207	244	339	460
3 (003)	284	334	466	631
4 (004)	350	412	574	778
5 (005)	421	495	690	936
6 (006)	486	572	797	1080
7 (007)	558	656	915	1240
8 (008)	623	733	1021	1384
9 (009)	695	818	1139	1544
10 (010)	766	901	1256	1702
11 (011)	832	979	1364	1849
12 (012)	909	1069	1490	2020
13 (013)	975	1147	1598	2167
14 (014)	1034	1216	1695	2298
15 (015)	1123	1321	1841	2496
16 (016)	1183	1392	1939	2629
17 (017)	1248	1468	2046	2773
18 (018)	1308	1539	2144	2907
19 (019)	1409	1658	2310	3131
20 (020)	1474	1734	2416	3276
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	43	51	70	96

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	558	656	915	1240
2 (002)	623	733	1021	1384
3 (003)	695	818	1139	1544
4 (004)	766	901	1256	1702
5 (005)	832	979	1364	1849
6 (006)	909	1069	1490	2020
7 (007)	975	1147	1598	2167
8 (008)	1034	1216	1695	2298
9 (009)	1123	1321	1841	2496
10 (010)	1183	1392	1939	2629
11 (011)	1248	1468	2046	2773
12 (012)	1308	1539	2144	2907
13 (013)	1409	1658	2310	3131
14 (014)	1468	1727	2407	3262
15 (015)	1534	1805	2515	3409
16 (016)	1593	1874	2611	3540
17 (017)	1659	1952	2720	3687
18 (018)	1718	2021	2816	3818
19 (019)	1784	2099	2925	3964
20 (020)	1849	2175	3031	4109
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	43	51	70	96

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	179

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	494	494
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	560	560
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	556	556
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	357	357
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	621	621
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	225	225
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	320	320
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	260	260
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	248	248
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	424	424
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	750	750
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	285	305
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	381	578
4131-0102-03	Пиломатериалы	322	848
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	304	304
4131-0103-02	Металл листовой	254	254
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	250	250
4131-0103-04	Проволока в кругах	411	411
4131-0103-05	Конструкции металлические	271	271
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	67	502
4131-0104-02	Песок всякий	38	267
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	50	300
4131-0104-04	Глина сухая	56	311
4131-0104-05	Мусор строительный	18	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	600	412

Ресми басылым

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2017

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СЦПГ РК 8.04-12-2017

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная